

DAS INTERFACE AGE SYSTEMHANDBUCH ZUM COMMODORE 64 UND VC-20

Ralph Babel

unter Mitarbeit von Michael Krause und Andreas Dripke

Gesamtherstellung Unternehmensberatung Andreas Dripke

Vertrieb

INTERFACE AGE Verlagsgesellschaft

VORWORT

Die Nutzbarkeit eines Computers aus der Sicht des Programmierers hängt in entscheidender Weise von der verfügbaren Dokumentation ab. Für effiziente Programmierung ist die genaue Kenntnis der internen Strukturen unerläßlich.

In dem vorliegenden Werk wird das Betriebssystem des Commodore 64 unter Einbeziehung des VC-20 ausführlich und umfassend dargelegt. Viele der in diesem Buch enthaltenen Informationen dürften zum Zeitpunkt des Erscheinens nur wenigen Menschen auf der Erde bekannt sein. Sie finden hierin alle Daten, die für die Programmierung des Computers relevant sind.

Alle in diesem Buch genannten Fakten wurden sorgfältig recherchiert und äußerst sorgsam aufbereitet.

Die Informationen sind sowohl für den BASIC- als auch für den Assembler-Programmierer geeignet. Dabei wird es für Sie oftmals unerläßlich sein, Abschnitte mehrmals zu lesen, um sie voll zu verstehen. Die Fülle an Daten - komprimiert in einem Handbuch - macht dies erforderlich. Hätten wir einen weiter ausschweifenden Stil gewählt und damit diesem Buch mindestens dreimal so viele Seiten gegeben, so wäre es praktisch unmöglich, Daten gezielt zu suchen und insbesondere zu finden. Das Systemhandbuch ist sowohl zum Durchlesen als auch als Nachschlagewerk geeignet.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß wir keine Fragen zur Programmierung beantworten können. Würden wir dies einmal anfangen, kämen wir sicherlich nicht mehr dazu, weitere Bücher für Sie zu schreiben. Wir freuen uns aber über Kritik und Anregungen von Ihnen und werden diese in einer weiteren Auflage des Werkes berücksichtigen. Und wenn Ihnen unser Buch gefällt, freuen wir uns natürlich über Ihre Empfehlung an Kollegen, Bekannte und Freunde.

Nun wollen wir Sie der faszinierenden Fülle an Daten überlassen, die Ihnen dieses Buch zu bieten hat. Möge es Ihnen ein hilfreches Handbuch bei der Programmierung Ihres Computers sein.

Ralph Babel Michael Krause Andreas Dripke Babel, Ralph; Krause, Michael; Dripke, Andreas DAS INTERFACE AGE SYSTEMHANDBUCH ZUM COMMODORE 64 UND VC-20

- 1. (1983)
- 2. (1983)

ISBN 3-88986-001-X

Dieses Buch ist mit internationalem Copyright belegt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung von Andreas Dripke reproduziert, übersetzt, verarbeitet, verbreitet oder veröffentlicht werden.

Weder Autoren noch Verlag oder Händler übernehmen eine Gewähr dafür, daß das Werk frei von Fehlern ist. Für Schäden, die durch solche Fehler entstehen, insbesondere für Folgeschäden, wird keine Haftung übernommen.

Die Veröffentlichung von Namen, Schaltungen, Programmen, Verfahren, Funktionsgruppen etc. in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, daß diese frei von Schutzrechten Dritter seien.

Made in West Germany

Copyright (C) 1983 by Unternehmensberatung Andreas Dripke Gesamtherstellung: Unternehmensberatung Andreas Dripke

Distribution(BRD): INTERFACE AGE VERLAG GMBH, Vohburgerstr.1 D-8000 München 21, Tel. (089) 5 80 67 02.

Director Sales/Marketing: Issi Franckh

International Distribution: COMPUTER BOOKBASE
(DATA DYNAMICS TECHNOLOGY, USA)
Div. of INTERFACE AGE Inc.

Div. of INTERFACE AGE Inc. 16704 Marquardt Avenue Cerritos, CA 90701, U.S.A.

Druck: Offsetdruck Georg Kapehl, Wiesbaden

INHALTSVERZEICHNIS

Vor	wort		•		•		•	٠.	•	•		•	•	•		•	•	• •	•	•		•	•		•	•	•		•			•	•	•		3
Inh	alts	VE	r	ze	i	e h	n.	is	:			•	•	•			•	٠.	•			•		• •	•	•	•		•				•	•		5
1.	BAS	i I C	:- :	[n	t	er	p	re	ŧ	e	r					•			•				•				•							•		7
	Int	еі	ne	•	C	o d	i	ег	·u	n	3	d	e	r	В	Α	S I	1 C	-	РΙ	٠.	a	Г	аπ	n m	е										7
	Tab	e]	16	•	d	ег	1	ВА	S	ΙĊ	: :-	В	е	fε	e h	1	e																			9
	Bir	ä	aı	ri	tı	n m	e	ti	k																											10
	Dar	st	e :	11	uı	na	,	v o	n	F	1	i	е	ß١	ς α	m	m a	3 Z	a	h]	lе	n														15
	Dar	st	e 1	ιı	uı	٦q	,	un	d	1	۱ь	1	а	q e	•	v	ог	1	۷	aı	·i	а	ь.	lε	e n											17
			Ni	iс	hf	t –	i	nd	li	z:	iе	·r	t	e	V	а	ri	iα	Ь	1 6	e n	t	νı	ο 6	n											17
						/S																														
	USR	-F	ur	١k	t:	i o	n																											:		
	Ste	ue	r	20	de	- 6	À۱	цf	'n	is	s t	. 11	n	n																						23
	Ste	ue	r	20	de	. s		i n		Ιi	s	t.	i	ם הי	18	٠																				24
					_	-	•						_		, -		•		•	•	•	•	٠	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	
2.	Ass	em	ıb]	lе	r					•																										25
	Ein	fü	ihı		n	1	i ı	n	Α	8.9	: e	m	h	1 6								_	_		_			_	_			_				25
	Ass	en	ıb I	le	г	D/	i	s a	s	SE	• m	ıb	1	e r																						34
	Ass																																			
	Sym																																			
	Adr																																			
					_		•		_				•						•			•	•		Ī	•			•			Ī	•	•		
3.	Gra	рh	ik	(ur	١d	F	Fa	r	bε		(V:	I C	-:	I	I -	-C	h:	ip)		•					•	•		•					41
	Bil	ds	ch	١i	rn	ns	ρſ	еi	С	he	r																									41
	Far																																			43
	Zei	ch	er	١g	er	۱e	ra	at	0	r																										43
			Dε	f	ir	١i	t:	i o	n	e	i	g	e	ne	r		Zε	i	cl	hε	n															44
			Mc																																	46
			Μe	h	r 1	a	rt	Ьi	g	е	Z	е	i	eh	ıe	n	(M	u.	1 t	i	č	ο 3	Ĺα	r	-1	10	d	u:	s)						47
	Hoc	ha	u f	1	ös	ве	n	de	- 1	Gı	a	p	h:	ik	((1	Ηi	Ĺ	Re	e s	;)															49
			St	a	n	da	r	d	В.	i t	; -	М	aj	-	-M	0	dι	ıs																		50
			M١	1	t i	ĺС	ο.	l o	r	-E	١i	t	-1	۷а	ıp	-1	٩с	d	u	S																51
	Spr	it	es	3	-	M	O E	3	"	Мc	v	а	b.	l e	,	01	οj	jе	c	t	В	1	0 (: k	***											52
			Aι	ıf	ba	u	e	еi	n	es	;	S	рı	r i	t	e	s																			53
			Mι	ıl	ti	iс	o J	l o	r	-9	р	г	İ	tε	s																					57
			Рι																																	57
			Κc	1	l i	s	i	חכ	е	n		•																								58
	Int	еr	ΓL	ıρ	t-	-	u٢	٦d	- (Gı	·a	P	h:	ik	: -	Κı	οп	١t	r	o l	. 1	е														58
	Scr	ee	n	В	1 8	n	k i	in	q																											60
	Scr	οl	l i	n	g	i	n	Ρ	u	nk	٤t	Z	e:	i l	. е	n	(S	m c	0 0	١t	h	٥	Эc	г	ο.	IJ	i	n	g)						60
	Req	is	tε	r	üt	е	rs	sі	c	ht	:																									65
	Far	bе	n.	d	es	3	V)	I C	-	Ι1	-	С	h:	i p	s																					67
	Pin	bе	16	e q	ur	١q	(de	s	١	Ί	С	- :	ΙΙ	_	CI	٦i	. p	s																	68
	Spr	it	е-	Ē	n t	W	u 1	r f	s	b]	a	t	t																							69
	Spr	it	е-	G	ег	ìе	re	a t	0	г-	P	r	0	gr	a	m r	n	•	•		•	•		· •	•	•		•	•	• •	•	•	•		•	70
	.		,																																	
4.	Fun	ĸt	ור	חו	s t	· a	st	ГР	n	_											_	_			_			_	_		_	_				71

5.	Tonerzeugung (SID 6581 Chip) 73
	Tongenerator (Frequenzberechnung) 73
	ADSR-Funktion 73
	Wellenformen
	Tonerzeugung
	Filter 76
	Tongenerator 3
	Hüllkurve 77
	Oszillator 77
	A/D-Wandler 78
	Registerübersicht 78
	Pinbelegung
	3 3
6.	Ein/Ausgabe (I/O) 83
	Serieller Bus 83
	RS-232 Datentransfer
	CIA 6526 Chip 91
	Portprogrammierung 91
	Serieller Port 92
	Timer 92
	"Time Of Day" Clock 94
	Interrupt-Handling 95
	Registerübersicht 95
	Anwendung im Commodore 64 98
	Pinbelegung 100
	Joystick
	Paddle 103
	Lightpen 105
	Datenspeicherung Cassette/Diskette 100
	Cassette 100
	Header
	Datentypen 103
	Zusammenfügen von Programmen 108
	Diskette
	Overlay 11
7.	Echtzeituhr (CIA Clock) 113
8.	Adaption von CBM-Programmen
9.	Speicheraufteilung 11
	Speicherübersicht 11
	Memory Map
	CPU 6510 / Speicherverwaltung
	Prozessorport
	Banking 120
	Pinbelegung der CPU 6510 13
10.	ROM-Listing
	ROM-Listing Commodore 64
	Adressumrechnung für VC-20 28
	Systemroutinen
	Systemioutilen 270
5+;	chwortverzeichnis
261	CHMOT CACTED HILLS

BASIC-Befehle werden, zur Einsparung von Speicherplatz und zur Beschleunigung der Programmausfuehrung, in einen bestimmten Code umgewandelt. Ausserdem wird jeder Programmzeile noch die Information ueber die Ablageposition der naechsten Programmzeile mitgegeben, die das Suchen von Programmzeilen (zum Beispiel bei Sprungbefehlen) vereinfacht und die Suchgeschwindigkeit erhoeht. Dies geschieht beim 'Abschikken' einer Programmzeile durch die RETURN-Taste. Auch Befehle, die im Direktmodus gegeben werden, werden in die sogenannten 'Tokens' umgewandelt, bleiben jedoch im BASIC-Einqabepuffer ab Adresse 512 stehen. Daraus resultiert auch, warum Befehle, die auch den Eingabepuffer benoetigen (INPUT, INPUT# und GET(#)), im Direktmodus im Normalfall nicht ausgefuehrt werden koennen.

Die Startadresse eines BASIC-Programms steht als Pointer in den Adressen 43 und 44 und kann durch ...

PRINT PEEK(43) + 256 * PEEK(44)

... abgefragt werden. Im Normalfall duerfte das Ergebnis gleich 2049 sein, da dies die vom Betriebssystem vorgesehene Startadresse fuer BASIC-Programme ist, die jedoch fuer eigene Anwendungen geaendert werden kann.

Die ersten beiden Bytes jeder Programmzeile (bei der ersten Zeile eines Programms sind das die Speicherstellen 2049 und 2050) enthalten die Startadresse der naechsten Zeile im Adressformat, wobei (wie das in fast allen Faellen der Abspeicherung von 16-Bit-Werten ist) zuerst die Adresse low und dann die Adresse high abgespeichert wird.

Die naechsten beiden Bytes stellen die Zeilennummer der Programmzeile dar, die im Normalfall im Bereich von 0 bis 63999 liegt. Durch 'POKE' ist es jedoch auch moeglich, hoehere Zeilennummern (bis 65535) zu erzeugen, was dann aber bei Sprungbefehlen und zum Beispiel bei 'INPUT' zu sicherlich unerwuenschten Effekten fuehren kann.

Danach folgt der eigentliche Programmtext, wobei alle Befehle, Funktionen und Operatoren in Tokens codiert sind. Davon unbetroffen bleiben alle Texte, die innerhalb von Anfuehrungszeichen stehen, Bemerkungen nach 'REM' sowie Daten nach einem 'DATA'-Befehl. Der Programmtext ist mit dem Nullcode abgeschlossen.

Dieser Aufbau wiederholt sich bis zur letzten Zeile, der dann zwei Nullcodes folgen, die das Programmende markieren. Der Zeiger auf den Anfang der Variablentabelle zeigt auf das erste Zeichen nach den beiden (es sind, zusammen mit dem Nullcode zur Markierung des Endes der Programmzeile, drei aufeinanderfolgende Nullcodes) Nullcodes. Dieser Zeiger steht in den Adressen 45 und 46 und ist aequivalent dem Pointer auf den Anfang des BASIC-Programms abzufragen.

Die Laenge eines Programms kann, unabhaengiq von eventuell schon definierten Variablen, durch folgende Befehlsfolge abgefragt werden ...

PRINT PEEK(45) + 256 * PEEK(46) - PEEK(43) - 256 * PEEK(44)

... was zum Beispiel bei sich selbst modifizierenden Programmen oder waehrend der Entwicklung von Programmen zur Ueberwachung der Programmlaenge verwendet werden kann. Ein Beispiel fuer die intere Codierung

Folgendes Programm wird, nach der Eingabe von 'NEW', um ein eventuell noch vorhandenes Programm zu loeschen, in den Commodore 64 eingegeben.

100 rem test 500 print "Tokens 999 end

Diese drei Zeilen werden nun durch folgende Werte dargestellt (der jeweils erste Wert einer Zeile gibt die Startadresse der jeweiligen Zeile nur zum besseren Verstaendnis an und hat mit der Abspeicherung nichts zu tun).

2049 12 8 100 0 143 32 84 69 83 REM t. е s t. 2060 28 8 244 1 153 32 34 212 94 75 69 78 83 PRINT Т 0 k n е s 2076 34 8 231 3 128 0 END

2082 0 0

Betrachten wir nun die ersten beiden Bytes der ersten Programmzeile, so stellen wir fest, dass diese auf die naechste Programmzeile zeigen (12 + 256 * 8 = 2060). Diese beiden Bytes haben nun die Werte 28 und 8 und ergeben genau die Startadresse der dritten Programmzeile (28 + 256 * 8 = 2076). Das gleiche ist auch bei der letzen Programmzeile der Fall, davon abgesehen, dass nun keine Programmzeile mehr folgt, sondern auf die beiden Nullcodes zur Kennzeichnung des Endes eines Programms gezeigt wird. Diese Pointer, die jeweils auf den Pointer der naechsten Zeile zeigen, werden auch Linkpointer genannt, da sie die Verbindung zwischen den einzelnen Zeilen herstellen.

Das jeweils dritte und vierte Byte von Programmzeilen gibt die Zeilennummer an. Da die Zeilennummern im Bereich von Obis 63999 liegen koennen, werden sie, ebenso wie die Linkpointer, in zwei Bytes aufgespalten. So wird die Zeilennummer '999' durch die beiden Bytes 231 und 3 (231 + 256 * 3 = 999) dargestellt.

Der Programmtext selbst ist in Einzelbytes aufgebaut. Jedem Befehl ist ein Wert zugewiesen, in diesem Beispiel sind das 'REM' mit dem Code 143, 'PRINT' mit dem Code 153 sowie 'END' mit dem Code 128.

Waehrend die Leercodes direkt nach der Zeilennummer nicht abgespeichert werden, so ist dies doch bei allen Leercodes der Fall, die ansonsten eingegeben werden.

Eine vollstaendige Aufstellung der Tokens ist der Tabelle der Interpretercodes oder dem Betriebssystemlisting zu entnehmen.

Tabelle der BASIC-Befehle. Interpretercodes und Abkuerzungen

Die Befehle sind alphabetisch geordnet, da die Auflistung in Reihe der Interpretercodes aus dem ROM-Listing ersichtlich ist.

		100	1 1 - 044	1	200 1	-0	100
abs	a₿	182	left\$	leF	200 sgn	sG	180
and	Ы	175	l len	len	195 sin	⊈I	191
asc	aS	198	l let	lΕ	136 spc(≤P	166
atn	аT	193	list	11	155 sar	⊆ Q	186
chr\$	cН	199	i load	10	147 step	stE	169
close	c10	160	l log	log	188 stop	sT	144
clr	cL	156	l mid\$	mΙ	202 str\$	stR	196
cmd	cM	157	l new	new	162 sys	sY	158
cont	c0	154	l next	nΕ	130 tab(tA	163
cos	cos	190	l not	n0	168 tan	tan	192
data	dA	131	lon	on	145 then	tH	167
def	dE	150	lopen	οP	159 to	to	164
dim	dI	134	l or	or	176 usr	uS	183
end	eИ	128	l peek	pΕ	194 val	VΑ	197
exp	eX	189	l poke	p0	151 verify	VΕ	149
fn	fn	165	l pos	pos	185 wait	wΑ	146
for	f O	129	print	?	153 i		
fre	f R	184	print#	pR	152 +	+	170
get	9E	161	l read	rE	135 I -	_	171
90	90	203	l rem	rem	143 *	*	172
gosub	goS	141	restore	reS	140 1 /	1	173
goto	90	137	l return	reT	142 1	1.	174
if	if	139	right\$	rI	201 (>	>	177
input	input	133	Irnd	rN	187 =	==	178
input#	iN	132	l run	rU	138 I <	<	179
int	int	181	l save	sA	148	-	

Folgende Codes finden ausserdem Verwendung:

Mullcode am Zeilenende und Programmende
 bis 95 identisch mit dem Commodore-ASCII
 Code fuer PI

Die Codes 1 bis 31.96 bis 127 und 204 bis 254 werden in der Grundversion des Betriebssystems nicht verwendet, werden jedoch teilweise von der Standard-BASIC-Erweiterung EXBASIC LEVEL II benutzt.

BINAERARITHMETIK

Binaeres Rechnen und Umgang mit binaeren Zahlen wird beim Arbeiten mit dem Computer immer wieder benoetigt. Ganz gleich, ob es sich dabei um die hochaufloesende Graphik, die Definition von Zeichen oder das Aendern einzelner Bits in bestimmten Registern handelt.

Eine Zahl im fuer uns gebraeuchlichen Dezimalsystem kann aus mehreren Ziffern bestehen. Dabei wird die hintere Ziffer als Einerstelle bezeichnet. Die vorletzte Ziffer ist die Zehnerstelle, die drittletzte Stelle bestimmt die Anzahl an Hundertern und so weiter. Von der Zahl eins fuer die letzte Stelle ausgehend wird der Stellenwert einer Ziffer fuer jede Stelle weiter links mit zehn multipliziert. Klar, denn unser Zahlensystem kennt schliesslich auch zehn Ziffern. Die Zahl 1983 heisst also nicht anderes als ...

1983 = 1 * 1000 + 9 * 100 + 8 * 10 + 3 * 1

Da das Binaersystem jedoch nur zwei Zustaende kennt (Strom fliesst, Strom fliesst nicht), stehen hier also auch nur zwei verschiedene Ziffern zur Verfuegung. Die Stellenwerte einzelner Ziffern koennen also nicht das zehnfache der rechts davon stehenden Ziffer betragen, sondern nur das Doppelte. Somit ergeben sich zum Beispiel fuer das Binaersystem folgende Stellenwerte: fuer die letzte Stelle, wie in jedem Zahlensystem, den Stellenwert eins, dann der Wert zwei, darauf vier, als Stellenwert fuer die viertletzte Stelle den Wert acht und entsprechend jeweils das Doppelte fuer weitere Stellen.

Da als Ziffern nur die Zahlen O und 1 zur Verfuegung stehen, hat eine Stelle demnach entweder den Wert null (falls die Ziffer null an dieser Stelle steht) oder den Stellenwert der entsprechenden Stelle (falls die Ziffer eins an dieser Stelle steht). Dieses eigentlich recht einfache Prinzip ist Grundlage jeglicher Operationen des Computers. Auch das Rechnen erfolgt im Binaersystem, die eingegebenen Dezimalzahlen werden fuer interne Berechnungen naemlich erst in das Binaersystem umgewandelt.

Die einzelnen Ziffern einer Binaerzahl, "Bits" genannt, werden von ihrer Position von rechts her mit Null beginnend durchnummeriert. Bit 4 zum Beispiel ist demnach die fuenfte Stelle einer Binaerzahl (von rechts!). Die Stellenwerte lassen sich durch diese Vereinbarung sehr leicht errechnen. Es muss nur die Bitposition zur Basis zwei potenziert werden. Fuer Bit 4 ergibt dies einen Stellenwert von 2 1 4 (lies: zwei hoch vier), entsprechend dem Dezimalwert 16. Ein Bit (oder eine bestimmte Bitposition) zu SETZEN heisst nun nichts anderes, als dieser Binaerstelle den Ziffernwert 'l' zuzuweisen. Das LOESCHEN eines Bits entspricht demnach der Zuweisung des Ziffernwerts 'O' an eine Bitposition.

Da der Commodore 64 einen Prozessor mit einem "8-Bit-Datenbus" besitzt, werden jegliche Speicheroperationen immer mit acht Bits gleichzeitig ausgefuehrt. Werden Daten aus dem Speicher gelesen, so werden immer acht Bits gelesen, so auch bei den Befehlen "POKE" und "PEEK", die immer Daten mit einer Breite von acht Bits schreiben beziehungsweise lesen. Bei der sogenannten "vorzeichenlosen Binaerarithmetik" mit acht Bits haben die einzelnen Stellen folgende Stellenwerte:

```
I Bitposition 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0 I
I Stellenwert 128 I 64 I 32 I 16 I 8 I 4 I 2 I 1 I
```

Der Minimalwert (alle Bits geloescht), den eine vorzeichenlose Binaerzahl annehmen kann, ist demnach der Wert 0, der Maximalwert (alle Bits gesetzt) einer achtstelligen Binaerzahl ist 255. Eine solche Binaerzahl mit einer Breite von acht Bits nennt man auch "Byte". Ein Byte ist also gleichzusetzen mit acht Bits.

Zusaetzlich zu den Bytes existieren nun noch die "Adressen". Eine Adresse ist eine vorzeichenlose Binaerzahl, die aus sechzehn Bits (entsprechend zwei Bytes) besteht. Durch eine Adresse kann die Position bestimmter Stellen im Arbeitsspeicher festgelegt werden. Zwei aufeinanderfolgende Bytes im Arbeitsspeicher, die auf eine andere Stelle verweisen, nennt man "Pointer".

Hierzu gleich zwei Programme, die die Umwandlung einer natuerlichen Dezimalzahl ins Binaersystem und umgekehrt vornehmen:

Binaer nach Dezimal:

```
100 INPUT B$ : D = 0 : FOR I = 1 TO LEN (B$)
110 S$ = MID$ (B$, I, 1)
120 IF S$ ( "O" OR S$ ) "1" THEN I = LEN (B$) : NEXT : END
130 D = D * 2 + ASC (S$) - 48 : NEXT : PRINT D : END
```

Dezimal nach Binaer:

```
200 INPUT D: B$ = ""
210 R = INT (D / 2): B$ = CHR$ (D - R * 2 + 48) + B$
220 D = R: IF R GOTO 210
230 PRINT B$: END
```

Bei der Umwandlung ins Binaersystem werden die Binaerzahlen so umgewandelt, dass fuehrende Nullen unbeachtet bleiben. Ist eine Darstellung des Binaeraequivalents von Dezimalzahlen im Bereich von O bis 255 in Form von acht Binaerstellen erwuenscht (Auffuellen auf eine Laenge von acht Ziffern), so ist folgende Programmzeile hinzuzufuegen:

```
225 IF LEN (B$) ( 8 THEN B$ = RIGHT$ ("0000000" + B$, 8)
```

Allerdings kann ein Byte nicht nur die Funktion der Darstellung einer Zahl haben (arithmetische Funktion). Es ist moeglich, dass jedem Bit in einem Byte eine bestimmte Funktion zukommt (logische Funktion). So koennen anhand eines Bytes insgesamt acht Bedingungen mit je zwei Moeglichkeiten abgeprueft werden. Man nennt in diesem Fall ein solches Bit, mit der Bedeutung als Hinweis fuer eine Ja/Nein-Entscheidung, eine "Flaq", was soviel heisst wie "Flaqge".

Solche "Flags" treten besonders in bestimmten "Registern" auf. Ein Register ist ein Byte innerhalb des Arbeitsbereichs des Computers, das eine bestimmte Funktion erfuellt. Dies sind zum Beispiel die Register des VIC-II-Chips, anhand derer bestimmte Funktionen des Video-Chips festgelegt werden, oder viele Adressen im Bereich von O bis 1023.

Zur Manipulation von Binaerzahlen stehen beim Commodore-BASIC zwei Befehle zur Verknuepfung zweier Binaerzahlen zur Verfuegung: "AND" und "OR". Die beiden Operatoren bewirken, dass die beiden Argumente als Binaerzahlen Bit fuer Bit (insgesamt verarbeiten die Befehle 16 Bits, jedoch mit Vorzeichen, was aber beim Arbeiten mit 8-Bit-Zahlen unbeachtet bleiben kann) verglichen werden und gleichzeitig das Ergebnis aufgebaut wird. Werden zwei Zahlen mittels knuepft, so sind in der Ergebnis-Binaerzahl saemtliche Bitpositionen geloscht, bei denen beide Bitpositionen der beiden Argumente geloescht waren, alle anderen Bits sind gesetzt. Bei "AND" sind entsprechend alle Bits gesetzt, denen beide Bitpositionen der Argumente gesetzt waren, andere Bitpositionen sind geloescht. Dadurch laesst sich nun bewirken, dass innerhalb eines Registers durch "POKE" einzelne Bits gesetzt und geloescht werden koennen.

Soll zum Beispiel ein bestimmtes Bit (mit dem Stellenwert N) an der Adresse A gesetzt werden, so kann dies durch ...

POKE A, PEEK (A) OR N

... erfolgen. Dies erklaert sich daraus, dass jegliche Bits, die durch "OR" mit dem Ziffernwert 'O' verknuepft werden, unbeeinflusst bleiben. Wird jedoch eine Verknuepfung durchgefuehrt, bei der mindestens eins der beiden Bits gesetzt ist, so ist auch im Ergebnis dieses Bit gesetzt.

Aehnlich verlaeuft dies beim Loeschen von Bits, was aber nur mittels "AND" moeglich ist. Wird naemlich ein Bit durch "AND" mit dem Wert 'O' verknuepft, so ist das Ergebnisbit auch geloescht. Allerdings muss nun erreicht werden, dass die uebrigen Bits unbeeinflusst bleiben. Dies ist dann der Fall, wenn sie bei der "AND"-Verknuepfung mit dem Wert 'l' verknuepft werden. Es muss also nun mit einem Byte gearbeitet werden, bei dem das Bit, das geloescht werden soll, den Bitwert 'O' hat, alle uebrigen Bits den Wert 'l'. Entsprechend dem Beispiel fuer das Setzen von Bits erreicht man das Loeschen durch ...

POKE A, PEEK (A) AND (255 - N)

Die Klammern fuer die Subtraktion dienen nur der Uebersicht und koennen entfallen, da der Operator '-' einer hoehere Prioritaet als 'AND' hat und daher auf jeden Fall vorher ausgefuehrt wird.

Sollen mehrere Bits gleichzeitig entweder gesetzt oder geloescht werden, so kann dies durch Addition der Stellenwerte erfolgen.

Zur Bezeichnung von Binaerziffern und zusammengesetzten Binaerziffern existieren noch weitere gebraeuchliche Begriffe: So zum Beispiel MSB und LSB (Most/Least Significant Byte): Ein MSB ist das Byte innerhalb einer Kette von Bytes, dem der hoechste Stellenwert zukommt. Bei einer Adresse waere dies das Byte mit den Stellenwerten von 256 bis 32768. Das LSB ist entsprechend das niederwertigste Byte. Bei Adressen sind nur zwei Bytes verwendet, jedoch findet sich dieser Begriff auch bei der Verwendung von Binaerziffern mit mehr als 16 Stellen (Bits). Die Begriffe MSB und LSB werden jedoch auch im Zusammenhang mit Bits verwendet. Hierbei ist dann mit MSB (Most Significant Bit) das hoechstwertige Bit (innerhalb eines oder mehrerer Bytes) gemeint.

Auch gebraeuchlich sind (oft auch im Zusammenhang mit Zahlen im Hexadezimalsystem oder gepackten BCD-Ziffern) die Bezeichnung MSN und LSN, die fuer die Bezeichnung von "Nybbles" verwendet werden. Ein Nybble ist ein halbes Byte, also vier Bits. Ein Byte besteht daher aus zwei Nybbles, das eine besteht aus den Bits der Positionen O bis 3 (LSN), das andere entsprechend aus den Bits 4 bis 7 (MSN).

Noch eine kurze Anmerkung zum Hexadezimalsystem: Dieses Zahlensystem baut auf der Basis 16 (entsprechend 16 verschiedenen Ziffern) auf. Diese Ziffern sind die Zahlen von 'O' bis '9' sowie die Buchstaben von 'A' bis 'F', wobei die Buchstaben fuer die Dezimalwerte von 10 bis 15 stehen. Dieses Zahlensystem fand und findet hauptsaechlich auf Einplatinensystemen Anwendung, wo die Moeglichkeit einer Programmierung im Dezimalsystem ein zu aufwendiges Monitorprogramm benoetigen wuerde (Hexadezimalzahlen lassen sich leichter ins fuer den Computer verstaendliche Binaersystem umsetzen). Doch mit dem Aufkommen von groesseren Computern wurde in vielen Faellen dieses fuer den Menschen doch sehr ungebraeuchliche Zahlensystem mituebernommen, anstatt dem Programmierer durch Verwendung des Dezimalsystems entgegenzukommen. Mittlerweile haben sich viele Programmierer fuer die Assemblerprogrammierung im Dezimalsystem entschlossen, da dieses ein wesentlich komfortableres Arbeiten erlaubt. Das Hexadezimalsystem findet seine Berechtiqung nur auf Minimalsystemen und nicht auf Computern, die im Normalfall (BASIC, PASCAL etc.) sowieso zum Arbeiten im Dezimalsystem konzipiert sind.

Zurueck zum Binaersystem: Es kann auch vorkommen, dass Dezimalzahlen mit Nachkommastellen ins Binaersystem umgewandelt werden muessen. Hierbei wieder ein Vergleich mit dem Dezimalsystem: Die Stelle vor dem Komma (die Einerstelle) hat ein Zehntel des Wertes der Stelle links davon (Zehnerstelle), demnach hat die erste Stelle nach dem Komma den Wert 'O.l', die naechste den Wert 'O.Ol' und so weiter. Im Binaersystem hat demnach die erste Nachkommastelle den Wert '0.5' (hier wird naemlich durch zwei dividiert, nicht durch zehn), die zweite Nachkommastelle den Wert '0.25'. die naechste '0.125'. Soll eine Dezimalzahl mit Nachkommastellen ins Binaersystem umgewandelt werden, so hat zuerst die Umwandlung des Vorkommateils zu erfolgen. Der Nachkommateil wird nun verdoppelt (die Binaerzahl wird also um eine Ziffer nach LINKS verschoben). Die Ziffer, die sich nun als Vorkommastelle ergibt (entweder 'O' oder 'l'), ist die erste Nachkommastelle. Mit dem Nachkommateil dieser verdoppelten Zahl wird nun genauso verfahren: Verdopplung und Verwendung der Vorkommastelle als naechste Nachkommastelle. Daraus resultiert natuerlich, dass nicht alle Dezimalzahlen sich abbrechend ins Binaersystem umwandeln lassen. So ist zum Beispiel die Dezimalzahl 'O.1' eine periodische Binaerzahl:

0.1 (dezimal) = 0.000110011001100110011... (binaer)

Ausser der Darstellung von gebrochenen Zahlen wird beim Umgang mit Binaerzahlen nun noch die Darstellung von negativen Zahlen benoetigt: Eine Moeglichkeit der Darstellung von Binaerzahlen ist, das Vorzeichen in Form einer Flag zusammen mit der Zahl abzuspeichern. Diese Methode wird bei der internen Darstellung von Fliesskommazahlen beim Commodore-BASIC (siehe dort) verwendet. Es wird nur der Betrag der Zahl abgespeichert, aber zusammen mit einem Bit, das angibt, ob die Zahl positiv oder negativ ist.

Bei der gebraeuchlicheren Methode erfolgt die Darstellung in Form des sogenannten "Zweierkomplements". Erst einmal zum Begriff der Komplements: das "Einserkomplement" einer Binaerzahl ergibt sich aus der invertierten Darstellung der Ausgangszahl. Jede Ziffer wird durch die entgegengesetzte Ziffer dargestellt, die '0' wird durch die '1' ersetzt und umgekehrt. So ist das Komplement von '01101110' gleich '10010001'. Das Zweierkomplement entspricht nun dem um den Wert eins erhoehten Einserkomplement. Hierzu ein Beispiel:

12 (dezimal) = 00001100 (binaer) Einserkomplement von 00001100 (binaer) = 11110011 (binaer) 11110011 (binaer) + 1 (binaer) = 11110100 (binaer)

Wird nun die positive Zahl zu ihrem Zweierkomplement addiert, so ist das Ergebnis gleich null.

Aus dieser Darstellung einer Binaerzahl mit Vorzeichen resultiert jedoch jetzt, dass Bit 7 (falls nur mit acht Bits gearbeitet wird) nun nicht mehr den Stellenwert 128, sondern vielmehr -128 hat. Addiert man nun die Ziffernwerte der Zahl '-12' aus dem obigen Beispiel (-128 + 64 + 32 + 16 + 4), so erhaelt man auch den korrekten Wert. Auch beim Commodore-BASIC wird bei den Operatoren "AND", "OR" und "NOT" (dieser Befehl errechnet das Einserkomplement) mit vorzeichenbehafteten Binaerzahlen gerechnet, jedoch mit Binaerzahlen einer Breite von sechzehn Bit. Daraus ergibt sich, dass Bit 15 nicht den Wert 32768, sondern -32768 hat (Bit 7 behaelt den normalen Wert von 128). Wird zum Beispiel eingegeben ...

PRINT NOT O

... so erhaelt man den auf den ersten Blick unsinnigen Wert '-l' als Ergebnis. Da jedoch das Einserkomplement von 'O' (oder in Binaer '0000 0000 0000 0000') gleich '1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 erhaelt man nun durch Addition aller Stelenwerte den Wert '-l'. Auch die Statusvariable 'ST' wird als 8-Bit-Zahl mit Vorzeichen angesehen. Dies kann man jedoch umgehen durch ...

PRINT 255 AND ST

... da hierdurch der Wert von ST (8 Bits) zuerst in 16 Bits umgewandelt wird (die Ziffer von Bit 7 wird in die Positionen 8 bis 15 uebertragen), dann werden die Bits 8 bis 15 abgeschnitten. Da jedoch bei logischen Operatoren nicht Bit 7, sondern Bit 15 gesetzt sein muss, um negative Zahlen darzustellen, wird nun der Wert von 'ST' so ausgegeben, als sei er eine vorzeichenlose Zahl. Der Wertebereich von 8-Bit-Zahlen mit Vorzeichen ist -128 bis 127, bei 16-Bit-Zahlen von -32768 bis 32767 (beim Commodore-BASIC kann die Zahl -32768 als Ergebnis einer logischen Operation auftreten, als Argument wird sie jedoch durch die Fehlermeldung "?ILLEGAL QUANTITY ERROR" zurueckgewiesen).

Eine weitere Darstellungsweise fuer Zahlen ist das gepackte BCD (binary coded decimal) Format (wird im Dezimalmodus der 65er CPUs direkt verarbeitet, andere CPUs besitzen Befehle zur Anpassung): Hier entspricht jedes Nybble eines Bytes einer Dezimalstelle. Jedoch nimmt dieses Nybble jetzt nicht mehr die Werte von 0 bis 15, sondern nur noch die Werte von 0 bis 9 an. Ein Byte, das eine Zahl im gepackten BCD-Format enthaelt, kann daher jetzt nur noch Zahlen im Bereich von 0 bis 99 enthalten. Zum Beispiel wird die Dezimalzahl '49' im BCD-Format als '0100 1001' gespeichert. Das MSN hat den Wert 4, das LSN den Wert 9.

Das BASIC des Commodore 64 bietet die Fliesskommazahlen als Variablentyp an. Die Darstellung derselben unterscheidet sich jedoch so stark von der Darstellung von Integervariablen (die problemlos ins Dezimalsystem rueckuebersetzbar sind), so dass hier gesondert darauf eingegangen werden soll. Fliesskommawerte werden innerhalb der Variablentabelle in fuenf Bytes abgespeichert (siehe Darstellung von Variablen). Auf die Bedeutung dieser fuenf Bytes soll im folgenden eingegangen werden.

Als Beispiel dient hier die Abspeicherung der Zahl '-9876.25'. Der erste Umwandlungsschritt ist die Darstellung dieser Zahl im Binaersystem. Das Vorzeichen bleibt hierbei unberuecksichtigt, da negative Zahlen nicht in Form des um eins erhoehten Einserkomplements dargestellt werden, sondern das Vorzeichen getrennt angegeben wird. Die Zahl '9876.25' sieht im Binaersystem nun wie folgt aus:

9876.25 (dezimal) = 10011010010100.01 (binaer)

Nun lassen sich Binaerzahlen, wie Zahlen eines jeden anderen Zahlensystems auch, in Exponentialdarstellung bringen. So wie die Dezimalzahl ...

25000 zu 2.5E+04

... wird, so laesst sich auch die obige Binaerzahl in Exponentialdarstellung (zur Basis zwei) bringen. Wird nun das Komma (unter Erhoehung des Exponenten) so verschoben, dass keine Zahl mehr vor diesem steht (und direkt nach dem Komma eine eins), so entspricht dies schon im ungefaehren der Darstellung im CBM-BASIC. Die Zahl im obigen Beispiel wuerde nun wie folgt aussehen:

10011010010100.01 = 0.1001101001010001 E 1110

... saemtliche Zahlen im Binaersystem. Der Exponent entspricht der Dezimalzahl 14, da das Komma schliesslich um 14 Stellen nach links verschoben wurde. Bei einer Verschiebung nach rechts waere der Exponent negativ. Zu diesem Exponenten wird nun der Wert 128 addiert, man erhaelt das erste Byte des Variablenwerts bei Real-Variablen, aus dem man wiederum den Exponenten errechnen kann. Um nun die restlichen vier Bytes zu erhalten, muss folgendermassen vorgegangen werden: Man unterteilt die Mantisse der Binaerzahl in vier Gruppen zu je acht Ziffern (falls nicht genug Ziffern vorhanden sind, wird der Rest mit Nullen aufgefuellt) und ersetzt die erste Ziffer (das war der Ziffernwert eins, der eine Stelle rechts des Kommas stand) im ersten Block mit acht Ziffern durch die Vorzeichenflag (positiv = 0, negativ = 1). Das Komma kann ab hier entfallen, es ist nur die Ziffernfolge von Bedeutung. Hier wieder unser Beispiel ...

Mantissenziffernfolge: 1001101001010001

In Bloecke unterteilt: 10011010 01010001 00000000 000000000

Ersetzung der ersten Ziffer durch die Vorzeichenflag:

1 0011010 01010001 00000000 00000000

In diesem Fall aendert sich die erste Ziffer nicht, da wir ja von einer negativen Zahl ausgegangen sind. Waere die Zahl positiv,-so waere die erste Ziffer eine Null. Die nun folgenden Umwandlungsschritte macht der Rechner nun nicht mehr mit, da er selbst ja normalerweise auch im Binaersystem arbeitet und so die Zahlenbloecke nicht mehr zur weiteren Verarbeitung ins Dezimalsystem konvertieren muss.

Wie gesagt werden diese vier Bloecke zu acht Ziffern (Bits) nun ins Dezimalsystem umgewandelt. Man erhaelt so die weiteren vier Bytes des Variablenwerts. Im Endeffekt wird unsere Zahl (falls sie einer Variablen zugewiesen wird) abgespeichert als ...

142 154 81 0 0

Das erste Byte ist der (Binaer-) Exponent (zur Basis 2, um 128 erhoeht), der Rest stellt die Mantisse und das Vorzeichen dar.

Die Zahlendarstellung in den Rechenregistern (FAC und ARG, auch Fliesskommaakkumulatoren #1 und #2 genannt) des Betriebssystems ist ein wenig anders. Hier wird das fuer das Vorzeichen zustaendige Bit wieder durch eine eins ersetzt und das Vorzeichen selbst in einer getrennten Zeropage-Adresse abgespeichert. Zusaetzlich besitzt FAC (Floatingpoint ACcumulator) im Unterschied zu ARG (floatingpoint ARGument) noch eine Rundungsstelle, die einem fuenften Mantissenbyte gleichkommt.

Die Variablen werden im Commodore-BASIC in drei Bloecken variabel verwaltet. Es handelt sich dabei um die einfachen (nichtindizierten) Variablen, die indizierten Variablen, felder oder Arrays genannt, sowie die Inhalte der Stringvariablen, die in einem weiteren Datenblock verwaltet werden.

Der erste Block liegt direkt hinter dem BASIC-Programm, wodurch auch klar wird, warum Variablen durch Programmaenderungen geloescht werden – es werden beim Einbau von Programmzeilen die Variablen einfach ueberschrieben. Der Pointer (45/46) zeigt auf den Beginn des Variablenbereichs, das Ende wird durch den Anfangspointer auf den Block mit den indizierten Variablen bestimmt, die direkt hinter den nichtindizierten stehen. Diese Startadresse der Feldvariablentabelle wird durch den Pointer (47/48) festgelegt. Die Endadresse (plus eins, wie alle Endpointer) steht in (49/50).

Die Tabelle der nichtindizierten Variablen ist in Eintraege zu je sieben Bytes aufgeteilt, die den Variablennamen und den Inhalt (beziehungsweise den Pointer auf den Inhalt) enthalten. Bei den Eintraegen handelt es sich um die Real-Variablen, die Integer-Variablen, die Strings sowie die mittels 'DEF' definierten "Variablen". Der Aufbau eines Eintrags in folgender Tabelle in einer Uebersicht:

Тур	Byte O	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
\$ FN	reset set	set reset	Laenge Startad	Variabl Startad resse LH LSB	resse LH	0	0

Der Variablenname steht in den ersten beiden Bytes, und da Zeichen des Variablennamens nur Buchstaben oder Zahlen sein duerfen, wird Bit 7 zusaetzlich zur Markierung des Variablentyps verwendet. Die Angabe 'set' beziehungsweise 'reset' bezieht sich also auf Bit 7 des Variablennamens. Die weiteren fuenf Bytes geben, sofern benutzt, den Variablenwert an. Die Aufteilung dieser fuenf Bytes bei den Reals und Integers bedarf keiner weiteren Erklaerung.

Die Angabe 'Startadresse LH' bei Eintraegen von Stringvariablen bezieht sich auf die Startadresse (erst low, dann high) des Stringinhalts, der entweder im Programm (bei Direktzuweisungen) oder am Ende des Arbeitsspeichers liegen kann (Stringoperationen oder Eingaben). Ist die Stringlaenge gleich null, so ist die Startadresse natuerlich egal.

FN-Variablen enthalten einerseits den Pointer auf den Ausdruck, der auszuwerten ist, sowie den Pointer auf die FN-Variable, die im Ausdruck verwendet wird. Beim Aufruf einer selbstdefinierten Funktion wird der Inhalt der FN-Variablen gerettet, das Argument des FN-Ausdrucks in die Variable uebertragen, der Ausdruck ausgewertet (bei Fehlern im Ausdruck wird die Zeilennummer, in der das FN steht, ausgegeben, nicht die des FN-Ausdrucks) und zur weiteren Verwendung in FAC uebertragen. Danach wird der Inhalt der FN-Variablen wiederhergestellt und das Programm an der Stelle hinter dem FN-Aufruf fortgesetzt.

Das Suchen und Anlegen von Variablen kann durch die Routine 'VARSUC' (ab 45195) durchgefuehrt werden.

Der Block am Ende des Arbeitsspeichers enthaelt die Stringinhalte, sofern sie nicht direkt im Programm zugewiesen wurden. Diese Stringinhalte reichen bis zum Ende des Arbeitsspeichers (Endadresse im Pointer (55/56)) und werden nach unten hin angebaut. Saemtliche Zwischenergebnisse Stringoperationen werden abgespeichert und dann zu weiteren Berechnungen herangezogen. Ist ein Ausdruck ausgewertet, so werden die "Reste", die Zwischenergebnisse und frueheren Stringinhalte, nicht beseitigt, sondern unveraendert im Block gelassen, dessen Anfang, festgelegt durch den Pointer (51/52), sich immer weiter in Richtung der Variablentabelle bewegt. Wird nun beim Einbau einer neuen Variablen, eines Variablenfeldes oder eines weiteren Strings mehr Platz benoetigt, als momentan verfuegbar ist, so werden diese unqueltigen Strings durch eine Routine namens "GARBAGE COLLECT" (woertlich uebersetzt: Abfallsammlung) beseitigt. Ist nun immer noch nicht genug Platz vorhanden, so wird ein "OUT OF MEMORY" ausgegeben, ansonsten wird die Ausfuehrung normal fortgesetzt. GARBAGE COLLECT kann durch die Funktion 'FRE(0)' erzwungen werden.

Man sollte uebrigens, wenn ein Programm grosse Felder verwendet, aus Zeitgruenden normale Variablen VOR der Dimensionierung von Feldern anlegen, da sonst, um eine Variable einzufuegen, der gesamte Block mit Feldvariablen durch eine sehr zeitaufwendige Routine um sieben Bytes nach oben verschoben werden muss.

Nun zum Aufbau von Feldern: Eintraege einzelner Elemente von Feldvariablen sind, im Gegensatz zu nichtindizierten Variablen, unterschiedlich lang. So benoetigt eine Realvariable zwar, wie sonst auch, fuenf Bytes, um den Wert darzustellen, Integer- und Stringvariablen jedoch werden nun nicht mehr mit Nullen aufgefuellt, sondern nur noch so lang abgespeichert, wie Werte verwendet werden; zwei Bytes bei Integervariablen und drei Bytes bei Strings.

Zu Beginn eines Feldes steht der sogenannte Arrayheader, ein Kopfeintrag, der die Informationen ueber das Feld enthaelt. Dies sind Angaben ueber die Anzahl Dimensionen, die Spaltenlaenge(n), die Feldlaenge und natuerlich der Name des Feldes. Auch hier sind die Namensmarkierungen identisch denen bei nichtindizierten Variablen, auch wenn es natuerlich keine Felder vom Typ 'FN' gibt. Ist das zweite Byte eines Variablennamens nicht benutzt, so wird auch hier der Code Obeziehungsweise 128 (abhaengig vom Variablentyp) als zweites Zeichen gespeichert.

Hier ein schematischer Aufbau des Arrayheaders:

Byte O	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
			nge in tellung			laenge tellung!

Byte 5 und 6 werden, je nach Anzahl an Dimensionen, wiederholt. Dabei muss beachtet werden, dass die letzte Spaltenangabe beim DIM-Befehl als erster Eintrag abgespeichert wird. Ausserdem wird die Spaltenlaenge und nicht die Zahl beim DIM-Befehl im Arrayheader eingetragen, da schliesslich noch ein Element mit dem Index Null existiert (der Wert im Kopfeintrag ist also um eins hoeher als der Parameter im DIM-Befehl).

Hierzu ein Beispiel: ein Stringfeld soll durch folgenden DIM-Befehl angelegt werden:

DIM X5\$ (2,5,567)

Das Feld wird nun folgendermassen im Arbeitsspeicher abgeleqt:

Feldadresse plus	Inhalt	Bedeutung
0 1	88 181	Code fuer "X" (Bit 7 geloescht) Code fuer "5" (Bit 7 gesetzt)
2 3	219 119	Feldlaenge in Low/High Darstellung (ist hier gleich 30683)
4	3	Anzahl an Dimensionen des Feldes
5 6	. 2 56	Wert 568 fuer Spaltenlaenge (High/Low Darstellung!)
7 8	0 6	Wert 6 fuer Spaltenlaenge
9 10	0 3	Wert 3 fuer Spaltenlaenge
11 12 13	- - -	Stringlaenge fuer Element (0,0,0) zugehoerige Startadresse in Low/High Darstellung
•••	• • •	10222 weitere Stringelemente
30680 30681 30682	- - -	Stringlaenge fuer Element (2,5,567) zugehoerige Startadresse in Low/High Darstellung

Die Zaehlweise der Elemente innerhalb des Feldes geht folgendermassen vor sich: Die erste Spalte ist die "niederwertigste Spalte", die letzte die "hoechstwertigste". Der auf den ersten Eintrag im obigen Beispiel folgende Eintrag waere der des Elements (1,0,0), darauf (2,0,0) und dann (0,1,0) und so weiter.

Nun ist es auch einfach, eine Methode zur Berechnung der Laenge eines Feldes zu entwickeln. Man multipliziert die um eins erhoehten (Null-Eintrag!) Parameter des DIM-Befehls miteinander, multipliziert dies mit der Laenge eines Eintrags (Real = 5, String = 3, Integer = 2) und addiert dazu den Wert fuenf und die doppelte Anzahl Dimensionen. Das obige Feld belegt nach dieser Formel ...

$$(2+1) * (5+1) * (567+1) * 3 + 5 + 3 * 2$$

... gleich 30683 Bytes. Dies ermoeglicht es in Programmen, den Anwender auf eine freundlichere Art als "OUT OF MEMORY" darauf aufmerksam zu machen, dass der Arbeitsspeicher nicht ausreicht. Man muss vor Ausfuehrung des DIMs nur die Feldlaenge mit dem noch freien Platz vergleichen.

Das Commodore-BASIC verfuegt ueber eine Funktion mit dem Namen "USR". Waehrend man im Normalfall durch Verwendung dieser Funktion nur einen "?ILLEGAL QUANTITY ERROR" erzielen kann, so koennen durch Maschinenprogramme der "USR"-Funktion viele Bedeutungen (fast) aller Art zugewiesen werden. Eine dieser speziellen Aufgaben ist zum Beispiel die "PEEK"-Funktion, die immer den Inhalt des RAMs liest (siehe Speicherverwaltung). Auch das Arbeiten mit der internen Uhr (siehe CIA, Time of Day) erfaehrt eine erhebliche Vereinfachung, wenn man ein geeignetes Programm zur Bedienung der Uhr anwendet. Um ein problemloses Implementieren eigener Funktionen so einfach wie moeglich zu machen, hier eine Beschreibung:

Die Funktion "USR" ist eine Funktion wie jede andere auch, sei es nun eine mathematische Funktion wie "SIN" oder "EXP", eine spezielle Funktion im Zusammenhang mit Strings (zum Beispiel "VAL" oder "CHR\$") oder nur etwas systemspezifisches wie "PEEK" oder "FRE". Allen diesen Funktionen, deren Interpretercodes im Bereich von 180 bis 199 liegen, ist gemeinsam, dass sie EIN Argument benoetigen, auch wenn es (wie im Falle von "POS" und "FRE") nicht beachtet wird, dessen Typ (numerisch oder String) festgelegt ist. Alle diese Funktionen liefern ausserdem EIN vom Typ her festgelegtes Ergebnis.

In der gleichen Weise funktioniert die "USR"-Funktion auch. Man gibt ein Argument mit und erhaelt ein Ergebnis. Der jeweilige Typ (sowohl Argument, als auch Ergebnis) wird durch das zugehoerige Maschinenprogramm festgelegt und kann nicht nur, wie dies besonders in Literatur zum PET und zu den CBMs immer wieder behauptet wird, im Integerbereich von -32767 bis 32767 liegen.

Die vom Betriebssystem festgelegte Startadresse der USR-Funktion ist 784 (siehe Vektortabelle der BASIC-Funktionen). Dort befindet sich aber der sogenannte USR-Vektor, also ein "JMP", dessen Argument vom Benutzer festzulegen ist. Im Normalfall zeigt das Argument dieses "JMP"-Befehls (Code 76, dezimal) auf die Fehlermeldung "?ILLEGAL QUANTITY ERROR", wodurch dieser Fehler auch bei Nichtsetzen des USR-Vektors und Benutzung des Befehls auftritt. Soll also das Maschinenprogramm zur Definition der USR-Funktion beispielsweise an der Adresse 828 (Cassettenpuffer) beginnen, so muss dies dem Computer durch ...

POKE 785, 60 : POKE 786, 3

... mitgeteilt werden. Die Reihenfolge der Abspeicherung ist natuerlich low/high. Nun zur Struktur von Funktionen im allgemeinen:

Das Betriebssystem wertet beim Erkennen einer Funktion (die Funktionen LEFT\$, RIGHT\$ und MID\$ bilden eine Ausnahme, da sie mehrere Argumente benoetigen) das im Klammern stehende Argument, unabhaengig vom Typ des Arguments, aus. Sollte es sich bei dem Argument um einen numerischen Ausdruck handeln, so wird diese Zahl im Fliesskommaaccu #1 (Floatingpoint ACcumulator, FAC) abgelegt. Dabei handelt es sich um das Hauptrechenregister des Microsoft-BASICs. Dieses Argument kann dann durch Betriebssystemroutinen entsprechend weiterverarbeitet werden. Eine Unterscheidung zwischen Realzahlen und Integerzahlen wird hier nicht gemacht.

Handelt es sich jedoch um ein Argument des Typs String, so wird der Descriptor (bestehend aus drei Bytes, die die Laenge und Startadresse festlegen) dieses Strings in die Descriptortabelle gebracht. Durch die Routine "FRESTR" (Einsprungadresse 46755) wird zuerst geprueft, ob es sich bei dem Argument auch um einen String handelt. Daraufhin wird der durch den String belegte Speicherbereich wieder freigegeben und der Pointer (34/35) auf die Startadresse des Strings gesetzt. Der Accu enthaelt nach Rueckkehr die Stringlaenge.

Mit diesen Angaben kann nun die Auswertung beginnen: Als Beispiel soll hier eine mathematische Funktion dienen: die im Commodore-BASIC nicht implementierte Umkehrfunktion zur SINUS-Funktion. Die Umrechnungsformel lautet ...

ARC SIN (X) = ATN (X / SQR (1 - X * X))

Sollen von Maschinensprache aus Funktionen ausgewertet werden, so muss das Argument sich in FAC befinden. Nach Aufruf durch "JSR" befindet sich ebenfalls in FAC das Ergebnis. Fuer Operationen wie "-" oder "*" muss anders vorgegangen werden. Hier muss der erste Wert in das Rechenregister ARG (floatingpoint ARGument) uebertragen werden, der zweite Wert zur Ausfuehrung der Operation befindet sich (wie das Ergebnis der Operation auch) in FAC. Es muss also die Funktion zerlegt werden, aehnlich wie sie auf einem UPN-Taschenrechner eingegeben wuerde.

Nun die theoretische Vorgehensweise zur Berechnung dieser Funktion (das Argument "X" befindet sich in FAC):

"X" muss quadriert werden, also wird FAC in ARG kopiert und dann FAC mit ARG multipliziert, Ergebnis bereits in FAC.

Dieses Ergebnis muss nun von der Zahl "l" subtrahiert werden. Dazu wird die Konstante "l" in ARG uebertragen, davon wird FAC, der das Ergebnis der vorherigen Operation enthaelt, subtrahiert.

Daraus wird die Wurzel gezogen, was einfach durch Aufruf der "SQR"-Routine erfolgen kann. Nun muss das in FAC abgelegte Zwischenergebnis durch "X", also das urspruengliche Argument, geteilt werden. Da dieses Argument aber mittlerweile nicht mehr verfuegbar ist, muss es also zu Beginn des Maschinenprogramms in einen Bereich uebertragen werden, der durch keine bis hierhin verwendete Berechnung ueberschrieben wird. Dieses gerettete Argument wird sodann in ARG uebertragen und die Divisionsroutine aufgerufen.

Zum Abschluss erfolgt ein Sprung zur "ATN"-Routine, die dann noch den Arcustangens in FAC bringt. Da das Endergebnis einer Funktion sich in FAC befinden muss, ist keine weitere Behandlung des Ergebnis der "ATN"-Routine mehr noetig. Hier nun das Maschinenprogramm zur Ausfuehrung der Berechnung:

```
828 LDX
            #0
                    (XR/YR) := 256
830 LDY
            #1
         48084
832 JSR
                    ) FAC nach 256 bis 260 retten
835 JSR
         48140
                     ) FAC nach ARG uebertragen
838 LDA
            97
                    Exponentbyte in Accu fuer Nullpruefung
840 JSR
         47659
                    ) FAC := ARG * FAC
843 LDA
          #188
                     (Accu/YR) := 47548
845 LDY
          #185
                    Startadresse der Konstanten "1"
848 JSR
         47184
                     ) FAC := Konstante / FAC
851 JSR
         49009
                     ) FAC := SQR (FAC)
854 LDA
            #0
                    (Accu/YR) := 256
856 LDY
            #1
                    Startadresse des geretteten Arguments
858 JSR
         47887
                     ) FAC := Konstante / FAC
861 JMP
         58126
                    FAC := ATN (FAC)
```

Das zugehoerige BASIC-Programm zum Einlesen der Maschinenroutine:

```
100 FOR I = 828 TO 862 : READ A : POKE I, A : NEXT
110 POKE 785, 60 : POKE 786, 3
120 DATA 162, , 160, 1, 32, 212, 187, 32, 12, 188, 165, 97
130 DATA 32, 43, 186, 169, 188, 160, 185, 32, 80, 184, 32
140 DATA 113, 191, 169, , 160, 1, 32, 15, 187, 76, 14, 227
```

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass nicht der Typ des Arguments geprueft wurde. Dieser kann durch den Inhalt der Adresse 13 (siehe Memory Map) oder durch Aufruf der entsprechenden Routine zur Pruefung des Ausdrucktyps festgestellt werden. Dies ist jedoch nicht noetig, da die Adresse 13 durch Berechnungen nicht geaendert wird. Daher ist nach Beendigung der Berechnung diese Flag im Falle eines Stringarguments noch immer auf "String" gesetzt. Da jedoch bei dieser Funktion ein numerisches Ergebnis erwartet wird, erfolgt die Ausgabe von "?TYPE MISMATCH ERROR", falls ein Stringargument mitgegeben wurde.

Hat eine Funktion ein Ergebnis des Typs String, so muss anders vorgegangen werden, da eine direkte Rueckkehr zur aufrufenden Auswertungsroutine mittels "RTS" nur bei numerischem Resultat erfolgen darf. Zuerst muss fuer den Ergebnisstring der Funktion Platz im Arbeitsspeicher geschaffen werden. Zu diesem Zeitpunkt muss die Laenge des Ergebnisstrings bekannt sein, da bei Aufruf der Routine 46205 der Accu die Laenge enthalten muss. Entsprechend dieser Angabe wird dann Platz im Arbeitsspeicher geschaffen. Registerpaar (98/99) zeigt dann auf die Startadresse dieses Bereichs. Ist alles abgespeichert worden, so muss nun die Ruecksprungadresse in die Auswertungsschleife mittels "PLA", "PLA" vom Stack geholt werden. Durch "JMP 46282" wird dann der Descriptor des im oberen Stringbereich abgelegten Strings in die Descriptortabelle gebracht. Ein verstaendliches Beispiel fuer dieses Prinzip ist die Funktion "CHR\$" ab der Adresse 46828.

STEUERCODES FUER DEN COMMODORE 64

```
000: -
                                         128: -
001: -
                                         129: ORANGE: Cursorfarbe orange
002: -
                                         130: -
CO3: RUNSTOP
                                         131: Shift RUNSTOP
                                         132: -
004: -
005: WHITE: Cursorfarbe weiss
                                         133: F1
                                                   Codes fuer die
                                         134: F3
                                                   Funktionstasten
006: -
                                         135: F5
007: -
008: Shift + Commodore blockieren
                                         136: F7
009: Shift + Commodore freigeben
                                         137: F2
                                         138: F4
010: -
                                         139: F6
011: -
                                         140: F8
012: -
013: RETURN
                                         141: Shift RETURN
014: Gross- und Kleinschrift
                                         142: Grossschrift und Graphik
015: -
                                         143: -
                                         144: BLACK: Cursorfarbe schwarz
016: -
017: CURSOR DOWN: Cursor nach unten
                                         145: CURSOR UP: Cursor nach oben
018: REVERS ON: Negativdruck
                                         146: REVERS OFF: Positivdruck
                                         147: CLEAR SCREEN: Bildschirm loeschen
019: HOME: Cursor nach oben links
020: DELETE: Zeichen loeschen
                                         148: INSERT: Zeichen einfuegen
021: -
                                         149: BROWN: Cursorfarbe braun
022: -
                                         150: LT. RED: Cursorfarbe rosa
                                         151: GRAY 1: Cursorfarbe dunkelgrau
023: -
024: -
                                         152: GRAY 2: Cursorfarbe mittelgrau
                                         153: LT. GREEN: 'Cursorfarbe hellgruen
025: -
026: -
                                         154: LT. BLUE: Cursorfarbe hellblau
                                         155: GRAY 3: Cursorfarbe hellgrau
027: -
                                         156: PURPLE: Cursorfarbe purpur
028: RED: Cursorfarbe rot
029: CURSOR RIGHT: Cursor nach rechts
                                         157: CURSOR LEFT: Cursor nach links
                                         158: YELLOW: Cursorfarbe gelb
030: GREEN: Cursorfarbe gruen
031: BLUE: Cursorfarbe blau
                                         159: CYAN: Cursorfarbe cyan
```

Nichtaufgefuehrte Codes haben in der Standardversion des Betriebssystems keinerlei Wirkung.

Saemtliche angegeben Steuercodes sind ueber die CHR\$-Funktion sowie, von 142 abgesehen, auch ueber die Tastatur erreichbar.

Die Codes 013, 131, 141 und im Normalfall auch 020 und 148 werden immer ausgefuehrt und bewirken keine Ausgabe von Steuersymbolen. Sie sollten bei Verwendung in Programmen daher ueber der CHR\$-Funktion programmiert werden.

Die Codes 003, 131 sowie 133 bis 140 (Funktionstasten) haben bei der Ausgabe keinerlei Funktion und finden daher im Normalfall wohl nur zur Abfrage der Tasten Verwendung. Lediglich der Code 131 hat ueber die Programmierung des Tastaturpuffers die Funktion, die er auch im Normalfall hat, das Einladen und Starten von Cassettenprogrammen.

Die Codes von 000 bis 031 sind unter anderem auch durch Druecken der Control-Taste zusammen mit einer der Tasten von "█", "A" bis "Z", ":", 'Pound', ";", "↑" und "=" erreichbar, es gelten jedoch auch hier die oben gemachten Einschraenkungen.

STEUERCODES IN LISTINGS

Waehrend sich beim PET 2001 die Anzahl den Steuercodes noch im Rahmen hielt, so gibt es beim Commodore 64 schon insgesamt 42 Codes, die irgendeine Bedeutung haben. Besonders beim Eintippen von Listings ist es notwendig, das Steuerzeichen mit der Taste (die diesen Code erzeugt) in Verbindung zu bringen. Deshalb eine Aufstellung aller verwendeten Steuercodes: Es wird jeweils das positive (zum besseren Erkennen) und das negative Zeichen (das in den Listings vorkommt) angegeben. Auch werden beide Darstellungsmodi (Graphik und Kleinschrift) beruecksichtigt:

```
C I c I - RUNSTOP
E ≝ e ⅓ - Control E, Control 2
H B h B - Control H
I M i M - Control I
N N n n - Control N
Q 💹 व 🗊 — Control Q, CURSOR DOWN
R ≝ r 🖀 - Control R, Control 9
S 볼 s 및 - Control S, HOME
T 脚 t 题 - DELETE, CHR$(20)
£
      - Control £, Control 3
3 🗒
       - Control :, CURSOR RIGHT
       - Control 1, Control 6
1
← 湿
       - Control =, Control 7
♠ 🖫 A 🖺 - Commodore 1
- 雪 C 第 - Shift-RUNSTOP
- 畫 E 를 - F1
_ ■ F # - F3
1 IB G 18 - F5
1 期 H 副 - F7
ノ製ド第一F6
L ■ L ■ - F8
ノ 藝 N 計 = CHR (142)
¬ ■ P ■ - Control 1
● 🕽 Q 💆 - CURSOR UP
_ ≣ R 🛍 - Control 0
♥ 🕽 S 💆 - CLEAR SCREEN
| | | T | | = INSERT, CHR$(148)
🗸 🖥 U 👪 - Commodore 2
× 型 V 월 - Commodore 3
O 国 W 및 - Commodore 4
◆ 짧 X M — Commodore 5
| ■ Y 🕹 - Commodore 6
🖈 🖫 Z 😼 — Commodore 7
       - Commodore 8
3 38
        - Control 5
| 11

    CURSOR LEFT

π 🔟 🌣 🛠 − Control 8
♥ ⊾ % % - Control 4
```

Das "Herz" eines jeden Mikrocomputers ist der Mikroprozessor. Im VIC 20 ist ein Mikroprozessor des Typs "6502" eingebaut, im Commodore 64 ein "6510". Beide sind bezueglich der Programmierung in Assembler voellig identisch.

Jeder Mikroprozessor kann eine bestimmte Anzahl von genau definierten Assembler-Anweisungen verstehen und ausfuehren, etwa so, wie ein BASIC-Interpreter bestimmte BASIC-Befehle verarbeiten kann. Derjenige, der diese Assembler-Anweisungen beherrscht, kann also direkt den Mikroprozessor programmieren.

Programme, die in Assembler geschrieben sind, laufen wesentlich schneller ab als in BASIC und koennen die Moeglichkeiten des Computers viel besser ausnutzen. Fuer jeden fortgeschrittenen Programmierer ist daher die Beherrschung der Assembler-Sprache unerlaeßlich.

Um erfolgreich in Assembler programmieren zu koennen, ist es wichtig, den Aufbau des Computers zu kennen.
Jeder Computer besteht aus einer Vielzahl von kleinen Schaltern, die entweder offen sind (es fließt kein Strom) oder geschlossen (es fließt Strom). Natuerlich handelt es sich dabei nicht um mechanische Schalter, sondern vielmehr um Schaltelemente, die in IC-Bausteinen ("Chips") untergebracht sind. Einen solchen einzelnen Schalter nennt man "Bit" und statt "offen" und "geschlossen" redet der Fachmann von zwei "Zustaenden", die er "O" und "1" nennt. Ein solches System heißt "binaer", "zweier Zustaende faehig".

Der 6502/6510 Mikroprozessor ist derart aufgebaut, daß er jeweils 8 Bits gleichzeitig verarbeitet. Eine solche Einheit von 8 Bits nennen wir "Byte". Ein Beispiel fuer ein Byte ist "00110101".

```
1 Byte = (z.B.) 0 0 1 1 0 1 0 1

Bit Nummer 7 6 5 4 3 2 1 0
```

Wie Sie sehen, werden die einzelnen Bits eines Bytes von rechts nach links von O bis 7 durchnumeriert.

Nun ist der gesamte Computerspeicher aufgebaut aus einzelnen "Speicherzellen", wobei jede Zelle genau ein Byte groß ist. Sie koennen sich das ungefaehr so vorstellen:

Die Bytes unterscheiden sich dadurch voneinander, daß sie zum Teil unterschiedliche Bitkombinationen (z.B. "01000011") enthalten. Man redet auch davon, daß ein Bit "gesetzt" (= 1) oder "geloescht (= 0) ist. Die in der Skizze genannten Bitkombinationen sind willkuerlich gewaehlt.

Da 8 Bits nur 256 verschiedene Kombinationen darstellen koennen, kann der Mikroprozessor 6502/6510 grundsaetzlich nur Zahlen von 0 bis 255 bearbeiten (s. auch Kapitel "Binaerarithmetik").

Sie sehen, daß jeder Bitkombination, also jedem Byte, ein bestimmter dezimaler Wert von O bis 255 zugeordnet ist. Wenn Sie z.B. "POKE3,255" eingeben, so bedeutet das nichts anderes, als daß in die Speicherzelle 3 die Bitkombination "11111111" eingeschrieben wird.

Der Speicher besteht aus einzelnen Speicherzellen von der Groeße eines Bytes, die prinzipiell voellig gleich sind. Wir unterscheiden jedoch unterschiedliche Funktionsbereiche wie Programm- und Variablenspeicher, Betriebssystem- und BASIC-Interpreter-Bereich, Ein-/Ausgabespeicher, Betriebssystemzwischenspeicher u.a. Das vorliegende Buch erlaeutert die Arbeitsweise jedes einzelnen Funktionsbereiches im Detail. Dabei gibt es sog. "RAM-Speicher" und "ROM-Speicher". "RAM" bedeutet, daß Daten eingeschrieben und auch wieder gelesen werden koennen (z.B. Programm- und Variablenspeicher), "ROM" hingegen meint, daß der betreffende Speicherbereich ausschließlich gelesen, nicht aber durch anderen Daten ueberschrieben (veraendert) werden kann (z.B. BASIC-Interpreter).

Machen Sie sich klar, daß der gesamte Computerspeicher aus einzelnen Speicherzellen besteht, die wiederum Zahlen beinhalten. Diese Zahlen haben allerdings ganz verschiedene Bedeutungen, es kann sich um ein BASIC-Programm handeln, oder um ein Assembler-Programm, oder auch um Daten.

Sehen wir uns nun – ausgeruestet mit einem Minimum an theoretischen Wissen – das erste Assembler-Programm an. Um das Programm in den Computer eingeben zu koennen, benoetigen wir noch ein sog. "Assembler-System", das unsere Assembler-Anweisungen in reinen Zahlencode umsetzt. Sie finden ein solches – allerdings sehr einfaches Assembler-System – im Anschluß an dieses Kapitel. Es ist sicher sinnvoll, wenn Sie sich zunaechst dort mit der Bedienung vertraut machen. Sie koennen dann gleich die erklaerten Beispiele nachvollziehen.

Commodore 64	VC-20 (bis 8K)	VC-20 (groeßer 8K)
828 LDA #65	828 LDA #65	828 LDA #65
830 STA 1024	830 STA 7680	830 STA 4096
833 LDA #3	833 LDA #3	833 LDA #3
835 STA 55296	835 STA 38400	835 STA 37888
838 RTS	838 RTS	838 RTS

Um das Programm auszuprobieren, geben Sie von BASIC aus SYS 828 (RETURN) ein. Es sollte sodann ein Zeichen in der linken oberen Bildschirmecke zu sehen sein.

Jeder Assembler-Schritt besteht aus:

828 LDA #65

Adresse Assemblerbefehlswort Argument
("auch Mnemonic")

Die "Adresse" gibt an, ab welcher Speicherzelle die Assembler-Anweisung beginnt. Es existieren insgesamt 65536 verschiedene Speicherzellen, die die Adressen von 0 bis 65535 tragen. Jede Assembler-Anweisung belegt je nach Befehl bis 3 Bytes. Der Adresse folgt das eigentliche Assembler-Befehlswort, im Beispiel "LDA". Sie finden in diesem Buch ein Verzeichnis aller gueltigen Befehlsworte. Dem Befehlswort kann – je nach Befehl – noch ein Argument folgen, in unserem Beispiel "Doppelkreuz 65". Es gibt auch Assembler-Anweisungen ohne Argument. Schließlich existieren ja auch in BASIC Befehle mit und ohne Argument (z.B. POKE mit zwei Argumenten, STOP ohne Argument).

Das Befehlswort "LDA" steht fuer "load accumulator", "Lade Akkumulator", oder in diesem Fall "Lade Akkumulator mit dem Wert 65". "STA" bedeutet "store accumulator", "speichere Akkumulator an der angegebenen Adresse ab".

Um das verstehen zu koennen, muessen Sie wissen, daß es in Assembler im Unterschied zu BASIC keine Variablen gibt. Als Ersatz dafuer existieren in Asembler drei "Register", naemlich "Akkumulator", "X-Register" und "Y-Register". Ein solches Register kann Werte von O bis 255 beinhalten. Jetzt koennen Sie das Programm verstehen (beispielhaft fuer den Commodore 64):

828 LDA #65	;Akkumulator mit dem Wert 65 laden
830 STA <u>1</u> 024	;diese 65 in Speicherzelle 1024 speichern
833 LDA #3	;Akkumulator mit dem Wert 3 laden und
835 STA 55296	die 3 in Speicherzelle 55296 speichern
838 RTS	;beendet jedes Assembler-Programm

Beachten Sie die Bedeutung des Doppelkreuz-Zeichens: Der Akkumulator wird direkt mit dem Wert 65 geladen (und nicht mit dem Wert, der in der Speicherzelle 65 steht, was auch moeglich waere). Hingegen wird diese 65 dann in Speicherzelle 1024 abgespeichert. Die Anweisung RTS ("return from subroutine", "Rueckkehr aus einer Unterroutine") muß unbedingt am Ende jedes Assemblerprogramms stehen. Andernfalls geraet der Computer im allgemeinen in einen voellig unkontrollierten Zustand ("Absturz"), da er versucht, weitere Anweisungen auszufuehren, obwohl kein gueltiger Assemblercode mehr vorhanden ist.

Warum unser Programm ein Zeichen auf dem Bildschirm ausgibt? Nun, Speicherzelle 1024 (Commodore 64) entspricht der linken oberen Bildschirmposition (Zeichencode), Speicherzelle 55296 bestimmt die Farbe eben dieser Position. Experimentieren Sieselbstaendig in dieser Richtung, indem Sie statt 65 andere Werte zwischen 0 und 255 nehmen, statt der 3 andere Werte von 0 bis 7 (VIC 20) bzw. von 0 bis 15 (Commodore 64).

BASIC

828 A = 65
830 POKE 1024, A
833 A = 3
835 POKE 55296, A
838 END

Assembler

Natuerlich existieren in Assembler noch eine Vielzahl anderer Befehlsworte. Ein Teil davon ist den bereits gelernten so aehnlich, daß Sie sie sofort verstehen werden. Fuer das X- und Y-Register lauten die Befehlsworte zum Laden und Abspeichern wie folgt:

Assembler	Funktion	BASIC-Entsprechung
LDX #wert	laedt X-Register	X = wert
STX adresse	speichert X-Register	POKE adresse, X
LDY #wert	laedt Y-Register	Y = wert
STY adresse	speichert Y-Register	POKE adresse, Y

X- und Y-Register sind - genau wie der Akkumulator - interne Register des Mikroprozessors von der Groeße eines Bytes. Sie koennen also Zahlen von O bis 255 enthalten.

Um einen Text auf dem Bildschirm auszugeben, wird dieser einfach Zeichen fuer Zeichen mit LD? (LDA, LDX oder LDY) in ein Register geladen und mit ST? an die entsprechende Bildschirmposition gebracht. Außerdem muß die korrespondierende Speicherzelle des Farbspeichers mit einem Farbwert versehen werden (s. auch Kapitel "Bildschirmspeicher" und "Farbspeicher").

Weitere wichtige Assembler-Befehle in Bezug auf die Prozessorregister sind Anweisungen zum Erhoehen und Erniedrigen der Register:

Assembler	Funktion	BASIC-Entsprechung
INX	erhoeht X-Reg. um eins	X = X + 1
DEX	erniedrigt X-Reg. um eins	X = X - 1
INY	erhoeht Y-Reg. um eins	Y = Y + 1
DEY	erniedrigt Y-Reg. um eins	Y = Y - 1

Diese Anweisungen benoetigen kein Argument. Ein entsprechender Befehl zum Inkrementieren oder Dekrementieren des Akkumulators existiert nicht. Hingegen gibt es die Moeglichkeit, einzelne Speicherzellen direkt um eins zu erhoehen oder zu erniedrigen.

Assembler	BASIC-Entsprechung
INC adresse	POKE adresse, PEEK(adresse) + 1
DEC adresse	POKE adresse, PEEK(adresse) - 1

Ein Beispielprogramm soll Ihnen die Moeglichkeiten der Inkrement/Dekrement-Anweisungen verdeutlichen (Commodore 64):

Assembler	Funktion	BASIC-Entsprechung
830 LDX #0	:Schleifenzaehler	830 X = 0
832 LDA #42	Zeichencode "*"	832 A = 42
834 STA 1024.X	Bildschirmspeicher	834 POKE 1024+X,A
837 LDA #3	Farbzahl	837 A = 3
839 STA 55296,X	Farbspeicher	839 POKE 55296+X,A
842 INX	;X-Req. von O bis	842 X = X + 1
843 CPX #50	;50 zaehlen und	
845 BNE 832	Sprung zu 832	845 IFX 50THEN832
847 RTS	Programmende	847 END

Annassung fuer VIC 20: bis 8K: 7680 statt 1024, 38400 statt 55296; ueber 8K: 4096 statt 1024, 37888 statt 55296. Geben Sie das Programm ein und starten Sie es mit SYS 830. Es sollten 50 farbige Sternchen zu sehen sein.

Experimentieren Sie selbstaendig: Ersetzen Sie einmal die 42 durch andere Werte von 0 bis 255, die 3 durch andere Werte von 0 bis 7 (VIC 20) bzw. von 0 bis 15 (Commodore 64), die 50 durch andere Werte von 0 bis 255.

Zur Erklaerung: Mit Hilfe des X-Registers wird eine Schleife programmiert, die von 0 bis 50 zaehlt. INX bewirkt jeweils die Erhoehung um eins. "CPX" steht dabei fuer "compare x-register", "vergleiche X-Register", in diesem Fall mit 50. Darauf folgt die BNE-Anweisung. "BNE" bedeutet "branch on not equal", "verzweige bei Ungleichheit". Mit anderen Worten: Solange das X-Register noch nicht gleich 50 ist, wird zu Adresse 832 zurueckgesprungen. CPX und BNE hintereinander entsprechen in BASIC einer IF-THEN-Anweisung (bedingte Sprunganweisung mit logischem Vergleich).

Insgesamt existieren in Assembler drei Vergleichsbefehle:

Assembler	Funktion
CMP #wert	vergleicht Akkumulator mit dem Wert
CPX #wert	vergleicht X-Register mit dem Wert
CPY #wert	vergleicht Y-Register mit dem Wert

Entsprechungen in BASIC gibt es nicht. Auf jede Vergleichsanweisung folgt ein sog. "Branch-Befehl", in unserem Beispiel ist das "BNE". Das ist ungefaehr so, wie in BASIC auf IF in jedem Fall THEN folgen muß.

Damit existieren in Assembler die folgenden Moeglichkeiten bedingter Sprunganweisungen:

Sprung bei	Gleichheit:	 #wert adresse
Sprung bei	Ungleichheit:	#wert adresse
Sprung bei	'kleiner als':	 #wert adresse
Sprung bei	'groesser/gleich':	#wert adresse

Wir moechten allerdings an dieser Stelle ausdruecklich darauf hinweisen, dass die Erklaerungen im Rahmen dieser "Einfuehrung in die Assembler-Programmierung" stark vereinfacht und keineswegs vollstaendig sind. Ein umfassender systematischer Assembler-Kurs wuerde den Rahmen dieses Buches sprengen. Allen wirklich Interessierten empfehlen wir unseren "6502-Assembler-Kurs fuer Beginner", ISBN 3-88986-000-1. Schließlich ist ein Systemhandbuch weder ein BASIC-noch ein Assembler-Lehrbuch.

Soll ein Sprung unabhaengig von irgendwelchen Bedingungen erfolgen, so wird dies in Assembler mit dem Befehlen JMP (normaler Sprung) oder JSR (Unterprogrammsprung) erreicht. "JMP" steht fuer "jump", "Sprung", "JSR" bedeutet "jump to subroutine", "Sprung zu Unterprogramm".

Assembler	Funktion	BASIC-Entsprechung
JMP adresse	Sprung	GOTO zeilennummer
JSR adresse	Unterprogrammsprung	GOSUB zeilennummer

Die Rueckkehr aus einem Unterprogramm erfolgt mittels RTS, "return from subroutine".

Assembler	Funktion	BASIC-Entsprechung
RTS	Ruecksprung aus Unterprogramm	RETURN

Es wird Ihnen auffallen, daß dies derselbe Befehl ist, dem jedes Assembler-Programm enden muß. Der Grund dafuer ist recht einfach: Von BASIC aus wird jedes Assembler-Programm als Unterprogramm aufgerufen (SYS, USR), folglich muß es auch wie ein Unterprogramm abgeschlossen werden.

Wie Sie bereits wissen, gibt es drei Arbeitsregister in der CPU 6502/6510: Akkumulator sowie X- und Y-Register. Der Transfer von Daten zwischen diesen Registern erfolgt mit den folgenden Anweisungen:

Assembler	Funktion: transferiert	BASIC-Entsprechung
TAX	Akku nach X-Register	X = A
TAY	Akku nach Y-Register	Y = A
TXA	X-Register nach Akku	A = X
TYA	Y-Register nach Akku	A = Y

Beispiel: Im Rahmen eines groesseren Programmes sollen Akkumulator sowie X- und Y-Register mit dem Wert der Speicherzelle 900 geladen werden (Adressen/Zeilennummern wurden wegqelassen):

Assembler	BASIC
LDA 900 Tax	A = PEEK(900) X = A
TAY	Λ = A Y = A

Beachten Sie, daß diesmal LDA ohne Doppelkreuz verwendet wird, da hier nicht der Wert 900 gemeint ist, sondern die Speicherzelle mit der Adresse 900.

Zwei weitere wichtige Befehle zum Addieren und Subtrahieren in Assembler sollten Sie noch kennenlernen. Die Befehlsworte lauten "ADC", "add with carry", "Addiere mit Uebertrag" und "SBC", "subtract with carry", "Subtrahiere mit Uebertrag". Wichtig in diesem Zusammenhang ist das sog. "Carry-Bit" oder "Carry-Flag" zur Bestimmung des Uebertrages (Zum Begriff "Flag" s. auch Kapitel "Binaerarithmetik"). Der Vorgang ist im Grunde recht einfach: Der Mikroprozessor 6502/ 6510 kann - wie Sie wissen - nur Zahlen von 0 bis 255 verarbeiten. Daher muß vor jeder Addition das Carry-Bit geloescht (= 0) werden. Dann werden die beiden Zahlen addiert und ist das Ergebnis groesser als 255, so wird das Carry-Bit qesetzt (= 1), andernfalls bleibt es geloescht.

828 LDA #24	;laedt Akku mit dem Wert 24
830 CLC	;loescht Carry-Bit (CLC, "clear carry")
831 ADC #68	;addiert den Wert 68 zu dem Wert 24
833 STA 850	speichert Ergebnis (92) nach Adresse 850;
836 RTS	:Programmende

Das Ergebnis der Addition kann von BASIC aus mit ?PEEK(850) abgefragt werden; gestartet wird das Programm mit SYS 828.

Die Subtraktion wird in Assembler aehnlich programmiert, nur darf dabei das Carry-Bit vorher nicht geloescht, sondern muss im Gegenteil gesetzt werden:

```
828 LDA #128 ;laedt Akku mit dem Wert 128
830 SEC ;setzt Carry-Bit (SEC, "set carry")
831 SBC #6 ;subtrahiert den Wert 6 von 128
833 STA 850 ;speichert Ergebnis(122) nach Adresse 850
836 RTS ;Programmende
```

Ist das Ergebnis der Subtraktion im "normalen" Bereich von Obis 255, so bleibt das Carry-Bit unveraendert gesetzt, andernfalls wird es geloescht.

Mit BCC und BCS laeßt sich der Zustand des Carry-Bits feststellen. "BCC" bedeutet "branch on carry clear", "Sprung bei geloeschtem Carry-Bit", "BCS" hingegen "branch on carry set", "Sprung bei gesetztem Carry-Bit". Sie kennen die Anweisungen BCC und BCS bereits aus dem Zusammenhang "Bedingte Sprunganweisungen".

```
828 LDA #128 ;laedt Akku mit dem Wert 128
830 CLC ;setzt Carry-Bit (SEC, "set carry")
831 ADC #200 ;addiert den Wert 200 zu dem Wert 128
833 BCS 838 ;Sprung nach 838, wenn Carry-Bit gesetzt
835 STA 850 ;speichert Ergebnis nach Adresse 850
838 RTS ;Programmende
```

In diesem Beispiel wird das Ergebnis nur dann in Speicherzelle 850 abgespeichert, wenn es im zulaessigen Bereich von 0 bis 255 liegt. Andernfalls wird durch die Addition mit ADC das Carry-Bit gesetzt (Ueberlauf) und die danach folgende BCS-Anweisung verzweigt den Programmablauf zu Adresse 838, die STA-Anweisung bei 835 wird also uebersprungen. Der Wert in Speicherzelle 850 bleibt in diesem Fall unveraendert. Mit den Beispielwerten 128 und 200 wird dies natuerlich immer der Fall sein – schliesslich ist 328 ja groesser als 255. Probieren Sie einmal andere Werte aus.

Außer dem Carry-Bit oder Carry-Flag - auch "C-Flag" - gibt es noch sechs andere sog. "Statusbits" oder "Statusflags". Alle sieben Statusbits sind im Prozessor zusammengefasst im "Prozessor-Statusregister". Das achte Bit dieses Registers wird nicht genutzt. Im einzelnen heissen die Status-Bits:

```
N: negativ result (negatives Ergebnis)
```

- V: overflow (Vorzeichen-Ueberlauf)
 B: break command (Break-Befehl)
- D: decimal mode (Dezimalbetrieb)
- I: interrupt disable (Interrupt sperren)
- Z: zero result (Null-Ergebnis)
- C: Carry

Es wuerde den Rahmen dieses Einfuehrungskurses sprengen, wollten wir alle Flags erklaeren. Die zwei am haeufigsten anzutreffenden sind N- und Z-Flag.

Das Z-Flag wird immer dann vom Prozessor selbst gesetzt, wenn das Ergebnis des direkt vorausgegangenen Befehls Null ist. Andernfalls wird das Z-Flag geloescht. Ausschnitt aus einem groesseren Programm:

```
;laedt Akku mit dem Inhalt von Speicher-
900 LDA 1024 ;zelle (Adresse) 1024
903 BEQ 920 ;Sprung zu 920, wenn Akkuinhalt gleich 0
```

BEQ fragt das Z-Flag ab und bewirkt einen Sprung zu der angegebenen Adresse (920), wenn es gesetzt ist. Das wiederum haengt davon ab, ob das Ergebnis der LDA-Operation Null ist oder nicht. BNE ist das Gegenstueck zu BEQ; bei BNE erfolgt der Sprung dann, wenn das Z-Flag geloescht ist. Sie haben BEQ und BNE bereits im Zusammenhang mit Vergleichsanweisungen kennengelernt.

Hier die Befehle zur Abfrage des Prozessor-Statusregisters:

```
BCC - Sprung bei geloschtem Carry-Flag
BCS - Sprung bei gesetztem Carry-Flag
BEQ - Sprung bei gesetztem Z-Flag
BNE - Sprung bei geloeschtem Z-Flag
BMI - Sprung bei gesetztem N-Flag
BPL - Sprung bei geloeschtem N-Flag
BVC - Sprung bei geloeschtem V-Flag
BVS - Sprung bei gesetztem V-Flag
```

Zum Abschluß wollen wir uns jetzt noch ansehen, wie eigentlich Assembler-Programme im Speicher abgelegt werden. Das ist naemlich fuer das Grundverstaendnis der Programmierung in Assembler recht wichtig.

Der Mikroprozessor ist prinzipiell nur in der Lage, Zahlen zu verarbeiten. Er muß sowohl Daten als auch Steueranweisungen als Zahlen erhalten. Deswegen wird jedes Assembler-Programm als eine Folge von Zahlen abgespeichert. Wenn Sie Assembler-Text wie "LDA, "STX" etc. eingeben, so sorgt das betreffende Assembler-System dafuer, dass dieser Text bei Druecken der RETURN-Taste sofort in eine entsprechende Zahlenfolge zerlegt und abgespeichert wird. Daher ist zur Assembler-Programmierung immer auch ein Assembler-System notwendig – egal, ob Sie nun das in diesem Buch abgedruckte einfache System oder ein so komplexes Assembler-System wie 'T.EX.AS.' – "Terminal Extended Assembler" – benutzen.

Assemblertext	Zahlencode
828 LDA #65	169 65
830 STA 1024	141 0 4
833 LDA #3	169 3
835 STA 55296	141 0 216
838 RTS	96

Das Programm steht wie folgt im Speicher:

Adresse	Inhalt (dezimal)	Bedeutung
828	169	LDA #
829	65	Argument zu LDA #
830	141	STÃ
831	0	l. Teilargument zu STA
832	4	2. Teilargument zu STA
833	169	LDA #
834	3	Argument zu LDA #
835	141	STÃ
836	0	l. Teilargument zu STA
837	216	2. Teilarqument zu STA
838	96	RTS

Die Zerlegung einer Zahl in zwei Teilzahlen – genannt LSB (1. Teilzahl) und MSB (2. Teilzahl) – erfolgt so:

```
Gesamtzahl = LSB + 256 \times MSB
```

Beispiel: 1048 geteilt durch 256 ergibt 4,09375. 4 mal 256 ist gleich 1024. 1048 minus 1024 ergibt 24. Also ist das MSB gleich 4 und das LSB gleich 24. Denn:

 $1024 = 24 + 256 \times 4$

Die Zerlegung einer Zahl in zwei Teilzahlen ist notwendig, da eine Speicherzelle nur Zahlen von 0 bis 255 aufnehmen kann. Groessere Zahlen werden in zwei aufeinanderfolgenden Speicherzellen eben in zwei Teilzahlen als LSB und MSB dargestellt. "LSB" bedeutet "least significant byte", "niederwertiges Byte", "MSB" steht fuer "most significant byte", "hoeherwertiges Byte" (s. auch Kapitel "Binaerarithmetik").

Die Zuordnung der Assembler-Befehlsworte zu Zahlen ist standardmaessig festgelegt (STA ist gleich 141 usw.). Neben dem Befehlswort spielt dabei auch die "Adressierungsart" eine Rolle. Sie haben bereits folgende Adressierungsarten kennengelernt:

unmittelbar LDA #wert absolut LDA adresse STA adresse LDX adresse STX adresse LDY adresse STY adresse JMP adresse usw. implizit INX DEX INY DEY RTS usw. indiziert STA adresse,X STA adresse, Y usw.

Insgesamt gibt es in Assembler 13 verschiedene Adressierungsarten. Die Zuordnung aller Assembler-Befehlsworte in den moeglichen Adressierungsarten zu den entsprechenden Zahlencodes finden Sie in diesem Buch in der Tabelle "Adressierungsarten".

Damit sind wir am Ende dieses "Assembler-Schnellkurses" angelangt. Sie sind - falls Sie nicht noch andere Literatur zu Rate gezogen haben - jetzt weder in der Lage ein komplexeres Assembler-Programm zu lesen noch gar eines zu schreiben. Aber Sie verstehen genug von Assembler, um erstens zu wissen, worum es dabei geht und zweitens sich entscheiden zu koennen, ob Sie sich naeher damit befassen moechten. In diesem Fall moechten wir Ihnen als ausfuehrliches und leicht verstaendliches Lehrbuch nochmals den "6502-Assemblerkurs fuer Beginner", ISBN 3-88986-000-1, empfehlen. Das Buch nimmt speziell Bezug auch auf die Computer Commodore 64 und VIC 20. Zur fortgeschrittenen Programmierung in Assembler offerieren wir Ihnen unser "'T.EX.AS.' - Assembler Entwicklungs- und Lehrsystem". Wir wuerden uns jedenfalls freuen, Sie in dem einen oder anderen Werk wieder begruessen zu koennen. INTERFACE AGE VERLAG GMBH, Vohburgerstr. 1, D-8000 Muenchen 21, Tel. (089) 5 80 67 02.

Um das Erstellen eigener Maschinenprogramme zu vereinfachen, ist im folgenden ein einfacher, zum groessten Teil in BASIC geschriebener Assembler, abgedruckt. Mit diesem ist es moeglich, Maschinenprogramme, Bytes und Adressen einzugeben, wobei der Assembler alle notwendigen Umwandlungen selbst vornimmt. Auch koennen beliebige Speicherbereiche disassembliert werden. Hierzu die genaue Anleitung zur Handhabung dieses Assemblers:

Beim Eintippen des Assemblers muss ganz besonders auf die korrekte Eingabe der DATA-Zeilen geachtet werden. Daher wird empfohlen, den gesamten Text nach der Eingabe noch einmal zu kontrollieren. Auch sollte man den Assembler vor dem ersten Start durch "RUN" erst einmal auf Cassette oder Disc abspeichern, um sich ein zweites Eintippen im Falle eines "Absturzes" zu ersparen.

Ist der Assembler durch "RUN" gestartet worden, so muss sich nach einigen Sekunden der Computer mit einem blinkenden Cursor melden. Nun ist der Assembler eingabebereit und erwartet Ihre Anweisungen.

Jede Eingabezeile MUSS mit einer Adresse im Bereich von Obis 65535 beginnen. Bei folgender Eingabe eines Maschinenbefehls ist dies die Adresse, ab der der Befehl (gegebenenfalls mit Argument) abgelegt werden soll. So zum Beispielbei Eingabe des folgenden Beispielprogramms fuer den 64er:

828 LDX #0 830 LDA 646 833 STA 55296,X 836 TXA 837 STA 1024,X 840 INX 841 BNE 830 843 RTS

Wie Sie sicher bemerken, wird automatisch die naechste Adresse nach dem eingegebenen Befehl vorgegeben, aehnlich einem Autonumber fuer BASIC. Auch muss bei Verzweigungsbefehlen nicht der Offset angegeben werden, sondern die Absolutadresse.

Entsprechend erfolgt die Eingabe von Bytes und Adressen. Auf die Adresse folgt das Byte beziehungsweise die Adresse, die an der angegebenen Adresse abgelegt werden soll. So entspricht ...

650 128

... dem Befehl "POKE 650, 128". Fuer die Eingabe von Adressen existiert kein gleichwertiger Befehl im Commodore-BASIC, lediglich EXBASIC besitzt den Befehl "DOKE". So koennte von EXBASIC aus statt ...

785 828

... auch geschrieben werden "DOKE 785, 828" oder in diesem Fall "DEF USR = 828". Soll ein Wert im Bereich von 0 bis 255 als Pointer abgelegt werden, so muss vor den Wert der Klammeraffe "O" gesetzt werden, um dem Computer zu zeigen, dass es sich um einen 16-Bit-Wert handelt.

Fuer die Ausgabe von Speicherinhalten stehen drei Befehle zur Auswahl: "D" fuer Daten in Form von Bytes, "A" fuer Adressen und "L" fuer Assemblertext. Die Syntax fuer alle diese Befehle ist gleich:

Startadresse Befehl (Endadresse)

Um den Speicherbereich von 41866 bis 41900 zu disassemblieren, muss eingegeben werden ...

41866 L 41900

Leerzeichen koennen, ausser bei der Eingabe von Bytes und Adressen (zur Trennung der Zahlen) entfallen.

Das Verlassen des Assembler erfolgt durch das Kommando "X", wobei auch hier eine Zahl vor dem Buchstaben stehen muss (die allerdings keine Bedeutung hat).

Hinweise fuer VIC-20

Fuer den VIC-20 wird mindestens eine Erweiterung um 3 KB benoetigt, um mit dem Assembler arbeiten zu koennen. Da jedoch beim VIC-20 kein freier Bereich fuer das Maschinenprogramm zur Verfuegung steht, muss der Anfang des BASIC-Bereichs verlegt werden. Dies muss VOR der Eingabe des Listings sowie VOR dem Einladen geschehen.

VICs mit INSGESAMT 8 KB, also mit 3-KB-Erweiterung:

Verlagerung des BASIC-Anfangs:

POKE 44, 5 : POKE 1280, 0

Programmaenderungen (Position im Listing unterstrichen):

```
110 FORI=1025T01240:... 120 SYS1117:... 470 DATA...11,4... 490 DATA...11,4...
```

Aufhebung der Verlagerung:

POKE 44, 4 : NEW

VICs mit MEHR ALS 8 KB, also mit 8 oder 16-KB-Erweiterung:

Verlagerung des BASIC-Anfangs:

POKE 44, 19 : POKE 4608, 0

Programmaenderungen (Position im Listing unterstrichen):

```
110 FORI=4609T04824:... 120 SYS4701:... 470 DATA...11,18... 490 DATA...11,18...
```

Aufhebung der Verlagerung:

POKE 44, 18 : NEW

Die Aufhebung der Verlagerung ist notwendig, wenn andere Programme geladen werden sollen oder BASIC programmiert werden soll.

Ausserdem muss bei allen VICs vor den Befehl "SPC(20)" in Zeile 370 der Leerstring ("") gesetzt werden.

ASSEMBLER FUER COMMODORE 64

```
100 A$="":B$="":I=.:J=.:A=.:P=.:Q=.:B=.:F=.:DEFFND(I)=PEEK(I)+256*PEEK(I+1)
110 FORI=53032T053247:READA:POKEI,A:NEXT:DIMB$(255):FORI=.T0191:READB$(I):NEX
120 SYS53124:A$=A$+"":IFA$=""GOTO120
130 A=FND(253):P=FND(251):I=.:IFLEN(A$)>2G0T0300
140 B=ASC(A$):IFB=91THENPOKEA,P:P=A:GOT0170
150 IFB=93THENPOKEA.PEEK(251):POKEA+1.PEEK(252):P=A:GOT0190
160 IFB-68G0T0180
170 GOSUB370:B=1:Q=PEEK(A):GOSUB390:PRINT:ONFGOT0170:GOT0290
180 IFB-65G0T0200
190 GOSUB370:B=2:Q=FND(A):GOSUB390:PRINT:ONFGOTO190:GOTO290
200 IFB-76THENON-(B<>88)GOT0120:END:GOT0120
210 GOSUB370:I=PEEK(A):IFI-4*INT(I/4)=.75THENI=2
220 A$=B$(I*.75+.75):PRINTLEFT$(A$,3)" ";:B=2:IFLEN(A$)=3THENB=1:GOTO280
230 FORJ=4TOLEN(A$):B$=MID$(A$,J,1):IFB$="["THENQ=PEEK(A+1):GOSUB360:GOTO270
240 IF(IAND31)=16THENPOKE144.PEEK(A+1):Q=ST+A+2:GOSUB360:GOT0270
250 IFB$="]"THENQ=FND(A+1):B=3:G0SUB360:G0T0270
260 PRINTB#;
270 NEXT
280 PRINT:GOSUB400:ONFGOTO210
290 GOSUB380:PRINT"]":FORI=.T05:POKE631+I,29:NEXT:POKE198,6:GOT0120
300 ON-(B$(I)=A$)GOTO310:I=I+1:ON-(I<192)GOTO300:GOTO120
310 I=INT(I/3)+I:B=3:IFLEN(A*)=3THENB=1:G0T0340
320 IFMID$(A$,4,1)="["ORMID$(A$,5,1)="["THENB=2
330 IF(IAND31)=16THENB=2:P=P-A-2:ON-(P<-128ORP)127)GOT0120:POKE251,PAND255
340 POKEA,I:IFB>1THENPOKEA+1,PEEK(251):IFB=3THENPOKEA+2,PEEK(252)
350 P=A:G0T0210
360 PRINTMID$(STR$(Q),2);:RETURN
370 POKE211,.:OPEN3,3:PRINT#3,SPC(20):CLOSE3:POKE211,.
380 PRINTRIGHT$("
                    "+STR$(A),5)" ";:RETURN
390 PRINTMID#(STR#(Q),2);
400 A=A+B:A=A+65536*(A>65535):F=1_ABS(SGN(PEEK(653)ORA>P)):RETURN
410 DATA24,165,7,5,252,133,7,96,56,96,169,,133,251,133,252,133,7,202,232,189.
420 DATA2,201,32,240,248,232,201,64,240,240,202,201,48,144,227,201,58,176,224
430 DATA189,,2,56,233,48,144,208,201,10,176,203,72,165,252,133,8,165,251,10,3
440 DATA8,10,38,8,101,251,133,251,165,8,101,252,133,252,6,251,38,252,104,101
450 DATA251,133,251,144,2,230,252,232,208,205,169,,133,211,133,208,32,207,255
460 DATA201,32,240,249,162,,201,13,240,13,157,,2,134,7,32,207,255,166,7,232
470 DATA208,239,138,240,221,169,,157,,2,168,170,32,50,207,165,251,133,253,165
480 DATA252,133,254,176,201,202,232,189,,2,240,46,201,32,240,246,201,65,176,4
490 DATA201,48,176,6,153,,1,200,208,232,32,50,207,176,23,8,169,91,40,240,2
500 DATA169,93,153,,1,200,189,,2,240,6,153,,1,232,208,244,152,160,2,145,45,16
510 DATA,200,145,45,169,1,200,145,45,96
520 DATABRK,"ORA([,X)",,,ORA(,ASL(,PHP,ORA#(,ASL,,ORA),ASL(),BPL(),"ORA((),Y
530 DATA,,"ORAC,X","ASLC,X",CLC,"ORAJ,Y",,,"ORAJ,X","ASLJ,X",JSRJ,"AND<C,X>
540 DATA,BITE,ANDE,ROLE,PLP,AND#E,ROL,BIT],ANDJ,ROLJ,BMIJ,"AND(E),Y",,,"ANDE.
550 DATA"ROL[,X",SEC,"AND],Y",,,"AND],X","ROL],X",RTI,"EOR([,X)",.,EOR[,LSR[
560 DATAPHA,EOR#[,LSR,JMP],EOR],LSR],BVC],"EOR([),Y",,,"EOR[,X","LSR[,X",CLI
570 DATA"EOR],Y",,,"EOR],X","LSR],X",RTS,"ADC<(,X)",,,ADC(,ROR(,PLA,ADC#(,ROP
580 DATAJMP()>,ADC),ROR],BVS],"ADC((),Y",,,"ADC(,X","ROR(,X",SEI,"ADC),Y",,
590 DATA"ADC],X","ROR],X",,"STA([,X)",,STY[,STA[,STX[,DEY,,TXA,STY],STA],STX]
600 DATABCC], "STA([), Y", , "STY[, X", "STA[, X", "STX[, Y", TYA, "STA], Y", TXS, , "STA], X
[XQJ.[AQJ.[YQJ.XAT.]#AQJ.YAT.]XQJ.]AQJ.]YQJ.]#XQJ."(X.]>AQJ".]#YQJ.BAQJ".
620 DATABOS],"LDA([),Y",,"LDY[,X","LDA[,X","LDX[,Y",CLV,"LDA],Y",TXS,"LDY],X
630 DATA"LDA],X","LDA],Y",CPY#[,"CMP([,X)",CPY[,CMP[,DEC[,INY,CMP#[,DEX,CPY]
640 DATACMP3,DEC3,BNE3,"CMP<(),Y",,,"CMP0,X","DEC0,X",CLD,"CMP3,Y",,,"CMP3,X
650 DATA DEC1,X",CPX#E, "SBC(E,X)",,CPXE,SBCE,INCE,INX,SBC#E,NOP,CPX1,SBC1,INC
660 DATABEQ], "SBC([), Y",,, "SBC[,X", "INC[,X",SED, "SBC],Y",,, "SBC],X", "INC],X
```

BEFEHLSLISTE

```
ADC: Speicher mit Carry zu Accumulator addieren
AND: Speicher durch "AND" mit Accumulator verknuepfen
ASL: Speicher/Accumulator um ein Bit linksverschieben
BCC: Verzweigung bei geloeschtem Carry
BCS: Verzweigung bei gesetztem Carry
BEQ: Verzweigung bei gesetzter Zero-Flag
BIT: Bit-Test zwischen Speicher und Accumulator
BMI: Verzweigung bei gesetzter Negative-Flag
BNE: Verzweigung bei geloeschter Zero-Flag
BPL: Verzweigung bei geloeschter Negative-Flag
BRK: Ausloesung eines Software-Interrupts
BVC: Verzweigung bei geloeschter Overflow-Flag
BVS: Verzweigung bei gesetzter Overflow-Flag
CLC: Carry loeschen
CLD: Dezimalmodus ausschalten
CLI: Interrupt freigeben
CLV: Overflow-Flag loeschen
CMP: Speicher mit Accumulator vergleichen
CPX: Speicher mit X-Register veraleichen
CPY: Speicher mit Y-Register veraleichen
DEC: Verminderung des Speicherinhalts um eins
DEX: Verminderung des X-Registers um eins
DEY: Verminderung des Y-Registers um eins
EOR: Speicher durch "EXOR" mit Accumulator verknuepfen
INC: Erhoehung des Speicherinhalts um eins
INX: Erhoehung des X-Registers um eins
INY: Erhoehung des Y-Registers um eins
JMP: Sprung zu Adresse
JSR: Unterprogrammsprung zu Adresse
LDA: Accumulator mit Wert laden
LDX: X-Register mit Wert laden
LDY: Y-Register mit Wert laden
LSR: Speicher/Accumulator um ein Bit rechtsverschieben
NOP: keine Operation
ORA: Speicher durch "OR" mit Accumulator verknuepfen
PHA: Accumulator auf Stack legen
PHP: Prozessorstatus auf Stack legen
PLA: Accumulator vom Stack holen
PLP: Prozessorstatus vom Stack holen
ROL: Linksrotation um ein Bit (Speicher, Accumulator)
ROR: Rechtsrotation um ein Bit (Speicher, Accumulator)
RTI: Ruecksprung aus Interruptsequenz
RTS: Ruecksprung aus Unterprogramm
SBC: Speicher mit Carry von Accumulator subtrahieren
SEC: Carry setzen
SED: Dezimalmodus einschalten
SEI: Interrupt sperren
STA: Accumulator in Speicher ablegen
STX: X-Register in Speicher ablegen
STY: Y-Register in Speicher ablegen
TAX: Accumulator in X-Register uebertragen
TAY: Accumulator in Y-Register uebertragen
TSX: Stackpointer in X-Register uebertragen
TXA: X-Register in Accumulator uebertragen
TXS: X-Register in Stackpointer uebertragen
TYA: Y-Register in Accumulator uebertragen
```

BEFEHLSLISTE

```
Mnem ausgefuehrte Operation,
                                      Statusregister
                                                            Zeichen-
onic symbolische Darstellung NVBDIZC
                                                            erklaerungen
ADC
      A + M + C \rightarrow A, C
                                                   * *
                                                             A Accumulator
                                                   *
AND
      A \wedge M \rightarrow A
                                                            X X-Register
                                                   * *
ASL
      C ← 76543210 ← 0
                                                            Y Y-Register
BCC
     branch on C = 0
                                                            M Memory.
BCS
     branch on C = 1
                                                               Argument
                                                            P Prozessor-
BEQ
     branch on Z = 1
      A \wedge M, M7 \rightarrow N, M6 \rightarrow V
                                      M7M6...*
BIT
                                                               status-
      branch on N = 1
BMI
                                                               reaister
BNE
      branch on Z = 0
                                                             S Stack-
BPL
      branch on N = 0
                                                               pointer
                                                           PC Program-
BRK
      PC + 2 1 , P1
                                           1 . 1 . .
BVC
      branch on V = 0
                                                               counter.
BVS
      branch on V = 1
                                                               Programm-
CLC
      0 \rightarrow 0
                                                      0
                                                               zaehler
                                                          PCL PC low
     0 \rightarrow 0
                                              0 . . .
CLD
                                                 0.
                                                          PCH PC high
CLI
      0 \rightarrow 1
                                           . .
      0 \rightarrow V
                                         0 .
CLV
                                                            0 Bitwert 0
CMP
      A \rightarrow M
                                                   *
                                                            l Bitwert l
CPX
                                                   * *
      X \rightarrow M
                                                            → Transfer
CPY
      Y \rightarrow M
                                                               nach
      M - 1 \rightarrow M
DEC
                                                            ← Transfer
DEX
      X - 1 \rightarrow X
                                                               nach
DEY
      Y - 1 \rightarrow Y
                                                             ↓ Ablegen auf
FOR
      A \leftrightarrow M \rightarrow A
                                                               Stack
INC
      M + 1 \rightarrow M
                                                             † Holen vom
INX
      X + 1 \rightarrow X
                                                               Stack
INY
      Y + 1 \rightarrow Y
                                                            + Addition
      (PC + 1) \rightarrow PCL
JMP
                                                            - Subtraktion
      (PC + 2) \rightarrow PCH
                                                            ∧ logisches
      PC + 2 \downarrow, (PC + 1) \rightarrow PCL \dots
JSR
                                                               UND
                   (PC + 2) → PCH
                                                            ✓ logisches
LDA
      M \rightarrow A
                                                               ODER
LDX
                                                            → logisches
      M \rightarrow X
                                                               EXKLUSIV-
LDY
      M \rightarrow Y
LSR
      0 → 76543210 → C
                                      n
                                                               ODER.
NOP
                                                               Antivalenz
      no operation
      A \vee M \rightarrow A
                                                             * beeinflusst
ORA
                                                             . keine
PHA
      A 1
PHP
      Ρ ↓
                                                               Aenderuna
PLA
      A f
                                        . . . . *
                                                            = qleich
PLP
      P t
                                                            N Negativflag
                                         vom Stack
      C ← 76543210 ← C
                                                            V Overflow,
ROL
      C → 76543210 → C
                                        . . . . * *
ROR
                                                               Vorzeichen-
      Pt, PCt
RTI
                                         vom Stack
                                                               ueberlauf
RTS
      PC\uparrow, PC+1\rightarrow PC
                                                            B Flag fuer
SBC
      A - M - B \rightarrow A
                                                               Software-
                                                               IRQ (BRK)
SEC
      1 - C
      1 → D
SED
                                                            D Flag fuer
                                       . . . 1 . . .
      1 \rightarrow I
SEI
                                                               Dezimal-
STA
      A \rightarrow M
                                                               modus
STX
      X \rightarrow M
                                                             I Interrupt-
      Y \rightarrow M
                                                               disablebit
STY
TAX
      A \rightarrow X
                                                            Z Zeroflag.
TAY
      A \rightarrow Y
                                                               Nullflag
TSX
      S \rightarrow X
                                                            C Carry,
                                         . . . . *
      X - A
TXA
                                                               Uebertrag
                                                            B Borrow, C
      X → S
TXS
TYA
      Y \rightarrow A
```

ADRESSIERUNGSARTEN

	umu		zer opa ge		zer opa ge, y			abs olu te, y	lie		(in dir ect ,x)	(in dir ect),y	(in dir ect)
ADC AND ASL	10	105 41	101 37 6	117 53 22		109 45 14	125 61 30	121 57			97 33	113 49	
BCC BCS BEQ										144 176 240			
BIT BMI BNE			36			44				48 208			
BPL BRK BVC									0	16 80			
BVS CLC CLD									24 216	112			
CL I CL V CMP		201	197	213		205	221	217	88 184		103	209	
CPX CPY		224	228 196			236 204		217			177	207	
DEC DEX DEY				214		206			202 136				
EOR INC INX		73	69 230	85 246		77 238	93 254	89	232	•	65	81	
INY JMP JSR						76 32			200				108
LDA LDX LDY		169 162 160	165 166 164	181 180	182	173 174 172	189 188	185 190			161	177	
LSR NOP ORA	74	9	70	86		78 13	94	25	234		1	17	
PHA PHP			,	21		17	2)	2)	72 8		•	1,	
PLA PLP ROL	42		38	54		46	62		104 40				
ROR RTI RTS	106		102	118		110	126		64 96				
SBC SEC SED		233	229	245		237	253	249	56 248		225	241	
SEI STA STX			133 134	149	150	141 142	157	153	120		129	145	
STY TAX TAY			132	148	1,0	140			170 168				
TSX TXA									186 138				
TXS TYA		`							154 152				

Saemtliche Graphikmoeglichkeiten des Commodore 64, sei es nun die hochaufloesende Graphik, seien es die Sprites oder die "gewoehnliche" Darstellung von 40 Spalten mal 25 Zeilen, lassen sich auf den 6567 Video Interface Chip (auch VIC-II-Chip genannt) zurueckfuehren. Dieser sehr intelligente Bautein ermoeglicht, es beim Commodore 64 graphische Effekte in Programme einzubauen, die auf anderen Computern eines sehr grossen Programmieraufwandes beduerfen oder schlichtweg unmoeglich sind. Im folgenden soll nun auf die einzelnen Eigenschaften des VIC-II-Chips eingegangen werden, so dass es Ihnen moeglich sein wird, seine Moeglichkeiten vollstaendig auszuschoepfen, was jedoch gar nicht so einfach ist.

Zunaechst einen allgemeinen Hinweis auf die Struktur des VIC-II-Chips, die bei saemtlichen Anwendungen beruecksichtigt werden muss. Die 6567 kann, von dem vom Computer adressierbaren Bereich von 64 KB, jeweils nur 16 KB nutzen. Im Normalfall ist dies der Bereich von Adresse O bis 16383, der beim Einschalten des Computers als fuer den VIC-II-Chips sichtbar deklariert wird. Dieser Bereich von "nur" 16 KB resultiert aus der Anzahl an Adressleitungen, von denen der VIC-II-Chip nur 14 (anstelle der 16 Adressleitungen des Prozessors) hat. Soll nun ein anderer Bereich spezifiziert werden (dies kann immer nur in 16-KB-Bloecken geschehen), so muss dies in den Bits O und 1 des Ports A (Adresse 56576) der NMI-CIA (CIA #2) festgelegt werden.

Es stehen folgende Moeglichkeiten fuer den Adressbereich des VIC-II-Chips zur Verfuegung (das Datenrichtungsregister muss natuerlich auf Ausgang geschaltet sein):

Adressbereich Bitmuster dezimal

0 - 16383	11	3	Normalwert
16384 - 32767	10	2	
32768 - 49151	01	1	
49152 - 65535	0.0	0	

Um nun auf einen anderen Bereich umzuschalten, muessen Bit 0 und Bit 1 des Port A auf den unter "dezimal" stehenden Wert gesetzt werden. Dies koennte folgendermassen vor sich gehen:

POKE 56576, PEEK (56576) AND 252 OR dezimal

Dieses 16-KB-Konzept ist Teil aller Speicherzugriffe des VIC-II-Chips und sollte daher unbedingt beachtet werden. Ist zum Beispiel der Bereich von 32768 bis 49151 gewachlt, so liegt der Bildschirmspeicher (sofern nicht geaendert) ab der Adresse 32768 (Video-Bank-Startadresse) plus 1024 (normale Startadresse des Bildschirmspeichers) = 33792. Aber auch die Daten der Sprites und der hochaufloesenden Graphik unterliegen diesem Konzept.

Ein weiterer Hinweis bezueglich des Video-Chips: Er umfasst 47 Register, durch die dessen Funktionen gesteuert werden. Diese Register liegen im Bereich von 53248 bis 53294 und koennen mittels POKE und PEEK bearbeitet werden. Eine Uebersicht bezueglich des Video-Chips ist dem Anhang zu entnehmen.

Der Bildschirmspeicher

Der Bereich, in dem die Daten fuer die normale Darstellung von 40 mal 25 Zeichen liegen, wird Bildschirmspeicher genannt. Dies ist ein Bereich von 1000 Bytes mit einer Breite von 8 Bits. Jede Speicherzelle kann daher Werte aus dem Bereich von 0 bis 255 annehmen. Diese Werte geben im "Standard Character Mode" das Zeichen an, das an der entsprechenden Stelle des Bildschirms erscheinen soll. In anderen Darstellungsmodi kann dieser Bereich auch die Farbcodes fuer ein Feld von 8 mal 8 Dots enthalten. Darauf wird dann aber gesondert eingegangen. Der Bildschirmspeicher kann in 1-KB-Bloecken verschoben werden. Bei einem fuer den VIC-II-Chip adressierbaren Bereich von 16 KB ergeben sich daher 16 Moeglichkeiten fuer die Lage des Bildschirmspeichers. Bits 4 bis 7 von Register 24 (Adresse 53272) geben diese- Startadresse an. Folgende Tabelle zeigt die moeglichen Bereiche fuer den Bildschirmspeicher:

Adressbereich	Bitmuster	dezimal	
0 - 999	0000	0	
1024 - 2023	0001	1	Normalwert
2048 - 3047	0010	2	
3072 - 4071	0011	3	
4096 - 5095	0100	4	
5120 - 6119	0101	5	
6144 - 7143	0110	6	
7168 - 8167	0111	7	
8192 - 9191	1000	8	
9216 - 10215	1001	9	
10240 - 11239	1010	10	
11264 - 12263	1011	11	
12288 - 13287	1100	12	
13312 - 14311	1101	13	
14336 - 15335	1110	14	
15360 - 16359	1111	15	

Auch hier duerfen nur die entsprechenden Bits geaendert werden, da ein Register oft mehrere Bedeutungen hat. Der Befehl zum Aendern des Adressbereichs des Bildschirms lautet ...

POKE 53272, PEEK (53272) AND 15 OR 16 * dezimal

Bei der Festlegung der Startadresse fuer die Videomatrix ist zu beachten, dass hierzu, wie bei allen Adressfestlegungen fuer den VIC-II-Chip, die Startadresse der momentanen Video-Bank zu addieren ist, um die wirkliche Startadresse des Bildschirmbereichs zu erhalten, ab der dann die Daten abgelegt werden koennen.

Dieser Bereich des Bildschirmspeichers wird nun aber noch nicht durch die Zeichenausgaberoutine des Betriebssystems unterstuetzt, da das OS (Operating System) nicht ueberprueft, ob die Startadresse des Bildschirms vom Wert 1024 abweicht. Hierzu ist es noetig, die Speicherstelle 648 zu aendern. Diese gibt die Startpage des Bildschirmspeichers

Dazu ein Beispiel: Wurde als Video-Bank der Bereich von 32768 bis 49151 spezifiziert und soll die Videomatrix ab Adresse 35840 liegen (dies entspricht der Adresse 3072 inerhalb des 16-KB-Bereichs), so muessen folgende Befehle eingegeben werden, damit ausserdem die Zeichenausgaberoutine des Betriebssystems die Zeichen in diesem Bereich ausgibt:

```
POKE 56576, PEEK (56576) AND 252 OR 1
POKE 53272, PEEK (53272) AND 15 OR 16 * 3
POKE 648, 35840 / 256
```

Hierdurch ist es zum Beispiel auch moeglich, den Bildschirmanfang auf die Adresse 32768 zu legen, da sich auf diese Weise das Umschreiben von Programmen fuer die CBMs mit 40 Zeichen je Zeile wesentlich vereinfacht. Lediglich der Bereich fuer die Farben der einzelnen Zeichen muss hierbei noch miteinbezogen werden.

Da der Bildschirmbereich nur 1000 Bytes umfasst, bleiben am Ende noch 24 Bytes des 1-KB-Blocks fuer die Videomatrix uebrig. Hiervon sind die ersten 16 Bytes unbenutzt, die letzten acht Bytes stehen im Zusammenhang mit den Sprites und werden bei der Erklaerung der Sprites ausfuehrlich erlaeutert.

Der Farbspeicher

Um jedes einzelne Zeichen des Bildschirmspeichers in einer der 16 verschiedenen Farben darzustellen, wird der Farbspeicher benoetigt. Dieser RAM-Bereich umfasst 1024 Adressen zu je 4 Bits (Bit 0 bis Bit 3), wobei jede Zelle einen Wert von 0 bis 15 enthaelt, der fuer die jeweilige Farbe steht. Der Farbspeicher hat jedoch auch noch andere Aufgaben, auf die dann aber im entsprechenden Zusammenhang naeher eingegangen werden wird.

Der Farbspeicher kann nicht in einen anderen Bereich verlegt werden und liegt daher konstant an den Adressen 55296 bis 56319, wobei jedoch auch hier, wie bei der Videomatrix, nur die ersten 1000 Nybbles (damit ist ein Block von vier Bits gemeint) benutzt sind. Die restlichen 24 Nybbles sind unbenutzt.

Der Zeichengenerator (Definition eigener Zeichen)

Im Zeichengenerator sind die Informationen gespeichert, wie die Zeichen, die im normalen Darstellungsmodus auf dem Bildschirm erscheinen, aussehen. Da ein Zeichen eine Gebiet von 8 mal 8 Punkten umfasst, werden zur Definition eines Zeichens 64 Bits (entsprechend 8 Bytes) benoetigt. Bei einem Zeichenvorrat von 256 Zeichen ergibt dies 256 * 8 Bytes gleich 2 KB, die ein kompletter Zeichensatz einnimmt.

Die Lage des Zeichensatzes ist in 2-KB-Bloecken frei waehlbar, daraus resultieren 8 Moeglichkeiten fuer den Bereich des Zeichengenerators. Die Bits 1 bis 3 des Registers 24 (Adresse 53272) muessen zur Festsetzung der Startadresse geaendert werden. Der Zeichengenerator-ROM des Betriebssystems liegt in den Adressen von 53248 bis 57343. Es werden 4 KB benoetigt, da der Commodore 64 schliesslich zwei vollstaendige Zeichensaetze vorsieht und bei Umschaltung von einem zum anderen Zeichensatz nur die Startadresse geaendert wird. Dieser 4-KB-Bereich ist im Normalfall jedoch fuer I/O und das Farb-RAM vorgesehen, und der Benutzer kann nicht direkt auf die Daten des Zeichengenerators zugreifen.

Das Einblenden des Zeichengenerators und das Ausblenden der I/O-Bausteine kann durch Loeschen von Bit 2 im Prozessorport der CPU 6510 erfolgen. Allerdings muss zuvor der Interrupt abgeschaltet werden (Bit O des Adresseninhalts von 56334 loeschen), da das Betriebssystem auf diesen Bereich zugreift und, sofern die I/O-Register nicht erreichbar sind, den Computer abstuerzen laesst. Nach Zugriff auf den Zeichengenerator sollte dieser durch Setzen von Bit 2 des Prozessorports wieder ausgeblendet werden und das Interrupthandling durch Setzen von Bit 0 des Kontrollregisters A wieder aufgenommen werden. Um zum Beispiel den Zeichengenerator aus dem Bereich von 53248 bis 55295 in den Bereich von 14336 bis 16383 zu

uebertragen kann folgendermassen vorgegangen werden:

```
POKE 56334, PEEK(56334) AND 254
POKE 1, PEEK(1) AND 251
FOR I=53248 TO 55295 : POKE I-38912, PEEK(I) : NEXT
POKE 1, PEEK(1) OR 4
POKE 56334, PEEK(56334) OR 1
```

Da der VIC-II-Chip jedoch immer nur auf einen 16-KB-Bereich zugreifen kann, muss das Zeichengenerator-ROM fuer den Video-Chip auf eine weitere Weise verfuegbar sein. Schliesslich liegen die Adressen von 53248 bis 57343 nicht im Bereich der Standard Video-Bank von O bis 16383. Daher ist der Zeichengenerator zusaetzlich in den Bereichen von 4096 bis 8191 sowie 36864 bis 40959 sichtbar, dies jedoch nur (!)fuer den VIC-II-Chip. RAM, das in diesem Bereich liegt, daher ohne jegliche Einschraenkungen benutzbar. Auch wenn der Zeichengenerator in den vom Prozessor lesbaren Bereich eingeblendet wird, so bleiben die obengenannten Bereiche davon unberuehrt. Soll jedoch der VIC-II-Chip auf einen RAM-Bereich zugreifen, der auch von Character-ROM "unterlegt" ist, so wird dieser sich fuer den ROM-Bereich entscheiden. Eigene Zeichensaetze, Bildschirmdaten, HIRES-Graphiken etc. sollten daher in anderen Bereichen abgelegt werden.

Hier eine Uebersicht ueber die moeglichen Bereiche des Zeichengenerators. Zu den Bereichsadressen ist auch hier die Bankstartadresse zu addieren:

Adressbereich	Bitmuster	dezimal	
0 - 2047 2048 - 4095	001	0 1	
4096 - 6143	010	2	Normalwert
6144 - 8191	011	3	
8192 - 10239	100	4	
10240 - 12287	101	5	
12288 - 14335	110	6	
14336 - 16383	111	7	

In Video-Bank O und 2 sind die Bereiche 4096 bis 8191 von der Kopie des Zeichengenerators belegt. Zum Aendern der Startadresse des Zeichengenerators dient der folgende Befehl:

POKE 53272, PEEK (53272) AND 241 OR 2 * dezimal

Um nun ein eigenes Zeichen zu definieren muss folgendermassen vorgegangen werden: Der Bildschirmcode des zu definierenden Zeichens wird mit 8 multipliziert (jedes Zeichen benoetigt zur Darstellung 8 Bytes) und zur Startadresse des Zeichengenerators addiert. Diese Adresse gibt nun die Startadresse fuer die Daten dieses speziellen Zeichens an.

Angenommen, folgendes Summenzeichen solle definiert werden:

Zeichen	Binaer	Dezimal
*****	oIIIIIo	126
** **	olloollo	102
* *	oollooo	48
**	00011000	24
**	oolloooo	48
** **	olloollo	102
*****	oIIIIIo	126
	00000000	0

Hierzu gleich ein Hinweis: Es sollten immer mindestens zwei gesetzte Punkte nebeneinander liegen, da es ansonsten zu farblichen Veraenderungen in der Darstellung kommen kann.

Ein gesetztes Bit entspricht nun einem Punkt in der Farbe, die im zugehoerigen Nybble des Farb-RAMs spezifiziert wurde. Geloeschte Bits werden als Dots in der momentanen Hintergrundfarbe dargestellt.

Um nun dieses Zeichen in den Zeichensatz, den wir zuvor in den Bereich von 14336 bis 16383 uebertragen haben, einzubinden, muessen die unter der Spalte 'Dezimal' stehenden Zahlen in die Zeichengeneratortabelle uebertragen werden. Vergessen Sie nicht, den Bereich ab 14336 vor Zugriff durch BASIC mittels den Befehlen ...

POKE 55, 0 : POKE 56, 56 : CLR

... zu schuetzen, da sonst der Zeichengenerator ueberschrieben werden kann (die Befehlsfolge sollte in der ersten Zeile des Programms stehen). Soll das Sigma-Zeichen nun dem Bildschirmcode 28 (im Normalfall das Pfund-Zeichen) zugeordnet werden, so muessen die Daten fuer das neue Zeichen ab der Position 14336 (Startadresse des Zeichengenerators) plus 8 * 28 (Zeichencode) abgelegt werden. Dies kann zum Beispiel erfolgen durch ...

FOR I=14560 TO 14567 : READ A : POKE I, A : NEXT DATA 126, 102, 48, 24, 48, 102, 126, 0

Auch der Code Null ist in diesem Fall wichtig, da schliesslich alle 8 Zeilen des Zeichens neu belegt werden muessen. Nun muss der Zeichensatz mit dem neuen Zeichen noch aktiviert werden. Dies erfolgt durch den Befehl zur Festsetzung der Startadresse eines Zeichengenerators, in diesem Spezialfall fuer die Startadresse 14336 durch ...

POKE 53272, PEEK (53272) AND 241 OR 2 * 7

Sollten Sie die auf dieser und der vorherigen Seite aufgefuehrten Befehlskombinationen in der korrekten Reihenfolge (oberen Bereich vor BASIC schuetzen, Zeichensatz kopieren, neues Zeichen in Zeichensatz uebertragen, neuen Zeichengenerator aktivieren) eingegeben haben, so sollte jetzt jedesmal, wenn Sie die Pfund-Taste druecken, das Summenzeichen erscheinen.

Hierzu noch Anmerkungen: Wird nun mittels der Commodore-Taste oder ueber CHR\$ in einen anderen Zeichensatz umgeschaltet, so wird der Bildschirm keinerlei Zeichen mehr enthalten (meist wohl irgendwelche Punkte und Linien), da durch obige Befehlsfolgen nur ein Zeichensatz definiert wurde. Es ist jedoch moeglich, einen zweiten Zeichensatz zu definieren, der dann auch (wie der zweite interne Zeichensatz) direkt angesprochen werden kann. Hierbei muessen jedoch beide Zeichensaetze innerhalb eines 4-KB-Blocks liegen.

Ein weiterer Punkt: Auch wenn nun das Zeichen definiert wurde, so ist das Pfund-Zeichen noch immer als negatives Zeichen vorhanden. Dies ist erkennbar, wenn man zum Beispiel den Cursor auf ein Sigma-Zeichen bewegt. Negative Zeichen muessen daher, sofern erwuenscht, getrennt definiert werden. Soll das bereits als positives Zeichen vorhandene Sigma auch als negatives Zeichen mit dem Code 156 (128 plus 28) erreichbar sein, so kann die Definition durch ...

FOR I = 14336 + 156 * 8 TO 14336 + 156 * 8 + 7 READ A : POKE I, 255 - A : NEXT

... erfolgen (vergessen Sie den RESTORE-Befehl nicht, falls Sie die gleichen Daten ein weiteres Mal verwenden). Bei negativen Zeichen werden gesetzte Bits durch geloeschte Bits ersetzt und umgekehrt.

Durch die Zeichendefinition ist es moeglich, den gesamten Zeichensatz umzudefinieren. Allerdings bewirkt ein veraendertes Aussehen an den Zeichen nichts. Sie haben noch immer die gleichen Funktionen, die sie auch vorher hatten, auch wenn sie in BASIC-Listings vielleicht ein wenig seltsam aussehen moegen.

Hier noch einmal kurz die Vorgehensweise, die 8 Bytes an Daten fuer den Zeichensatz aus einem fertigen 8 mal 8 Punktemuster zu erzeugen: Jede der acht Zeilen wird getrennt bearbeitet und in der Reihenfolge von oben nach unten in der DATA-Zeile abgelegt. Die acht Punkte innerhalb einer Zeile werden als Binaerzahl aufgefasst. Ein gesetzter Punkt entspricht daher der Ziffer 1, ein geloeschter Punkt dem Ziffernwert 0. Jede Stelle innerhalb des Bytes (8 Bits) hat nun einen bestimmten Wert. Dies sind die Potenzen von 2. Das linke Bit hat den Wert 128 (entsprechend 2 hoch 7), das rechte Bit den Wert 1 (entsprechend 2 hoch 0). Jeder Wert einer Bitposition wird nun mit dem Zifferwert dieses Bits multipliziert (das Ergebnis ist also entweder gleich null oder gleich dem Bitwert) und alle Ergebnisse addiert. Dies ist dann einer der acht Werte.

Modus fuer erweiterte Hintergrundfarben

Oft ist es wuenschenswert, mehr als nur eine Hintergrundfarbe fuer ein Zeichen zur Verfuegung zu haben. Fuer solche Anwendungen ist der Modus fuer erweiterte Hintergrundfarben (Extended Background Color Mode) gedacht, der es ermoeg-/licht, jedem Zeichen eine der vier globalen Hintergrundfarben zuzuordnen. Ausserdem ist es weiterhin moeglich, eine der sechzehn Vordergrundfarben fuer das Zeichen auszuwaehlen. Das Aktivieren dieses Modus' erfolgt durch Setzen von Bit 6 in Register 17 (Adresse 53265) des VIC-II-Chips, wodurch Bit 6 und Bit 7 des in der Videomatrix stehenden Zeichensodes nun als Information ueber die Hintergrundfarbe des Zeichens verarbeitet werden. Aus der Kombination von zwei Bits ergeben sich nun folgende vier Moeglichkeiten:

Bit 7	Bit 6	Dezimalbereich	Hintergrundfarbregister
0	0	0 - 63	Background Color #0 (53281)
0	1	64 - 127	Background Color #1 (53282)
1	0	128 - 191	Background Color #2 (53283)
1	1	192 - 255	Background Color #3 (53284)

Aus der Verwendung der Bits 6 und 7 als Hintergrundfarbpointer (schliesslich geben die beiden Bits nicht die Farbe
selbst, sondern das Background Color Register, aus dem die
Farbe stammt, an) resultiert, dass nur noch die Zeichencodes
von 0 bis 63 verwendet werden koennen. Alle Zeichen mit einem Bildschirmcode ab 64 werden wieder in den Bereich von 0
bis 63 umgewandelt und mit der zugehoerigen Hintergrundfarbe
dargestellt.

In BASIC-Programmen lassen sich die Bildschirmcodes recht gut erreichen. Die Zeichen von 0 bis 63 (entsprechend den CHR\$-Codes von 32 bis 95) werden wie gewohnt, dass heisst in der "normalen" Hintergrundfarbe, dargestellt. Die gleichen Zeichen mit den Codes von 64 bis 127 (also mit der Hintergrundfarbe #1, die in Adresse 53282 festgelegt wird) koennen zum groessten Teil (alle Buchstaben, die restlichen Zeichen muessen leider gesucht werden, da nicht bei jeder Taste die Kombination mit der Shift-Taste eine Erhoehung des Zeichencodes um 64 bewirkt) durch zusaetzliches Druecken der Shift-Taste erreicht werden. Negative Zeichen wiederum werden in den Hintergrundfarben #2 und #3 dargestellt.

Da die Farben selbst nicht dem Zeichencode direkt mitgegeben werden (sondern nur die Information, wo die Farbe zu finden ist), ist es zum Beispiel moeglich, saemtlichen Zeichen einer Hintergrundfarbe gleichzeitig eine neue Hintergrundfarbe zuzuordnen, ohne dass etwas am Zeichencode geaendert werden muss (es muss einfach nur das Register fuer die entsprechende Hintergrundfarbe geaendert werden). Die Vordergrundfarbe, also die Farbe, in der das Zeichen selbst dargestellt wird, kann (wie im normalen Darstellungsmodus auch) ueber die Farbtasten geandert werden und wird weiterhin im Color Memory (Farb-RAM) im Adressbereich von 55296 bis 56295 abgelegt.

Mehrfarbige Zeichen (Multicolor Modus)

Oft ist es erwuenscht, ein Zeichen innerhalb eines 8 mal 8 Feldes in mehreren Farben darzustellen. Hierzu eignet sich moeglicherweise der 'Modus fuer erweiterte Hintergrundfarben', der mit dem hier beschriebenen Modus NICHT kombinierbar ist. Eine weitere Moeglichkeit fuer eine groessere Farbauswahl ist der Multicolor Modus. Dieser wird durch Setzen von Bit 4 im Register 22 (Adresse 53270) eingeschaltet. Dadurch werden die Daten aus dem Zeichengenerator ein wenig anders interpretiert, als dies der Fall ist, wenn dieses Bit geloescht ist.

Voraussetzung fuer die Darstellung eines Zeichens im Multicolor Modus ist, dass Bit 3 im Color-Nybble-RAM gesetzt ist
(also eine Farbe ueber die Commodore Taste ausgewaehlt wurde). Ist dies nicht der Fall, so wird das Zeichen in der gewohnten Weise dargestellt (allerdings stehen fuer diese 'gewohnte Darstellungsweise' - durch die Benutzung von Bit 3
als Flag - nur noch die ersten acht Farben zur Verfuegung).
Eine Mischung beider Modi ist daher problemlos moeglich. Bei
gesetzem Bit 3 im Farb-RAM werden jeweils zwei Bits aus dem
Zeichengenerator fuer die Auswahl der Farbe verwendet. Da
aber auch jeweils zwei Punkte angesprochen werden, halbiert
sich die effektive Aufloesung auf eine Groesse von 4 (horizontal) mal 8 (vertikal) doppelten Dots. Die Groesse des
Zeichens bleibt daher bei 8 mal 8 Punkten. Die einzelnen
Bitpaare koennen folgende Zustaende annehmen und haben daher
folgende Bedeutungen:

Bitpaar	Farbquelle		Funktion
00	Background	#0 (53281)	Hintergrund
01	Background	#1 (53282)	Hintergrund
10	Background	#2 (53283)	Vordergrund
11	Color RAM.	Bits 0 - 2	Vordergrund

Auch fuer die zum Bitpaar 'll' gehoerigen Dots stehen nur noch die ersten acht Farben zur Verfuegung, da nur noch O bis Bit 2 des Farb-RAM zur Verwendung freistehen. Die Spalte 'Funktion' haengt mit der Benutzung von Sprites zusammen und hat ansonsten keinerlei Bedeutung. Hierzu ein Beispiel: Die Voraussetzungen fuer dieses Beispiel sind identisch mit denen fuer die Definition des Sigma-Zeichens, allerdings muss zusaetzlich das Multicolor Bit gesetzt und die DATA-Zeile geaendert werden.

Es soll folgendes Zeichen (bestehend aus drei Farben (+*#) plus der fuer den Hintergrund zustaendigen Farbe) definiert werden:

Zeichen	Farbgruppe	n Binaer	Dezimal
++####**	01 11 11 1	O OIIIIIO	126
++ **	01 00 00 1	0 01000010	66
++**	00 01 10 0	0 00011000	24
++**	00 01 10 0	0 00011000	24
**++	00 10 01 0	O oolooloo	36
**++	00 10 01 0	0 00100100	36
** ++	10 00 00 0	l IooooooI	129
**###++	10 11 11 0	l IoIIIIoI	190

Die Datenzeile muss nun natuerlich lauten ...

DATA 126, 66, 24, 24, 36, 36, 129, 190

Das Einschalten des Multicolor Modus erfolgt durch ...

POKE 53270, PEEK (53270) OR 16

Bei vorheriger Auswahl einer Farbe durch die Commodore-Taste (!) und Druecken der Pfund-Taste wird nun ein Zeichen ausgegeben, das aus zwei Diagonalen und zwei am oberen und unteren Ende des Zeichens befindlichen Balken (in der spezifizierten Farbe) besteht. Die Farben der Diagonalen haengen von den Registern 53282 und 53283 ab, von denen das erstere die Farbe der Diagonalen von links oben nach rechts unten angibt und das zweite die der anderen Diagonalen. Allerdings, und das sollte unbedingt erwaehnt werden, ist die Farbe nicht unbedingt so sauber, wie dies bei grossen Flaechen (Rahmen oder Hintergrund) der Fall ist. Sie haengt in erster Linie vom verwendeten Fernseher beziehungsweise Monitor ab. Durch POKE-Befehle lassen sich nun die Farben der Diagonalen veraendern. Hier stehen jedoch, im Gegensatz zum Bitpaar 'll', alle 16 farben frei zur Verfuegung.

Wird das definierte Zeichen allerdings mit einem Cursorfarbcode von 0 bis 7 (oder bei geloeschtem Multicolor Bit) ausgegeben, so wird das Aussehen des Zeichens sich aendern, da
hier, wie dies auch beim Sigma der Fall war, dann nur noch
nach gesetzten und geloeschten Bits mit einer Aufloesung von
8 mal 8 Punkten unterschieden wird. Andererseits ergeben
sich recht interressante Effekte, wenn bei eingeschaltetem
Multicolor Modus mit normalen Zeichen gearbeitet wird, die
im Mehrfarbenmodus dargestellt sind.

Auch hier ist es, wie dies in aehnlicher Form im Modus fuer erweiterte Hintergrundfarben moeglich war, durch Aendern eines Registers moeglich, saemtliche zugehoerige Bitpaare (mit Ausnahme des Bitpaars 11) auf einmal zu aendern. Diesem Prinzip entspricht uebrigens auch die Aenderung der Hintergrundfarbe im normalen Darstellungsmodus. Hier werden saemtliche Bits mit dem Wert O (die man als 'nicht sichtbar' bezeichnen wuerde, da sie der Hintergrund des Zeichens sind) in einer globalen Farbe dargestellt, im Gegensatz zu den gesetzten Bits, die die zugehoerigen Dots in der im Color Nybble RAM spezifizierten Farbe erscheinen lassen. So sind im Multicolor Modus drei globale Farben vorhanden.

Die bis hier beschriebenen Darstellungsmodi, die sich alle unter dem Begriff "Zeichendarstellung" zusammenfassen lassen, sind alle Moeglichkeiten der Darstellung bei Zugriff auf den Zeichengenerator.

Die hochaufloesende Graphik (HIRES, High Resolution)

Zusaetzlich zu den vorher beschriebenen Darstellungsmodi, die in irgendeiner Form auf einen Zeichengenerator zugreifen, existiert ein weiterer Darstellungsmodus, in dem jeder der 64000 Bildpunkte getrennt angesprochen werden kann. Dieser Modus wird daher 'hochaufloesend' genannt. Er eignet sich speziell fuer die Darstellung von mathematischen Funktionen, die mit grosser Genauigkeit aufgeloest werden koennen, oder als Hintergrund fuer Spiele, da Sprites auch mit HIRES-Graphiken kombinierbar sind.

Eine Programmierung dieses Bit Map Modus (jedes Bit aus dem fuer die hochaufloesende Graphik spezifizierten Bereich ist fuer einen Bildschirmpunkt zustaendig) ist sehr aufwendig. BASIC ist hierzu speziell aus Geschwindigkeitsgruenden nur sehr bedingt geeignet. Man wird bei groesseren Programmen auf die Verwendung von Maschinenprogrammen zum Setzen und Loeschen von Punkten, Linien und Flaechen wohl nicht verzichten koennen, falls nicht gar das gesamte Programm in Maschinensprache geschrieben werden muss.

Fuer die hochaufloesende Graphik wird ein Bereich von 8000 Bytes an Speicher benoetigt, der im Normalfall von BASIC-Speicher abgezweigt werden muss. Diese 8 KB werden direkt auf dem Bildschirm dargestellt. Es ist daher moeglich, Zustand (genaugenommen die Farbe) eines jeden Punktes direkt zu aendern. Wie auch bei der Darstellung von Zeichen aus dem Zeichengenerator, so existieren auch im Bit Map Modus unterschiedliche Formen. Dies ist der Standard Bit Map Mode und der Multicolor Bit Map Mode. Die horizontale Aufloesung wird, wie dies bei mehrfarbigen Zeichen auch der Fall war, im Multicolor Bit Map Modus auf die Haelfte (160 doppelte Dots) reduziert, da auch hier immer zwei Dots gleichzeitig angesprochen werden. In beiden Modi bekommt ausserdem die Videomatrix eine neue Bedeutung. Durch sie werden nun zwei der moeglichen Farben innerhalb eines Feldes von 8 mal 8 Dots festgelegt.

Das Einschalten des Bit Map Modus' erfolgt durch Setzen von Bit 5 in Register 17 (Adresse 53265), die Startadresse des 8-KB-Bereichs (wodurch sich durch die 16-KB-Architektur des VIC-II-Chips zwei Moeglichkeiten ergeben) wird durch Bit 3 in Register 24 (Adresse 53272) festgelegt (natuerlich muss auch hier wieder die Startadresse der Video-Bank addiert werden):

Adressbereich Bitwert

0 - 7999 0 8192 - 16191 1

Dieses Bit wird auch zur Festsetzung der Startadresse des Zeichengenerators benutzt, der jedoch im HIRES-Modus nicht verwendbar ist. Die Startadresse des Zeichengenerators muss daher wieder neu gesetzt werden, falls in einen Modus geschaltet werden soll, der den Zeichengenerator benoetigt.

Der Bereich von 0 bis 7999 kann in Video-Bank 0 natuerlich nicht benutzt werden, da ansonsten wichtige Systemadressen ueberschrieben werden muessten.

In diesem Modus bleibt das Color Nybble RAM unbeachtet, nur die Videomatrix und der 8-KB-Bereich fuer die 64000 Punkte werden verwendet. Das erste Byte aus dem 8-KB-Bereich ist fuer die ersten acht Punkte zustaendig. Dabei erfolgt die Unterteilung innerhalb des Bytes von Bit 7, erster Dot (oben links) bis Bit O, achter Dot. Das zweite Byte bestimmt die ersten acht Dots innerhalb der zweiten Dotzeile. Dies geht so weiter bis zum achten Byte, das die ersten acht Dots der achten Dotzeile bestimmt. Ab dem neunten Byte wird nun wieder in die erste Zeile zurueckgegangen. Hier bestimmen die Bitzustaende nun das neunte bis sechzehnte Dot von links. Auch dieses Prinzip wird (wie man sich bei einer horizontalen Aufloesung von 320 Dots leicht ausrechnen kann) bis zum 320sten Byte fortgesetzt. Die nun folgenden 320 Bytes bestimmen die Dotzustaende der Zeilen 9 bis 16. Dieses geht so weiter, bis alle der 320 mal 200 Punkte bearbeitet sind. Allein an dieser zwar sehr logischen aber doch fuer BASIC sehr umstaendlich zu handhabenden Aufteilung erkennt man, dass wohl viel Zeit allein fuer die Berechnung der Bitposition benoetigt wird. Hier eine Darstellung fuer den Aufbau des Bildschirms aus den zugehoerigen Bytes:

Spalte

```
0 -
                        8 - 15 ... 304 - 311 312 - 319
                 O, Byte
1, Byte
                            8, ..., Byte
Reihe
        0: Byte
                                           304. Byte
                                                      312
                            9, ..., Byte
                                           305, Byte
                                                      313
Reihe
        1: Byte
      ...: ...
                 ..., ...
                            ..., ..., ...
                                           310, Byte
                 6, Byte
                            14, ..., Byte
 Reihe
        6: Byte
                                                      318
                  7, Byte
Reihe
        7: Byte
                            15, ..., Byte 311, Byte
                                                     319
        8: Byte 320, Byte 328, ..., Byte 624, Byte 632
Reihe
        9: Byte
                 321, Byte
                           329, ..., Byte 625, Byte
                                                      633
      ...:
                 326, Byte 334 ..., Byte 630, Byte
                            ..., ..., ...
Reihe 14: Byte
                                                     638
Reihe 15: Byte 327, Byte 335, ..., Byte 631, Byte 639
 . . .
 . . .
Reihe 192: Byte 7680, Byte 7688, ..., Byte 7984, Byte 7992
Reihe 193: Byte 7681, Byte 7689, ..., Byte 7985, Byte 7993
Reihe 198: Byte 7686, Byte 7694, ..., Byte 7990, Byte 7998
Reihe 199: Byte 7687, Byte 7695, ..., Byte 7991, Byte 7999
Ist nun ein Bit gesetzt, so wird die Farbe des zugehoerigen
```

Ist nun ein Bit gesetzt, so wird die Farbe des zugehoerigen Punktes vom hoeherwertigen Nybble (MSN, most significant nybble) innerhalb der Videomatrix bestimmt, bei geloeschten Bits ist dies das niederwertige Nybble (LSN, least significant nybble) der Videomatrix:

Bitwert Farbe spezifiziert durch ...

```
0 LSN (Bits 0 - 3) des zugehoerigen Videomatrixbytes
1 MSN (Bits 4 - 7) des zugehoerigen Videomatrixbytes
```

Es stehen also zwei unterschiedliche Farben, die NICHT aus dem Color-Nybble-RAM stammen, innerhalb eines 8 mal 8 Feldes zur Verfuegung. Bei der Darstellung von Funktionen werden sich diese beiden Farben wohl ueber den gesamten Bildschirm erstrecken, wobei dann eine Farbe als Hintergrundfarbe verwendet werden wird und eine andere Farbe fuer den Funktions-

graphen selbst. Bei vier zur Verfuegung stehenden Bits fuer jede Farbe koennen daher alle sechzehn Farben verwendet werden.

Hier noch eine Umrechnungmethode in Form eines BASIC-Unterprogramms, das durch GOSUB aufgerufen werden kann. Die Variablen X und Y geben die Koordinate des zu setzenden Punkts an:

B = 8192 + (X AND 504) + 40 * (Y AND 248) + (Y AND 7) POKE B, PEEK (B) OR 2 † (7 - (X AND 7)) : RETURN

Dieses Programm geht von einem Bit Map Bereich von 8192 bis 16191 aus. Wie erkennbar, ist dieses Programm sehr leicht in Maschinensprache zu uebersetzen, da saemtliche Operationen direkt durchfuehrbar sind (teilweise jedoch 16 Bit). Die Multiplikation mit 40 muss in mehreren Schritten durchgefuehrt werden: Als erstes wird der Operand mit 4 multipliziert, dann wird der Operand selbst noch einmal addiert (dies entspricht einer Multiplikation mit 5). Das Ergebnis wird dann noch dreimal linksverschoben. Eine Potenzierung zur Basis zwei kann durch Verschiebung eines gesetzten Bits innerhalb eines Bytes erfolgen.

Zum Loeschen eines Punktes muss in der obigen Routine lediglich der POKE-Befehl etwas geaendert werden:

POKE B, PEEK (B) AND 255 - 2 1 (7 - (X AND 7))

Um nun zum Beispiel eine Sinuskurve auf den Bildschirm zu bringen, kann folgendes Programm verwendet werden:

```
POKE 53280, 14 : POKE 55, 0 : POKE 56, 32 : CLR FOR I = 8192 TO 16191 : POKE I, 0 : NEXT FOR I = 1024 TO 2023 : POKE I, 1 : NEXT POKE 53272, PEEK (53272) OR 8 POKE 53265, PEEK (53265) OR 32 FOR X = 0 TO 319 : Y = 100 - 100 * SIN (X * pi / 160) GOSUB punktsetzroutine : NEXT
```

Dabei ist mit 'pi' natuerlich die Shift-Funktion der Taste zwischen 'RESTORE' und '*' gemeint. Als Punktsetzroutine kann zum Beispiel die obige verwendet werden. Um die durch das Wort 'READY.' erzeugten Farbfelder zu vermeiden, kann man am Ende des Programms eine Endlosschleife anfuegen.

Der Abbruch sollte durch RUNSTOP und RESTORE erfolgen, da dann wieder in den Normalmodus zurueckgekehrt wird. Der Pointer auf das Ende des Arbeitsspeichers kann dann auch wieder rueckgesetzt werden. In diesem speziellen Programm waere es nicht einmal noetig gewesen, den Pointer (55/56) zu aendern, da keinerlei Strings verwendet werden. Die Ablage von Variablen ist jedoch bereits anderweitig erklaert.

Multicolor Bit Map Modus

Waehrend im Standard Bit Map Modus nur zwei verschiedene Farben für jeden Punkt zur Verfuegung stehen, so sind dies im Multicolor Modus vier verschiedene Farben. Mehrere Farben koennen benoetigt werden, wenn zum Beispiel zwei verschiedenfarbige tinien sich kreuzen oder einfach, um bessere Farbgraphiken zu erstellen. Wie dies beim Multicolor Modus fuer Zeichen jedoch auch der Fall war, so muss auch hier die Haelfte der horizontalen Aufloesung geopfert werden. Es stehen hier also noch 160 (horizontal) mal 200 (vertikal) doppelte Dots zur Verfuegung, da auch hier jeweils zwei Bits an

Daten im Bit Map Speicherbereich fuer zwei Dots Gueltigkeit haben.

Initialisiert wird der Multicolor Bit Map Modus durch Setzen des Multicolor Bits (Bit 4) in Register 22 (Adresse 53270) sowie natuerlich durch Setzen des Bits fuer den Bit Map Modus, Bit 5 in Register 17 (Adresse 53265).

Die Anordnung der Bytes auf dem Bildschirm bei eingeschaltetem Multicolor Modus ist identisch mit der des Standard Bit Map Modus. Lediglich die Bedeutungen der Bits innerhalb eines Bytes sind unterschiedlich. Bei zwei Bits an Daten fuer jeweils zwei Dots stehen folgende vier Moeglichkeiten zur Auswahl:

Bitpaar	Farbquelle	Funktion
00	Background #0 (53281)	Hintergrund
01	MSN (Videomatrix)	Hintergrund
10	LSN (Videomatrix)	Vordergrund
11	Color Nybble RAM	Vordergrund

Die Spalte 'Funktion' steht auch hier im Zusammenhang mit den Sprites.

Wie ersichtlich, existiert eine globale Farbe fuer den gesamten Bildschirm. Ausserdem stehen innerhalb eines jeden 8 mal 8 Feldes weitere drei Farben zur Verfuegung. Innerhalb eines 8 mal 8 Feldes koennen daher maximal vier Farben Verwendung finden. Waehrend das Farb-RAM im Standard Bit Map Mode unbenutzt war, dient es hier als Farbquelle bei der Darstellung des Bitpaars 'll'.

Die SPRITES (Movable Object Blocks, MOBs)

Die Sprites sind, um es einmal ganz bescheiden auszudruekken, das absolute Nonplusultra des VIC-II-Chips. Durch sie ist es zum Beispiel moeglich, Spielprogramme so zu vereinfachen, dass selbst in BASIC noch schnelle Graphikspiele problemlos auch fuer den Einsteiger zu programmieren sind. In Maschinensprache ergibt sich dann sogar die Steigerung dieses Superlativ, da man viele Moeglichkeiten (gerade im Zusammenhang mit der hochaufloesenden Graphik) von BASIC aus qar nicht voll ausnutzen kann.

Bei den Sprites handelt es sich um eine Art ueberdimensioniertes Zeichen in einer Groesse von 24 (horizontal) mal 21 (vertikal) Bildschirmpunkten. Diese 504 Punkte eines Sprites koennen beliebig gesetzt und geloescht werden, so wie das bei der hochaufloesenden Graphik auch der Fall war. Sprites koennen ausserdem mit jedem Bildschirmmodus uneingeschraenkt kombiniert werden, ganz gleich, ob es sich dabei um die hochaufloesende Graphik, einen Multicolor Modus oder die Darstellung von einzelnen (durch den Zeichengenerator definierten) Zeichen handelt.

Die Programmierung der Sprites erfolgt unabhaengig von der des restlichen Bildschirms. So muss bei der Erstellung fuer die Graphik eines Spiels in keinster Weise auf die Bewegungen der MOBs Ruecksicht genommen werden. Allerdings ist es moeglich, Kollisionen eines Sprites mit dem uebrigen Bildschirm oder mit anderen der ingesamt acht verchiedenen Sprites zu erkennen. Es muessen daher noch nicht einmal Abfragen auf die Positionen der Sprites in ein Programm eingebaut werden, da diese Ueberpruefungen bereits durch den MOS 6567 durchgefuehrt werden.

Jedes Sprite laesst sich in X- und Y-Richtung bewegen. Man gibt dem VIC-II-Chip dazu nur die gewuenschte Position an, worauf das Sprite an diese Position gesetzt wird. Auch sind Ueberlagerungen von Sprites, Bildschirmvorder- und Hintergrund moeglich, so dass der Eindruck einer dreidimensionalen Darstellung erreicht werden kann.

Der Aufbau der Sprites

Jedes Sprite besteht aus 504 Punkten, die einzeln beeinflusst werden koennen. Ein Sprite stellt also ein kleines Gebiet hochaufloesender Graphik dar. Um diese 504 Punkte zu definieren, benoetigt man 63 Bytes, da jedes Byte aus 8 Bit (und jedes Bit ist fuer einen Dot zustaendig) besteht. Diese 63 Bytes werden in einem Block im Arbeitsspeicher abgelegt. Die Zuordnung der Bytes innerhalb des Gebiets von 24 mal 21 Punkten ist folgendermassen: Das erste Byte bestimmt die ersten acht Punkte der ersten Zeile, das zweite Byte die Punkte 9 bis 16, das dritte die Punkte 17 bis 24 der ersten Zeile. Die naechsten drei Bytes sind fuer die zweite Zeile zustaendig. Dies geht so bis zum 21. Block von drei Bytes weiter. Innerhalb eines Bytes ist (wie dies auch bei der Definition von eigenen Zeichen oder bei der hochaufloesenden Graphik der Fall war) Bit 7 dem ersten Bildschirmpunkt innerhalb der Reihe von acht Punkten zugeordnet, Bit O entsprechend dem letzen Dot. Zum Aufbau hier noch eine anschauliche Darstellung:

Spalte

Zeile 0: Byte 0, Byte 1, Byte 2
Zeile 1: Byte 3, Byte 4, Byte 5
Zeile 2: Byte 6, Byte 7, Byte 8
Zeile 3: Byte 9, Byte 10, Byte 11
...
Zeile 17: Byte 51, Byte 52, Byte 53
Zeile 18: Byte 54, Byte 55, Byte 56
Zeile 19: Byte 57, Byte 58, Byte 59
Zeile 20: Byte 60, Byte 61, Byte 62

Da jedes Bit eines Bytes der Sprite-Daten einem Dot des Sprites zugeordnet ist, ergeben sich fuer die Bedeutung der Bits folgende Moeglichkeiten:

Bitwert Bedeutung

transparent, keine Aenderung des Bildschirmbildes
 Darstellung des Punktes in der Farbe des MOBs

Im Gegensatz zu den Bedeutungen der Bits bei den anderen Bildschirmmodi ergibt sich aus dem Bitwert O hier keine Darstellung des Punktes in der Hintergrundfarbe. Vielmehr wird dieser Spritepunkt ueberhaupt nicht beachtet, so dass die Daten, die normalerweise an dieser Stelle auf dem Bildschirm stehen, weiterhin sichtbar bleiben.

Die Farbe des MOBs, also die Farbe der Punkte, deren Datenbits gesetzt sind, wird in den Registern 39 bis 46 des VIC-II-Chips festgelegt. Diese Register liegen an den Adressen 53287 bis 53294, deren untere vier Bits (LSN) den Farbcode enthalten. In diesen Registern koennen die oberen 4 Bits unbeachtet bleiben (es muss also der Farbwert nicht mittels 'AND' und 'OR' festgesetzt werden), da diese keinerlei Funk-

tion haben. Somit kann ein Sprite in jeder der sechzehn Farben dargestellt werden.

Sprites belegen einen "geraden" Block von 64 Bytes, wovon nur die ersten 63 Bytes benutzt sind. Es stehen also innerhalb eines 16-KB-Bereichs insgesamt 256 Moeglichkeiten der Ablage von Sprite-Daten zur Verfuegung. Soll zum Beispiel ein Sprite ab der Adresse 832 abgelegt werden, so ist dies der 64-Byte-Block mit der Nummer 13 (von Nummer O ausgehend). Die Ablage dieser Nummern fuer die acht MOBs erfolgt, wie schon bei der Erklaerung der Videomatrix angedeutet, am Ende der 24 restlichen Bytes des 1024-Byte-Bereichs des Bildschirmspeichers. Dies ist im Normalfall der Bereich von 2040 bis 2047, wobei 2040 die Startadresse von Sprite Nummer 0 angibt. Sollten also die Daten fuer Sprite Nummer 5 ab der Adresse 832 abgelegt werden, so muesste dies dem VIC-II-Chip durch ...

POKE 2045, 13

... mitgeteilt werden. Die Angabe der Position der SpriteDaten ist allerdings nicht genug. Jedes Sprite verfuegt ausserdem noch ueber einen Schalter, der angibt, ob dieses
Sprite momentan auch auf dem Bildschirm dargestellt werden
soll. Diese acht Schalter befinden sich im Register 21
(Adresse 53269) des Video-Chips. Jedes Bit (von Bit O bis
Bit 7) ist dem entsprechenden Sprite (Spritenummer identisch
mit Bitnummer) zugeordnet. Ist ein solches Bit gesetzt, so
wird das Sprite entsprechend den Daten dargestellt. Ist es
geloescht, so existiert dieses Sprite nicht. Es wird in keiner Form auf die Daten zugegriffen oder aehnliches.

Ausserdem laesst sich jedes Sprite sowohl in X-Richtung als auch in Y-Richtung in seiner Ausdehnung verdoppeln. Somit kann ein MOB maximal eine Ausdehnung von 48 mal 42 Punkten haben. Eine Verbesserung der Aufloesung wird damit aber nicht erreicht. Jeder Bildschirmpunkt wird lediglich in zwei Zeilen und/oder Spalten dargestellt, so dass der MOB in doppelter/vierfacher Groesse erscheint.

Diese Erweiterung in X- oder Y-Richtung wird durch die Register 29 (Adresse 53277, X-Erweiterung) und Register 23 (Adresse 53271, Y-Erweiterung) festgelegt. Auch hier sind die Bits von Bit 0 bis Bit 7 den Sprites von 0 bis 7 zugeordnet. Ist ein Bit in einem dieser Register gesetzt, so wird das entsprechende Sprite in die ausgewaehlte Richtung verbreitert.

Zusaetzlich existiert noch das Prioritaetsregister, auf das aber erst spaeter im Zusammenhang mit Kollisionen eingangen werden soll. Es befindet sich an der Adresse 53275 und wird im folgenden erst einmal unbeachtet belassen.

Nun zur Festlegung der Position des Sprites auf dem Bildschirm: Jedes Sprite kann an jeder Stelle des Bildschirms stehen. In horizontaler Richtung ergeben sich, resultierend aus der Bildschirmbreite von 320 Punkten und der Spritebreite von 24 Punkten, insgesamt 297 verschiedene Positionen, in denen das Sprite vollstaendig dargestellt ist. Dies sind die X-Werte im Bereich von 24 bis 320. Dabei beziehen sich diese Werte auf die linke obere (eventuell, je nach Sprite-Daten, auch nicht vorhandene) Ecke des Spriteblocks. Ist ein X-Wert von 24 gewaehlt, so befindet sich die linke kante des Spriteblocks am Rand des linken Bildschirmrahmens. Die 180 vollstaendig sichtbaren Y-Werte liegen von 50 bis 229. Werden Werte ausserhalb dieses Bereiches gewaehlt, so

ist das Sprite nur teilweise sichtbar. So ist es zum Beispiel moeglich, ein Sprite langsam auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen.

Die Festlegung der Sprite-Koordinaten geht folgendermassen vor sich:


Register 1 (Adresse 53249) enthaelt die Y-Koordinate des ersten Sprites (Nummer O). Wie bereits erwaehnt, bewirken manche Werte nur eine teilweise (oder gar keine) Darstellung des Sprites au dem Bildschirm.

Register 0 (Adresse 53248) sowie Bit 0 von Register 16 (Adresse 53264) bilden zusammen das Register fuer die X-Koordinate des Sprites Nummer 0 mit einer Breite von 9 Bits. Dies ist notwendig, da der Bildschirm eine Breite von mehr als 256 Dots hat. Bei X-Werten im Bereich von 0 bis 255 ist demnach Bit 0 von Register 16 geloescht. Ist es gesetzt, liegt der X-Wert im Bereich von 256 bis 511. Auch hier fuehren manche Werte wieder zu einer unvollstaendigen Darstellung des MOBs.

Zum langsamen Erscheinen von Sprites: Hat ein Sprite die normale Groesse von 24 mal 21 Punkten, so ist es moeglich, diesen Sprite von jeder Seite aus in einzelnen Rasterzeilen auf den Bildschirm zu bewegen. Ist der Sprite jedoch in X-Richtung verdoppelt worden, so ist er zu breit, um "unter" dem linken Rand versteckt zu werden. In X-Richtung erweiterte Sprites sollten daher nicht am linken Rand in Erscheinung gebracht werden, falls auf ein stueckweises Erscheinen Wert gelegt wird. Bei der Verbreiterung in Y-Richtung entstehen keinerlei Probleme. Auch bei verbreiterten MOBs geben die Koordinatenregister die Position der linken oberen Ecke an (eine Verbreiterung erfolgt nach rechts oder unten, nicht um den urspruenglichen Sprite herum), die linke obere Ecke veraendert ihre Position nicht.

Die Koordinaten des Sprites Nummer 1 werden in den Registern 2 (Y-Koordinate) sowie Register 3, das zusammen mit Bit 1 von Register 16 wieder den 9-Bit-breiten Wert fuer die X-Koordinate ergibt, festgelegt. Die Koordinatenregister der weiteren Sprites liegen (auch jeweils paarweise plus einem zusaetzlichen Bit aus Register 16) in den Registern 4 bis 15 (jeweils die acht niederwertigen Bits fuer die X-Koordinate im ersten Register, dann die Y-Koordinate).

Hierzu jetzt endlich ein Beispiel: Folgender Pac-Man ("Pac-Man" ist ein Warenzeichen der Firma ATARI) soll als ein Sprite definiert werden:



Um aus diesem Muster nun ein Programm zu machen, das diese Figur auf den Bildschirm bringt, muessen zuerst saemtliche 63 Bloecke zu je acht Punkten in Dezimalwerte umgewandelt werden. Dazu muss in der gleichen Weise vorgegangen werden, wie bei der Definition eigener Zeichen auch. Die daraus erhaltenen 63 Zahlen muessen dann in DATA-Zeilen eingebaut werden. Die Anordnung erfolgt wie zuvor angegeben: von Zeile O bis Zeile 20 und innerhalb der Zeilen die Bytes von links nach rechts. Man erhaelt fuer den "Pac-Man" folgende Werte fuer die DATAs:

```
100 DATA
           0, 127,
                                               210 DATA 255, 254,
110 DATA 3, 255, 192
                                               220 DATA 255, 254,
120 DATA 15, 255, 240
                                              230 DATA 255, 255,
                                                                         n
130 DATA 31, 255, 248
                                              240 DATA 127, 255, 128
140 DATA 63, 243, 252
                                              250 DATA 127, 255, 192
150 DATA 127, 243, 254
                                              260 DATA 63, 255, 224
160 DATA 127, 255, 254
170 DATA 255, 255, 252
180 DATA 255, 255, 240
190 DATA 255, 255, 192
200 DATA 255, 255, 0
                                              270 DATA 31, 255, 240
                                              280 DATA 15, 255, 224
                                                           3, 255, 192
0, 127, 0
                                              290 DATA
                                               300 DATA
```

Die folgende Zeile dient dazu, diese Werte im Bereich von 832 bis 894 abzulegen ...

```
310 FOR I = 832 TO 894 : READ A : POKE I, A : NEXT
```

Sollen nun Sprite Nummer O diese Daten (im Speicherblock 13) zugeordnet werden, so erreicht man dies durch ...

```
320 POKE 2040, 13
```

Ausserdem muss dieser Sprite nun noch eine Farbe (gelb) bekommen und die Freigabe fuer die Ausgabe auf dem Bildschirm muss erfolgen:

```
330 POKE 53287, 7 : POKE 53269, 1
```

Durch diese Zeile wird nun noch die Figur ueber den Bildschirm bewegt:

```
340 FOR I = 0 TO 255 : POKE 53248, I : POKE 53249, I : NEXT
```

Bevor Sie das Programm durch 'RUN' starten, sollten Sie noch einmal "RUNSTOP" und "RESTORE" druecken, damit eventuell noch vorhandene Restparameter aus anderen Programmen aus dem Video-Chip entfernt werden (Initialisierung des VIC-II-Chips). Die Figur wird nun diagonal ueber den Bildschirm bewegt.

Diese Figur kann nun natuerlich auch noch in X-Richtung und Y-Richtung vergroessert werden. Bauen Sie doch noch einmal zusaetzlich eine der folgenden Zeilen ein:

```
335 POKE 53271, 1 : POKE 53277, 0
335 POKE 53271, 0 : POKE 53277, 1
335 POKE 53271, 1 : POKE 53277, 1
```

Soll Ihr "Pac-Man" nun auch noch Fressbewegungen machen, so muessen Sie saemtliche verschiedenen Figuren erst einmal in verschiedenen 64-Byte-Bloecken ablegen. Um nun die verschiedenen Figuren auch erscheinen zu lassen, wird einfach der Zeiger auf den Datenblock (bei diesem Beispiel in Adresse 2040) der naechsten Figur gesetzt. So wird eine bewegte Spielfigur gezeigt, ohne dass die Daten ausgetauscht werden

muessen. Ein Datenblock kann jederzeit verschiedenen Sprites gleichzeitig zugeordnet sein. Besteht ein Spiel also aus mehreren gleichen Figuren, so muessen die Daten dazu nur einmal vorhanden sein.

Multicolor Sprites

Auch Sprites lassen sich im Multicolor Modus darstellen. Dies ermoeglicht es dem Programmierer, einem Sprite drei Farben (plus transparent) zuzuordnen. Jedoch werden auch hier jeweils zwei Bits der Daten verwendet, um die Farbe zu spezifizieren, so dass sich die horizontale Aufloesung auf 12 doppelte Punkte halbiert. Da aber (wie in allen Multicolor Modi) immer zwei Punkte auf einmal angesprochen werden, veraendert sich die Spritegroesse nicht. Sprites lassen sich unabhaengig voneinander in den Multicolor Modus schalten. Die geschieht durch das Setzen des entsprechenden Bits in Register 28 (Adresse 53276). Bit O ist hier Sprite Nummer O zugeordnet, Bit 7 ist fuer Sprite Nummer 7 zustaendig. Auch Multicolor Sprites lassen sich vergroessern; dies erfolgt in gleicher Weise, wie bei normalen Sprites auch.

Hier die Bedeutungen der Bitpaare:

Bitpaar Farbquelle

- 00 transparent
- 01 MOB Multicolor #0 (Register 37)
- 10 MOB Farbe (Register 39 bis 46)
- 11 MOB Multicolor #1 (Register 38)

Wie erkennbar, existiert fuer Multicolor MOBs also eine eigene Farbe fuer jeden MOB sowie zwei globale Farben, die fuer alle MOBs verwendet werden. Diese beiden globalen Farben befinden sich in den Adressen 53285 und 53286. Auch hier koennen die Farbwerte (von O bis 15 fuer alle sechzehn Farben) ohne Beruecksichtigung der hoeherwertigen Bits (wie das bei allen Farbregistern der Fall ist) direkt in das Register eingeschrieben werden, da die hoeherwertigen Bits keinerlei Bedeutung haben.

Prioritaeten

Sprites haben untereinander und zu dem uebrigen Bildschirm bestimmte Prioritaeten. Ueberlappen sich zum Beispiel nichttransparente Daten zweier Sprites, so werden die Daten des Sprites mit der niedrigeren Nummer dargestellt. So verdeckt bespielsweise Sprite Nummer O immer die Dots der uebrigen Sprites.

Anders ist dies im Zusammenhang mit dem uebrigen Bildschirm. Hier ist es fuer den Benutzer frei waehlbar, ob die Sprites vor oder hinter den Vordergrunddaten dargestellt werden (Hintergrunddaten rangieren immer an unterster Stelle der Prioritaet und werden daher immer von nichttransparenten Daten verdeckt). Register 27 (Adresse 53275) enthaelt nun fuer jeden MOB ein Prioritaetsbit. Ist dieses Bit gesetzt, so werden MOB-Daten durch Vordergrunddaten verdeckt. Bei geloeschtem Bit haben die MOB-Daten eine hoehere Prioritaet und werden daher "ueber" den Vordergrunddaten dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Prioritaeten erklaert sich nun auch die Spalte 'Funktion' bei den Uebersichten ueber die Bedeutungen der Bitpaare in den Multicolor Modi. Waehrend bei den Standard Modi geloeschte Datenbits Hintergrund und gesetzte Datenbits Vordergrund repraesentieren, so kann in den Multicolor Modi mit zwei Hintergrundfarben gearbeitet werden, von denen dann auch keine (weder '00', noch '01') andere Daten verdeckt.

Dieses System hat allerdings einen kleinen Nachteil: Da bei Ueberlagerung zweier MOBs zuerst die Prioritaet der MOBs untereinander ausgewertet wird und dann erst die Prioritaet zum Bildschirm, mag es in einigen Faellen zu einer "falschen" Darstellung auf dem Bildschirm kommen, indem durch ein MOB verdeckte Vordergrunddaten durch ein zweites Sprite (mit niederer Nummer und daher hoeherer Prioritaet zum anderen Sprite, aber niederer Prioritaet zum Bildschirmvordergrund) wieder "sichtbar" gemacht werden. Dies duerfte aber in den meisten Faellen vernachlaessigt werden.

Kollisionen

In Spielen ist es wichtig festzustellen, ob sich Sprites beruehren oder ob ein Sprite soeben Vordergrunddaten ueberlappt. Alle diese Faelle werden naemlich durch den VIC-II-Chip bereits geprueft. Es muessen die fertigen Daten nur noch ausgewertet werden.

Kollisionen zwischen Sprites

Treffen nichttransparente Daten zweier (oder mehr) Sprites zusammen, so wird in Register 30 (Adresse 53278) das entsprechende Bit eines jeden Sprites gesetzt, das in dieses Zusammentreffen verwickelt ist. Gleichzeitig wird Bit 2 des Interrupt Latch Registers gesetzt, so dass (falls der Interrupt freigegeben ist) der Prozessor in die Interruptroutine verzweigen kann, wo dann die Kollision behandelt werden kann.

Kollision zwischen Vordergrunddaten und Sprites

Auch hier wird beim Zusammentreffen eines Sprites mit Vordergrunddaten (im Multicolor Modus gilt das Bitpaar 'Ol', wie im Zusammenhang mit den Prioritaeten, als Hintergrund) fuer dieses Sprite in Register 31 (Adresse 53279) das zum Sprite gehoerige Bit gesetzt. Hierbei wird dann Bit 1 des Interrupt Latch Registers gesetzt. Eine Behandlung von Kollisionen zwischen Sprites und Vordergrunddaten kann daher auch hier durch eine Interruptroutine erfolgen.

Kollisionen (allgemein)

Ein Bit in einem der Kollisionsregister bleibt solange gesetzt, bis das Register ausgelesen wird. Das zugehoerige Bit im Interrupt Latch wird dann gesetzt, wenn mindestens ein Bit in einem der Kollisionsregister gesetzt wird. Bei folgenden Kollisionen wird dieses Latchbit NICHT gesetzt, falls nicht vorher das Kollisionsregister gelesen wurde, auch wenn das Latchbit mittlerweile geloescht wurde.

Die Interrupt-Register

Die Interrupt-Register ermoeglichen ausser der Erkennung von Kollisionen noch die Abfrage des Lightpen-Eingangs und des Rasteregisters (siehe jeweils dort).

Die Steuerung der Interrupts wird durch zwei Register des VIC-II-Chips vorgenommen: Das erste ist das Interrupt Enable Register (Register 26, Adresse 53274). In ihm wird festgelegt, ob durch einen der vier Faelle, die einen Interrupt ausloesen koennen, auch die Interrupt-Leitung des Prozessors

auf Low gezogen werden soll. Die in diesem Register verwendeten unteren vier Bits stehen fuer die vier Interruptquellen. Jede Interruptquelle kann also unabhaengig von anderen Interrupts als Ausloeser eines IRQs freigegeben werden, um so dem Prozessor mitzuteilen, dass ein zu behandelndes Ereignis aufgetreten ist.

Freigegeben wird ein Interrupt, indem das zugehoerige Bit des Interrupt Enable Registers auf den Wert 1 gesetzt wird. Das Sperren einer Interruptquelle erreicht man entsprechend durch das Loeschen des zugehoerigen Bits. Beim Auslesen wird der entsprechende Wert zurueckgegeben (die unbenutzten Bits 4 bis 7 haben den Bitwert 1)

Hier die Zuordnungen der Bits sowohl des Interrupt Latch Registers als auch des Interrupt Enable Registers:

Bitposition Zustaendig fuer Interruptquelle ...

- 0 Rasterregister
- 1 Kollision zwischen Sprite und Vordergrunddaten
- 2 Kollision zwischen Sprites
- 3 Negative Flanke auf Lightpen-Input

Unabhaengig davon, ob eine Interruptquelle als Ausloeser freigegeben ist, wird im Interrupt Latch Register (Register 25, Adresse 53273) das zur Quelle gehoerige Bit gesetzt, wenn ein entsprechendes Ereignis auftritt (Kollision etc.). Ist ausserdem dieser Interrupt auch durch ein gesetztes Bit im Interrupt Enable Register freigegeben, so wird zusaetzlich Bit 7 im Interrupt Latch Register gesetzt (ansonsten ist Bit 7 geloescht). Dies signalisiert dem Programm, dass die Interruptleitung zum Prozessor auf Low-Pegel gelegt wurde.

Dieses Bit 7 von Register 25 laesst sich verwenden, um innerhalb der Interruptroutine zu erkennen, ob der VIC-II-Chip Ausloeser fuer den Interrupt war, da schliesslich auch die IRQ-CIA einen IRQ ausloesen kann. So kann gleich zu Beginn der Routine festgestellt werden, ob eine Verzweigung in eine Behandlungsroutine fuer den VIC-II-Chip erfolgen muss.

Ein gesetztes Latchbit im Interrupt Latch Register kann durch Schreiben einer Eins in die gleiche Bitposition wieder geloescht werden.

Das Raster Register

Dieses Register (Register 18, Adresse 53266 sowie Bit 7 von Register 17, Adresse 53265) gibt die Zeile des momentan auf den Bildschirm gebrachten Bildschirminhalts an. Dies kann dazu verwendet werden, um bei Aenderungen des Bildschirminhalts ein Flackern zu vermeiden. Man darf in diesem Fall dann nur solche RAM-Bereiche aendern, die waehrend des Aenderungsvorganges nicht durch den VIC-II-Chip ausgelesen werden.

Wird in dieses Register 18 (inklusive Bit 7 von Register 17) schreibend zugegriffen, so wird dieser Wert in ein internes Latch uebertragen. Erreicht das Raster Register diesen zwischengespeicherten Wert, so wird Bit 0 des Interrupt Latch Registers gesetzt. Ist Bit 0 des Interrupt Enable Registers gesetzt, so wird ausserdem ein IRQ ausgeloest. Das Raster Register wird beim Commodore 64 dazu benutzt, um die Fernsehnorm/Taktfrequenz des Geraetes festzustellen.

Der Lightpen-Input

Bei Auftreten einer negativen Flanke auf dem Lightpen-Input wird die momentane Bildschirmposition in ein Latch uebertragen. Das Register 19 (Adresse 53267) enthaelt dann die acht hoechstwertigen der neun fuer die X-Position zustaendigen Bits. Daher betraegt die horizontale Aufloesung nur zwei Dots. Die Y-Position zum Zeitpunkt der negativen Flanke wird in Register 20 (Adresse 53268) uebertragen (innerhalb des sichtbaren Bereichs des Bildschirms reichen fuer die vertikale Aufloesung jedoch acht Bits aus). Je Einzelbild kann aber nur einmal eine Uebertragung der Position in das Lightpen Latch erfolgen.

Bei einer negativen Flanke am Lightpen-Input wird ausserdem Bit 3 im Interrupt Flag Register gesetzt, so dass bei gesetztem Bit 3 im Interrupt Enable Register ein IRQ ausgeloest wird. Allerdings sollte in Programmen beachtet werden, dass – durch Verwendung der Ports der IRQ-CIA sowohl fuer die Tastatur als auch fuer die Kontrollports – auch durch die Tastatur eine negative Flanke auf den Lightpen-Input gegeben werden kann.

SCREEN BLANKING

Wird Bit 4 in Register 17 (Adresse 53265) geloescht, so wird der gesamte Bildschirm mit der Rahmenfarbe (Exterior Color, Register 32) gefuellt. Der Prozessor greift nur noch waehrend Phase 1 auf den Systembus zu, der Prozessor wird nicht mehr angehalten, ihm steht also der gesamte Bus zur Verfuegung.

Allerdings wird bei aktiven Sprites trotzdem auf deren Daten zugegriffen, falls Register 21 (MOB Enable) nicht auf den Wert null gesetzt wurde.

Da waehrend der Recorderoperationen die CPU keinesfalls angehalten werden darf (es handelt sich um sehr zeitabhaengige Routinen), wird beim Commodore 64 waehrenddessen der Bildschirm auf die genannte Weise "abgeschaltet", um ein einwandfreies Arbeiten des Computers zu gewaehrleisten. Sollten waehrend dieses Zeitraums jedoch MOBs aktiviert sein, so duerfte es vermutlich zu Lesefehlern kommen (falls ueberhaupt Daten erkannt wurden).

Scrolling in einzelnen Punktzeilen

Unter "Scrolling" versteht man das Verschieben des Bildschirminhalts in eine bestimmte Richtung. Waehrend der Commodore 64 den Bildschirminhalt im Normalfall nur nach oben verschieben kann (wenn der Cursor ueber den unteren Bildschirmrand hinaus bewegt wird oder ueber den unteren Bildschirmrand hinaus gedrückt wird), so kann auch die Notwendigkeit bestehen, den Bildschirminhalt in die anderen Richtungen zu verschieben. Diese Eigenschaft hat zum Beispiel ein sogenannter "SCROLLER", der zum Beispiel in EXBASIC LEVEL II fuer den Commodore 64 enthalten ist. Beim Programmieren von BASIC ermoeglicht er es, BASIC-Programme ueber den Bildschirm zu rollen, als waeren sie in einem Band vorhanden. Das englische Wort "scroll" heisst schliesslich auch "Schriftrolle". Wird mit dem Cursor ueber den Bildschirmrand hinausgefahren, so wird die naechste oder vorherige (je nachdem, ob der untere oder obere Bildschirmrand "ueberschritten" wurde) BASIC-Zeile automatisch gelistet, was die Korrektur von Programmen erheblich vereinfacht. Diese Art des Scrollens ist allerdings auch nur waehrend der Programmentwicklung verwendbar. Bei der Ausfuehrung eines Programms muessen andere Moeglichkeiten vorhanden sein.

Beim Scrolling, das der VIC-II-Chip des Commodore 64 unterstuetzt, handelt es sich jedoch um ein Scrolling, das den Bildschirminhalt in einzelnen Punktzeilen, aus dem die Computergraphiken aufgebaut sind, verschiebt, wohingegen das normale BASIC-Scrolling immer um ganze Zeichen – bestehend aus acht Punktzeilen – verschiebt (anders ist dies in BASIC ja auch nicht sinnvoll).

Diese Moeglichkeit des Video-Chips kann dazu benutzt werden, Daten und Informationen an den Benutzer langsam auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen. Waehrend der VIC-II-Chip dazu jedoch schon einen erheblichen Beitrag leistet, indem er das Scrollen innerhalb eines Bereichs von acht Rasterzeilen erledigt, so muss das eigentliche Scrollen um acht Rasterzeilen (also um ein ganzes Zeichen) durch ein getrenntes Maschinenprogramm selbst erfolgen.

Hier erst einmal das Prinzip des sogenannten "Smooth Scrolling" in der Theorie:

Da die Daten, die auf den Bildschirm gescrollt werden sollen, langsam erscheinen und zeitweilig nur teilweise sichtbar sind (genauso wie die Zeichen, die langsam verschwinden), wird eine Pufferzone benoetigt, die die neuen Daten aufnimmt und dann nach und nach auf den Bildschirm gebracht wird. Diese Pufferzone in Form einer unsichtbaren Zeile oder Spalte erhaelt man, indem man den Bildschirm einfach verkleinert. Dieses ist bereits durch den VIC-II-Chip vorgesehen. Soll in horizontaler Richtung verschoben werden, kann der Bildschirm einfach auf eine Breite von 38 Zeichen verkleinert werden. Ebenso ist es moeglich (bei vertikaler Verschiebung des Bildschirminhalts), eine Verkleinerung auf 24 Zeilen zu erreichen. Es existieren nun "geschuetzte" Zeilen, die nicht gesehen werden koennen (aber fuer den Computer immer noch vorhanden sind), da die Umrahmung nun eine groessere Flaeche als zuvor einnimmt.

Die noch sichtbare Flaeche kann nun (je nachdem was verkleinert wurde) um jeweils acht Punktzeilen (wird durch drei Bits in einem Register des Video-Chips festgelegt) verschoben werden. Bei einem Extremwert (null oder sieben, je nach Richtung) ist gerade eine Zeile (oder gar keine) des neuen Zeichens zu erkennen, beim anderen Extremwert (sieben oder null, je nach Richtung) das gesamte Zeichen (oder sieben Zeilen davon).

Nach der Verkleinerung des Bildschirms wird zuerst das Register fuer die einzelnen Zeilen auf den Maximal- oder Minimalwert gebracht (richtungsabhaengig, siehe Uebersicht). Dann werden die neuen Daten "unter" dem Rand (also dorthin, wo nur eine oder gar keine Punktzeile des Zeichens zu erkennen ist) plaziert. Darauf erfolgt die Verminderung/Erhoehung des Registers, das fuer die Einzelzeilenverschiebung zustaendig ist. Ist der Minimal- beziehungsweise Maximalwert erreicht, so wird das Maschinenprogramm aufgerufen. Es verschiebt nun den Bildschirminhalt wirklich (also nicht nur scheinbar gemaess der Darstellung) und setzt sofort darauf das Einzelzeilenregister wieder auf den Anfangswert zurueck, so dass wieder neue Daten plaziert werden koennen.

Die Verkleinerung auf eine Breite von 38 Zeichen je Zeile (nur scheinbar!!!) erfolgt durch Loeschen von Bit 3 in Register 22 (Adresse 53270) des VIC-II-Chips. Bit 3 von Register 17 (Adresse 53265) dient entsprechend zur vertikalen Schrumpfung des Bildschirms auf 24 Zeilen.

Die Einzelzeilenregister zu je drei Bits (fuer acht verschiedene Werte) befinden sich jeweils in den Bits 0 bis 2 von Register 22 (Adresse 56270) fuer die Verschiebung in X-Richtung sowie Register 17 (Adresse 53265) fuer eine Y-Verschiebung.

Hier eine Uebersicht, welche Register in welcher Weise beeinflusst werden muessen, um eine Verschiebung in eine béstimmte Richtung zu erreichen:

I	I	oben	I	unten	I	links	I	rechts	I
I Anzahl Spalten	I	40	I	40	I	38	I	38	I
I Anzahl Zeilen	I	24	I	24	I	25	I	25	I
I Scrollregister	I	Υ	I	Υ	I	Х	I	Х	I
I Anfangswert	I	7	I	0	I	7	I	0	I
I Veraenderung	I	-1	I	+1	I	-1	I	+1	I
I Pufferrand	I	unten	I	oben	I	rechts	I	links	I

Befindet sich der Wert null (als Anfangswert) in einem Scrollregister, so ragt unter dem Pufferrand (fuer neue Daten) genau eine Punktzeile hervor. Wurde der Wert sieben in eins der Scrollregister (ebenfalls als Anfangswert) geschrieben, so ist das ganze Zeichen (unter dem Pufferrand) unsichtbar. Entsprechendes gilt fuer die Endwerte und Pufferraender, in denen die Daten verschwinden.

Hierzu ein Beispiel: Es soll ein auf dem Bildschirm stehender Text von unten nach oben rotiert werden, ohne dass neue Daten zugefuehrt werden.

Es wird eine Maschinenroutine benoetigt, die den Bildschirminhalt um eine Zeichenzeile nach oben verschiebt und die obere Zeile dann wieder nach unten kopiert (dies entspricht einem Rotieren des Bildschirminhalts).

Allërdings wird man bemerken, dass es damit allein nicht getan ist; wird naemlich das Einzelzeilenregister geaendert (oder die Maschinenroutine aufgerufen), so wird man bemerken, dass es zu einem Flackern auf dem Bildschirm kommt. Dies liegt daran, dass es waehrend der Erstellung des Bildes auf dem Bildschirm zu einer Aenderung der Darstellungsweise beziehungsweise der Daten kommt. Ein Teil des Bildes wird nach den alten Daten erstellt, ein anderer Teil nach neuen Daten. Dies gilt es zu verhindern. Waehrend das aber bei der Einzelzeilenverschiebung noch recht einfach ist, so bereitet es bei der Zeichenverschiebung schon Schwierigkeiten, da auch Maschinenprogramme, wenn sie auch noch so schnell sind, im Verhaeltnis zu der Zeit bei der Bilderstellung nicht schnell genug sind.

Allerdings wurde dieses Flackern durch Abfrage des Rasterzeilenregisters umgangen. Die Aenderung der Bildschirmdaten erfolgt so, dass es nicht zu einer Ueberlappung (und damit zu einem Flackern) kommen kann. Dies war aber nur durch Anwendung einer nicht sehr eleganten Methode moeglich. Aber

schliesslich kam es hierbei auf Geschwindigkeit an. Hier das fertige Programm:

100 FOR I = 828 TO 927 : READ A : POKE I, A : NEXT
110 DATA 120, 169, 251, 205, 18, 208, 208, 251, 206, 17, 208
120 DATA 88, 96, 120, 173, 17, 208, 16, 251, 72, 173, 17
130 DATA 208, 48, 251, 169, 107, 205, 18, 208, 208, 251, 160
140 DATA 40, 185, 255, 3, 153, 255, , 136, 208, 247, 185, 40
150 DATA 4, 153, , 4, 200, 208, 247, 185, 40, 5, 153, , 5
160 DATA 200, 208, 247, 185, 40, 6, 153, , 6, 200, 208, 247
170 DATA 160, 64, 185, 232, 6, 153, 192, 6, 200, 208, 247
180 DATA 160, 39, 185, , 1, 153, 192, 7, 136, 16, 247, 104
190 DATA 9, 7, 141, 17, 208, 88, 96
200 POKE 53265, PEEK (56265) AND 240 OR 7 : C = PEEK (646)
210 FOR I = 55296 TO 56295 : POKE I, C : NEXT : N = 63
300 FOR I = 0 TO 6 : FOR J = 0 TO N : NEXT : SYS 828 : NEXT

In Zeile 100 wird das Maschinenprogramm in den Bereich des Cassettenpuffers eingelesen, da dieser normalerweise unbe-nutzt ist (das Programm enthaelt jedoch keinerlei Absolutadressen und kann daher auch an jeder anderen Stelle im Arbeitsspeicher stehen). Die Daten fuer das Maschinenprogramm stehen in den Zeilen 110 bis 190. Zwei aufeinanderfolgende Kommas entsprechen uebrigens dem Wert null. Zeile 200 verkleinert den Bildschirm auf 24 Zeilen und stellt die momentane Cursorfarbe fest. Mit dieser Farbe wird nun das gesamte Farb-RAM gefuellt. Mancher ahnt, was es damit auf sich hat: Die Maschinenroutine verschiebt lediglich den Inhalt der Videomatrix im Bereich von 1024 bis 2023. Das Farb-RAM und auch die Tabelle der Doppelzeilenkennzeichnungen (!) bleibt unbeachtet, da dadurch die Routine zu langsam wuerde. sollte (wenn auf dem Bildschirm Programmzeilen verschoben wurden) nach Abbruch auf jeden Fall der Bildschirm geloescht werden, da es, wenn solche Programmzeilen editiert werden, zu recht merkwuerdigen Effekten kommen kann.

Die Variable N ist der Wert fuer die Geschwindigkeit (Verzoegerungsschleife). Dann wird der Bildschirm in sieben Schritten jeweils um eine Punktzeile verschoben, wozu die Routine ab der Adresse 828 dient. Sie wartet mit dem Vermindern des Einzelzeilenregisters ab, bis es zu keinem Flackern kommen kann. Die Routine ab Adresse 841 verschiebt den Bildschirminhalt um eine Zeile nach oben und setzt das Einzelzeilenregister wieder auf den Anfangswert zurueck. Auch hier wird durch eine entsprechende Abfrage ein Flackern verhindert.

Soll dieses Programm so abgeaendert werden, dass jeweils neue Daten nachgefuellt werden, so muss nach Aufruf der Verschieberoutine (SYS 841) die letzte Zeile mit den neuen Daten gefuellt werden (achten Sie darauf, dass der Cursor nicht ueber die letzte Zeile hinausfaehrt). Sind die neuen Daten "unter" dem Bildschirmrand plaziert, so kann wieder mit Zeile 300 fortgefahren werden.

Die folgenden Programme entsprechen dem obigen Programm, nur wird jeweils in eine andere Richtung verschoben. Auch jedes dieser Programme besteht aus zwei Teilen: ab Adresse 828 zum Aendern des Einzelzeilenregisters sowie ab Adresse 841 zum Verschieben um ein ganzes Zeichen. Lediglich beim Verschieben des Bildschirminhalts nach UNTEN kam es zu zeitlichen Problemen. Da hier der Bildschirminhalt von unten nach oben geaendert werden muss (im Gegensatz zu den uebrigen Programmen, die den Bildschirm von oben nach unten aendern), ist es hier nicht mehr moeglich, die Bildaenderung so zu steuern,

dass diese nicht vom Zeilenstrahl "ueberholt" wird. So existieren zwei Einsprungstellen: die erste an der Stelle 850. Hierbei kommt es zu einem Flackern, das jedoch durch geeignete Abfragen auf ungefaehr die vier unteren Bildschirmzeilen begrenzt werden kann. Die zweite Einsprungstelle befindet sich an der Adresse 841. Hier wird nun der Bildschirm "abgeschaltet" (siehe SCREEN BLANKING). Es sollte jedoch bei Verwendung dieser Einsprungstelle die Farbe fuer den Rahmen identisch mit der des Hintergrunds sein, da dann das Abschalten am wenigsten stoert.

Scrolling nach LINKS:

100 FOR I = 828 TO 927 : READ A : POKE I, A : NEXT
110 DATA 120, 169, 251, 205, 18, 208, 208, 251, 206, 22, 208
120 DATA 88, 96, 120, 173, 17, 208, 16, 251, 173, 17, 208
130 DATA 48, 251, 169, 60, 205, 18, 208, 208, 251, 162, 39
140 DATA 134, 251, 232, 134, 253, 162, 3, 134, 252, 134, 254
150 DATA 24, 162, 25, 160, 217, 177, 251, 72, 177, 253, 145
160 DATA 251, 200, 208, 249, 136, 104, 145, 253, 165, 251
170 DATA 105, 40, 133, 251, 165, 252, 105, 133, 252, 165
180 DATA 253, 105, 40, 133, 253, 165, 254, 105, , 133, 254
190 DATA 202, 208, 213, 173, 22, 208, 9, 7, 141, 22, 208, 88
200 DATA 96
300 POKE 53270, PEEK (53270) AND 240 OR 7 : C = PEEK (646)
310 FOR I = 55296 TO 56295 : POKE I, C : NEXT : N = 63
320 FOR I = 0 TO 6 : FOR J = 0 TO N : NEXT : SYS 828 : NEXT

Scrolling nach RECHTS:

100 FOR I = 828 TO 927 : READ A : POKE I, A : NEXT
110 DATA 120, 169, 251, 205, 18, 208, 208, 251, 238, 22, 208
120 DATA 88, 96, 120, 173, 17, 208, 16, 251, 173, 17, 208
130 DATA 48, 251, 169, 73, 205, 18, 208, 208, 251, 162, 255
140 DATA 134, 251, 232, 134, 253, 162, 3, 134, 252, 232, 134
150 DATA 254, 24, 162, 25, 160, 39, 177, 253, 72, 177, 251
160 DATA 145, 253, 136, 208, 249, 104, 145, 253, 165, 251
170 DATA 105, 40, 133, 251, 165, 252, 105, , 133, 252, 165
180 DATA 253, 105, 40, 133, 251, 165, 252, 105, , 133, 252, 165
180 DATA 202, 208, 214, 173, 22, 208, 41, 248, 141, 22, 208
200 DATA 88, 96
300 POKE 53270, PEEK (53270) AND 240 : C = PEEK (646)
310 FOR I = 55296 TO 56295 : POKE I, C : NEXT : N = 63
320 FOR I = 0 TO 6 : FOR J = 0 TO N : NEXT : SYS 828 : NEXT

Scrolling nach UNTEN:

100 FOR I = 828 TO 924 : READ A : POKE I, A : NEXT
110 DATA 120, 169, 251, 205, 18, 208, 208, 251, 238, 17, 208
120 DATA 88, 96, 120, 173, 17, 208, 41, 239, 141, 17, 208
130 DATA 120, 160, 39, 185, 192, 7, 153, , 1, 136, 16, 247
140 DATA 185, 192, 6, 153, 232, 6, 136, 208, 247, 136, 185
150 DATA 193, 5, 153, 233, 5, 136, 208, 247, 136, 185, 194
160 DATA 4, 153, 234, 4, 136, 208, 247, 160, 195, 185, 255
170 DATA 3, 153, 39, 4, 136, 208, 247, 160, 39, 185, , 1
180 DATA 153, , 4, 136, 16, 247, 173, 17, 208, 41, 248, 9
190 DATA 16, 141, 17, 208, 88, 96
300 POKE 53265, PEEK (53265) AND 240 : C = PEEK (646)
310 FOR I = 55296 TO 56295 : POKE I, C : NEXT : N = 63
320 FOR I = 0 TO 6 : FOR J = 0 TO N : NEXT : SYS 828 : NEXT

Registeruebersicht fuer den VIC-II-Chip:

Die Adresse eines Registers errechnet sich aus der Summe der Registernummer und der Startadresse 53248.

- Register O: enthaelt die acht niederwertigen der insgesamt neun Bits der X-Koordinate von Sprite #0. Das hoechstwertige Bit befindet sich in Bit O von Register 16.
- Register 1: enthaelt die Y-Koordinate von Sprite #0. Hierzu exisitiert kein weiteres Bit, da nur acht Bits zur Darstellung der Y-Koordinate benoetigt werden.
- Register 2: diese Register haben paarweise die gleiche Bebis deutung wie die Register O und 1, jedoch je-Register 15: weils fuer Sprite #1 bis Sprite #7.
- Register 16: hier befinden sich die acht hoechstwertigen Bits der X-Koordinaten der Sprites. Dabei ist jedem Sprite das jeweilige Bit mit der Nummer des Sprites zugeordnet.
- Register 17: Bits O bis 2 enthalten den Wert der vertikalen Verschiebung des Bildschirms in Rasterzeilen (siehe Scrolling). Ist Bit 3 geloescht, so werden nur noch 24 Zeilen des Bildschirms dargestellt, ansonsten alle 25 Zeilen. Ein Loeschen von Bit 4 bewirkt das Ausfuellen des gesamten Bildschirms mit der Farbe des Rahmens (Bildschirm "ausschalten"). Bit 5 schaltet (wenn gesetzt) in den Bit Map Modus um. Bit 6 schaltet (wenn gesetzt) in den Extended Color Mode (Modus fuer erweiterte Hintergrundfarben). Bit 7 ist das hoechstwertige Bit der neun Bits des Rasterregisters.
- Register 18: Rasterregister (zusammen mit Bit 7 aus Register 17). Wird das Register gelesen, so wird die momentane Rasterzeile (die auf dem Bildschirm dargestellt wird) ausgelesen. Beim Schreiben wird der geschriebene Wert in einen internen Zwischenspeicher uebertragen, der dann zum Ausloesen eines IRQs verwendet wird.
- Register 19: X-Koordinate der Position des Zeilenstrahls beim Ausloesen einer negativen Flanke auf dem Lightpen-Input (die acht hoechstwertigen der neun Bits).
- Register 20: wie Register 19, aber Y-Koordinate
- Register 21: Sprite Enable. Jedem Sprite ist ein Bit (der Nummer entsprechend) zugeordnet. Ist das Bit gesetzt, so ist dieses Sprite aktiviert ("eingeschaltet").

- Register 22: Bits 0 bis 2 enthalten den Wert der horizontalen Verschiebung des Bildschirms in Rasterzeilen (siehe Scrolling).
 Ist Bit 3 geloescht, so werden nur noch 38
 Spalten des Bildschirms dargestellt, ansonsten
 alle 40 Spalten.
 Bit 4 schaltet (wenn gesetzt) in den Multicolor
 Modus um.
 Bit 5 ist das Reset-Bit und muss bei der Initialisierung geloescht werden, da ansonsten
 keinerlei Operationen von Seiten des
 VIC-II-Chips durchgefuehrt werden.
- Register 23: Sprite Y-Expand. Wird ein Bit gesetzt, so wird das zugehoerige Sprite in doppelter Breite dargestellt.
- Register 24: Bits 1 bis 3 legen die Startadresse des Zeichengenerators fest. Im Bit Map Modus gibt Bit 3 jedoch die Startadresse der Bit Map an. Durch Bit 4 bis 7 wird die Startadresse der Videomatrix (Bildschirmspeicher) festgelegt.
- Register 25: Interrupt Flag Register:
 Bit 0: Rasterregister
 Bit 1: MOB-DATA Kollision
 Bit 2: MOB-MOB Kollision
 Bit 3: Lightpen
 Ist ein Bit gesetzt, so ist die zugehoerige Bedingung erfuellt. Wird eine Eins in eine Bitposition geschrieben, so wird das Bit geloescht.
 Bit 7 ist gesetzt, falls mindestens eins der Bits von O bis 3 zusammen mit seinem Enable Bit gesetzt ist.
- Register 26: Interrupt Enable Register:
 Belegung wie oben (Bit 7 unbenutzt). Zugehoeriges Bit gibt an, ob die Interruptquelle einen IRQ ausloesen kann.
- Register 27: MOB-DATA Prioritaetsregister: Ist das zum Sprite gehoerige Bit gesetzt, so besitzt das Sprite eine niedrigere Prioritaet als der Vorderyrund.
- Register 28: MOB-Multicolor: Bei gesetztem Bit wird das zugehoerige Sprite im Multicolor-Modus dargestellt.
- Register 29: Sprite X-Expand. Wird ein Bit gesetzt, so wird das zugehoerige Sprite in doppelter Hoehe dargestellt.
- Register 30: MOB-MOB Collision: zum MOB gehoeriges Bit wird gesetzt, falls Beruehrung mit anderem MOB erfolgte.
- Register 31: MOB-DATA Collision: zum MOB gehoeriges Bit wird gesetzt, falls Beruehrung mit Vordergrunddaten erfolgte.
- Register 32: Exterior Color (Rahmenfarbe)
- Register 33: Background Color #0 (Standard Hintergrundfarbe)

Register 34: Background Color #1 bis Background Color #3, bis weitere Hintergrundfarben fuer andere Darstel-Register 36: lungsmodi.

Register 37: enthalten die Farben zur Darstellung von Multi-Register 38: color Sprites.

Register 39: Jedes Register enthaelt eine Farbe zur Darstelbis je eines Sprites (von Nummer 0, Register 39 bis Register 46: Nummer 7, Register 46).

Bei Farbregistern (Register 32 bis 46) ist jeweils nur das untere Nybble (Bit 0 bis Bit 3) benutzt.

Nichtaufgefuehrte Bits sind unbenutzt. Unbenutzte Bits enthalten den Wert eins.

Die Farben des VIC-II-Chips

Der Video-Chip verfuegt ueber die Moeglichkeit der Darstellung von sechzehn Farben. Diese Farben werden in Form von Farbcodes sowohl in den Farbregistern als auch im Color-Nybble-RAM verwendet. Hier eine Uebersicht ueber alle Farben und wie sie ueber die Tastatur erreicht werden koennen (PRINT):

Farbcode	Farbe	Tastatur
0	schwarz	Control - 1
1	weiss	Control - 2
2	rot	Control - 3
3	cyan (tuerkis)	Control - 4
4	violett	Control - 5
5	gruen	Control - 6
6	Ďlau	Control - 7
7	gelb	Control - 8
8	orange	Commodore - 1
9	braun	Commodore - 2
10	rosa	Commodore - 3
11	hellqrau	Commodore - 4
12	mittelgrau	Commodore - 5
13	hellgruen	Commodore - 6
14	hellblau	Commodore - 7
15	dunkelgrau	Commodore - 8

Ist der Multicolor Modus eingeschaltet (bei Zeichendarstellung), so stehen nur die ersten acht Farben fuer Zeichen zur Verfuegung.


Die Pinbelegung des VIC-II-Chips (MOS 6567)

```
Pin
           7: Datenbus des Prozessors (Bit 6 bis Bit 0)
Pin 8
            : IRQ/ Ausgang zum Prozessor
Pin 9
            : Lightpen/ Eingang
Pin 10
            : CS/ Chip Select, Zugriff auf Register des Chips
Pin 11
            : R/W Schreib/Leseleitung des Prozessors, O=Write
Pin 12
            : BA (Bus Available) Freigabe des Prozessorbus'
Pin 13
            : VDD, Stromversorgung (+12 Volt)
Pin 14
            : COLOR, Ausgang fuer Farbsignal
Pin 15
            : SYNC, Ausgang fuer Synchronisationssignale
Pin'16
            : AEC/, Kontrolle des Systembus' durch VIC
Pin 17
            : PHO, Ausgang des Prozessortakts
           : RAS/, Steuersignal fuer dynamische RAMs
: CAS/, Steuersignal fuer dynamische RAMs
Pin 18
Pin 19
            : GND, Masseleitung
Pin 20
Pin 21
            : PHCL, Eingang der Colorfrequenz
Pin 22
            : PHIN, Eingang der Dotfrequenz
Pin 23
            : All, Adressbus des Prozessors
Pin 24 - 29: A0 bis A5, A8 bis A13, gemultiplexter Adressbus Pin 30 - 34: A6 bis 10, Adressbus des Prozessors
Pin 35 - 38: Datenbus fuer Zugriff auf Color Nybble RAM
Pin 39
          : Datenbus des Prozessors (Bit 7)
Pin 40
            : VCC, Stromversorgung (+5 Volt)
```

PIN CONFIGURATION

	···		, ,		,
DB6 [***	1		U	40	1700
065	2			39	DB7
DB4 [3			38	DB8
DB3	4			37	DB9
DB2 [5			36	DB16
DB1 [5			35	0B11
DB0 🗀	7			34	A10
TRO	3			33	A9
LF [9			32	A8
68 E	10	MOS	6567	34	
RZÑ [1.1			30	
BA	112			29	A5/A13
ADD [13			28	
COLOR [14			27	
SYNC	15			26	
AEC [16			25	A1789
PHØ	17			24	
RAS	[18]			23	
CAS	19			22	PHIN
GND [20			21	PHCL

SPRITE-ENTWURFSBLATT



BEDIENUNG DES SPRITE-GENERATORS

Das Programm "SPRITE GENERATOR" wandelt nach dem Start durch "RUN" ein in DATA-Zeilen befindliches Muster der Groesse von 21 Zeilen mal 24 Spalten in die entsprechenden Dezimalwerte fuer die Definition eines Sprites um. Die Dezimalwerte werden automatisch in Programmzeilen mit DATAs umgewandelt, deren erste Zeilennummer durch die Variable "L" und der Abstand zwischen den Zeilen durch "S" (beides in Zeile 1) festgelegt werden. Es muss natuerlich darauf geachtet werden, dass die neuen Zeilennummern nicht das Ursprungsprogramm ueberschreiben, wenn noch weitere Sprites kreiert werden sollen.

Die Variable "F" (ebenfalls in Zeile 1) legt fest, ob das Muster als Standard- (F=1) oder Multicolor-Sprite (F=2) aufgefasst werden soll. Im Standardmodus entspricht ein Leerzeichen dem Bitwert 0 und ein Asterisk "*" einem gesetzten Bit. Im Gegensatz dazu werden im Multicolormodus immer zwei aufeinanderfolgende Zeichen behandelt. So entsprechen zwei Blanks dem Bitpaar "00", "**" entspricht "01", "++" wird in "10" und "##" in "11" umgewandelt.

SPRITE GENERATOR

EADY.

```
0 REM ### SPRITE GENERATOR FOR THE COMMODORE 64 ###
1 L=100:S=10:F=1:PRINT"D0":N=.:GOSUB6:FORI=.T020:READA$:FORJ=.T02:B=.
2 FORK=1TO8STEPF:B=2*B*F:C$=MID$(A$,J*8+K,F):IFC$="*"ORC$="**"THENB=B+1
3 B=B-2*(C$="++")-3*(C$="##"):NEXT:P$="":IFBTHENP$=MID$(STR$(B),2)
4 IFPOS(.)+LEN(P$)>75THENPRINTCHR$(20):GOSUB6
5 PRINTP$",";:NEXT:NEXT:PRINTCHR$(20)"图";:POKE198,N:END
6 PRINTMID$(STR$(L),2)"D$";:L=L+S:POKE631+N,13:N=N+1:RETURN
10 DATA"
              *****
11 DATA"
            *****
12 DATA"
          ******
13 DATA"
         ******
14 DATA"
        ******
15 DATA" ******** ****** "
16 DATA" ***************
17 DATA"***************
18 DATA"*************
19 DATA"************
20 DATA"***********
21 DATA"**********
22 DATA**********
23 DATA"***********
24 DATA" ************
25 DATA" *************
26 DATA"
        *******
27 DATA"
         ******
28 DATA"
         ******
29 DATA"
            *****
30 DATA"
              *****
```

ABFRAGE UND BELEGUNG DER FUNKTIONSTASTEN

Sowohl Commodore 64 als auch V1C-20 verfuegen ueber vier Funktionstasten, die zum Beispiel die Erstellung von Programmen wesentlich vereinfachen koennen. Auch ermoeglichen sie eine bequeme und uebersichtliche Benutzerfuehrung durch Anwender- und Spielprogramme. Im folgenden die Erklaerung der praktischen Ausfuehrung dieser Moeglichkeiten:

Abfrage der Funktionstasten

Die Funktionstasten sind Tasten, deren ASCIIs im Bereich von 133 bis 140 liegen. Dies sind Codes im Bereich der nichtdruckenden Steuercodes (siehe Tabelle), was Grund dafuer ist, dass das Druecken dieser Tasten keinerlei Wirkung zeigt. Lediglich innerhalb von Anfuehrungszeichen (im sogenannten Quote-Modus) und nach dem Einfuegen von Leerzeichen durch "INSERT" (im Insert-Modus) werden Zeichen ausgegeben, abhaengig vom Darstellungsmodus entweder Balken oder Viertelkreise (im Grafikmodus) oder Buchstaben von "E" bis "L" (im Kleinschriftmodus), beide Male jedoch in Negativdarstellung. Dieses Verhalten ist aehnlich dem der Tasten zur Cursor- und Farbsteuerung.

Um nun eine gedrueckte Funktionstaste in BASIC-Programmen zu erkennen, muss entsprechend der Abfrage von anderen Tasten. vorgegangen werden. Zum Beispiel so, wie im folgenden Programmausschnitt:

```
...
350 PRINT CHR$ (147) "F1 - SEGMENT A"
360 PRINT : PRINT "F3 - SEGMENT B"
370 PRINT : PRINT "BITTE 'F1' ODER 'F3' DRUECKEN!"
380 GET G$ : IF G$ = CHR$ (133) GOTO 500
390 IF G$ () CHR$ (134) GOTO 380
400 REM SEGMENT B
...
500 REM SEGMENT A
```

Hier die Codes der Funktionstasten:

```
F1: 133 F3: 134 F5: 135 F7: 136
F2: 137 F4: 138 F6: 139 F8: 140
```

Die Codes von 133 bis 136 werden beim Druecken der Funktionstaste alleine erzeugt, die ASCIIs von 137 bis 140 ergeben sich beim gemeinsamen Druecken entweder mit einer SHIFT-Taste oder der COMMODORE-Taste.

Belegung von Funktionstasten

Unterschiedlich dazu ist die Vorgehensweise zum Belegen der Funktionstasten. Hierbei werden den Tasten bestimmte Texte oder Befehlsworte zugeordnet, die haeufig benoetigt werden. Bei Ausuebung dieser Funktion werden die Tasten auch als "Softkeys" bezeichnet.

Das Belegen ist NUR durch Verwendung eines geeigneten Maschinenprogramms moeglich und NICHT ueber BASIC. Hierzu wird der Sprungvektor (655/656) geaendert, so dass auf ein eigenes Maschinenprogramm verzweigt wird. Dieser Vektor wird in der Routine SCNKEY verwendet, die die Abfrage der Tastatur erledigt und normalerweise durch die Interruptroutine aufgerufen wird. SCNKEY belegt den Bereich von 60039 bis 60600 (siehe ROM-Listing).

Bei Erreichen des Sprungvektor (655/656) sind bereits die Adressen 203 und 653 auf den aktuellen Wert gesetzt worden. Erstere enthaelt den Tastaturmatrixcode von 0 bis 64, (653) gibt an, welche Kombinationstasten gedrueckt sind (SHIFT, COMMODORE und CONTROL).

Ist durch das zusaetzliche Maschinenprogramm nun festgestellt worden, dass eine Funktionstaste gedrueckt wurde, so muss nun noch der Zustand der SHIFT-Flag geprueft werden. Daraus errechnet sich dann, welcher Text im Tastaturpuffer abgelegt werden soll.

Dies wird durch das im Anschluss abgedruckte BASIC-Programm erledigt. Es legt das Maschinenprogramm zur Abfrage der Funktionstasten im Bereich ab Adresse 828 ab, kann jedoch auch in einen beliebigen anderen Bereich gelegt werden. Hierzu muss nur die Variable "S" geaendert werden. Der Beginn der Texttabelle wird durch "D" festgelegt. Sie ist in acht Eintraege zu je zehn Bytes aufgeteilt, entsprechend "F1" bis "F8". Die Belegungen koennen durch Aendern der letzten DATA-Zeile eigenen Anwendungen angepasst werden. Der Rueckwaertspfeil gibt an, ob die RETURN-Taste gedrueckt werden soll. Die Laenge des Textes darf zehn Buchstaben nicht ueberschreiten.

Nach Ausfuehrung des Programms durch "RUN" wird die erweiterte Tastaturabfrage automatisch aktiviert. Jedoch wird Vektor (655/656) beim Druecken von "RUNSTOP" und "RESTORE" wieder auf den Normalwert gesetzt, so dass eine Neuaktivierung notwendig ist. Dies erfolgt durch einen "SYS" mit der Zahl als Argument, die beim Start des Programms ausgegeben wurde.

```
100 REM ## FUNCTION KEYS FOR THE COMMODORE 64 & THE VIC20 ##
110 S = 828 : D = 912 : FOR I = S TO S + 83 : READ A
120 POKE I, A : NEXT : POKE S + 74, S - 256 * INT (S / 256)
130 POKE S + 76, S / 256 : POKE S + 46, D / 256
140 POKE S + 45, D = 256 * INT (D \angle 256)
150 FOR I = 0 TO 7 : READ A$ : FOR J = 1 TO LEN (A$)
160 B = ASC (MID* (A*, J, 1)) : IF B = 95 THEN B = 13
170 POKE D + I * 10 + J - 1, B : NEXT
180 IF I \Leftrightarrow 11 THEN POKE D + I * 10 + J - 1, 0
190 NEXT : PRINT S + 73 : SYS S + 73
200 DATA 164, 203, 196, 197, 208, 11, 44, 250, 255, 16, 3
210 DATA 76, 220, 235, 76, 72, 235, 177, 245, 201, 137, 176
220 DATA 239, 233, 132, 144, 235, 168, 173, 141, 2, 74, 152
230 DATA 42, 133, 197, 10, 10, 101, 197, 10, 168, 162, , 185
240 DATA , , 240, 9, 157, 119, 2, 200, 232, 224, 10, 208
250 DATA 242, 134, 198, 162, 255, 44, 250, 255, 16, 3, 76 260 DATA 186, 235, 76, 38, 235, 162, , 160, , 142, 143, 2
270 DATA 140, 144, 2, 96
300 DATA RUN←,GOTO,LIST←,?FRE(0)←,POKE,PEEK(,THEN,INPUT
```

Der Commodore 64 besitzt einen hochwertigen Soundbaustein, den MOS 6581, auch SID (Sound Interface Device) genannt. Mit diesem lassen sich Geraeusche fast aller Art erzeugen, Musikstuecke spielen und Soundeffekte zum Beispiel in Spiele einbauen. Hier eine grobe Funktionsuebersicht:

Der SID verfuegt ueber drei getrennte Soundgeneratoren (die miteinander synchronisiert oder ringmoduliert werden koennen) mit einem Frequenzbereich von 0 Hz bis ca. 4 kHz. Die Huellkurve (ADSR) eines jeden Tongenerators kann getrennt gewaehlt werden, ebenso die Wellenform, von der vier verschiedene (Dreieck, Saegezahn, Rechteck und Rausch) zur Auswahl stehen. Es steht ausserdem ein Filter zur Verfuegung, mit dem die drei Tongeneratoren sowie eine externe Signalquelle verfremdet werden koennen. Der dritte Tongenerator kann ausserdem durch zwei weitere Register kontrolliert werden: Eines gibt die Huellkurve und damit die Amplitude an, das zweite Register kann zur Modulation der anderen beiden Soundgeneratoren oder zum Beispiel zur Erzeugung von Zufallszahlen dienen.

Jeder der drei Tongeneratoren kann durch folgende Parameter gesteuert werden:

Frequenz: Die Frequenz wird durch einen Wert einer Breite von 16 Bits festgelegt und wird daher durch zwei Register (je Stimme) bestimmt. Dadurch existieren 65536 verschiedene Tonhoehen. Die Frequenz errechnet sich dabei wie folgt:

```
F = N * C / 2 † 24
```


Dabei ist N die 16-Bit-Zahl, C die Systemtaktfrequenz und F die effektive Frequenz (die letzteren beiden Angaben in Hertz). Um zum Beispiel einen Ton einer bestimmte Frequenz erklingen zu lassen, kann prinzipiell folgendermassen vorgegangen werden:

Wie ersichtlich, sollten hier, wie bei anderen Gelegenheiten auch, die verschiedenen Taktfrequenzen der verschiedenen Geraete beachtet werden, da die Taktfrequenz nicht exakt ein MHz betraegt. Die Variablen "LO" und "HI" enthalten nach Ausfuehrung nun das LSB und MSB fuer die beiden Register zur Festlegung der Frequenz. Die Frequenz laesst sich in Schrittweiten von ungefaehr 0.06 Hz festlegen.

ADSR-Funktion: Durch diese aus vier Parametern bestehende Funktion wird der Lautstaerkeverlauf gesteuert. Der erste Parameter (A, ATTACK) gibt die Zeitspanne an, in der der Ton die hoechste Lautstaerke erreicht haben soll. Ist diese Zeitspanne vorueber, so wird der DECAY-Zyklus eingeleitet. Durch diesen zweiten Parameter wird die Zeitspanne festgelegt, in der der Ton auf die durch den Parameter SUSTAIN festgelegte Lautstaerke zurueckfaellt. Diese Lautstaerke wird nun solange gehalten, bis durch Loeschen einer bestimmten Flag RELEASE beginnt. Der RELEASE-Parameter gibt, aehnlich wie bei DECAY auch, die Zeitspanne an, innerhalb der der Ton auf die Lautstaerke 0 zurueckgegangen sein soll.

Durch diese Funktion laesst sich der Klang der verschiedensten Instrumente imitieren.

Graphisch laesst sich diese ADSR-Funktion wie folgt darstellen:



Als Zeitspannen von ATTACK, DECAY und RELEASE stehen folgende Moeglichkeiten zur Auswahl:

Wert	ATTACK-S	panne	DECAY/REI	EASE-Spanne
0	0.002	sec	0.006	sec
1	0.008	sec	0.024	sec
1 2 3	0.016	sec	0.048	sec
3	0.024	sec	0.072	sec
4	0.038	sec	0.114	sec
5	0.056	sec	0.168	sec
6	0.068	sec	0.204	sec
7	0.08	sec	0.24	sec
8	0.1	sec	0.3	sec
9	0.25	sec	0.75	sec
10	0.500	sec	1.5	sec
11	0.800	sec	2.4	sec
12	1	sec	3	sec
13	3	sec	9	sec
14	5	sec	15	sec
15	8	sec	24	sec

Auch wenn fuer DECAY und RELEASE die gleiche Einteilung vorhanden ist, so lassen sich diese beiden Parameter natuerlich unterschiedlich waehlen. Jedoch beziehen sich auch diese Angaben wieder auf eine Taktfrequenz von einem MHz. Sollte eine genaue Angabe der wirklichen Zeitspanne erforderlich sein, so sind die obigen Werte mit dem Faktor ...

1 MHz / Systemtaktfrequenz

... zu multiplizieren.

Als eine weitere Moeglichkeit der Beeinflussung der einzelnen Stimmen steht die Wellenform zur Verfuegung. An Wellenformen stehen vier verschiedene zur Auswahl: die Dreieck-Wellenform, die Saegezahn-Wellenform, die Pulse-Wellenform sowie die "Wellenform" Rausch, die beispielsweise fuer Explosionen, Wind und Schlagzeug genutzt werden kann.



"Rausch" liefert ein Signal in Form eines Rauschens, dessen Frequenzen innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen. Die Wellenform "Pulse", auch Rechteckschwingung genannt, kann ausserdem noch durch die Pulsebreite variiert werden. Dieser Wert mit einer Breite von 12 Bits im Bereich von 0 bis 4095 (die Randwerte allerdings bewirken, dass kein Ton ausgegeben wird) gibt an, wie lange das Signal den Nullpegel annehmen soll. Ist also ein Wert von 2048 gewaehlt, so erhaelt man eine exakt regelmaessige Rechteckschwingung. Durch Aendern der Pulsebreite (waehrend der Ton erklingt) koennen klangliche Veraenderungen (ein sogenanntes "Phasing") erzeugt werden. Ist eine andere Wellenform als Rechteck ausgewaehlt, so hat die Angabe einer Pulsebreite keinerlei Auswirkungen auf die Tonerzeugung.

Jede Stimme besitzt sieben Steuerregister (von den insgesamt 29 Registern des SID) zur Kontrolle. Die ersten beiden Register eines der drei Bloecke (fuer jeden Oszillator) bestimmen die Frequenz der Stimme. Dabei handelt es sich um den unter "Frequenz" beschriebenen 16-Bit-Wert, der in der Reihenfolge LSB/MSB in den beiden Registern abgelegt wird.

Die folgenden beiden Register sind fuer die Angabe der Pulsebreite verwendet. Da diese jedoch nur 12 Bits benoetigt, ist das MSN des zweiten Registers unbenutzt. Das erste enthaelt die Bits O bis 7, das LSN des zweiten Registers Bit 8 bis Bit 11.

Bei den Registern 4, 11 und 18 (je nach Tongenerator) handelt es sich um die Steuerregister fuer den Ablauf der Huelkurve (darauf wird im folgenden noch eingegangen). Die Bits 4 bis 7 waehlen die Wellenform aus. Ist ein bestimmtes Bit gesetzt, so wird die entsprechende Wellenform fuer den Tongenerator verwendet. Auch ist es moeglich, mehrere Bits gleichzeitig zu setzen. Allerdings resultiert die dabei entstehende Wellenform aus einer "UND"-Verknuepfung der ausgewaehlten Wellenformen. Hier eine Aufstellung, welches Bit welche Wellenform auswaehlt (sofern gesetzt):

Bit 4: Triangle (Dreieck)
Bit 5: Sawtooth (Saegezahn)
Bit 6: Pulse (Rechteck)
Bit 7: Noise (Rauschen)

Durch das naechste Register (5, 12, 19) werden die Parameter ATTACK und DECAY festgelegt. Die Daten fuer ATTACK befinden sich im MSN, DECAY belegt das LSN. Der Wert kann also durch ...

POKE 54272 + T * 7 + 5, A * 16 + D

... abgespeichert werden, wobei 54272 die Basisadresse des SID ist, T der Tongenerator (von O bis 2) und A und D (jeweils von O bis 15) die Daten fuer ATTACK und DECAY enthalten.

Das letzte tongeneratorspezifische Register dient zur Festlegung des SUSTAIN-Levels und der Zeitspanne fuer RELEASE. Die Laustaerke fuer SUSTAIN befindet sich im MSN, die RELEASE-Zeitspanne muss im LSN festgelegt werden.

Alle diese Register koennen nur BESCHRIEBEN und NICHT ausgelesen werden. Sollen also auf bereits festgelegten Parametern aufbauend andere Effekte erreicht werden, so muessen die Daten zusaetzlich im RAM abgelegt werden. Die Register befinden sich an den Adressen 54272 bis 54292.

Um nun einen Ton zu erzeugen, muss folgendermassen vorgegangen werden: Zuerst sollten die ADSR-Daten und die Frequenz (sowie, falls erforderlich, die Pulsebreite) abgespeichert werden. Ist dies erfolgt, so kann nun, gleichzeitig mit der Definition der Wellenform, der ADSR-Zyklus begonnen werden. Dies erfolgt durch Abspeichern eines Wertes in Registeradresse 54276, 54283 oder 54290 (tongeneratorabhaengig), in dem Bit O gesetzt ist. Bit 4 bis Bit 7 geben die Wellenform an. Ist der SUSTAIN-Level erreicht worden, so wird dieser so lange gehalten, wie das Bit O (GATE- oder KEY-Bit genannt) gesetzt ist. Wird es geloescht (die Bitkombonation fuer die Wellenform muss erhalten bleiben!), so wird RELEASE ausgefuehrt. Ist der Nullevel erreicht worden, kann dem Register der Wert O zugewiesen werden. Wird das GATE-Bit geloescht, bevor DECAY abgeschlossen ist, so wird sofort RELEASE eingeleitet. Auch wird ATTACK begonnen, falls GATE gesetzt wird, unabhaengig davon, ob sich dieser Tongenerator vielleicht noch in der RELEASE-Phase befindet. Das GATE-Bit kann so zum Beispiel in Abhaengigkeit davon, ob eine bestimmte Taste gedrueckt ist, gesetzt und geloescht werden, die Tastatur wuerde also zu einer Art Klaviatur umfunktioniert.

Um jedoch ein hoerbares Ergebnis zu erzielen, muss die Hauptlautstaerke festgesetzt werden. Diese kann in 16 Stufen von O (kein Ton) bis 15 (hoechste Lautstaerke) durch das LSN von Register 24 variiert werden.

Zurueck zum Kontrollregister, mit dem der ADSR-Zyklus initialisiert und die Wellenform festgelegt wird: Bit 1 dient, falls gesetzt, zur Synchronisation der Grundfrequenzen verschiedener Oszillatoren. Dazu muss der Oszillator, nach dem synchronisiert wird, auf eine von null verschiedene Frequenz gesetzt werden, andere Register dieses Oszillators haben keinen Einfluss auf die synchronisierte Stimme.

Ein Setzen von Bit 2 bewirkt, falls die Dreieck-Wellenform des entsprechenden Generators gewaehlt ist, dass der Oszillatorausgang dieser Stimme durch ein durch Ringmodulation (Summe und Differenz der beiden Grundstimmen) kombiniertes Signal dieses und eines zweiten Generators ersetzt wird. Auch hier muss der zweite Generator eine von null verschiedene Frequenz haben um einen Unterschied zur normalen Ausgabe zu erzielen.

Bit 3 sperrt den entsprechenden Oszillator und fuehrt gleichzeitig einen RESET des entsprechenden Oszillators durch. Dies kann notwendig sein, wenn bei der Auswahl der Wellenformen NOISE mit einer weiteren Wellenform kombiniert wurde, da dann der Rauschgenerator blockieren kann.

FILTER

Register 21 und 22 bilden ein Register, das die Filterfrequenz bestimmt. Bit 0 bis 2 von Register 21 (Adresse 54293), Bit 0 bis 2 des 11 Bits breiten Werts, sowie alle Bits von Register 22 (Adresse 54294), Bit 3 bis 10 des Werts, bestimmen die Filterfrequenz. Diese errechnet sich durch ...

$$F = (30 + N * 5.81) Hz$$

Dabei ist N der 11-Bit-Wert und F die Filterfrequenz in Hertz. Im Gegensatz zu anderen Werten ist dieser Wert unabhaengig von der Taktfrequenz. Als Filterarten stehen nun folgende Moeglichkeiten zur Auswahl: LOWPASS (alle Frequenzkomponenten des Signals UEBER der Filterfrequenz werden mit 12 dB je Oktave abgeschwaecht), HIGHPASS (entsprechend Low-

pass, jedoch werden alle Frequenzkomponenten des Signals UNTER der Filterfrequenz mit 12 dB/Oktave abgeschwaecht) sowie BANDPASS (alle Frequenzkomponenten UNGLEICH der Filterfrequenz werden um 6 dB/Oktave vermindert).

Die verschiedenen Ausgabesignale der Filter koennen durch gleichzeitiges Setzen der entsprechenden Bits additiv verknuepft werden. So kann durch Kombination von Lowpass und Highpass eine Bandsperre programmiert werden. Der Filter wird im allgemeinen dazu verwendet, um bestimmte Frequenzen eines Signals zu eliminieren.

Ausserdem kann die Filterresonanz durch einen Wert von O (keine Wirkung) bis 15 (hoechste Resonanz) im MSN von Register 23 festgelegt werden. Dies bewirkt eine besondere Betonung der Frequenzkomponenten der Filterfrequenz woraus ein schrillerer Ton resultiert.

Vier verschiedene Stimmen koennen ueber den Filter laufen: jeder der Oszillatoren 1 bis 3 sowie ein externes Signal. Dieses externe Signal wird durch den Eingang "AUDIO IN" (Pin-5) ueber die Audio/Video-Buchse zum SID geleitet. Soll eine dieser Stimmen durch den Filter modifiziert werden, so muss eines der Bits des LSN von Register 23 (Bits O bis 2 fuer Stimme 1 bis 3, Bit 3 fuer das externe Signal) gesetzt werden. Es ist moeglich, mehrere Stimmen gleichzeitig durch den Filter zu leiten.

TONGENERATOR 3

Stimme 3 (Register 14 bis 20, Adressen 54286 bis 54292) nimmt eine gesonderte Stellung innerhalb der drei Oszillatoren ein. Hier kann der Verlauf der Huellkurve und der Zustand des Oszillators festgestellt werden.

Huellkurve: Die Huellkurve (Register 28) gibt die momentane Amplitude der ADSR-Funktion an. Ist die durch das LSN von Register 24 festgelegte Lautstaerke nach Initialisierung des ADSR-Zyklus' (Setzen des GATE-Bits) erreicht worden (nach der ATTACK-Phase), so enthaelt dieses Register den Wert 255, nach RELEASE den Wert O. So kann zum Beispiel, falls SUSTAIN eine festgelegte Zeitspanne gehalten werden soll, nach Ablauf dieser Zeitspanne automatisch RELEASE eingeleitet werden. Dazu muss lediglich gewartet werden, bis nach dem Erreichen des Werts 255 das Huellkurvenregister den von SUSTAIN abhaengigen Inhalt hat. Dann wird die gewuenschte Zeitspanne gewartet, und nach Beendigung der Warteschleife das GATE-Bit geloescht. Auch kann so erkannt werden, wann RELEASE beendet ist, um das Kontrollregister (Register 4, 11, 18 sowie Adressen 54276, 54283, 54290) einer Stimme auf den Wert null zu setzen, um (sehr schwaches) Nachklingen zu vermeiden. Auch koennen durch dieses Register sehr interessante Effekte erzielt werden, wenn in Abhaengigkeit vom Zustand der Huellkurve die Frequenz oder Pulsebreite geaendert wird. Auch durch Aendern der Filterfrequenz sind viele wirkungsvolle Effekte moeglich.

Oszillator: Dieses Register (#27, Adresse 54299) gibt den Zustand der acht hoechstwertigen Bits von Oszillator 3 an. Der Registerinhalt aendert sich je nach gewaehlter Wellenform. Bei der Wellenform "Dreieck" nimmt der Inhalt des Registers gleichmaessig von O bis 255 zu. Ist der Wert 255 erreicht worden, so wird dieser Wert nun wieder bis auf null vermindert, woraufhin wieder von vorne begonnen wird. "Saegezahn" laesst den Inhalt dieses Registers auch von O bis 255 ansteigen, faellt nach Erreichen dieses Werts jedoch so-

fort wieder auf null zurueck. Ein staendiger Wechsel von O auf 255 (und zurueck) wird bei "Pulse" ausgefuehrt. Die Laenge dieser beiden Phasen ist vom Pulsebreitenregister abhaengig. Bei "Noise" koennen "zufaellige" Werte im Bereich von O bis 255 ausgelesen werden. Die Hauptanwendung dieses Register besteht, wie beim vorherigen Register auch, Echtzeit-Effekte auszufuehren (was natuerlich im Normalfall nur von Maschinensprache aus moeglich ist), wobei die Parameter anderer Oszillatoren durch Werte, die durch Oszillator 3 erzeugt wurden, geaendert werden.

Viele Effekte, die auf von Oszillator 3 errechneten Daten aufbauen, benoetigen diese Stimme jedoch ueberhaupt nicht. Daher ist es moeglich, Stimme 3 abzuschalten, ohne jedoch die internen Vorgaenge zu beeinflussen. Das Signal von Tongenerator 3 erscheint so also nicht am Audio-Ausgang des SID-Chips. Jedoch bleiben Synchronisation und Ringmodulation davon unbetroffen, da diese kombinierten Signale davon unabhaengig sind, ob Oszillator 3 ein- oder ausgeschaltet ist. Das Ausschalten von Stimme 3 erfolgt durch Setzen des MSB in Register 24 (Adresse 54296).

Die AD-Wandler

Der SID verfuegt ausserdem ueber zwei AD-Wandler (POTX und POTY, Adressen 54297 und 54298), die es ermoeglichen, Potentiometerzustaende zu erkennen. Die in den Registern befindlichen Werte – sie werden alle 512 Taktzyklen auf den neuesten Wert gebracht – koennen im Bereich von O (niedrigster Widerstand) bis 255 (hoechster Widerstand) liegen.

Beim Commodore 64 finden diese beiden Eingaenge des SID im Normalfall fuer die Paddles Verwendung, jedoch auch eine Verwendung als Temperaturfuehler oder Helligkeitsmesser waere nicht abwegig.

Registeruebersicht (die Basisadresse des SID ist 54272):

Register O: LSB der Frequenz des Oszillators von Stimme 1

Register 1: MSB der Frequenz des Oszillators von Stimme 1

Register 2: niederwertigsten acht Bits des Pulsebreitenregisters (Stimme 1) fuer die Erzeugung von Rechtecksignalen

Register 3: das LSN dieses Registers bildet die Bits 8 bis 11 des Pulsebreitenregisters (Stimme 1), das MSN ist unbenutzt

Register 4: Kontrollregister fuer Stimme 1 Bit 0: GATE, Stimme 1

Wird dieses Bit gesetzt, so wird der durch die ADSR-Parameter gewaehlte Ablauf der Huellkurve begonnen. Innerhalb der durch ATTACK festgelegten Zeitspanne steigt die Lautstaerke bis auf den Maximalwert (durch LSN in Register 24 festgelegt), um dann die RELEASE-Phase zu beginnen, in der die Lautstaerke auf den durch SUSTAIN festgelegten Pegel zurueckfaellt. Dieser wird so lange gehalten, bis das GATE-Bit wieder rueckgesetzt wird. Im gleichen Augenblick beginnt SID RELEASE und laesst dadurch den Ton bis auf Nullpegel zurueckfallen.

- Bit 1: SYNC

 Eine Synchronisation von Stimme 1 mit
 Stimme 3 erfolgt durch Setzen dieses
 Bits.
- Bit 2: RING MOD

 Eine Ringmodulation von Stimme 1 mit
 Stimme 3 erfolgt durch Setzen dieses
 Bits.
- Bit 3: TEST

 Wird dieses Bit gesetzt, so wird Stimme
 1 gesperrt und gleichzeitig ein Reset
 des Oszillators durchgefuehrt, wodurch
 eine eventuelle (durch Kombination von
 "Rausch" mit einer weiteren Wellenform)
 Blockade des Rauschgenerators aufgehoben
 wird.
- Bit 4: Auswahl der Dreieckswellenform (TRIANGLE), falls Bit gesetzt
- Bit 5: Auswahl der Saegezahnwellenform (SAWTOOTH), falls Bit gesetzt
- Bit 6: Auswahl der Wellenform PULSE, falls Bit gesetzt
- Bit 7: Auswahl der "Wellenform" NOISE, falls Bit gesetzt
- Register 5: ATTACK/DECAY
 Bits 4 bis 7 (ATTACK) geben die Dauer (von 2
 msec bis 8 sec) an, die SID benoetigt, bis die
 Maximallautstaerke vom Nullpegel aus erreicht
 werden soll.
 Bits 0 bis 3 (DECAY) definieren die Zeitspanne
 (von 6 msec bis 24 sec), in der die Lautstaerke
 vom Maximalwert (nach ATTACK) auf SUSTAIN zurueckgeht.
- Register 6: SUSTAIN/RELEASE
 Bits 4 bis 7 (SUSTAIN): Lautstaerkepegel, auf
 den bei DECAY zurueckgegangen wird. Dieser
 Level wird gehalten, bis GATE rueckgesetzt
 wird.
 Bits 0 bis 3 (RELEASE): Zeitspanne, in der der
 Lautstaerkepegel von SUSTAIN wieder auf null
 zurueckgeht. Der Bereich erstreckt sich, wie
 bei DECAY auch, von 6 msec bis 24 sec.
- Register 7: Diese sieben Register haben die gleiche Funktion, wie die ersten sieben Register auch, je-Register 13: doch fuer Stimme 2. Ringmodulation und Synchronisation erfolgen mit Stimme 1.
- Register 14: Diese sieben Register haben die gleiche Funktion, wie die ersten sieben Register auch, je-Register 20: doch fuer Stimme 3. Ringmodulation und Synchronisation erfolgen mit Stimme 2.
- Register 21: FILTER LO
 Die niederwertigster drei Bits bilden Bit O bis
 Bit 2 der Filterfrequenz (fuer alle Tongeneratoren identisch). Uebrige Bits sind ungenutzt.

- Register 22: FILTER HI
 Dieses Byte bildet zusammen mit Bits O bis 2
 von Register 21 die Filterfrequenz. Diese gibt
 die Eck- beziehungsweise Zentralfrequenz des
 Filters an.
- Register 23: das MSN gibt die Resonanz im Bereich von O bis
 15 an. Dadurch werden die Frequenzkomponenten
 im Bereich der Filterfrequenz besonders hervorgehoben.
 Bit O: leitet Stimme 1 ueber den Filter (falls
 Bit gesetzt)
 Bit 1: leitet Stimme 2 ueber den Filter (falls
 Bit gesetzt)
 Bit 2: leitet Stimme 3 ueber den Filter (falls
 Bit gesetzt)
 Bit 3: leitet externes Signal ueber den Filter
 (falls Bit gesetzt)
- Register 24: LSN: globale Maximallautstaerke von 0 (ausgeschaltet) bis 15 (hoechste Lautstaerke)
 Bit 4: LOWPASS des Filters einschalten
 Bit 5: BANDPASS des Filters einschalten
 Bit 6: HIGHPASS des Filters einschalten
 (Kombination ist, wie beschrieben, moeglich)

Bit 7: schaltet Stimme 3 aus, falls Bit gesetzt. Dadurch kann Stimme 3 zur reinen Datengewinnung durch Register 27 und 28 verwendet werden.

Auf all diese Register (#0 bis #24) kann NUR SCHREIBEND zugegriffen werden. Ein Auslesen ist nicht moeglich, da immer der Wert null ausgelesen wird.

Die folgenden vier Register dahingegen koennen nur ausgelesen werden, ein schreibender Zugriff hat keinerlei Auswirkungen:

- Register 25: POTX, digitaler Wert des ersten A/D-Wandlers
- Register 26: POTY, digitaler Wert des zweiten A/D-Wandlers
- Register 27: der Registerinhalt gibt den momentanen Zustand des Oszillators 3 an und dient meist zur Erzeugung von speziellen Effekten.
- Register 28: hiermit kann der Verlauf der Huellkurve von Stimme 3 verfolgt werden. Je nach Zustand kann hier ein Wert im Bereich von O (niedrigste Lautstaerke) bis 255 (hoechste Lautstaerke) ausgelesen werden.


Um einen Ton der gleichschwebend temperierten Skala (zum Beispiel beim Klavier) zu erzeugen, hier noch ein kurzes Beispielprogramm:

100 B = 54272 : K = 77 * 2 † 21.25 / 715909 110 IF PEEK (678) THEN K = 495 * 2 † 20.25 / 2216809 120 POKE B + 5, 0 : POKE B + 6, 240 : POKE B + 24, 15 130 FOR I = 0 TO 94 : N = INT (2 † (I / 12) * K + .5) 140 H = INT (N / 256) : POKE B, N - 256 * H : POKE B + 1, H 150 POKE B + 4, 17 : FOR J = 0 TO 99 : NEXT : POKE B + 4, 0 160 NEXT : POKE B + 4, 0

Die Pinbelegung des SID (MOS 6581)

- Pin 1 2: CAP1A, CAP1B: Anschluss fuer Kondensator, der durch den Filter benoetigt wird. Die Kapazitaet des angeschlossenen Kondensators betraegt beim Commodore 64 2200 pF
- Pin 3 4: CAP2A, CAP2B: Kondensatoranschluss fuer Filter; siehe Pin 1 und 2
- Pin 5 : RES/, setzt SID in Grundzustand, alle internen Register werden auf null gesetzt
- Pin 6 : PH2, Systemtaktfrequenz fuer Buskontrolle
- Pin 7 : R/W, Schreib/Leseleitung des Prozessors
- Pin 8 : CS/, Chip-Select, steuert Zugriff auf Register des SID 6581
- Pin 9 13: AO bis A4, Steuerleitungen zur Auswahl der Register des SID, die drei letzten Register sind unbenutzt und haben keine Bedeutung
- Pin 14 : GND, Masseleitung
- Pin 15 22: DO bis D7, Datenbus zum Transfer von Daten vom und zum Prozessor
- Pin 23 24: Analogeingaenge (POTY, POTX) fuer Paddles
- Pin 25 : VCC, Versorgungsspannung (+5 Volt)
- Pin 26 : EXT IN, Eingang fuer externes Audio-Signal, das durch den Filter des SID geleitet werden soll
- Pin 27 : AUDIO OUT, Ausgang aller im SID erzeugten
 - Signale sowie EXT IN
- Pin 28 : VDD, Versorgungsspannung (+12 Volt)

PIN CONFIGURATION



Der Commodore 64 verfuegt ueber einen seriellen Bus, an den mehrere Peripheriegeraete angeschlossen werden koennen. Dieser uebertraegt, im Gegensatz zum IEEE-488-Bus der Geraete der CBM-Serie, die Daten seriell (aehnlich der RS-232-Schnittstelle) zwischen Computer und Peripheriegeraet. Die Bedienung des Ports von Maschinensprache aus erfolgt aber ueber Routinen, die von der Funktion her identisch mit denen der CBMs sind. Diese Routinen lassen sind in zwei Gruppen einteilen: Die erste Gruppe bedient die Peripheriegeraete ueber ein Filehandling. Es wird jedem Kanal eine Filenummer zugeordnet (es koennen mehrere Files gleichzeitig geoeffnet - aber nicht aktiv - sein), ein Zugriff erfolgt dann unter Angabe einer Filenummer. Dieses Prinzip entspricht ziemlich genau den BASIC-Befehlen fuer das Arbeiten mit Files: OPEN. CLOSE, PRINT#, INPUT# und GET#. So ist es zum Beispiel durch Aendern der Geraetenummer auch moeglich, eine Ausgabe auf den Bildschirm anstelle einer Ausgabe auf den Drucker zu erreichen.

Die zweite Gruppe von Routinen erfordert ein wesentlich sorgfaeltigeres Arbeiten, da man direkt ueber den seriellen Bus arbeitet. Daher koennen ueber diese Routinen (normalerweise) auch nur Geraetenummern im Bereich von 4 bis 15 verwendet werden. Ein Programm, das ueber diese Routinen zum Beispiel auf die Diskettenstation zugreift, kann nicht (wie beim Arbeiten ueber logische Files) durch Aendern der Geraetenummer fuer Recorder umgeschrieben werden. Auch kann zu einem Zeitpunkt nur ein Kanal geoeffnet sein, durch den auf den seriellen Bus zugegriffen wird.

Hier nun die genaue Vorgehensweise, um einen Kanal fuer den seriellen Bus zu bedienen. Es werden die Kommandos mit den Bezeichnungen versehen, wie sie auch in der Sprungtabelle fuer die Systemroutinen (siehe dort) verwendet worden sind. Um ein Kommando auszufuehren, muss der entsprechende Eintrag in der Sprungtabelle durch "JSR" oder "JMP" aufgerufen werden.

Der erste Befehl dient zur Festlegung, ob das Geraet am seriellen Bus Daten SENDEN oder EMPFANGEN soll. Entsprechend ist das erste Kommando entweder "TALK" oder "LISTEN", Accu muss beim Aufruf einer dieser Routinen die Geraetenummer enthalten. Die naechste Routine dient zur Ausgabe der Sekundaeradresse, die im Normalfall der Festlegung des Arbeitsmodus' des Geraets dient. Je nachdem, ob die erste Routine "TALK" oder "LISTEN" war, wird als zweite Routine "TKSA" oder "SECOND" verwendet. Der Accu enthaelt hier die Sekundaeradresse, die die Bits O bis 3 belegt. Die Bits 4 bis 7 dienen weiterhin der Festlegung, ob ein Kanal (innerhalb des Peripheriegeraets) geoeffnet, geschlossen oder auf einen geoeffneten Kanal zugegriffen werden soll. Schliessen eines Kanals sind die Bits 5 bis 7 gesetzt, beim Zugriff auf einen geoeffneten Kanal sind die Bits 5 und 6 gesetzt, beim Eroeffnen eines Kanals sind alle Bits des MSN gesetzt. Die Ausgabe der Sekundaeradresse beendet automatisch den Kontrollmodus.

Die Ausgabe eines Filenamens kann nach der Neuanmeldung eines Kanals erfolgen, ist jedoch nicht unbedingt erforderlich. Jedes Byte des Filenamens wird dann ueber "CIOUT" (Zeichencode im Accu) zeichenweise ausgegeben. Ist die Ausgabe beendet, so muss die Routine "UNLSN" aufgerufen werden, da die Uebertragung des Filenamens schliesslich abgeschlossen ist. Auf diesen Kanal kann nun unter Angabe der gleichen

Sekundaeradresse wieder zugegriffen werden, was besonders beim Arbeiten mit Diskette wichtig ist. Auch die Ausgabe eines CLOSE-Kommandos auf ein Peripheriegeraets hat – wie das OPEN-Kommando auch – ueber "LISTEN", "SECOND" und "UNLSN" zu erfolgen.

Wurde das Geraet durch gesetztes Bit 5 und Bit 6 in der Sekundaeradresse angesprochen, so koennen nun durch "ACPTR" und "CIOUI" Daten empfangen und gesendet werden. Die Uebergabe der Parameter erfolgt jeweils ueber den Accu. Sind alle Daten uebertragen worden (beim Empfang durch die EOI-Kennzeichnung zu erkennen, jedoch nicht unbedingt bei Geraeten, die nicht von Commodore stammen), wird auch hier der Abschluss des Zugriffs durch "UNLSN" oder "UNTLK" (je nachdem) dem Peripheriegeraet mitgeteilt.

Als Beispiel soll hier das Einlesen des Disketteninhaltsverzeichnisses dienen, das beim Commodore 64 normalerweise ueber 'LOAD "\$", 8' und 'LIST' ausgegeben werden muss. Beim folgenden Beispielprogramm wird nun aber nicht mehr das Programm, dass sich im Arbeitsspeicher befindet, ueberschrieben, da das Inhaltsverzeichnis bei Aufruf der Routine direkt ausgegeben wird. Zum besseren Verstaendnis sollte der Aufbau von BASIC-Programmen (Ablage im Arbeitsspeicher) bekannt sein.

```
LDA #0
       STA STATUS
                        ;Statusvariable 'ST' loeschen
       LDA #8
                       ;Geraetenummer fuer Diskettenstation
       JSR LISTEN
                      ;LISTEN auf Bus ausgeben
       LDA #%11110000 ;Sekundaeradresse fuer OPEN Kanal O
       JSR SECOND ;Kanal in Diskettenstation eintragen
       LDA #"$
                      ;Zeichen fuer Filenamen
       JSR CIOUT
                      ;Filenamen auf Bus ausgeben
       JSR UNLSN
                      ;UNLISTEN auf Bus ausgeben
       JSR TALK
                      ;Geraetenummer fuer Diskettenstation
       JSR TALK ;TALK auf Bus ausgeben
LDA #%01100000 ;Zugriff auf Kanal 0 der Floppy
       JSR TKSA ;Sekunaderadresse nach TALK ausgeben
                      ;Zaehlwert fuer Schleife
       LDX #5
       .BY 44
                       ;Code fuer BIT-Befehl
START
      LDX #3
                       ¿Zaehlwert fuer Schleife
LOOP
       JSR GETBYT
                       ;Zeichen holen, Status pruefen
       DEX
       BNE LOOP
                       ;Schleife ausfuehren
       TAX
                       ;Filelaenge (LSB) in XR uebertragen
       JSR 43735
                       ;CRLF auf Bildschirm ausgeben
       JSR GETBYT
                       ;MSB der Anzahl an Bloecken holen
       JSR 48589
                       ;Ausgabe der Anzahl an Bloecken
       JSR GETBYT
LOOP2
                       ;Zeichen holen, Status pruefen
       TAX
                       ;Statusflags setzen
       BEQ START
                       ;Nullcode? Zeilenende erkannt
       JSR CHROUT
                       ;Ausgabe Zeichen auf den Bildschirm
       BNE LOOP2
                       ;Unbedingter Sprung
GETBYT JSR ACPTR
                      ;Zeichen von seriellem Bus holen
       LDY STATUS
                      ;Statusvariable 'ST' pruefen
       BNE STOP
                      ;Statusbit im Status gesetzt?
       RTS
                       ;Nein: Rueckkehr zum Hauptprogramm
STOP
       PLA
                       ;Ruecksprungadresse vom Stack holen
       PLA
       JSR UNTLK
                       ;Zugriff auf Kanal beenden
       LDA #8
                       ;Geraetenummer fuer Diskettenstation
       JSR LISTEN
                       ;LISTEN auf Bus ausgeben
       LDA #%11100000 ;Sekundaeradresse füer CLOSE Kanal O
       JSR SECOND
                       ;Kanaleintrag loeschen
       JMP UNLSN
                       ;UNLISTEN auf Bus ausgeben
```

Soll dieses Programm ab der Adresse 828 abgelegt werden, so kann dies durch folgendes Programm geschehen (da das Programm dann im Bereich des Cassettenpuffers liegt, wird es natuerlich durch Recorderoperationen ueberschrieben):

100 FOR I = 828 TO 917: READ A: POKE I, A: NEXT 110 DATA 169, , 133, 144, 169, 8, 32, 177, 255, 169, 240, 32 120 DATA 147, 255, 169, 36, 32, 168, 255, 32, 174, 255, 169 130 DATA 8, 32, 180, 255, 169, 96, 32, 150, 255, 162, 5, 44 140 DATA 162, 3, 32, 124, 3, 202, 208, 250, 170, 32, 215 150 DATA 170, 32, 124, 3, 32, 205, 189, 32, 124, 3, 170, 240 160 DATA 232, 32, 210, 255, 208, 245, 32, 165, 255, 164, 144 170 DATA 208, 1, 96, 104, 104, 32, 171, 255, 169, 8, 32, 177 180 DATA 255, 169, 224, 32, 147, 255, 76, 174, 255

Durch Anhaengen der Programmzeile ...

190 POKE 874, 202 : POKE 879, 221

kann das Programm auf dem VIC-20 betrieben werden (siehe Adressumrechnung fuer VIC-20), da bei diesem das Arbeiten mit dem seriellen Bus in der gleichen Weise erfolgt, wie bei Commodore 64 auch.

Im Betriebssystem des Commodore 64 ist die Geraetenummer zwei der Bedienung der RS-232-Schnittstelle vorbehalten. Dies ist die Bezeichnung fuer einen Standard der seriellen Datenuebertragung und ist aehnlich der europaeischen V.24-Norm. Bei der seriellen Uebertragung wird nicht, wie dies zum Beispiel beim IEEE-488-Bus der Fall ist, ein Byte auf einmal, sondern Bit fuer Bit jede Informationseinheit getrennt uebergeben. Daraus resultiert natuerlich eine langsamere Uebertragungsrate als bei paralleler Uebertragung, dafuer werden aber wesentlich weniger Datenleitungen benoetigt. Ein Anwendungsfall fuer eine serielle Uebertragung waere zum Beispiel der Datenaustausch ueber Telefon.

Zu den bereits im Commodore 64 enthaltenen Routinen fuer die Bedienung der RS-232-Schnittstelle wird nur noch ein Steckmodul benoetigt, das auf den Userport gesteckt wird und die Schnittstelle selbst darstellt, die dann vom Betriebssystem bedient wird. Nun ist es Ihnen mit dem Commodore 64 zum Beispiel auch moeglich, Peripheriegeraete mit RS-232-Schnittstelle zu verwenden.

Wird beim Commodore 64 ein File mit der Geraetenummer zwei eroeffnet, so werden automatisch zwei Pufferbereiche (first in, first out) einer Laenge von je einer Page festgelegt, die fuer den Empfang und fuer das Senden von Daten verwendet werden. Dieser durch den OPEN-Befehl reservierte Bereich von 512 Bytes wird am Ende des BASIC-Arbeitsspeichers angelegt. Nach Anlegen des RS-232-Pufferbereichs wird zusaetzlich ein "CLR" durchgefuehrt, so dass das Oeffnen eines RS-232-Kanals zu Beginn eines Programms durchgefuehrt werden sollte. Es kann immer nur ein RS-232-Kanal auf einmal geoeffnet sein, da durch ein zweites OPEN mit der Geraetenummer zwei die Pointer in die Puffer zurueckgesetzt werden und so bereits empfangene Daten oder noch nicht gesendete Daten verloren gehen. Auch das Schliessen eines RS-232-Kanals, das auch gleichzeitig die 512 Bytes wieder freigibt, beinhaltet ein "CLR".

Achtung! Ist zum Zeitpunkt des Oeffnens des RS-232-Kanals das Programm (ohne Variablen) so lang, dass keine 512 Bytes mehr frei sind, so wird wohl, ohne dass ein Fehler gemeldet werden wird, eine Zerstoerung des Programms die Folge sein.

Saemtliche BASIC-Befehle zur Filebehandlung koennen auch bei Benutzung der RS-232-Schnittstelle Verwendung finden. Das gleichzeitige Empfangen und Senden von Daten ist, sofern spezifiziert, moeglich. Ansonsten geschieht dies nacheinander.

Die Parameter zur Uebertragung werden durch den Filenamen (erstes Byte (Kontrollregister) und zweites Byte (Kommandoregister)) festgelegt. Das dritte und vierte Byte werden nur dann benoetigt, falls eine durch den Benutzer festlegbare Uebertragungsrate spezifiziert werden soll. Wird kein Filename angegeben, so werden die Daten des letzten OPEN-Befehls verwendet.

Das Kontrollregister bestimmt die Uebertragungsrate (Baud-Rate), die Laenge eines Datenworts (fuenf bis acht Bits) und die Anzahl an Stoppbits, die nach der Uebertragung der Datenbits (vor der Uebertragung des Startbits fuer die negative Flanke) gesendet werden.

Durch das Kommandoregister werden der Handshake-Modus und die Art der Uebertragung des Paritybits festgelegt. Ausserdem wird angegeben, ob Vollduplex oder Halbduplex erwuenscht ist.

Die einzelnen Bits des Kontrollregisters sind folgendermasen organisiert: Bit O bis Bis 3 geben die Baud-Rate an, Bit 5 und 6 bestimmen die Wortlaenge und Bit 7 ist fuer die Anzahl an Stoppbits zustaendig. Bit 4 ist unbenutzt. Im folgenden eine Uebersicht:

Bit	3	2	1	0	dez	Baud-Ra	te		
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1		0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	User Ra 50 75 110 134.5 150 300 600 1200 1800 2400 3600 4800 7200 9600 19200	Baud Baud Baud	nicht nicht nicht nicht nicht	implementiert implementiert implementiert implementiert implementert implementert implementiert
Bit	6 0 0 1 1	5 0 1 0		ez 0 32 64 96	Wort] 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit	ts ts			·
Bit	7 0 1		e z 0 28	S 1 2	toppbit Stoppl Stoppl	oit			

Durch das Kommandoregister wird durch Bit 0 der Handshake-Modus festgelegt, Bit 4 legt die Art des Duplex fest und Bit 5 bis 7 sind fuer die Parity-Uebertragung notwendig. Die restlichen Bits (1, 2, 3) sind unbenutzt. Auch hier eine Uebersicht:

0	dez	Hands	shake
0 1	0 1		ne-Handshake ne-Handshake
4	dez	Duple	ex
0	0 16		duplex duplex
7	6 5	dez	Parity-Uebertragung
0 0 1 1	- 0 0 1 1 1 0 1	0 32 96 160 224	weder Pruefung, noch Uebertragung ungerade Parity gerade Parity keine Pruefung, Uebertragung Bitwert 1 keine Pruefung, Uebertragung Bitwert 0
	0 1 4 0 1 7	0 0 1 4 dez 0 0 1 16 7 6 5 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1	0 0 3-Lin 1 1 X-Lin 4 dez Duple 0 0 Vollo 1 16 Halbo 7 6 5 dez 0 0 0 0 1 32 0 1 1 96 1 0 1 160

Hierzu ein praktisches Beispiel:

Es soll ein RS-232-Kanal mit folgenden Parametern eroeffnet werden:

Uebertragungrate: 110 Baud
Wortlaenge: 8 Bits
Anzahl Stoppbits: 2 Stoppbits
Handshake: 3-Line-Interface
Duplex: Halbduplex
Parity: Ungerade Parity

Das Eroeffnen koennte nun folgendermassen vorgenommen werden:

OPEN 1, 2, 0, CHR\$(128+0+3) + CHR\$(32+16+0)

Die weiteren zwei Zeichen werden nicht benoetigt, da keine eigene Uebertragungsgeschwindigkeit spezifiziert wurde.

Werden Wortlaengen unter acht Bits verwendet, so enthalten unbenutzte Bits den Wert null.

Die Uebernahme von Zeichen sollte durch den GET#-Befehl erfolgen, da bei einem Fehler waehrend einer Uebernahme durch INPUT# (CTS- oder DSR-Missing) sich das System aufhaengt und nur durch RESTORE zurueckgeholt werden kann. Bei Empfang des Null-Zeichens CHR\$(0) wird der Leerstring uebernommen.

Bei der Uebergabe eines Wagenruecklaufs an einen Drucker wird nicht gewartet, bis der Drucker wieder bereit ist, Daten zu empfangen (falls der Drucker keine interne Pufferung besitzt). Daher sollte, falls der Drucker diese Moeglichkeit besitzt, X-Line-Interface verwendet werden, da hier die zu uebergebenden Zeichen solange in einem Puffer zwischengespeichert werden, bis der Drucker durch die CTS-Leitung wieder angibt, empfangsbereit zu sein.

Beim Schliessen eines RS-232-Kanals wird jeglicher Datentransfer abgebrochen und saemtliche Ausgaenge werden auf high gesetzt.

Wird der RS-232-Status gelesen, so wird dieser automatisch geloescht, so dass bei mehreren Abfragen der Wert der Statusvariablen einer anderen Variablen uebergeben werden muss. Der RS-232-Status wird nur dann gelesen, falls die letzte Datentransferoperation die RS-232-Schnittstelle betraf. Die Bits des Statusregisters haben bei der Verwendung des RS-232-Kanals folgende Bedeutungen:

```
Bit
      dez
            Bedeutung
  0
            Parityfehler
  1
        2
            Framingfehler
  2
        4
            Empfangspuffer ueberlaufen
  3
        8
            Empfangspuffer leer (Zeichen ungueltig)
  4
       16
            CTS (Clear To Send) Signal fehlt
  5
       32
            unbenutzt
  6
       64
            DSR (Data Set Ready) Signal fehlt
      128
            Abbruch erkannt
```

Ist Bit 2 gesetzt, so sollten mehr als 256 Zeichen im Empfangspuffer zwischengespeichert werden. Der Pufferzeiger wurde zurueckgesetzt. Die Zeichen sind verlorengegangen. Wird versucht ein Zeichen zu lesen, waehrend der Empfangspuffer leer ist, so wird Bit 3 gesetzt. Die Spezifizierung von eigenen Uebertragungsraten ist moeglich. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass auf diese Weise nicht die vom Betriebssystem auferlegte obere Grenze von 2400 Baud ueberwunden werden kann, da durch die Taktfrequenz hoehere Geschwindigkeiten nicht mehr verarbeitet werden koennen.

Zum besseren Verstaendnis bei der Errechnung eigener Baud-Raten sollte das Betriebssystemlisting im Bereich von 62499 bis 62540 herangezogen werden. Ausserdem wird die Kenntnis des Sprungvektors in Adresse 65409 (siehe Beschreibung der Systemroutinen) empfohlen.

Ein Programmanfang, der einen RS-232-Kanal mit den im Beispiel spezifizierten Parametern eroeffnet, aber stattdessen eine Uebertragungsrate von 200 Baud (Variable B) definiert, koennte folgendermassen aussehen:

```
100 F=14318180/14:IF PEEK(678) THEN F=17734472/18
110 B=200:T=INT(F/B/2-99.5):H=INT(T/256):L=T-256*H
120 OPEN 1,2,0,CHR$(128+0+0)+CHR$(32+16+0)+CHR$(L)+CHR$(H)
...
```

Allerdings sollte beachtet werden, dass dies keinerlei Standards entspricht. Das obige Programmsegment kann jedoch dann verwendet werden, wenn Sender und Empfaenger auf die Baud-Raten eingerichtet sind.

Zum Abschluss noch eine Tabelle der beim RS-232-Handling verwendeten, RS-232-spezifischen Adressen in der Zeropage, Page 2 und im I/O-Bereich der NMI-CIA:

```
167
       : Zwischenspeicher fuer empfangenes Bit
168
       : Bitzaehler fuer den Empfang von Bytes
169
       : Flag fuer Empfang des Startbits
170
       : serielles Shift-Register fuer Empfang von Daten
171
       : Register zur Errechnung der Parity beim Empfang
180
       : Bitzaehler fuer die Ausgabe von Bytes
181
       : naechstes zu sendendes Bit (Bit 2)
182
       : serielles Shift-Register fuer Ausgabe von Daten
189
       : Register zur Bestimmung der Parity bei der Ausgabe
247/248: Zeiger auf Beginn des Empfangspuffers;
         gueltig, falls Highbyte ungleich null
249/250: Zeiger auf Beginn des Sendepuffers;
         gueltig, falls Highbyte ungleich null
659
       : Kontrollregister (siehe Beschreibung)
660
       : Kommandoregister (siehe Beschreibung)
661/662: Wert fuer Baud-Rate aus Tabelle
       : RS-232-Statusbyte
       : Wortlaenge (Berechnung bei OPEN)
664
665/666: Wert fuer Timer beim Senden
       : Zeiger auf Ende des Empfangspuffers
667
         (letztes Zeichen + 1)
       : Zeiger auf Zeichen im RS-232-Empfangspuffer
668
       (naechstes Zeichen bei GET): Zeiger auf zu uebertragendes Byte: Zeiger auf naechste freie Stelle im Sendepuffer
669
670
673
       : Flagregister fuer aktive NMIs (Datenuebertragung)
         Bit O ist beim Senden von Daten gesetzt; Bit 1 und
         Bit 4 werden beim Empfang benoetigt, Bit 1 fuer
         Timeout-TimerB und Bit 4 fuer die Erkennung des
         Startbits beim Uebergang vom high des Stoppbits zum
```

low des Startbits.

Verwendete Adressen der NMI-CIA:

```
56576 : Port A, siehe unten
56577 : Port B, siehe unten
56580/56581: TimerA, Baud-Rate fuer Ausgabe von Daten
56582/56583: TimerB, Baud-Rate fuer Empfang von Daten
56589 : ICR, Festsetzung der aktiven NMIs,
Feststellung der NMI-Quelle
56590 : CRA, Festlegung des TimerA Arbeitsmodus'
56591 : CRB, Festlegung des TimerB Arbeitsmodus'
```

Belegung des User-Ports in Verbindung mit den CIA-Ports:

Pin	6526	Beschreibung	Richtung
A B	- Flag	GND : Protective Ground Sin : Received Data (fuer Startbit)	- IN
С	PB0	Sin : Received Data, RS-232 IN	IN
D	PB1	RTS : Request To Send	OUT
Ε	PB2	DTR : Data Terminal Ready	OUT
F	PB3	RI : Ring Indicator	IN
Н	PB4	DCD : Data Carrier Detect	IN
J	PB5	unbenutzt	IN
K	PB6	CTS : Clear To Send	IN
L	PB7	DSR : Data Set Ready	IN
M	PA2	Sout: Transmitted Data, RS-232 OUT	OUT
N	-	GND : Signal Ground	-

Zwei I/O-Bausteine des Typs 6526 besitzt der Commodore 64. Durch sie wird der Kontakt vom Computer zur Aussenwelt geschaffen. Die Tastaturabfrage, die Erkennung von Signalen auf Cassette, die Kommunikation ueber den seriellen Bus oder die RS-232-Schnittstelle, all dies und noch einiges mehr ist erst durch diese beiden Bausteine moeglich, deren Funktionen hier dargelegt werden sollen.

Zuerst eine allgemeine Beschreibung, die fuer beide CIAs (Complex Interface Adapter) gilt. Auf die Unterschiede zwischen den beiden Bausteinen, die nur in deren Verwendung beim Commodore 64 liegen, wird im Anschluss eingegangen.

Eine kurze Uebersicht: Dieser Baustein verfuegt ueber 16 einzeln programmierbare Portleitungen sowie ueber zugehoerige Kontrolleitungen, die fuer Handshaking verwendet werden koennen, zwei kombinierbare 16-Bit-Timer und ein 8-Bit-Shiftregister fuer serielle Datenuebertragungen. Ausserdem existiert eine interne 24-Stunden-Uhr mit programmierbarer Alarmzeit.

Die Steuerung all dieser Moeglichkeiten erfolgt ueber sechzehn Register, die verschiedene Funktionen erfuellen. Vier dieser Register dienen der Programmierung der ...

PORTS DER CIA

Die CIA besitzt zwei Ports zu je einer Breite von acht Bits. Jede Portleitung der beiden Ports (Port A und Port B genannt) kann unabhaengig als Eingang oder Ausgang geschaltet werden. Dies geschieht ueber die Datenrichtungsregister der CIA. Entsprechend den beiden Ports existieren zwei Datenrichtungsregister mit den Bezeichnungen "DDRA" und "DDRB" (Data Direction Register). Jedes Bit eines Datenrichtungsregisters gehoert entsprechend zu einem Bit eines der beiden Register, in denen dann der Zustand der Portleitung geaendert oder geprueft werden kann. Diese beiden Register heissen "PRA" und "PRB" (Peripheral Data Register).

Um eine Portleitung als EINGANG zu kennzeichnen, muss das zugehoerige Bit im Datenrichtungsregister GELOESCHT werden. Entsprechend ist das Bit im Datenrichtungsregister zu SET-ZEN, wenn die Portleitung als AUSGANG verwendet werden soll.

Die Datenrichtungsregister befinden sich an den Adressen 2 (DDRA) und 3 (DDRB) relativ zur Basisadresse des Bausteins. Die Ports nehmen die Adressen 0 (PRA) und 1 (PRB) ein. Die Nummern der Portleitungen (PAO bis PA7, PBO bis PB7) entsprechen den Nummern der Bits der zugehoerigen Steuerregister. PB6 und PB7 werden auch im Zusammenhang mit den Timern verwendet.

Die Uebergabe von Daten zwischen zwei CIAs (oder aehnlichen Bausteinen) kann unter Kontrolle der Leitungen PC und FLAG erfolgen. So wird PC fuer die Dauer eines Taktes auf Low-Pegel gelegt, wenn auf PRB lesend oder schreibend zugegriffen wurde. Dieses Signal kann verwendet werden, um zu zeigen, dass die Daten (die von anderer Stelle auf den Port B gegeben wurden) vom Computer gelesen worden (DATA ACCEPTED) sind. Andererseits kann dadurch auch erkannt werden, dass neue Daten vorliegen und gelesen werden koennen (DATA VALID). Dies kann durch die FLAG-Leitung festgestellt werden. Sie erkennt negative Flanken (Wechsel von high nach low) und gibt diese Information in Form einer gesetzen

in einem Register der CIA weiter. Ausserdem kann zusaetzlich ein Interrupt ausgeloest werden. Sollen also Daten zwischen zwei Computern durch deren CIAs ausgetauscht werden, so genuegt es, die PC-Leitung der einen CIA mit der FLAG-Leitung der anderen CIA (und umgekehrt) zu verbinden (natuerlich zusaetzlich zu Portleitungen von Port B).

DER SERIELLE PORT

Der Serielle Port besteht aus einem Shiftregister, das mit Daten einer Breite von acht Bits arbeitet. Dieses Shiftregister kann sowohl als Eingang, als auch als Ausgang programmiert werden. Dies geschieht durch Bit 6 von CRA. Ist dieses Bit geloescht, so fungiert der serielle Port als Eingang, ansonsten als Ausgang (gleiche Spezifikation, wie bei den Datenrichtungsregistern auch). Als Leitungen fuer die Uebergabe von Daten durch den seriellen Port dienen die Pins SP und CNT. Dabei werden die Daten auf SP uebertragen, die Steuerung erfolgt durch CNT. Ist das Shiftregister auf Eingang geschaltet, so wird im Falle einer positiven Flanke auf CNT der am Eingang SP befindliche Wert in das Shiftregister geschoben. Ist dies achtmal geschehen, so wird der Wert des Shiftregisters in das Serial Data Register (SDR) uebertragen. Gleichzeitig wird (sofern zugelassen) ein Interrupt generiert, woraufhin dann die gelesenen Daten durch den Computer verarbeitet werden koennen. Im Ausgabemodus wird die Geschwindigkeit, mit der die Daten aus dem Shiftregister auf den seriellen Port ausgegeben werden, durch Timer A spezifiziert. Dabei betraegt die Baudrate die halbe Underflow-Rate von Timer A. Die hoechste Uebertragungsrate waere demnach ein Viertel des Systemtakts, was jedoch in der Praxis kaum erreicht werden kann, da die Daten schliesslich vom Empfaenger auch noch verarbeitet werden muessen. Sind Daten ins SDR geschrieben worden, so beginnt die Uebertragung der Daten (sofern Timer A laeuft und sich im Continuous Mode befindet). Am CNT-Pin erscheint nun die aus Timer A abgeleitete Frequenz, die Daten werden aus dem Shiftregister (auf SP) geschoben, waehrend eine positive Flanke auf CNT ausgegeben wird. Dabei wird das MSB des seriellen Ports zuerst herausgeschoben (eingehende Daten sollten das gleiche Format aufweisen, da sie ansonsten erst umgewandelt werden muessen). Sind alle acht Bits uebertragen worden, wird (ebenso wie beim Empfang von Daten) ein Interrupt ausgeloest, der dem Programm mitteilt, dass weitere Daten uebertragen werden koennen. Dies geschieht nicht, wenn bereits vor der Uebertragung des achten Bits neue Daten ins SDR geschrieben wurden. In diesem Fall wuerde die Uebertragung direkt fortgesetzt.

DIE TIMER

Jeder der beiden Timer der CIA besteht aus einem Vorspeicher (Latch) und Zaehler (Counter) mit einer Breite von je sechzehn Bits. Wird in die zu einem Timer gehoerigen Register EESCHRIEBEN, so wird dieser Wert automatisch ins Latch uebertragen. Beim LESEN dagegen erscheint immer der momentane Zaehlerwert. Die beiden Timer koennen unabhaengig voneinander benutzt werden, es besteht jedoch auch die Moeglichkeit, sie miteinander zu verbinden. Weiterhin bestehen mehrere verschiedene Modi, die es erlauben, lange Verzoegerungsschleifen zu programmieren oder zum Beispiel spezielle Wellenformen mit unterschiedlich langen Impulslaengen zu generieren. Das Lesen des Counters und Schreiben des Latch erfolgt fuer Timer A ueber die Register 4 (low) und 5 (high), Timer B wird ueber die Register 6 und 7 (ebenfalls low und high) programmiert.

Die Kontrolle des Arbeitsmodus' der beiden Timer erfolgt ueber ihnen zugeordnete (voneinander unabhaengige) Kontrollregister (CRA und CRB, Register 14 und 15), deren Bits folgende Bedeutungen haben:

Bit O: START/STOP

Durch das Loeschen dieses Bit kann ein Timer jederzeit angehalten oder durch das Setzen dieses Bits gestartet werden.

Bit 1: PB ON/OFF

Sollen Signale unter Kontrolle eines Timers an einem Port erzeugt werden, so kann dies durch dieses Bit gesteuert werden. Bei jedem Timeout wird der zum Timer gehoerige Port (PB6 fuer Timer A, PB7 fuer Timer B) entsprechend den Angaben in Bit 2 beeinflusst (sofern Bit 1 gesetzt ist! Ist es geloescht, so hat der Timer keinerlei Einfluss auf die Portleitung). Diese Funktion hat eine hoehere Prioritaet als die Funktionszuweisung von PB6 und PB7 im DDRB. Ist dieses Bit also gesetzt, so fungiert dieser Port ohne Ruecksicht auf den Wert im DDRB als Ausgang.

Bit 2: TOGGLE/PULSE

Dieses Bit gibt an, in welcher Weise die zum Timer gehoerige Portleitung beim Timeout des Timers arbeiten soll. Ist das Bit geloescht, so wird bei jedem Timeout auf der zugehoerigen Portleitung ein positives Signal der Laenge eines Taktzyklus gegeben. Die zweite Moeglichkeit ist, durch diesen Port Rechtecksignale bestimmter Frequenz auszugeben. Ist dieses Bit naemlich gesetzt, so wird bei jedem Timer-Underflow das Signal an diesem Port invertiert. Die Frequenz dieses Signals entspricht dadurch (wie beim Arbeiten mit dem Seriellen Port auch) der halben Underflow-Rate des Timers. Beide Modi jedoch arbeiten nur dann, wenn Bit 1 auch gesetzt ist.

Dieser Modus ist uebrigens identisch mit dem des "OUTPUT EN-ABLE" durch Setzen von Bit 7 im ACR der VIA 6522, wodurch ueber PB7 Rechtecksignale ausgegeben werden koennen, deren Frequenz durch Timer 1 festgelegt wurde.

Bit 3: ONE-SHOT/CONTINUOUS

Im One-Shot-Modus (Bit gesetzt) zaehlt der Counter vom gespeicherten Wert bis auf den Wert 'O' herunter, erzeugt einen Interrupt, laedt den Timer neu mit dem im Latch befindlichen Wert und stoppt dann. Im Continuous Mode stoppt der Timer nicht, sondern beginnt dann diese Prozedur von vorne.

Bit 4: FORCE LOAD

Wird in dieses Bit der Wert 'l' geschrieben, so wird der Counter des Timers, unabhaengig davon, ob er gerade laeuft oder nicht, mit dem im Latch befindlichen Wert geladen. Beim Lesen ist dieses Bit immer geloescht. Das Schreiben einer 'O' hat keinerlei Wirkung.

Ein Counter wird ausserdem automatisch immer dann mit dem Wert des Latch geladen, falls ein Underflow auftritt oder (nur wenn der Timer momentan gestoppt ist) wenn in das Highbyte des Timers geschrieben wird. Werden also neue Latchwerte gespeichert, so braucht kein FORCE LOAD zu erfolgen, wenn diese Werte in der Reihenfolge low/high gespeichert werden.

Die folgenden Bits sind fuer CRA und CRB unterschiedlich belegt und bieten fuer die verschiedenen Timer verschiedene Moeglichkeiten, welches die Quelle fuer das Herabzaehlen des Timers sein soll.

CRA, Bit 5: IN MODE

Ist dieses Bit geloescht, so wird Timer A mit der Frequenz des Systemtakts herabgezaehlt. Bei gesetztem Bit 5 wird Timer A bei jedem positiven Impuls auf CNT um den Wert 'l' vermindert.

CRB, Bit 5 und Bit 6: IN MODE

Fuer Timer B existieren zu den beiden Modi von Timer A (die fuer Timer B bei geloeschtem Bit 6 Gueltigkeit haben) noch zwei weitere Taktquellen: Bei der ersten (Bit 6 gesetzt, Bit 5 geloescht) wird Timer B bei jedem Underflow von Timer A herabgezaehlt. Dadurch ist es moeglich, beide Timer zu einem Timer mit einer Breite von 32 Bits zu kombinieren. Als weiterer Arbeitsmodus bietet sich die Moeglichkeit, Timer B nur dann die Underflow-Impulse von Timer A zaehlen zu lassen, wenn waehrenddessen CNT auf High-Pegel liegt.

TIME OF DAY CLOCK

Die CIA verfuegt ueber eine 24-Stunden-Echtzeituhr mit einer Aufloesung von einer Zehntelsekunde. Zusaetzlich besteht die Moeglichkeit, eine Alarmzeit festzulegen. Ist diese Alarmzeit durch die Uhr erreicht worden, so wird ein Interrupt ausgeloest. Die Uhr ist in vier Register aufgeteilt: ein Stundenregister, dessen MSB die Flag fuer AM/PM darstellt, ein Minuten- und Sekundenregister sowie ein weiteres Register fuer die Zehntelsekunden. Die Zahlendarstellung in all diesen Registern erfolgt im gepackten BCD-Format, wodurch eine Umwandlung der Daten in den Registern durch Maschinenprogrammen vereinfacht (und beschleunigt) wird.

Die Uhr wird ueber die Netzfrequenz getaktet, wodurch eine recht hohe Genauigkeit gewaehrleistet ist. Es werden Netzfrequenzen von 50 und 60 Hertz (einstellbar) verarbeitet. Die Einstellung erfolgt durch Bit 7 des CRA (geloescht = 60 Hz, gesetzt = 50 Hz).

Die Alarmzeit wird durch die gleichen Register wie die normale Zeit auch festgesetzt. Die Unterscheidung erfolgt durch Bit 7 des CRB. Ist es gesetzt, so werden die in die Register 8 bis 11 (Zehntelsekunden bis Stunden) geschriebenen Daten als Alarmzeit aufgefasst. Ist es geloescht, so kann die normale Uhrzeit festgelegt werden. Das Lesen der Register gibt immer die Uhrzeit an. Die Alarmzeit kann daher nicht gelesen werden.

Soll die Uhrzeit gelesen werden, so werden beim Lesen des Stundenregisters automatisch saemtliche Register fuer die Uhrzeit in ein Latch uebertragen, sodass waehrend des Lesens keinerlei Uebertrag auftreten kann. Es kann nun also die Uhrzeit zum Zeitpunkt, zu dem das Stundenregister gelesen wurde, verarbeitet werden – es treten keinerlei Uebertragsprobleme mehr auf. Die Uhr "steht" nun scheinbar, laeuft intern jedoch weiter. Ist zum Abschluss das Register fuer die Zehntelsekunden gelesen worden, so erscheint die Uhrzeit nun wieder direkt in den Registern, es erfolgt keinerlei Zwischenspeicherung mehr. Natuerlich ist es moeglich, einzelne Register zu lesen, ohne dass eine Zwischenspeicherung erfolgt. Schliesslich tritt beim Lesen von einzelnen Registern

nicht mehr das Problem des Uebertrags auf. Soll jedoch das Stundenregister alleine gelesen werden, so muss anschliessend das Register fuer Zehntelsekunden gelesen werden, um das Latchen wieder aufzuheben.

Aehnlich erfolgt dies beim Setzen der Uhrzeit. Sobald in das Stundenregister geschrieben wurde, wird die Uhr sofort gestoppt. Sie laeuft erst dann wieder an, wenn das Register fuer Zehntelsekunden gesetzt wurde. Dadurch wird erreicht, dass die Uhr auch wirklich erst zu dem Zeitpunkt anfaengt zu laufen, der durch die neuen Werte festgelegt wurde.

INTERRUPT HANDLING

Bei einer CIA existieren fuenf Moeglichkeiten des Interrupts, die einzeln kontrolliert werden koennen. Dazu dient das Register 13. Durch dieses wird festgelegt, ob durch eine Interruptquelle auch die Interruptleitung des Prozessors auf low gelegt werden soll. Es ist also moeglich, jeden einzelnen Interrupt getrennt zu sperren oder freizugeben. Ausserdem kann, unabhaengig davon, ob der Interrupt zugelassen ist oder nicht, durch Lesen von Register 13 festgestellt werden, ob das geforderte Ereignis fuer einen Interrupt aufgetreten ist. Es kann jedoch nicht der Zustand des Interrupt Enable Registers festgestellt werden. Daher kann es notwendig sein, ein weiteres Register im RAM zu verwenden, um aktive Interrupts zu merken (dies wird beim RS-232-Handling gemacht).

Hier die Belegung des Registers:

Bit O: Underflow von TIMER A

Bit 1: Underflow von TIMER B

Bit 2: TIME OF DAY CLOCK = ALARM

Bit 3: Shiftregister voll/leer (je nach Modus)

Bit 4: negative Flanke auf FLAG

Beim Lesen von Register 13 sind im gelesenen Wert nun saemtliche Bits gesetzt, fuer die die Bedingung eines Interrupts erfuellt ist (Bit 5 bis Bit 7 sind unbenutzt). Beim Lesen dieses Registers werden ausserdem saemtliche Bits rueckgesetzt, sodass der gelesene Wert bei mehrfacher Verwendung zwischengespeichert werden muss.

Soll ein Interrupt (oder mehrere) GESPERRT werden, so muss ein Wert in Register 13 geschrieben werden, in dem saemtliche Bits gesetzt sind, deren entsprechende Interruptquellen gesperrt werden sollen. Soll ein Interrupt FREIGEGEBEN werden, so muss zusaetzlich Bit 7 in diesem Wert gesetzt sein. Bit 7 fungiert also als Flag dafuer, ob ein Interrupt gesperrt oder freigegeben werden soll.

Registeruebersicht:

- Register O: PRA (Port Register A)
 Dient zur Feststellung der Zustaende von Port A
 (Eingang) und zum Aendern derselben (Ausgang).
- Register 1: PRB (Port Register B)
 Dient zur Feststellung der Zustaende von Port B
 (Eingang) und zum Aendern derselben (Ausgang).
- Register 2: DDRA (Data Direction Register A)
 Festlegung der einzelnen Portleitungen von Port
 A als Eingang (Bit geloescht) oder Ausgang (Bit gesetzt).

- Register 3: DDRB (Data Direction Register B)
 Festlegung der einzelnen Portleitungen von Port
 B als Eingang (Bit geloescht) oder Ausgang (Bit
 gesetzt).
- Register 4: TA LO (Timer A Low Order Byte)
 Beim LESEN dieses Registers wird der momentane
 Wert des Counters (LSB) von Timer A zurueckgegeben.
 Ein SCHREIBENder Zugriff setzt das LSB des
 Latch von Timer A fest.
- Register 5: TA HI (Timer A High Order Byte)
 Beim LESEN dieses Registers wird der momentane
 Wert des Counters (MSB) von Timer A zurueckgegeben.
 Ein SCHREIBENDER Zugriff setzt das MSB des
 Latch von Timer A fest. Ausserdem wird, sofern
 Timer A gestoppt ist, der Wert des Latch in den
 Counter uebertragen.
- Register 6: TB LO (Timer B Low Order Byte)
 Die Funktion dieses Registers entspricht der
 des Registers 4, jedoch fuer Timer B.
- Register 7: TB HI (Timer B High Order Byte)
 Die Funktion dieses Registers entspricht der
 des Registers 5, jedoch fuer Timer B.
- Register 8: TOD 10THS (10ths of Seconds Register)
 LESEN: Zehntelsekunden der internen Uhr im BCDFormat, gleichzeitiges Aufheben einer durch das
 Lesen des Stundenregisters hervorgerufenen Zwischenspeicherung.
 SCREIBEN: Festlegung der Zehntelsekunden der
 internen Uhr sowie gleichzeitiges Starten der
 Uhr (falls MSB von CRB gesetzt), ansonsten
 Festsetzung der Zehntelsekunden der Alarmzeit.

Bit 4 bis Bit 7 sind unbenutzt.

Register 9: TOD SEC (Seconds Register)
LESEN: Sekunden der internen Uhr im BCD Format.
SCREIBEN: Festlegung der Sekunden der internen
Uhr (falls MSB von CRB gesetzt), ansonsten
Festsetzung der Sekunden der Alarmzeit.

Bit 0 bis Bit 3 enthalten die Einerstelle, Bit 4 bis 6 die Zehnerstelle der Sekunden. Bit 7 ist unbenutzt.

Register 10: TOD MIN (Minutes Register)
Funktion und Belegung entsprechend Register 9,
jedoch fuer die Minuten.

Register 11: TOD HR (Hours + AM/PM Register) Bit O bis Bit 3: Einerstelle der Stunden : Zehnerstelle der Stunden Bit 5 und Bit 6: unbenutzt Bit 7 : AM (=0) und PM (=1) Flag LESEN: Stunden und AM/PM-Flag der internen Uhr, gleichzeitig wird die Uhrzeit in ein internes Latch uebertragen, damit es nicht zu Ueberlaufproblemen kommt. Die Zwischenspeicherung wird durch Lesen von Register 8 aufgehoben. SCREIBEN: Festlegung der Stunden (und AM/PM) der internen Uhr sowie gleichzeitiges Stoppen der Uhr (falls MSB von CRB gesetzt), ansonsten Festsetzung der Stunden (und AM/PM) der Alarmzeit.

Register 12: SDR (Serial Data Register)
Dieses Register dient dazu, die Daten fuer den
Seriellen Port festzulegen (WRITE) oder gelesene Daten zu uebernehmen (READ).

Register 13: ICR (Interrupt Control Register)
LESEN (Interrupt DATA): Feststellung, ob Interrupts aufgetreten sind (Bit gesetzt). Bit 7 ist gesetzt, wenn mindestens ein Interrupt freigegeben und die Bedingung fuer diesen Interrupt gegeben ist. Saemtliche Bits werden geloescht, wenn dieses Register gelesen wurde.

SCHREIBEN (Interrupt MASK): Jegliche Interrupts, deren zugehoerige Bits gesetzt sind, werden, falls Bit 7 des geschriebenen Wertes gleich eins ist (MASK Bit wird gesetzt), freigegeben. Ist Bit 7 geloescht, so wird dieser Interrupt gesperrt (MASK Bit wird geloescht). Die Interrupts, deren korrespondierende Bits im geschriebenen Wert geloescht sind, bleiben unbeeinflusst.

Bit 0: Underflow von Timer A
Bit 1: Underflow von Timer B
Bit 2: interne Uhr hat Alarmzeit erreicht
Bit 3: Shiftregister voll/leer (Input/Output)
Bit 4: negative Flanke auf FLAG
Bit 5 und Bit 6 sind unbenutzt.

Register 14: CRA (Control Register A)

Bit O: START

Ist dieses Bit gesetzt, so laeuft Timer A momentan, ansonsten ist er gestoppt. Durch Setzen dieses Bits kann Timer A gestartet werden, beim Loeschen wird Timer A sofort angehalten.

Bit 1: PB ON

Ist dieses Bit gesetzt, so wird ein Underflow von Timer A auf die im naechsten

Bit gekennzeichnete Weise auf PB6 sichtbar gemacht. Ist Bit 1 geloescht, so hat

Timer A keinerlei Einfluss auf PB6.

Bit 2: OUT MODE

Bei gesetztem Bit (TOGGLE) wird bei jedem Underflow von Timer A das Signal auf PB6 invertiert. Ist es geloescht (PULSE), so wird bei einem Underflow ein positiver Impuls fuer die Dauer eines Systemtakts ausgegeben.

Bit 3: RUN MODE Durch Setzen dieses Bits wird bewirkt, dass Timer A, nachdem er vom gelatchten Wert auf null zurueckgezaehlt hat, anhaelt (Counter wird neu geladen). Ist es geloescht, so wird fortlaufend vom Startwert auf null zurueckgezaehlt.

- Bit 4: LOAD

 Durch Setzen dieses Bit wird ein Laden
 des Counters mit dem im Latch gespeicherten Wert erzwungen. Beim Lesen ist
 dieses Bit jedoch immer geloescht.
- Bit 5: IN MODE
 Timer A zaehlt die Impulse des Systemtakts, wenn dieses Bit geloescht ist,
 bei gesetztem Bit zaehlt Timer A die
 positiven Impulse auf CNT.
- Bit 6: SP MODE
 Dieses Bit schaltet den Seriellen Port
 auf Eingang (=0) oder Ausgang (=1).
- Bit 7: TOD IN

 Die Einstellung der zu verarbeitenden Netzfrequenz fuer die interne Uhr erfolgt ueber dieses Bit. 50 Hz werden verarbeitet, wenn dieses Bit gesetzt ist, ansonsten werden 60 Hz am TOD-Pin erwartet.

Register 15: CRB (Control Register B) Die Bits O bis 4 entsprechen in der Funktion denen des Registers CRA, jedoch fuer Timer B und PB7. Bit 5 und Bit 6: IN MODE Ist Bit 6 geloescht, so entspricht der Zaehlmodus von Timer B der in Bit 5 festgelegten Weise (entsprechend der Bedeutung von IN MODE in CRA). Ist Bit 6 gesetzt, so zaehlt Timer B die Underflows von Timer A (Bit 5 geloescht) oder nur dann die Underflows von Timer A, wenn CNT auf high liegt (Bit 5 gesetzt). Bit 7: ALARM Das Setzen dieses Bits bewirkt, dass beim schreibenden Zugriff auf die Register 8 bis 11 nicht die normale Uhrzeit (wie dies der Fall ist, wenn dieses Bit geloescht ist) gesetzt wird, sondern die Alarmzeit, die jedoch nicht ausgelesen werden kann.

DIE VERWENDUNG DER CIAS IM COMMODORE 64

Die Register der beiden CIAs belegen im Commodore 64 den Bereich von 56320 bis 56335 (CIA #1) sowie den Bereich von 56576 bis 56591 (CIA #2). Einer der Hauptunterschiede zwischen den beiden CIAs besteht darin, dass die Interrupt-Leitung der CIA #1 mit der IRQ-Leitung des Prozessors verbunden ist. Ist also eine der Interruptquellen der CIA freigegeben, so kann sie beim Prozessor einen IRQ ausloesen. Dahingegen ist die zweite CIA mit der NMI-Leitung verbunden. Sie wird zum Ausloesen der Interrupts fuer das RS-232-Handling verwendet, da dieses (aus Geschwindigkeitsgruenden) "parallel" zu allen anderen Aktivitaeten des Prozessors abgewickelt werden muss und daher die hoechste Prioritaet bekommt. Daher werden die beiden CIAs auch nach diesen Verbindungen zur CPU bezeichnet: IRQ-CIA fuer CIA #1, NMI-CIA fuer CIA #2. Die Register sind in der normalen Reihenfolge von 0 bis 15 angeordnet.

Hier die genaue Verwendung der einzelnen Moeglichkeiten der beiden CIAs im Commodore 64:

IRQ-CIA (CIA #1):

Die beiden Ports dienen der Abfrage der Joysticks, Tastatur und der Auswahl der Paddles:

Port A: Jedes der acht Bits kann eine Reihe der Tastatur zur Dekodierung anwaehlen, wenn das entsprechende Bit geloescht ist.

Bit O bis Bit 4 dienen ausserdem der Abfrage von Controlport 2, Bit 6 und Bit 7 der Auswahl des Paddlepaares (siehe Erklaerung von Paddle und Joystick).

Port B: Dieser Port dient der Spaltenrueckmeldung der ausgewaehlten Tastaturreihe fuer die Tastaturdekodierung. Eine Taste der ausgewaehlten Reihe ist gedrueckt, wenn das entsprechende Bit geloescht ist. Bits 0 bis 4 werden auch hier zur Joystickabfrage (Controlport 1) verwendet.

Timer A wird zur Erzeugung des "normalen" IRQs alle 60stel Sekunden benutzt. Ist ein Underflow aufgetreten, so wird unter anderem die Tastatur abgefragt, die softwaremaessig realisierte Uhr (nicht die CIA-Uhr!) weitergestellt und anderes erledigt. Ausserdem wird dieser Timer fuer das Lesen von Cassette benoetigt.

Timer B wird nur bei Cassettenoperationen (beim Schreiben zur Festlegung der Impulslaengen, beim Lesen zur Feststellung der Impulsabstaende) sowie bei der Benutzung des seriellen Bus' (fuer Wartezeiten) verwendet und sollte daher fuer eigene Programme problemlos verwendet werden koennen.

Die eingebaute Echtzeituhr wird (zusammen mit Timer A) vom Betriebssystem nur gelesen, um daraus Zufallszahlen bei "RND(0)" zu generieren. Dies sollte jedoch andere Programme, die die Echtzeituhr benutzen, nicht beeinflussen.

Der Serielle Port ist, wie das Pin CNT auch, vollkommen unbenutzt und ist fuer eigene Anwendungen an den User-Port herausgefuehrt.

Der FLAG-Eingang wird zum Lesen von Cassette und als SRQ-Eingang (Service ReQuest) am seriellen Bus verwendet.

NMI-CIA (CIA #2):

Die beiden Ports werden hauptsaechlich fuer Datenuebertragung genutzt:

Port A: Bit 0 und Bit 1 dienen zur Festlegung der Video-Bank fuer den VIC-II-Chip (hoechstwertige Adressbits VA14 und VA15). Bit 2 wird fuer die Datenausgabe der R5-232-Uebertragung verwendet. Die uebrigen Bits dienen dem Austausch von Daten ueber den seriellen Bus:

- Bit 3: ATN OUT (Attention-Leitung)
- Bit 4: CLOCK OUT (Taktleitung Ausgang)
- Bit 5: SERIAL OUT (Datenleitung Ausgang)
- Bit 6: CLOCK IN (Taktleitung Eingang)
- Bit 7: SERIAL IN (Datenleitung Eingang)

Port B ist vollstaendig an den Userport herausgefuehrt und im Normalfall unbenutzt. Allerdings erhalten die Portleitungen von Port B (mit Ausnahme von PB5) eine Bedeutung im Zusammenhang mit der RS-232-Schnittstelle, die auf den Userport aufgesteckt wird. Die Bedeutungen der Leitungen sind im Zusammenhang mit der Erklaerung des RS-232-Handlings erlaeutert.

Timer A wird beim Senden von Daten ueber die RS-232-Schnittstelle verwendet und ist ansonsten unbenutzt.

Timer B wird beim Empfangen von Daten ueber die RS-232-Schnittstelle verwendet und ist ansonsten unbenutzt.

Die eingebaute Echtzeituhr wird in keiner Weise vom Betriebssystem angesprochen und steht vollkommen frei fuer eigene Anwendungen.

Wie bei der IRQ-CIA auch, so ist auch hier der Serielle Port vollkommen unbenutzt und ist fuer eigene Anwendungen an den User-Port (SP und CNI) herausgefuehrt.

FLAG und PC zum Uebertragen von Daten mittels Handshaking sind (ausser beim RS-232-Handling, hier wird FLAG zur Erkennung des Startbits herangezogen) unbenutzt und stehen am Userport frei zur Verfuegung.

PINBELEGUNG DER CIA

```
: GND, Masseleitung
Pin 2 - 9: bidirektionale Portleitungen PAO bis PA7
Pin 10 - 17: bidirektionale Portleitungen PBO bis PB7
Pin 18
          : PC/, Handshakeleitung fuer Port B, Ausgang
Pin 19
           : TOD, Eingang Netzfrequenz fuer "Time of Day"
          : VCC, Betriebsspannung von +5 Volt
Pin 20
Pin 21
          : IRQ/, Interruptleitung zum Prozessor (NMI, IRQ)
          : R/W, Eingang Schreib/Leseleitung des Prozessors
Pin 22
           : CS/, Kennzeichnung Zugriff auf CIA-Register
Pin 23
           : FLAG/, Handshakeleitung fuer Port B, Eingang
Pin 24
Pin 25
          : PH2, Systemtakt 2 fuer Prozessorbussteuerung
Pin 26 - 33: DB7 bis DB0, Datenbus des Prozessors
Pin 34
          : RES/, Ruecksetzen der CIA in Ausgangszustand
Pin 35 - 38: RS3 bis RS0, Registerauswahl bei CS/=0
Pin 39
          : SP serieller Port, Eingang oder Ausgang von SDR
Pin 40
           : CNT, Steuerleitung zu SDR oder fuer Timer
```

GND	1		40	CNT
PA0	2		39	===jsp
PA1	3		38	RSØ
PA2	4		37	RS1
PA3	5		36	RS2
PA4	6		35	RS3
PA5	7		34	RES
PA6	8		33	DB0
PA7	9		32	DB1
PB0	10	MOS 6526	31	DB2
PB1	11		30	DB3
PB2	12		29	DB4
PB3	13		28	DB5
PB4 [14		27	DB6
PB5	15		26	DB7
PB6 [16		25	02 IN
PB7	17		24	FLAG
PC	18		23 [CS
TOD	19		22	RZ₩
ACC	20		21	IRQ

DIE KONTROLLPORTS (Abfrage von Joysticks und Paddles)

Der Commodore 64 verfuegt, im Gegensatz zum VIC-20, ueber zwei Kontrollports, die sich links vom Netzschalter befinden. An jeden dieser Ports laesst sich entweder ein Joystick oder ein Paar Paddles anschliessen. Damit ist es zum Beispiel jetzt auch bei Spielen fuer zwei Personen moeglich, jedem Spieler einen Joystick zuzuordnen. Im folgenden wird dem linken Kontrollport die Nummer 1, dem rechten die Nummer 2 zugeordnet (in Uebereinstimmung mit den Beschriftungen am Geraet selbst). Die beiden Ports sind in Bezug auf die Abfrage von Joystick und Paddles funktionsgleich, Port 1 kann jedoch zusaetzlich zum Anschluss eines Lightpens verwendet werden. Doch laesst sich diese spezielle Eigenschaft des ersten Ports vielleich von Fall zu Fall auch im Zusammenhang mit dem Joystick verwenden (siehe Erlaeuterung).

Der Joystick

Jeder Joystick ist ueber fuenf Signalleitungen, die alle an die IRQ-CIA 6526 (CIA #1) fuehren, mit dem Computer verbunden. Dabei handelt es sich um die vier Leitungen fuer die vier Hauptrichtungen des Joysticks sowie um eine Leitung fuer den Feuerknopf. Die Joystickleitungen fuer den ersten Kontrollport sind an den Datenport B der CIA #1 (U2) angeschlossen, die des zweiten Kontrollports sind mit Port A der gleichen CIA verbunden. Hier die genaue Uebersicht ueber die Bedeutungen der Portleitungen:

Kontrollport #1 Kontrollport #2

oben:	Port BO	Port AO
unten:	Port Bl	Port Al
links:	Port B2	Port A2
rechts:	Port B3	Port A3
Feuer	Port B4	Port A4

Dass die zugehoerigen Datenrichtungsregister auf Eingang (Bitwert O) geschaltet wurden, ist die Voraussetzung fuer ein einwandfreies Funktionieren jeder Abfrageroutine von Datenports.

Wird der Joystick nun in eine bestimmte Richtung gehalten (beziehungsweise der Feuerknopf gedrueckt), so ist das entsprechende Bit des Datenports geloescht, ansonsten gesetzt. Bei Diagonalrichtungen sind entsprechend die zwei Richtungsbits, aus denen sich die Diagonalrichtung zusammensetzt, geloescht.

Allerdings hat dieses ganze Prinzip einen recht gewichtigen Haken, der bestimmt jedem schon aufgefallen ist, der (bei eingabebereitem Computer) mit dem Joystick experimentiert hat: Es erscheinen Zeichen auf dem Bildschirm, obwohl keinerlei Taste gedrueckt wird (bei Anschluss an Kontrollport 1) oder einzelne Tasten funktionieren nicht oder erzeugen falsche Zeichen (bei Anschluss an Kontrollport 2), wenn der Joystick benutzt wird. Dies resultiert aus der gemeinsamen Benutzung der Datenleitungen der IRQ-CIA sowohl fuer Joystick als auch Tastatur. Daher ist eine gleichzeitige (parallele) Benutzung von Joystick und Tastatur nicht moeglich.

Das folgende kurze Beispielprogramm fragt den Joystick des ersten Kontrollports ab und gibt entsprechend Meldung auf dem Bildschirm ab:

```
100 DIM A$ (4) : FOR I = 0 TO 4 : READ A$ (I) : NEXT 110 DATA OBEN, UNTEN, LINKS, RECHTS, FEUER 120 B = PEEK (56323) : POKE 56323, B AND 224 130 P = PEEK (56321) : POKE 56323, B 140 IF (P AND 31) = 31 GOTO 120 150 FOR I = 0 TO 4 160 IF (P AND 2 1 I) = 0 THEN PRINT A$ (I) " "; 170 NEXT : PRINT : GOTO 120
```

Um den zweiten Joystick abzufragen, muessen lediglich die Adressen 56321 in 56320 sowie 56323 in 56322 geaendert werden. Da die Anordnung der Leitungen identisch ist, ergeben sich keine weiteren Aenderungen.

Die Abfrage der Diagonalrichtungen kann uebrigens gleichzeitig mit der Abfrage der vier Hauptrichtungen erfolgen, sodass nicht alle acht moeglichen Richtungen getrennt erkannt werden muessen: Soll zum Beispiel eine Spielfigur durch den Joystick gelenkt werden, so koennen durch aufeinanderfolgendes Herausfiltern der einzelnen Bits (und, falls ein Bit geloescht ist, Verschiebung in die entsprechende Richtung) die Diagonalrichtungen gleich mitberuecksichtigt werden.

Hierzu ein kurzes Beispiel:

Die Position einer Figur (zum Beispiel eines Sprites) wird durch die Variablen X und Y festgelegt. Abfrage des Joysticks an Port 1 und Aenderung der entsprechenden Variablen durch folgendes Programm:

```
B = PEEK (56323) : POKE 56323, B AND 224
P = PEEK (56321) : POKE 56323, B
IF (P AND 1) = 0 THEN Y = Y - 1
IF (P AND 2) = 0 THEN Y = Y + 1
IF (P AND 4) = 0 THEN X = X - 1
IF (P AND 8) = 0 THEN X = X + 1
```

In Maschinensprache laesst sich dies durch das Herausshiften von Bits und Abfrage durch die Carry (eventuell innerhalb einer Schleife mit vier Durchlaeufen) und indiziertem Laden des Wertes fuer die Erhoehung (Verminderung) des Wertes fuer die Position natuerlich wesentlich eleganter und kuerzer (und natuerlich schneller) erreichen. Die Abfrage der Feuertaste hat sinnvollerweise getrennt zu erfolgen.

Sollten sich aus der Tastaturabfrage des Betriebssystems durch die Routine SCNKEY im Zusammenhang mit der Abfrage der Joysticks Probleme ergeben (die eigene Routine wird beeinflusst oder aehnliches), so kann die Interruptroutine (generell) abgeschaltet werden durch ...

```
POKE 56333, 1
```

Wieder eingeschaltet wird der IRQ durch ...

```
POKE 56333, 129
```

Allerdings kann waehrend dieser Zeit, in der IRQs nicht zugelassen sind, keinerlei Abfrage der Tastatur durch GET oder INPUT erfolgen (aber dies ist durch die gleichzeitige Benutzung des Joysticks wohl gar nicht erwuenscht beziehungsweise moeglich). Auch sollte nach Beendigung der Abfrage des Joysticks der IRQ unbedingt wieder zugelassen werden. Ist das Programm naemlich beendet, so koennen ansonsten keinerlei Eingaben gemacht werden, da keine Tastendruecke mehr erkannt werden.

Waehrend der Zeit abgeschalteten IRQs laeuft die interne (softwaremaessig realisierte) Uhr NICHT weiter. Auch die RUNSTOP-Taste wird nicht mehr abgefragt. RUNSTOP im Zusammenhang mit RESTORE ist jedoch auch weiterhin moeglich.

Die Paddles

An einen Kontrollport laesst sich je ein Paar Paddles anschliessen. Da jedoch der Sound-Baustein (SID 6581) des Commodore 64 nur ueber zwei Analog/Digital-Wandler verfuegt, muss vor der Abfrage der Paddles angegeben werden, welches Paddlepaar bei der Abfrage gemeint ist. Nur die Feuertasten sind gleichzeitig abfragbar, da diese schliesslich nicht von einem A/D-Wandler abhaengig sind, sondern (wie auch die Joysticks) direkt mit den Ports der IRQ-CIA verbunden sind. Diese beiden 8-Bit-Register (POT X und POT Y genannt) des SID 6581 fuer die Paddles geben die Stellung der Drehregler an.

Die beiden Paddles werden gemaess der Position ihres Verbindungskabels am Stecker fuer den Kontrollport mit 'Paddle links' und 'Paddle rechts' bezeichnet. Es werden folgende Register verwendet:

Paddle links: Paddle rechts:

Drehregler: SID 6581, POT Y SID 6581, POT X Feuerknopf: CIA 6526, Portbit 2 CIA 6526, Portbit 3

Auch hier gilt, dass das Bit fuer den Feuerknopf geloescht ist, wenn die Taste gedrueckt ist.

Wie erkennbar, werden die gleichen Leitungen benutzt, wie von den Joysticks auch. Da aber an einen Kontrollport nicht gleichzeitig Joystick und Paddle anschliessbar sind, resultiert daraus auch kein Nachteil. Allerdings gelten auch hier die in Bezug auf Tastatur und Joystick gemachten Einschraenkungen durch die gemeinsame Benutzung von Datenleitungen.

Zuerst zu den Feuerknoepfen: Wie dies auch bei den Joysticks der Fall war, so ist auch hier dem linken Paddlepaar der Port B und dem rechten der Port A zugeordnet. Mit 'Portbit' in der obigen Uebersicht ist also jeweils das entsprechende Bit im zugeordneten Datenport (A oder B) gemeint. Hier noch einmal die Adressen der Register der CIA fuer die Kontrollports:

56320: Portregister A 56321: Portregister B

56322: Datenrichtungsregister A 56323: Datenrichtungsregister B

Auch hier muessen natuerlich die entsprechenden Bits des Datenrichtungsregisters auf Eingang geschaltet werden, um die Feuerknoepfe abzufragen.

Befindet sich ein Drehregler am RECHIEN Anschlag, so enthaelt das entsprechende Register (SID 6581) den Wert 0, am LINKEN Anschlag einen Wert um 200 (Commodore-Paddles), in allen anderen Positionen einen entsprechenden Zwischenwert (diese Werte unterliegen auch bei konstanter Reglerstellung gewissen Schwankungen). Es ist moeglich, dass sich die Reglerwerte von Paddle zu Paddle etwas unterscheiden, dies sollte jedoch in Programmen zu keinerlei Problemen fuehrenstventuell kann in einem Programm aber auch festgestellt werden (durch Anweisung an den Benutzer, den Regler zum linken

Der erste Wert wird nun in die Adresse 43, der zweite in die Adresse 44 geschlrieben. Nun kann der LOAD-Befehl (ohne Angabe einer Sekundaeradresse) vorgenommen werden (das zu ladende Programm muss natuerlich ein Relativprogramm sein). Ist der Ladevorgang abgeschlossen, so muss der Pointer (43/44) wieder auf den Anfang des ersten Programms gesetzt werden. Dies erreicht man durch ...

POKE 43, 1 : POKE 44, 8

Sie haben so erwirkt, dass beide Programme zu einem Programm zusammengefuegt wurden.

Der Dateityp 5, der End-of-Tape-Block, wird zur Bandende-Kennzeichnung verwendet und wird oft hinter dem letzten File einer Cassettenseite abgespeichert, um unnoetiges weiteres Suchen zu vermeiden. Wird beim Laden anstelle eines Daten-oder Programmheaders ein solcher EOT-Block gefunden, so sollte eigentlich "?FILE NOT FOUND ERROR" ausgegeben werden. Allerdings geschieht dies aufgrund eines Fehlers im Betriebssystem, der auch schon beim VIC-20 aufgetreten ist, nicht. Es wird die in diesem Zusammenhang sinnlose Meldung "?DEVICE NOT PRESENT ERROR" gegeben (vgl. 05-Listing an den Stellen 62383 ff, 62806 ff, 63291 f sowie 57717 f).

Wie koennen nun diese ganzen verschiedenen Dateiarten (und Bloecke) auf Band geschrieben werden? Hier eine Uebersicht darueber:

SAVE "PROGRAMMNAME" Abspeicherung eines Programms als Relativprogramm (meist BASIC)

SAVE "PROGRAMMNAME",1,1 wie oben, jedoch wird zusaetzlich ein EOT-Block am Ende gespeichert

SAVE "PROGRAMMNAME",1,2 Abspeicherung eines Programms als Absolutprogramm (meist 6502-Code)

SAVE "PROGRAMMNAME",1,3 wie oben, jedoch wird zusaetzlich ein EOT-Block am Ende gespeichert

Bei den letzten beiden Beispielen wird es meist noch noetig sein (falls das Maschinenprogramm auf diese Weise und nicht ueber eine Maschinenroutine gespeichert wird), die Start-und Endadresse (plus eins) des Maschinenprogramms festzulegen. Dies erreicht man durch Zerlegung beider Adressen jeweils in LSB und MSB. Diese muessen dann in den Pointer fuer die Startadresse (43/44) und Endadresse (45/46) von BASIC-Programmen geschrieben werden. Dann kann das SAVE-Kommando gegeben werden.

Beim Eroeffnen von Files auf Cassette gibt es folgende drei Moeglichkeiten:

OPEN 1, 1, 0, "FILENAME" Eroeffnung eines Lesefiles

OPEN 1, 1, 1, "FILENAME" Eroeffnung eines Schreibfiles

OPEN 1, 1, 2, "FILENAME" Eroeffnung eines Schreibfiles mit zusaetzlicher Abspeicherung eines EOT-Blocks nach "CLOSE"

Beim Laden von Programmen, dazu gehoert auch der VERIFY-Befehl, gibt es zwei Arten des Ladens:

Lightpen (Lightqun)

An den ersten Kontrollport kann ein Lightpen angeschlossen werden. Dieser setzt, wenn seine Elektronik den Zeilenstrahl, der das Bild auf dem Bildschirm aufbaut, erkennt, die Leitung fuer die Feuertaste des Joysticks auf Lowpegel. Da die Steuerleitung fuer die Feuertaste jedoch nicht nur mit der IRQ-CIA verbunden ist, sondern auch mit dem Lightpen-Input (active low), wird die Position des Zeilenstrahls im Augenblick der negativen Flanke vom VIC-II-Chip aus in ein anderes Register uebertragen, das dann zur Erkennung der Position des Lightpens dient. Ausserdem wird bei aktivem Lightpen-Input ein Interrupt ausgeloest (sofern zugelassen). sodass das Computerprogramm nur dann die Lightpen-Position feststellen muss, wenn es ueberhaupt noetig ist (per Interruptprogramm). Eine Lightqun wird jedoch noch mehr Verbindungen zum Computer besitzen. So zum Beispiel eine Feuertaste, die dann auch wirklich diese Funktion hat (dann aber natuerlich nicht mehr mit der normalen Feuerleitung abgefragt werden kann), da die Leitung zur Feststellung der Position wohl fuer ein Spiel nicht ausreicht.

Da der Joystick des ersten Kontrollports jedoch auch mit diesem Lightpen-Input verbunden ist, laesst sich dadurch die Feuertaste (zum Beispiel waehrend des Demo-Modus' bei einem Spielprogramm oder nach Beendigung des Spiels) auch zum Neustart des Spiels verwenden, ohne dass die Taste abgefragt werden muss. Es wird nur eine Interruptroutine benoetigt (die beim Druecken der Feuertaste aufgerufen wird, wenn das zugehoerige Interrupt-Enable-Bit gesetzt wurde), die dann einfach einen Neustart vornimmt. Natuerlich ist diese Anwendung nur dann sinnvoll, wenn eine gewoehnliche Abfrage der Feuertaste aufgrund der zeitlichen Ausdehnung einiger Programmroutinen den Benutzer zu lange warten liesse. Man koennte zwar in jeder Routine die Taste abfragen, sodass niemals zu lange auf eine Reaktion gewartet werden muesste, dies koennte jedoch den Programmablauf verlangsamen oder zu speicherplatzaufwendig sein.

Detailliertere Informationen in Bezug auf die Auswirkungen und Zusammenhaenge des Lightpen-Inputs auf den VIC-II-Chip finden sich bei der Erklaerung des Video-Chips. Der Commodore 64 bietet recht komfortable Befehle zur Datenspeicherung, wozu auch die Speicherung von Programmen gehoert. Dabei stehen Ihnen prizipiell zwei vom Betriebssystem unterstuetzte Moeglichkeiten zur Verfuegung:

- 1. die Speicherung auf Cassette sowie
- die Speicherung auf einem Geraet, das an den seriellen Bus anschliessbar ist, meist wohl ein Diskettenlaufwerk.

Der Cassettenrecorder ist das wohl guenstigste Medium, um Daten (meist Programme) zu speichern. Dies bringt jedoch einige erhebliche Nachteile mit sich. Der wohl erheblichste Nachteil ist, dass Daten nur direkt hintereinander geschrieben und in der gleichen Reihenfolge auch wieder gelesen werden koennen. Genausowenig koennen Daten an eine Datei angefuegt oder Inhalte einer Datei geaendert werden. Dazu muesste die gesamte Datei gelesen, modifiziert und wieder auf Band geschrieben werden. Waehrend dieser Nachteil bei Programmen nicht so gravierend ist (schliesslich hat man ja ein Zaehlwerk, an dem man sich orientieren kann), so ist dies doch bei der Datenspeicherung, speziell bei voneinander abhaengigen Dateien, ein solches Handicap, sodass bei komplezeren Dateiverwaltungen auf eine Diskettenstation wohl nicht verzichtet werden kann.

Ein weiterer, schwerwiegender Nachteil ist die Geschwindigkeit der Datenuebertragung auf Band. Waehrend selbst ein langes Programm in nur einigen Sekunden von Diskette gelesen werden kann, so koennen beim Laden von Cassette schon einige Minuten (zuzueglich der Zeit fuer das Umspulen der Cassette) zusammenkommen.

Datenspeicherung auf Cassette

Sollen Daten auf Band geschrieben werden, so wird erst einmal ein Vorspann, bestehend aus einem hohen Ton, auf Cassette geschrieben. Darauf folgt ein sogenannter "Header", der (genauso wie das auf den Header folgende Programm oder Datenblock) zweimal hintereinander geschrieben wird, um Fehler, die beim Lesen eventuell auftreten, korrigieren zu koennen. Die Commodore-Computer koennen maximal 31 Fehler pro Block (das kann ein Header, ein ganzes Programm oder ein Datenblock sein) korrigieren, wenn im zweiten Block diese Daten lesbar vorhanden sind. Werden auch beim Lesen des zweiten Blocks Fehler in den Bytes, die im ersten Block nicht lesbar waren, erkannt, so wird Bit 4 der Statusvariablen ST gesetzt. Ist ein Blockende erkannt worden, ohne dass alle Daten gelesen werden konnten, so wird Bit 2 (short Block) gesetzt. Entsprechend wird Bit 3 (long Block) gesetzt, wenn bereits alle Daten gelesen wurden, ohne dass ein Blockende erkannt wurde. Als eine weitere Fehlermoeglichkeit besteht der sogenannte Pruefsummenfehler (Bit 5). Dieser tritt auf, wenn die beim Abspeichern des Programms mitgegebene Pruefsumme (sie entsteht aus der Exklusiv-Oder-Verknuepfung saemtlicher Datenbytes) nicht mit der beim Lesen errechneten (erwarteten) Pruefsumme uebereinstimmt.

Bei der Speicherung von Daten werden diese vor der Abspeicherung erst einmal in einem Puffer von 192 Bytes im Bereich von 828 bis 1019 gesammelt, der dann, wenn er gefuellt ist (beziehungsweise, wenn das File geschlossen wird), auf Band geschrieben wird. Aehnliches erfolgt beim Einlesen: Es wird immer ein ganzer Datenblock auf einmal gelesen (auch wieder

in den Bereich von 828 bis 1019), aus dem dann die Daten stueckweise durch Befehle wie GET# und INPUT# geholt werden. Wuerden die Daten immer direkt auf Band geschrieben (beziehungsweise von Band geholt werden), so muesste man jedesmal den Vorspann, die Synchronisationsbytes und alles andere mitschreiben (da sonst die Daten nicht fehlerfrei gelesen werden koennten, schliesslich muss der Recordermotor erst wieder anlaufen), egal wie kurz der Block waere. Da dadurch jedoch die Geschwindigkeit noch weiter herabgesetzt werden wuerde, hat man sich wohl fuer das Puffer-Prinzip entschieden.

Der eben schon erwaehnte Header enthaelt die Informationen darueber, um welche Art von Datenfile es sich bei dem folgenden handelt. Ausserdem ist in ihm der Programmname (oder Filename) und, falls es sich um ein Programm handelt, die Start- und Endadresse enthalten. Der Header wird, genauso wie die Datensaetze (die prizipiell ihr eigener Header sind), im Cassettenpuffer aufgebaut und dorthin auch wieder eingelesen.

Hier der Aufbau des Headers:

```
Adresse 828: Kennzeichnung fuer Dateityp
829 bis 830: Startadresse des Programms (low, high)
831 bis 832: Endadresse+l des Programms (low, high)
833 bis 848: Filename (Ausgabe bei "FOUND")
849 bis 1019: Filename (keinerlei Ausgabe)
```

Wird beim Abspeichern eines Programms (oder beim schreibenden Eroeffnen eines Files) ein Filename (bestehend aus mehr als 16 Zeichen) angegeben, so werden diese "ueberschuessigen" Zeichen durchaus abgespeichert, da maximal 187 Zeichen als Filename zugelassen werden. Allerdings werden beim Einlesen nur noch die ersten 16 Zeichen ausgegeben, die restlichen bleiben unsichtbar, koennen jedoch mittels CHR\$ und PEEK ausgelesen werden. Diese weiteren Zeichen werden jedoch beachtet, wenn beim lesenden Zugriff auf Band, sei es durch LOAD, VERIFY oder OPEN, der Filename des zu suchenden Files angegeben wird. Ist dieser naemlich laenger als 16 Zeichen, so wird fuer den Vergleich, ob das richtige File gefunden wurde, auf den "unsichtbaren" Rest des Filenamens zugegriffen. Die Verwendung von Filenamen mit mehr als 16 Zeichen ist jedoch bei der normalen Verwendung des Bandgeraets unueblich.

Als Kennzeichnung fuer den Dateityp (Adresse 828) stehen folgende Moeglichkeiten zur Auswahl:

```
1: Relativprogramm (wird an BASIC-Startadresse geladen)
```

Der Dateityp 2 gibt an, dass es sich bei diesem Block um Daten handelt, die mittels PRINT# auf Band geschrieben wurden und durch GET# und INPUT# gelesen werden koennen.

Dieser Blocktyp enthaelt selbst keinen Programmnamen, dieser steht zu Beginn des Files (es koennen mehrere Bloecke vom Typ 2 hintereinander stehen, je nach Laenge der Datei) im Dateiheader (Headertyp 4), der beim lesenden Zugriff unbedingt gefunden werden muss, da der Computer ansonsten nichts mit den folgenden Datenbloecken anfangen kann.

^{2:} Datenblock, folgende 191 Bytes sind Daten (Filehandling)

^{3:} Absolutprogramm, wird an angegebene Stelle geladen

^{4:} Dateiheader, folgende Bloecke sind Datenbloecke

^{5:} End of Tape (EOT) Block, Kennzeichnung fuer Bandende

Die Dateitypen 1 und 3 werden fuer die Speicherung von Programmen verwendet. In diesen beiden Faellen sind auch die vier Bytes nach dem Kennungsbyte innerhalb des Dateiheaders benutzt. Sie enthalten die Startadresse und die Endadresse (plus eins, wie dies bei den meisten Endpointern der Fall ist) des Programms. Diese wird beim Schreiben auf Band festgestellt und dem Header mitgegeben.

Handelt es sich bei dem gelesenen Header um Typ 3, so wird das Programm an die Adresse geladen, an der es sich befand, als es auf Cassette gespeichert wurde. Dies kann bei Maschinenprogrammen sehr nuetzlich sein, da dann das Transferieren in den Speicherbereich, in dem sie ablaufen sollen, entfaellt. Auch koennen solcherart abgespeicherte Programme nachtraeglich eingeladen werden, ohne dass ein schon im Arbeitsspeicher befindliches BASIC-Programm (sofern es nicht in den vom Maschinenprogramm belegten Bereich hineinreicht) ueberschrieben wird. Allerdings muss auch hier die folgende Vorgehensweise beachtet werden:

Vor dem Einladen des Programms muss der Wert des Pointers (45/46) gemerkt werden. Dies kann einfach durch PEEK erfolgen. Nun koennen Sie das gewuenschte Maschinenprogramm, das, wie gesagt, nicht im gleichen Bereich liegen darf wie das schon im Arbeitsspeicher befindliche BASIC-Programm, nachladen. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, so stellen sie den alten Wert des Pointers (45/46) durch POKE wieder her. Diesen POKEs muss unbedingt (!) ein CLR folgen, damit auch die zugehoerigen anderen Pointer richtig gesetzt werden. Auch muss bedacht werden, dass das eingeladene Maschinenprogramm (je nach Lage) vielleicht vor dem Zugriff durch das Betriebssystem geschuetzt werden muss.

Bei dem Dateityp 1 handelt es sich meist um BASIC-Programme, deren Startadresse (im Normalfall) unbeachtet bleibt. Stattdessen werden sie an die Startadresse des BASIC-Bereichs (Standardwert 2049) geladen. Allerdings kann auch bei diesem Programmtyp ein Laden in den urspruenglichen Programmbereich erzwungen werden. Dies erreicht man durch einen LOAD-Befehl mit Sekundaeradresse ungleich null.

Durch den Programmtyp des Relativprogramms kann ein Zusammenhaengen von Programmen erreicht werden. Dazu muss einfach der Pointer auf die Startadresse von BASIC-Programmen (Adressen 43 und 44) auf das Ende des im Arbeitsspeicher befindlichen Programms gesetzt werden. Allerdings muss das anzuhaengende Programm groessere Zeilennummern haben, als das im Arbeitsspeicher befindliche Programm. Hier die genaue Angabe der Methode:

Feststellung der Endadresse des Programms im Arbeitsspeicher durch ...

E = PEEK (45) + 256 * PEEK (46)

Von diesem Wert muss nun der Wert zwei subtrahiert werden (siehe: Interne Codierung von BASIC-Programmen) ...

E = E - 2

Dieser Wert muss nun wieder in zwei Bytes zerlegt werden. Dies geschieht durch ...

PRINT E - 256 * INT (E / 256), INT (E / 256)

und rechten Anschlag zu drehen), wo die Minimal- und Maximalwerte liegen.

Die Register, aus denen die Werte fuer die Drehregler ausgelesen werden koennen, befinden sich an den Adressen 54297 (POT X, Paddle rechts) und 54298 (POT Y, Paddle links). Da wohl nur selten alle 256 Werte (oder 200, siehe oben) sich in der Darstellung auf dem Bildschirm voneinander unterscheiden werden, ist es wohl sinnvoll, entweder nur Werte innerhalb bestimmter Grenzen zu verarbeiten und darueber hinausgehende Werte als Maximal- beziehungsweise Minimalwert zu betrachten. Eine andere – jedoch aufwendigere – Methode waere, den Wert aus dem Register so zu dividieren, dass genau die Spanne an Werten herauskommt, die fuer die Verarbeitung sinnvoll ist.

Jetzt fehlt nur die Information darueber, wie die beiden Paddlepaare bei Abfrage des Reglerwertes ausgewaehlt werden koennen. Die Auswahl erfolgt ueber Bit 6 und 7 von Port A der IRQ-CIA. Wie sofort erkennbar, entstehen auch hier wieder Konflikte mit der Tastatur, die sich hier jedoch durch Abschalten des Interrupts verhindern lassen.

Ist Bit 6 dieses Ports gesetzt und Bit 7 geloescht, so sind die Register POT X und POT Y des SID 6581 dem linken Paddlepaar (Kontrollport 1) zugeordnet. Ist dahingegen Bit 6 geloescht und Bit 7 gesetzt, so kann die Reglerstellung des rechten Paddlepaares (Kontrollport 2) festgestellt werden. Nach so viel theoretischer Erklaerung auch hierzu wieder ein Beispielprogramm ...

```
100 PA = 56320 : PB = 56321 : DB = 56323 : CA = 56333
110 PY = 54298 : PRINT CHR$ (147)
120 PRINT " KONTROLLPORT 1
                               KONTROLLPORT 2
130 PRINT "
                PADDLE
                                    PADDLE
140 PRINT " LINKS RECHTS
                                        RECHTS" : PRINT : PRINT
                               LINKS
150 PRINT CHR$ (145); : POKE CA, 1 : FOR I = 0 TO 1
160 POKE PA, 127 + 64 * I : D = PEEK (DB - I)
170 POKE DB - I, D AND 243 : P = PEEK (PB - I)
180 POKE DB - I, D : PRINT " "; : FOR J = 0 TO 1
190 IF (P AND 2 1 (3 - J)) = 0 THEN PRINT CHR$ (18);
200 PRINT RIGHT$ (" " + STR$ (PEEK (PY - J)), 4);
210 PRINT " " CHR$ (146) SPC(3); : NEXT : NEXT : PRINT
220 POKE CA, 129 : GET G$ : IF G$ () CHR$ (13) GOTO 150
```

Das Programm gibt zu jedem der vier moeglichen Paddles den jeweiligen Wert des Drehreglers an. Ist ausserdem die Feuertaste gedrueckt, so wird der Wert invertiert (in Negativschrift) dargestellt. Das Programm laesst sich durch Druekken von RETURN abbrechen (durch den abgeschalteten IRQ muss die Taste eventuell laenger gedrueckt gehalten werden).

LOAD "PROGRAMMNAME"

Lesen eines Programms, wie es im Programmheader angegeben wurde. (also Absolut oder Relativ)

LOAD "PROGRAMMNAME",1,1

Absolutes Einladen eines Programms in den im Header spezifizierten Speicherbereich

Noch eine Anmerkung zur Speicherung (speziell von Maschinenprogrammen): Der Commdore 64 kann, im Gegensatz zu allen vorherigen Modellen von Commodore, ohne zusaetzliche Hilfsprogramme auch den Speicherbereich ab 32768 auf Cassette speichern. Dies ist beim Commodore 64 noetig geworden, da BASIC-Programme ja auch in den Bereich ueber 32767 hineinreichen koennen. So ist es aber nun zum Beispiel auch moeglich, den 4-KB-RAM-Bereich von 49152 bis 53247, in dem sich viele Maschinenutilities unterbringen lassen, auf Cassette zu speichern.

Datenspeicherung auf Diskette

Der Vorteil beim Arbeiten mit Floppy-Disc liegt darin, dass beliebig auf jeden einzelnen Block einer Diskette zugegriffen werden kann. So muss auch beim Lesen und Schreiben auf Diskette nicht erst der Kopf durch getrennte Befehle positioniert werden. Dies alles erfolgt automatisch durch das Diskettenbetriebssystem. Wird ein verlangtes File nicht gefunden, so wird die Fehlermeldung "?FILE NOT FOUND ERROR" gegeben.

Beim Abspeichern von Programmen auf Diskette kann nicht spezifiziert werden, ob es sich um ein Maschinenprogramm handelt (die Angabe eines EOT-Blocks ist sowieso unsinnig). Dies wird beim Einladen angegeben, aehnlich, wie es auch bei Cassette moeglich war:

LOAD "PROGRAMMNAME",8

Einladen eines Programms an den Speicheranfang (BASIC-Programme)

LOAD "PROGRAMMNAME",8,1

Einladen eines Programms an den beim Abspeichern angegebenen Speicherbereich

Auch beim Laden von Diskette ist das Zusammenhaengen von BASIC-Programmen moeglich. Hierzu muss genauso vorgegangen werden, wie beim APPEND von Cassette. Die Abspeicherung von Maschinenprogrammen erfolgt wie bei Cassette auch, jedoch wird bei der Abspeicherung auf Diskette keinerlei Sekundaeradresse angegeben. Dies ist zwar moeglich, es hat aber keinerlei Auswirkung auf den Abspeicherungsvorgang.

Nun zu den internen Vorgaengen beim Abspeichern und Einlesen von Programmen im Zusammenhang mit Diskette:

Wird ein Programm auf Diskette geschrieben, so wird ein File mit der Sekundaeradresse 1 eroeffnet. Dies ist fuer die Commodore-Laufwerke der Hinweis dafuer, dass ein Datenfile vom Typ "PRG" eroeffnet werden soll. Die ersten beiden Bytes, die dann auf dieses File ausgegeben werden, sind die Startadresse des Programms in Low/High-Darstellung. Eine Endadresse wird nicht mitgegeben. Das Programmende bei der Datenuebertragung wird der Floppy-Disk durch ein EOI mitgeteilt.

Das Einlesen erfolgt durch Eroeffnung eines Files mit der Sekundaeradlresse O. Auch diese spezielle Sekundaeradresse ist ein Hinweis fuer die Diskettenstation: Es wird ein File vom Typ "PRG" zum Lesen eroeffnet. Dann werden die ersten beiden Bytes gelesen und als Ladezeiger gespeichert. Diese beiden Bytes werden jedoch nur dann auch als Ladezeiger verwendet, wenn eine Sekundaeradresse ungleich null dem LOAD-Kommando mitgegeben wurde. Ansonsten wird das Programm in den fuer BASIC-Programme vorbereiteten Bereich geladen.

So kann zum Beispiel die Startadresse eines Programms auf Diskette durch folgendes kurzes Segment festgestellt werden:

OPEN 1, 8, 0, "PROGRAMMNAME" : GET#1, L\$, H\$: CLOSE 1 PRINT ASC (L\$ + CHR\$ (0)) + 256 * ASC (H\$ + CHR\$(0))

Durch Angabe der Sekundaeradresse O wird der LOAD-Befehl simuliert, wodurch weitere Angaben innerhalb des Filenamens entfallen. Der Zusatz 'CHR\$(O)' wird benoetigt, da das Betriebssystem bei GET# den Leerstring anstelle des Nullcodes uebermittelt. Der ASC ist fuer den Leerstring allerdings nicht definiert. Daher wird diese Stringaddition vorgenommen.

OVERLAY (Nachladen von Programmen unter Programmkontrolle)

Wird der LOAD-Befehl (unabhaengig vom angesprochenen Geraet) innerhalb eines Programms gegeben, so wird nach dem Einladen des Programms der CHRGET-Pointer auf den Anfang des BASIC-Bereichs gesetzt. Ein nachgeladenes Programm wird daher sofort gestartet. Aber Achtung: Um die Variableninhalte nicht zu zerstoeren (sie koennten im nachgeladenen Programm ja noch benoetigt werden), wird keinerlei CLR ausgefuehrt. Auch wird der BASIC-Endepointer (Variablenanfangspointer) nicht gesetzt, er behaelt seinen alten Wert bei. Ein nachgeladenes Programm darf daher niemals laenger als das aufrufende Programm sein. Auch muss beachtet werden, dass ein nachgeladenes Programm niemals wieder abgespeichert werden sollte. Schliesslich stimmen die Endezeiger nicht, so dass das Programm mehr Platz belegen wuerde, als wirklich notwendig waere.

Hier noch die Einschraenkungen bei der Uebernahme von Variablen: Stringinhalte, die direkt zugewiesen wurden, werden nicht uebertragen (der Stringdescriptor zeigt direkt in den BASIC-Text). Dies kann jedoch durch Addition des Leerstrings umgangen werden. Also beispielsweise ...

A\$ = "STRINGINHALT" + ""

... anstelle von ...

A\$ = "STRINGINHALT"

Auch muessen ueber 'DEF' definierte Funktionen neu definiert werden, da auch der Pointer des 'FN-Variableneintrags' direkt in den BASIC-Text zeigt, der jedoch nach dem Nachladen nicht mehr in dieser Form vorhanden ist. Eine genaue Erklaerung der Abspeicherung von FN-Variableneintraegen findet sich bei der Erklaerung der Darstellung und Ablage von Variablen.

Werden die Variableninhalte aus dem aufrufenden Programm jedoch nicht mehr weiter benoetigt und koennen daher geloescht werden, so empfiehlt es sich, das Kommando zum Nachladen durch den Tastaturpuffer zu geben. Dies kann fuer Diskette erfolgen durch ...

A\$ = "PROGRAMMNAME"
PRINT CHR\$ (147) : PRINT
PRINT "LOAD" CHR\$ (34) A\$ CHR\$ (34) ",8"
PRINT : PRINT : PRINT : PRINT : PRINT "RUN" CHR\$ (19);
POKE 631, 13 : POKE 632, 13 : POKE 198, 2
END

Dieses Programm schreibt den auszufuehrenden Text auf den Bildschirm und laesst diesen dann durch ein simuliertes Druecken der RETURN-Taste interpretieren.

Es ist auch moeglich, wenn der Ladebefehl im Programm gegeben wurde (und nicht ueber den Tastaturpuffer), die BASIC-Endepointer nach dem Pointer (174/175) zu setzen, da dieser die Endadresse des soeben geladenen Programms angibt. Allerdings verlangt diese Programmierung eine Kontrolle, da, wenn das Programm nach einer Aenderung direkt mittels "RUN" gestartet wird, die Endepointer dann falsch gesetzt werden. Eine Moeglichkeit des Abfangens dieses Effektes bestuende darin zu pruefen, ob der Variablenendepointer gleich dem Variablenanfangspointer ist. Dies ist schliesslich nach dem Starten eines Programms durch "RUN" der Fall, waehrend es beim Nachladen nicht der Fall ist (die Variableninhalte bleiben erhalten).

Soll vom Hauptprogramm aus ein Maschinenprogramm nachgeladen werden, so hat das Nichtsetzen der Endepointer den grossen Vorteil, dass das Programm ungestoert weiterlaufen kann. Hier ein Beispiel fuer einen Programmanfang, der ein benoetigtes Maschinenprogramm nachlaedt:

100 IF A = 0 THEN A = 1 : LOAD "MASCHINENPROGRAMM", 8 110 ...

Da nach dem Starten eines Programms durch "RUN" saemtliche Zahlenvariablen den Wert null haben, werden die Befehle nach der IF-Abfrage ausgefuehrt. Die Variable A wird nun aber auf den Wert eins gesetzt. Nachdem das Maschinenprogramm nachgeladen wurde, werden die CHRGET-Pointer auf den Programmanfang gesetzt, die Variableninhalte jedoch nicht geloescht. Nun hat die Variable A jedoch nicht mehr den Wert null, es wird in der naechsten Zeile mit der Programmausfuehrung fortgefahren.

Dieser Effekt laesst sich auch verwenden, wenn man nachtraeglich zum Beispiel Maschinenutilities nachladen will. Man gibt dazu in das momentan vorhandene BASIC-Programm (das die Zeilen O und 1 nicht enthalten darf) nur ein ...

O END
1 LOAD "MASCHINENPROGRAMM"

... und startet es durch ...

RUN 1

Das Maschinenprogramm wird nun nachgeladen, ohne dass etwas weiteres geschieht. Man erspart sich so das Merken und Wiederherstellen der Pointer auf das Ende des BASIC-Programms. Allerdings sollte man die beiden Programmzeilen nach Ausfuehrung wieder entfernen.

Wer die softwaremaessig realisierte Uhr des Commodore 64 (ueber die Systemvariablen TI und TI\$ abfragbar) schon einmal ueber laengere Zeit hat arbeiten lassen, der weiss, dass diese nicht unbedingt als genau zu bezeichnen ist (circa zwei Prozent Abweichung), was aber bei dieser Art der Verwirklichung leider nicht vermeidbar ist.

Daher wird man vielleicht eine der in den CIAs eingebauten Uhren einmal verwendet haben. Da diese von der Netzfrequenz getaktet werden, weisen sie eine sehr hohe Ganggenauigkeit auf. Allerdings ist die Benutzung dieser Uhren (die hardwaremaessigen Konzept her sehr gut durchdacht sind) einigen Problemen verbunden. Das Arbeiten mit den beiden Uhren wird in keiner Weise direkt vom Betriebssystem unterstuetzt. Man muss also eine eigene Abfrageroutine erstellen, die die Inhalte der vier Register in irgendeiner Form so verarbeitet, dass man die Uhrzeit in einem brauchbaren Format vorliegen hat. Auch das Setzen der Uhrzeit kann nicht mehr einfach durch Zuweisung erfolgen. Zuerst muss die Uhrzeit in einzelne Ziffern zerlegt werden, die dann abgespeichert werden. Abgesehen davon werden Stunden nicht mehr im Bereich von O Uhr bis 23 Uhr, sondern von 1 Uhr bis 12 Uhr angegeben (zusammen mit dem Hinweis, ob es Vormittag oder Nachmittag ist). Man wird daher, so gut das BASIC-Unterprogramm auch sein man, nicht mit dem Komfort arbeiten koennen, wie man ihn von "TI\$" her gewohnt ist. Ausserdem tritt (jedenfalls bei einer Netzfrequenz von 50 Hertz) ein weiteres Problem auf: Sobald man ein Programm mittels "RUNSTOP/RE-STORE" abbricht, geht die Uhr auffaellig nach. Dies liegt daran, dass die Flag fuer die Taktfrequenz (MSB von CRA) beim Druecken von "RUNSTOP/RESTORE" sofort auf 60 Hertz zurueckgesetzt wird. Man muesste also bei jedem Druecken dieser beiden Tasten diese Flag wieder neu setzen.

Ausserdem scheint bei der Entwicklung der CIAs ein Fehler (?) aufgetreten zu sein: Versucht man das Stundenregister auf 12 Uhr zu setzen, so wird der gespeicherte Flagwert fuer AM/PM sofort umgekehrt. Stellt man also 12 Uhr nachmittags ein, so zeigt die Uhr zwoelf Uhr vormittags (nachts) an (und umgekehrt).

All dieses wurde durch ein kurzes Maschinenprogramm beseitigt: Man kann genauso komfortabel (wenn nicht komfortabler) mit der eingebauten Uhr arbeiten, wie mit "TI\$" auch. Es ist moeglich, die Uhrzeit festzusetzen und sie wieder auszulesen. All dies geschieht ueber die USR-Funktion des Commodore-BASICs. Um die Uhrzeit festzusetzen, muss einfach nur eingegeben werden ...

A = USR ("hhmmsst")

Dabei steht "hh" fuer die Stunden (von 0 bis 23!), "mm" fuer die Minuten, "ss" fuer die Sekunden (beides von 0 bis 59) sowie "t" fuer die Zehntelsekunden. Es existiert also eine Stelle mehr, als bei "TI\$". Ist die Uhrzeit korrekt angegeben worden, so enthaelt die Variable "A" den Wert null. Wurde das Format missachtet (falsche Laenge, keine Ziffern, falscher Bereich fuer Stunden, Minuten oder Sekunden), so enthaelt "A" den Wert "-l". So ist also keine Ueberpruefung der Eingabe durch das Programm noetig. Es wird der Wert mittels USR an das Maschinenprogramm uebergeben, worauf dieses dann meldet, ob die Eingabe korrekt war. Fuer "A" kann natuerlich jede andere numerische Variable stehen.

Das Lesen der Uhrzeit erfolgt durch ...

A\$ = USR (beliebiger numerischer Ausdruck)

Anstelle von A\$ kann natuerlich eine andere Stringvariable stehen. Auch die Weiterverarbeitung des Ergebnisses innerhalb eines Ausdrucks ist moeglich. Die Funktion liefert die Uhrzeit in genau dem Format, wie es auch eingegeben werden muss.

Auch das Druecken von "RESTORE" ist mit keinerlei Gefahren fuer die Genauigkeit mehr verbunden, da das Programm ausser dem USR-Vektor auch noch den NMI-Vektor "umbiegt". Es erfolgt also eine eigene Behandlung des NMIs, sodass die Flag fuer die Netzfrequenz beim I/O-Reset immer auf 50 Hertz gesetzt wird. Die eigene Behandlung eines gedrueckten "RESTORE" hat allerdings einen kleinen Nachteil: Befindet sich ein Steckmodul im Commodore 64, das seinen eigenen Vektor fuer die NMI-Routine besitzt, so bleibt dieser Vektor fortan unbeachtet, da es ja sein koennte, dass diese eigene Routine auch die Flag wieder auf 60 Hertz setzt.

Das Maschinenprogramm liegt im Bereich ab 49152, der vom BA-SIC nicht benutzt wird. Das Aendern fuer andere Bereiche duerfte jedoch nicht schwer fallen, da das Programm im Prinzip recht logisch aufgebaut ist. Wird bei der Eingabe der DATA-Zeilen ein Fehler gemacht, so wird dieser in den meisten Faellen durch das Programm bemerkt. Ist das Maschinenprogramm durch den BASIC-Traeger abgelegt worden, so kann es durch ...

SYS 49152

... aktiviert werden. Es werden der USR- und der NMI-Vektor auf eigene Routinen gesetzt sowie die Taktfrequenzflag auf 50 Hz gesetzt. Auch das Ausschalten ist moeglich. Hierbei wird der USR-Vektor wieder auf "?ILLEGAL QUANTITY ERROR" gesetzt, der NMI-Vektor erhaelt seinen Normalwert, den er beim Einschalten hat. Die Uhr laeuft natuerlich weiter (auch durch zum Beispiel Recorderoperationen wird diese nicht angehalten). Das "Abschalten" erfolgt durch ...

SYS 49253

Das Maschinenprogramm hat eine Laenge von 308 Bytes. Hier das Listing zum Eingeben ...

100 REM "TIME OF DAY" (IRQ-CIA) FUER DEN COMMODORE 64 110 FORI=49152T049459:READA:X=A+X:Y=A-Y:POKEI,A:NEXT 120 IFXC>349090RYC>417THENPRINT:PRINT"CHECKSUM ERROR 130 DATA169,122,141,17,3,169,192,141,18,3,169,29,141,24,3,169,192,141,25,3,173 140 DATA14,220,9,128,141,14,220,96,72,138,72,152,72,169,127,141,13,221,172,13 150 DATA221,16,3,76,114,254,32,188,246,32,225,255,208,245,162,4,189,47,253,157 160 DATA19,3,202,208,247,162,26,189,53,253,157,25,3,202,208,247,169,127,141,13 170 DATA220,141,13,221,141,,220,169,136,141,14,220,169,8,32,179,253,76,108.254 180 DATA169,72,141,17,3,169,178,141,18,3,169,71,141,24,3,169,254,141,25,3.96 190 DATA36,13,16,108,32,130,183,192,7,208,61,173,15,220,41,127,141,15,220,160. 200 DATA169,36,32,200,192,170,208,2,169,36,201,19,144,7,248,56,233.18,216,9 210 DATA128,141,11,220,32,198,192,141,10,220,32,198,192,141,9,220,32,48,193 220 DATA141,8,220,169,,76,60,188,104,104,104,104,169,255,208,245,169.96,133.36 230 DATA32,221,192,10,10,10,10,133,37,32,221,192,5,37,197,36,176,228,96,177,34 240 DATA56,233,48,144,218,201,10,176,214,200,96,169,7,32,125,180,160,,173.11 250 DATA220,8,41,31,201,18,208,2,169,,40,16,5,248,24,105,18,216,32,31,193,173 260 DATA10,220,32,31,193,173,9,220,32,31,193,173,8,220,32,42,193,104,104.76 270 DATA202,180,72,74,74,74,74,32,42,193,104,41,15,9,48,145,98,200,96,32,221 280 DATA192,96

Bei der Adaption von BASIC-Programmen der uebrigen Commodore-Computer muss eine Unterscheidung gemacht werden, da BA-SIC-Programm nicht gleich BASIC-Programm ist. Folgende Unterteilung soll hier gewaehlt werden:

- "reine" BASIC-Programme OHNE maschinennahe Befehle wie: WAIT, POKE, PEEK, SYS, USR
- 2. BASIC-Programme OHNE die Befehle SYS und USR
- 3. kombinierte BASIC- und Maschinenprogramme mit SYS und USR

Programme des Typs 1 sind im Normalfall ohne Einschraenkungen auf den Commodore 64 uebertragbar. Einige Befehlssequenzen werden sich sogar vereinfachen lassen, speziell bei Programmen des PET 2001, da das BASIC in bestimmten Feinheiten noch modifiziert wurde. Bei Programmen des CBM 8032 wird das Bildschirmformat (auch in Hinsicht der Fensterdefinitionen) geaendert werden muessen. Ausserdem duerfen natuerlich keine BASIC 4.0-Befehle wie "CATALOG" oder aehnliches vorkommen.

Die Uebertragung von Programmen des Typs 3 wird im Normalfall nur sehr schwer moeglich sein, speziell wenn auf I/O-Bausteine zugegriffen wird. Auch die Strukturen der OS's unterscheiden sich stark von der des Commodore 64. Daher wird es meist nur dem versierten Assembler-Programmierer moeglich sein, diese Programme zu adaptieren. Benoetigte neue Systemunterlagen dazu (entsprechend dem ROM-Listing) sind bei uns staendig in Entwicklung. Fragen Sie bei Bedarf einfach nach.

Im folgenden nun Hinweise fuer die Anpassung:

Das Einladen von Programmen kann einfach durch den LOAD-Befehl erfolgen. Dies ist trotz der unterschiedlichen Anfangsadresse moeglich, da "LOAD" das Programm an den Anfang des BASIC-Bereichs verschiebt. Lediglich bei Cassettenprogrammen, die auf dem PET 2001 aufgenommen wurden, muss VOR dem Laden "POKE 43, 0" und nach dem Laden "POKE 43, 1" eingegeben werden, da hier das Abspeichern von Programmen ab Adresse 1024 vorgenommen wurde.

Die meistverwendeten systemspezifischen Befehle des BASICs 2.0 und 4.0 sollen aufgefuehrt werden:

Die Befehle "POKE 59468, 14" und "POKE 59468, 12" bewirken die Umschaltung zwischen Kleinschrift (14) und Graphik (12). Dies erfolgt beim 64er durch "PRINT CHR\$ (14)" und "PRINT CHR\$ (142)".

In Spielen werden oft die Adressen 151 und 152 verwendet. 151 enthaelt den Code der gedrueckten Taste, entsprechend 203 beim Commodore 64. Die Shift-Taste wird statt 152 durch 653 (zusammen mit Commodore und Control!) festgestellt. Allerdings enthaelt 151 in dem Falle, dass keine Taste gedrueckt ist nicht den Code 64 sondern vielmehr 255.

Der Bildschirm ist ein weiterer "kritischer" Bereich. Hier muessen Adressen von 32768 bis 33767 (oder bis 34767 beim 80-Zeichen-Schirm) in den Bereich von 1024 bis 2023 umgerechnet werden. Ausserdem muss die Register der Color-Nybble-Area belegt werden. Man kann sich die Arbeit jedoch wesentlich vereinfachen, wenn man den Anfang der Video-Matrix wie beim VIC-II-Chip beschrieben auf die Adresse 32768 legt.

Auch die Verwendung des Tastaturpuffers ist gebraeuchlich. Dieser belegt bei den CBM's den Bereich von 623 bis 632 (oder eventuell auch weiter). Dies entspricht den Adressen 631 bis 640 des Commodore 64. Die Anzahl gueltiger Zeichen wird in Adresse 198 (statt 158 bei den CBM's) festgelegt. Die Adresse 158 wird auch mit dem WAIT-Befehl angesprochen. Dies dient dem Programmhalt, bis eine Taste gedrueckt wird.

Das Abschalten der RUNSTOP-Taste wird durch Aendern des Inhalts von 144 erreicht. Beim BASIC 2.0 erfolgt dies durch den Wert 49 (normal 46) und beim BASIC 4.0 durch den Wert 88 (normal 85). Die entsprechenden Kommandos fuer den 64er sind "POKE 788, 52" (Abschalten) sowie "POKE 788, 49" (Einschalten).

Weitere Adressbelegungen sind:	CBMs		64er	
USR-Vektor	0	- 2	784 -	786
Anfang des BASIC-Bereichs	40	- 41	43 -	44
Anfang der Variablen	42	- 43	45 -	46
Anfang der Arrays	44	- 45	47 –	48
Ende der Variablen	46	- 47	49 -	50
Ende des Arbeitsspeichers	52	- 53	55 -	56
CHRGET-Routine	112	- 135	115 -	138
IRQ-Vektor	144	- 145	788 -	789
Statusvariable ST	150		144	
gedrueckte Taste	151		203	
Flag fuer SHIFT	152		653	
Flag fuer LOAD und VERIFY	157		10 /	147
Anzahl Zeichen im Tastaturpuffer	158		198	
Flag fuer Negativdarstellung	159		199	
Flag fuer Cursor ein/aus	167		204	
Zeiger auf Anfang der Cursorzeile	196	- 197	209 -	210
Cursorspalte	198		211	
Flag fuer QUOTE-Modus	205		212	
Cursorzeile	216		214	
Zaehler fuer INSERT	220		216	
Tabelle der MSB's des Bildschirms	224	- 248	217 -	241
Flag fuer Kontrolle von Tape #1	249		192	
Flag fuer Kontrolle von Tape #2	250		192	
Tastaturpuffer	623	- 632	631 -	640
 Cassettenpuffer 	634	- 825	828 -	1019
Cassettenpuffer	826	- 1017	828 -	1019

SPEICHERAUFTEILUNG DES COMMODORE 64

65535		KERNAL-		
1.	RAM-	ROM-		
57344	BEREICH	BEREICH		
57343	1	CHARACTER-	BEREICH	
	RAM-	ROM-	DER 1/0-	
53248	BEREICH	BEREICH	REGISTER	
53247			······································	
	RAM-			
49152	BEREICH			
49151		CARTRIDGE-	BASIC-	
1	RAM-	ROM-	ROM-	
40960	BEREICH	BEREICH	BEREICH	
40959	(BASIC-)	CARTRIDGE-		
	RAM-	R0H-	57343	I/O #2
32768	BEREICH	BEREICH	57088	DISC (
32767	(BASIC-)		57087	I/O #1
	RAM-		56832	Z80 ON
512	BEREICH		56591	CIA #2
511	·		56576	(NMI)
	PROZESSOR-		56335	CIA #1
256	STACK		56320	(IRQ)
255			56319	COLOR-RAM-
	ZEROPAGE-		55296	AREA
2	RAM		54300	REGISTER
1			54272	SID 6581
	PROZESSOR-		53294	REGISTER
0	PORT		53248	VIC 6567

Speicherstellen mit Bezeichnung und dem Zusatz "unbenutzt" werden geaendert, aber nicht abgefragt oder benutzt.

Adresse		Bedeutung
0	:	Datenrichtungsregister des Prozessorports
1		I/O-Register des Prozessorports
2	:	unbenutzt
3 -	4:	45482, Vektor: FLPINT (unbenutzt)
5 -	6:	45969, Vektor: INTFLP (unbenutzt)
7	:	Suchzeichen/Trennzeichen,
		Ziffer beim Lesen von Zeilennummern,
_		Register zur Ausfuehrung von AND und OR
8	:	Suchzeichen/Trennzeichen,
		Flag fuer Anfuehrungszeichen,
9	_	Register zur Ausfuehrung von AND und OR
10		Zwischenspeicher fuer Cursorspalte bei TAB
11		Flag fuer LOAD (=0) und VERIFY (=1) bei BASIC Laenge der einzufuegenden Programmzeile,
	•	Tabellenzeiger auf BASIC-Worte (Tokenwandlung),
		Ausfuehrung von AND (=0) und OR (=255),
		Anzahl Dimensionen bei Array-Verwaltung
12	:	Flag fuer DIM
13		Typ des arithmetischen Ausdrucks
		(String=255, numerisch=0)
14	:	Art der numerischen Variablen
		(Integer=128, real=0)
15	:	Flag fuer DATA (Umwandlung in Tokens),
		Flag fuer Anfuehrungszeichen (LIST),
		Flag fuer GARBAGE COLLECT bei Stringeinbau
16	:	Flag zum Sperren der Annahme von Integer- und
17		Feldvariablen (FN und FOR)
17 18		Flag fuer INPUT (=0), GET (=64) und READ (=152)
10	:	Speicher fuer Operatormaske ("(=)"), Vorzeichenflag bei trigonometrischen Funktionen
19		Flag fuer direkte Eingabe/Ausgabe (=0) oder
17	•	ueber Filekommando (=Filenummer)
20 -	21:	
22	:	Zeiger auf Tabelle der Stringdescriptoren
23 -	24:	Zeiger auf zuletzt benutzten Stringdescriptor
25 -		Tabelle der Stringdescriptoren (String-Stack)
34	:	Zeiger in Arrayheader,
		Zwischenspeicher fuer Operator
34 -	35:	Uebertragungszeiger, Lesen von Zeilennummern,
		Zeiger fuer Speicherverschiebungen, Suchzeiger,
		Variablenzeiger, Stringzeiger, Sprungvektor
36		Zwischenspeicher bei NEXT
36 -		Zeiger fuer indirekte Speicherung
40		Laenge eines Feldelementeintrags
40 - 38 -		Faktor fuer Feldelementberechnung in Array Ergebnisbereich der Mantisse ("*" und "/")
42	41.	Rundungsstelle bei Division (unbenutzt)
43 -		Zeiger auf Start des BASIC-Programms
45 -		Zeiger auf Start der nichtindizierten Variablen
47 -	48:	Zeiger auf Start der Feldvariablen
49 -	50:	Zeiger auf Ende (plus eins) der Feldvariablen
51 -	52:	Zeiger auf Anfang des Stringbereichs
53 -	54:	Zeiger fuer Stringuebertragungen
55 -	56:	Zeiger auf Ende (plus eins) des BASIC-Speichers
57 - ·	58:	momentane BASIC-Zeilennummer
58		Flag fuer Direktmodus (=255)
59		gleich null, falls kein CONT moeglich
59 -		Zeilennummer fuer CONT (bei Abbruch)
61 -	62:	CHRGET-Pointer auf Befehl (bei CONT)

```
63 -
        64: Zeilennummer der momentanen DATA-Zeile
 65 -
        66: Zeiger auf naechstes Element fuer DATA
 67 -
        68: Zeiger auf Eingabequelle zur Auswertung
            (INPUT, GET, READ)
 69 -
        70: Variablenname
        71: Zwischenspeicherung (YR) fuer Tabellenzeiger
            (Stringerzeugung aus Fliesskomma oder Uhrzeit)
 71 -
        72: Zeiger auf Variable
 73
          : Zwischenspeicher fuer Geraetenummer beim Lesen
            der LOAD/SAVE/VERIFY-Parameter,
            Zwischenspeicher fuer Filenummer beim Lesen der
            Fileparameter fuer OPEN und CLOSÉ.
            Zwischenspeicher fuer zweiten WAIT-Parameter
 74
          : Zwischenspeicher fuer Geraetenummer beim Lesen
            der Fileparameter fuer OPEN und CLOSE.
            Zwischenspeicher fuer dritten WAIT-Parameter
 73 -
        74: Zeiger auf FOR-NEXT-Variable (fuer Stacksuche),
            Zeiger auf Variable bei Zuweisungen
            (INPUT, GET, LET, READ)
 75
          : Zeiger auf Prioritaetsflag in Tabelle,
            Flag fuer fehlenden Operator bei Auswertung
 75 -
        76: Zwischenspeicher fuer CHRGET-Pointer
            (INPUT, GET, READ)
 77
          : Maske fuer Vergleichsoperationen (Auswertung)
 78 -
        79: Function-Variablenzeiger fuer DEF und FN,
            Zeiger in Stringdescriptor bei GARBAGE COLLECT
80 -
        81: Zeiger auf Stringdescriptor bei LEFT$, RIGHT$,
            MID$, LET, Stringaddition und Transfer von
            Strings in den Stringbereich
78 -
        82: Fliesskommaregister (Zwischenspeicherung)
            (Exponent bei Potenzierung)
83
          : Schrittweite fuer GARBAGE COLLECT
          : Code 76 fuer "JMP"
84
          : Zwischenspeicher fuer Schrittweite
85
            (GARBAGE COLLECT).
            Zwischenspeicher der Ruecksprungadresse high
86
          : Zwischenspeicher fuer Rundungsstelle von FAC
            (Addition und EXP)
85 -
        86: Sprungvektor fuer Funktionen
88 -
        89: Pointer fuer Blocktransfer (Programmzeilen,
            Variablen, Arrays),
            Pointer in Array fuer GARBAGE COLLECT
90 -
        91: Pointer fuer Blocktransfer (Variablen, Arrays,
            Programmzeilen, Strings bei GARBAGE COLLECT)
87 -
        91: Fliesskommaregister (Zwischenspeicherung)
            (Polynomauswertung, TAN)
93
          : Anzahl Stellen fuer TI$,
            Bitzaehler fuer 16-Bit-Binaermultiplikation,
            Zaehler fuer Anzahl Nachkommastellen (STRFAC),
            Dezimalexponent (FACSTR)
94
          : Flag fuer Exponentialdarstellung (FACSTR),
            Dezimalexponent (STRFAC),
95
          : Flag fuer Dezimalpunkt (STRFAC)
96
          : Vorzeichen des Exponenten (STRFAC)
95 -
        96: Pointer fuer Blocktransfer,
            Startadresse einer Programmzeile,
            Pointer fuer Verwaltung von Variablen,
            Pointer fuer Stringtransfer (GARBAGE COLLECT)
92 -
        96: Fliesskommaregister (Zwischenspeicherung)
            (Polynomauswertung)
97
          : Exponent von FAC
97 -
        99: Stringdescriptor (Stringlaenge, Stringpointer)
          : Argument zu ON (Ergebnis von GETBYT),
101
            Stringlaenge fuer MID$
```

```
101: Variable pointer (Elementauswertung)
             Arrayindex (Feldelementberechnung),
 98 -
        101: Mantisse von FAC (MSB bis LSB, 32 Bits)
 102
           : Vorzeichen von FAC
 103
           : Vorzeichen fuer STRFAC,
             Zaehler fuer Polynomgrad (Polynomauswertung)
 104
           : Vorzeichen (Umwandlung FAC in Integerformat)
105
           : Exponent von ARG
108 -
        109: Pointer auf zweiten String fuer Stringvergleich
106 -
        109: Mantisse von ARG (MSB bis LSB, 32 Bits)
110
           : Vorzeichen von ARG
11:1
           : verknuepftes Vorzeichen von FAC und ARG
             (Flag fuer gleiches Vorzeichen FAC und ARG),
112
           : Rundungsstelle von FAC (fuenftes Mantissenbyte)
        112: Stringdescriptorzeiger fuer Uebertragung des
111 -
             Strings in den Stringbereich,
             Pointer auf Descriptor des ersten Strings
             (Stringaddition)
113
           : Zwischenspeicher fuer Pointer auf codierte
             Zeile (Umwandlung von Text in Tokens),
             Stellenzaehler fuer Zuweisung an TI$,
             Pointer auf erzeugten String (FACSTR)
        114: Pointer auf Tabelle mit Koeffizienten
             (Polynomauswertung),
             Pointer fuer Arrayhandling (Elementlaenge,
             Feldlaenge, Positionsberechnung fuer Element),
             Zwischenspeicher fuer CHRGET-Pointer bei VAL,
             Endpointer fuer Uebertragung von Strings in den
             Stringbereich
 115 -
        138: CHRGET-Routine, liest Zeichen aus BASIC-Text
 122 -
        123: CHRGET-Pointer, zeigt in BASIC-Text;
             wird auch zum Auswerten von Eingaben und
             aehnlichem auf andere Quellen umgesetzt
             (INPUT, GET, READ, FN, VAL)
139 -
        143: letzte Zufallszahl bei RND
 144
           : I/O-Statusbyte fuer Cassette und seriellen Bus
 145
           : Zwischenspeicher Tastaturausgang fuer RUNSTOP
             und Abfrage der Commodore-Taste bei Tape-Read
Die Angaben "Read" und "Write" beziehen sich auf die
Verwendung dieser Adressen bei den Recorderoperation!
 146
           : Korrekturflag zur Anpassung der Timing-
             Konstanten bei Gleichlaufschwankungen (Read)
 147
           : Flag fuer LOAD (=0) und VERIFY (=1) fuer KERNAL
 148
           : Flag fuer "Zeichen gepuffert" bei seriellem Bus
 149
           : serielles Register fuer Ausgabe von Daten
             (serieller Bus)
             sowie Puffer fuer letztes Byte (EOI)
           : Flag fuer "End of Block empfangen" (Read)
 150
 151
           : Zwischenspeicher fuer Indexregister beim Holen
             von einzelnen Zeichen (GETIN)
 152
           : Anzahl an geoeffneten logischen Files
             (Zeiger in Tabelle der Fileparameter)
 153
           : aktives Eingabegeraet, normalerweise Tastatur
 154
           : aktives Ausgabegeraet, normalerweise Bildschirm
 155
           : Register zur Bestimmung des Paritybits von
             Datenbytes (Read/Write)
```

: Flag fuer "Byte empfangen" (Read)

: Flag fuer Ausgabemodus fuer Betriebssystemmeldungen (siehe Beschreibung Systemroutinen), Festlegung fuer Direktmodus und Programmodus

156

157

```
158
          : Zwischenspeicher fuer Kennzeichnung des Datei-
            typs, Pointer auf Filenamen bei Uebertragung
            des Filenamens (beides beim Erzeugen des Datei-
            kopfs fuer Tape-Write),
            Zaehler fuer Anzahl Lesefehler mal zwei fuer
            Pointer in Adressentabelle im Stack fuer
            Fehlerkorrektur (Read)
159
          : Pointer auf Filenamen in Dateikopf bei Ueber-
            tragung des Filenamens (Erzeugung des Datei-
            kopfs fuer Tape-Write),
            Korrekturzaehler fuer Pass2 beim Lesen von Band
            (Pointer auf Adressentabelle im Stack, Read)
160 -
       162: interne (softwaremaessig realisierte) Uhr
            (TI, TI$, Reihenfolge MSB bis LSB!)
163
          : EOI-Flag bei Ausgabe auf seriellen Bus,
            Bitzaehler fuer Lesen von Datenbytes (Read)
164
          : serielles Register fuer Empfang von Daten vom
            seriellen Bus, Flag fuer Empfang/Ausgabe beider
            Impulse, die ein Datenbit festlegen,
            Impulszaehlung (Read/Write)
165
          : Zaehler fuer acht Bits bei Ausgabe/Empfang von
            Daten ueber seriellen Bus, Flag fuer EOI (=0)
            und Zeitfehler (=1) bei Timeout (serieller Bus)
            Zaehler fuer Synchronisationsbytes
            (Zaehlung, Write)
166
          : Pointer in Cassettenpuffer fuer Filehandling
167
          : Anzahl noch zu lesende Blocks (Read),
            Zaehler fuer Dauer der Shorts (Write),
            Zwischenspeicher fuer empfangenes Bit (RS-232)
168
          : Flag fuer Lesefehler eines Bits und Parityerror
            (Read),
            Flag fuer "Byte-Impuls geschrieben" (Write),
            Bitzaehler fuer Empfang von Bytes (RS-232)
169
          : Flag fuer Impulslaengenwechsel zur Erkennung
            von Bit-Lesefehlern (Read),
            Flag fuer "Long-Impuls (nach "Byte"-Impuls)
            geschrieben" (Write),
            Flag fuer Empfang des Startbits (RS-232)
          : Flag fuer Synchronisationszaehlung (=1 bis 9),
170
            Abtastung (=0), Lesen (=64) und Ende (=128),
            serielles Shiftregister fuer Empfang von Daten
            (RS-232)
171
          : Register zur Errechnung der Puffer-Pruefsumme
            (Checksum, Read), Laenge des Headers (Write),
            Register zur Errechnung der Parity beim Empfang
            von Daten (RS-232)
172 -
       173: Transportzeiger fuer Tape und SAVE auf seriel-
            lem Bus, Pointer fuer Scrolling (Videomatrix,
            Quellzeile)
174 -
       175: Endadresse fuer Write/SAVE (Programm), Pointer
            fuer Scrolling (Colornybbles, Quellzeile),
            Transportzeiger fuer LOAD von Diskette
176
          : Timing-Konstante zur Anpassung der Lese-
            geschwindigkeit, Korrektur durch (146) (Read)
177
          : vergangene Zeit seit letzter negativer Flanke
            (Read)
178 -
       179: Pointer auf Startadresse des Recorderpuffers
180
          : Freigabeflag fuer TimerA (Tape Read),
            Bitzaenlelr fuer Ausgabe von Bytes (RS-232)
181
          : Flag fuer "gueltiges EOB empfangen" (Read),
            naechstes zu sendendes Bit (RS-232)
182
          : Flag fuer Lesefehler des Bytes (Tape Read)
            und Vergleichsfehler (VERIFY);
            Flag fuer "Block geschrieben" (Tape Write),
            serielles Shiftregister zur Ausgabe von Daten
            (RS-232)
```

```
183
          : Laenge des Filenamens
184
          : aktuelle logische Filenummer
185
          : aktuelle Sekundaeradresse
186
          : aktuelle Geraetenummer
187 -
       188: Pointer auf Filenamen
189
          : Register fuer gelesenes Byte sowie Checksum
            beim Lesen (letztes gelesenes Byte, Read),
            serielles Bit-Shiftreqister (Write),
            Register zur Bestimmung der Parity bei der
            Ausgabe von Daten (RS-232)
190
          : Zaehler fuer Anzahl noch zu verarbeitender
            Blocks (Read).
            Anzahl noch zu schreibende Blocks (Write)
191
          : serielles Shiftregister zum Lesen von Bytes
            (Tape Read)
192
          : Motorkontrolle zum Anhalten des Recordermotors
193 -
       194: Pufferstartadresse, Programmstartadresse
            (SAVE, Tape Read/Write), Pointer fuer RAM-Test
       196: Startadresse (Appendadresse) bei LOAD (KERNAL),
            Uebertragungszeiger fuer Vektortabelle
197
          : Tastaturmatrixcode aus vorherigem Aufruf der
            Tastaturabfrage (SCNKEY)
198
          : Anzahl gueltige Zeichen im Tastaturpuffer
199
          : Flag fuer Negativdarstellung (RVS)
200
          : Pointer auf letztes Zeichen (ungleich Space) in
            Bildschirmzeile beim Lesen der Eingabezeile
201
          : Cursorzeile bei Aufruf von CHRIN,
            Flag fuer Cursorzeilenwechsel bei Eingabe
202
          : Cursorspalte bei Aufruf von CHRIN
          : Tastaturmatrixcode aus SCNKEY-Aufruf.
203
            Pointer in Decodierungstabelle fuer Tastatur
204
          : Flag fuer Cursor ein (=0) und aus
205
          : Zaehler fuer Cursorblinkdauer
          : Zeichen unter Cursor, falls Cursor hell
: Flag fuer Cursor hell/dunkel (wenn (204) = 0)
206
207
208
          : Flag fuer letztes Zeichen beim Lesen von
            Zeichen vom Bildschirm, Flag fuer "RETURN"
       210: Pointer auf Anfang der Cursorzeile im
            Bildschirm-RAM, Zielpointer fuer Scroll
211
          : Cursorspalte innerhalb der Cursorzeile,
            Indirect-Pointer zu (209/210)
212
          : Flag fuer Anfuehrungszeichen (Quote-Modus)
213
          : Laenge der aktuellen Cursorzeile (39 oder 79)
214
          : Nummer der Cursorzeile (O bis 24)
215
          : Register fuer gelesenes Bit (Tape Read),
            Puffer-Pruefsumme (Tape Write),
            Zwischenspeicher fuer Zeichencode sowohl bei
            Umwandlung von ASCII in Bildschirmcode als
            auch umgekehrt (bei Ausgabe von Zeichen und
            beim Lesen von Zeichen vom Bildschirm)
216
          : Insertzaehler, Anzahl noch ausstehender Inserts
217 -
       241: Tabelle der Doppelzeilenkennzeichnungen,
            Bit O und Bit 1 enthalten die Page# innerhalb
            der Videomatrix; ist Bit 7 geloescht, so
            handelt es sich um eine Fortsetzungszeile
242
          : Einfachzeilenkennzeichnung der "26. Zeile"
            (falls auf Fortsetzungszeile zur letzten Bild-
            schirmzeile zugegriffen wird)
243 -
       244: Pointer auf Anfang der Cursorzeile im
            RAM der Colornybbles, Zielpointer der Farbcodes
            fuer Scroll
       246: Pointer auf Decodierungstabelle fuer Tastatur-
            abfrage (SCNKEY)
       248: Zeiger auf Beginn des Empfangspuffers (RS-232)
       250: Zeiger auf Beginn des Sendepuffers (RS-232)
249 -
       254: unbenutzt
251 -
```

```
255 -
       271: Puffer fuer Zahlenumwandlungen von Fliesskomma
            in Strings sowie fuer Erzeugung von TI$
256 -
       379: Puffer fuer Fehlerkorrektur beim Lesen von Band
            (enthaelt Adressen der fehlerhaften Bytes)
256 -
       511: Hardwarestack des Prozessors, wird ausser der
            normalen Funktion des Stacks auch zur
            Speicherung von Daten fuer GOSUB und
            FOR-NEXT-Schleifen verwendet
508 -
       511: Speicher fuer Zeilennummer und Pseudolink fuer
            Einbau von Programmzeilen in BASIC-Text
512 -
       600: BASIC-Eingabepuffer, wird verwendet fuer INPUT,
            GET (jeweils auch fuer Filehandling), Puffer
            fuer Eingabe von Zeilen. Umwandlung in Tokens
601 -
       610: Tabelle der Filenummern
611 -
       620: Tabelle der Geraetenummern
621 -
       630: Tabelle der Sekundaeradressen
631 -
       640: Tastaturpuffer
641 -
       642: MEMBOT, Speicherbeginn fuer BASIC
643 -
       644: MEMTOP, Speicherende fuer BASIC
645
          : Timeout-Flag fuer seriellen Bus (unbenutzt)
          : Cursorfarbe (Druckfarbe fuer Zeichenausgabe)
646
          : Farbe unter Cursor, falls Cursor hell
647
648
          : Startpage der Videomatrix
649
          : maximale Groesse des Tastaturpuffers
            (maximale Anzahl Zeichen im Tastaturpuffer)
650
          : Flag fuer REPEAT:
            Bit 7 gesetzt: REPEAT fuer alle Tasten
            Bit 6 gesetzt: REPEAT fuer keine Taste
            sonst nur fuer Cursorsteuerung und SPACE
            Bit 7 hat Prioritaet vor Bit 6
651
          : Zaehler der Wiederholungszeit fuer REPEAT
            (Geschwindigkeit)
652
          : Zahler der Anspruchszeit fuer REPEAT
            (Verzoegerung)
653
          : Flag fuer Kombinationstasten:
            Bit 0: Shift
            Bit 1: Commodore
            Bit 2: Control
            das entsprechende Bit ist gesetzt, wenn die
            Taste gedrueckt ist
654
          : Kopie von (653) fuer Abfrage, ob Commodore-
            und Shift-Taste schon beim letzten Aufruf
            gedrueckt waren (fuer Umschaltung von Graphik
            und Text)
655 -
       656: Sprungvektor fuer Tastaturabfrage
            (kann zum Beispiel verwendet werden, um die
            Funktionstasten zu belegen)
657
          : Flag fuer Blockierung der Umschaltung von Text
            und Graphik durch die Shift- und Commodore-
            Taste (durch CHR$(8) und CHR$(9))
          : Insert Enable, dient zur Erkennung, ob beim
658
            Ueberschreiten einer Einfachzeile eine
            Leerzeile eingefuegt (Editiermodus) oder die
            Zeile ueberschrieben werden soll (Ausgabe von
            Zeichen durch Programm (PRINT))
          : Kontrollregister (RS-232)
659
660
          : Kommandoregister (RS-232)
       662: Wert fuer Baud-Rate aus Tabelle (RS-232)
661 -
663
          : RS-232 Statusbyte
664
          : Wortlaenge (RS-232)
665 -
       666: Wert fuer Timer beim Senden (RS-232)
667
          : Zeiger auf Ende des Empfangspuffers
          : Zeiger auf naechstes Zeichen im RS-232-
668
            Empfangspuffer
669
            Zeiger auf zu uebertragendes Byte im
            Sendepuffer
```

```
670
           : Zeiger auf naechste freie Stelle im Sendepuffer
 671 -
        672: Zwischenspeicher des IRQ-Vektors waehrend
             Cassettenoperationen
 673
           : Flagregister fuer aktive RS-232-NMIs
 674
           : Wert fuer CRA (IRQ-CIA) fuer Neustart von
             Timer A beim Lesen von Cassette
 675
           : Wert des Interrupt Flag Registers (Tape Read)
 676
           : Flag fuer "Timer A abgelaufen"
             (Underflow, Tape Read)
           : Nummer der Fortsetzungszeile beim Erweitern
 677
             einer Einfachzeile (Scroll)
 678
           : Flag fuer Quarzfrequenz der verschiedenen
             Versionen des Commodore 64
 679 -
        767: unbenutzt
        769: 58251, Vektor: Ausgabe von Fehlermeldungen
 768 -
        771: 42115, Vektor: Eingabewarteschleife nach READY.
 770 -
 772 -
        773: 42364, Vektor: Umwandlung Klartext in Tokens
        775: 42778, Vektor: Umwandlung Tokens in Klartext
 774 -
        777: 42980, Vektor: Routinenaufruf (Interpreter)
779: 44678, Vektor: Elementauswertung (FRMEVL)
 776 -
 778 -
 780
           : Uebergabewert bei SYS-Befehl (Accu)
 781
           : Uebergabewert bei SYS-Befehl (XR)
           : Uebergabewert bei SYS-Befehl (YR)
 782
 783
           : Uebergabewert bei SYS-Befehl (Statusregister)
 784
           : Code 76 fuer "JMP"
 785 -
        786: 45640, USR-Vektor
 787
           : unbenutzt
        789: 59953, IRQ-Vektor
 788 -
 790 -
        791: 65126, BRK-Vektor
 792 -
        793: 65095, NMI-Vektor
794 -
        795: 62282, OPEN-Vektor
796 -
        797: 62097, CLOSE-Vektor
798 -
        799: 61966, CHKIN-Vektor
800 -
        801: 62032, CHKOUT-Vektor
802 -
        803: 62259, CLRCHN-Vektor
804 -
        805: 61783, CHRIN-Vektor
806 -
        807: 61898, CHROUT-Vektor
808 -
        809: 63213, STOP-Vektor
810 -
        811: 61758, GETIN-Vektor
812 -
        813: 62255, CLALL-Vektor
814 -
        815: 65126, unbenutzt
816 -
        817: 62629, LOAD-Vektor
818 -
        819: 62957, SAVE-Vektor
        827: unbenutzt
820 -
828 - 1019: Cassettenpuffer
1020 - 1023: unbenutzt
```

Unterschiede in der Speicherbelegung des VIC-20:

Der USR-Vektor (zusammen mit JMP-Code) belegt die Adressen O bis 2 anstelle der Adressen 784 bis 786, der Prozessorport entfaellt.

Adressen 673 bis 678 sind beim VIC-20 unbenutzt.

Die Tabelle der Doppelzeilenkennzeichnungen belegt nur den Bereich von 217 bis 239 (da nur 23 Bildschirmzeilen). Adresse 240 erfuellt dadurch die Funktion der Adresse 242 des Commodore 64. Adresse 241 wird (wie 243 beim Commodore 64) beim Loeschen des Bildschirms gesetzt, jedoch in keinem Zusammenhang damit benutzt. Vermutlich sollte der Speicherungsbefehl an die Adressen fuer die "24." bzw. "26." Zeile gehen, diese werden jedoch schon vorher initialisiert. Adresse 242 stand beim VIC-20 noch frei und hat die Funktion von (677) des Commodore 64.

Im Gegensatz zu den vorherigen Computermodellen von Commodore verfuegt der Commodore 64 nicht ueber eine 6502 als Prozessor, sondern eine 6510. Auf die Unterschiede und Besonderheiten, die sich daraus ergeben, soll im folgenden eingegangen werden.

Diese 6510 verfuegt ueber den gleichen Befehlssatz wie 6502 auch und ist daher vollkommen softwarekompatibel. Die zum Taktfrequenz betraegt nicht genau ein Megahertz - wie Beispiel bei den CBMs - sondern etwas weniger (oder bei Geraeten, die fuer die Fernsehnorm NTSC ausgelegt sind, was mehr) als ein MHz. Die genauen Angaben finden sich der Erklaerung der Systemroutinen. Der einzige wirkliche Unterschied besteht darin, dass sie zusaetzlich ueber einen I/O-Port, bestehend aus sechs Leitungen, veruegt. Jede Leitung dieses Ports laesst sich getrennt als Eingang oder Ausgang schalten. Dieser Port wird beim Commodore 64 zur Steuerung des Recorders und der Speicherverwaltung verwendet. Das besondere an diesem I/O-Port (Prozessorport genannt) ist, dass sich Datenrichtungsregister und Ausgaberegister in der Zero-Page befinden:

Adresse O: DATA DIRECTION REGISTER Adresse 1: OUTPUT REGISTER

Diese beiden Speicherstellen stehen daher nicht mehr fuer die Datenspeicherung zur Verfuegung (weswegen auch der USR-Vektor verlegt werden musste). Allerdings koennen nun sechs Steuerleitungen durch die Zero-Page-Adressierung erreicht werden. Diese Steuerleitungen werden ueber die Bits 0 bis 5 (Bits 6 und 7 sind als Portleitungen nicht vorhanden) kontrolliert und haben folgende Bedeutungen:

Bit 0: (Output) LORAM, Kontrolleitung fuer Speicherbelegung Bit 1: (Output) HIRAM, Kontrolleitung fuer Speicherbelegung Bit 2: (Output) CHAREN, Ein-/Ausblenden des Zeichengenerator Bit 3: (Output) Schreibleitung fuer Recorderoperationen Bit 4: (Input) Feststellung, ob Recordertaste gedrueckt ist Bit 5: (Output) Ein- und Ausschalten des Recordermotors

Die Kontrolle ueber die Funktion einer Datenleitung als Eingang oder Ausgang erfolgt wie in allen anderen Faellen auch: Das entsprechende Bit in Adresse O (Datenrichtungsregister) muss gesetzt werden, wenn diese Portleitung als Ausgang programmiert werden soll. Die Funktion als Eingang erhaelt die Leitung, wenn das zugehoerige Bit des Datenrichtungsregisters geloescht ist. Die Umprogrammierung ist jedoch beim Commodore 64 meist sinnlos, da der gesamte Prozessorport bereits durch das Betriebssystem und durch die Hardware festgelegte Funktionen erfuellt.

Die Bits 3 bis 5 werden fuer Recorderoperationen verwendet. Bit 3 dient dazu, Impulse auf Band zu schreiben (siehe ROM-Listing, Adresse 64422 ff). Bit 4 ist geloescht, wenn eine Recordertaste (ausser REC und STOP) gedrueckt ist, ansonsten gesetzt (auch, wenn kein Recorder angeschlossen ist). Bit 5 dient der Recordermotorkontrolle. Soll der Motor eingeschaltet werden, so muss dieses Bit geloescht werden. Das Anhalten erfolgt entsprechend durch Setzen von Bit 5. Erfolgt dies allerdings bei zugelassenem Interrupt (also zum Beispiel im Normalfall von BASIC aus), so muss ausserdem Adresse 192 auf einen Wert ungleich null gesetzt werden, da ansonsten bei gedrueckter PLAY-Taste der Recordermotor nicht angehalten werden kann.

Der Commodore 64 verfuegt, was in der Werbung auch gross angepriesen wird, ueber 64 Kilobytes an RAM, 20 Kilobytes und ansonsten auch noch ueber einige Bausteine, die gesonderte Funktionen uebernehmen. Nur hat dies alles einen Haken, der jedem, der sich schon ein wenig mit der Architektur der 65xx CPUs beschaeftiot hat. sofort auffallen muesste: ein Prozessor mit einem Adressbus von sechzehn Bits kann nur 64 Kilobytes adressieren. Egal, wie man es dreht und wendet, irgendwo ist etwas zuviel. Und fuer denjenigen, der "nur" in reinem BASIC (ohne maschinennahe Befehle wie POKE oder PEEK) programmiert, sind dies leider 26 KB, die von den versprochenen 64 KB fehlen, da beim Einschalten nur 38 KB als frei verfuegbar gemeldet werden. Von den 64 KB gehen natuerlich erst einmal 2 KB fuer Bildschirm (von 1024 bis 2047) unď Systemspeicher (von 0 bis 1023) ab. Ausserdem stehen, wie dies aus Speicheruebersichten bekannt ist, noch weitere 4 KB im Bereich von 49152 bis 53247 zur Verfuegung, von denen man als BASIC-Programmierer zwar selten etwas hat, aber man weiss immerhin, dass sie vorhanden sind. Bleiben also 20 KB, was genau dem Umfang des uebrigen Speichers entspricht. Dieser ist zum Beispiel von zwei Betriebssystem-ROMs zu je 8 KB belegt (auch hier "fehlen" 4 KB an den 20 KB ROM). restlichen 4 KB des adressierbaren Speicherbereichs (von 53248 bis 57343) der 6510 wird vom I/O-Bereich, bei dem - wie bisher immer - sehr grosszuegig mit der Adressdecodierung vorgegangen wurde, sodass saemtliche Register sich ueber einige Adressen ansprechen lassen, belegt.

Die restlichen 20 KB an RAM liegen "parallel" oder "unter" dem Bereich, der von I/O und ROM eingenommen wird. Fuer BASIC-Programme oder Variablen laesst sich dieser Bereich normalerweise nicht nutzen, jedoch durchaus fuer zum Beispiel Daten von hochaufloesenden Graphiken. Das Problem besteht nur darin: Wie erreicht man diesen RAM-Bereich? Dazu erst einmal eine kurze Zusammenfassung:

Die 64 KB an RAM fuellen den gesamten Adressbereich des Prozessors von 0 bis 65535. Da jedoch beim Einschalten des Geraets BASIC vorhanden sein muss, werden zwei BASIC-ROMs (im Bereich von 40960 bis 49151 und 57344 bis 65535) "ueber" das RAM gelegt, sodass fuer den Prozessor dieses RAM nicht mehr existiert, sondern nur noch der ROM. Ausserdem befinden sich im Adressbereich von 53248 bis 57343 die Register von Bausteinen, die fuer die Kommunikation mit der Aussenwelt sorgen. Auch das RAM in diesem Gebiet ist fuer den Prozessor nicht vorhanden. Lediglich im Bereich von 2 bis 40959 (sowie von 49152 bis 53247) ist RAM benutzbar.

Es muss jedoch Moeglichkeiten geben, sich diesen Bereich nutzbar zu machen. Fuer die Steuerung der Bereichsverteilung existieren daher (von einer Anzahl weiterer Leitungen, die den Programmierer jedoch nicht erreichbar sind, abgesehen) hauptsaechlich fuenf Kontrolleitungen, die den Speicheraufbau regeln. Dies sind folgende ...

LORAM: Bit 0 des Prozessorports HIRAM: Bit 1 des Prozessorports CHAREN: Bit 2 des Prozessorports

EXROM : Anschluss 9 des Cartridge Expansion Ports GAME : Anschluss 8 des Cartridge Expansion Ports Wie ersichtlich, sind nur die ersten drei Leitungen softwaremaessig zu aendern, die letzteren dienen der Kontrolle von Einschubmodulen wie BASIC-Erweiterungen sowie Spielen, die zum Beispiel fuer den Ultimax (VC-10) gedacht sind.

Alle fuenf Leitungen sind 'active low', sodass ihnen der Wert null zur Ausuebung ihrer Funktion zugewiesen werden muss (entsprechend gegen Masse gelegt).

Zuerst soll auf die alleinige Wirkung von LORAM in Form eines Beispiels eingegangen werden. LORAM steuert den Bereich von 40960 bis 49151. Dieser enthaelt im Normalfall den BASIC-ROM. Allerdings ist dieser ROM, wie andere Bereiche auch, von RAM "unterlegt". Wird LORAM jetzt durch ...

POKE 1, PEEK (1) AND 254

... der Wert null zugewiesen, so wird dieses ROM durch den entsprechenden RAM-Bereich ausgetauscht. Somit befindet sich nun das BASIC-ROM nicht mehr in dem durch den Prozessor ereichbaren Adressbereich, dafuer ist nun RAM vorhanden. Der obige Befehl darf natuerlich nicht einfach so eingegeben werden. Schliesslich benoetigt man ja den BASIC-ROM. Wird dies trotzdem getan, so saegt man vergleichsweise an dem Ast, auf dem man selbst sitzt, da dieser Befehl zu einem Absturz des Computers fuehrt, im guenstigsten Fall wird ein BASIC-Warmstart ausgefuehrt.

Nun eine weitere Eigenschaft dieses Ueberlappungsprinzips: jegliche SCHREIB-Befehle, die in einen Bereich zielen, in dem sich ROM befindet, werden in den fuer den Prozessor nicht lesbaren RAM-Bereich "umgelenkt". Wird also ...

POKE 40960, 255

... eingegeben, so wird dieser POKE-Befehl nicht an den BASIC-ROM weitergeleitet. Dies haette auch wenig Sinn, da sich ein ROM ja gerade durch die Eigenschaft auszeichnet, seinen Inhalt beizubehalten. Stattdessen wird nun die Adresse 40960 des sich "unter" dem ROM befindlichen RAMs mit dem Wert 255 beschrieben. Man kann daher den gesamten RAM-Bereich, "ueber" dem sich ROM befindet (also weitere 16 KB der noch fehlenden 20 KB an RAM), aendern, jedoch (noch) nicht lesen. Somit hat die folgende Befehlszeile ...

FOR I = 40960 TO 49151 : POKE I, PEEK (I) : NEXT

... durchaus einen Sinn, wenn es auch auf den ersten Blick sinnlos erscheint, in eine Adresse den Wert zu schreiben, der sich doch sowieso schon darin befindet. Inzwischen wissen Sie jedoch, dass durch diese Befehlszeile der Inhalt des BASIC-ROMs, das sich momentan in diesem Bereich befindet, in das "darunterliegende" RAM kopiert wird. ROM und RAM dieses Bereichs sind nun also identisch (allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass gerade im Umgang mit Peripheriebausteinen es vorkommen kann, dass ein Wert in ein Register gespeichert wird, der sich schon darin befindet). Jetzt hindert uns auch nichts mehr daran, das BASIC-ROM durch das RAM auszutauschen. Geben Sie doch nun doch einmal "POKE 1, PEEK (1) AND 254" ein. Auch wenn sich scheinbar nichts aendert, so ist nun das BASIC-ROM fuer den Prozessor nicht mehr vorhanden. Alle Daten, die sonst aus dem BASIC-ROM geholt werden, alle Programmsequenzen, die normalerweise im BASIC-ROM ablaufen, all dies geschieht nun im RAM, das nun ueber BASIC-ROM hinueber gehoben wurde (beim Ausprobieren sollten uebrigens eventuelle Erweiterungen entfernt werden).

Was laesst sich nun damit anfangen? Haben Sie sich noch nicht ueberlegt, was man im Betriebssystem alles aendern koennte. Geben Sie doch einfach einmal ...

POKE 41853, 32

... ein. Das Wort "READY." erscheint ploetzlich ohne den Punkt (ueber den Sinn dieser Aenderung kann man natuerlich geteilter Meinung sein). Schauen Sie am besten einmal im ROM-Listing nach. Es koennen nun deutsche Fehlermeldungen kreiert werden, sogar deutsche Befehlsworte sind theoretisch moeglich (aber wohl nicht unbedingt sinnvoll). Auch das Programm fuer die Abfrage der Echtzeituhr (siehe Beschreibung der CIA, Time of Day) kann in den Bereich fuer BASIC direkt hineingeschrieben werden. Allerdings sollten nicht solche Teile geaendert werden, die waehrend des Aenderungsvorgangs aufgerufen werden. Dazu sollte man erst zurueckschalten (auch durch RUNSTOP/RESTORE moeglich).

Beim Commodore 64 existieren nun noch weitere drei Bereiche, die verschiedene Inhalte haben koennen, je nach Zustand der Kontrolleitungen. Dies sind folgende:

Der Bereich von 57344 bis 65535 enthaelt im Normalfall den KERNAL-ROM (dient zur Bearbeitung von hardwareabhaengigen Dingen). Die zweite Moeglichkeit fuer diesen Bereich ist die Belegung dieses Bereichs mit RAM.

Der zweite aenderbare Bereich ist der von 53248 bis 57343. Hier existieren gar drei Moeglichkeiten. Zuerst ist dies die Verwendung dieses Bereichs als I/O-Bereich. Hier befinden sich die Register der CIAs, des VIC-II-Chips und des Soundbausteins. Die zweite Moeglichkeit besteht im Einblenden des Zeichengenerators, was Ihnen vielleicht aus dem Kapitel der Zeichendefinierung noch bekannt ist. Der Zeichengenerator, normalerweise fuer den Prozessor nicht erreichbar, kann den I/O-Bereich ersetzen und dann (fuer Aenderungen) ausgelesen werden. Als letzte Moeglichkeit existiert natuerlich auch hier die der Belegung dieses Bereichs mit RAM.

Zum dritten Bereich muss nicht viel gesagt werden. Es ist der Adressbereich von 40960 bis 49151, der zuvor als Beispiel diente. Er enthaelt entweder den BASIC-ROM, natuerlich RAM oder auch den Inhalt eines Cartridges, das in den Erweiterungsport gesteckt wurde.

Ausserdem existiert noch der Bereich von 32768 bis 40959: Er enthaelt, wenn kein Erweiterungsmodul gesteckt wurde, RAM, das von BASIC aus verwendet werden kann. Ausserdem kann es den Inhalt eines Cartridge-ROMs enthalten (zum Beispiel EXBASIC), wodurch aber acht Kilobytes an RAM nicht mehr verfuegbar sind.

Nun eine genau Uebersicht, welche Leitungen welche Zustaende einnehmen muessen, um eine gewuenschte Speicherbelegung zu erreichen (nicht alle theoretisch moeglichen Kombinationen sind auch erreichbar). Die Leitung CHAREN wird hier ausser acht gelassen, sie wird anschliessend erlaeutert.

57344-65535: RAM : HIRAM = 0 KERNAL: HIRAM = 1

Soll also der Bereich der oberen 8 KB mit RAM belegt sein, so loeschen Sie einfach Bit 1 des Prozessorports. Entsprechend setzen Sie Bit 1, wenn das KERNAL-ROM erreichbar sein soll.

53248-57343: RAM : LORAM = 0 und HIRAM = 0 1/0 : LORAM = 1 oder HIRAM = 1

Ist also im Bereich von 57344 bis 65535 KERNAL ausgewaehlt worden, so kann hier nicht RAM erreicht werden, da hierzu sowohl LORAM, als auch HIRAM geloescht sein muessen, was aber nicht moeglich ist, da ansonsten im obigen Bereich KERNAL nicht sichtbar waere. Im folgenden Bereich wird es etwas komplizierter:

40960-49151: RAM : HIRAM = 0 oder

(HIRAM = 1 und LORAM = 0)

BASIC : LORAM = 1 und HIRAM = 1 und GAME = 1 MODUL : HIRAM = 1 und GAME = 0 und EXROM = 0

Auch hier ergibt sich zum Beispiel die Einschraenkung, dass kein BASIC verfuegbar sein kann, wenn nicht zusaetzlich im oberen Bereich KERNAL verfuegbar ist (umgekehrt ist dies jedoch durchaus moeglich und sinnvoll).

32768-40959: RAM : HIRAM = 0 oder LORAM = 0 oder (saemtliche vier Leitungen gesetzt)

MODUL : HIRAM = 1 und LORAM = 1 und EXROM = 0

Zusaetzlich existiert noch die Kombination "GAME = 0 und EXROM = 1" (restliche Leitungen bleiben unbeachtet), die verwendet wird, wenn Module fuer den ULTIMAX auf dem Commodore 64 ablaufen sollen. Von dieser Kombination wird hier jedoch abgesehen.

Anhand der obigen Angaben sollen nun die Leitungszustaende fuer eine gegebene Speicheraufteilung erarbeitet werden: KERNAL soll verfuegbar sein, ebenso der normale I/O-Bereich. Allerdings soll das gesamte Gebiet von 32768 bis 49151 durch ein im Cartridge vorhandenes ROM belegt sein. Die Vorgehensweise:

HIRAM muss gesetzt werden, da KERNAL verfuegbar sein soll. I/O ist automatisch auch verfuegbar, wenn HIRAM gesetzt ist. LORAM ist daher (bisher) beliebig setzbar. Zusaetzlich muessen nun auch noch GAME und EXROM geloescht sein, da HIRAM = 1, GAME = 0 und EXROM = 0 sein muessen, um im Bereich von 40960 bis 49151 ein Cartridge einzublenden. Um nun auch im darunterliegenden Bereich auf den Modulinhalt zugreifen zu koennen, muss also noch LORAM gesetzt werden. Die endgueltige Verteilung ist also ...

LORAM = 1, HIRAM = 1, GAME = 0, EXROM = 0

Genauso muss bei anderen Speicherverteilungen vorgegangen werden. Sollten notwendige Bedingungen fuer diese Aufteilungen sich widersprechen (zum Beispiel die Bedingung CARTRIDGE in einem Bereich und RAM im Bereich von 57344 bis 65535), so ist diese Kombination nicht moeglich und wohl auch in den meisten Faellen nicht sinnvoll.

Nun zur Bedeutung der Leitung CHAREN: Sie tauscht den Zeichengenerator (das sind uebrigens die vorhin noch als "fehlend" bezeichneten 4 KB der 20 KB ROM) gegen den I/O-Bereich aus. Soll der Zeichengenerator also ausgelesen werden, so muss dieses Bit geloescht werden. Die genaue Vorgehensweise ist bei der Definition eigener Zeichen (Video Interface Chip) dargelegt. Befindet sich momentan in diesem Bereich kein I/O, sondern RAM, so kann der Zeichengenerator NICHT ausgelesen werden, da dieser nur gegen I/O, nicht aber gegen RAM ausgetauscht werden kann.

Um nun mit dem gesamten RAM arbeiten zu koennen, muss also sowohl darauf schreibend, als auch lesend zugegriffen werden koennen. Schreibend ist dies, sofern das RAM mit ROM ueberlegt ist, durch POKE (oder durch die Aequivalente der Maschinensprache) moeglich. Nur das Lesen kann nicht auf diese Weise erfolgen. Es bietet sich also an, eine Art PEEK Befehl, der nur auf RAM wirkt, zu konstruieren.

Dies ist durch Verwendung der USR-Funktion problemlos moeglich: Zuerst das Maschinenprogramm (als Bereich wurde hier der Cassettenpuffer gewaehlt) mit den Erlaeuterungen (siehe auch ROM-Listing von 47117 bis 47139):

```
828 LDA
                    (20/21) fuer weitere Verwendungen auf
            21
830 PHA
                    den Stack retten (POKE und WAIT)
831 LDA
            20
833 PHA
         47095
834 JSR
                     ) GETADR wertet Argument zu USR aus
837 LDA
             1
                    Inhalt des Prozessorports
839 PHA
                    auf Stack legen
840 AND
          #252
                    Bits O (LORAM) und l (HIRAM) loeschen
842 SEI
                    Interrupt verhindern (!!!)
843 STA
             1
                    neue Speicherverteilung festsetzen
845 LDY
            #0
847 LDA
           (20), Y
                    Zeichen aus RAM lesen
849 TAY
                    und ins YR uebertragen
850 PLA
                    vorherigen Inhalt des
851 STA
             1
                    Prozessorports wiederherstellen
853 CLI
                    Interrupts wieder zulassen
854 PLA
855 STA
            20
857 PLA
                    Pointer in (20/21) wiederherstellen
858 STA
            21
860 JMP
         45986
                    ) Accu := 0, INTFLP
```

Nun kann durch USR jede Adresse der 64 KB RAM gelesen werden, und das von BASIC aus. So kann zum Beispiel eine hochaufloesende Graphik (bei deren Erstellung ja, wie zum Beispiel die Sinuskurve bei der Erklaerung des VIC-II-Chips, auch lesend auf den Bit-Map-Bereich zugegriffen werden muss) der Speicherbereich unter den Betriebssystem-ROMs verwendet werden, der ansonsten fuer BASIC brachliegt.

Und hier der zugehoerige BASIC-Loader:

```
100 DATA 165, 21, 72, 165, 20, 72, 32, 247, 183, 165, 1, 72
110 DATA 41, 252, 120, 133, 1, 160, , 177, 20, 168, 104, 133
120 DATA 1, 88, 104, 133, 20, 104, 133, 21, 76, 162, 179
130 FOR I = 828 TO 862: READ A: POKE I, A: NEXT
140 POKE 785, 60: POKE 786, 3
```

Um die Sinuskurve aus der Erklaerung des Video-Chips nun im Bereich der hinteren acht Kilobytes abzulegen, muss zuerst obiges Programm eingegeben und gestartet werden. Danach kann es durch "NEW" geloescht werden, da sich das Maschinenprogramm im Bereich von 828 bis 862 befindet. Geben Sie dann folgendes Programm ein:

```
240 POKE 53265, PEEK (53265) OR 32
250 FOR X = 0 TO 319 : Y = 100 - 100 * SIN (X * pi / 160)
260 B = 57344 + (X AND 504) + 40 * (Y AND 248) + (Y AND 7)
270 POKE B, USR (B) OR 2 1 (7 - (X AND 7)) : NEXT
280 GET G$ : IF G$ = "" GOTO 280
290 POKE 56576, PEEK (56576) OR 3 : PRINT CHR$ (147)
300 POKE 53272, PEEK (53272) AND 247
PINBELEGUNG DER CPU 6510:
Pin
           : PHO IN, Eingang des Systemtakts (um ein MHz)
Pin
           : RDY, Ready-Leitung (dient im Zusammenhang mit
             dem Anhalten des Prozessor, liegt RDY auf eins,
             so stoppt der Prozessor im naechsten
             Lesezykłus)
Pin
     3
           : IRQ/, Interrupt-Eingang des Prozessors, dient
             zum Ausloesen eines Interrupts zum Beispiel
             durch die CIAs oder den VIC-II-Chip
Pin
           : NMI/, Eingang zum Ausloesen des nichtmaskier-
             baren Interrupts
Pin
     5
           : AEC/, Address Enable Control, bringt Prozessor-
             bus in hochohmigen Zustand und laesst dadurch
             den Zugriff anderer Bausteine auf den Bus zu,
             zum Beispiel durch den VIC-II-Chip)
           : VCC, Versorgungsspannung von +5 Volt
Pin
     7 - 20: AO bis Al3, Adressbus des Prozessors
          : GND, Masseleitung
Pin 21
Pin 22 - 23: Al4 und Al5, Adressbus des Prozessors
Pin 24 - 29: P5 bis PO, Prozessorportleitungen
Pin 30 - 37: DB7 bis DB0, Datenbus des Prozessors
Pin 38
           : R/W, Schreib/Leseleitung zum Zugriff auf Bus
Pin 39
           : PH2 OUT, zweiter Systemtakt zur Steuerung
             anderer Bausteine
Pin 40
           : RES/, Reset-Leitung dient zur Startinitialisie-
             rung des Systems, bei Uebergang von O
             (Ruhezustand) nach l wird RESET-Vorgang
             begonnen.
```

200 POKE 56576, PEEK (56576) AND 252 : POKE 53280, 14

210 FOR I = 57344 TO 65535 : POKE I, O : NEXT 220 FOR I = 50176 TO 51175 : POKE I. 1 : NEXT

230 POKE 53272, PEEK (53272) OR 8

PIN CONFIGURATION

[\]	
PHO IN [] I	40 RES
RDY 2	39PH2_OUT
<u> 180</u> 3	38
NHI 4	37 080
AEC 5	36 TOB1
VCC 🔚 6	35 DB2
A0 7	34 TDB3
AI 📑 8	33 DB4
A2 7 9	32 DB5
oo === 1.a	31 T0B6
H3 110 MOS 6510	30 TDB7
A5 12	29 P0
no ⊟12 no ⊟13	28 HP1
	27 = 52

AS15	26 P3
H916	25 P4
A1017	24 P5
AII18	23A15
A1219	22A14
A13 ==== 20	21GND
<u></u>	

48960 148 227 58260 Sprungvektor fuer BASIC-Kaltstart (BASIC-RESET)
48962 123 227 58235 Sprungvektor fuer BASIC-Warmstart, wird bei NMI
verwendet (CLRCHN, Tastatur aktivieren, Descriptorindex und Stack ruecksetzen, 'CONT' sperren,
"READY.", Eingabewarteschleife)

48964 67 66 77 66 65 83 73 67 "CBMBASIC"

Wektortabelle der BASIC-Befehle

Die folgenden Adressen bis einschliesslich 'NEW' werden ab 43001 auf den Stack selegt und durch das RTS der CHRGET aufgerufen. Die Routinen beginnen daher jeweils an der naechsthoeheren Adresse.

Vektortabelle der BASIC-Funktionen

Die Adressen der Funktionen werden ab 45014 nach (85/86) gebracht und dann durch JSR 84 (in 84 steht der Code fuer JMP) aufgerufen.

```
41042 57 188
                48185
                        180 SGN
41044 204 188
                        181 INT
                48332
41046 88 188
                48216
                        182 ABS
41048 16
                  784
                        183 USR
          - 3
41050 125 179
                45949
                        184 FRE
41052 158 179
                45982
                        185 POS
41054 113 191
                49009
                        186 SQR
41056 151 224
                57495
                        187 RND
41058 234 185
                47594
                        188 LOG
41060 237 191
                49133
                        189 EXP
41062 100 226
                57956
                        190 COS
41064 107 226
                57963
                        191 SIN
41066 180 226
                58036
                        192 TAN
41068 14 227
                58126
                        193 RTN
41070 13 184
                47117
                        194 PEEK
41072 124 183
                46972
                        195 LEN
41074 101 180
                46181
                        196 STR$
41076 173 183
                47021
                        197 VAL
41078 139 183
                46987
                        198 ASC
41080 236 182
                46828
                        199 CHR$
41082
      0 183
                46848
                        200 LEFT$
41084
      44 183
                46892
                        201 RIGHT$
41086 55 183
                46903
                        202 MID#
```

Tabelle der Prioritaetsflags und Adressen fuer die Formelauswertung

Die folgende Tabelle enthaelt fuer die angegebenen Funktionen jeweils ein Prioritaetsflag und die Startadresse. Die Adresse wird ab 44576 auf den Stack abgelegt und durch RTS aufgerufen. Die Routinen beginnen daher also jeweils an der naechsthoeheren Adresse.

```
41088 121 105 184
                   121 47209
                               170 +
41091 121 82 184
                   121 47186
                               171 -
41094 123 42 186
                   123 47658
                               172 *
41097 123 17 187
                   123 47889
                               173 /
41100 127 122 191
                   127 49018
                               174 f
                    80 45032
                               175 AND
41103 80 232 175
41106 70 229 175
                    70 45029
                               176 OR
41109 125 179 191
                   125 49075
                                   Vorzeichenwechsel
41112 90 211 174
                    90 44755
                              168 NOT
41115 100 21 176
                   100 45077
                              177 > 178 = 179 <
```

Tabelle der BASIC-Befehlsworte fuer Tokenumwandlung und LIST

41118	69	78	196					END
41121	70	79	210					FOR
41124	78	69	88	212				NEXT
41128	68	65	84	193				DATA
41132	73	78	80	85	84	163		INPUT#
41138	73	78	80	85	212			INPUT
41143	68	73	205					DIM
41146	82	69	65	196				READ
41150	76	69	212					LET
41153	71	79	84	207				GOTO
41157	82	85	206					RUN
41160	73	198						IF
41162	82	69	83	84	79	82	197	RESTORE
41169	71	79	83	85	194			GOSUB
41174	82	69	84	85	82	206		RETURN
41180	82	69	205					REM
41183	83	84	79	208				STOP
41187	79	206						ON
41189	87	65		212				WAIT
41193	76	79		196				LOAD
41197	83	65	86	197				SAVE
41201	86	69	82	73	70	217		VERIFY
41207	68	69	198					DEF
41210	80	79		197				POKE
41214	80	82	73	78		163		PRINT#
41220	80	82	73		212			PRINT
41225	67	79		212				CONT
41229	76	73		212				LIST
41233	67		210					CLR
41236	67	77						CMD
41239	83		211					SYS
41242	79	80	69					OPEN
41246	67	76	79	83	197			CLOSE
41251	71		212					GET
41254	78	69	215					HEM

Tabelle der BASIC-Befehlsworte fuer Tokenumwandlung und LIST (Fortsetzung)

41257	84	65	66	168			TAB(
41261	84	207					то
41263	70	206					FN
41265	83	80	67	168			SPC(
41269	84	72	69	206			THEN
41273	78	79	212				NOT
41276	83	84	69	208			STEP
41280	171						+
41281	173						-
41282	170						*
41283	175						/
41284	222						†
41285	65	78	196				AND
41288	79	210					OR
41290	190						>
41291	189						±
41292	188						<
41293	83	71	206				SGN
41296	73	78	212				INT
41299	65	- 66	211				ABS
41302	85	83	210				USR
41305	70	82	197				FRE
41308	80	79	211				POS
41311	83	81	210				SQR
41314	82	78	196				RND
41317	76	79	199				L06
41320	69	. 88	208				EXP
41323	67	79	211				cos
41326	83	73	206				SIN
41329	84	65	206				TAN
41332	65	84	206				ATN
41335	80	69		203			PEEK
41339	76	69	206				LEN
41342	83	84	82	164			STR\$
41346	86	65	204				VAL
41349	65	83	195				ASC
41352	67	72	82	164			CHR\$
41356	76	69	70	84	164		LEFT\$
41361	82	73	71	72	84	164	
41367	77	73	68	164			MID\$
41371		207					60
41373	0						Trenncode

∋ASIC-Fehlermeldungen

41374	84	79	79	32	77	65	78	89	32	70	73	76	69	211	TOO MANY FILES
41388	70	73	76	69	32	79	80	69	206						FILE OPEN .
41397	70	73	76	69	32	78	79	84	32	79	80 79	69 85	206	100	FILE NOT OPEN
41410 41424	70 68	73 69	76	69	32 67	78 69	79	84 78	32 79	70 84		85	78	196	FILE NOT FOUND DEVICE NOT
41435	80	82	86 69	73 83	69	78	32 212	78	79	84	32				PRESENT
41442	78	79	84	32	73	78	80	85	84	32	70	73	70	197	NOT INPUT FILE
	78	79	84	32	79	85	84	80	85	84	32	13	10	151	NOT OUTPUT
41456 41467	78	73	76	32 197	79	83	84	80	83	84	32				FILE
41471	77		83	197	73	78	71	32	70	73	76	69	32		MISSING FILE
±1484	78	73 65		197	7.3	10	7.1	32	10	13	10	07	32		NAME
41488	73	76	76	69	71	65	76	32							ILLEGAL
4:496	68	69	86	73	67	69	32	78	85	77	66	69	210		DEVICE NUMBER
41509	78	69	88	84	32	87	73	84	72	79	85	84	32		NEXT WITHOUT
41522	70	79	210	04	32	01	7.3	O#	12	13	65	07	32		FOR
±1525	83	89	78	84	65	216									SYNTAX
41531	82	69	84	85	82	78	32								RETURN
41538	87	73	84	72	79	85	84	32	71	79	83	95	194		WITHOUT GOSUB
41551	79	85	84	32	79	70	32	68	65		193	-00	124		OUT OF DATA
41562	73	76	76	69	71	65	76	32		0-7					ILLEGAL
41562	81	85	65	78	84	73		217							QUANTITY
41578	79	86	69	82	70	76		215							OVERFLOW
41586	79	85	84	32	79	70	32	77	69	77	79	92	217		OUT OF MEMORY
±1599	85	78	68	69	70	39	68	32	0,5	• •	, ,	U.	211		UNDEF'D
41607	83	84	65	84	69	77	69	78	212						STATEMENT
41616	66	65	68	32	83	85	66	83	67	82	73	80	212		BAD SUBSCRIPT
41629	82	69	68	73	77	39	68	32	65	82	82		217		REDIM'D ARRAY
41642	68	73	86	73	83	73	79	78	32	66	89	32			DIVISION BY
41654	90	69	82	207	-00		, _			-	02	-			ZERO
416 5 8	73	76	76	69	71	65	76	32	68	73	82	69	67	212	ILLEGAL DIRECT
41672	84	89	80	69	32	77	73	83	77	65	84	67	200		TYPE MISMATCH
41685	83	84	82	73	78	71	32	84	79	79	32				STRING TOO
4 1696	76	79	78	199											LONG
±1700	70	73	76	69	32	68	65	84	193						FILE DATA
41709	70	79	82	77	85	76	65	32	84	79	79	32			FORMULA TOO
41721	67	79	77	80	76		216								COMPLEX
41728	67	65	78	39	84	32	67	79	78	84	73	78	85	197	CAN'T CONTINUE
41742	85	78	68	69	70	39	68	32		٠.				•	UNDEF'D
41750	70	85	78	67	84	73		206							FUNCTION
41758	86	69	82	73	70	217									VERIFY
±1764	76	79	65	196											LOAD
															··

Startadressen der BASIC-Fehlermeldungen

```
41768 158 161
              41374
                       1 - TOO MANY FILES
41770 172 161
              41388
                        2 - FILE OPEN
41772 181 161
               41397
                       3 - FILE NOT OPEN
41774 194 161
               41410
                       4 - FILE NOT FOUND
41776 208 161
               41424
                       5 - DEVICE NOT PRESENT
41778 226 161
                       6 - NOT INPUT FILE
               41442
41780 240 161
               41456
                       7 - NOT OUTPUT FILE
                      8 - MISSING FILE NAME
41782 255 161
               41471
                       9 - ILLEGAL DEVICE NUMBER
41784 16 162
               41488
41786 37 162
                       10 - NEXT WITHOUT FOR
               41509
41788 53 162
                       11 - SYNTAX
               41525
41790 59 162
               41531
                       12 - RETURN WITHOUT GOSUB
41792 79 162
               41551
                       13 - OUT OF DATA
41794 90 162
               41562
                     14 - ILLEGAL QUANTITY
41796 106 162
              41578
                      15 - OVERFLOW
41798 114 162
             41586
                       16 - OUT OF MEMORY
41800 127 162
             41599
                     17 - UNDEF'D STATEMENT
41802 144 162 41616
                     18 - BAD SUBSCRIPT
41804 157 162 41629
                     19 - REDIM'D ARRAY
41806 170 162 41642 20 - DIVISION BY ZERO
41808 186 162 41658
                       21 - ILLEGAL DIRECT
                     22 - TYPE MISMATCH
41810 200 162 41672
41812 213 162 41685
                     23 - STRING TOO LONG
41814 228 162 41700
                       24 - FILE DATA
                     25 - FORMULA TOO COMPLEX
41816 237 162 41709
                     26 - CAN'T CONTINUE
41818 0 163 41728
41820 14 163
              41742
                      27 - UNDEF'D FUNCTION
41822 30 163
                     28 - VERIFY
               41758
41824 36 163
               41764
                       29 - LOAD
               41859
                       30 - BREAK
41826 131 163
```

weitere Meldungen

41828	13	79	75	13	0							0K
41833	32	32	69	82	82	79	82	9				ERROR
41841	32	73	78	32	0							IH
41846	13	10	82	69	65	68	89	46	13	10	Ø	READY.
41857	13	10	66	82	69	65	75	0				BREAK
41865	160											?

Stack-Suchroutine fuer 'FOR', 'NEXT' und 'RETURN'

41866 TSX		Bei den næchsten vier Bytes im Stack handelt
41867 INX		es sich um zwei Ruecksprungadressen (Ruecksprung
41868 INX		in Interpreterschleife und Ruecksprung zur
41869 INX		aufrufenden Routine)
41870 INX		
41871 LDA	257,X	Ist naechstes Stackbyte identisch mit
41874 CMP	#129	'FOR'-Code?
41876 BNE	41911	Nein: Schleife nicht gefunden, RTS
41878 LDA	74	Ist FOR-NEXT-Variablenpointer high = 0? (vgl. 44320)
41880 BHE	41892	(keine Variablenangabe bei NEXT) Nein: weiter bei 41892
41882 LDA	258,X	Variablenpointer der innersten Schleife
41885 STA	73	aus dem Stack nach (73/74) bringen
41887 LDA	259,X	
41890 STA	74	
41892 CMP	259,X	(73/74) mit Variablenpointer im Stack vergleichen
41895 BNE	41904	Ungleich: naechste Schleife suchen
41897 LDA	73	
41899 CMP	258,X	
41902 BEQ	41911	Gleich: Schleife gefunden, RTS
41904 TXA		,
41905 CLC		Suchzeiger um 18
41906 RDC	#18	(Anzahl Bytes je FOR-NEXT-Schleife) erhoehen
41908 TAX		
41909 BNE	41871	Unbedingter Sprung zum Scheifenbeginn
41911 RTS		

Aufbau der Datensagtze von FOR-NEXT und GOSUB im Stack

j	FOR	R-NEXT		I GOSUB				
1 Ø 1 1	Schleifens	tartadresse	low high		CHRGET-Pointer	high low		
12	Zeilennumm	ier	high low		Zeilennummer	high low		
4 5 6 7	TO-Wert	LSB MSB, Vorze Exponent		 	GOSUB-Code 141			
9 10 11 12 13 14	STEP-Wert	Vorzeichen LSB MSB Exponent		- 				
115 116	Variableng	ointer	high low					
117	FOR-Code 1	.29		- I				

Block-Verschiebe-Routine

Einbau von Programmzeilen und Verschieben von Arrays

Eingabe: Quellbereich: Startadresse: (95/96)

```
Endadresse+1: (90/91)
         Zielbereich: Endadresse+1: (88/89) sowie (Accu/YR)
41912 JSR 41992
                      > Pruefung, ob genug freier Platz im Speicher
41915 STA
              49
                      (Accu/YR) als neue Startadresse
41917 STY
              50
                      fuer freien Speicherplatz speichern
41919 SEC
41920 LDA
              90
                      Stantadresse von der Endadresse des
41922 SBC
              95
                      Quellbereich subtrahieren
41924 STR
              34
                      ergibt Laenge des Quellblock low
41926 TAY
41927 LDA
              91
                      Ebenso Bytes high subtrahieren,
41929 SBC
              96
41931 TAX
                      ergibt Zaehler der vollen 256-Byte-Abschnitte
41932 INX
41933 TYA
                      Ist ein Restabschnitt vorhanden?
41934 BEQ 41971
                      Nein: nur ganze Pages verschieben
41936 LDA
              90
                      Endadresse+1 des Quellbereichs
41938 SEC
41939 SBC
              34
                      minus Laenge des Restabschnitts
41941 STA
              90
                      ergibt Adresse des Restabschnitts
41943 BCS
          41948
41945 DEC
              91
41947 SEC
41948 LDA
              88
                      Endadresse+1 des Zielbereichs
41950 SBC
              34
                      minus Laenge des Restabschnitts
41952 STA
              88
                      ergibt Adresse des neuen Restabschnitts
41954 BCS
          41964
41956 DEC
              89
41958 BCC
          41964
                      Unbedingter Sprung
41960 LDA
             (90),Y
                      Transfer-Schleife fuer Restabschnitt
41962 STA
             (88),Y
41964 DEY
41965 BNE
          41960
41967 LDA
             (90),Y
                      Transfer-Schleife fuer ganze Pages
41969 STA
             (88), Y
41971 DEC
              91
41973 DEC
              89
41975 DEX
                      Zaehler fuer ganze Pages vermindern
41976 BNE 41964
41978 RTS
Test, ob genug Platz im Stack (Anzahl benoetigter Unterprogrammebenen im Accu)
41979 ASL
                      Accu := 2 * Accu
41980 ADC
             #62
                      + 62
41982 BCS
           42037
                      Ist Accu beim Aufruf > 96
41984 STA
              34
41986 TSX
                      oder ist der Stackpointer
41987 CPX
              34
                      < 2 * (Accu) + 62?
41989 BCC
          42037
                      Ja: "OUT OF MEMORY ERROR"
41991 RTS
```

42095 BEQ

42097 JSR

42100

48578

```
Test, ob genug Platz im Arbeitsspeicher
41992 CPY
              52
                      (Accu/YR) ist Endadresse, bis zu
41994 BCC
           42036
                      der Speicherplatz benoetigt wird
41996 BNE
           42002
41998 CMP
              51
                      Ist diese Adresse kleiner als momentaner
42000 BCC
          42036
                      String-Anfangszeiger? Ja: RTS
42002 PHA
                      Accu, YR und (87,...,96) auf
42003 LDX
              #9
                      Stack zwischenspeichern
42005 TYA
42006 PHA
42007 LDA
             87,X
42009 DEX
42010 BPL
           42006
42012 JSR
          46374
                      > GARBAGE COLLECT, Stringmuellbeseitigung
42015 LDX
            #247
                      Accu, YR und (87,...,96) wiederherstellen
42017 PLA
42018 STA
             97,X
42020 INX
          42017
42021 BMI
42023 PLA
42024 TRY
42025 PLA
42026 CPY
              52
                      Nochmals (Accu/YR) mit (51/52) vergleichen
42028 BCC
          42036
                      Jetzt genug Platz? Ja: RTS
42030 BNE
          42037
42032 CMP
              51
42034 BCS
           42037
                     sonst "OUT OF MEMORY ERROR"
42036 RTS
Ausgabe von Fehlermeldungen und READY-Status
42037 LDX
            #16
                      Code fuer "OUT OF MEMORY"
42039 JMP
            (768)
                      Normalwert des Vektors (768/769): 58251
42042 TXA
42043 RSL
                      Accu := 2 * Accu
42044 TAX
42045 LDA
           41766.X
                      Stantadresse der Fehlermeldung
#2048 STA
            34
                      aus Tabelle in Pointer (34/35) bringen
42050 LDA
           41767,X
42053 STA
            35
42055 JSR
           65484
                      > CLRCHN, alle Kanaele schliessen
            . #0
42058 LDA
42060 STA
              19
                      aktiver Eingabe-Kanal := Tastatur
42062 JSR
          43735
                      > Zeilenvorschub drucken
42065 JSR
           43845
                      > "?" drucken
42068 LDY
            #0
42070 LDA
             (34),Y
                     Fehlermeldung zeichenweise in Accu laden
42072 PHA
42073 AND
            #127
                      Bit 7 loeschen (ist beim letzen Zeichen = 1)
42075 JSR
          43847
                      > Zeichen im Accu ausgeben
42078 INY
42079 PLA
                      War im letzen Zeichen Bit 7 gesetzt?
          42070
42080 BPL
                      Nein: weiterdrucken ...
42082 JSR
          42618
                      > CONT sperren, Stack und Descriptorindex ruecksetzen
42085 LDA
            #105
                      (Accu/YR) := 41833, Startadresse von " ERROR"
42087 LDY
            #163
                      > " ERROR" drucken
42089 JSR
           43806
42092 LDY
              58
                      Zeilennummer high (ist im Direktmodus = 255)
42094 INY
```

Direktomodus? Ja: weiter bei 42100 > " IN " und Zeilennummer drucken

42207 LDA

42209 STA

42211 INY 42212 BNE 42207

(34),Y

(36),4

```
Ausgabe von "READY.", Eingabewarteschleife
42100 LDA
           #118
                      (Accu/YR) := 41846, Startadresse von "READY."
42102 LDY
            #163
42104 JSR
          43806
                      > "READY." drucken
42107 LDA
            #128
                      Direktmodus einschalten
42109 JSR
          65424
                      > SETMSG, Ausgabemodus setzen
42112 JMP
            (770)
                      Normalwert des Vektors (770/771): 42115
42115 JSR
          42336
                      > Eingabe-Warteschleife, zurueck nach 'RETURN'
42118 STX
             122
                      CHRGET-Pointer auf 511 (ein Byte vor Eingabepuffer)
42120 STY
             123
                      setzen
42122 JSR
             115
                      > CHRGET holt naechstes Zeichen
42125 TAX
                      setzt Zero-Flag, falls Accu = 0
42126 BEQ
           42112
                      keine Eingabe, zurueck zur Warteschleife
42128 LDX
           #255
42130 STX
              58
                      Flag fuer Direktmodus setzen
42132 BCC
           42140
                      Ist erstes Zeichen eine Ziffer? Ja: Programmzeile
42134 JSR
           42361
                      > Text im Eingabepuffer in BASIC-Tokens umwandeln
42137 JMP
           42977
                      > Interpreterschleife, eingegebene Zeile ausfuehren
Loeschen und Einfuegen von Programmzeilen
42140 JSR
          43371
                      > Zeilennummer nach (20/21) bringen
42143 JSR
           42361
                      > Text im Eingabepuffer in BASIC-Tokens umwandeln
42146 STY
              11
                      Laenge der Zeile
42148 JSR
           42515
                      > Stantadresse der Zeile nach (95/96)
42151 BCC
          42221
                      Zeile bereits vorhanden? Nein: kein Loeschen
42153 LDY
              #1
42155 LDA
             (95),Y
                      Startadresse high der naechsten Zeile
42157 STA
              35
42159 LDA
              45
                      Variablen-Anfangspointer low
42161 STA
              34
              96
42163 LDA
                      Startadresse high der zu loeschenden Zeile
42165 STA
              37
42167 LDA
              95
                      Stantadresse low der zu loeschenden Zeile
42169 DEY
42170 SBC
             (95),Y
                      Startadresse low der naechsten Zeile
42172 CLC
42173 ADC
              45
                      Variablen-Anfangspointer low
42175 STA
              45
                      ergibt neuen Variablen-Anfangspointer low
42177 STA
              36
42179 LDA
              46
                      ebenso biab
42181 ADC
            #255
42183 STA
              46
42185 SBC
              96
                      Stantadresse high der zu loeschenden Zeile
42187 TAX
                      ergibt Anzahl der zu verschiebenden Pages
42188 SEC
42189 LDA
              95
                      Startadresse low der zu loeschenden Zeile
42191 SBC
              45
                      Variablen-Anfangspointer low
42193 TAY
                      Laenge des Restabschnitts
42194 BCS
                      > 255? Nein: weiter bei 42199
          42199
42196 INX
                      Zaehler fuer 256-Byte-Bloecke um eins erhoehen
42197 DEC
              37
                      Transportzeiger initialisieren
42199 CLC
42200 ADC
              34
42202 BCC
           42207
42204 DEC
              35
42206 CLC
```

Transfer-Schleife

42311 BNE 42308

_beschen und Einfuegen von Programmzeilen (Fortsetzung)

```
42214 INC
             37
42216 INC
42218 DEX
42219 BNE
          42207
          42585
                     > CHRGET-Pointer ruecksetzen, CLR
42221 JSR
42224 JSR
          42291
                     > Linkpointer fuer Zeilen neu berechnen
42227 LDA
           512
                     War erstes Zeichen im Eingabepuffer = 0?
42230 BEQ 42112
                     Ja: Zeile nur loeschen, zurueck zur Warteschleife
42232 CLC
             45
                     Variablenanfangszeiger low
42233 LDR
             90
                     Endadresse+1 (Quellbereich) low
42235 STA
42237 ADC
             11
                     Laenge der Zeile
42239 STR
             88
                     Endadresse+1 (Zielbereich) low
42241 LDY
             46
                     Variablenanfangszeiger high
42243 STY
            91
                     Endadresse+1 (Quellbereich) high
42245 BCC 42248
42247 INY
                     Uebertrag addieren
           89
42248 STY
                     Endadresse+1 (Zielbereich) high
42250 JSR 41912
                     > Block-Verschiebe-Routine
42253 LDA
           20
                     Zeilennummer in (20/21)
42255 LDY
             21
42257 STR
            510
                     vor Eingabepuffer setzen
           511
42260 STY
42263 LDA
            49
                     neuer Variablen-Endezeiger (vgl. 41915)
42265 LDY
            50
42267 STR
             45
                     Pointer auf Programmende+1
           - 46
42269 STY
            11
42271 LDY
                     Zeilenlaenge
42273 DEY
42274 LDA
           508,Y
                     Verschiebeschleife transferiert die neue Zeile aus
42277 STR
           (95),Y
                     Eingabepuffer in den Arbeitsspeicher
42279 DEY
42280 BPL
          42274
42282 JSR
          42585
                     > CHRGET-Pointer ruecksetzen, CLR
         42291
42285 JSR
                     > Linkpointer fuer Zeilen neu berechnen
42288 JMP 42112
                     > Zurueck zur Eingabe-Warteschleife
_inkpointer fuer Zeilen neu berechnen
42291 LDA
             43
                     Programm-Anfangspointer
€2293 LDY
             44
42295 STA
             34
                     als Suchzeiger nach (34/35) speichern
42297 STY
             35
42299 CLC
42300 LDY
             #1
42302 LDA
           (34),Y
                     Linkadresse high
42304 BEQ
         42335
                     = 0? Ja: Programmende erreicht, RTS
42306 LDY
            #4
                     YR auf erstes Zeichen des Programmtextes setzen
42308 INY
42309 LDR
           (34),Y
                     Naechstes Zeichen = 0?
```

Nein: Zeile noch nicht zu Ende, weitersuchen

Linkpointer fuer Zeilen neu berechnen (Fortsetzung)

```
42313 INY
42314 TYA
                     Zeilenlaenge
42315 ADC
            34
                     Pointer low auf aktuelle Zeile
42317 TAX
42318 LDY
             #0
42320 STR
           (34),Y
                     als Linkpointer low speichern
             35
42322 LDA
                     Pointer high auf aktuelle Zeile
42324 ADC
             #0
                     Uebertrag addieren
42326 INY
42327 STA
           (34),Y
                     als Linkpointer high speichern
42329 STX
            34
                     Startadresse der naechsten Zeile
42331 STA
             35
                     nach (34/35) speichern
42333 BCC
          42300
                     Unbedingter Sprung zum Zeilenanfang
42335 RTS
```

Eingabe-Warteschleife, zurueck nach 'RETURN'

42336 LDX	#0	Zeiger in Eingabepuffer
42338 JSR	57618	> Zeichen von Tastatur in Accu
42341 CMP	#13	Carriage Return?
42343 BEQ	42358	Ja: Abschluss
42345 STA	512,X	Zeichen im Puffer speichern
42348 INX		Zeiger erhoehen
42349 CPX	#89	Puffer voll?
42351 BCC	42338	Nein: weitermachen
42353 LDX	#23	Code fuer "STRING TOO LONG"
42355 JMP	42039	> Fehlermeldung, READY.
42358 JMP	43722	> Abschluss der Eingabe

Text im Eingabepuffer in BASIC-Tokens umwandeln

42361 JMP

		1101 11101 11101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42364 LDX	122	(122/123) zeigt auf erstes Zeichen im Eingabepuffer
42366 LDY	#4	Zeiger fuer codierte Zeile
42368 STY	15	'DATA'-Flag loeschen
42370 LDA	512,X	Zeichen aus Eingabepuffer holen
42373 BPL	42382	ASCII (128 (ungeshiftet)? Ja: weiter bei 42382
42375 CMP	#255	Code fuer PI?
42377 BEQ	42441	Ja: abspeichern
42379 INX		Zeichen ueberlesen
42380 BNE	42370	Unbedingter Sprung zum Schleifenanfang
42382 CMP	#32	Leercode?
42384 BEQ	42441	Ja: abspeichern
42386 STA	8	Code nach (8) speichern (wenn Code = 34 vgl. 42474)
42388 CMP	#34	Anfuehrungszeichen?
42390 BEQ	42478	Ja: weiter bei 42478
42392 BIT	15	Bit 6 gesetzt (DATA)?
42394 BVS		
72374 643	42441	Ja: ASCII ungeaendert abspeichern
42396 CMP	42441 #63	Ja: HSCII ungeaendert abspeichern Code fuer Fragezeichen (Abkuerzung fuer 'PRINT')?
	#63	
42396 CMP	#63 424 0 4	Code fuer Fragezeichen (Abkuerzung fuer 'PRINT')?
42396 CMP 42398 BNE	#63 42404 #153	Code fuer Fragezeichen (Abkuerzung fuer 'PRINT')? Nein: weiter bei 42404

(772) Normalwert des Vektors (772/773): 42364

Text im Eingabepuffer in BASIC-Tokens umwandeln (Fortsetzung)

42404 CMP	#48	Code < 48?
42406 BCC	42412	Ja: weiter bei 42412
42408 CMP	#60	Code > 60?
42410 BCC		Nein: weiter bei 42441
42412 STY	113	Pointer auf codierte Zeile merken
42414 LDY	#0	
42416 STY	11	Wortzaehler fuer Tokentabelle initialisieren
42418 DEY		
42419 STX	122	Zeiger auf Eingabepuffer zwischenspeichern
42421 DEX		(falls Wort nicht gefunden)
42422 INY		
42423 INX		
42424 LDA	512,X	Vom Zeichencode im Puffer
42427 SEC		
42428 SBC	41118,4	Zeichencode aus der Befehlstabelle subtrahieren
42431 BEQ		Ergebnis = 0? Ja: naechstes Zeichen
42433 CMP	#128	Ergebnis = 128 (letztes Zeichen im Wort oder Abkuerzung)?
42435 BNE		Nein: Befehl nicht gefunden, weiter bei 42485
42437 ORA		Bit 7 im Wortzaehler setzen, ergibt Code fuer Token
42439 LDY	113	Pointer auf codierte Zeile wieder holen
42441 INX	113	Formiter, and Codies to Selfa Mieder, Hotel
42442 INY		
42443 STA	507,Y	Code abspeichern
42446 LDA	507,Y	Zero-Flag setzen
42449 BEQ	42505	War Code = 0 (Endezeichen)? Ja: weiter bei 42505
42451 SEC		
42452 SBC	#58	Code fuer Trennungszeichen ":"?
42454 BEQ		Ja: weiter bei 42460
42456 CMP	#73	'DATA'-Code? (131 - 58 = 73)
42458 BNE	42462	Nein: weiter bei 42462
42460 STR	15	Flag fuer 'DATA' setzen
42462 SEC		
42463 SBC	#85	Code fuer 'REM'? (143 - 58 = 85)
42465 BNE	42370	Nein: zurueck zum Schleifenanfang
42467 STA	8	(8) := 0, falls Code fuer 'REM'
42469 LDA	512.X	naechstes Zeichen aus Puffer
42472 BEQ	•	Endezeichen? Ja: weiter bei 42441
42474 CMP		weiterhin Abspeicherung als ASCII? (vgl. 42386)
42476 BEQ	42441	Nein: weiter bei 42441
42478 INY		
42479 STA	507,Y	Code abspeichern
42482 INX	00.,.	
42483 BNE	42469	Sprung zum Schleifenanfang (ASCII Abspeicherung)
72700 DIL	72705	opi and Lam ochiterianamany (noori maperche ang)
42485 LDX	122	Zeiger auf Eingabepuffer wiederherstellen
42487 INC	11	Wortzaehler erhoehen
42489 INY	11	NOT CZaenter ernoenen
42490 LDA	41117 11	Zatana aut Ontana dan unankatan Patakia antana
		Zeiger auf Anfang des naechsten Befehls setzen
42493 BPL		Taballa au Eudan
42495 LDA		Tabelle zu Ende?
42498 BNE		Nein: weiter bei 42424
42500 LDA		Naechstes Zeichen aus Eingabepuffer
42503 BPL		< 128? Ja: weiter bei 42439
42505 STA	509,Y	Code im Puffer speichern
42508 DEC	123	CHRGET-Pointer auf 511 ruecksetzen
42510 LDA	#255	
42512 STA	122	
42514 RTS		

Berechnung der Startadresse einer Programmzeile

Eingabe: Zeilennummer in (20/21)

Ausgabe: Zeile vorhanden:

Carry = 1, Startadresse der Zeile in (95/96)

Zeile nicht vorhanden:

Carry = 0, Startadresse der naechsten Zeile in (95/96)

```
42515 LDA
              43
                      Pointer auf Programmstartadresse
42517 LDX
             44
42519 LDY
             #1
                      Index fuer Linkpointer high
42521 STA
             95
42523 STX
             96
42525 LDA
            (95),Y
                     Linkpointer high
42527 BEQ 42560
                     = 0 (Programmende)? Ja: Zeile nicht gefunden
42529 INY
42530 INY
                      YR := 3
42531 LDA
                      gesuchte Zeilennummer high mit
             21
            (95),Y
42533 CMP
                      Zeilennummer der aktuellen Programmzeile vergleichen
42535 BCC
          42561
                      kleiner? Ja: Zeile nicht gefunden
42537 BEQ 42542
                      gleich? Ja: weiter bei 42542
42539 DEY
                      YR := 2
42540 BNE 42551
                     Unbedingter Sprung
42542 LDA
            20
                      gesuchte Zeilennummer low mit
42544 DEY
                      YR := 2
            (95),Y
42545 CMP
                      Zeilennummer der aktuellen Programmzeile vergleichen
42547 BCC
         42561
                      kleiner? Ja: Zeile nicht gefunden
                      gleich? Ja: Ruecksprung mit Carry = 1
42549 BEQ 42561
42551 DEY
                      YR := 1
42552 LDA
           (95),Y Linkpointer high in XR
42554 TAX
42555 DEY
                      YR := 0
42556 LDA
             (95),Y
                      Linkpointer low in Accu
42558 BCS 42519
                      Unbedingter Sprung zum Schleifenanfang
42560 CLC
                      Flag fuer 'Zeile nicht vorhanden' setzen
42561 RTS
```

BASIC-Routine NEW (enthaelt CLR)

42562 BNE	42561	Folgt Trennungszeichen? Nein: "SYNTAX ERROR"
42564 LDA	#0	
42566 TAY		
42567 STR	(43),Y	Null in die ersten beiden Stellen des Programmspeichers
42569 INY		(2049, 2050) schreiben
42570 STR	(43),Y	
42572 LDA	43	Programm-Anfangpointer low
42574 CLC		
42575 ADC	#2	+ 2
42577 STA	45	ergibt Yariablen-Anfangpointer low,
42579 LDA	44	ebenso Programm-Anfangspointer high
42581 ADC	#0	Uebertrag addieren
42583 STA	46	ergibt Variablen-Anfangspointer high
42585 JSR	42638	> CHRGET-Pointer ruecksetzen
42588 LDA	#0	Setzen der Zero-Flag fuer Uebergang zu CLR

BASIC-Routine CLR

42590 BNE	42637	Folgt Trennungszeichen? Nein: "SYNTAX ERROR"
42592 JSR	65511	> CLALL, alle Kanaele loeschen
42595 LDA	55	oberste RAM-Grenze
42597 LDY	56	
42599 STA	51	String Anfangspointer
42601 STY	52	
42603 LDA	45	Variablen-Anfangspointer
42605 LDY	46	
42607 STA	47	Array-Anfangspointer
42609 STY	48	
42611 STA	49	Variablen-Endepointer
42613 STY	50	
42615 JSR	43037	> RESTORE
42618 LDX	#25	Stringdescriptorzeiger ruecksetzen
42620 STX	22	
42622 PLR		Ruecksprungadresse merken
42623 TAY		
42624 PLA		
42625 LDX	#250	Stack ruecksetzen
42627 TXS		
42628 PHR		Ruecksprungadresse wiederherstellen
42629 TYR		
42630 PHA		
42631 LDA	#0	
42633 STA	62	CONT sperren
42635 STA	16	Flag fuer Variablenverwaltung
42637 RTS		

CHRGET-Pointer ruecksetzen

42638 CLC		
42639 LDA	43	Programm-Anfangspointer low
42641 ADC	#255	- 1
42643 STR	122	ergibt CHRGET-Pointer low
42645 LDA	44	Programm-Anfangspointer high
42647 ADC	#255	+ Uebertrag
42649 STR	123	ergibt CHRGET-Pointer high
42651 RTS		

BASIC-Routine LIST

```
42652 BCC 42660
                     erstes Zeichen Ziffer oder
42654 BEQ 42660
                    Trennungszeichen? Ja: weiter bei 42660
42656 CMP
          #171
                    folgt "-" nach 'LIST'?
42658 BNE 42637
                    Nein: SYNTAX ERROR
42660 JSR 43371
                    > erste Zeilennummer nach (20/21) (= 0, falls "-" folgt)
42663 JSR 42515
                     > Startadresse der Zeile nach (95/96)
42666 JSR
           121
                     > CHRGOT holt letztes Zeichen
42669 BEQ 42683
                     Trennungszeichen? Ja: weiter bei 42683
42671 CMP
          #171
                     "-"?
42673 BNE
         42561
                     Nein: SYNTAX ERROR
42675 JSR
           115
                     > CHRGET holt naechstes Zeichen
42678 JSR 43371
42681 BNE 42561
                     > zweite Zeilennummer nach (20/21)
                     Folgt Trennungszeichen? Nein: "SYNTAX ERROR"
42683 PLA
                     Ruecksprungadresse in Interpreterschleife entfernen
42684 PLA
           20
42685 LDA
                    zweite Zeilennummer = 0? (oder Zeilennummer, falls nur
42687 ORA
             21
                     eine Nummer angegeben: daher funktioniert 'LIST 0' nicht)
42689 BNE 42697
                     Nein: weiter bei 42697
42691 LDA
          #255
42693 STA
           20
21
                    zweite Zeilennummer := 65535 (Maximalwert)
42695 STA
42697 LDY
             #1
                     Indirect-Pointer setzen
42699 STY
             15
                     Quote-Modus abschalten
42701 LDA
           (95),Y
                     Linkadresse high = 0 (Programmende)?
42703 BEQ 42772
                     Ja: fertig, weiter bei 42772 (READY.)
42705 JSR 43052
                     > RUNSTOP-Taste abfragen, evtl. Abbruch
42708 JSR 43735
                    > Zeilenvorschub drucken
42711 INY
42712 LDA
           (95),Y Zeilenummer nach (XR/Accu)
42714 TAX
42715 INY
42716 LDA
          (95),Y
21
42718 CMP
                     Ende erreicht?
42720 BNE
         42726
42722 CPX
             20
42724 BEQ 42728
42726 BCS 42772
                    Ja: fertig, weiter bei 42772
42728 STY
             73
                    YR zwischenspeichern
42730 JSR 48589
                     > Zeilennummer in String umwandeln und drücken
```

∋RSIC-Routine LIST (Fortsetzung)

42733 LDA	#32	Code fuer Space
42735 LDY	73	YR wiederherstellen
42737 AND	#127	Bit 7 loeschen
42739 JSR	43847	> Zeichen drucken
42742 CMP	#34	Anfuehrungszeichen?
42744 BNE	42752	Nein: weiter bei 42752
42746 LDR	15	Quote-Flag invertieren
42748 EOR	#255	
42750 STA	15	
42752 INY		
42753 BEQ	42772	Kein Ende der Zeile nach 255 Zeichen? Ja: Aufhoeren!
42755 LDA	(95),Y	Naechstes Zeichen
42757 BNE	42775	Zeilenende? Nein: weiter bei 42775
42759 TAY		YR := 0
42760 LDA	(95),Y	Startadresse der naechsten Zeile
42762 TAX		
42763 INY		
42764 LDA	(95),Y	
42766 STX	95	nach (95/96) bringen
42768 STA	96	-
€2770 BNE	42697	Unbedingter Sprung
42772 JMP	58246	> Ausgabe "READY.", Eingabewarteschleife
42775 JMP	(774)	Normalwert des Vektors (774/775): 42778
42778 BPL	42739	Code < 128? Ja: zurweck nach 42739
42780 CMP	#255	Code fuer PI?
42782 BEQ	42739	Ja: zurueck nach 42739
42784 BIT	15	Quote-Modus eingeschaltet?
42786 BMI	42739	Ja: zurueck nach 42739
42 788 SEC		
42789 SBC	#127	
42791 TAX		Wortzaehler fuer Befehlsworttabelle
42792 STY	73	YR zwischenspeichern
4€794 LDY	#255	Pointer auf Befehlstabelle
42796 DEX		vermindern. Klartext fuer Token gefunden?
42797 BEQ	42807	Ja: Ausdrucken, weiter 42807
42799 INY		
42800 LDA	41118,7	Zeichen in Befehlsworttabelle
42903 BPL	42799	ueberlesen, bis
42805 BMI	42796	letztes Zeichen des Befehlswortes erreicht
42807 INY		
42308 LDA	41118,4	Zeichen aus Befehlsworttabelle
42811 BMI	42735	letztes Zeichen im Wort? Ja: zurueck nach 42735
42813 JSR	43847	> Zeichen drucken
42816 BNE	42807	Im Normalfall unbedingter Sprung (ausser Code 204)

BASIC-Routine FOR

42818 LDA	#128	Bit 7 in (16) setzen, um Annahme von Integer- und Feld-
42820 STA	16	variablen als Schleifenvariable zu verhindern
42822 JSR	43429	> LET definiert FOR-NEXT-Yariable, Pointer nach (73/74)
42825 JSR	41866	> Stack-Suchroutine sucht nach offener FOR-NEXT-Schleife
42828 BNE	42835	mit dieser Variablen. Gefunden? Nein: weiter bei 42835
42830 TXA		Stackpointer auf alte Schleife setzen
42831 ADC	#15	
42833 TAX		
42834 TXS		
42835 PLA		Ruecksprungadresse Interpreterschleife entfernen
42836 PLA		
42837 LDA	#9	Zur Pruefung, ob Platz im Stack
42839 JSR	41979	> Wenn Stackpointer < 80, dann OUT OF MEMORY
42842 JSR	43270) naechstes Trennzeichen suchen, Offset im YR
42845 CLC	702.10	7 Haddistes WeithZeiter Sachen City
42846 TYA		Offset zum CHRGET-Pointer addieren,
42847 ADC	122	ergibt Startadresse der FOR-NEXT-Schleife
42849 PHR	122	Startadresse low auf den Stack ablegen
42850 LDA	123	otal tauresse tow and den otalk apteam
42852 ADC	#0	Hada andreas and additional
	#6	Uebertrag addieren
42854 PHA	=-	ebenso high auf den Stack legen
42855 LDA	58	Aktuelle Zeilennummer low
42857 PHA		und
42858 LDA	57	Aktuelle Zeilennummer high
42860 PHA		auf Stack legen
42861 LDA	#164	BASIC-Code fuer 'TO'
	44799	> SYNCHR prueft, ob dieser Code folgt
	44429	> FRMNUM prueft, ob numerische Schleifenvariable folgte
42869 JSR	44426	> FRMEVL wertet Ausdruck aus, Ergebnis nach FAC
42872 LDA	102	Vorzeichenbyte von FAC (0/255 fuer +/-)
42874 ORA	#127	Bit 0 bis 6 fuer AND setzen
42876 AND	98	Bit 0 bis 6 im Accu mit Bits 0 bis 6 von FAC gleichmachen
42878 STA	98	Ergebnis als MSB speichern. Bit 7 ergibt Vorzeichen
42880 LDA	#139	Ruecksprungadresse 42891 fuer indinekten Sprung
42882 LDY	#167	(vgl. 44629)
42884 STA	34	nach (34/35) bringen
42886 STY	35	
42888 JMP	44611	> TO-Wert auf Stack ablegen, dann zurueck nach 42891
42891 LDA	#188	(Accu/YR) := 47548, Stantadhesse von
42893 LDY	#185	Ersatzwert 1 fuer 'STEP'
42895 JSR	48 0 34	> 1 als STEP-Wert nach FAC bringen
42898 JSR	121	> CHRGOT holt letztes Zeichen
42901 CMP	#169	BASIC-Code fuer 'STEP'?
42903 BNE	42911	Nein: kein STEP-Wert angegeben, weiter bei 42911
42905 JSR	115	> CHRGET holt naechstes Zeichen
42908 JSR	44426	> FRMEYL wertet Ausdruck aus, Ergebnis nach FAC
42911 JSR	48171	> holt Vorzeichenbyte
42914 JSR	44600	> legt Vorzeichen und STEP-Wert auf Stack
42917 LDA	74	FOR-NEXT-Variablenzeiger low,
42919 PHA		
42920 LDA	73	FOR-NEXT-Variablenzeiger high
42922 PHA		und
42923 LDA	#129	abschliessend nach den Code fuer 'FOR'
42925 PHR		auf den Stack legen

Interpreter-Schleife, Routinenaufruf

```
42926 JSR 43052
                     > RUNSTOP-Taste abfragen, evtl. Abbruch
42929 LDA
                     CHRGET-Pointer low,
            122
42931 LDY
            123
                     CHRGET-Pointer high
42933 CPY
             #2
                     = 2 (Direktmodus)?
42935 NOP
42936 BEQ
          42942
                     Ja: weiter bei 42942
42938 STA
           61
                     Zeiger fuer CONT
42940 STY
             62
             #0
42942 LDY
42944 LDA
           (122),Y
                    laufendes Zeichen
42946 BNE
         43015
                     = 0? Nein: weiter bei 43015
42948 LDY
           #2
42950 LDA
          (122),Y
                    uebernaechstes Zeichen
42952 CLC
42953 BNE
         42958
                     = 0 (Programmende)? Nein: weiter bei 42958
42955 JMP 43083
                     > Programmlauf beenden
42958 INY
42959 LDA
          (122),Y
                     naechste Zeilennummer low
           57
42961 STR
                     nach (57)
42963 INY
          (122),Y naechste Zeilennummer high
42964 LDA
42966 STA
            58
                     nach (58)
42968 TYA
           122
42969 RDC
                     CHRGET-Pointer auf letztes Byte nach
42971 STR
            122
                     neuem Zeilenkopf setzen
42973 BCC
          42977
42975 INC
           123
42977 JMP
                     Normalwert des Vektors (776/777): 42980
           (776)
42980 JSR
                     > CHRGET holt naechstes Zeichen
           115
42983 JSR
          42989
                     > Interpretation und Routinenaufruf
42986 JMP
                     > Zurueck zum Schleifenanfang
         42926
42989 BEQ
          43051
                     Trennzeichen? Ja: RTS
42991 SBC
           #128
                     128 vom Zeichencode abziehen
42993 BCC
                     < 0 (kein BASIC-Befehl)? Ja: LET, weiter bei 43012
          43012
42995 CMP
           #35
                     Code > 162 \text{ (NEW)}? (162 - 128 = 35)
42997 BCS
         43022
                     Ja: weiter bei 43022
42999 ASL
                     Ergebnis verdoppeln
43000 TAY
                     als Pointerins YR bringen
         40973,4
43001 LDA
                     Adresse high aus Tabelle
43904 PHA
                     auf Stack legen
                     Adresse low aus Tabelle
43995 LDA
          40972,Y
43008 PHR
                     auf Stack legen
43009 JMP
           115
                     > CHRGET holt naechstes Zeichen, RTS ruft Routine auf
43012 JMP
         43429
                     > LET, weist Variablen einen Wert zu
43015 CMP
           #58
                     Trennzeichen ":"?
43017 BEQ
          42977
                     Ja: zurueck nach 42997
43019 JMP
                     > "SYNTAX ERROR"
          44808
43022 CMP
           #75
                     BASIC-Code fuer 'GO'?
43024 BNE
          43019
                     Nein: "SYNTAX ERROR"
43026 JSR
           115
                     > CHRGET holt naechstes Zeichen
                     BASIC-Code fuer 'TO'
43029 LDA
           #164
43031 JSR
         44799
                     > SYNCHR prueft, ob dieser Code folgt
43034 JMP 43168
                     > GOTO
```

BASIC-Routine RESTORE

```
43037 SEC
43038 LDA
              43
                      vom Programm-Anfangspointer
43040 SBC
              #1
                      eins subtrahieren
43042 LDY
              44
43044 BCS
          43047
43046 DEY
43047 STA
              65
                      ergibt DATA-Zeiger
43049 STY
              66
43051 RTS
BASIC-Routinen END und STOP sowie Abfrage der RUNSTOP-Taste mit Abbruch
43052 JSR 65505
                      > STOP prueft RUNSTOP-Taste
43055 BCS 43058
                      Einsprung fuer 'STOP'
43057 CLC
                      Einsprung fuer 'END'
43058 BNE
          43120
                      RUNSTOP-Taste nicht gedrueckt? Ja: RTS
43060 LDA
            122
                      CHRGET-Pointer low,
43062 LDY
             123
                      CHRGET-Pointer high
43064 LDX
              58
                      Zeilennummer high (255 im Direktmodus)?
43066 INX
43067 BEQ 43081
                      Direktmodus? Ja: weiter bei 43081
43069 STA
              61
                      CHRGET-Pointer nach (61/62)
43071 STY
              62
43073 LDA
              57
                      aktuelle Zeilennummer fuer CONT
43075 LDY
              58
43077 STA
              59
                      in (59/60) aufbewahren
43079 STY
              60
43081 PLA
                      Ruecksprungadresse aus Stack entfernen
43082 PLA
43083 LDA
            #129
                      (Accu/YR) := 51857, Stantadnesse fuer "BREAK"
43085 LDY
            #163
43087 BCC
           43092
                      Aufruf durch END? Ja: keine Ausgabe von "BREAK"
43089 JMP
           42089
                      > "BREAK"-Meldung, READY.
43092 JMP 58246
                      > Ausgabe "READY.", Eingabewarteschleife
BASIC-Routine CONT
43095 BNF
           43120
                      Folgt Trennungszeichen? Nein: "SYNTAX ERROR"
43097 LDX
                      Code fuer "CAN'T CONTINUE"
             #26
43099 LDY
                      'CONT' gespennt?
             62
43101 BNE
          43106
                      Nein: weiter bei 43106
43103 JMP
           42039
                      > Fehlermeldung, READY.
43106 LDA
             61
43108 STA
             122
                      CHRGET-Pointer wiederherstellen
43110 STY
             123
43112 LDA
              59
43114 LDY
              60
43116 STA
              57
                      Zeilennummer wiederherstellen
43118 STY
              58
43120 RTS
```

∋ASIC-Routine RUN

	Statusregister merken
#0	
65424	> SETMSG, Ausgabemodus festlegen
43133	folgt Trennungszeichen? Nein: RUN mit Zeilennummer
42585	> CHRGET-Pointer ruecksetzen, CLR
	> CLR
43159	> CHRGOT, GOTO, Interpreter-Schleife
ine GUSUB	
#3	Zur Pruefung, ob Platz im Stack
	> Wenn Stackpointer < 68, dann "OUT OF MEMORY"
	CHRGET-Pointer high,
	Critical Tradition
122	CHRGET-Pointer low,
	CHROLI-FOLITON FOND
58	Zeilennummer high,
57	Zeilennummer low,
٠.	und
#141	abschliessend noch den Code fuer 'GOSUB'
****	auf den Stack
121	> CHRGET holt naechstes Zeichen
	> GOTO
	> Interpreter-Schleife
	2 all ver player deliterie
ine GOTO	
	> Zeilennummer hinter GOTO nach (20/21) bringen
43273	> Offset bis zum Ende der Zeile ins YR
57	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer
57 20	
57 20 58	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer
57 20 58 21	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen
57 20 58	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer
57 20 58 21	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196
57 20 58 21 43196	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen
57 20 58 21 43196	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196
57 20 58 21 43196	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196
57 20 58 21 43196	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196
57 20 58 21 43196 122 123 43200	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren
57 20 58 21 43196	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196
57 20 58 21 43196 122 123 43200 43200	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren Unbedingter Sprung
57 20 58 21 43196 122 123 43200 43200	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren
57 20 58 21 43196 122 123 43200 43200	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren Unbedingter Sprung (Accu/XR) := Pointer auf Programmanfang
57 20 58 21 43196 122 123 43200 43200 43200 43 44 42519	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren Unbedingter Sprung (Accu/XR) := Pointer auf Programmanfang > Startadresse der gesuchten Zeile nach (95/96)
57 20 58 21 43196 122 123 43200 43200 43200 43 44 42519 43235	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren Unbedingter Sprung (Accu/XR) := Pointer auf Programmanfang > Startadresse der gesuchten Zeile nach (95/96) Zeile vorhanden? Nein: "UNDEF'D STATEMENT ERROR"
57 20 58 21 43196 122 123 43200 43200 43200 43200 43200 43200	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren Unbedingter Sprung (Accu/XR) := Pointer auf Programmanfang > Startadresse der gesuchten Zeile nach (95/96) Zeile vorhanden? Nein: "UNDEF'D STATEMENT ERROR" von der Startadresse der Zeile
57 20 58 21 43196 122 123 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren Unbedingter Sprung (Accu/XR) := Pointer auf Programmanfang > Startadresse der gesuchten Zeile nach (95/96) Zeile vorhanden? Nein: "UNDEF'D STATEMENT ERROR"
57 20 58 21 43196 122 123 43200 43200 43200 43200 43200 43219 43235 95 #1 122	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren Unbedingter Sprung (Accu/XR) := Pointer auf Programmanfang > Startadresse der gesuchten Zeile nach (95/96) Zeile vorhanden? Nein: "UNDEF'D STATEMENT ERROR" von der Startadresse der Zeile
57 20 58 21 43196 122 123 43200 43200 43200 43200 43 44 42519 43235 95 #1 122 96	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren Unbedingter Sprung (Accu/XR) := Pointer auf Programmanfang > Startadresse der gesuchten Zeile nach (95/96) Zeile vorhanden? Nein: "UNDEF'D STATEMENT ERROR" von der Startadresse der Zeile
57 20 58 21 43196 122 123 43200 43200 43200 43200 43 44 42519 43235 95 #1 122 96 #0	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren Unbedingter Sprung (Accu/XR) := Pointer auf Programmanfang > Startadresse der gesuchten Zeile nach (95/96) Zeile vorhanden? Nein: "UNDEF'D STATEMENT ERROR" von der Startadresse der Zeile eins subtrahieren
57 20 58 21 43196 122 123 43200 43200 43200 43200 43 44 42519 43235 95 #1 122 96	Aktuelle Zeilennummer mit Zeilennummer nach 'GOTO' vergleichen Groesser: weiter bei 43196 Offset zum Zeilenende zum CHRGET-Pointer addieren Unbedingter Sprung (Accu/XR) := Pointer auf Programmanfang > Startadresse der gesuchten Zeile nach (95/96) Zeile vorhanden? Nein: "UNDEF'D STATEMENT ERROR" von der Startadresse der Zeile
	43133 42585 42592 43159 time GOSUB #3 41979 123 122 58 57 #141 121 43168 42926 time GOTO 43371

BASIC-Routine RETURN

43218 BNE	43217	folgt Trennzeichen? Nein: "SYNTAX ERROR"
43220 LDA	#255	
43222 STA	74	FOR-NEXT-Variablenzeiger high zwangsweise definieren
43224 JSR	41866	> Stack-Suchroutine sucht nach naechstem GOSUB-Datensatz
43227 TXS		
43228 CMP	#141	'GOSUB'-Code gefunden?
43230 BEQ	43243	Ja: weiter bei 43243
43232 LDX	#12	Code fuer "RETURN WITHOUT GOSUB"
43234 BIT		
43235 LDX	#17	Code fuer "UNDEF'D STATEMENT"
43237 JMP	42039	> Fehlermældung, READY.
43240 JMP	44808	> "SYNTAX ERROR"
43243 PLA		'GOSUB'-Code vom Stack holen
43244 PLA		Zeilennummer vom Stack
43245 STA	57	nach (57/58) bringen
43247 PLA		
43248 STA	58	
43250 PLA		CHRGET-Pointer vom Stack
43251 STA	122	nach (122/123) bringen
43253 PLA		
43254 STA	123	
BASIC-Rout	ine DATA	
43256 JSR	43270	Offset zum naechsten Trennzeichen feststellen
43259 TYA		
43260 CLC		CHRGET-Pointer auf naechstes Trennzeichen setzen
43261 ADC	122	
43263 STA	122	
43265 BCC	43269	
43267 INC	123	
43269 RTS		•

Offset zum naechsten Trennzeichen feststellen

43270 LDX	#58	Trennzeichen zwischen Befehlen
43272 BIT		
43273 LDX	#0	Trennzeichen zwischen Zeilen
43275 STX	7	abspeichern
43277 LDY	#0	Zaehler initialisieren
43279 STY	8	(8) := 0
43281 LDA	8	
43283 LDX	7	
43285 STA	7	
43287 STX	8	
43289 LDA	(122),Y	Zeichen holen
43291 BEQ	43269	Zeilenende? Ja: RTS
43293 CMP	8	= (8)?
43295 BEQ	43269	Ja: gegebenes Trennzeichen gefunden, RTS
43297 INY		Index erhoehen
43298 CMP	#34	Anfuehrungszeichen?
43300 BNE	43289	Nein: weitersuchen
43302 BEQ	43281	Sonst erst (7) und (8) vertauschen

43367 BEQ

43369 PLA

43370 RTS

43351

```
3ASIC-Routine IF
43304 JSR 44446
                     > FRMEVL wertet Ausdruck aus, Ergebnis nach FAC
43307 JSR
           121
                     > CHRGOT holt letztes Zeichen
43310 CMP
           #137
                    = BASIC-Code fuer 'GOTO'?
43312 BEQ 43319
                     Ja: weiter bei 43319
                     BASIC-Code fuer 'THEN'
43314 LDA
          #167
43316 JSR 44799
                     > SYNCHR prueft, ob dieser Code folgt
43319 LDA
           97
                    IF-Bedingung erfuellt?
43321 BNE 43328
                    Ja: weiter bei 43328
43323 JSR 43273
                     > Offset des Zeilenendes ins YR bringen
43326 BEQ 43259
                    CHRGET-Pointer auf naechste Zeile setzen
43328 JSR
           121
                     > CHRGOT holt letztes Zeichen
43331 BCS 43336
                    Ziffer? Nein: kein Sprungbefehl
                    > GOTO
43333 JMP 43168
43336 JMP 42989
                    > Interpreter-Schleife
BASIC-Routine ON
43339 JSR 47006
                     > GETBYT bringt Wert von 0 bis 255 nach (101)
                     letztes Zeichen merken
43342 PHR
43343 CMP
           #141
                     Code fuer 'GOSUB'?
43345 BEQ
          43351
                     Ja: weiter bei 43351
                     Code fuer 'GOTO'?
43347 CMP
          #137
43349 BNE
                     Nein: "SYNTAX ERROR"
          43240
43351 DEC
           101
                     Variablenwert vermindern
         43359
43353 BNE
                     Ergebnis = 0? Nein: weiter bei 43359
43355 PLA
                     letztes Zeichen vom Stack holen
43356 JMP 42991
                     > Interpreter-Schleife, Routinenaufruf
43359 JSR
           115
                     > CHRGET holt naechstes Zeichen
43362 JSR
                     > Zeilennummer nach (20/21) bringen
          43371
43365 CMP
          #44
                     Folgt Komma?
```

Ja: weiter bei 43351

keine Sprungadresse vorhanden

Lesen einer Zeilennummer und Umwandlung in 16-Bit nach (20/21)

Eingabe: laufendes CHRGET-Zeichen im Accu, zugehoeriger Wert im Statusregister

Ausgabe: a) wenn erstes Zeichen numerisch:

Wert der Zeilennummer bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen in 16-Bit-Integer in (20/21)

b) wenn erstes Zeichen nicht numerisch:

(20/21) := 0

In beiden Faellen ist die Carry-Flag gesetzt

43371 LDX	#0	
43373 STX	20	(20/21) mit 0 vorbesetzen
43375 STX	21	
43377 BCS	43370	Zeichen numerisch? Nein: RTS
43379 SBC	#47	vom ASCII den Wert 48 subtrahieren (Carry = 1)
43381 STA	7	Ziffernwert merken
43383 LDA	21	
43385 STA	34	
43387 CMP	#25	Ergebnis im zulaessigen Bereich (0-63999)?
43389 BCS	43347	Nein: im Normalfall "SYNTAX ERROR"
43391 LDA	20	bisher gelesene Zahl
43393 ASL		mit 10 multiplizieren
43394 ROL	34	
43396 ASL		zweimal mal 2,
43397 ROL	34	
43399 ADC	20	
43401 STA	20	
43403 LDA	34	plus vorherigen Wert,
434 05 ADC	21	
43407 STA	21	
434 0 9 ASL	20	und dann verdoppeln
43411 ROL	21	
43413 LDA	20	
43415 ADC	7	Ziffernwert addieren
43417 STA	20	
43419 BCC	43423	
43421 INC	21	Uebertrag addieren
43423 JSR	115	> CHRGET holt naechstes Zeichen
43426 JMP	43377	> Zurueck zum Schleifenanfang

```
BASIC-Routine LET
43429 JSR 45195
                     > VARSUC sucht Variable hinter LET, oder legt sie an
43432 STA
            73
                     Variablenzeiger nach (73/74) bringen
43434 STY
             74
43436 LDA
           #178
                     Code fuer "="
43438 JSR
          44799
                      > SYNCHR prueft, ob dieser Code folgt
43441 LDA
             14
                     Integer-Flag und
43443 PHR
43444 LDA
             13
                     String-Flag auf Stack retten
43446 PHR
43447 JSR
                     > FRMEVL wertet Ausdruck aus
         44446
43450 PLA
43451 ROL
                     Bei String ist die Carry-Flag gesetzt, sonst geloescht
43452 JSR
          44432
                     > FRMNUM prueft, ob Ergebnis zum Variablentyp passt
43455 BNE 43481
                     String? Ja: weiter bei 43481
43457 PLA
                     Integer?
43458 BPL
          43478
                     Nein: weiter bei 43478
                      > FAC runden
43460 JSR
          48155
43463 JSR
          45503
                     > FLPINT wandelt Fliesskommazahl in 16-Bit-Integer
43466 LDY
            #0
            100
43468 LDA
                     Byte high in Variable uebertragen,
            (73),Y
43470 STA
43472 INY
43473 LDA
           101
                     Byte low in Variable uebertragen
           (73),Y
43475 STA
43477 RTS
43478 JMP 48080
                     > Fliesskommazahl aus FAC in Variable uebertragen
43481 PLR
43482 LDY
             74
                     Variablenzeiger high
43484 CPY
           #191
                     = 191 (TI$, \lorgl. 45356 ff)?
                     Nein: weiter bei 43564
43486 BNE
          43564
                     > FRESTR
43488 JSR
          46758
43491 CMP
           #6
                     Stringlaenge = 6?
43493 BNE
          43556
                     Nein: "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
           #0
43495 LDY
43497 STY
             97
                     FAC initialisieren
43499 STY
            102
43501 STY
            113
                     > prueft auf Ziffer, addient Wert zu FAC
43503 JSR
          43549
43506 JSR
          47842
                     > FAC := 10 * FAC
                     Stellenzaehler erhoehen
43509 INC
           113
43511 LDY
            113
43513 JSR
          43549
                     > prueft auf Ziffer, addiert Wert zu FAC
43516 JSR
          48140
                     > ARG := FAC
43519 TRX
43520 BEQ
                     FAC = 0? Ja: weiter bei 43527
          43527
43522 INX
43523 TXR
                     Exponent von FAC erhoehen (entspricht FAC := FAC * 2)
43524 JSR
          47853
                     > FAC := (ARG + FAC) # 2
43527 LDY
           113
                     also insgesamt FAC := 6 * FAC
43529 INY
                     Stellenzaehler erhoehen
43530 CPY
            #6
                      = 6?
          43501
43532 BNE
                     Nein: weitermachen ...
43534 JSR
          47842
                     > FAC := 10 * FAC
          48283
                     > Fliesskomma in Integer umwandeln
43537 JSR
43540 LDX
           100
43542 LDY
             99
43544 LDA
            101
43546 JMP 65499
                    > SETTIM, Uhrzeit setzen
```

BASIC-Routine LET (Fortsetzung)

```
43549 LDA
             (34),Y
                      Zeichen aus String holen
43551 JSR
             128
                      > pruefen, ob Ziffer
43554 BCC
           43559
                      Ja: weiter bei 43559
43556 JMP
           45640
                      > "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
43559 SBC
            #47
                      48 (Carry = 0) subtrahieren
43561 JMP
                      > Accu zu FAC addieren
           48510
43564 LDY
             #2
43566 LDA
           (100),Y
                      Startadresse high des String unterhalb des
43568 CMP
             52
                      Stringbereichs (also im Programm)?
43570 BCC
          43595
                      Ja: weiter bei 43595
43572 BNE 43581
                      Groesser? Ja: weiter bei 43581
43574 DEY
43575 LDA
           (100),Y
                      Startadresse low des String
43577 CMP
             51
                      mit String-Anfangszeiger low vergleichen
43579 BCC
          43595
                      kleiner (also im Programm)? Ja: weiter bei 43595
43581 LDY
           101
                      Pointer high auf Stringdescriptor
43583 CPY
             46
                     mit Pointer high auf Anfang der Variablen vergleichen
43585 BCC
          43595
                      kleiner? Ja: weiter bei 43595
43587 BNE
         43602
                    Groesser? Ja: weiter bei 43602
43589 LDA
            100
                      Pointer low auf Stringdescriptor
43591 CMP
             45
                      mit Pointer low auf Anfang der Variablen vergleichen
43593 BCS
          43602
                      Groesser? Ja: weiter bei 43602
43595 LDA
            100
                     (Accu/YR) := Zeiger auf Stringdescriptor
43597 LDY
            101
43599 JMP
           43624
                      > bis 43624 ueberspringen
43602 LDY
             #0
           (100),Y
43604 LDA
                      Stringlaenge
43606 JSR
           46197
                      > Speicherplatz pruefen, Stringpointer setzen
43609 LDA
             80
                      (80/81) zeigt auf Stringdescriptor
43611 LDY
             81
43613 STR
            111
43615 STY
             112
43617 JSR
          46714
                      > String in den Stringbereich webertragen
43620 LDA
             #97
                      Stringdescriptor steht in (97.....99)
43622 LDY
             #0
43624 STA
             80
43626 STY
             81
43628 JSR
         46811
                      > mit Pointer auf letzten Beschiptor vergleichen
43631 LDY
            #0
43633 LDA
            (80),Y
                    Stringdescriptor als Stringvariablenwert in
43635 STR
                    Variablentabelle bringen
            (73),Y
43637 INY
43638 LDA
            (80),Y
43640 STR
            (73),Y
43642 INY
43643 LDA
            (80).4
43645 STA
            (73) Y
43647 RTS
```

BASIC-Routine PRINT#

```
43648 JSR 43654 > CMD
```

43651 JMP 43957 > CLRCH, Tastatur aktivieren

BRSIC-Routine CMD

43654 JSR 47006 > GETBYT holt Filenummer 43657 BEQ 43664 Folgt Trennzeichen? Ja: weiter bei 43664 43659 LDA #44 Komma-Code 43661 JSR > SYNCHR prueft, ob dieser Code folgt 44799 Statusregister fuer PRINT merken 43664 PHP 43665 STX aktiver Ausgabe-Kanal 19 43667 JSR 57624 > CHKOUT mit Fehlerbehandlung 43670 PLP Statusregister wiederherstellen 43671 JMP 43680 > PRINT

BASIC-Routine PRINT

43674 JSR 43809 > String drucken

43677 JSR 121 > CHRGOT holt letztes Zeichen

Einsprung fuer PRINT

43680 BEQ	43735	Trennzeichen? Ja: weiter bei 43735
43682 BEQ	43751	Trennzeichen (nach 'TAB' und 'SPC')? Ja: RTS
43684 CMP	#163	BASIC-Code fuer 'TAB'?
43686 BEQ	43768	Ja: weiter bei 43768
43688 CMP	#166	BASIC-Code fuer 'SPC'?
43690 CLC		Flag fuer 'SPC' setzen
43691 BEQ	43768	'SPC'-Code? Ja: weiter bei 43768
43693 CMP	#44	Komma-Code?
43695 BEQ	43752	Ja: weiter bei 43752
43697 CMP	#59	Code fuer Semikolon?
43699 BEQ	43795	Ja: naechstes Zeichen lesen, Schleifenanfang
43701 JSR	44446	> FRMEVL wertet Ausdruck aus
43704 BIT	13	String?
43706 BMI	43674	Ja: String drucken, Schleifenanfang
43708 JSR	48605	> FACSTR, wandelt FAC in String ab (256) um
43711 JSR	46215	> String-Parameter holen
43714 JSR	43809	> String.drucken ,
43717 JSR	43835	> 'CURSOR RIGHT' oder 'SPACE' drucken
43720 BNE	43677	Unbedingter Sprung zum Schleifenanfang

Abschluss der Eingabewarteschleife

43722 LDA	#0	Eingabe-Puffer mit 0 abschliessen
43724 STA	512,X	
43727 LDX	#255	CHRGET-Pointer auf 511 setzen
43729 LDY	#1	
43731 LDA	19	Aktiver Eingabe-Kanal = Tastastur?
43733 BNE	43751	Nein: RTS

BASIC-Routine PRINT (Fortsetzung)

43735 LDA	#13	Code fuer 'RETURN'
43737 JSR	43847	> Zeilenvorschub drucken
43740 BIT	19	Aktiver Eingabe-Kanal < 128?
43742 BPL	43749	Ja: fertig
43744 LDA	#10	Code fuer 'LINEFEED'
43746 JSR	43847	> Zeichen drucken
43749 EOR	#255	
43751 RTS		

Sprung zur næchsten vortabulierten Position

```
43752 SEC
43753 JSR
         65520
                      > PLOT, Cursorposition lesen, Spalte im YR
43756 TYA
43757 SEC
43758 SBC
             #10
                      davon solange 10 subtrahieren,
43760 BCS
          43758
                      bis Ergebnis negativ
43762 EOR
            #255
                      Vorzeichen umdrehen
43764 ADC
             #1
                      (Zweierkomplement plus eins)
43766 BNE 43790
                      Unbedingter Sprung
```

Ausfuehrung von TAB und SPC

```
Flag fuer SPC (Carry = 0) merken
43768 PHP
43769 SEC
43770 JSR
           65520
                      > PLOT, Cursorposition lesen, Spalte im YR
43773 STY
            9
                      Spalte merken
43775 JSR
           47003
                      > GETBYT holt TAB/SPC-Parameter ins XR
                      Folgt ">"?
43778 CMP
            #41
43780 BNE
          43871
                      Nein: "SYNTAX ERROR"
43782 PLP
                      Carry holen
43783 BCC 43791
                      SPC? Ja: weiter bei 43791
                      TAB-Parameter
43785 TXA
43786 SBC
              9
                      kleiner als aktuelle Cursorspalte?
43788 BCC
         43795
                      Ja: nichts ausgeben, fertig
43790 TAX
                      Anzahl der Schritte bis zum Tabulator ins XR
43791 INX
                      XR als Zaehler initialisieren
43792 DEX
                      XR vermindern
43793 BNE
          43801
                      = 0? Nein: 'CURSOR RIGHT' drucken, zurueck nach 43792
43795 JSR
            115
                      > CHRGET holt naechstes Zeichen
43798 JMP
           43682
                      > Sprung zum Anfang der PRINT-Schleife
                      > 'CURSOR RIGHT' oder 'SPACE' drucken
43801 JSR
          43835
43804 BNE
          43792
                     Unbedingter Sprung
43806 JSR
          46215
                      > Stringparameter holen
43809 JSR
          46758
                      > FRESTR
43812 TAX
                      Stringlaenge
43813 LDY
              #0
                      Indirect-Pointer fuer Stringausgabe
43815 INX
43816 DEX
43817 BEQ
          43751
                      fertig gedruckt? Ja: RTS
43819 LDA
           (34),Y
                      Zeichen aus String holen
43821 JSR
          43847
                      > drucken
43824 INY
43825 CMP
                     War Zeichen ein 'CR'?
            #13
43827 BNE
          43816
                     Nein: zurueck nach 43816
43829 JSR
          43749
                      > EOR #255 (?)
43832 JMP
           43816
                      > zurueck zum Schleifenanfang
43835 LDA
            19
                     Ausgabe ueber logisches File?
43837 BEQ
          43842
                     Nein: 'CURSOR RIGHT' statt 'SPACE' drucken
43839 LDA
            #32
                     Code fuer 'SPACE'
43841 BIT
            . . .
43842 LDA
             #29
                     Code fuer 'CURSOR RIGHT'
43844 BIT
             . . .
43845 LDA
            #63
                      Code fuer "?"
43847 JSR
          57612
                      > CHROUT mit Fehlerbehandlung
43850 AND
            #255
                      Statusflags setzen
43852 RTS
```

```
Fehlerbehandlung bei INPUT, GET und READ
```

```
43853 LDA
              17
                      Flag fuer INPUT (=0), GET (=64), READ (=152)
43855 BEQ
           43874
                      INPUT: weiter bei 43874
43857 BMI
           43863
                      READ: weiter bei 43863
43859 LDY
            #255
                      GET:
43861 BNE
           43867
                      Unbedingter Sprung
43863 LDA
             63
                      DATA-Zeilennummer
43865 LDY
              64
              57
43867 STA
                      als Zeilennummer fuer Fehlermeldung speichern
43869 STY
              58
43871 JMP
          44808
                      > "SYNTAX ERROR"
43874 LDA
             19
                      Eingabe ueber File?
          43883
                      Nein: "REDO FROM START"
43876 BEQ
43878 LDX
             #24
                      Code fuer "FILE DATA"
43880 JMP
           42039
                      > Fehlermeldung, READY.
43883 LDA
            #12
                      (Accu/YR) := 44300, Startadresse fuer "REDO FROM START"
43885 LDY
            #173
43887 JSR
          43806
                      > Fehlermeldung drucken
43890 LDA
                      CHRGET-Pointer auf INPUT zuruecksetzen
             61
43892 LDY
              62
43894 STA
             122
43896 STY
             123
43898 RTS
BASIC-Routine GET
          45990
43899 JSR
                      > Falls Direktmodus, "ILLEGAL DIRECT ERROR"
43902 CMP
            #35
                      Folgt "#"?
43904 BNE
           43922
                      Nein: weiter bei 43922
43906 JSR
            115
                      > CHRGET holt naechstes Zeichen
43909 JSR
          47006
                      > GETBYT holt Filenummer ins XR
43912 LDA
            #44
                      Komma-Code
43914 JSR
          44799
                      > SYNCHR prueft, ob dieser Code folgt
43917 STX
            19
                      Filenummer
          57630
43919 JSR
                      > CHKIN, Eingabevorbereitung
43922 LDX
             #1
                      Eingabezeiger auf 513 setzen
43924 LDY
              #2
43926 LDA
             #0
43928 STA
             513
                      Endezeichen nach 513, da nur ein Zeichen geholt wird
43931 LDA
             #64
                      Flag-Wert fuer GET
43933 JSR
          44047
                      > holt Zeichen und bringt Code in Variable
43936 LDX
              19
                      Eingabe ueber File?
43938 BNE
           43959
                      Ja: CLRCHN, Tastatur aktivieren
43940 RTS
BASIC-Routine INPUT#
43941 JSR
           47006
                      > GETBYT bringt Filenummer ins XR
43944 LDA
            #44
                      Komma-Code
43946 JSR
           44799
                      > SYNCHR prueft, ob dieser Code folgt
43949 STX
              19
                      Filenummer
43951 JSR
           57630
                      > CHKIN, Eingabevorbereitung
43954 JSR
           43982
                      > INPUT ohne Dialog
43957 LDA
                      Filenummer in Accu
             19
43959 JSR
           65484
                      > CLRCHN, aktive I/O-Kanaele schliessen
43962 LDX
              #0
43964 STX
              19
                      Tastatur aktivieren
43966 RTS
```

BASIC-Routine INPUT

```
43967 CMP
             #34
                      Folgt Anfuehrungszeichen?
43969 BNE
           43982
                      Nein: weiter bei 43982
43971 JSR
           44733
                      > Dialogstring erfassen
43974 LDA
            #59
                      Code fuer Semikolon
43976 JSR
          44799
                      > SYNCHR prueft, ob dieser Code folgt
43979 JSR
           43889
                      > Dialogstring drucken
43982 JSR
          45990
                      > Falls Direktmodus, "ILLEGAL DIRECT ERROR"
43985 LDA
             #44
                      Komma-Code
43987 STA
             511
                      nach 511
                      > evtl. "?" drucken, Uebergabe an Eingabewarteschleife
43990 JSR
          44025
43993 LDA
              19
                      Eingabe ueber File?
43995 BEQ
          44010
                      Nein: weiter bei 44010
43997 JSR
          65463
                      > READST, Status lesen
44000 AND
              #2
                      Bit 1 (Timeout Read) isolieren
44002 BEQ
          44010
                      geloescht? Ja: weiter bei 44010
44004 JSR
          43957
                      > CLRCHN, Tastatur aktivieren
44007 JMP
           43256
                      > DATA, Programm nach naechstem Trennzeichen forsetzen
44010 LDA
             512
                      Erstes Zeichen aus Eingabepuffer = 0 (keine Eingabe)?
44013 BNE
           44045
                      Nein: Eingabetext durch 'READ' verarbeiten
44015 LDA
              19
                      Eingabe ueber File?
44017 BNE
           43990
                      Ja: nochmal probieren, zurueck nach 43990
44019 JSR
           43270
                      Offset zum naechsten Trennzeichen feststellen
44022 JMP
           43259
                      > CHRGET-Pointer auf naechsten Befehl setzen
44025 LDA
              19
                      Eingabe ueber File?
44027 BNE
          44035
                      Ja: 'INPUT' ohne "?", weiter bei 44035
44029 JSR
          43845
                      > Fragezeichen drucken
44032 JSR
          43835
                      > 'SPACE' drucken
44035 JMP
           42336
                      > Eingabewarteschleife
BASIC-Routine READ
44038 LDX
              65
                      DATA-Zeiger
44040 LDY
              66
44042 LDA
            #152
                      Flagwert fuer READ
44044 BIT
44045 LDA
              #0
                      Flagwert fuer INPUT
44047 STA
              17
                      Flag setzen
44049 STX
              67
                      Eingabezeiger auf Eingabequelle setzen
44051 STY
              68
44053 JSR 45195
                      > VARSUC sucht Variable oder legt sie an
44056 STR
             73
                      Variablenzeiger nach (73/74)
44058 STY
              74
44060 LDA
             122
                      CHRGET-Pointer
44062 LDY
             123
44064 STR
              75
                      nach (75/76) bringen
44066 STY
              76
44068 LDX
              67
                      Eingabezeigen
44070 LDY
              68
44072 STX
             122
                      nach CHRGET-Pointer bringen
44074 STY
             123
44076 JSR
             121
                      > CHRGOT holt Zeichen aus Eingabequelle
44079 BNE
           44113
                      Endezeichen? Nein: weiter bei 44113
44081 BIT
              17
                      INPUT/GET/READ-Flag
44083 BVC
           44097
                      GET? Nein: weiter bei 44097
44085 JSR
           57636
                      > CHRIN holt Zeichen vom aktiven Eingabe-Kanal
44088 STA
             512
                      Zeichencode nach 512
44091 LDX
            #255
                      (XR/YR) := 511
44093 LDY
              #1
44095 BNE
          44109
                      Unbedingter Sprung
```

BASIC-Routine READ (Fortsetzung)

44097 BMI	44216	READ? Ja: weiter bei 44216
44099 LDA	19	Eingabe weber File?
44101 BNE		Ja: weiter bei 44106
44103 JSR	43845	> "?" drucken (falls zu wenige Eingaben bei 'INPUT')
44106 JSR	44025	> Eingabe-Warteschleife
44109 STX	122	CHRGET-Pointer auf 511 setzen
44111 STY	123	
44113 JSR	115	> CHRGET holt naechstes Zeichen
44116 BIT	13	String-Variable?
44118 BPL		Nein: weiter bei 44169
44120 BIT		GET?
44122 BVC		Nein: weiter bei 44133
	44133	udili marca, bar 44122
44124 INX	400	CURRET Polisher and Electrical
44125 STX	122	CHRGET-Pointer auf 512 setzen
44127 LDA	#0	
44129 STA	7	Trennzeichen
44131 BEQ	44145	Unbedingter Sprung
44133 STR	7	Code des naechsten Zeichens
44135 CMP	#34	Anfuehrungszeichen?
44137 BEQ	44146	Ja: Carry = 1, weiter bei 44146
44139 LDR	#58	Code fuer ":", Endezeichen fuer Stringuebertragung
44141 STR	7	The state of the s
44143 LDR	#44	Komma-Code, Endezeichen fuer Stringuebertragung
44145 CLC	W-7-7	Nomina-Code, Endezeltrien Tuer Swingueber wagung
	_	
44146 STA	8	
44148 LDA	122	CHRGET-Pointer bei Anfuehrungszeichen um eins erhoehen
44150 LDY	123	
44152 ADC	#0	
44154 BCC	44157	
44156 INY		
44157 JSR	46221	> String uebertragen
44160 JSR	47074	> String-Ende+1 in CHRGET-Pointer bringen
44163 JSR	43482	> Stringdescriptor (Variablenwert) in Variablentabelle
44166 JMP		
77100 0111		S MIS WILL GENE SPI INGEN
44169 JSR	49271	> STRFAC, wandelt String in Gleitkommazahl um
44172 LDA		Flag fuer Integer
44174 JSR		> FAC in Variable webertragen
44177 JSR	121	> CHRGOT holt letztes Zeichen
44180 BEQ	44189	Trennzeichen? Ja: weiter bei 44189
44182 CMP	#44	Komma-Code?
44184 BEQ	44189	Ja: weiter bei 44189
44186 JMP	43853	> Fehlerbehandlung
44189 LDA	122	CHRGET-Pointer
44191 LDY	123	
44193 STR	67	Eingabezeiger auf naechstes Datum
44195 STY	68	
44197 LDA	75	CHRGET-Pointer
44197 LDN	76	CHICAL FOR OTHER
		mi adaulan ata 11 au
44201 STA	122	wiederherstellen
44203 STY	123	
44205 JSR	121	> CHRGOT holt letztes Zeichen
44208 BEQ	44255	Trennzeichen? Ja: weiter bei 44255
44208 BEQ 44210 JSR	44255 44797	Trennzeichen? Ja: weiter bei 44255 > CHKCOM prueft, ob Komma folgt
44208 BEQ	44255	Trennzeichen? Ja: weiter bei 44255

BASIC-Routine READ (Fortsetzung)

44216 JSR	43270	Offset zum naechsten Trennzeichen ins YR
44219 INY		
44220 TAX		
44221 BNE	44241	Zeilenende? Nein: weiter bei 44241
44223 LDX	#13	Code fuer "OUT OF DATA"
44225 INY		
44226 LDA	(122),Y	Linkpointer high
44228 BEQ	44338	= 0? Ja: Fehlermeldung
44230 INY		
44231 LDA	(122),Y	Zeilennummer low.
44233 STA	63	
44235 INY		
44236 LDA	(122),Y	Zeilennummer high
44238 INY		
44239 STA	64	nach (63/64) bringen
44241 JSR	43259	CHRGET-Pointer um YR erhoehen
44244 JSR	121	> CHRGOT holt letztes Zeichen
44247 TAX		
44248 CPX	#131	BASIC-Code fuer DATA?
44250 BNE	44216	Nein: weitersuchen
44252 JMP	44113	> Dateneingabe fortsetzen
		-
44255 LDA	67	Eingabezeiger
44257 LDY	68	
44259 LDX	17	INPUT/GET/READ-Flag
44261 BPL	44266	READ? Nein: weiter bei 44266
44263 JMP	43047	DATA-Pointer := Eingabezeiger
44266 LDY	#0	
44268 LDA	(67),4	Næechstes Zeichen im Puffer
44270 BEQ	44283	= Endezeichen? Ja: RTS
44272 LDA	19	zuviele Daten: Eingabe ueber File?
44274 BNE	44283	Ja: RTS
44276 LDA	#252	(Accu/YR) := 44284, Startadresse von "EXTRA IGNORED"
44278 LDY	#172	
44280 JMP	43806	> Meldung drucken, RTS
44283 RTS		

Fehlermeldungen fuer INPUT

44284	63	69	88	84	82	65	32	,					?EXTRA
44291	73	71	78	79	82	69	68	13	0				IGNORED
44300	63	82	69	68	79	32							?REDO
44306	70	82	79	77	32	83	84	65	82	84	13	0	FROM START

BASIC-Routine NEXT

44318 BNE	44324	folgt Variable? Ja: weiter bei 44324
44320 LDY	#0	Variablenpointer high := 0 (vgl. 41878)
44322 BEQ	44327	Unbedingter Sprung
44324 JSR	45195	> VARSUC sucht Variable
44327 STR	73	Zeiger nach (73/74)
44329 STY	74	
44331 JSR	41866	> Stacksuche nach zugehoerigem FOR-NEXT-Datensatz
44334 BEQ	44341	Gefunden? Ja: weiter bei 44341
44336 LDX	#10	Code fuer "NEXT WITHOUT FOR"
44338 JMP	42039	> Fehlermeldung, READY.
44341 TXS		
44342 TXR		
44343 CLC		
44344 ADC	#4	
44346 PHA		Zeiger auf Exponenten des STEP-Werts
44347 ADC	#6	
44349 STA	36	Zeiger auf Exponenten des TO-Werts
44351 PLA		
44352 LDY	#1	
44354 JSR		> STEP-Wert nach FAC bringen
44357 TSX	10001	5 OTEL -MET VIGALITYTIC BY ITISELL
44358 LDR	265,X	Vorzeichenbyte
44361 STA	102	nach (102) bringen (Vorzeichenbyte fuer FAC)
44363 LDA	73	FOR-NEXT-Variablenzeiger nach (Accu/YR)
44365 LDY	74	TOK-NEWT-YOU TOUTENZETYEN THOCH THECOTORY
44367 JSR		> STEP-Wert zum FOR-NEXT-Variablenwert addieren
44370 JSR		> Ergebnis in FOR-NEXT-Variable uebertragen
44370 JSK 44373 LDY		> Ergebnis in FUK-NEXI-Yariable Webertragen
	#1 48221	> FOR NEVI Hamishiannent mit TO Hant von deisten
44375 JSR	48221	> FOR-NEXT-Variablenwert mit TO-Wert vergleichen
44378 TSX		
44379 SEC	0.CE U	
44380 SBC	265,X	Conseque FOR MEUT Coldeide constante
44383 BEQ		Groesser: FOR-NEXT-Schleife verlassen
44385 LDA	271,X	Zeilennummer des Schleifenanfangs aus Stack
44388 STA	57	nach (57/58) bringen
44390 LDA	272,X	
44393 STA	58	Catalai Canan Canan in CURCET Rainten
44395 LDA	274,X	Schleifenanfang in CHRGET-Pointer
44398 STA	122	
44400 LDA	273,X	
44403 STA	123	5 T 4
44405 JMP	42926	> Interpreterschleife

44408 TXA		D. I. A. FOR MEUT O. I. I. I. I.
44409 ADC	#17	Daten fuer FOR-NEXT-Schleife
44411 TAX		aus Stack entfernen
44412 TXS		
44413 JSR	121	> CHRGOT holt letztes Zeichen
44416 CMP	#44	Komma-Code?
44418 BNE		Nein: Interpreterschleife
44420 JSR	115	> CHRGET holt naechstes Zeichen
44423 JSR	44324	> Naechste FOR-NEXT-Variable bearbeiten
		'JSR' fuer Stacksuche (vgl. 41866 ff),
		es erfolgt kein zugehoeriges 'RTS'

Auswertung und Pruefung von Ausdruecken

```
44426 JSR 44446
                      > FRMEVI
44429 CLC
                      Kennzeichnung fuer Test auf numerisch
44430 BIT
44431 SEC
                      Kennzeichnung fuer Test auf String
44432 BIT
                      Flag fuer String gesetzt?
             13
44434 BMI
          44439
                      Ja: weiter bei 44439
44436 BCS
          44441
                      falls Carry gesetzt (Test auf String), TYPE MISMATCH
44438 RTS
44439 BCS
          44438
                      falls Carry gesetzt, RTS
                      Code fuer "TYPE MISMATCH"
44441 LDX
           #22
44443 JMP
          42039
                      > Fehlermeldung, READY.
```

Auswertung von Ausdruecken

```
44446 LDX
             122
                       CHRGET-Pointer
44448 BNE
           44452
44450 DEC
             123
                       um eins zuruecksetzen
44452 DEC
             122
44454 LDX
              #0
44456 BIT
              ...
44457 PHA
                       Retten der Operatormaske
44458 TXA
44459 PHR
                       und Retten des Prioritaetswerts auf den Stack
44460 LDA
              #1
44462 JSR
           41979
                       > Falls Stackpointer < 64, dann "OUT OF MEMORY ERROR"
44465 JSR
           44675
                       > naechstes Element des Ausdrucks auswerten
44468 LDA
              #0
44470 STA
               77
                       Operatormaske loeschen
44472 JSR
             121
                       > CHRGOT holt letztes Zeichen
44475 SEC
44476 SBC
            #177
                       vom Operatorcode 177 subtrahieren
44478 BCC
           44503
                       < 0? Ja: weiter bei 44503
44480 CMP
              #3
                       >= 3 (also Code >= 180)?
44482 BCS
           44503
                       Ja: kein Zeichen von 177 bis 179 (>=<), weiter bei 44503
44484 CMP
              #1
                       Hier erfolgt der Zusammenbau der Operatormaske in den
44486 ROL
                       Bits 0 bis 2 in (77), wenn Codes im Bereich von 177 bis
44487 EOR
              #1
                       bis 179 folgen. Es ergeben sich folgende Moeglichkeiten:
44489 EOR
               77
44491 CMP
              77
                       Relation | \cdot \rangle | = | \cdot \rangle = | \cdot \langle \cdot | \cdot \rangle | = | \cdot | \cdot \rangle
44493 BCC
           44592
                                 1112131415161 0
                         (77)
44495 STA
             77
44497 JSR
             115
                       > CHRGET holt naechstes Zeichen
44500 JMP
           44475
                       > naechstes Zeichen der Operatormaske auswerten
44503 LDX
              77
                       Operatormaske
44505 BNE
           44551
                       = 0? Nein: weiter bei 44551
44507 BCS
           44632
                       War Code >= 180? Ja: weiter bei 44632
44509 ADC
                       War Code < 170?
              #7
44511 BCC
           44632
                       Ja: weiter bei 44632
44513 ADC
               13
                       Stringaddition?
44515 BNE
           44520
                       Nein: weiter bei 44520
44517 JMP
           46653
                       > Stringverknuepfung
44520 ADC
            #255
                       Code wiederherstellen (Carry wurde addiert, Ugl. 44513)
44522 STA
              34
                       (34) := Code - 170 (+,-,*,/,\uparrow,AND,OR)
44524 ASL
                       verdoppeln
44525 ADC
              34
                       und (34) addieren, also mit drei multiplizieren
44527 TAY
                       als Zeiger ins YR
44528 PLR
                       Prioritaetswert der vorherigen Operation
           41088,Y
44529 CMP
                       mit Prioritaetswert des momentanen Operators vergleichen
44532 BCS 44637
                       kleiner? Nein: weiter bei 44637
```

Auswertung von Ausdruecken (Fortsetzung)

44534 JSR	44429	> FRMNUM prueft auf numerisch
44537 PHA		Prioritaetsflag auf Stack legen
44538 JSR	44576	> Operator-Routinenadresse + Operand auf Stack, Rekursion
44541 PLA		
44542 LDY	75	Operator?
44544 BPL	44569	Ja: weiter bei 44569
44546 TAX		noch offene Operationen?
44547 BEQ	44635	Nein: Exponentbyte von FAC in Accu, RTS (Auswertungsende)
44549 BNE	44646	ARG vom Stack holen
44551 LSR	13	Bit 7 im String-Flag loeschen
44553 TXR		Operatormaske
44554 ROL		um eine Stelle nach links verschieben
44555 LDX	122	CHRGET-Pointer
44557 BNE	44561	
44559 DEC	123	um eins zuruecksetzen
44561 DEC	122	
44563 LDY	#27	Offset von Prioritaetswert fuer >=<
44565 STA	77	als neue Operatormaske speichern
44567 BNE	44528	Unbedingter Sprung
44569 CMP	41088,Y	(Accu) mit Prioritaetsflag vergleichen
44572 BCS		Groesser? Ja: weiter bei 44646
44574 BCC	44537	sonst weiter auswerten
44576 LDA	41090,4	Adresse high der Operatorroutine
44579 PHA		
44580 LDA	41089.4	Adresse low der Operatorroutine
44583 PHA		
	44595	> Operand auf Stack legen
44587 LDA	77	Operatormaske laden
44589 JMP	44457	und zurueck zum Routinenanfang
44J05 JMF	11101	
	44808	> "SYNTAX ERROR"
44592 JMP		-
44592 JMP	44808	> "SYNTAX ERROR"
44592 JMP 44595 LDA	44808 102	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX	44808	> "SYNTAX ERROR"
44592 JMP 44595 LDA	44808 102	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA	44808 102	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TRY 44601 PLA 44602 STA	44808 102 41088,Y	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC	44808 102 41088,Y	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TRY 44601 PLA 44602 STA	44808 102 41088,Y	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 THC 44604 INC 44606 PLA	44808 102 41088,Y 34 34	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 PLA 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA	44808 102 41088,Y 34 34	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA	44808 102 41088,Y 34 34 35	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!)
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TRY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PHA	44808 102 41088,Y 34 34 35	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TRY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PHA 44611 JSR	44808 102 41088,Y 34 34 35	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PHA 44611 JSR 44614 LDA 44616 PHA	44808 102 41088,Y 34 34 35	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 JSR 44611 JSR 44614 LDA	44808 102 41088,Y 34 35 48155 101	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PHA 44611 JSR 44614 LDA 44616 PHA 44617 LDA	44808 102 41088,Y 34 35 48155 101	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PHA 44611 JSR 44614 LDA 44614 LDA 44617 LDA 44619 PHA	44808 102 41088,Y 34 35 48155 101 100	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PHA 44611 JSR 44614 LDA 44616 PHA 44617 LDA 44619 PHA 44620 LDA	44808 102 41088,Y 34 35 48155 101 100	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 JSR 44611 JSR 44614 LDA 44616 PHA 44617 LDA 44619 PLA 44619 PLA	44808 102 41088, Y 34 35 48155 101 100 99	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PHA 44611 JSR 44614 LDA 44616 PHA 44617 LDA 44619 PHA 44619 LDA 44620 LDA 44620 LDA 44623 LDA	44808 102 41088, Y 34 35 48155 101 100 99	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PHA 44611 JSR 44614 LDA 44614 LDA 44617 LDA 44619 PHA 44619 PHA 44620 LDA 44620 PHA 44620 PHA 44620 PHA 44620 PHA	44808 102 41088,Y 34 35 48155 101 100 99	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 PLA 44607 STA 44609 TYA 44611 JSR 44614 LDA 44616 PHA 44617 LDA 44619 PHA 44629 LDA 44623 LDA 44625 PHA 44626 LDA	44808 102 41088,Y 34 35 48155 101 100 99	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PYA 44611 JSR 44614 LDA 44616 PHA 44617 LDA 44619 PHA 44619 PHA 44620 LDA 44620 LDA 44625 PHA 44625 PHA 44626 LDA 44628 PHA	44808 102 41088, Y 34 34 35 48155 101 100 99 98 97	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden FAC auf Stack ablegen
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PYA 44611 JSR 44614 LDA 44616 PHA 44617 LDA 44619 PHA 44619 PHA 44620 LDA 44620 LDA 44625 PHA 44625 PHA 44626 LDA 44628 PHA	44808 102 41088, Y 34 34 35 48155 101 100 99 98 97	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadresse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden FAC auf Stack ablegen
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PHA 44611 JSR 44614 LDA 44615 PHA 44617 LDA 44619 PHA 44619 LDA 44620 LDA 44620 LDA 44623 LDA 44625 PHA 44629 LDA 44629 JMP	44808 102 41088,Y 34 35 48155 101 100 99 98 97 (34)	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadnesse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden FAC auf Stack ablegen > Indirekter Sprung
44592 JMP 44595 LDA 44597 LDX 44600 TAY 44601 PLA 44602 STA 44604 INC 44606 PLA 44607 STA 44609 TYA 44610 PHA 44611 JSR 44614 LDA 44617 LDA 44619 PHA 44619 PHA 44620 LDA 44620 PHA	44808 102 41088,Y 34 35 48155 101 100 99 98 97 (34)	> "SYNTAX ERROR" Vozeichenbyte von FAC Prioritaetswert fuer Operation Ruecksprungadnesse vom Stack holen und um eins erhoehen (nur low!) Vorzeichenbyte von FAC auf Stack legen > FAC runden FAC auf Stack ablegen > Indirekter Sprung Flagwert fuer fehlenden Operator

Auswertung von Ausdruecken (Fortsetzung)

```
44637 CMP
           #100
                      Prioritaetsflag fuer <=>?
44639 BEQ
          44644
                      Ja: weiter bei 44644
44641 JSR
                      > FRMNUM prueft auf numerisch
           44429
44644 STY
              75
                      Flag fuer Operator
44646 PLR
44647 LSR
44648 STA
             18
44650 PLA
44651 STA
             105
                      ARG vom Stack holen
44653 PLA
44654 STA
             106
44656 PLA
44657 STA
             107
44659 PLA
44660 STA
             108
44662 PLA
44663 STA
             109
44665 PLA
44666 STA
             110
44668 EOR
             102
                      Vorzeichen von ARG mit Vorzeichen von FAC verknuepfen
44670 STA
             111
44672 LDA
              97
                      Exponentbyte von FAC
44674 RTS
```

Naechstes Element auswerten

44675 JMP 44678 LDA	(778) #0	Normalwert des Vektors (778/779): 44678
44680 STR	13	String-Flag ruecksetzen
44682 JSR	115	> CHRGET holt naechstes Zeichen
44685 BCS	44690	Ziffer? Nein: weiter bei 44690
44687 JMP	48371	> Wert der folgenden Zahl nach FAC
44690 JSR	45331	> prueft, ob Buchstabe folgt
44693 BCC	44698	folgt Buchstabe?
44695 JMP	44840	Ja: weiter bei 44840
44698 CMP	#255	BASIC-Code fuer PI
44700 BNE	44717	Nein: weiter bei 44717
44702 LDA	#168	(Accu/YR) := 44712, Stærtadresse fuer Fliesskommazahl PI
44704 LDY	#174	
44706 JSR	48034	> Konstante PI in FAC bringen
44709 JMP	115	> CHRGET holt naechstes Zeichen

Gleitkommakonstante PI

```
44712 130 73 15 218 161
                               3.14159265
44717 CMP
            #46
                      Code fuer Dezimalpunkt?
44719 BEQ
           44687
                      Ja: Wert der folgenden Zahl nach FAC
                      Code fuer "-"?
44721 CMP
           #171
44723 BEQ
           44813
                      Ja: weiter bei 44813
44725 CMP
           #170
                      Code fuer "+"?
44727 BEQ
           44682
                      Ja: Zeichen ignorieren, weiter bei 44682
44729 CMP
           #34
                      Code fuer Anfuehrungszeichen?
44731 BNE
          44748
                      Nein: weiter bei 44748
```

waechstes Element auswerten (Fortsetzung)

```
44733 LDA
             122
                      um eins erhoehten CHRGET-Pointer
44735 LDY
            123
                      (Carry = 1) nach (Accu/YR) bringen
44737 ADC
             #0
          44742
44739 BCC
44741 INY
44742 JSR
                      > String in Stringbereich transferieren
          46215
44745 JMP
          47074
                      > CHRGET-Pointer hinter Stringende setzen
44748 CMP
           #168
                      BASIC-Code fuer NOT?
44750 BNE
          44771
                      Nein: weiter bei 44771
44752 LDY
            #24
                      Offset fuer Prioritaetswert in Tabelle
4754 BNE
           44815
                      Unbedingter Sprung
44756 JSR
          45503
                      > FLPINT wandelt Fliesskommazahl in 16-Bit Integer um
44759 LDA
            101
                      Integer invertieren
44761 EOR
            #255
44763 TAY
44764 LDA
            100
44766 EOR
           #255
44768 JMP
          45969
                      > INTFLP wandelt Integer in (Accu/YR) in FLP in FAC um
44771 CMP
           #165
                      BASIC-Code fuer 'FN'?
44773 BNE
         44778
                      Nein: weiter bei 44778
44775 JMP
          46068
                      > FN, Funktionsauswertung
44778 CMP
           #180
                      Funktion (Interpretercodes von 180 bis 202)?
44780 BCC
         44785
                      Nein: weiter bei 44785
44782 JMP
          44967
                      > Berechnung von Funktionen
44785 JSR
          44794
                      > prueft, ob "(" folgt
44788 JSR
          44446
                      > FRMEVL wertet Klammerausdruck aus
44791 LDA
                     Code fuer ">"
            #41
44793 BIT
4794 LDA
                     Code fuer "("
            #40
44796 BIT
             . . .
44797 LDA
                      Code fuer ","
             #44
44799 LDY
             #0
                      mit laufendem CHRGET-Zeichen vergleichen
4801 CMP
           (122),Y
44803 BNE
          44808
                      Ungleich? Ja: "SYNTAX ERROR"
                      > CHRGET holt naechstes Zeichen
44805 JMP
            115
4808 LDX
                      Code fuer "SYNTAX ERROR"
             #11
₩310 JMP
          42039
                      > Fehlermeldung, READY.
44813 LDY
             #21
                     Offset auf Prioritaetswert fuer Vorzeichenwechsel
44815 PLA
44816 PLA
44817 JMP 44538
                      > Zurueck in Auswertungsroutine
44820 SEC
44821 LDA
            100
                      Zeigt Variablenpointer auf Bereich von 40960 bis 58273?
44823 SBC
             #0
44825 LDA
            101
44827 SBC
            #160
44829 BCC
          44839
                      Nein: RTS
44831 LDA
           #162
44833 SBC
            100
44835 LDA
            #227
44837 SBC
            101
44839 RTS
```

```
Naechstes Element auswerten (Fortsetzung)
44840 JSR
         45195
                      > VARSUC sucht Variable (kein Anlegen!, vgl. 45341 ff)
44843 STA
             100
                      Pointer auf Variable/Descriptor nach (100/101)
44845 STY
             101
44847 LDX
              69
                      (69/70) enthælt Namen der Variablen
44849 LDY
              70
44851 LDA
              13
                      Stringvariable?
44853 BEQ 44893
                      Nein: weiter bei 44893
44855 LDA
              #0
44857 STA
             112
44859 JSR
          44820
                      > Zeigt Variablenpointer auf Bereich von 40960 bis 58273?
44862 BCC
          44892
                      Nein: RTS
44864 CPX
             #84
                      Stringvariable 'TI$'?
44866 BNE
           44892
44868 CPY
            #201
44870 BNE
          44892
                      Nein: RTS
44872 JSR
          44932
                      > Uhrzeit nach FAC bringen
44875 STY
            94
                      (94) := 0 (Flag fuer Exponentialderstellung
44877 DEY
                      von Zahlenstrings loeschen)
44878 STY
            113
                      (113) := 255 (Pointer fuer Startadresse des Strings)
44880 LDY
             #6
44882 STY
              93
                      Anzahl der Stellen des Strings
44884 LDY
             #36
                      Pointer auf Stellenwerte zur Berechnung von TI$
44886 JSR
          48744
                      > String erzeugen
44889 JMP
           46191
                      > bringt String in Stringbereich
44892 RTS
44893 BIT
              14
                      Integer-Variable?
44895 BPL
           44910
                      Nein: weiter bei 44910
44897 LDY
              #0
44899 LDA
            (100),Y
                      Wert der Integer-Variablen
44901 TAX
44902 INY
44903 LDA
           (100).Y
                    aus der Variablen in FAC bringen
44905 TAY
44906 TXA
44907 JMP
          45969
                      > INTFLP wandelt Integerzahl in Fliesskommazahl um
44910 JSR
           44820
                      > Zeigt Variablenpointer auf Bereich von 40960 bis 58273?
44913 BCC
           44960
                      Nein: weiter bei 44960
44915 CPX
                      erstes Zeichen des Variablennamens = "T"?
             #84
44917 BNE
           44946
                      Nein: weiter bei 44946
                      Variable 'TI'?
44919 CPY
             #73
44921 BNE
           44960
                      Nein: weiter bei 44960
44923 JSR
           44932
                      > Uhrzeit nach FAC bringen
44926 TYR
                      (Accu) := 0
44927 LDX
            #160
                      Exponentbyte fuer FAC
44929 JMP
          48207
                      > FAC aufbereiten und linksbuendig machen
44932 JSR
          65502
                      > RDTIM liest Uhrzeit
44935 STX
            100
                      nach FAC uebertragen
44937 STY
             99
44939 STR
             101
44941 LDY
              #0
44943 STY
              98
                      (98) := 0
44945 RTS
```

Auswertung von Ausdruecken (Fortsetzung)

```
44946 CPX
            #83
                      erstes Zeichen des Variablennamens = "S"?
                     Nein: weiter bei 44960
44948 BNE 44960
44950 CPY
            #84
                      Variable 'ST'?
44952 BNE 44960
                     Nein: weiter bei 44960
44954 JSR
          65463
                      > READST liest Statusvariable
                      > Statusbyte nach FAC bringen
44957 JMP
          48188
44960 LDA
           100
                     (Accu/YR) := Pointer auf Variable
44962 LDY
            101
44964 JMP 48034
                     > Variable nach FAC bringen
Aufruf von Funktionen
44967 ASL
                     BASIC-Code verdoppeln (AND #255)
44968 PHA
44969 TRX
44970 JSR
            115
                      > CHRGET holt naechstes Zeichen
                      BASIC-Code < 200? (143 + 256 + 1 = 200 * 2)
44973 CPX
           #143
44975 BCC 45009
                      Ja: weiter bei 45009
"LEFT$", 'RIGHT$", 'MID$"
44977 JSR 44794
                      > prueft, ob "(" folgt
44980 JSR
          44446
                      > FRMEVL wertet Ausdruck aus
44983 JSR
          44797
                     > CHKCOM prueft, ob Komma folgt
44986 JSR
          44431
                     > FRMNUM prueft, ob Stringvariable
44989 PLR
44990 TAX
44991 LDA
           101
                     Adresse des Stringdescriptors
44993 PHA
44994 LDA
           100
44996 PHR
44997 TXB
                      BASIC-Code * 2 (AND #255) auf Stack retten
44998 PHR
44999 JSR
          47006
                      > GETBYT bringt zweiten Parameter ins XR
45002 PLA
45003 TAY
                     BASIC-Code fuer Funktionsroutinenaufruf ins YR
45004 TXA
45005 PHA
                     zweites Argument auf Stack
45006 JMP
          45014
                      > Funktionsroutinenaufruf
45009 JSR
          44785
                      > wertet Klammerausdruck aus
45012 PLA
                      BASIC-Code fuer Funktionsroutinenaufruf ins YR
45013 TAY
45014 LDA
          40938.Y
                      Startadresse der Funktion nach (85/86)
45017 STA
            85
                     bringen (in 84 steht der Code fuer JMP)
```

Ausfuehrung von AND und OR

4055

40939.Y

86

84

45019 LDA

45022 STA

45024 JSR

45000 I DII

45027 JMP 44429

43636 FD1	#233	Eluzbidia idei. Ok
45032 BIT		
45033 LDY	#0	Einsprung fuer 'AND'
45035 STY	11	Flag fuer 'AND' oder 'OR' setzen
45037 JSR	45503	> FLPINT wandelt FAC in 16-Bit Integer nach (100/101)

> FRMNUM prueft, ob numerisches Ergebnis

(Rueckkehr nur bei Funktionen mit numerischen Resultat)

> Funktionsberechnung

Einennung funn /OR/

```
Ausfuehrung von AND und OR (Fortsetzung)
45040 LDA
             100
45042 EOR
              11
45044 STA
45046 LDA
             101
45048 EOR
              11
45050 STA
               8
45052 JSR
           48124
                      > FAC := ARG
45055 JSR
           45503
                      > FLPINT wandelt FAC in 16-Bit Integer mach (100/101)
45058 LDA
             101
45060 EOR
              11
45062 AND
               8
45064 EOR
              11
45066 TAY
45067 LDA
             100
45069 EOR
              11
               7
45071 AND
45073 EOR
              11
45075 JMP
           45969
                      > INTFLP wandelt Integer in FLP in FAC mit Vorzeichen
Ausfuehrung von <=>
45078 JSR
          44432
                      > Prueft, ob richtiger Variablentyp
45081 BCS
           45102
                      String? Ja: weiter bei 45102
45083 LDR
            110
                      ARG in Speicherformat umwandeln
45085 ORA
            #127
45087 AND
             106
45089 STA
             106
45091 LDA
            #105
                      (Accu/YR) := 105, Adresse von ARG
45093 LDY
              #0
45095 JSR
           48219
                      > vergleicht FAC mit ARG
45098 TAX
45099 JMP
           45153
                      > bringt Wahrheitswert (0 oder -1) nach FAC
45102 LDA
              #0
45104 STA
              13
                      String-Flag zuruecksetzen
45106 DEC
              77
                      Operator-Maske
           46758
45108 JSR
                      > FRESTR
45111 STA
              97
                      (97) := Stringlaenge
45113 STX
                      (98/99) := Startadresse des ersten Strings
              98
45115 STY
              99
                      Zeiger auf zweiten String
45117 LDA
             108
45119 LDY
             109
45121 JSR
          46762
                      > FRESTR (mit Descriptorpointer in (Accu/YR))
45124 STX
             108
                      Startadresse des zweiten Strings nach (108/109)
45126 STY
             109
45128 TAX
                      Laenge des zweiten Strings im XR merken
45129 SEC
45130 SBC
              97
45132 BEQ
           45142
                      Zweiter String genauso lang wie erster: weiter bei 45142
45134 LDA
              #1
                      Flagwert fuer 'erster String laenger'
45136 BCC
           45142
                      zweiter String kuerzer: weiter bei 45142
45138 LDX
              97
                      Laenge des ersten Strings
45140 LDA
            #255
                      Flagwert fuer 'erster String kuerzer'
45142 STA
            102
                      Flag fuer Wahrheitswert, falls Strings bis zum letzen
45144 LDY
            #255
                      Zeichen des kuerzeren Strings identisch, jedoch
45146 INX
                      verschieden lang sind.
45147 INY
45148 DEX
45149 BNE
           45158
                      Beide Strings Zeichen fuer Zeichen vergleichen
```

45151 LDX

45153 BMI

102

45170

```
Ausfuehrung von <=>, Vergleich zweier Strings (Fortsetzung)
45155 CLC
45156 BCC
          45170
45158 LDA
          (108),Y
                     beide Strings zeichenweise vergleichen
45160 CMP
            (98),Y
45162 BEQ 45147
                     Gleich? Ja: weitermachen ...
45164 LDX
           #255
                     Vergleich abschliessen
45166 BCS
         45170
45168 LDX
            #1
45170 INX
45171 TXA
45172 ROL
45173 AND
             18
45175 BEQ
         45179
45177 LDA
           #255
45179 JMP
                     > Wahrheitswert (0 oder -1) nach FAC bringen
         48188
Verwaltung der Variablen
45182 JSR 44797
                     > CHKCOM prueft auf Komma
Einsprung fuer BASIC-Routine DIM
45185 TAX
                     naechstes Zeichen
45186 JSR 45200
                     > Feld dimensionieren (Name und Groesse werden als
                       Variable gelesen und entsprechend dimensioniert)
                     > CHRGOT holt letztes Zeichen
45189 JSR
           121
45192 BNE 45182
                    weitere Dimensionierung? Ja: zurueck nach 45182
45194 RTS
YARSUC, sucht Variable oder legt sie an
45195 LDX
             #0
                     Flagwert fuer fehlende Dimensionierung
            121
                     > CHRGOT holt letztes Zeichen
45197 JSR
45200 STX
            12
                     Flag fuer DIM
45202 STA
             69
                     Variablenname, erstes Zeichen
45204 JSR
45207 JSR
           121
                     > CHRGOT holt letztes Zeichen
         45331
                     > prueft, ob Buchstabe
45210 BCS 45215
                     Buchstabe? Ja: weitermachen
45212 JMP 44808
                     > "SYNTAX ERROR"
45215 LDX
            #0
45217 STX
             13
                    String-Flag ruecksetzen
45219 STX
            14
                     Integer-Flag ruecksetzen
45221 JSR
           115
                     > CHRGET holt naechstes Zeichen
45224 BCC 45231
                     Ziffer? Ja: weiter bei 45231
45226 JSR 45331
                     > prueft, ob Buchstabe
45229 BCC 45242
                    Buchstabe? Nein: weiter bei 45242
45231 TAX
                     zweites Zeichen des Variablennnamens im XR merken
45232 JSR
           115
                     > CHRGET holt naechstes Zeichen
                   Ziffer? Ja: weitere Zeichen lesen
45235 BCC 45232
45237 JSR 45331
                     > prueft, ob Buchstabe
45240 BCS 45232
                     Buchstabe? Ja: weiter Zeichen lesen
                     Code fuer "$"?
45242 CMP
           #36
45244 BNE
         45252
                     Nein: weiter bei 45252
45246 LDA
           #255
45248 STA
            13
                     String-Flag setzen
45250 BNE 45268
                     Unbedingter Sprung
45252 CMP
                     Code fuer "%"
           #37
45254 BNE
          45275
                     Nein: weiter bei 45275
45256 LDA
                     Integer erlaubt (zum Beispiel als FOR-NEXT-Variable)?
           16
45258 BNE 45212
                    Nein: "SYNTAX ERROR"
```

Verwaltung der Variablen (Fortsetzung)

```
45260 LDA
            #128
45262 STR
              14
                      Integer-Flag setzen
45264 ORA
              69
                      zur Kennzeichnung als Integer-Variable Bit 7 im ersten
45266 STA
              69
                      und zweiten Zeichen des Variablennamens setzen
45268 TXA
45269 ORA
            #128
                      Bit 7 im zweiten Zeichen des Variablennamens setzen
45271 TAX
45272 JSR
            115
                      > CHRGET holt naechstes Zeichen
45275 STX
              70
                      Variablenname (zweites Zeichen) abspeichern
45277 SEC
                      Annahme von Feldvariablen erlaubt?
45278 ORA
                      Wenn nicht, dann Bit 7 setzen (Accu kann nicht = 40 sein)
              16
                      Code fuer "(" subtrahieren
45280 SBC
             #40
45282 BNE
           45287
                      = 0? Nein: weiter bei 45287
45284 JMP
                      > Bearbeitung von Feldvariablen
           45521
45287 LDY
              #0
                      (16) := 0
45289 STY
              16
45291 LDA
              45
                      Variablen-Anfangspointer
45293 LDX
              46
45295 STX
              96
                      als Suchpointer speichern
45297 STA
              95
45299 CPX
              48
                      Suchpointer = Feldvariablen-Anfangspointer?
45301 BNE
           45307
                      Nein: weiter bei 45307
45303 CMP
             47
45305 BEQ
           45341
                      Ja: weiter bei 45341
45307 LDA
             69
                      Variablenname, erstes Zeichen
45309 CMP
             (95),Y
                      mit Eintrag vergleichen
45311 BNE
           45321
                      Ungleich: weitersuchen ...
45313 LDA
             70
                      Variablenname, zweites Zeichen
45315 INY
            (95),Y
45316 CMP
                      mit Eintrag vergleichen
45318 BEQ
                      Gleich: Variable gefunden, weiter bei 45445
          45445
45320 DEY
45321 CLC
45322 LDA
              95
                      Suchzeigen
45324 ADC
              #7
                      um 7 erhoehen (Laenge eines Variableneintrags)
45326 BCC
           45297
45328 INX
                      Uebertrag addieren
45329 BNE
           45295
                      als neuen Suchzeiger speichern, zurueck zum Anfang
45331 CMP
             #65
                      Pruefung, ob Accu einen Buchstabencode enthaelt
45333 BCC
           45340
                      Wenn ja, so ist die Carry-Flag gesetzt,
45335 SBC
            #91
                      ansonsten geloescht
45337 SEC
45338 SBC
            #165
45340 RTS
                      Ruecksprungadresse low der aufrufenden Routine
45341 PLA
45342 PHA
                      Adresse low bei Aufruf von 44840
45343 CMP
             #42
45345 BNE
           45352
                      Nein: weiter bei 45352
45347 LDA
                      (Accu/PR) := 48915, Adresse von Fliesskommazahl 0
            #19
45349 LDY
            #191
                      als Variablenpointer fuer nichtdefinierte Variablen
45351 RTS
                      und Systemuariable TI$ (vgl. 43482 ff)
45352 LDA
              69
                      Variablenname
45354 LDY
              70
45356 CMP
             #84
                      erstes Zeichen des Namens = 'T'?
45358 BNE
           45371
                      Nein: weiter bei 45371
                      Variable 'TI$'?
45360 CPY
            #201
45362 BEQ 45347
                      Ja: weiter bei 45347
```

Verwaltung der Variablen (Fortsetzung)

45364 CPY	#70	Variable 'TI'?
45366 BNE		Nein: weiter bei 45371
45368 JMP		> "SYNTAX ERROR" (Zuweisung an TI nicht erlaubt)
40368 JIIF	44808	> "STATEM ERROR" (Zuweisung an (I nicht ertaubt)
45371 CMP	#83	erstes Zeichen des Namens = "8"?
45373 BNE	45379	Nein: weiter bei 45379
45375 CPY		Statusvariable 'ST'?
45377 BEQ		Ja: "SYNTAX ERROR" (Zuweisung an ST nicht erlaubt)
49911 BEW	70000	Sa. STATEM ERROR (2000-1501) and St. Hicht Witaubt/
45379 LDA	47	Feldvariablen-Anfangspointer
45381 LDY	48	
45383 STA	95	Startadresse fuer Transfer (Quellbereich)
45385 STY	96	
45387 LDA	49	Variablen-Endpointer+1 (Quellbereich)
45389 LDY	50	The above all mindi-mailth is community as all.
45391 STR	90	Endadresse+1 fuer Transfer
45393 STY	91	
45395 CLC		Tabelle der Arrays muss fuer Variablenzuweisung
45396 ADC	#7	um sieben Bytes nach oben verschoben werden
45398 BCC	45401	dil Steben by ves nach oben verschoben werden
45400 INY	73761	Uebertrag addieren
45401 STA	88	Endadresse+1 fuer Zielbereich
45403 STY	89	Endadresse+1 Tuer 21etbereich
		N. Dinels Hemselstein Denstand
45405 JSR 45408 LDA	41912 88	> Block-Verschiebe-Routine
45410 LDY	89	
45412 INY	4-	
45413 STR	47	Neuer Feldvariablen Startpointer
45415 STY	48	
45417 LDY	#0	Neue Variable einbauen
45419 LDA	69	Variablenname und Variablentyp
45421 STR	(95),Y	
45423 INY	150771	Variable ablegen
45424 LDA	70	Tan Tante on team!
45426 STA	(95),Y	
45428 LDA	#0	Rest des Variablenwerts mit Nullen auffuellen
45430 INY	₩0	Kest des variablenwents mit hatten auttaetten
45431 STA	(95),Y	
45433 INY	(337)1	
45434 STA	(95),Y	
45436 INY	1237,1	
45437 STA	(95),Y	
45439 INY	N. 2027 F.	
45440 STR	(95).Y	
45442 INY	(337,1	
45443 STA	(95),Y	
43443 217	(937,1	
45445 LDA		(Accu/YR) zeigt auf erstes Byte des Variablenwerts
	95	
45447 CLC	95	CHCCUPTRY Zeige aut enstes byte des variablenwerts
45447 CLC 45448 8DC		
45448 ADC	#2	um zwei erhoehen
45448 ADC 45450 LDY	#2 96	
45448 ADC 45450 LDY 45452 BCC	#2	um zwei erhoehen
45448 ADC 45450 LDY 45452 BCC 45454 INY	#2 96 45455	um zwei erhoehen zeigt nun auf erstes Byte des Variablenwerts
45448 ADC 45450 LDY 45452 BCC 45454 INY 45455 STA	#2 96 45455	um zwei erhoehen
45448 ADC 45450 LDY 45452 BCC 45454 INY	#2 96 45455	um zwei erhoehen zeigt nun auf erstes Byte des Variablenwerts

Laenge Arra	yheader zu	(95/96) addieren, ergibt Zeiger auf erstes Feldelement
45460 LDA	11	Anzahl der Dimensionen
45462 ASL		verdoppeln (2 Bytes je Dimension)
45463 ADC	#5	plus fuenf Bytes fuer Arrayheader
45465 ADC	95	From Total by Yes Total III by Heading
45467 LDY	96	
	45472	
45471 INY	70712	Uebertrag addieren
45472 STA	88	Ergebnis nach (88/89)
45474 STY		Erigebritz Hath (00/03/
	89	
45476 RTS		
45477 144 1	28 0 0	0 Gleitkommadarstellung fuer -32768
45482 JSR	4550 3	> FLPINT
45485 LDA	100	
45487 LDY	101	
45489 RTS		
45490 JSR	115	> CHRGET holt naechstes Zeichen
45493 JSR	44446	> FRMEYL wertet Ausdruck auf, Ergebnis in FAC
	44429	> FRMNUM prueft, ob numerische Variable
45499 LDA	102	Vorzeichenbyte von FAC
	45516	Bit 7 gesetzt? Ja: "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
40301 BM1	43316	BIC / GESECZC: Ja: ILLEONL GONNYITY ERKOR
FLPINT		
45503 LDA	97	Exponentbyte von FAC
45505 CMP	#144	Exponent < 16?
	45518	Ja: weiter bei 45518
45509 LDA	#165	(Accu/YR) := 45477, Startadresse fuer Konstante -32768
45511 LDY		(MCCG/TK) 1= 404//, Startadresse Tuer Konstante -52/00
	#177	N. Harristak amitaskan FOO and Marakanka
	48219	> Vergleich zwischen FAC und Konstante
	45640 40000	Ungleich? Ja: "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
45518 JMP	40203	> Fliesskomma in Integer-Format bringen
Verwaltung	von Feldva	riablen
45521 LDA	12	Flag fuer DIM
45523 ORA	14	Integer-Flag (Bit 7 gesetzt, falls Integer),
45525 PHA		
45526 LDA	13	Flag fuer String/numerisch auf Stack retten
45528 PHR	••	Teg raer on Ingritamen Isch war ovack revven
45529 LDY	#0	Zaehler fuer Anzahl Dimensionen,
45531 TYA	₩0	Lowerter (Met Intent Dimensionen)
45532 PHA	70	Namiahi
45533 LDA	70	Variablenname, zweites Zeichen,
45535 PHA		
45536 LDA	69	Variablenname, erstes Zeichen auf Stack retten
45538 PHA		
45539 JSR -	45490	> Index-Auswertung (16-Bit Integer lesen)
45542 PLA		
45543 STA	69	Variablenname, zweites Zeichen,
45545 PLA		
45546 STA	70	Variablenname, erstes Zeichen,
45548 PLA		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
45549 TRY		Zaehler fuer Anzahl Dimensionen vom Stack holen
45550 TSX		
45551 LDA	258,X	Variablenflags aus dem Stack kopieren
45554 PHA	20070	und wieder oben auf den Stack legen
45555 LDA	257 4	MIN MIENEL ONELL WILL MELL STAFFE FERELL
-3333 CDM	257,X	
45558 PHA		

Yerwaltung von Feldvariablen (Fortsetzung)

45559 LDA	100	Indexbytes an Stelle der Variablenflags
45561 STA	258,X	auf den Stack legen
45564 LDR	101	ant well over regen
45566 STA	257.X	
45569 INY	201 ///	Dimensionszaehler erhoehen
45570 JSR	121	> CHRGOT holt letztes Zeichen
45573 CMP	#44	Komma (weiterer Index)?
45575 BEQ		Ja: zurueck nach 45531
45577 STY	11	Anzahl der Dimensionen merken
45579 JSR		> prueft, ob ")" folgt
45582 PLA	77121	y priderty on y rotat
45583 STA	13	Flag fuer String/numerisch,
45585 PLA		1 teg 1del ON 1119/ Hamel 12-City
45586 STA	14	Flag fuer Integer wiederherstellen
45588 AND	#127	itas idei Ilivesei miedeiliersvettell
45590 STA	12	
45592 LDX	47	Feldvariablen-Anfangspointer
45594 LDA	48	retuvariabten-mnangspointen
45596 STX	95	als Suchpointer initialisieren
45598 STA	96	ats outhouses interactioned
45600 CMP	50	Ende der Feldvariablen erreicht?
45602 BNE		Nein: weitersuchen
45604 CPX		nein: weitersuchen
	49	To device the side of American matter that AMERICA
45606 BEQ		Ja: Variable nicht gefunden, weiter bei 45665
45608 LDY	#0	11
45610 LDA	(95),Y	Variablenname auf Arrayheader
45612 INY		
45613 CMP	69	mit gesuchtem Variablennamen vergleichen
	45623	Ungleich: weiter bei 45623
45617 LDA	70	zweites Zeichen des gesuchten Variablennamens
45619 CMP	(95),Y	mit Feldvariablenname vergleichen
45621 BEQ	45645	Gleich: Feld gefunden, weiter bei 45645
45623 INY		
45624 LDA	(95),Y	sonst Feldlaenge zum Suchzeiger addieren,
45626 CLC		ergibt Pointer auf naechstes Array
45627 ADC	95	
45629 TAX		
45630 INY		
45631 LDA	(95),Y	
45633 ADC	96	
45635 BCC	45596	
45637 LDX	#18	Code fuer "BAD SUBSCRIPT"
45639 BIT	• • •	
45640 LDX	#14	Code fuer "ILLEGAL QUANTITY"
45642 JMP	42039	> Fehlermeldung, READY.
45645 LDX	#19	Code fuer "REDIM'D ARRAY"
45647 LDA	12	DIM-Flag = 0 (Variable gefunden)?
45649 BNE	45642	Nein: "REDIM'D ARRAY ERROR"
45651 JSR	45460	> (88/89) als Pointer auf erste Feldvariable
45654 LDA	11	Dimensionszaehler
45656 LDY	#4	
45658 CMP	(95),Y	mit Anzahl an Dimensionen im Arrayheader vergleichen
45660 BNE	45637	Ungleich: "BAD SUBSCRIPT ERROR"
45662 JMP	45802	> Suche nach richtigem Element des Arrays
45665 JSR	45460	> Laenge des Variablenkopfs zum Suchzeiger addieren
45668 JSR	41992	> prueft, ob genug Platz im Speicher
		· ·

45764 LDY

45766 BEQ

45768 DEY 45769 STA

45771 BNE

45773 DEC

45775 DEC

113

(88),Y

45773

45768

89

114

```
Verwaltung der Feldvariablen (Fortsetzung)
45671 LDY
              #O
45673 STY
             114
45675 LDX
              #5
                       Laenge eines Elements im Array bei Real
45677 LDA
              69
                       Variablenname, erstes Zeichen
45679 STA
             (95),Y
                       in Arrayheader bringen
45681 BPL
           45684
                       Integer? Nein: weiter bei 45684
45683 DEX
                       bei Integer Anzahl Bytes je Element vermindern
45684 INY
45685 LDA
              70
                       Variablenname, zweites Zeichen
45687 STA
             (95),Y
                       in Arrayheader bringen
45689 BPL
           45693
                       Fliesskomma? Ja: weiter 45693
45691 DEX
                       sonst Anzahl Bytes je Element um zwei vermindern
45692 DEX
45693 STX
                       Elementlaenge (FLP: 5, String: 3, Integer: 2)
             113
45695 LDA
                       Anzahl der Dimensionen
             111
45697 INY
45698 INY
45699 INY
45700 STA
             (95),Y
                       in Arrayheader bringen
45702 LDX
             #11
                       (XR/Accu) := 11, Ersatzwert bei fehlendem DIM
45704 LDA
              #0
45706 BIT
              12
                       Aufruf durch 'DIM'?
45708 BVC
           45718
                       Nein: weiter bei 45718
45710 PLR
                       Werte der Dimensionierung vom Stack holen
45711 CLC
45712 ADC
              #1
                      um eins erhoehen (Feld mit Index 0)
45714 TAX
45715 PLA
45716 ADC
              #0
                      Uebertrag addieren
45718 INY
45719 STA
             (95),Y
                      DIM-Wert in Arrayheader bringen
45721 INY
45722 TXA
45723 STA
             (95),Y
45725 JSR
           45900
                       > benoetigten Speicherplatz fuer Dimension(en) berechnen
45728 STX
             113
                       Speicherbedarf low
45730 STA
             114
                       Speicherbedarf high
45732 LDY
              34
                       Zeiger auf Arrayheader
45734 DEC
              11
                       weitere Dimensionen?
45736 BNE
           45702
                       Ja: zurueck zum Schleifenbeginn
45738 ADC
              89
                      Laenge des Feldes zur Anfangsadresse addieren
45740 BCS
           45835
                       16-Bit-Ueberlauf? Ja: "OUT OF MEMORY ERROR"
45742 STA
              89
45744 TAY
45745 TXA
45746 ADC
              88
45748 BCC
           45753
45750 INY
                       (Accu/YR) := Endadresse des Feldes
45751 BEQ
           45835
                       16-Bit-Ueberlauf? Ja: "OUT OF MEMORY ERROR"
45753 JSR
           41992
                       > prueft, ob genug Speicherplatz
45756 STA
              49
                      neuen Endezeiger fuer Variablen setzen
45758 STY
              50
45760 LDR
              #8
                       Alle Elemente des Feldes mit Nullen vorbesetzen
45762 INC
             114
```

/erwaltung der Feldvariablen (Fortsetzung)

```
45777 BNE
          45768
45779 INC
              89
45781 SEC
45782 LDA
              49
                      Endezeiger des Feldes minus
45784 SBC
              95
                      Zeiger auf Arrayheader ergibt Laenge des Feldes
45786 LDY
              #2
45788 STA
             (95),Y
                     in dritte und vierte Position des Arrayheaders
45790 LDA
              50
                      schreiben
45792 INY
45793 SBC
              96
45795 STA
             (95),Y
45797 LDA
              12
                      Aufruf durch 'DIM'-Befehl?
45799 BNE
          45899
                      Ja: RTS
45801 INY
                      ansonsten Feldelement suchen
45802 LDA
             (95),Y
                      Anzahl an Dimensionen
45804 STA
             11
45806 LDA
              #0
45808 STA
             113
45810 STA
            114
45812 INY
45813 PLA
                      Feldindex vom Stack holen
45814 TAX
45815 STA
             100
                      nach (100/101) bringen
45817 PLA
45818 STA
             101
45820 CMP
             (95),Y
                      mit durch 'DIM' gesetzten Grenzen vergleichen
45822 BCC
          45838
                      Kleiner? Ja: weiter bei 45838
45824 BNE
          45832
                      sonst: "BAD SUBSCRIPT ERROR"
45826 INY
45827 TXA
                      ebenso im Falle von Gleichheit der Bytes high die
45828 CMP
            (95),Y
                      Bytes low weberpruefen
45830 BCC
           45839
                      kleiner? Ja: weiter bei 45839
45832 JMP
                      > "BAD SUBSCRIPT ERROR"
           45637
45835 JMP
           42037
                      > "OUT OF MEMORY ERROR"
45838 INY
                      Berechnung der Position eines Feldelements
45839 LDA
             114
                      innerhalb eines Arrays
45841 ORA
             113
45843 CLC
45844 BEQ
          45856
                      > (XR/YR) := (113/114)*((95/96),Y)
45846 JSR
          45900
45849 TXR
45850 ADC
            100
45852 TAX
45853 TYR
45854 LDY
             34
                      Zeiger in Arrayheader
45856 ADC
             101
45858 STX
             113
45860 DEC
                      Zaehler fuer Anzahl Dimensionen vermindern
              11
45862 BNE
          45810
45864 STA
             114
                      Laenge eines Elements (Real-Array)
45866 LDX
              #5
45868 LDA
              69
                      Bit 7 im ersten Zeichen des Namens gesetzt (Integer)?
45870 BPL
           45873
                      Nein: weiter bei 45873
45872 DEX
                      Elementlaenge vermindern
45873 LDA
              70
                      Bit 7 im zweiten Zeichen des Namens gesetzt (FLP)?
45875 BPL
          45879
                      Ja: weiter bei 45879
45877 DEX
45878 DEX
45879 STX
              40
                      Laenge eines Feldelements
```

```
Verwaltung der Variablen (Fortsetzung)
```

```
45881 LDA
              #0
45883 JSR
           45909
                       > Berechnung des Offsets des Feldelements
45886 TXA
                       zur Adresse des ersten Feldelements addieren
45887 ADC
                       ergibt Position des gesuchten Elements
45889 STA
              71
45891 TYA
45892 ADC
              89
45894 STA
              72
                       Adresse in Variablenpointer (71/72) und (Accu/YR) bringen
45896 TAY
45897 LDA
              71
45899 RTS
16-Bit-Binaermultiplikation von (40/41) mit (113/114), Ergebnis nach (XR/YR)
45900 STY
              34
                       YR merken
45902 LDR
             (95),Y
                       (40/41) := ((95/96),Y)
45904 STA
              40
45906 DEY
45907 LDA
             (95),Y
45909 STA
              41
45911 LDA
             #16
                      Bit-Verschiebezaehler
45913 STA
              93
45915 LDX
              #0
                       Bytes low und high des Ergebnisregisters (XR/YR)
45917 LDY
              #0
                       mit Null vorbesetzen
45919 TXA
                       (XR/YR) fuer naechsten Schritt der
45920 ASL
                       Binaermultiplikation verdoppeln
45921 TAX
45922 TYA
45923 ROL
45924 TAY
                      Ueberlauf in Bit 16?
45925 BCS
           45835
                       Ja: "OUT OF MEMORY ERROR"
45927 ASL
             113
                      naechstes Bit aus (113/114) herausshiften
45929 ROL
             114
45931 BCC
          45944
                      Carry = 0? Ja: Addition uebergehen
45933 CLC
                       (XR/YR) := (XR/YR) + (40/41)
45934 TXA
45935 ADC
              40
45937 TAX
45938 TYA
45939 ADC
              41
45941 TAY
                      Ueberlauf bei Addition? Ja: "OUT OF MEMORY ERROR"
45942 BCS
           45835
45944 DEC
              93
                      naechstes Bit herausshiften
45946 BNE
           45919
                       alle 16 Bits verschoben? Nein: weitermachen ...
45948 RTS
BASIC-Funktion FRE
45949 LDA
                       String-Flag gesetzt?
              13
45951 BEQ
           45956
                      Nein: weiter bei 45956
45953 JSR
           46758
                      > FRESTR
45956 JSR
           46374
                      > GARBAGE COLLECT
45959 SEC
45960 LDA
              51
                      Vom String-Anfangspointer den
45962 SBC
              49
                       Variablen-Endezeiger subtrahieren,
45964 TRY
                      daraus ergibt sich der freie Speicherplatz
45965 LDA
              52
45967 SBC
              50
```

```
INFLP: Umwandlung einer 16-Bit-Integer-Zahl mit Vorzeichen in Gleitkomma
45969 LDX
             #0
45971 STX
             13
                     Flag fuer String loeschen
45973 STA
             98
                     Integer in (YR/Accu) nach (99/98) bringen
45975 STY
             99
45977 LDX
           #144
                     Exponent := 16 (144 - 128)
45979 JMP
                     > Fliesskommazahl in FAC erzeugen
         48196
BASIC-Funktion POS
45982 SEC
                     Flagwert fuer 'Cursorposition lesen'
45983 JSR
         65520
                     > PLOT, Cursorposition lesen, Spalte ins YR
45986 LDA
            #0
                     Byte high loeschen
45988 BEQ 45969
                     Unbedingter Sprung nach INTFLP
Test auf Direktmodus ("ILLEGAL DIRECT ERROR")
45990 LDX
            58
                     Zeilennummer high (Im Direktmodus = 255)
45992 INX
45993 BNE 45899
                    Direktmodus? Nein: RTS
                     Code fuer "ILLEGAL DIRECT"
45995 LDX
           #21
45997 BIT
45998 LDX
            #27
                     Code fuer "UNDEF'D FUNCTION"
46000 JMP 42039
                     > Fehlermeldung, READY.
BASIC-Routine DEF
46003 JSR 46049
                     > FN-Namen pruefen, FN-Pointer setzen (78/79)
                     > prueft auf Direktmodus
46006 JSR
          45990
46009 JSR
          44794
                     > prueft, ob "(" folgt
           #128
46012 LDA
46014 STR
             16
                     Annahme von Integer- und Feldvariablen sperren
46016 JSR
          45195
                     > VARSUC sucht Variable oder legt sie an
46019 JSR
                     > FRMNUM prueft, ob numerische Variable
          44429
46022 JSR
                     > prueft, ob ">" folgt
          44791
                     BASIC-Code fuer "="
46025 LDA
          #178
46027 JSR
          44799
                     > SYNCHR prueft, ob dieser Code folgt
46030 PHA
                     erstes Zeichen des Ausdrucks auf Stack legen (unwichtig)
46031 LDA
            72
                     ebenso den Pointer auf die FN-Variable
46033 PHA
46034 LDA
            71
46036 PHR
46037 LDA
           123
                     CHRGET-Pointer (zeigt auf FN-Ausdruck)
46039 PHA
                     auf Stack legen
46040 LDA
           122
46042 PHR
46043 JSR
          43256
                     > DATA, setzt CHRGET-Pointer auf naechstes Trennzeichen
46046 JMP
          46159
                     > Bytes vom Stack in FN-Namensvariable bringen
           #165
46049 LDA
                     BASIC-Code fuer 'FN'
46051 JSR
          44799
                     > SYNCHR prueft, ob dieser Code folgt
46054 ORA
           #128
46056 STA
                     Annahme von Integer- und Feldvariablen sperren
            16
46058 JSR
          45202
                     > VARSUC sucht Variable oder legt sie an
46061 STA
            78
                     FN-Pointer auf Variable setzen
46063 STY
             79
```

> FRMNUM prueft, ob numerische Variable

46065 JMP 44429

BASIC-Funktion FN

```
46068 JSR 46049
                      > FN-Namen pruefen, FN-Pointer setzen (78/79)
46071 LDA
             79
                      Pointer fuer FN-Namen auf Stack legen
46073 PHA
46074 LDA
              78
46076 PHA
46077 JSR
          44785
                      > Klammern pruefen, Ausdruck in Klammern auswerten
46080 JSR
          44429
                      > FRMNUM prueft, ob numerischer Ausdruck
46083 PLA
46084 STA
              78
46086 PLA
46087 STA
             79
46089 LDY
              #2
46091 LDA
             (78),Y
                      Zeiger low auf FN-Variable
46093 STA
             71
46095 TAX
46096 INY
46097 LDA
            (78),Y
                      Zeiger high auf FN-Variable = 0 (FN-Variable wurde erst
46099 BEQ
         45998
                     durch FN-Aufruf angelegt? Ja: "UNDEF'D FUNCTION ERROR"
46101 STA
             72
46103 INY
46104 LDR
            (71),Y Wert der FN-Variablen auf Stack retten
46106 PHA
46107 DEY
46108 BPL
           46104
46110 LDY
              72
          48084
46112 JSR
                      > FAC runden und in FN-Variable bringen
46115 LDA
            123
                      CHRGET-Pointer auf Stack retten
46117 PHA
46118 LDA
           122
46120 PHA
46121 LDA
            (78),Y
                      CHRGET-Pointer auf Funktionsausdruck setzen
46123 STA
            122
46125 INY
46126 LDA
            (78),Y
46128 STA
            123
46130 LDA
             72
                      Pointer auf FN-Variable auf Stack retten
46132 PHA
46133 LDA
              71
46135 PHA
46136 JSR
         44426
                      > FRMEVL, FRMNUM, numerischen Ausdruck auswerten
46139 PLR
                      Pointer auf FN-Variable nach (78/79)
46140 STA
              78
46142 PLA
46143 STA
              79
46145 JSR
            121
                      > CHRGOT holt letztes Zeichen
46148 BEQ
           46153
                      Trennzeichen? Ja: weiter bei 46153
46150 JMP
         44808
                      > "SYNTAX ERROR"
Abschluss der FN-Auswertung
46153 PLA
                      CHRGET-Pointer wiederherstellen
46154 STR
            122
46156 PLA
46157 STA
            123
46159 LDY
             #0
                      alten Wert der FN-Variablen wiederherstellen
46161 PLR
46162 STR
            (78),Y
46164 PLA
46165 INY
46166 STA
            (78),4
46168 PLA
```

```
BASIC-Funktion FN (Fortsetzung)
46169 INY
46170 STR
            (78),Y
46172 PLR
46173 INY
46174 STA
             (78),Y
46176 PLA
46177 INY
46178 STA
           (78),Y
46180 RTS
BASIC-Funktion STR$
46181 JSR 44429
                      > FRMNUM prueft, ob numerische Variable
46184 LDY
            #0
46186 JSR
                      > FACSTR enzeugt String aus FAC ab (255)
         48607
46189 PLA
                      Ruecksprungadresse in Funktionsauswertung
46190 PLA
                      vom Stack entfernen
46191 LDA
            #255
                      (Accu/YR) := 255, Startadresse des Strings
46193 LDY
              #0
46195 BEQ 46215
                      Unbedingter Sprung
Speicherplatz pruefen, Stringpointer setzen
46197 LDX
             100
                     (100/101) zeigt auf Stringdescriptor
46199 LDY
             101
46201 STX
              80
46203 STY
              81
46205 JSR
          46324
                      > Speicherplatz pruefen, String-Anfangspointer setzen
46208 STX
              98
                      Startadresse des Strings nach (98/99)
46210 STY
              99
46212 STA
             97
                      Laenge nach (97)
46214 RTS
String lesen und in Stringbereich transferieren
46215 LDX
             #34
                      Code fuer Anfuehrungszeichen nach (7) und (8)
46217 STX
               7
46219 STX
              8
46221 STA
            111
                      Startadresse des Strings nach (111/112) und (98/99)
46223 STY
            112
46225 STR
              98
46227 STY
              99
46229 LDY
           #255
                     Pointer auf String initialisieren
46231 INY
46232 LDR
          (111).Y
                      Endezeichen?
46234 BEQ
          46248
                      Ja: weiter bei 46248
46236 CMP
              7
46238 BEQ
           46244
46240 CMP
46242 BNE
          46231
46244 CMP
            #34
46246 BEQ
          46249
46248 CLC
46249 STY
             97
                      Stringlaenge
46251 TYA
46252 ADC
                      zur Anfangsadresse des Strings addieren
            111
46254 STR
            113
                      ergibt Endadresse+1 des Strings
46256 LDX
                      Uebertrag addieren
             112
46258 BCC
          46261
46260 INX
46261 STX
             114
```

String lesen und in Stringbereich transferieren (Fortsetzung)

```
46263 LDA
             112
                      Startadresse high
46265 BEQ
           46271
                      = 0? Ja: weiter bei 46271
46267 CMP
              #2
                       = 2?
46269 BNE
           46282
                      Nein: weiter bei 46282
46271 TYA
                       Stringlaenge
46272 JSR
           46197
                       > Speicherplatz pruefen, Stringpointer setzen
46275 LDX
            111
                      Anfangsadresse des Strings in (111/112)
46277 LDY
             112
46279 JSR
           46728
                      > String in oberen Stringbereich transferieren
46282 LDX
              22
                      Descriptor-Index fuer Tabelle (25,...,33)
46284 CPX
             #34
                      Tabelle voll?
46286 BNE
           46293
                      Nein: weiter bei 46293
46288 LDX
                       Code fuer "FORMULA TOO COMPLEX"
             #25
46290 JMP
           42039
                       > Fehlermeldung, READY.
46293 LDA
                      Stringdescriptor (Laenge; Startadresse low, high)
              97
46295 STA
               0,X
                       in Descriptortabelle bringen
46297 LDA
              98
46299 STA
               1,X
46301 LDA
              99
46303 STA
               2,X
46305 LDY
              #0
                       (XR/YR) := Pointer auf Descriptor in Tabelle (25,...,33)
46307 STX
             100
                       (100/101) := (XR/YR) (Pointer auf Descriptor)
46309 STY
             101
46311 STY
             112
                       (112) := 0
46313 DEY
46314 STY
              13
                       Stringflag setzen
46316 STX
              23
                      Zeiger auf letzten Descriptor setzen
46318 INX
46319 INX
46320 INX
46321 STX
              22
                      Descriptor-Index um drei erhoehen
46323 RTS
46324 LSR
              15
                       Flag fuer Garbage Collect ruecksetzen
46326 PHA
                       Stringlaenge retten
                       String-Anfangspointer (51/52)
46327 EOR
            #255
46329 SEC
                       um Stringlaenge vermindern
46330 ADC
              51
46332 LDY
              52
46334 BCS
           46337
46336 DEY
46337 CPY
              50
                      Ist String-Anfangzeiger kleiner als Zeiger
                       auf Ende der Variablentabelle? Ja: weiter bei 46358
46339 BCC
           46358
46341 BNE
           46347
46343 CMP
              49
46345 BCC
           46358
46347 STR
              51
                       Zeiger als neuen Stringanfangspointer setzen
46349 STY
              52
46351 STR
              53
              54
46353 STY
46355 TAX
46356 PLR
                       Stringlaenge wieder vom Stack holen
46357 RTS
                       Code fuer "OUT OF MEMORY"
46358 LDX
             #16
46360 LDA
                       Garbage Collect bereits ausgefuehrt?
              15
           46290
                       Ja: "OUT OF MEMORY ERROR"
46362 BMI
46364 JSR
           46374
                       > GARBAGE COLLECT
46367 LDA
            #128
46369 STR
              15
                       Flag fuer Garbage Collect setzen
46371 PLR
                       Stringlaenge wieder vom Stack holen
46372 BNE 46326
                      Nochmals Einbau des Strings versuchen
```

46486 STA

89

GARBAGE COLLECT, Stringmuellbeseitigung 46374 LDX 55 Pointer auf Ende Arbeitsspeicher 46376 LDA 56 46378 STX 51 als String-Anfangspointer setzen 46380 STA 52 46382 LDY #0 46384 STY 79 46386 STY 78 46388 LDA 49 Variablen-Endepointer 46390 LDX 50 46392 STR 95 nach (95/96) bringen 46394 STX 96 46396 LDA #25 Startadresse der Descriptorentabelle (25,...,33) 46398 LDX #0 46400 ST9 34 als Suchpointer nach (34/35) bringen 46402 STX 35 46404 CMP 22 identisch mit Pointer auf letzten String 46406 BEQ 46413 Ja: weiter bei 46413 46408 JSR 46535 > Position des String feststellen, ggf. Pointer setzen 46411 BEQ 46404 Unbedingter Sprung #7 46413 LDB Schrittweite fuer Suche in Variablentabelle 46415 STA 83 46417 LDA 45 Pointer auf Variablentabelle 46419 LDX 46 46421 STR 34 als Suchmointer mach (34/35) bringen 46423 STX 35 46425 CPX Ende der Variablentabelle erreicht? 48 46427 BNE 46433 Nein: weiter bei 46433 464 .3 CMP 47 46-131 BEQ 46438 sonst zu Array-Behandlung uebergehen 46433 JSR 46525 > Position des Strings feststellen, ggf. Pointer setzen 46436 BEQ 46425 Unbedingter Sprung 46438 STA 98 Pointer in Arraytabelle 46440 STX 89 46442 LDA #3 Schrittweite fuer Suche innnerhalb eines Arrays 46444 STA 83 46446 LDA 88 46448 LDX 89 Ende der Arraytabelle erreicht? 46450 CPX 50 46452 BNE Nein: weiter bei 46461 46461 46454 CMP 49 46456 BNE 46461 46458 JMP 46598 > sonst Transfer 46461 STR 34 Pointer auf Arrayheader 46463 STX 35 46465 LDY #0 46467 LDA (34),Y Variablenname, erstes Zeichen 46469 TAX in XR uebertragen 46470 INY 46471 LDA (34),Y Variablenname, zweites Zeichen 46473 PHP Statusflags merken 46474 INY 46475 LDA (34), Y Laenge des Arrays zu Pointer auf Arraytabelle addieren 46477 ADC 88 46479 STA 88 46481 INY (34),Y 46482 LDA 46484 ADC 89

GARBAGE COLLECT (Fortsetzung)

45400 DI D		
46488 PLP		
46489 BPL	46446	Stringvariable? Nein: weitersuchen
46491 TXA		
	46446	Stringvariable? Nein: weitersuchen
46494 INY		
46495 LDA	•	Anzahl Dimensionen
46497 LDY	#0	
46499 ASL		mal 2 (zwei Byte je Dimension)
46500 ADC	#5	plus 5 (Arrayheader)
46502 ADC	34	zum Pointer addieren
46504 STA	34	
46506 BCC	46510	
46508 INC	35	
46510 LDX	35	Pointer in Array
46512 CPX	89	mit Pointer auf naechstes Feld vergleichen
46514 BNE	46520	Ungleich? Ja: weiter bei 46520
46516 CMP	88	
46518 BEQ		Gleich? Ja: weiter mit naechstem Feld
	46535	> Position des Strings feststellen, ggf. Pointer setzen
46523 BEQ		Unbedingter Sprung
		annaman's var all mil
46525 LDA	(34),Y	Variablenname, erstes Zeichen
46527 BMI	46582	Integer bzw. Function? Ja: weiter 46582
46529 INY	4000E	Tilleger bzw. Fonction: Set wellter 40002
46530 LDA	(34),Y	Variablenname, zweites Zeichen
46532 BPL	46582	Real? Ja: weiter bei 46582
46534 INY	40302	Keat: Ja: Melcel, bel 40705
46535 LDR	(24) U	Stringlaenge
46537 BEQ	(34),Y	= 0? Ja: weiter bei 46582
46539 INY	40302	= 0. 19: metter bet 40205
46540 LDA	(24) U	Charteduness des Christians week (VR/Ossu)
46542 TAX	(347,1	Startadresse des Strings nach (XR/Accu)
46543 INY		
	(24)	
46544 LDA 46546 CMP	(34),Y	0
	52	Stringpointer mit (51/52) vergleichen
46548 BCC	46556	0 0 1 11 1 1 40000
46550 BNE		Groesser? Ja: weiter bei 46582
46552 CPX	51	
46554 BCS	46582	
46556 CMP		Stringpointer mit (95/96) vergleichen
	46582	
46560 BNE		Kleiner? Ja: weiter bei 46582
46562 CPX	95	
46564 BCC		
46566 STX	95	Startadresse des Strings nach (95/96) bringen
46568 STA	96	
46570 LDA	34	Adresse des Stringdescriptors
46572 LDX	35	
46574 STA	78	nach (78/79) bringen
46576 STX	79	
46578 LDA	83	Schrittweite fuer Suche in Variablentabelle
46580 STA	85	
46582 LDA	83	zum Suchpointer addieren
46584 CLC		
46585 ADC	34	
46587 STA	34	und wieder nach (34/35) bringen
	46593	
46591 INC	35	
46593 LDX	35	(Accu/XR) := (34/35)
46595 LDY	#0	fuer unbedingten Sprung
46597 RTS		

```
GARBAGE COLLECT (Fortsetzung)
```

```
46598 LDA
             79
                     String zwischen Variablentabellenende
46600 ORA
             78
                     und oberem RAM-Ende gefunden?
46602 BEQ
          46593
                     Nein: fertig, RTS
46604 LDA
            85
                     Falls Suchlauf in Array-Suchlauf, so ist (85) = 3,
46606 AND
             #4
                     sonst ist (85) = 7
46608 LSR
46609 TRY
                     YR ist 2 bei Einzelvariable, 0 bei Array
46610 STA
             85
46612 LDA
           (78),Y
                     Laenge des Strings
46614 ADC
             95
                     zur Anfangsadresse low des Strings addieren
46616 STA
             90
                     ergibt Endadresse+1 low des Strings
46618 LDA
             96
46620 ADC
             #0
             91
                     ebenso Endadresse+1 high berechnen
46622 STA
             51
                     Endadresse des Zielbereichs fuer Transfer
46624 LDA
46626 LDX
             52
46628 STA
             88
46630 STX
             89
46632 JSR 41919
                     > Block-Verschiebe-Routine
46635 LDY
            85
46637 INY
46638 LDA
                    neue Anfangsadresse low
             98
            (78),Y in Descriptor bringen
46640 STR
46642 TRX
46643 INC
             89
46645 LDA
             89
                     neue Anfangsadresse high
46647 INY
46648 STA
            (78).Y
                     in Descriptor bringen
46650 JMP 46378
                     > weitermachen, bis alle Strings bearbeitet wurden
BASIC-Routine zur Stringverknuepfung (+)
46653 LDA
           101
                     Pointer auf Descriptor des ersten Strings
46655 PHA
                     auf dem Stack zwischenspeichern
46656 LDA
           100
46658 PHA
46659 JSR
          44675
                     > Adresse des zweiten Stringdescriptors nach (100/101)
46662 JSR
          44431
                     > FRMNUM prueft, ob Stringvariable
46665 PLA
                     Pointer auf Descriptor des ersten Strings
46666 STA
           111
                     wiederherstellen
46668 PLR
46669 STA
            112
46671 LDY
             #0
46673 LDA
           (111),Y
                    Laenge des ersten Strings
46675 CLC
46676 ADC
           (100),Y
                     plus Laenge des zweiten Strings
46678 BCC
           46685
                     Kleiner als 256? Ja: weiter bei 46685
46680 LDX
                     Code fuer "STRING TOO LONG"
           #23
           42039
                     > Fehlermeldung, READY.
46682 JMP
46685 JSR
          46197
                     > Speicher pruefen, Platz fuer Gesamtstring reservieren
           46714
                     > ersten String in reservierten Bereich bringen
46688 JSR
46691 LDR
            80
                    Pointer auf Descriptor des zweiten Strings
                     (wird bei Aufruf von 46197 nach (80/81) gebracht)
46693 LDY
             81
46695 JSR 46762
                     > FRESTR
46698 JSR
          46732
                     > zweiten String an ersten String anhaengen
46701 LDA
           111
                     Pointer auf Descriptor des ersten Strings
46703 LDY
            112
46705 JSR 46762
                     > FRESTR
46708 JSR 46282
                     > Descriptor in Tabelle nach (25,...,33)
46711 JMP 44472
                     > zurueck in Auswertung von Ausdruecken
```

BASIC-Routine zur Stringverknuepfung (+)

```
46714 LDY
              #0
46716 LDA
            (111),Y
                     Stringlaenge auf Stack retten
46718 PHA
46719 INY
46720 LDA
           (111),Y
                    Anfangsadresse low des Strings ins XR
46722 TAX
46723 INY
46724 LDA
          (111),Y
                      Anfangsadresse high des Strings ins YR
46726 TAY
46727 PLA
                      Stringlaenge wieder holen
46728 STX
              34
                      Adresse low
46730 STY
              35
                      Adresse high
46732 TAY
                      Laenge = 0?
46733 BEQ
          46745
                      Ja: weiter bei 46745
46735 PHA
46736 DEY
46737 LDA
            (34),Y
                     String in Bereich, auf den (53/54) zeigt webertragen
46739 STA
            (53),Y
46741 TYR
46742 BNE
          46736
46744 PLA
                      Stringlaenge
46745 CLC
                      Pointer (53/54) um Stringlaenge erhoehen
46746 ADC
              53
46748 STA
              53
46750 BCC
           46754
46752 INC
             54
46754 RTS
```

FRESTR: Stringverwaltungsroutine

46755 JSR	44431	> FRMNUM prueft, ob Stringvariable
46758 LDA	100	(100/101) zeigt auf Stringdescriptor
46760 LDY	101	
46762 STA	34	nach (34/35) bringen
46764 STY	35	
46766 JSR	46811	> prueft, ob identisch mit letztem String
46769 PHP		Statusflags merken
46770 LDY	#0	
46772 LDA	(34),Y	Stringlaenge auf Stack retten
46774 PHA		
46775 INY		
46776 LDA	(34),Y	Anfangsadresse low des String ins XR
46778 TAX		
46779 INY		
46780 LDA	(34),Y	Anfangsadresse high des Strings ins YR
46782 TAY		
46783 PLA		Stringlænge wieder holen
46784 PLP		neuer String identisch mit altem String?
46785 BNE	46806	Nein: Anfangsadresse des Strings nach (34/35), RTS
46787 CPY	52	neue Stringadresse mit identisch mit Pointer auf
46789 BNE	46806	unteres Stringende? Nein: weiter bei 46806
46791 CPX	· 51	
46793 BNE	46806	
46795 PHA		String-Anfangspointer um Laenge des Strings
46796 CLC		hinaufsetzen
46797 ADC	51	
46799 STA	51	
46801 BCC	46805	
46803 INC	52	

FRESTR: Stringverwaltungsroutine (Fortsetzung)

46805 PLA 46806 STX 46808 STY 46810 RTS	34 35	Stringlaenge Startadresse low Startadresse high
46811 CPY 46813 BNE 46815 CMP	24 46827 23	neuer Pointer auf Stringdescriptor in (Accu/YR) identisch mit (23/24)? Nein: RTS
46817 BNE 46819 STR 46821 SBC	46827 22 #3	neuen Pointer nach (22),
46823 STR 46825 LDY 46827 RTS	23 #0	(23) um drei vermindern (Carry ist bereits 1)
	ktion CHR\$	
46828 JSR 46831 TXA	47009	> GETBYT holt folgenden Wert ins XR
46832 PHA		Byte merken
46833 LDA	#1	Stringlaenge auf 1 setzen
46835 JSR	46205	> Speicher pruefen, Platz reservieren
46838 PLA		
46839 LDY	#0	
46841 STA	(98),Y	Byte als Element des Strings speichern
46843 PLA		Ruecksprungadresse aus Stack entfernen
46844 PLA		
46845 JMP	46282	> Stringdescriptor in Tabelle (25,,33) bringen
BASIC-Funi	ktion LEFT\$	
46848 JSR	46945	> Stringadresse und Parameter vom Stack holen
46851 CMP	(8 0),Y	Parameter fuer LEFT\$ mit Stringlaenge vergleichen
46853 TYA		(Accu) := 0
46854 BCC	46860	Parameter kleiner Stringlaenge? Ja: weiter bei 46860
46856 LDA	(80),Y	Stringlaenge ins XR
46858 TAX		
46859 TYR		(Accu) := 0
46860 PHA		Position des ersten Elements des neuen Strings
46861 TXA		Stringlaenge bzw. Parameter fuer LEFT\$
46862 PHA		
46863 JSR	46205	> Speicher pruefen, Platz reservieren
46866 LDA	80	(80/81) ist Pointer auf Stringdescriptor
46868 LDY	81	
46870 JSR	46762	> FRESTR
46873 PLA		
46874 TAY		Laenge des neuen Strings
46875 PLA		Position des neuen Elements (bei LEFT\$ = 0)
46876 CLC		Adresse des alten Strings entsprechend erhoehen
46877 ADC	34	
46879 STA	34	
46881 BCC	46885	
46883 INC	35	
46885 TYA		Laenge des neuen Strings
46886 JSR 46889 JMP	46732 46282	> neuen String in Stringbereich webertragen > Stringdescriptor in Tabelle (25,,33) bringen

BASIC-Funktion RIGHT\$

46892 JSR	46945	> Stringadresse und Parameter holen
46895 CLC		zweiten Parameter von Stringlaenge subtrahieren
46896 SBC	(80),Y	(umgekehrt durch Vorzeichenumkehr)
46898 EOR	#255	Accu enthaelt Nummer des ersten Elements
46900 JMP	46854	> weiter wie bei LEFT\$
BASIC-Funk	tion MID\$	
46903 LDA	#255	Ersatzwert fuer zweiten Zahlenparameter
46905 STA	101	
46907 JSR	121	> CHRGOT holt letztes Zeichen
46910 CMP	#41	Code fuer ")"?
46912 BEQ	46920	Ja: kein zweiter Parameter, weiter bei 46920
46914 JSR	44797	> CHKCOM prueft, ob Komma folgt
46917 JSR	47006	> GETBYT bringt zweiten Parameter nach (101)
46920 JSR	46945	> Stringadresse und zweiten Parameter holen
46923 BEQ	47000	erster Parameter = 0? Ja: "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
46925 DEX		
46926 TXR		Position des ersten Elements innerhalb
46927 PHA		des alten Strings auf den Stack ablegen
46928 CLC		
46929 LDX	#0	
46931 SBC	(80),Y	Laenge des alten Strings kleiner als erster Parameter?
46933 BCS	46861	Ja: restliche Ausfuehrung bei LEFT\$
46935 EOR	#255	neue Stringlaenge berechnen
46937 CMP	101	kleiner als zweiter Parameter?
	46862	Ja: restliche Ausfuehrung bei LEFT\$
46941 LDA		sonst zweiten Parameter als 'rechte' Stringbegrenzung
46943 BCS	46862	Unbedingter Sprung
46945 JSR	44791	> prueft, ob ")" folgt
46948 PLR		Ruecksprungadresse low,
46949 TRY		The arrange of the same and same
46950 PLA		Ruecksprungadresse high der aufrufenden Routine
46951 STA	85	
46953 PLR		Ruecksprungadresse low,
46954 PLA		Ruecksprungadresse high von JSR 84 (45024)
46955 PLA		erster Parameter
46956 TAX		
46957 PLA		Adresse des Stringdescriptors aus Stack
46958 STA	80	nach (80/81) bringen
46960 PLR		
46961 STA	81	
46963 LDA	85	Ruecksprungadresse der aufrufenden Routine
46965 PHR		wieder auf den Stack legen
46966 TYR		
46967 PHA		
46968 LDY	#0	Index (Indirect-Adressierung) := 0
46970 TXA		erster Parameter
46971 RTS		
BASIC-Funk	tion LEN	
46972 JSR	46978	> FRESTR, String-Flag loeschen
46975 JMP	45986	> (Accu) := 0, INTFLP
46978 JSR	46755	\ EDECTD
46981 LDX	46733 #0	> FRESTR
46983 STX	13	String-Flag loeschen
	10	SALTURAL FOR FORRCHEU
		Stringlagnes inc UD
46985 TAY 46986 RTS		Stringlaenge ins YR

BASIC-Funktion ASC

```
46987 JSR
          46978
                      > FRESTR, String-Flag loeschen
                      Stringlaenge = 0? Ja: "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
46990 BEQ
          47000
46992 LDY
             #0
46994 LDA
             (34),Y
                      erstes Zeichen des Strings
46996 TAY
46997 JMP
          45986
                      > (Accu) := 0, INTFLP
47000 JMP
          45640
                      > "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
GETBYT: liesst Zahl im Bereich von 0 bis 255 aus BASIC Text ins XR
47003 JSR
                      > CHRGET holt naechstes Zeichen
             115
47006 JSR
          44426
                      > FRMNUM, FRMEYL numerischen Ausdruck auswerten
47009 JSR
          45496
                      > FLPINT, falls negativ "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
47012 LDX
            100
                      Byte high des geholten Ausdrucks = 0?
47014 BNE 47000
                      Nein: Wert groesser als 255, "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
47016 LDX
            101
                      Byte low des geholten Ausdruck ins XR
47018 JMP
            121
                      > CHRGOT holt letztes Zeichen
BASIC-Funktion VAL
47021 JSR 46978
                      > FRESTR, String-Flag loeschen
47024 BNE
          47029
                      Stringlaenge = 0? Nein: weiter bei 47029
47026 JMP 47351
                      > FAC := 0, fertig
47029 LDX
            122
                      CHRGET-Pointer
47031 LDY
            123
47033 STX
            113
                     in (113/114) aufbewahren
47035 STY
             114
47037 LDX
             34
                      String-Anfangsadresse
47039 STX
             122
                     in CHRGET-Pointer bringen
47041 CLC
47042 ADC
              34
                      Adresse des ersten Zeichens nach dem String
47044 STA
              36
                      nach (36/37) bringen
47046 LDX
              35
47048 STX
            123
47050 BCC
          47053
47052 INX
47053 STX
             37
47055 LDY
             #0
                      erstes Byte nach dem String
47057 LDA
             (36), Y
47059 PHA:
                      auf dem Stack zwischenspeichern
47060 TYR
             (36), Y
                      und durch Null (als Trennungszeichen) ersetzen
47061 STA
47063 JSR
            121
                      > erstes Zeichen des Strings holen
47066 JSR
          48371
                      > String in Fliesskommazahl nach FAC bringen
47069 PLA
                      erstes Byte nach dem String wiederherstellen
47070 LDY
             #0
47072 STA
             (36),Y
47074 LDX
            113
                      CHRGET-Pointer wiederherstellen
47076 LDY
             114
47078 STX
             122
47080 STY
             123
47082 RTS
GETADR und GETBYT: Lesen einer Adresse und eines Bytes
47083 JSR
                      > FRMEVL, FRMNUM wertet numerischen Ausdruck aus
          44426
                      > GETADR bringt Adresse aus FAC nach (20/21)
47086 JSR
          47095
47089 JSR
          44797
                      > CHKCOM prueft, ob Komma folgt
47092 JMP
          47006
                     > GETBYT holt Byte ins XR
```

47179 LDY

47181 JMP 47207

#191

GETADR: Lesen einer Adresse im Bereich von 0 bis 65535

```
47095 LDA
             102
                      Vorzeichen von FAC .
47097 BMI
                      negatio? Ja: "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
           47000
47099 LDA
              97
                      Exponentbyte von FAC
47101 CMP
            #145
                      groesser 16 (145 - 128 = 17)
47103 BCS
           47000
                      Ja: "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
47105 JSR
           48283
                      > GK-Zahl in 16-Bit-Integerzahl ohne Vorzeichen umwandelr
47108 LDA
             100
                      Adressbytes vertauschen
47110 LDY
             101
47112 STY
              20
                      und nach (20/21) bringen
47114 STA
              21
47116 RTS
BASIC-Funktion PEEK
47117 LDA
                      (20/21) auf Stack retten, falls (20/21) von
              21
47119 PHA
                      aufrufender Routine noch benoetigt wird (z. B. POKE)
47120 LDA
              20
47122 PHA
47123 JSR
           47095
                      > GETADR bringt PEEK-Adresse nach.(20/21)
47126 LDY
             #0
47128 LDA
             (20),Y
                      Inhalt der PEEK-Adresse ins YR
47130 TAY
47131 PLA
                      (20/21) wiederherstellen
47132 STA
              20
47134 PLA
47135 STA
              21
47137 JMP
           45986
                      > (Accu) := 0, INTFLP
BASIC-Routine POKE
47140 JSR 47083
                      > GETADR, GETBYT
47143 TXA
                      Byte (zweiter Parameter)
47144 LDY
              #0
47146 STA
             (20),Y
                      in POKE-Adresse speichern
47148 RTS
BASIC-Routine WAIT
47149 JSR
           47083
                      > GETADR, GETBYT
47152 STX
              73
                      zweiter WAIT-Parameter nach (73)
47154 LDX
              #0
                      Ersatzwert fuer dritten WAIT-Parameter
47156 JSR
             121
                      > CHRGOT holt letztes Zeichen
47159 BEQ
           47164
                      folgt Trennzeichen? Ja: weiter bei 47164
47161 JSR
           47089
                      > CHKCOM, GETBYT
47164 STX
              74
                      dritter WAIT-Parameter nach (74)
47166 LDY
             #0
47168 LDA
             (20),Y
                      Inhalt der WAIT-Adresse
47170 EOR
              74
                      EXOR mit drittem Parameter
47172 RND
              73
                      AND mit zweitem Parameter
47174 BEQ
           47168
                      Ergebnis = 0? warten ...
47176 RTS
Arithmetik: FAC := 0.5 + FAC
47177 LDA
             #17
                      (Accu/YR) := 48913
```

> FAC := FLP-Konstante + FAC

```
Arithmetik: FAC := ARG - FAC
47184 JSR
          47756
                      > Konstante, auf die (Accu/YR) zeigt, nach ARG
47187 LDA
            102
                      Vorzeichen von FAC invertieren
47189 EOR
            #255
47191 STA
            102
47193 EOR
             110
                      und mit Vorzeichen von FAC verknuepfen
47195 STA
             111
                      Ergebnis nach (111)
47197 LDA
              97
                      Exponent von FAC (falls FAC = 0)
47199 JMP 47210
                      > FAC := ARG + FAC
Arithmetik: FAC := ARG + FAC
47202 JSR
          47513
                      > Exponenten von FAC und ARG einander ampassen
47205 BCC
          47267
                      Unbedingter Sprung
47207 JSR
          47756
                      > Konstante, auf die (Accu/YR) zeigt, nach ARG
47210 BNE
          47215
                      FAC = 0? Nein: weiter bei 47217
47212 JMP
          48124
                      > FAC := ARG
47215 LDX
           112
                      Rundungbyte fuer FAC
47217 STX
             86
                      nach (86) bringen
            #105
47219 LDX
                      XR als Offset-Pointer fuer ARG laden
            105
47221 LDA
                      Exponent-Byte von ARG
47223 TAY
47224 BEQ 47176
                      ARG = 0? Ja: RTS
47226 SEC
47227 SBC
              97
                      Exponentbyte von FAC subtrahieren
47229 BEQ
          47267
                      Exponenten gleich? Ja: weiter bei 47267
47231 BCC
          47251
                      Exponent von FAC groesser? Ja: weiter bei 47267
                      Exponent von FAC durch Vorzeichen von ARG ersetzen
47233 STY
              97
                      Vorzeichen von FAC durch Vorzeichen von ARG ersetzen
47235 LDY
             110
47237 STY
             102
47239 EOR
            #255
                      Vorzeichen der Exponentendifferenz wechseln
47241 ADC
              #0
                      (Carry = 1)
47243 LDY
              #0
47245 STY 1
             86
                      Rundungsstelle loeschen
47247 LDX
             #97
                      XR als Offset-Pointer fuer FAC laden
47249 BNE
          47255
                      Unbedingter Sprung
47251 LDY
              #0
47253 STY
             112
                      Rundungsstelle von FAC loeschen
47255 CMP
            #249
                      Differenz der Exponenten groesser 7?
47257 BMI
          47202
                      Ja: Mantissen aneinander anpassen
47259 TAY
47260 LDA
            112
                      Rundungstelle von FAC
47262 LSR
              1,X
47264 JSR
          47536
                      > Angleichen durch Verschieben der Mantisse
47267 BIT
                      Vorzeichen von FAC und ARG identisch
            111
47269 BPL
           47358
                      Ja: Addition der Mantissen, weiter bei 47358
47271 LDY
            #97
                      YR als Offset-Pointer fuer FAC laden
47273 CPX
            #105
                      Ist XR als Offsetzeiger fuer ARG initialisiert?
47275 BEQ
          47279
                      Ja: weiter bei 47279
47277 LDY
            #105
                      YR als Offset-Pointer fuer ARG laden
47279 SEC
                      Mantissensubtraktion
            #255
47280 EOR
47282 ADC
            86
                      Rundungsstelle
47284 STA
            112
47286 LDA
              4,4
47289 SBC
               4,X
47291 STA
             101
47293 LDA
               3,4
47296 SBC
               3,X
47298 STA
            100
```

47410 ADC

#1

Arithmetik: FAC := ARG + FAC (Fortsetzung)

```
47300 LDA
               2,4
47303 SBC
               2,X
47305 STA
              99
47307 LDA
               1,4
47310 SBC
               1,X
47312 STA
              98
47314 BCS
          47319
                      Negativer Uebertrag? Nein: weiter bei 47319
47316 JSR 47431
                      > Mantisse invertieren
47319 LDY
              #0
                      FAC normalisieren
47321 TYR
                      Accu := 0
47322 CLC
47323 LDX
              98
47325 BNE 47401
47327 LDX
              99
47329 STX
              98
47331 LDX
             100
47333 STX
              99
47335 LDX
             101
47337 STX
             100
47339 LDX
             112
47341 STX
             101
47343 STY
             112
                      Rundungsstelle loeschen
47345 RDC
              #8
                      Zaehler fuer Bitverschiebung (8 Bits verschoben)
47347 CMP
             #32
                      Bereits um 32 Bit verschoben?
47349 BNE
           47323
                      Nein: zurueck zum Anfang der Schleife
47351 LDA
              #0
                      alle Bytes der Mantisse sind gleich 0,
47353 STA
              97
                       also ist auch FAC gleich 0. Vorzeichen und
47355 STA
             102
                      Exponentbyte werden daher auf 0 gesetzt
47357 RTS
Mantissenaddition bei identischem Vorzeichen
47358 ADC
              86
                      Rundungsstelle
47360 STA
             112
47362 LDA
             101
47364 ADC
             109
47366 STR
             101
47368 LDA
             100
47370 ADC
             108
47372 STA
             100
47374 LDA
              99
47376 ADC
             107
              99
47378 STA
47380 LDA
              98
47382 ADC
             106
47384 STA
              98
                      > Ueberlaufbit; falls noetig, in Mantisse zurueckshifter
47386 JMP
           47414
47389 ADC
              # 1
                      Bitzaehler erhoehen
47391 ASL
             112
                      FAC so lange mach links verschieben, bis das
47393 ROL
             101
                      hoechstwertigste Bit der Mantisse gesetzt ist
47395 ROL
             100
47397 ROL
              99
47399 ROL
              98
47401 BPL
           47389
47403 SEC
47404 SBC
              97
                      Binaerexponent kleiner als Anzahl Verschiebungen?
47406 BCS
                       Ja: Underflow, Zahl wird als 0 behandelt
           47351
47408 EOR
            #255
                      Exponent um Anzahl der Verschiebungen vermindern
```

```
*antissenaddition (Fortsetzung)
```

```
47412 STR
             97
47414 BCC 47430
                    Ist die Carry-Flag durch Ueberlauf gesetzt? Nein: RTS
47416 INC
            97
                    Exponent um eins erhoehen
47418 BEQ 47486
                    Ueberlauf im Exponenten? Ja: "OVERFLOW ERROR"
47420 ROR
             98
                    Ueberlaufbit in Carry in Mantisse zurueckschieben,
47422 ROR
             99
                     Carry erhaelt Position des hoechstwertigsten Bits
47424 ROR
           100
47426 ROR
           101
47428 ROR
           112
47430 RTS
```

Parzeichen der Mantisse invertieren (bei negativen Ergebnissen)

```
Einserkomplement der Mantisse von FAC bilden
47431 LDA
            102
47433 EOR
          #255
47435 STA
           102
47437 LDA
             98
47439 EOR
           #255
47441 STA
            98
47443 LDR
             99
47445 EOR
           #255
47447 STR
            99
47449 LDR
            100
47451 EOR
          #255
47453 STA
           100
47455 LDA
            101
47457 EOR
          #255
47459 STA
           101
47461 LDA
            112
47463 EOR
           #255
47465 STA
           112
47467 INC
            112
                    Mantisse um eins erhoehen
47469 BNE 47485
47471 INC
           101
47473 BNE 47485
47475 INC
           100
47477 BNE 47485
47479 INC
           99
47481 BNE 47485
47483 INC
           98
47485 RTS
                     Code fuer "OVERFLOW"
47486 LDX
           #15
```

> Fehlermeldung, READY.

Pechtsverschieben eines Registers

47488 JMP 42039

47491 LDX	#37	XR als Offset-Pointer fuer Funktionsregister laden
47493 LDY	4,X	Rechtsverschiebung um ein Byte
47495 STY	112	
47497 LDY	3,X	
47499 STY	4,X	
47501 LDY	2,X	
47503 STY	3,X	
47505 LDY	1,X	
47507 STY	2,X	
47509 LDY	104	
47511 STY	1,×	
47513 ADC	#8	Bit-Zaehler um 8 erhoehen
47515 BMI	47493	Groesser 0?
47517 BEQ	47493	Nein: weiter verschieben

Rechtsverschieben eines Registers (Fortsetzung)

```
47519 SBC
              #8
                      Bit-Zaehler um 8 vermindern
47521 TAY
47522 LDA
             112
47524 BCS
           47546
                      Ergebnis = 0? Ja: Fertig, CLC, RTS
47526 ASL
              1,X
                      hoechstwertiges Bit
47528 BCC
           47532
                      =1? Nein: weiter bei 47532
47530 INC
               1.X
                      hoechste Mantissenstelle um eins erhoehen
47532 ROR
               1,X
                      saemtliche Stellen um ein Bit nach recht schieben
47534 ROR
               1,X
47536 ROR
               2,X
47538 ROR
               3,8
47540 ROR
               4,X
47542 ROR
47543 INY
                      Bit-Zaehler um eins erhoehen
47544 BNE
          47526
                      und weiter verschieben, bis Zaehler = 0
47546 CLC
47547 RTS
```

BASIC-Funktion LOG

Tabelle mit Fliesskommakonstanten

```
47548 129
            Θ
                ø
                    а
                        a
47553 3
                               Polynomgrad
47554 127
           94 86 203 121
                               0.434255942
                                              4 Koeffizienten
47559 128
          19 155
                  11 100
                                0.576584541
47564 128 118
              56 147
                               0.961800759
                       22
47569 130
           56 179
                  59
                       32
                                2.88539007
47574 128
           53
                4 243
                       52
                               0.707106781
                                              SOR (0.5)
47579 129
           53.
                4 243
                       52
                               1.41421356
                                              SQR(2)
47584 128 128
                ø
                   а
                        0
                              -0.5
47589 128
          49 114 23 248
                               0.693147181
                                              ln 2
47594 JSR
           48171
                      > prueft auf Vorzeichen und 0
47597 BEQ
           47601
                      Argument = 0? Ja: "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
47599 BPL
           47604
                      groesser 0? Ja: weiter bei 47604
47601 JMP
           45640
                      > "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
47604 LDA
              97
                      Exponentbyte von FAC
47606 SBC
            #127
                      128 subtrahieren (Carry ist geloescht)
47608 PHA
                      Exponent auf Stack retten
47609 LDA
            #128
47611 STA
            97
                      jetzt gilt: 0.5 <= FAC < 1
47613 LDA
            #214
                      (Accu/YR) := 47574, Stantadnesse von SQR(0.5)
47615 LDY
            #185
47617 JSR
           47207
                      > FAC := Konstante + FAC
            #219
47620 LDA
                      (Accu/YR) := 47579, Startadresse von SQR(2)
47622 LDY
            #185
47624 JSR
           47887
                      > FAC := Konstante / FAC
47627 LDA
            #188
                      (Accu/YR) := 47548, Startadresse von 1
47629 LDY
            #185
47631 JSR
           47184
                      > FAC := Konstante + FAC
47634 LDA
            #193
                      (Accu/YR) := 47553. Adresse des Polynomyrads
47636 LDY
            #185
47638 JSR
           57411
                      > Polynomauswertung
47641 LDA
            #224
                      (Accu/YR) := 47584, Startadresse von -0.5
47643 LDY
            #185
47645 JSR
                      > FAC := Konstante + FAC
           47207
47648 PLA
                      Exponent vom Stack holen
47649 JSR
           48510
                      > "Kennzahl" berechnen; Accu zu Mantisse addieren
47652 LDA
           #229
                      (Accu/YR) := 47589, Startadresse von 1n 2
47654 LDY
           #185
```

Arithmetik: FAC := ARG * FAC

```
47656 JSR
           47756
                       > Konstante, auf die (Accu/YR) zeigt, nach ARG
47659 BNE
           47664
                       FAC = 0? Nein: weiter bei 47664
47661 JMP
           47755
                       > FAC := ARG
          47799
47664 JSR
                       > Exponent des Ergebnisses durch Addition berechnen
47667 LDA
             #0
                       Register fuer Funktionen initialisieren
47669 STR
              38
47671 STA
              39
47673 STA
              40
47675 STA
              41
47677 LDA
             112
47679 JSR
          47705
                      > Multiplikation
47682 LDA
             101
47684 JSR
           47705
                      > Multiplikation
47687 LDR
             100
47689 JSR
           47705
                      > Multiplikation
47692 LDA
              99
           47705
47694 JSR
                      > Multiplikation
47697 LDA
              98
47699 JSR
           47710
                       > Multiplikation
47702 JMP
           48015
                      > Register fuer Funktionen nach FAC, FAC normalisieren
47705 BNE
          47710
47707 JMP
           47491
                      > Register fuer Funktionen nach rechts verschieben
47710 LSR
47711 ORA
            #128
47713 TAY
47714 BCC
          47741
                      Binaere Multiplikation des Accus mit ARG, Ergebnis ins
47716 CLC
                      Register fuer Funktionen. Fuer jedes gesetzte Bit im
47717 LDA
             41
                      Accu wird ARG zum Funktionsregister addiert, unabhaengig
47719 ADC
             109
                      davon wird das Funktionsregister verdoppelt.
47721 STA
             41
                      (Prinzip siehe auch 45900)
             40
47723 LDA
47725 ADC
             108
47727 STA
             40
47729 LDA
              39
47731 ADC
             107
47733 STA
             39
47735 LDA
              38
47737 ADC
             106
47739 STA
             38
47741 ROR
              38
47743 ROR
              39
47745 ROR
             40
47747 ROR
             41
47749 ROR
             112
47751 TYA
47752 LSR
47753 BNE
          47713
47755 RTS
```

Konstante, auf die (Accu/YR) zeigt, nach ARG, Arithmetik vorbereiten

47756	STA	34	Konstante,	auf	die	(Accu/YR)	zeigt,	nach	ARG
47758	STY	35							
47760	LDY	#4							
47762	LDA	(34),Y							
47764	STA	109							
47766	DEY								
47767	LDA	(34),Y							

```
Arithmetik: FAC := ARG * FAC (Fortsetzung)
47769 STR
             108
47771 DEY
47772 LDA
             (34),Y
47774 STA
             107
47776 DEY
47777 LDA
             (34),Y
47779 STA
             110
                      Vorzeichen von FAC und ARG verknuepfen
47781 EOR
             102
47783 STA
             111
47785 LDA
             110
47787 ORA
            #128
47789 STA
             106
47791 DEY
47792 LDA
             (34), Y
          105
47794 STA
47796 LDA
              97
                      Exponent von FAC (als Kennzeichnung, falls FAC = 0)
47798 RTS
47799 LDA
             105
                      Exponent von ARG = 0?
47801 BEQ
           47834
                      Ja: Ruecksprungadresse vom Stack holen, FAC := 0, RTS
47803 CLC
47804 ADC
              97
                      Exponenten von FAC und ARG addieren
           47812
47806 BCC
47808 BMI
                      Ueberlauf im Exponenten? Ja: "OVERFLOW ERROR"
           47839
47810 CLC
47811 BIT
47812 BPL
           47836
                      Underflow? Ja: FAC := 0, RTS
47814 ADC
            #128
47816 STA
             97
                      engibt Exponenten von FAC
47818 BNE
           47823
47820 JMP
           47355
                      > FAC := 0, RTS
47823 LDR
             111
                      Verknuepfung der Vorzeichen von FAC und ARG
47825 STA
             102
                      als Vorzeichen des Ergebnisses in FAC speichern
47827 RTS
47828 LDA
             102
                      Vorzeichen positiv? (val. 57355)
47830 EOR
            #255
47832 BMI
           47839
                      Ja: "OVERFLOW ERROR"
47834 PLA
                      Underflow: Ruecksprungadnesse vom Stack
47835 PLA.
47836 JMP
           47351
                      > FAC := 0, RTS
47839 JMP 47486
                      > "OVERFLOW ERROR"
Arithmetik: FAC := 10 * FAC
47842 JSR
          48140
                      > FAC runden, ARG := FAC
47845 TAX
                      Exponent von FAC
47846 BEQ
          47864
                      FAC = 0? Ja: RTS
47848 CLC
47849 ADC
                      Binaerexponent um zwei erhoehen (entspricht 4 * FAC)
              #2
47851 BCS
           47839
                      Ueberlauf? Ja: OVERFLOW ERROR
47853 LDX
              #0
47855 STX
             111
47857 JSR
                      > FAC := ARG + FAC (mit obigem Ergebnis also * 5)
           47223
                      Binaerexponent um eins erhoehen (entspricht 2 * FAC)
47860 INC
              97
47862 BEQ
           47839
                      Ueberlauf? Ja: "OVERFLOW ERROR"
47864 RTS
47865 132 32 0
                    0 0
                               Konstante 10
```

```
Arithmetik: FAC := FAC / 10
```

```
47870 JSR
          48140
                      > FAC runden, ARG := FAC
47873 LDA
            #249
                      (Accu/YR) := 47865, Startadresse von 10
47875 LDY
            #186
47877 LDX
             #0
47879 STX
             111
47881 JSR
           48034
                      > FAC mit Konstante, auf die (Accu/YR) zeigt, laden
47884 JMP
           47890
                      > FAC := ARG / FAC
Arithmetik: FAC := ARG / FAC
47887 JSR
          47756
                      > Konstante, auf die (Accu/YR) zeigt, nach ARG
                      FAC = 0? Ja: "DIVISION BY ZERO ERROR"
47890 BEQ
           48010
47892 JSR
           48155
                      > FAC runden
47895 LDA
             #0
47897 SEC
47898 SBC
              97
                      Vorzeichen des Exponenten von FAC wechseln
47900 STA
              97
47902 JSR
          47799
                      > Exponent und Vorzeichen des Ergebnisses bestimmen
47905 INC
             97
47907 BEQ
          47839
                      Ueberlauf im Exponenten? Ja: "OVERFLOW ERROR"
47909 LDX
            #252
                      Pointer auf Funktionsregister (in Zero-Page zyklisch!)
47911 LDR
              #1
                      FAC mit ARG byteweise vergleichen
47913 LDY
             106
47915 CPY
             98
47917 BNE
           47935
47919 LDY
            107
47921 CPY
             99
47923 BNE
          47935
47925 LDY
            108
47927 CPY
             100
47929 BNE
           47935
47931 LDY
             109
47933 CPY
             101
47935 PHP
                      Statusregister auf Stack retten
47936 ROL
47937 BCC
           47948
47939 INX
47940 STA
                      Ergebnis in (38,...,42) aufbauen
             41,X
47942 BEQ
           47994
                      XR gleich 0? Ja: weiter bei 47994
47944 BPL
           47998
                      XR gleich 1? Ja: fertig, weiter bei 47998
47946 LDA
             #1
47948 PLP
47949 BCS
           47965
                      FAC <= ARG? Ja: weiter bei 47965
47951 ASL
             109
                      ARG verdoppeln
47953 ROL
             108
47955 ROL
             107
47957 ROL
             106
47959 BCS
          47935
                      Ueberlauf? Ja: weiter 47935
47961 BMI
          47913
                      hoechstwertiges Bit gesetzt? Ja: weiter bei 47913
47963 BPL
                      sonst weiter bei 47935
           47935
47965 TRY
                      Mantisse von ARG minus Mantisse von FAC
47966 LDA
             109
47968 SBC
             101
47970 STA
             109
47972 LDA
             108
47974 SBC
             100
47976 STR
             108
47978 LDA
             107
47980 SBC
             99
47982 STA
             107
             106
47984 LDA
```

```
Arithmetik: FAC := ARG / FAC (Fortsetzung)
47986 SBC
              98
47988 STA
             106
47990 TYA
47991 JMP
           47951
47994 LDA
             #64
47996 BNE
          47948
                      Unbedingter Sprung
47998 ASL
                       (Accu) := 64 * (Accu)
47999 ASL
48000 ASL
48001 ASL
48002 ASL
48003 ASL
48004 STA
             112
                       ergibt Rundungsstelle
48006 PLP
48007 JMP
           48015
                       > Ergebnis nach FAC, FAC normalisieren
48010 LDX
            #20
                       Code fuer "DIVISION BY ZERO"
48012 JMP
           42039
                       > Fehlermeldung, READY.
48015 LDA
              38
                       Register fuer Funktionen nach FAC uebertragen
48017 STA
              98
48019 LDA
              39
48021 STA
              99
48023 LDA
              40
48025 STA
             100
48027 LDA
              41
48029 STA
             101
48031 JMP
           47319
                       > FAC linksbuendig machen
Konstante, auf die (Accu/YR) zeigt, nach FAC (Speicherformat in Registerformat)
48034 STA
              34
                       (Accu/YR) nach (34/35)
48036 STY
              35
48038 LDY
              #4
48040 LDA
             (34),Y
                      LSB der Mantisse
48042 STA
             101
48044 DEY
48045 LDA
             (34).Y
48047 STA
             100
48049 DEY
48050 LDA
             (34).Y
48052 STA
              99
48054 DEY
48055 LDA
             (34), Y
                       MSB der Mantisse (Bit 7 ist Vorzeichenflag)
48057 STA
             102
                       Register fuer Vorzeichen von FAC
48059 ORA
            #128
                       Bit 7 (hoechstwertiges Bit) auf eins setzen
48061 STA
              98
                       in Register fuer MSB der Mantisse von FAC bringen
48063 DEY
             (34),Y
48064 LDA
                       Exponentbyte
48066 STA
              97
48068 STY
             112
                       Rundungsstelle loeschen
48070 RTS
Uebertragung von FAC an andere Stelle
48071 LDX
             #92
                       Zielbereich (92,...,96)
48073 BIT
48074 LDX
             #87
                       Zielbereich (87,...,91)
48076 LDY
              #0
                       Pointer auf Zielbereich high
48078 BEQ
           48084
                       Unbedingter Sprung
```

```
Gebertragung von FAC an andere Stelle (Fortsetzung)
48080 LDX
              73
                      Startadresse des Zielbereichs in (73/74)
48082 LDY
              74
          48155
48084 JSR
                      > FAC runden
48087 STX
              34
                      Zeiger auf Zielbereich setzen
48089 STY
              35
48091 LDY
              #4
                      FAC in Zielbereich webertragen
48093 LDA
             101
                      LSB der Mantisse
48095 STA
             (34),Y
48097 DEY
48098 LDA
             100
48100 STA
             (34), Y
48102 DEY
48103 LDA
             99
48105 STA
             (34), Y
48107 DEY
                      Vorzeichenbyte fuer FAC
48108 LDA
            102
                      Bits 0 bis 6 fuer "AND" auf eins setzen
48110 ORA
            #127
48112 AND
              98
                      und MSB der Mantisse hineinbringen
48114 STA
            (34), Y
                      (MSBit wird durch Vorzeichenflag ersetzt)
48116 DEY
             97
48117 LDA
                      Exponentbyte von FAC
            (34),Y
48119 STA
             112
                      Rundungstelle von FAC loeschen
48121 STY
48123 RTS
Uebertragung von ARG nach FAC
            110
48124 LDA
                      Vorzeichenbyte von ARG
48126 STA
             102
                      in Register fuer Vorzeichen von FAC uebertragen
48128 LDX
             #5
48130 LDA
             104.X
48132 STA
             96,X
48134 DEX
48135 BNE
          48130
48137 STX
            112
                      Rundungstelle von FAC loeschen
48139 RTS
Uebertragung von FAC nach ARG
48140 JSR
         48155
                      > FAC runden
48143 LDX
              #6
              96,X
48145 LDA
             104,X
48147 STA
48149 DEX
48150 BNE
          48145
48152 STX
                      Rundungsstelle von FAC loeschen
            112
48154 RTS
FAC runden
48155 LDA
            97
                      Exponent = 0 (also FAC = 0)?
48157 BEQ
          48154
                      Ja: RTS
48159 ASL
           112
                      Rundungsstelle < 128?
48161 BCC
          48154
                      Ja: RTS
48163 JSR
          47471
                      > Mantisse um eins erhoehen
                     Matisse jetzt null? Nein: RTS
48166 BNE
          48154
                     > Mantisse nach rechts schieben, Exponent erhoehen
48168 JMP
          47416
```

Yorzeichen von FAC pruefen

```
48171 LDA
              97
                       Ergebnis der Pruefung:
48173 BEQ
           48184
48175 LDA
             102
                       I FAC IAccu IC-BitIZ-BitIN-BitI
48177 ROL
48178 LDA
            #255
                       1 > 0 1
                               1 1 0
                                         .
                                            Ø
                                                   а
48180 BCS
           48184
                       I = 0 I
                                 0 Lunv L
                                            1
                                                1
                                                   а
                                                      1
48182 LDA
                       1 < 0 | 255 | 1
              #1
48184 RTS
BASIC-Funktion SGN
48185 JSR
           48171
                       > Vorzeichen von FAC pruefen (1, 0, 255 fuer +, 0, -)
48188 STA
               98
48190 LDA
              #0
48192 STA
               99
48194 LDX
            #136
                       Exponentbyte fuer Ergebnis
48196 LDA
              98
48198 EOR
            #255
48200 ROL
48201 LDA
              #0
48203 STA
             101
48205 STA
             100
48207 STX
              97
                       Exponentbyte fuer FAC
48209 STA
              112
48211 STA
             102
48213 JMP
           47314
                       > Invertieren, falls negativ und linksbuendig machen
BASIC-Funktion ABS
48216 LSR
             102
                       > Bit 7 im Vorzeichenbyte von FAC loeschen
48218 RTS
Zahlenvergleich zwischen FAC und Konstante, auf die (Accu/YR) zeigt
48219 STA
              36
                       Pointer auf Konstante setzen
48221 STY
              37
48223 LDY
              #0
48225 LDA
             (36), Y
                       Exponentbyte der Konstanten
48227 INY
48228 TAX
48229 BEQ
           48171
                       Exponent = 0? Ja: Vorzeichen von FAC pruefen
48231 LDA
             (36), Y
                       hoechste Stelle der Konstanten
48233 EOR
             102
                       Vorzeichenbyte von FAC
48235 BMI
           48175
                       Vorzeichen unterschiedlich? Ja: weiter bei 48175
                       Exponenten vergleichen
48237 CPX
              97
48239 BNE
           48274
                       unterschiedlich? Ja: weiter bei 48274
48241 LDA
             <36),Y
48243 ORA
            #128
                       Vorzeichenbit in Vergleichzahl setzen
48245 CMP
              98
                       MSBs vergleichen
48247 BNE
           48274
48249 INY
48250 LDA
             (36),Y
48252 CMP
              `99
                       zweite Stelle vergleichen
48254 BNE
           48274
48256 INY
48257 LDA
             (36), Y
48259 CMP
             100
                       dritte Stelle vergleichen
48261 BNE
           48274
48263 INV
48264 LDA
            #127
48266 CMP
             112
                       Rundungsstelle von FAC mit 127 vergleichen
```

Zahlenvergleich zwischen FAC und Konstante (Fortsetzung)

```
48268 LDA
             (36),Y
                      Letzte Stellen voneinander subtrahieren
48270 SBC
                      mit Carry gemaess Vergleich der Rundungsstelle
             101
48272 BEQ
          48314
                      Alle Stellen gleich? Ja: RTS
48274 LDA
             102
                      Vorzeichen von FAC
48276 BCC
           48280
                      Konstante < FAC? Ja: weiter bei 48280
48278 EOR
            #255
                      Accu invertieren
48280 JMP
          48177
                      > Vergleichsroutine fuer 0
Umwandlung einer Fliesskommazahl in Integer
48283 LDA
             97
                      Exponent von FAC
48285 BEQ
          48361
                      = 0? Ja: weiter bei 48361
48287 SEC
48288 SBC
            #160
                      Integer-Exponent
48290 BIT
            102
                      FAC positiv?
48292 BPL
           48303
                      Ja: weiter bei 48303
48294 TAX
            #255
48295 LDA
48297 STA
            104
48299 JSR
          47437
                      > Mantisse von FAC invertieren
48302 TXA
48303 LDX
             #97
                      XR als Offset-Pointer auf FAC
48305 CMP
            #249
                      Exponent groesser als -8?
48307 BPL
           48315
                      Ja: weiter bei 48315
          47513
48309 JSR
                      > FAC nach rechts verschieben, bis Exponent = 0
48312 STY
            104
48314 RTS
48315 TAY
48316 LDA
             102
48318 AND
            #128
                      Vorzeichen isolieren
48320 LSR
              98
48322 ORA
              98
48324 STA
              98
48326 JSR
           47536
                      > FAC mach rechts verschieben (mit Carry)
48329 STY
            104
48331 RTS
BASIC-Funktion INT
              97
48332 LDA
                      Exponentbyte von FAC
48334 CMP
            #160
                      groesser oder gleich 160 (FAC also sowieso ganzzahlig)?
48336 BCS
          48370
                      Ja: RTS
48338 JSR
          48283
                      > Fliesskommazahl in Integer umwandeln
48341 STY
            112
                      Rundungsstelle loeschen
48343 LDA
            102
                      Vorzeichen in Accu bringen
48345 STY
            102
                      Vorzeichen positiv machen
48347 EOR
            #128
48349 ROL
                      Carry bei negativem Vorzeichen loeschen
48350 LDA
            #160
48352 STA
             97
48354 LDA
             101
48356 STA
               7
48358 JMP
           47314
                      > FAC linksbuendig machen
48361 STA
              98
                      Mantisse von FAC mit Nullen fuellen
              99
48363 STA
                      (siehe 48285)
             100
48365 STA
48367 STA
             101
48369 TRY
48370 RTS
```

STRFAC, Umwandlung eines Zahlenstrings in eine Fliesskommazahl

Eingabe: CHRGET-Pointer auf erstes Zeichen des Zahlenstring, erstes Zeichen im Accu

```
48371 LDY
             #0
                      (93,...,103) mit 0 vorbesetzen
48373 LDX
             #10
48375 STY
             93.X
48377 DEX
48378 BPL
          48375
48380 BCC
          48397
                      erstes Zeichen Ziffer? Ja: weiter bei 48397
                      Code fuer "-"?
48382 CMP
           #45
48384 BNE
          48390
                      Nein: weiter bei 48390
48386 STX
                      (103) := 255, Vorzeichenflag setzen
            103
48388 BEQ
          48394
                      Unbedingter Sprung
48390 CMP
                      Code fuer "+"
           #43
48392 BNE
         48399
                      Nein: weiter bei 48399
48394 JSR
                      > CHRGET holt naechstes Zeichen
            115
48397 BCC
          48490
                      Ziffer? Ja: weiter bei 48490
48399 CMP
           #46
                      Code fuer "."?
48401 BEQ
          48449
                      Ja: weiter bei 48449
                      Code fuer "E"?
48403 CMP
            #69
48405 BNE
          48455
                      Nein: weiter bei 48455
48407 JSR
                      > CHRGET holt naechstes Zeichen
            115
48410 BCC
          48435
                      Ziffer? Ja: weiter 48435, weiter bei 48529
48412 CMP
                      BASIC-Code fuer "-"?
           #171
48414 BEQ
          48430
                      Ja: weiter bei 48430
                      ASCII fuer "-"?
48416 CMP
            #45
48418 BEQ
          48430
                      Ja: weiter bei 48430
48420 CMP
           #170
                      BASIC-Code fuer "+"?
48422 BEQ
          48432
                     Ja: weiter bei 48432
48424 CMP
            #43
                      ASCII fuer "+"?
48426 BEQ
          48432
                     Ja: weiter bei 48432
48428 BNE
          48437
48430 ROR
             96
                      Bit 7 von (96) setzen
48432 JSR
             115
                      > CHRGET holt naechstes Zeichen
48435 BCC
          48529
                      Ziffer? Ja: weiter bei 48529
48437 BIT
              96
                      Bit 7 von (96) gesetzt?
48439 BPL
          48455
                      Nein: weiter bei 48455
48441 LDA
              #0
48443 SEC
48444 SBC
              94
                      Negativer Exponent: Vorzeichen des Exponenten wechseln
48446 JMP 48457
              95
48449 ROR
                      Aufruf durch Dezimalpunkt
48451 BIT
              95
                      bereits zweiter Dezimalpunkt?
48453 BVC
          48394
                      Nein: weitermachen ...
48455 LDA
             94
                      gelesene Zahl gemaess Position
48457 SEC
48458 SBC
              93
                      des Dezimalpunkts
48460 STA
              94
                      und Exponenten anpassen
48462 BEQ 48482
48464 BPL
          48475
48466 JSR
          47870
                      > FAC := FAC / 10
48469 INC
              94
48471 BNE
          48466
48473 BEQ 48482
```

48573 158 110 107 40 0

```
Umwandlung eines Zahlenstrings in eine Fliesskommazahl (Fortsetzung)
48475 JSR
           47842
                      > FAC := FAC * 10
48478 DEC
            94
                      gelesene Zahl gemaess gelesenem Exponenten anpassen
48480 BNE
           48475
48482 LDA
            103
                      Gelesene Zahl negativ?
           48487
48484 BMI
                      Ja: Vorzeichen invertieren
48486 RTS
48487 JMP
          49076
                      > Vorzeichen von FAC wechseln
48490 PHA
                      Aufruf durch Mantissenziffer
48491 BIT
              95
                      Vorkommastelle?
48493 BPL
          48497
                      Ja: weiter bei 48497
48495 INC
              93
                      Zaehler fuer Anzahl Nachkommastellen erhoehen
48497 JSR
          47842
                      > FAC := FAC * 10
48500 PLA
48501 SEC
48502 SBC
             #48
                      ASCII in Ziffernwert von 0 bis 9 umwandeln
48504 JSR
           48510
                      > Ziffer zur Mantisse von FAC addieren
48507 JMP
           48394
                      > naechstes Zeichen holen
48510 PHA
                      > ARG := FAC
48511 JSR
          48140
48514 PLA
48515 JSR
          48188
                      > Accu in hoechste Stelle von FAC bringen
48518 LDA
            110
                      Vorzeichen von FAC
48520 EOR
             102
                      und Vorzeichen von ARG
48522 STA
             111
                      miteinander verknuepfen
48524 LDX
             97
48526 JMP
          47210
                      > FAC := ARG + FAC
48529 LDA
             94
                      Aufruf durch Exponentenziffer
48531 CMP
             #10
                      dritte Exponentziffer?
48533 BCC
           48544
                      Nein: weiter bei 48544
48535 LDA
           #100
48537 BIT
              96
                      Vorzeichen negativ?
48539 BMI
           48558
                      Ja: Undeflow, gelesene Zahl als Null behandeln
48541 JMP
           47486
                      > "OVERFLOW ERROR"
48544 ASL
                      Exponent mit 10 multiplizieren
48545 ASL
48546 CLC
48547 ADC
              94
48549 ASL
48550 CLC
48551 LDY
              #0
48553 ADC
          (122),Y
                     und neue Exponentziffer addieren
48555 SEC
48556 SBC
             #48
48558 STA
              94
48560 JMP
                      > naechste Ziffer holen
          48432
Tabelle mit Fliesskommakonstanten
48563 155 62 188 31 253
                                 99999999.9
                  39 253
48568 158 110 107
                               999999999
```

10000000000

```
Ausgabe der Zeilennummer bei Fehlermeldungen, 'LIST' etc. (Einsprung 48589)
48578 LDA
            #113
                      (Accu/YR) := 41841, Startadresse von " IN "
48580 LDY
            #163
48582 JSR
          48602
                      > Ausgabe von " IN "
48585 LDA
              58
                      laufende Zeilennummer fuer ERROR
48587 LDX
              57
48589 STR
              98
                      in die beiden hoechsten Stellen von FAC
48591 STX
              99
48593 LDX
           #144
                      Exponent := 16 (144 - 128 = 16)
48595 SEC
48596 JSR
          48201
                      > uebrige Stellen von FAC mit Null fuellen
48599 JSR
          48607
                      > FACSTR wandelt FAC in String ab (256) um
48602 JMP
           43806
                      > String drucken
Umwandlung von FAC in einen Zahlenstring
48605 LDY
             #1
                      Zeiger auf Stringbereich
48607 LDA1
             #32
                      Code fuer Space (Vorzeichen fuer positive Zahl)
48609 BIT
             102
                      Vorzeichen von FAC
48611 BPL
          48615
                      positiv? Ja: weiter bei 48615
                      Code fuer "-"
48613 LDA
            #45
48615 STA
             255,Y
                      in erste Stelle des Stringbereichs bringen
48618 STA
            102
48620 STY
            113
48622 INY
48623 LDR
             #48
                      ASCII fuer Null
48625 LDX
              97
                      Exponent = 0?
48627 BNE
          48632
                      Nein: weiter bei 48632
48629 JMP
          48900
                      > ASCII-Null nach 257, Endezeichen nach 258, RTS
48632 LDA
              #0
48634 CPX
            #128
                      Exponentbyte von FAC = 128?
48636 BEQ
          48640
                      Ja: 0.5 <= FAC < 1, weiter bei 48640
48638 BCS 48649
                      FAC D= 1? Ja: weiter bei 48649
48640 LDA
          #189
                      (Accu/YR) := 48573, Startadresse von 1E+09
48642 LDY
          #189
48644 JSR 47656
                      > FAC := Konstante * FAC
48647 LDA
            #247
                      entspricht -9
             93
48649 STA
                      (93) = -9, falls FAC ( 1, sonst (93) = 0
48651 LDA
            #184
                      (Accu/YR) := 48568, Startadresse von 999999999
48653 LDY
           #189
48655 JSR 48219
                      > FAC mit Konstante vergleichen
48658 BEQ 48690
48660 BPL
          48680
                      (Accu/YR) := 48563, Startadresse von 99999999.9
48662 LDA
          #179
48664 LDY
           #189
48666 JSR
          48219
                      > FAC mit Konstante vergleichen
48669 BEQ 48673
48671 BPL
          48687
48673 JSR
          47842
                      > FAC := 10 * FAC
48676 DEC
              93
                      Dezimalexponent vermindern
48678 BNE
          48662
48680 JSR
         47970
                      > FAC := FAC / 10
48683 INC
                      Dezimalexponent erhoehen
              93
48685 BNE
          48651
48687 JSR 47177
                      > FAC := 0.5 + FAC
48690 JSR
         48283
                      > Fliesskommazahl nach Integer umwandeln
                      FAC liegt nun im Bereich von 1E8 bis 1E9
48693 LDX
            #1
48695 LDA
              93
                      (93) enthaelt den Betrag der
48697 CLC
                      korrigierenden Zehnerpotenz
48698 ADC
            #10
                     Betrag der Zahl < 0.01?
48700 BMI 48711
                     Ja: weiter bei 48711
```

Umwandlung von FAC in einen Zahlenstring (Fortsetzung)

```
48702 CMP
             #11
                       Betrag der Zahl > 1E9?
48704 BCS
           48712
                       Ja: weiter bei 48712
48706 ADC
            #255
48708 TAX
48709 LDA
              #2
48711 SEC
48712 SBC
              #2
48714 STA
              94
                       Exponentialdarstellungsflag (=0 wenn .01 <= Betrag < 1E9)
48716 STX
              93
                       Negativdarstellung des Exponenten
48718 TXA
48719 BEQ
           48723
                       0.1 <= Betrag < 1? Ja: weiter bei 48723
48721 BPL
           48742
                       0.01 <= Betrag < 0.1? Nein: weiter bei 48742
48723 LDY
             113
48725 LDA
             #46
                       ASCII fuer "."
48727 INY
48728 STR
             255,Y
                       in Stringbereich bringen
48731 TXA
48732 BEQ
           48740
                       0.1 <= Betrag < 1? Ja: weiter bei 48740
                       ASCII fuer "0"
48734 LDA
             #48
48736 INY
48737 STA
             255.Y
                       in Stringbereich bringen
48740 STY
             113
48742 LDY
              #0
                       Pointer in Tabelle mit Stellenwerten
48744 LDX
            #128
48746 LDA
             101
                       Durch wechselnde Addition und Subtraktion
48748 CLC
                       der Stellenwerte aus der Konstantentabelle
48749 ADC
           48921,4
                       werden die einzelnen Ziffern des Zahlenstrings
48752 STA
             101
                       berechnet.
48754 LDA
             100
48756 ADC
           48920,Y
48759 STA
             100
48761 LDA
              99
48763 ADC
           48919,Y
48766 STA
              99
48768 LDA
              98
48770 ADC
           48918,Y
48773 STA
              98
48775 INX
48776 BCS
           48782
48778 BPL
           48746
48780 BMI
           48784
48782 BMI
           48746
48784 TXA
48785 BCC
           48791
                       Komplement addiert? Nein: weiter bei 48791
48787 EOR
            #255
                       Ergebnis bezueglich 10 komplementieren
48789 ADC
             #10
48791 ADC
             #47
                       engibt Zifferncode
48793 INY
                       Tabellenzeiger auf naechste Konstante fuer
48794 INY
                       Stellenwerte setzen
48795 INY
48796 INY
48797 STY
              71
48799 LDY
             113
                       Zeigen auf Stringbereich
48801 INY
                       auf naechste Zifferposition erhoehen
48802 TRX
48803 AND
            #127
                       Zifferncode
48805 STA
             255.Y
                       in Stringbereich bringen
48808 DEC
              93
48810 BNE
           48818
                       Einerstelle erreicht? Nein: weiter bei 48818
```

Umwandlung von FAC in einen Zahlenstring (Fortsetzung)

```
48812 LDA
             #46
                      ASCII fuer "."
48814 INY
48815 STA
             255,Y
                      in Stringbereich bringen
48818 STY
            113
                      Pointer merken
48820 LDY
              71
                      Tabellenzeiger fuer Stellenwerte wiederherstellen
48822 TXA
48823 EOR
            #255
48825 AND
            #128
48827 TAX
48828 CPY
             #36
                      Ende der Fliesskomma-Stringumwandlung?
48830 BEQ
           48836
                      Ja: weiter bei 48836
48832 CPY
             #60
                      Ende der Umwandlung von 60stel Sekunden in TI$?
48834 BNE
                      Nein: bei naechster Stelle weitermachen
           48746
48836 LDY
            113
48838 LDA
             255,Y
                      letzte von Null verschiedene Stelle suchen
48841 DEY
48842 CMP
                      Code fuer "0"?
             #48
48844 BEQ
          48838
                      Ja: weiter bei 48838
                      Code fuer "."?
48846 CMP
             #46
48848 BEQ
          48851
                      Ja: weiter bei 48851
48850 INY
                      Code fuer "+" (Exponentialdarstellung)
48851 LDA
             #43
48853 LDX
              94
                      Flag fuer Exponentialdarstellung gesetzt?
           48903
                      Nein: weiter bei 48903
48855 BEQ
48857 BPL
           48867
                      Zehnerexponent positiv? Ja: weiter bei 48867
48859 LDA
              #0
                      Betrag des Exponenten berechnen
48861 SEC
48862 SBC
              94
48864 TAX
48865 LDA
             #45
                      Code fuer "-"
48867 STA
             257,Y
                      in Stringbereich bringen
48870 LDA
             #69
                      Code fuer "E"
48872 STA
             256,Y
                      in Stringbereich bringen
48875 TXA
                      ASCII fuer Zehnerstelle des Exponenten berechnen
48876 LDX
             #47
48878 SEC
48879 INX
48880 SBC
             #10
48882 BCS
           48879
48884 ADC
             #58
                      Code fuer Einerstelle des Exponenten berechnen
48886 STA
             259.Y
                      in Stringbereich bringen
48889 TXA
48890 STA
             258,Y
                      Code fuer Zehnerstelle in Stringbereich bringen
48893 LDA
              #0
                      Endezeichen
48895 STA
             260,4
                      hinter letztes Zeichen setzen
48898 BEQ
           48908
                      Unbedingter Sprung
48900 STA
             255.Y
48903 LDA
              #0
                      Endezeichen
48905 STA
             256,Y.
                      hinter letztes Zeichen setzen
48908 LDA
              #0
                      (Accu/YR) := 256, Startadresse fuer String
48910 LDY
              #1
48912 RTS
48913 128
            ø
              0
                                Gleitkommakonstante 0.5
                    a
                        и
```

Tabelle mit Stellenwerten bei bei Umwandlung von Fliesskomma in String

```
48918 250 10 31
                 0
                        -100000000
                                    Dezimale Stellenwerte im Integerformat
48922 0 152 150 128
                         10000000
                                    zur Berechnung der Ziffern in der
48926 255 240 189 192
                          -1000000
                                    Dezimaldarstellung
         1 134 160
                            100000
48930
      а
48934 255 255 216 240
                            -10000
48938
      0
         0 3 232
                              1000
48942 255 255 255 156
                              -100
48946 0 0 0 10
                               10
48950 255 255 255 255
                                -1
48954 255 223 10 128
                          -2160000
                                    Entsprechende Stellenwerte zur
48958
     0 3 75 192
                            216000
                                    Berechnung der Ziffern fuer TI$
48962 255 255 115 96
                            -36000
48966
      0
          0 14
                 16
                              3600
48970 255 255 253 168
                              -600
48974
     0
         0
             0 60
                                60
48978 236
. . .
BASIC-Funktion SQR
49009 JSR 48140
                    > FAC runden und nach ARG uebertragen
                    (Accu/YR) := 48913, Startadresse von 0.5
49012 LDA
          #17
49014 LDY
           #191
Arithmetik: FAC := ARG ↑ FAC
         48034
                    > Konstante, auf die (Accu/YR) zeigt, nach FAC
49016 JSR
49019 BEQ
         49133
                    FAC = 0? Ja: weiter bei 49133
49021 LDA
           105
                    Exponentbyte von ARG
49023 BNE
         49028
                    = 0? Nein: weiter bei 49028
49025 JMP
         47353
                    > FAC := 0
49028 LDX
           #78
49030 LDY
            #0
49032 JSR
         48084
                    > FAC nach (78,...,82) bringen
49035 LDA
           110
                    Yorzeichen von ARG
49037 BPL
          49054
                    positiv? Ja: weiter bei 49054
49039 JSR
          48332
                    > INT schneidet Nachkommastellen von FAC ab
49042 LDA
           #78
49044 LDY
            #0
                    > FAC mit (78,...,82) vergleichen
49046 JSR
         48219
                    Gleich (Exponent ganzzahlig)? Nein: weiter bei 49054
49049 BNE
          49054
                    (Accu) := 4 (Wert aus Subroutine 48219)
49051 TYA
49052 LDY
                    letzte Exponentstelle
49054 JSR
          48126
                    > Betrag von FAC nach ARG
49057 TYA
49058 PHA
                    letzte Exponentstelle
          47594
                    > LOG, FAC := in FAC
49059 JSR
49062 LDA
          #78
49064 LDY
            #0
         47656
49066 JSR
                    > FAC := (78,...,82) * FAC
49069 JSR
         49133
                    > FAC := exp FAC
49072 PLA
                    letzte Exponentstelle
49073 LSR
                    Exponent gradzahlig?
49074 BCC 49086
                    Ja: RTS
```

Arithmetik: FAC := ARG 1 FAC (Fortsetzung)

```
49076 LDA 97 FAC = 0?

49078 BEQ 49086 Ja: RTS

49080 LDA 102 FAC := - FAC

49082 EOR #255

49084 STA 102

49086 RTS
```

BASIC-Funktion EXP

Konstantentabelle fuer EXP

```
49087 129 56 170 59 41
                                           1 / ln 2
                              1.44269504
49092 7
                              Polynomgrad
49093 113 52 88 62
                      86
                              2.14987637E-05 Koeffizienten
49098 116
          22 126 179
                      27
                              1.43523140E-04
49103 119
          47 238 227 133
                              1.34226348E-03
49108 122
          29 132
                 28
                     42
                              9.61401701E-03
49113 124
                 88
          99 89
                      10
                               .0555051269
49118 126 117 253 231 198
                               .240226385
49123 128
          49 114 24
                     16
                               .693147186
                                             1n 2
49128 129
           0
              0
                   0
                      0
49133 LDA
           #191
                     (Accu/YR) := 49087, Startadresse von 1.44269504
49135 LDY
           #191
49137 JSR
         47656
                     > FAC := Konstante * FAC
49140 LDA
            112
                     Rundungsstelle
49142 ADC
            #80
                     plus 80
49144 BCC
          49149
                     kleiner 256? Ja: weiter bei 49149
49146 JSR
                     > Mantisse von FRC um eins erhoehen
          48163
49149 JMP 57344
                     > Fortsetzung in zweitem ROM-Bereich
```

57456 JSR

47656

```
BASIC-Funktion EXP (Fortsetzung aus erstem ROM-Bereich)
57344 STR
              86
                      Rundungsstelle + 80
57346 JSR
           48143
                      > ARG := FAC
57349 LDA
              97
                      Exponentbyte von FAC
57351 CMP
            #136
                      FAC < 128? Ja: weiter bei 57358
57353 BCC
           57358
                      > wenn positi∨ "OVERFLOW ERROR", sonst Underflow, FAC:=0
57355 JSR
           47828
57358 JSR
           48332
                      > INT schneidet Nachkommastellen ab
57361 LDA
               7
                      Ganzzahliger Anteil
57363 CLC
57364 ADC
            #129
57366 BEQ
           57355
                      FAC = 127? Ja: weiter bei 57355
57368 SEC
57369 SBC
              #1
57371 PHA
57372 LDX
              #5
                      FAC mit ARG vertauschen
57374 LDA
             105.X
57376 LDY
              97,X
57378 STA
              97.X
57380 STY
             105,X
57382 DEX
           57374
57383 BPL
57385 LDA
              86
57387 STA
             112
                      Rundungsstelle
57389 JSR
           47187
                      > FAC := ARG - FAC
57392 JSR
           49076
                      > FAC := -FAC
57395 LDA
            #196
                      (Accu/YR) := 49092, Startadresse fuer Polynomauswertung
57397 LDY
            #191
57399 JSR
           57433
                      > Polynomauswertung
57402 LDA
              #0
57404 STA
             111
57406 PLA
57407 JSR
                      > Exponenten von ARG und FAC addieren
           47801
57410 RTS
Polynomauswertung
                      Polynomberechnung a0*x+a1*x*3+a2*x*5+a3*x*7+...
57411 STA
             113
57413 STY
             114
                      Adresse des Polynomgrads zwischenspeichern
57415 JSR
           48074
                      > FAC runden und nach (87,...,91) uebentragen
57418 LDA
             #87
           47656
57420 JSR
                      > FAC := (87,...,91) * FAC
                      > Polynomauswertung
57423 JSR
           57437
57426 LDR
             #87
                      (Accu/YR) := 87
57428 LDY
              #0
           47656
                      > FAC := (87,....91) * FAC
57430 JMP
57433 STA
             113
                       Polynomberechnung a\theta+a1*x+a2*x+2+a3*x+3+a4*x+4...
57435 STY
             114
                       Adresse des Polynomyrads zwischenspeichern
57437 JSR
           48071
                       > FAC nach (92,...,96) uebertragen
57440 LDA
            (113),Y
57442 STA
             103
                       Polynomgrad als Zaehler fuer Polynomauswertung
57444 LDY
             113
                       Zeiger auf Anfang der Koeffiziententabelle setzen
57446 INY
57447 TYA
57448 BNE
           57452
57450 INC
             114
57452 STA
             113
57454 LDY
             114
```

> FAC := Koeffizient (Pointer in (Accu/YR)) * FAC

Polynomauswertung (Fortsetzung) 57459 LDA 113 57461 LDV 114 57463 CLC Pointer auf Koeffiziententabelle auf 57464 ADC #5 naechstes Element setzen 57466 BCC 57469 57468 INY 57469 STA 113 57471 STY 114 57473 JSR 47207 > FAC := Koeffizient + FAC 57476 LDA #92 57478 LDY #19 57480 DEC 103 Zaehler fuer Polynomauswertung vermindern 57482 BNE 57456 alle Koeffizienten verrechnet? Nein: weitermächen ... 57484 RTS BASIC-Funktion RND 57485 152 53 68 122 11879546 а 57490 104 40 177 70 0 3.92767774E-08 57495 JSR 48171 > Vorzeichen von FAC pruefen 57498 BMI 57555 negativ? Ja: weiter bei 57555 Gleich Null? Nein: weiter bei 57534 57500 BNE 57534 57502 JSR > IOBASE holt Startadresse der IRQ-CIA 65523 57505 STX 34 57507 STY 35 57509 LDY #4 Offset-Pointer setzen Werte aus Timer A 57511 LDA (34).Y 57513 STA 98 57515 INY 57516 LDA (34), Y 57518 STA 100 57520 LDY #8 sowie die Zehntel- und ganzen Sekunden 57522 LDA (34),Y aus "Time Of Day" nach FAC uebertragen 57524 STA 99 57526 INY 57527 LDA (34) .Y 57529 STA 101 57531 JMP 57571 > ueberspringen bis 57571 57534 LDA #139 (Accu/YR) := 139, Stantadnesse den letzten Zufallszahl 57536 LDY #17 > (139,....143) nach FAC uebertragen 57538 JSR 48034 57541 LDA #141 (Accu/YR) := 57485, Startadresse von Konstante 57543 LDY #224 47656 57545 JSR > FAC := Konstante * FAC 57548 LDA (Accu/YR) := 57490, Startadresse von Konstante #146 57550 LDY #224 57552 JSR 47207 > FAC := Konstante + FAC 57555 LDX 101 Stellen in FAC vertauschen 57557 LDA 98 101 57559 STA 98 57561 STX 57563 LDX 99 57565 LDA 100 57567 STA 99 57569 STX 100 57571 LDA #0 57573 STA 102 Vorzeichen positiv machen 57575 LDA 97 Exponenten 57577 STA 112 in Rundungsstelle bringen

57685 RTS

BASIC-Funktion RND (Fortsetzung)

BASIC-Funk	ktion RND (F	Fortsetzung)
57579 LDA	#128	Zufallszahl in Bereich von [0;1 [bringen
57581 STA	97	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
57583 JSR		> FAC linksbuendig machen
57586 LDX	#139	(Accu/YR) := 139, Startadresse der letzten Zufallszahl
		inclusity i= 139, Star tauresse der letzten zurattszant
57588 LDY		
57590 JMP	48084	> FAC runden und nach (139,,143) bringen
Ansprungad	lressen und	Errorhandling der KERNAL-Routinen und I/O-Befehle
57593 CMP	#240	Accu = 240?
57595 BNE	57604	Nein: weiter bei 57604
57597 STY	56	(XR/YR) als Pointer auf Ende Arbeitsspeicher
57599 STX	55	(Pufferbereich fuer RS-232 Uebertragung schuetzen)
57601 JMP	42595	> CLR ohne CLALL
57604 TAX	42050	Fehlercode im Accu = 0?
57605 BNE	E2400	
	57609	Nein: Fehlermeldung ausgeben, weiter bei 57609
57607 LDX	#30	Code fuer "BREAK"
57609 JMP	42039	> Fehlermeldung, READY.
57612 JSR	65490	> CHROUT, Zeichen auf aktiven Kanal ausgeben
57615 BCS	57593	Fehler? Ja: weiter bei 57593
57617 RTS		
57618 JSR		> CHRIN, Zeichen vom aktiven Kanal holen
57621 BCS	57593	Fehler? Ja: weiter bei 57593
57623 RTS		
57624 JSR	58541	> CHKOUT, Ausgabevorbereitungen
57627 BCS	57593	Fehler? Ja: weiter bei 57593
57629 RTS		
57630 JSR	65478	> CHKIN, Vorbereitungen fuer Datenempfang
.57633 BCS	57593	Fehler? Ja: weiter bei 57593
	31333	Letter: 19: Melfer, Bel 20032
57635 RTS		
57636 JSR	655 0 8	> GETIN, Zeichen von Tastatur in Accu
57639 BCS	57593	Fehler? Ja: weiter bei 57593
57641 RTS	0,050	Talled . Val waster and arrows
0.0.10		
BASIC-Rout	ine SYS	
57642 JSR	44426	> FRMEVI., FRMNUM
	47095	> GETADR bringt SYS-Argument nach (20/21)
57648 LDA	#225	Ruecksprungadresse (57671 – 1) auf Stack legen
57650 PHA	***************************************	Mackapi drigadi esse (Orol 1 = 1) adi ovack legeri
57651 LDA	#70	
	#1ಲ	
57653 PHA		
57654 LDA	783	Adresse (783) entspricht dem Statusregister
57657 PHA		
57658 LDA	780	Datenuebergabe-Parameter fuer SYS von
57661 LDX	781	(780,,782) in die Register Accu, XR, YR bringen
57664 LDY	782	
57667 PLP		Wert aus Adresse (783) ins Statusregister bringen
57668 JMP	(20)	Aufruf der SYS-Routine
57671 PHP	a man of a	Statusregister retten
57672 STA	780	Accu, XR, YR als Ergebnisse der SYS-Routine
	781	
57675 STX		wieder nach (780,,782) speichern
57678 STY	782	
57681 PLA		Statusflags nach (783) bringen
57682 STA	783	
57695 PTG		

BASIC-Routine SAVE

57686 JSR 57812 > Parameter fuer SAVE lesen 57689 LDX 45 Endadresse+1 fuer SAVE 57691 LDY 46 57693 LDA #43 Offset fuer 16-Bit-Pointer auf Startadresse in (43/44) 57695 JSR 65496 > SAVE, speichern von Programmen 57698 BCS 57593 Fehler? Ja: weiter bei 57593 57700 RTS

BASIC-Routine LOAD/VERIFY

57701 LDA	#1	Einsprung fuer VERIFY
57703 BIT 57704 LDA		E4
57706 STA	#0	Einsprung fuer LOAD
	10	entsprechendes Flag setzen
57708 JSR		> Parameter fuer LOAD/VERIFY lesen
57711 LDA	10	Flag fuer 'VERIFY'
57713 LDX	43	Zeiger auf Anfang des BASIC-Bereichs
57715 LDY	44	fuer Append nach (XR/YR) bringen
57717 JSR		> LOAD, Load und Verify von Programmen
57720 BCS		Fehler? Ja: weiter bei 57809
57722 LDA	10	Verify-Flag
57724 BEQ		gesetzt? Nein: weiter bei 57749
57726 LDX		Code fuer "VERIFY"
57728 JSR		> READST, I/O—Status in Accu bringen
57731 AND	#16	Bit 4 (Nichtuebereinstimmung) gesetzt?
57733 BNE	57758	Ja: Ausgabe "VERIFY ERROR", weiter bei 57758
57735 LDA	122	CHRGET-Pointer low (sollte wohl 123 (high) sein)
57737 CMP	#2	= 2? (Direktmodusabfrage, bei low jedoch unsinnig)
57739 BEQ	57748	Ja: RTS (sollte BNE sein)
57741 LDA	#100	(Accu/YR) := 41828, Startadresse von "OK"
57743 LDY	#163	
57745 JMP	43806	> Ausgabe der Meldung
57748 RTS		
57748 RTS 57749 JSR	65463	> READST, I/O-Status in Accu bringen
		> READST, I/O-Status in Accu bringen * Bit fuer End or Identify loeschen
57749 JSR	#191	/ REMDSI, 170-Status in Accu pringer
57749 JSR 57752 AND	#191 57761	Bit fuer End or Identify loeschen
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ	#191 57761 #29	Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP	#191 57761 #29 42039	PREMISE, 170-Status in Accumumnyen Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY.
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA	#191 57761 #29 42039	PREMISE, 170-Status in Accumulation Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA 57763 CMP	#191 57761 #29 42039 123 #2	PREMISE TO Status in Accumulation Pringer Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high = 2 (Direktmodus)?
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA 57763 CMP 57765 BNE	#191 57761 #29 42039 123 #2 57781	Prends; 70-status in Accumum pringer Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high = 2 (Direktmodus)? Nein: weiter bei 57781
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA 57763 CMP 57765 BNE 57767 STX	#191 57761 #29 42039 123 #2 57781 45	PREMISE TO Status in Accumulation Pringer Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high = 2 (Direktmodus)?
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA 57763 CMP 57765 BNE 57767 STX 57769 STY	#191 57761 #29 42039 123 #2 57781 45 46	Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high = 2 (Direktmodus)? Nein: weiter bei 57781 Zeiger auf Ende des Programms setzen
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA 57763 CMP 57765 STX 57767 STX 57769 STY 57771 LDA	#191 57761 #29 42039 123 #2 57781 45 46 #118	Prends; 70-status in Accumum pringer Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high = 2 (Direktmodus)? Nein: weiter bei 57781
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA 57763 CMP 57765 BNE 57767 STX 57769 STY 57771 LDA 57773 LDY	#191 57761 #29 42039 123 #2 57781 45 46 #118 #163	Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high = 2 (Direktmodus)? Nein: weiter bei 57781 Zeiger auf Ende des Programms setzen (Accu/YR) := 41846, Startadresse von "READY."
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA 57763 CMP 57765 STX 57767 STX 57769 STY 57771 LDA	#191 57761 #29 42039 123 #2 57781 45 46 #118 #163	Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high = 2 (Direktmodus)? Nein: weiter bei 57781 Zeiger auf Ende des Programms setzen (Accu/YR) := 41846, Startadresse von "READY." > Meldung ausgeben
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA 57763 CMP 57765 BNE 57767 STX 57769 STY 57771 LDA 57773 LDY	#191 57761 #29 42039 123 #2 57781 45 46 #118 #163	Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high = 2 (Direktmodus)? Nein: weiter bei 57781 Zeiger auf Ende des Programms setzen (Accu/YR) := 41846, Startadresse von "READY."
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA 57763 CMP 57763 BNE 57767 STX 57767 STX 57769 STY 57771 LDA 57773 LDY 57775 JSR 57778 JMP	#191 57761 #29 42039 123 #2 57781 45 46 #118 #163 43806 42282	Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high = 2 (Direktmodus)? Nein: weiter bei 57781 Zeiger auf Ende des Programms setzen (Accu/YR) := 41846, Startadresse von "READY." > Meldung ausgeben > CLR, Linkpointer setzen, Eingabewarteschleife
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA 57763 BNE 57767 STX 57769 STY 57771 LDA 57773 LDY 57773 JSR 57778 JMP	#191 57761 #29 42039 123 #2 57781 45 46 #118 #163 43806 42282	Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high = 2 (Direktmodus)? Nein: weiter bei 57781 Zeiger auf Ende des Programms setzen (Accu/YR) := 41846, Startadresse von "READY." > Meldung ausgeben > CLR, Linkpointer setzen, Eingabewarteschleife > CHRGET-Pointer ruecksetzen
57749 JSR 57752 AND 57754 BEQ 57756 LDX 57758 JMP 57761 LDA 57763 CMP 57763 BNE 57767 STX 57767 STX 57769 STY 57771 LDA 57773 LDY 57775 JSR 57778 JMP	#191 57761 #29 42039 123 #2 57781 45 46 #118 #163 43806 42282	Bit fuer End or Identify loeschen Sonstige Bits gesetzt? Nein: weiter bei 57761 Code fuer "LOAD" > Ausgabe Fehlermeldung, READY. CHRGET-Pointer high = 2 (Direktmodus)? Nein: weiter bei 57781 Zeiger auf Ende des Programms setzen (Accu/YR) := 41846, Startadresse von "READY." > Meldung ausgeben > CLR, Linkpointer setzen, Eingabewarteschleife

BASIC-Routine OPEN

57790 JSR 57881 > Parameter fuer OPEN lesen 57793 JSR 65472 > OPEN, spezifiziertes File oeffnen 57796 BCS 57809 Fehler aufgetreten? Ja: weiter bei 57593 57798 RTS

BASIC-Routine CLOSE

```
57799 JSR 57881
                     > Parameter fuer CLOSE lesen
                    Filenummer in Accu bringen
57802 LDA
          73
                    > CLOSE, File (Nummer im Accu) schliessen
57804 JSR 65475
57807 BCC 57748
                    Fehler aufgetreten? Nein: RTS
57809 JMP 57593
                     > I/O-Fehlerbehandlung
Parameter fuer 'LOAD', 'SAVE' und 'VERIFY' lesen
57812 LDA
            #0
                    Laenge Filename (Ersatzwert)
57814 JSR 65469
                     > SETNAM, Festsetzung Parameter fuer Filename
57817 LDX
           #1
                    Ensatzpanameter fuer Primaeradnesse (Recorden)
57819 LDY
            #0
                    Ersatzparameter fuer Sekundaeradresse
57821 JSR 65466
                    > SETLFS, Festsetzung Parameter fuer OPEN
57824 JSR 57862
                    > zurueck zur uebergeordneten Routine, falls Trennzeichen
57827 JSR 57942
                    > Filenamen lesen
57830 JSR 57862
                    > zurueck zur uebergeordneten Routine, falls Trennzeichen
57833 JSR 57856
                     > naechsten Parameter (Geraetenummer) lesen
                    Ersatzparameter fuer Sekundaeradresse
           #0
57836 LDY
            73
57838 STX
57840 JSR
         65466
                    > SETLFS, Festsetzung Parameter fuer OPEN
57843 JSR
         57862
                    > zurueck zur uebergeordneten Routine, falls Trennzeichen
57846 JSR
         57856
                    -> naechsten Parameter (Sekundaeradresse) lesen
57849 TXA
57850 TAY
57851 LDX
            73
                     Geraetenummer
57853 JMP 65466
                    > SETLFS, Festsetzung Parameter fuer OPEN
57856 JSR 57870
                    > prueft auf Komma und Nichttrennzeichen
57859 JMP 47006
                    > GETBYT liest Zahl ins XR
57862 JSR
           121
                    > CHRGOT holt letztes Zeichen
57865 BNE
         57869
                    Trennzeichen? Nein: RTS
57867 PLA
                     sonst Ruecksprung zur gebergeordneten Routine
57868 PLA
57869 RTS
57870 JSR
         44797
                    -> CHKCOM prueft, ob Komma folgit
57873 JSR
           121
                    > CHRGOT holt letztes Zeichen
57876 BNE 57869
                    Trennzeichen? Nein: RTS
57878 JMP 44808
                    > "SYNTAX ERROR"
Parameter fuer 'OPEN' und 'CLOSE' lesen
57881 LDA
             #Ø
                     Laenge Filename als Ersatzparameter
57883 JSR 65469
                     SETNAM. Festsetzung Parameter fuer Filenamen
57886 JSR
         57873
                     > prueft auf Komma und Nicht-Endezeichen
                     > GETBYT liest Filenummer ins XR
57889 JSR
          47006
57892 STX
            73
57894 TXA
                    Filenummer in Accu bringen
                    Ersatzparameter fuer Geraetenummer (Recorder)
57895 LDX
             #1
57897 LDY
           #0
                    Ersatzparameter fuer Sekundaeradresse (lesen)
         65466
57899 JSR
                    > SETLFS, Festsetzung Parameter fuer OPEN
57902 JSR
          57862
                     > zurueck zur webergeordneten Routine, falls Trennzeichen
                     Dinaechsten Parameter (Geraetenummer) lesen
57905 JSR
          57856
57908 STX
            74
57910 LDY
             #0
                   Ersatzparameter fuer Sekundaeradresse
57912 LDA
             73
                    eingegebene Filenummer
            #3
                    Geraetenummer kleiner 3?
57914 CPX
57916 BCC
                    Ja: weiter bei 57919
          57919
57918 DEY
                    Ensatzpanameten fuer Sekundaenadnesse := 255
57919 JSR 65466
                    > SETLES, Festsetzung Parameter füer OPEN
```

58633 JMP

57411

```
Parameter fuer 'OPEN' und 'CLOSE' lesen (Fortsetzung)
57922 JSR
          57862
                      > zurueck zur uebergeordneten Routine, falls Trennzeichen
57925 JSR
          57856
                      > naechsten Parameter (Sekundaeradresse) lesen
57928 TXA
57929 TAY
                      Sekundaeradresse ins YR
57930 LDX
             74
                      Geraetenummer in XR
57932 LDA
             73
                     Filenummer in Accu
57934 JSR
          65466
                      > SETLFS, Festsetzung Parameter fuer OPEN
57937 JSR
          57862
                      > zurueck zur uebergeordneten Routine, falls Trennzeichen
57940 JSR
          57870
                      > prueft auf Komma und Nicht-Endezeichen
57943 JSR
          44446
                      > FRMEVL. Auswertung von Ausdruecken
57946 JSR
          46755
                      > FRESTR, prueft, ob Stringvariable; Stringverwaltung
57949 LDX
                     Startadresse des Filenamens (Laenge im Accu)
             34
              35
57951 LDY
57953 JMP 65469
                      > SETNAM. Festsetzung Parameter füer Filenamen
BASIC-Funktion COS
57956 LDA
           #224
                     (Accu/YR) := 58080. Startadresse von PI/2
57958 LDY
           #226
57960 JSR 47207
                      > FAC := Konstante + FAC
BASIC-Funktion SIN
57963 JSR 48140
                      > FAC nach ARG uebentragen
57966 LDA #229
                     (Accu/YR) := 58085, Startadresse von 2*PI, Periodenlaenge
57968 LDY
           #226
57970 LDX
           110
                     Vorzeichen von ARG als Wert fuer Vorzeichenverknuepfung
57972 JSR
          47879
                     > FAC := FAC / Konstante
57975 JSR
          48140
                      > FAC nach ARG uebentragen
57978 JSR
          48332
                     > INT. Nachkommastellen abschneiden
57981 LDA
            #0
57983 STA
            111
                     Went fuer Vorzeichenverknuepfung
57985 JSR
         47187
                      > FAC := ARG - FAC (ergibt Nachkommastellen, Argument
                        wurde in Wert innerhalb des Hauptdefinitionsbereichs
                        transformiert, FAC enthaelt Wert geteilt durch 2*PI)
57988 LDA
           #234
                      (Accu/YR) := 58090, Startadresse von 0.25
           #226
57990 LDY
57992 JSR
          47184
                     > FAC := Konstante - FAC
57995 LDA
           102
                     Vorzeichen von FAC
57997 PHA
                     positio? Ja: weiter bei 58013
57998 BPL
          58013
58000 JSR
          47177
                     > FAC := 0.5 + FAC
58003 LDA
           102
                     Vorzeichen von FAC
58005 BMI
           58016
                     negativ? Ja: weiter bei 58016
58007 LDA
           18
                     Flag fuer Vorzeichen invertieren
           #255
58009 EOR
58011 STA
            18
58013 JSR
          49076
                     > FAC := -FAC
          #234
58016 LDA
                     (Accu/YR) := 58090, Startadresse von 0.25
58018 LDY
           #226
58020 JSR
          47207
                     > FAC := Konstante + FAC
58023 PLA
58024 BPL
          58029
58026 JSR
          49076
                      > FAC := -FAC
58029 LDA
          #239
                     (Accu/YR) := 58095, Startadresse fuer Polynomauswertung
58031 LDY
           #226
```

Polynomauswertung

BASIC-Funktion TAN 58036 JSR 48074 > FAC mach (87....,91) bringen 58039 LDA #0 58041 STA 18 Vorzeichenflag auf positiv setzen 57963 58043 JSR > SIN 58046 LDX #78 (XR/YR) := 78 58048 LDY #0 58050 JSR 57590 > FAC runden und nach (78,...,82) bringen 58053 LDA #87 (XR/YR) := 87 58055 LDY #0 58057 JSR 48034 > (87,...,91) mach FAC bringen 58060 LDA #0 58062 STA 102 Vorzeichen von FAC 58064 LDA 18 Vorzeichenflag in Accu 58066 JSR 58076 > FAC := cos (FAC) #78 58069 LDA 58071 LDY #0 58073 JMP 47887 > FAC := (78,...,82) / FAC 58076 PHA 58077 JMP 58013 Konstanten fuer trigonometrische Funktionen 58080 129 73 15 218 162 1.57079633 PI/2 58085 131 73 15 218 162 6.28318531 PI*2 58090 127 0 0 9 .25 58095 - 5 Polynomerad 58096 132 230 26 45 27 -14.3813907 58101 134 40 7 251 248 42.0077971 58106 135 153 104 137 1 -76.7041703 58111 135 35 53 223 225 81.6052237 58116 134 165 93 231 40 -41.3417021 58121 131 73 15 218 162 6.28318531 PI*2 BASIC-Funktion von ATN 58126 LDA 102 Vorzeichen von FAC 58128 PHA 58129 BPL 58134 positiv? Nein: weiter bei 58134 58131 JSR 49076 > FAC := -FAC 58134 LDA 97 Exponentbyte von FAC 58136 PHA 58137 CMP #129 FAC kleiner 1? 58139 BCC 58148 Ja: weiter bei 58148 58141 LDA #188 (Accu/YR) := 47548, Stantadnesse von 1 #185 58143 LDY 58145 JSR 47887 > FAC := 1 / FAC (Accu/YR) := 58174, Startadresse fuer Polynomauswertung 58148 LDA #62 58150 LDY #227 58152 JSR 57411 ⇒ Polynomauswertung 58155 PLA #129 Argument kleiner 17 58156 CMP Ja: weiter bei 58167 58158 BCC 58167 58160 LDA #224 (Accu/YR) := 58080. Stantadnesse von PI/2 58162 LDY #226 58164 JSR 47184 > FAC := Konstante - FAC 58167 PLA Vorzeichen des Arguments

positiv? Ja: RTS
> FAC := -FAC

58168 BPL

58170 JMP

58173 RTS

58173

49076

Konstanten fuer ATN

```
58174 11
                                               Polynomgrad
58175 118 179 131 189 211
                                               Koeffizienten
                            -6.84793912E-04
58180 121 30 244 166 245
                              4.85094216E-03
                             -0.0161117018
58185 123 131 252 176 16
58190 124 12 31 103 202
                              0.034209638
58195 124 222 83 203 193
                             -0.0542791328
58200 125 20 100 112 76
                              0.0724571965
58205 125 183 234 81 122
                             -0.0898023954
58210 125 99 48 136 126
                              0.110932413
58215 126 146 68 153 58
                             -0.142839808
58220 126 76 204 145 199
                              0.19999912
58225 127 170 170 170 19
                             -0.3333333316
58230 129
          ø
              0
                  a
                      a
                     > CLRCHN, aktive I/O-Kanaele schliessen
58235 JSR 65484
58238 LDA
             #0
58240 STA
                     Tastatur als aktiven Eingabe-Kanal
             19
58242 JSR 42618
                     > Descriptorindex und Stack ruecksetzen; CONT sperren
58245 CLI
58246 LDX
           #128
                     Code fuer Ausgabe von "READY."
58248 JMP
           (768)
                     Normalwert des Vektors (768/769): 58251
58251 TXA
                     Fehlercode in Accu (Statusflags setzen)
58252 BMI
                     Bit 7 gesetzt? Ja: weiter bei 58257
          58257
58254 JMP
                     > Ausgabe Fehlermeldung, Eingabewarteschleife
          42042
58257 JMP 42100
                     > Ausgabe "READY.", Eingabewarteschleife
BASIC-Reset
58260 JSR
         58451
                     > Sprungvektortabelle (768,...,779) initialisieren
58263 JSR
          58303
                     > Vektoren etc. fuer BASIC initialisieren
          58402
58266 JSR
                     > Ausgabe Reset-Meldung
58269 LDX
           #251
58271 TXS
                     Stackpointer initialisieren
58272 BNE 58246
                     Unbedingter Sprung zur Ausgabe von "READY.", etc.
CHRGET-Routine (wird zusammen mit RND-Wert nach (115....,143) kopiert)
Zeno-Flag ist gesetzt, falls Trennzeichen (0 oder 58) gelesen wurde
Carry ist geloescht, falls Ziffer (48 bis 57) gelesen wurde
58274 INC
            122
                     CHRGET-Pointer low erhoehen
58276 BNE
          58280
58278 INC
            123
                     CHRGET-Pointer high erhoehen
58280 LDA
          60000
                     hier steht die zu bearbeitende Adresse fuer BASIC
58283 CMP
           #58
                     gelesener Wert > 57 (keine Zahl)?
58285 BCS
          58297
                     Ja: RTS
58287 CMP
           #32
                     Leencode?
58289 BEQ
         58274
                   - Ja: naechstes Zeichen lesen
58291 SEC
58292 SBC
           #48
                    setzt Carry, falls Code < 48
58294 SEC
58295 SBC
          #208
58297 RTS
Zufallszahl fuer RND nach dem Einschalten
```

58298 128 79 199 82 88 .811635157

Sprungvektoren, Pointer und anderes fuer BASIC initialisieren

```
58303 LDA
            #76
                     Code fuer JMP in
58305 STA
            84
                     Yektor fuer Auswertung von Funktionen,
58307 STA
           784
                     Vektor fuer BASIC-Funktion USR bringen
            #72
                     (Accu/YR) := 45640, Ausgabe von "ILLEGAL QUANTITY ERROR"
58310 LDA
          #178
58312 LDY
58314 STA
           785
                     als Kennzeichnung fuer nichtdefinierte USR-Funktion
58317 STY
            786
          #145
58320 LDA
                     (Accu/YR) := 45969, Startadresse fuer INTFLP
58322 LDY
          #179
58324 STA
            - 5
                     in Vektor fuer INTFLP bringen
58326 STY
              6
          #170
58328 LDA
                     (Accu/YR) := 45482. Stantadnesse fuer FLPINT.
58330 LDY
           #177
            3
58332 STA
                     in Vektor fuer FLPINT bringen
58334 STY
              4
58336 LDX
            #28
58338 LDA
          58274,X
                    CHRGET und Zufallszahl fuer RND von (58274,...,58292)
58341 STA
           115,X
                    nach (115,...,143) bringen
58343 DEX
          58338
58344 BPL
58346 LDA
           #3
58348 STA
            83
                    Schrittweite fuer GARBAGE COLLECT
58350 LDA
             #0
           104
58352 STA
58354 STR
            19
                     Tastatur als aktiven Eingabe-Kanal
58356 STA
            24
                     Byte high des Pointers auf letzten String
58358 LDX
            #1
            509
58360 STX
                    Linkpointer zum Einbau von Programmzeilen
58363 STX
            508
                     in BASIC-Bereich (vgl. 42274)
58366 LDX
           #25
                     Descriptorindex initialisieren
58368 STX
            22
58370 SEC
58371 JSR
          65436
                    > MEMBOT, Lesen des Speicheranfangs
           43
                    und nach (43/44) bringen
58374 STX
58376 STY
            44
58378 SEC
58379 JSR 65433
                    > MEMTOP, Lesen des Speicherendes
          55
                    nach (55/56) bringen
58382 STX
            56
58384 STY
58386 STX
            51
                    und als Stringpointer nach (51/52) bringen
58388 STY
            52
58390 LDY
            #0
                    Code Null
58392 TYA
           (43),Y
58393 STA
                   in erste Stelle des Arbeitsspeichers bringen
58395 INC
            43
                     und Zeiger auf Anfang BASIC um eins erhoehen
58397 BNE 58401
58399 INC
            44
58401 RTS
```

Ausgabe Reset-Meldung

E0400 L DO

4"

Brinton and Ondere Books Brandale

58604 25

6

58614

38 68

6 209

25

2 55

26 17 232

1 174

```
Ausgabe Reset-Meldung (Fortsetzung)
              56
58422 LDR
58424 SBC
              44
                      ergibt Anzahl freie Bytes
58426 JSR
                      > Zahl ausgeben
           48589
58429 LDA
                      (Accu/YR) := 58464, Startadresse von "BASIC BYTES ..."
             #96
58431 LDY
            #228
58433 JSR
           43806
                      > Meldung ausgeben
58436 JMP
           42564
                      > NEW
Normalwerte der Vektoren von 768 bis 779
58439 139 227
                58251
                        Vektor fuer ERROR
58441 131 164
                42115
                        Vektor fuer BASIC-Eingabeschleife nach "READY."
58443 124 165
               42364
                        Vektor fuer Umwandlung in Tokens
                        Vektor fuer Ausgabe von Tokens (LIST)
58445 26 167
                42778
58447 228 167
                42980
                        Vektor fuer Interpreterschleife
                        Auswertung von Ausdruecken (FRMEYL)
58449 134 174
                44678
58451 LDX
             #11
58453 LDA
           58439,X
                      Vektoren von (768,...,779) initialisieren
58456 STA
             768.X
58459 DEX
58460 BPL
           58453
58462 RTS
58463
        Й
58464
                               32
                                               69
                                                               BASIC BYTES
       32
           66
               65
                   83
                       73
                           67
                                   66
                                       89
                                           84
                                                   83
                                                       32
58477
       70
           82
               69
                   69
                            а
                                                               FRFF
                       13
58483 147
                                                               ****
           13
               32
                   32
                       32
                           32
                               42
                                   42
                                       42
                                           42
                                               32
                                                               COMMODORE 64
58494
           79
       67
               77
                   77
                       79
                           68
                               79
                                   82
                                       69
                                           32
                                               54
                                                   52
                                                       32
                                   50
                                           42
                                                               BASIC V2 ****
58507
       66
           65
               83
                   73
                       67
                           32
                               86
                                       32
                                               42
                                                   42
                                                       42
                                                           1:3
               54
                                                               64K RAM
58521
       13
           32
                   52
                       75
                           32
                               82
                                   65
                                       77
                                           32
58531
           89
               83
                   84
                       69
                           77
                               32
                                   32
                                                               SYSTEM
       83
                                        а
58540
                                                               ?
      92
58541 PHA
                      Accu merken
58542 JSR
           65481
                      > CHKOUT, Ausgabevorbereitungen
58545 TAX
                      eventuellen Fehlercode ins XR
58546 PLA
                      Accu wiederherstellen
58547 BCC
           58550
                      Fehler? Nein: RTS
58549 TXA
                      Fehlercode wiederherstellen
58550 RTS
. . .
      . . .
53281
                      Background-Color als Farbwert
58586 LDA
58589 STA
            (243),Y
                      der Cursorposition speichern
58591 RTS
                      (Accu + Carry + 2) * 256 / 60 Sekunden warten
58592 ADC
              #2
58594 LDY
                      Flag fuer diverse Tasten in YR bringen
             145
58596 INY
                      Taste gedrueckt?
59597 BNE
           58603
                      Ja: RTS
58599 CMP
                      Zeit vorbei?
             161
58601 BNE
                      Nein: warten ...
           58594
58603 RTS
```

12

9

Timerkonstantentabelle fuer PAL val. 62508 ff, 65218 ff

13 112

0 105

IOBASE, Uebergabe der Startadresse der IRQ-CIA in (XR/YR)

58624 LDX #0 (XR/YR) := 56320 58626 LDY #220

58628 RTS

SCREEN, Uebergabe des Bildschirmformats in (XR/YR)

58629 LDX #40 58631 LDY #25 58633 RTS

PLOT, Lesen und Setzen der Cursorposition

58634 BCS 58643 Carry gesetzt? Ja: weiter bei 58643 58636 STX 214 Cursorzeile. 58638 STY 211 Cursorspalte setzen 58640 JSR 58732 > zugehoerige Zeilenparameter aktualisieren 58643 LDX 214 Cursorzeile. 58645 LDY 211 Cursorspalte lesen 58647 RTS

Screen-Editor-Reset

58724 BPL

58720

58784 58648 JSR > aktive I/O-Kanaele und Video-Chip initialisieren 58651 LDA #0 58653 STA 657 CBM-Taste (Kleinschrift/Graphik-Umschaltung) freigeben 58656 STA 207 Cursor in Dunkelphase 58658 LDA #72 58660 STA 655 (655/656) := 60232. Vektor fuer Tastaturabfrage 58663 LDA #235 58665 STA 656 58668 LDA #10 58670 STA 649 Maximale Groesse des Tastaturpuffers 58673 STA 652 Zaehler fuer Anspruchszeit von REPEAT 58676 LDA #14 58678 STA 646 Momentaner Cursorfarbwert 58681 LDA #4 651 58683 STA Zaehler fuer Wiederholungszeit von REPEAT 58686 LDA #12 58688 STA 205 Zaehler fuer Cursorblinkdauer 58690 STA 204 Cursor ausschalten 58692 LDA 648 CLEAR SCREEN, Bildschirm loeschen 58695 ORA #128 Startadresse high des Bildschirms 58697 TRY Bit 7 setzen (Einfachzeilenkennzeichnung) 58698 LDA #0 58700 TAX 58701 STY 217.X in Tabelle fuer MSB (Doppelzeilentabelle) bringen 58703 CLC 58704 ADC #49 Zeilenlaenge addieren Uebertrag? Nein: MSB nicht erhoehen 58706 BCC 58709 58708 INV 58709 INX 58710 CPX #26 alle 25 Zeilen initialisiert? 58712 BNE 58701 Nein: weitermachen ... 58714 LDA #255 sollte wohl Kennzeichnung der '26. Zeile' als Einfach-58716 STA 217,X zeile sein, ist jedoch bereits vorher geschehen. 58718 LDX #24 Bildschirm loeschen 58720 JSR 59903 Zeile (Nummer im XR) loeschen 58723 DEX

```
HOME, Cursor in linke obere Ecke
58726 LDY
              #0
58728 STY
             211
                      Cursorspalte := 0
58730 STY
             214
                      Cursorzeile := 0
Zeilenparameter aktualisieren
58732 LDX
             214
                      Cursorzeile ins XR
58734 LDA
             211
                      Cursorspalte in Accu
58736 LDY
             217,X
                      MSBs fuer Doppelzeilen
58738 BMI
           58748
                      Einfachzeile? Ja: weiter bei 58748
58740 CLC
58741 ADC
             #4A
                      Cursorspalte um 40 erhoehen
58743 STA
             211
58745 DEX
                      um eine Zeile zurueckgehen
58746 BPL
           58736
                      und weiter zugehoerige Stantzeile der Doppelzeile suchen
58748 LDA
             217.X
                      (209/210) auf erstes Zeichen der Cursorzeile setzen
58750 AND
              #3
58752 ORA
             648
58755 STA
             210
                      high
58757 LDA
           60656.X
                      Tabelle der LSBs fuer Bildschirm
58760 STA
             209
                      100
58762 LDA
             #39
                      Zeilenlaenge fuer Einfachzeile
58764 INX
58765 LDY
             217.X
                      Einfachzeile?
                      Ja: Zeilenlaenge speichern, RTS
58767 BMI
           58775
58769 CLC
58770 ADC
             #40
                      40 addieren
58772 INX
                      eine Zeile vorgehen
58773 BPL
           58765
                      und weiter nach letzter Zeile der Doppelzeile suchen
58775 STA
             213
                      Zeilenlaenge speichern
58777 RTS
                      > aktive I/O-Kanaele und Video-Chip initialisieren
58778 JSR
           58784
58781 JMP
           58726
                      > HOME
58784 LDA
             #3
                      aktiven Ausgabe-Kanal
                      auf Bildschirm setzen
58786 STA
             154
58788 LDA
             #0
                      aktiven Eingabe-Kanal
58790 STA
             153
                      auf Tastatur setzen
58792 LDX
             #47
58794 LDA
           60600.X
58797 STA
           53247.X
                      Register des Video-Controllers setzen
```

Tastaturpuffer abbauen

58794

58800 DEX 58801 BNE

58803 RTS

58804 LDY	631	erstes Zeichen des Keyboardbuffers
58807 LDX	#0	
58809 LDA	632,X	Zeichen in Keyboardbuffer
58812 STA	631,X	um eine Stelle nach unten verschieben
58815 INX		
58816 CPX	198	bis alle gueltigen Zeichen erreicht
58818 BNE	58809	
58820 DEC	198	Zaehler fuer Anzahl Zeichen um eins v ermindern
58822 TYA		Accu enthaelt nun Zeichen aus Tastaturpuffers
58823 Ct. I		
53894 CLC		
53425 RTS		

Warteschleife fuer CHRIN

```
58826 JSR 59158
                      > Ausgabe eines Zeichens auf den Bildschirm
58829 LDA
            198
                      Anzahl Zeichen im Tastaturpuffer
58831 STA
             204
                      Cursor ein/ausschalten
58833 STA
             658
                      Insert Enable (bei Zeilenuebergang neue Zeile einfuegen)
58836 BEQ 58829
                      keine Zeichen im Tastaturpuffer? Ja: weiter warten
58838 SEI
                      Interrupt verhindern
58839 LDA
             207
                      Cursor hell?
58841 BEQ
          58855
                      Nein: weiter bei 58855
58843 LDA
             206
                      Zeichen unter Cursor
58845 LDX
             647
                     Farbe unter Cursor
58848 LDY
             #0
58850 STY
             207
                      Cursor dunkel schalten
58852 JSR
          59923
                      > Zeichen in Bildschirm-RAM bringen
58855 JSR
          58804
                      > Zeichen aus Keyboardbuffer holen
58858 CMP
                     Code fuer "Shift-RUNSTOP"?
           #131
58860 BNE
          58878
                     Nein: weiter bei 58878
58862 LDX
             #9
58864 SEI
58865 STX
             198
                      9 Zeichen in Tastaturpuffer bringen
58867 LDA
          60646,X
                      "LOAD" CR "RUN" CR
58870 STA
             630,X
58873 DEX
58874 BNE
           58867
58876 BEQ
          58829
58878 CMP
            #13
                      RETURN?
58880 BNE 58826
                     Nein: zurueck zur Eingabeschleife
```

Zeichenuebernahme vom Bildschirm

58882 LD	Y 213	Laenge der momentanen Zeile
58884 ST	Y 208	Flag fuer "RETURN" setzen
58886 LD	A (209),Y	Vom Ende her Zeichen vom Bildschirm lesen
58888 CM	P #32	gleich Space?
58890 BN	E 58895	Nein: weiter bei 58895
58892 DE	Y	Zaehler vermindern
58893 BN	E 58886	und weitersuchen
58895 IN	Y	Zaehler erhoehen und als
58896 ST	Y 200	Zeiger hinter letztes Zeichen der Zeile speichern
58898 LD	Y #0	Insert Disable
58900 ST	Y 658	(bei Zeilenuebergang kein Einfuegen von Zeil e n)
58903 ST	Y 211	Cursorposition := 0
589 0 5 ST	Y 212	Flag fuer Anfuehrungszeichen ruecksetzen
58907 LD	A 201	Cursorzeile beim Aufruf von CHRIN bereits durch
58909 BN	I 58938	Scrolling verschwunden? Ja: weiter bei 58938
58911 LD:	X 214	Cursorzeile ins XR
58913 JS	R 59117	> Adresse fuer zugehoerige Startzeile nach (209/210)
58916 CP	X 201	wurde waehrend der Eingabe die Anfangszeile verlassen?
58918 BN	E 58938	Ja: ab erster Spalte der neuen Zeile lesen
58920 LD	A 202	Cursorspalte bei Aufruf von CHRIN
58922 ST	A 211	in Cursorspaltenpointer bringen
58924 CM	P 200	mit Index fuer Anzahl gueltiger Zeichen vergleichen
58926 BC	C 58938	Kleiner: Zeile auswerten, weiter bei 58938
58928 BC:	S 58973	Groesser oder gleich: Leere Eingabe, weiter bei 58973

Einstieg fuer CHRIN vom Bildschirm

58930			Indexregister retten
58931			
58932 1 58933 (
58934 I		200	
		208	noch Zeichen vorhanden (Zeile nicht komplett gelesen)?
58936 58938		58829 211	Nein:: zurueck zur Warteschleife, weiter bei 58829
			Cursorspalte als Index ins YR Zeichen vom Bildschirm lesen
58940 (58942 :		(209),Y 215	vom Bildschirmcode in ASCII umwandeln
58944		#63	vom Blidschirmcode in HSUII umwandein
58946 I		#63 215	
58948		215 215	
58950		58954	Bit 6 im BSC gesetzt? Nein: weiter bei 58954
58952		#128	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
58954 I		58960	Bit 7 im Zeichencode setzen BSC groesser 127 (Revers)? Nein: weiter bei 58960
58956 I		212	Flag fuer Anfuehrungszeichen oder Bit 5 im BSC gesetzt?
58958 I		58964	rlag tuer Antuenrungszeichen oder Bit 5 im BSC gesetzt?
58960 I		58964	Ja: weiter bei 58964
58962		#64	Bit 6 im Zeichencode setzen
58964		211	Pointer fuer Cursorspalte erhoehen
58966		59012	> Anfuehrungszeichen pruefen, evtl. Quote Modus setzen
58969		200	letztes Zeichen gelesen?
58971		58996	Nein: weiter bei 58996
302(1)	DNE	30770	Nein: weiter bei 38336
58973		#0	
58975	STA	208	Flag fuer "Zeile komplett gelesen" setzen
58975 : 58977	STA LDA	208 #13	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende
58975 (58977 (58979 (STA LDA LDX	208 #13 153	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal
58975 : 58977 58979 58981	STA LDA LDX CPX	208 #13 153 #3	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm?
58975 9 58977 58979 58981 9 58983	STA LDA LDX CPX BEQ	208 #13 153 #3 58991	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991
58975 5 58977 1 58979 1 58981 1 58983 1	STA LDA LDX CPX BEQ LDX	208 #13 153 #3 58991	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal
58975 : 58977 58979 58981 58983 58987 658987	STA LDA LDX CPX BEQ LDX CPX	208 #13 153 #3 58991 154 #3	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm?
58975 : 58977 58979 58983 58985 58987 589899 58989 58989 58989 58989 58989 58989 58989 58989	STA LDA LDX CPX BEQ LDX CPX BEQ	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994
58975 : 58977 58979 58981 58985 58987 58989 58989 58991	STA LDA LDX CPX BEQ LDX CPX BEQ JSR	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben
58975 : 58977 58979 58981 58985 58987 58989 58991 58994	STA LDA LDX CPX BEQ LDX CPX BEQ JSR LDA	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158 #13	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben Code fuer "RETURN"
58975 : 58977 58979 58981 58985 58987 58991 58994 58996	STA LDA LDX CPX BEQ LDX CPX BEQ JSR LDA STA	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben Code fuer "RETURN" in Register fuer letztes Zeichen bringen
58975 : 58977 58979 58983 58985 58987 58994 58996 58998	STA LDA LDX CPX BEQ LDX CPX BEQ JSR LDA STA PLA	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158 #13	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben Code fuer "RETURN"
58975 : 58977 58979 58981 58985 58987 58994 58998 58998 58999 58999 58999 58999	STA LDA LDX CPX BEQ LDX CPX BEQ JSR LDA STA PLA TAX	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158 #13	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben Code fuer "RETURN" in Register fuer letztes Zeichen bringen
58975 : 58977 58979 58983 58985 58984 58994 58996 : 58999 58999 58999 58999 59000 68999	STA LDA LDX CPX BEQ LDX CPX BEQ JSR LDA STA PLA TAX PLA	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158 #13	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben Code fuer "RETURN" in Register fuer letztes Zeichen bringen
58975 : 58977 58977 58983 58983 58987 58994 58996 : 58998 58999 58998 58999 59000 59001	STA LDA LDX CPX BEQ LDX SEQ JSR LDA STA PLA TAX PLA	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158 #13 215	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben Code fuer "RETURN" in Register fuer letztes Zeichen bringen Indexregister vom Stack holen
58975 : 58977 58977 58981 58985 58989 58994 58998 58998 58999 59000	STA LDA LDX CPX BEQ LDX SEQ JSR LDA STA PLA TAX PLA TAY LDA	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158 #13 215	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben Code fuer "RETURN" in Register fuer letztes Zeichen bringen Indexregister vom Stack holen gelesenes Zeichen gleich dem
58975 : 58977 58979 58985 58985 58987 58996 58998 58998 58999 59000 59002 59004 659004	STA LDA LDX CPX BEQ LDX CPX BEQ JSR LDA STA PLA YPLA YPLA CMP	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158 #13 215	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben Code fuer "RETURN" in Register fuer letztes Zeichen bringen Indexregister vom Stack holen gelesenes Zeichen gleich dem ASCII fuer PI?
58975 : 58977 58977 58987 58985 58987 58994 58998 58998 58998 59001 59004 659006	STA LDA LDX CPX BEQ LDX CPX BEQ LSTA FTAX PLA TAX CMP BNE	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158 #13 215	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben Code fuer "RETURN" in Register fuer letztes Zeichen bringen Indexregister vom Stack holen gelesenes Zeichen gleich dem ASCII fuer PI? Nein: fertig
58975 : 58977 58977 58987 58987 58987 58994 58999 58999 59001 59006 59006 59006 59008	STA LDA LDX CPX BEQ CPX BEQ SPR LDA SPLA TAY LDA CMP BNE BNE LDA	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158 #13 215	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben Code fuer "RETURN" in Register fuer letztes Zeichen bringen Indexregister vom Stack holen gelesenes Zeichen gleich dem ASCII fuer PI?
58975 : 58977 58977 58987 58985 58987 58994 58998 58998 58998 59001 59004 659006	STA LDA LDX CPX BEQX CPX BEQX CPX BEQ LDA LDA LDA LDA CNE	208 #13 153 #3 58991 154 #3 58994 59158 #13 215	Code fuer "RETURN" als Kennzeichnung fuer Zeilenende aktiver Eingabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58991 aktiver Ausgabe-Kanal = Bildschirm? Ja: weiter bei 58994 > Zeichen auf Bildschirm ausgeben Code fuer "RETURN" in Register fuer letztes Zeichen bringen Indexregister vom Stack holen gelesenes Zeichen gleich dem ASCII fuer PI? Nein: fertig

Umschalter fuer Quote-Modus

59012 CMP	#34	Code fuer Anfuehrungszeichen?
59014 BNE	59024	Nein: RTS
59016 LDA	212	Flag fuer Quote-Modus invertieren
59018 EOR	#1	
59020 STA	212	
59022 LDA	#34	Code fuer Anfuehrungszeichen wiederherstellen
59024 RTS		

Zeichenausgabe abschliessen (mehrere verschiedene Einspruenge)

```
59025 ORA
            #64
                     Bit 6 im Zeichencode setzen
                     Flag fuer RVS-Modus gesetzt?
59027 LDX
            199
59029 BEQ 59033
                    Nein: weiter bei 59033
          #128
                     ansonsten Bit 7 (Revers) im Zeichencode setzen
59031 ORA
59033 LDX
            216
                     Insertzaehler
59035 BEQ
          59039
                     = 0? Ja: weiter bei 59039
59037 DEC
           216
                     Insertzaehler vermindern
            646
59039 LDX
                     aktueller Farbcode ins XR
59042 JSR 59923
                     > Zeichen und Farbe ausgeben
59045 JSR 59062
                     > Cursor weiterbewegen
59048 PLA
                     YR wiederherstellen
59049 TAY
59050 LDA
            216
                     Insertzaehler
59052 BEQ 59056
                     = 0? Ja: weiter bei 59056
59054 LSR
           212
                     ansonsten Quote-Modus ausschalten
59056 PLA
                     XR und Accu wiederherstellen
59057 TAX
59058 PLA
59059 CLC
59060 CLI
59061 RTS
```

Cursor weiterbewegen, bei Bedarf naechste Zeile initialisieren

59062 JSR	59571	> zeilenpointer erhoehen, falls Cursor in letzter Spalte
59065 INC	211	Cursorspaltenpointer erhoehen
59067 LDA	213	aktuelle Zeilenlaenge (39 oder 79)
59069 CMP	211	mit Cursorspalte vergleichen
59071 BCS	59136	letzte Spalte ueberschritten? Nein: RTS
59073 CMP	#79	bereits Doppelzeile?
59075 BEQ	59127	Ja: weiter bei 59127
59077 LDA	658	Zeilenuebergang: erfolgte die Ausgabe des Zeichens
59080 BEQ	59085	im Editiermodus? Nein: weiter bei 59085
59082 JMP	59751	> Fortsetzungzeile einfuegen, Rest nach unten verschieben
59085 LDX	214	Cursorzeile
59087 CPX	#25	kleiner 25?
59089 BCC	59098	Ja: weiter bei 59098
59091 JSR	59626	> SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben
59094 DEC	214	Cursorzeilenpointer vermindern
59096 LDX	214	
59098 ASL	217,X	Zeile (Nummer im XR) als Fortsetzungszeile markieren
59100 LSR		
59102 INX		
59103 LDA	217,X	Folgezeile als Startzeile markieren
59105 ORA		
59105 ORA 59107 STA		
	217,X	
59107 STA 59109 DEX 59110 LDA	217,X 213	aktuelle Zeilenlaenge
59107 STA 59109 DEX 59110 LDA 59112 CLC	217,X 213	,
59107 STA 59109 DEX 59110 LDA 59112 CLC 59113 ADC	217,X 213 #40	aktuelle Zeilenlaenge um 40 erhoehen
59107 STA 59109 DEX 59110 LDA 59112 CLC	217,X 213 #40	,
59107 STA 59109 DEX 59110 LDA 59112 CLC 59113 ADC 59115 STA 59117 LDA	217,X 213 #40 213 217,X	um 40 erhoehen Doppelzeile?
59107 STR 59109 DEX 59110 LDA 59112 CLC 59113 ADC 59115 STR 59117 LDA 59119 BMI	217,X 213 #40 213 217,X 59124	um 40 erhoehen Doppelzeile? Nein: weiter bei 59124
59107 STR 59109 DEX 59110 LDA 59112 CLC 59113 ADC 59115 STR 59117 LDA 59119 BMI 59121 DEX	217,X 213 #40 213 217,X 59124	um 40 erhoehen Doppelzeile?
59107 STR 59109 DEX 59110 LDA 59112 CLC 59113 ADC 59115 STR 59117 LDA 59119 BMI	217,X 213 #40 213 217,X 59124 59117	um 40 erhoehen Doppelzeile? Nein: weiter bei 59124

Bewegung aus Doppelzeile heraus, neue Zeile initialisieren

59127 DEC	214	Cursorzeile vermindern
59129 JSR	59516	> Zeile initialisieren
59132 LDA	#0	
59134 STA	211	Spaltenpointer ruecksetzen
59136 RTS		•

Rueckschritt in nicht zur äktuellen Cursorzeile gehoerige Zeile

59137 LDX	214	Zeilenpointer
59139 BNE	59147	= 0? Nein: weiter bei 59147
59141 STX	211	Spaltenpointer auf erste Spalte setzen
59143 PLA		Ruecksprungadnesse vom Stack holen
59144 PLA		
59145 BNE	59048	Unbegdingter Sprung zum Abschluss der Zeichenausgabe
59147 DEX		
59148 STX	214	Zeilenpointer vermindern
59150 JSR	58732	> Zeilenparameter aktualisieren
59153 LDY	213	Laenge der Zeile, in die Cursor bewegt wurde
59155 STY	211	als Cursorspalte speichern (letzte Spalte der Zeile)
59157 RTS		

Ausgabe eines Zeichens auf Bildschirm

59158 PHA		Register retten
59159 STA	215	
59161 TXA		
59162 PHA		
59163 TYA		
59164 PHA		
59165 LDA	#0	
59167 STA	208	CR-Flag ruecksetzen
59169 LDY	211	Cursorspalte ins YR,
59171 LDA	215	Zeichencode in Accu bringen
59173 BPL	59178	Code kleiner 128? Ja: weiter bei 59178
59175 JMP	59348	> Shiftzeichen bearbeiten
59178 CMP	#13	"RETURN"?
59180 BNE	59185	Nein: weiter bei 59185
59182 JMP	59537	> Zeilenvorschub, Flag ruecksetzen
59185 CMP	#32	Code Vleiner 32 (Stewercodes)?
59187 BCC	59205	Ja: weiter bei 59205
59189 CMP	#96	Code kleiner 96?
59191 BCC	59197	Ja: keine Graphikzeichen, weiter bei 59197
59193 AND	#223	Bit 5 loeschen. Umwandlung in Bildschirmcode
59195 BNE	59199	Unbedingter Sprung
59197 AND	#63	Bit 6 und 7 loeschen, Umwandlung in Bildschirmcode
59199 JSR	59012	> auf Anfuehrungszeichen pruefen
59202 JMP	59027	> Zeichenausgabe abschliessen
59205 LDX	216	Insentzaehlen
59207 BEQ	59212	=0? Ja: weiter bei 59212
59209 JMP	59031	> Zeichenausgabe abschliessen
59212 CMP	#20	"DELETE"?
59214 BNE	59262	Nein: weiter bei 59262
59216 TYA		Anfangsspalte
59217 BNE	59225	=0? Nein: weiter bei 59225
59219 JSR	59137	> Rueckschritt in nicht zur Cursorzeile gehoerige Zeile
59222 JMP	59251	> Zeichen auf Cursorposition loeschen, Abschluss

Ausgabe eines Zeichens auf Bildschirm (Fortsetzung)

```
59225 JSR 59553
                       > Pruefung, ob Rueckschritt innerhalb von Doppelzeile
59228 DEY
                      Cursorspaltenpointer vermindern
59229 STY
            211
                       und als neuen Spaltenpointer speichern
59231 JSR 59940
                      > Color-Pointer errechnen
59234 INY
59235 LDA
           (209),Y
                       Alle Zeichen von Cursorposition bis
59237 DEY
                       Zeilenende um eine Stelle zurueckschieben
59238 STA (209),Y
59240 INY
59241 LDA
           (243),Y
                      ebenso die Farbcodes
59243 DEY
59244 STA
           (243),Y
59246 INY
59247 CPY
            213
                      Endspalte erreicht?
59249 BNE 59234
                      Nein: weitermachen ...
59251 LDA #32
59253 STA (209),Y letzte Position loeschen
59255 LDA 646
                      aktueller Farbcode
59258 STA (243),Y ins Color-RAM
59260 BPL 59339
                     im Normalfall unbedingter Sprung
59262 LDX
            212
                      Insertzaehler
59264 BEQ 59269
                      = 0? Ja: weiter bei 59269
59266 JMP 59031
                      > Zeichenausgabe abschliessen
59269 CMP
                       "REVERS ON"?
            #18
59271 BNE 59275
                       Nein: weiter bei 59275
            199
59273 STA
                      Revers-Flag setzen
59275 CMP
            #19
                       "HOME"?
59277 BNE 59282
                      Nein: weiter bei 59282
                    Cursor in linke obere |
"CURSOR RIGHT"?
Nein: weiter bei 59309
59279 JSR 58726
                      Cursor in linke obere Ecke setzen
59282 CMP #29
59284 BNE 59309
59286 INY
                      Spaltenpointer erhoehen
59287 JSR 59571
                      > Pruefung, ob Cursor in letzter Spaltenposition
           211
59290 STY
                      neuer Spaltenpointer
59292 DEY
            213
59293 CPY
                      Uebergang in neue Zeile?
                    vebergang in neue Zeile:
Nein: Abschluss Zeichenausgabe
59295 BCC 59306
59297 DEC
            214
                      Zeilenpointer vermindern
59299 JSR 59516
                      > neue Zeile initialisieren
           #0
59302 LDY
                     Spaltenpointer
59304 STY
            211
                      auf erste Spalte setzen
59306 JMP 59048
                      > Abschluss der Zeichenausgabe
59309 CMP
            #17
                       "CURSOR DOWN"?
59311 BNE 59342
                       Nein: weiter bei 59342
59313 CLC
59314 TYA
59315 ADC
            #40
                      Zeilenlaenge zum Spaltenpointer addieren
59317 TAY
59318 INC
            214
                      Zeilenpointer erhoehen
59320 CMP
            213
                      neue Zeile erreicht?
59322 BCC 59304
Zeilenpointer vermindern

59328 SBC #40 Spaltenpointer um 40 vermindern (Carry bereits gesetzt)

59330 BCC 59336 bereits genug 40er subtrahiert? Ja: weiter bei 59336

59332 STA 211 Cursorspaltenpointer setzen

59334 BNE 59328 und ein weiterne M-1
                      Nein: Schritt innerhalb von Doppelzeile, weiter bei 59304
```

Ausgabe eines Zeichens auf Bildschirm (Fortsetzung)

```
59336 JSR 59516 > neue Zeile initialisieren
59339 JMP 59048 > Abschluss der Zeichenausgabe
59342 JSR 59595 > Controlcodes fuer Farbe pruefen
59345 JMP 60484 > weitere Zeichencodes bearbeiten
```

Bearbeitung der Shiftzeichen

```
59348 AND
            #127
                      Bit 7 loeschen
59350 CMP
            #127
                      war es Code fuer PI?
59352 BNE
           59356
                      Nein: weiter bei 59356
59354 LDA
             #94
                      durch Bildschirmcode fuer PI ersetzen
59356 CMP
             #32
                      Code im Bereich von 128 bis 159 (Steuerzeichen)?
59358 BCC
          59363
                      Ja: weiter bei 59363
59360 JMP
           59025
                      > Zeichenausgabe abschliessen
59363 CMP
             #13
                      Code fuer "Shift-RETURN"
59365 BNE
           59370
                      Nein: weiter bei 59370
59367 JMP
           59537
                      > Zeilenvorschub, Flags ruecksetzen
59370 LDX
             212
                      Quote-Modus eingeschaltet?
59372 BNE
          59437
                      Ja: weiter bei 59437
59374 CMP
             #20
                      Code fuer "INSERT"?
          59433
59376 BNE
                      Nein: weiter bei 59433
59378 LDY
            213
                      Zeilenlaenge
59380 LDA
           (209),Y
                      Zeichen lesen
59382 CMP
             #32
                      gleich "SPACE"?
          59390
                      Nein: weiter bei 59390
59384 BNE
59386 CPY
            211
                      Cursorposition erreicht?
59388 BNE
          59397
                      Nein :weiter bei 59397
59390 CPY
            #79
                      Zeilenlaenge bereits 79 (Doppelzeile)?
          59430
59392 BEQ
                      Ja: Zeichenausgabe abschliessen
59394 JSR
          59749
                      > Fortsetzungszeile anfuegen
59397 LDY
                      Zeilenlaenge
            213
59399 JSR
          59940
                      > Color-Pointer berechnen
59402 DEY
                      saemtliche Zeichen vom Zeilenende bis zur Cursorposition
59403 LDA
           (209),Y
                      um eine Position nach rechts verschieben
59405 INY
59406 STA
           (209),Y
59408 DEY
59409 LDA
          (243),Y
                    Farbcodes ebenso
59411 INY
59412 STA
          (243),Y
59414 DEY
59415 CPY
            211
                      Cursorposition erreicht?
59417 BNE
          59402
                      Nein: weitermachen ...
59419 LDA
            #32
                      Cursorposition loeschen
59421 STA
            (209),Y
59423 LDA
             646
                      aktuellen Farbcode
            (243),Y
59426 STA
                      ins Color-RAM
59428 INC
            216
                      Insertzaehler erhoehen
59430 JMP
           59048
                      > Abschluss der Zeichenausgabe
59433 LDX
             216
                     Insertzaehler
59435 BEQ
           59442
                      = 0? Ja: weiter bei 59442
59437 ORA
            #64
                      Bit 6 setzen
59439 JMP
           59031
                      > Zeichen ausgeben
59442 CMP
            #17
                      Code fuer "CURSOR UP"?
59444 BNE
           59468
                      Nein: weiter bei 59468
```

Ausgabe eines Zeichens auf Bildschirm (Fortsetzung)

59446 LI	OX 214	Cursorzeile
59448 BI	EQ 59505	= 0? Ja: Zeichenausgabe abschliessen, weiter bei 59505
59450 D		
		Cursorzeile vermindern
59452 LI		Cursorspalte
59454 SI	EC	um Zeilenlaenge vermindern
59455 SI	3C #40	
59457 B	CC 59463	Cursorbewegung in Doppelzeile? Nein: weiter bei 59463
594 5 9 S		sonst neue Cursorspalte speichern
59461 BI	PL 59505	Unbedingter Sprung zum Abschluss der Zeichenausgabe
59463 J:	SR 58732	> Zeilenparameter aktualisieren
59466 BI		Unbedingter Sprung zum Abschluss der Zeichenausgabe
33400 0	15 33363	onbeding ter Sprung Zum Abschluss der Zeichenausgabe
59468 CI	1P #18	Code fuer "REVERS OFF"?
59470 BI	NE 59476	Nein: weiter bei 59476
59472 LI	DA #0	
59474 S		Revers-Flag loeschen
59476 CI		Code fuer "CURSOR LEFT"?
59478 BI	IE 59498	Nein: weiter bei 59498
59480 T	r a	momentane Spalte = erste Spalte?
59481 BI		Ja: weiter bei 59492
59483 J:		> wenn Rueckschritt in Startzeile, Cursorzeile vermindern
59486 DI	ΣΥ	Spaltenzaehler vermindern
59487 S	TY 211	und als neuen Spaltenpointer speichern
59489 JI		> Abschluss der Zeichenausgabe
		The second secon
59492 J		> Rueckschritt in nicht zur Cursorzeile gehoerige Zeile
59495 JI	1P 59048	> Abschluss der Zeichenausg abe
59498 CI	1P #19	Code fuer "CLEAR SCREEN"
59500 BI		Nein: weiter bei 59508
59500 Bi 59502 Ji		Nein: Weiter bei 59508 > Bildschirm loeschen
	R 58692	> Bildschirm loeschen
59502 JS	R 58692	
59502 Jf 59505 Jf	SR 58692 IP 59048	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe
59502 J3 59505 J1 59508 OF	SR 58692 IP 59048 RA #128	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen
59502 JS 59505 JB 59508 OB 59510 JS	SR 58692 IP 59048 RA #128 SR 59595	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen
59502 JS 59505 JB 59508 OB 59510 JS	SR 58692 IP 59048 RA #128	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen
59502 JS 59505 JB 59508 OB 59510 JS	SR 58692 IP 59048 RA #128 SR 59595	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495	 > Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1	SR 58692 IP 59048 RA #128 SR 59595	 > Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 Neue Zes	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 Neue Zes 59516 L3	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff)
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 Neue Zes	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 Neue Zes 59516 L3	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff)
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L3 59518 LE 59520 IF	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201	 > Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L3 59518 L0 59520 IF 59521 CF	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201 DX 214 DX #25	 > Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht?
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L3 59516 L5 59520 IF 59521 CF 59523 BF	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Lle initialisi SR 201 DX 214 DX #25 JE 59528	 > Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein; weiter bei 59528
59502 J3 59508 OF 59510 J3 59513 JF Neue Ze: 59516 L5 59518 LC 59518 LC 59520 FF 59521 CF 59523 BF 59523 BF	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201 SR 214 IX #25 IE 59528 SR 59626	 > Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L3 59516 L5 59520 IF 59521 CF 59523 BF	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201 SR 214 IX #25 IE 59528 SR 59626	 > Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein; weiter bei 59528
59502 J3 59508 OF 59510 J3 59513 JF Neue Ze: 59516 L5 59518 LC 59518 LC 59520 FF 59521 CF 59523 BF 59523 BF	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201 OX 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 OA 217, X	 > Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 59516 L3 59518 L5 59520 IF 59521 CF 59523 BF 59523 L5 59528 L5 59528 L5	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201 IX 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 IR 217, X	<pre>> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen</pre>
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L3 59518 LE 59520 IF 59521 CF 59523 BF 59523 BF 59523 BF 59523 BF 59523 BF	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201 DX 214 DX 214 DX #25 E 59528 SR 59626 DR 217, X PL 59520 TX 214	<pre>> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen</pre>
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L3 59518 LE 59520 IF 59521 CF 59523 BF 59523 BF 59523 BF 59523 BF 59523 BF	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201 IX 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 IR 217, X	<pre>> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen</pre>
59502 J3 59508 J1 59508 J3 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L5 59520 I1 59520 J3 59523 B6 59523 B6 59530 B6 59530 B7 59534 J1	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201 OX 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 IA 217, X *L 59520 TX 214 IP 58732	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen > Zeilenparameter aktualisieren
59502 J3 59508 J1 59508 J3 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L5 59520 I1 59520 J3 59523 B6 59523 B6 59530 B6 59530 B7 59534 J1	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201 OX 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 IA 217, X *L 59520 TX 214 IP 58732	<pre>> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen</pre>
59502 J3 59508 J1 59508 J3 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L5 59520 I1 59520 J3 59523 B6 59523 B6 59530 B6 59530 B7 59534 J1	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201 OX 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 IA 217, X *L 59520 TX 214 IP 58732	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen > Zeilenparameter aktualisieren
59502 J3 59508 J1 59508 J3 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L5 59520 I1 59520 J3 59523 B6 59523 B6 59530 B6 59530 B7 59534 J1	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 IL initialisi SR 201 SR 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 SR 59626 SR 217,X PL 59520 X 214 IP 58732 Prschub, Flags	> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen > Zeilenparameter aktualisieren
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 59516 L3 59518 L1 59520 I4 59521 CF 59523 B4 59523 J3 59528 L5 59528 L5 59530 B7 59534 J1 Zeilenvo	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 Le initialisi SR 201 IX 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 IA 217,X PL 59520 TX 214 IP 58732 IP 58732 IP 58732	<pre>> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen > Zeilenparameter aktualisieren loeschen (Carriage Return)</pre>
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 59516 L3 59518 LE 59520 IF 59521 CF 59523 BF 59525 J3 59532 BF 59532 BF 59532 BF 59532 J3 59534 J1 Zeilenvo	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 The initialisi SR 201 DX 214 DX #25 E 59528 SR 59626 DR 217, X PL 59520 TX 214 IP 58732 Drschub, Flags DX #0 TX 216	<pre>> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen > Zeilenparameter aktualisieren loeschen (Carriage Return) Insert-Zaehler loeschen</pre>
59502 J3 59508 J6 59510 J3 59510 J6 59510 J6 59516 L6 59518 L6 59520 J6 59520 B6 59523 B6 59532 J7 59532 J7 59534 J7 Zeilenvot	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 ILe initialisi SR 201 OX 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 IA 217, X IL 59520 TX 214 IP 58732 IP 58732 IP 58732 IP 40 IX 40 IX 40 IX 49	<pre>> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen > Zeilenparameter aktualisieren loeschen (Carriage Return) Insert-Zaehler loeschen Revers-Flag,</pre>
59502 J3 59508 J1 59508 J3 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L5 59518 L6 59520 I1 59521 C6 59523 J3 59528 L6 59532 S1 59532 J3 59534 J1 Zeilenvo 59537 L6 59539 S1 59539 S1 59539 S1 59539 S1	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 ILe initialisi SR 201 OX 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 OR 217, X PL 59520 TX 214 IP 58732 Onschub, Flags TX 216 TX 199 TX 212	<pre>> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen > Zeilenparameter aktualisieren loeschen (Carriage Return) Insert-Zaehler loeschen Revers-Flag, Quote-Modus ruecksetzen</pre>
59502 J3 59508 J6 59510 J3 59510 J6 59510 J6 59516 L6 59518 L6 59520 J6 59520 B6 59523 B6 59532 J7 59532 J7 59534 J7 Zeilenvot	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 ILe initialisi SR 201 OX 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 OR 217, X PL 59520 TX 214 IP 58732 Onschub, Flags TX 216 TX 199 TX 212	<pre>> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen > Zeilenparameter aktualisieren loeschen (Carriage Return) Insert-Zaehler loeschen Revers-Flag, Quote-Modus ruecksetzen Cursor in erste Spalte setzen</pre>
59502 J3 59505 J1 59508 OF 59510 J3 59513 J1 Neue Zei 59516 L3 59520 IF 59521 CF 59523 BF 59528 L1 59530 BF 59532 J1 Zeilenuc 59537 L1 59537 L1 59537 L5 59539 ST 59541 ST 59545 ST	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 ILe initialisi SR 201 IX #25 IE 59528 SR 59626 IR 217, X PL 59520 'X 214 IP 58732 IP 58732 IN #0 IX #0 IX #0 IX #0 IX 216 IX 199 IX 212 IX 211	<pre>> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen > Zeilenparameter aktualisieren loeschen (Carriage Return) Insert-Zaehler loeschen Revers-Flag, Quote-Modus ruecksetzen Cursor in erste Spalte setzen</pre>
59502 J3 59508 J1 59508 J3 59510 J3 59513 J1 Neue Ze: 59516 L5 59518 L6 59520 I1 59521 C6 59523 J3 59528 L6 59532 S1 59532 J3 59534 J1 Zeilenvo 59537 L6 59539 S1 59539 S1 59539 S1 59539 S1	SR 58692 IP 59048 SR #128 SR 59595 IP 60495 ILe initialisi SR 201 IX 214 IX #25 IE 59528 SR 59626 IM 217, X ILE 59520 IX 214 IM 58732 IM 216 IX 199 IX 212 IX 199 IX 216 IX 59516	<pre>> Bildschirm loeschen > Abschluss der Zeichenausgabe Bit 7 setzen > Controlcodes fuer Farbe pruefen > weitere Zeichencodes abfragen eren Flag fuer Cursorzeilenwechsel (vgl. 58911 ff) Cursorzeilenpointer um eins erhoehen letzte Zeile erreicht? Nein: weiter bei 59528 > SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben Fortsetzungszeile? Ja: noch einmal scrollen neue Cursorzeile setzen > Zeilenparameter aktualisieren loeschen (Carriage Return) Insert-Zaehler loeschen Revers-Flag, Quote-Modus ruecksetzen</pre>

```
Pruefung, ob Rueckschritt von zweiter in erste Zeile einer Doppelzeile
59553 LDX
                      maximale Anzahl zusammengehoriger Zeilen
              #2
59555 LDA
              #0
59557 CMP
             211
                      Cursorspalte = (Accu)?
59559 BEQ
          59568
                      Ja: weiter bei 59568
59561 CLC
59562 ADC
             #40
                      Zeilenlaenge addieren
59564 DEX
59565 BNE
          59557
59567 RTS
59568 DEC
             214
                      Cursorzeilenpointer vermindern
59570 RTS
Pruefung, ob Cursor in letzter Spalte (beim Bewegen des Cursors nach rechts)
59571 LDX
              #2
                      maximale Anzahl zusammenhaengender Zeilen
59573 LDA
             #39
                      Laenge einer Einfachzeile
59575 CMP
             211
                      Cursorspalte mit Accu vergleichen
59577 BEQ
          59586
                      Gleich: weiter bei 59586
59579 CLC
59580 ADC
           . #40
                      Zeilenlaenge addieren
59582 DEX
59583 BNE
          59575
                      und noch ein zweites Mal pruefen
59585 RTS
59586 LDX
             214
                      Cursorzeilenpointer
59588 CPX
             #25
                      = 25?
59590 BEQ
          59594
                      Ja: RTS
59592 INC
             214
                      sonst Cursorzeilenpointer erhoehen
59594 RTS
Controlcodes fuer Farbe pruefen
59595 LDX
             #15
                      Anzahl moeglicher Farben - 1
59597 CMP
           59610,X
                      Steuerzeichen mit Wert in Tabelle vergleichen
59600 BEQ
          59606
                      Gleich: Farbe setzen, weiter bei 59606
59602 DEX
59603 BPL
           59597
59605 RTS
59606 STX
             646
                      Farbe setzen (in Adresse fuer aktuellen Farbcode)
59609 RTS
59610 144
            5 28 159 156 30 31 158
                                        zugehoerige Tabelle der Farbcodes
59618 129 149 150 151 152 153 154 155
SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben
59626 LDA
             172
                      (172,...,175) auf Stack retten
59628 PHA
59629 LDA
             173
59631 PHA
59632 LDA
             174
59634 PHA
59635 LDA
            175
59637 PHR
59638 LDX
            #255
                      XR als Zeilenzaehler initialisieren
59640 DEC
                      Cursorzeilenpointer vermindern
            214
59642 DEC
             201
                      Cursorzeilenpointer (Aufruf von CHRIN, vgl. 58907 ff)
59644 DEC
             677
                      und Nummer der Fortsetzungszeile um eins vermindern
59647 INX
```

SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben (Fortsetzung)

59648 JSR	59888	> Pointer auf Zeilenanfang setzen
59651 CPX	#24	saemtliche Zeilen verschoben?
59653 BCS	59667	Ja: weiter bei 59667
59655 LDA	60657,X	Tabelle der LSBs der Zeilenanfaenge des Bildschirms
59658 STA	172	als Pointer low setzen
59660 LDA	218,X	Tabelle fuer MSBs und Doppelzeilenkennzeichnung
59662 JSR	59848	> Pointer setzen, Zeile in vorherige Zeile kopieren
59665 BMI	59647	Unbedingter Sprung
59667 JSR	59903	> letzte Bildschirmzeile loeschen
59670 LDX	#0	MSBs und Doppelzeilenkennzeichnung verschieben
59672 LDA	217,X	
59674 AND	#127	
59676 LDY	218,X	
59678 BPL	59682	
59680 ORA	#128	
59682 STA	217,X	
59684 INX		
59685 CPX	#24	
59687 BNE	59672	
59689 LDA	241	neue Zeile am unteren Ende
59691 ORA	#128	als Einfachzeile kennzeichnen
59693 STA	241	
59695 LDA	217	Ist oberste Zeile eine Fortsetzungszeile?
59697 BPL	59638	Ja: noch einmal scrollen
59699 INC	214	Cursorzeilenpointer erhoehen
59701 INC		Nummer der Fortsetzungzeile um eins erhoehen
59704 LDA	#127	
59706 STA		Row-Select fuer Tastaturabfrage
59709 LDA		Column-Select fuer Tastaturabfrage
59712 CMP		Control-Taste gedrueckt?
59714 PHP		
59715 LDA	#127	
59717 STA		
59720 PLP		
59721 BNE		Nein: weiter bei 59734
59723 LDY		Verzoegerungsschleife
59725 NOP		
59726 DEX		
59727 BNE		
59729 DEY		
59730 BNE		
59732 STY		Tastaturpuffer loeschen
59734 LDX		Cursorzeilenpointer ins XR
59736 PLA		(172,,175) wiederherstellen
59737 STA		
59739 PLA		
59740 STA		
59742 PLA		
59743 STR		
59745 PLR		
59746 STA		
59748 RTS		
JJO KIO		

Fortsetzungszeile anfuegen

59749 LDX 59751 INX	214	Cursorzeilenpointer
59752 LDA	217,X	gehoert Zeile unter Cursorzeile bereits zur Cursorzeile
59754 BPL	59751	Ja: naechste nichtzugehoerige Zeile suchen
59756 STX	677	Nummer der anzufuegenden Zeile
59759 CPX	#24	kleiner oder gleich 24 (also noch im Bildschirm)?
59761 BEQ	59777	Kteiner oder gleich 24 (also noch im bildschirm):
59763 BCC	59777	Ja: weiter bei 59777
59765 JSR		
59768 LDX		> SCROLL, Bildschirminhalt nach oben verschieben
	677	Nummer der anzufuegenden Zeile
59771 DEX	21.4	um eins vermindern
59772 DEC	214 .	ebenso Cursorzeilenpointer
59774 JMP	59098	> Fortsetzungszeile initialisieren
59777 LDA	172	(172,175) auf Stack retten
59779 PHA		
59780 LDA	173	
59782 PHA		
59783 LDA	174	
59785 PHA		
59786 LDA	175	
59788 PHA		
59789 LDX	#25	XR als Zeilenzaehler initialisieren
59791 DEX	<i>""</i> 20	The second contract and second second
59792 JSR	59888	> Zeilenpointer (209/210) setzen
59795 CPX	677	bereits alle Zeilen bis Cursorzeile verschoben?
59798 BCC	59814	bereits dite better bis our sollette verschober.
59800 BEQ	59814	Ja: weiter bei 59814
59802 LDA	60655,X	Tabelle der LSBs der Zeilenanfaenge
59805 STA	172	als Pointer low setzen
59807 LDA	216,X	Tabelle der MSBs und Doppelzeilenkennzeichnung
59809 JSR		> Zeileninhalt um eine Zeile nach unten kopieren
59812 BMI	59791	Unbedinater Spruna
03012 BHI	35151	Onbeating cer. Sprang
59814 JSR	59903	> eingefuegte Zeile loeschen
59817 LDX	#23	Tabelle der MSBs verschieben
59819 CPX	677	bereits alles verschoben?
59822 BCC	59839	Ja: weiter bei 59839
59824 LDA	218,X	Tabelle der MSBs und Doppelzeilenkennzeichnug
59826 AND	#127	nach 'unten' verschieben
59828 LDY	217,X	
59830 BPL	59834	
59832 ORA	#128	
59834 STA	218,X	
59836 DEX		
59837 BNE	59819	weiter bei 59819
59839 LDX	677	Nummer der eingefuegten Zeile
59842 JSR	59098	> Zeile als Doppelzeile markieren und initialisieren
59845 JMP	59736	> (172,,175) wiederherstellen

Zeile in andere Zeile kopieren (fuer SCROLL und 'Zeile einfuegen')

59848 AND	#3	Adresse high der Zeile
59850 ORA	648	'berechnen'
59853 STA	173	und als Pointer high speichern
598 5 5 JSR	59872	> Transferpointer in Color-RAM berechnen
59858 LDY	#39	
59860 LDA	(172),Y	Zeileninhalt Zeichen fuer Zeichen
59862 STA	(209),Y	in neue Zeile verschieben
59864 LDA	(174),Y	ebenso die Farbcodes
59866 STA	(243),Y	
59868 DEY		alle 40 Zeichen verschoben?
59869 BPL	59860	Nein: weitermachen
59871 RTS		

Pointer in Color-RAM berechnen

59872 JSR	59940	> Pointer in Color-RAM berechnen
59875 LDA	172	Transferpointer fuer Quellzeile in Colorpointer
59877 STA	174	fuer Quellbereich umwandeln
59879 LDA	173	
59881 AND	#3	Bits 0 und 1 isolieren
59883 ORA	#216	216 * 256 = 55296, Startadresse des Color-Nybble-RAMs
59885 STA	175	
59887 RTS		

Pointer in (209/210) auf Zeile (Nummer im XR) setzen

59888 LDA	60656,X	Tabelle der LSBs der Zeilenanfaenge
59891 STA	209	Pointer low
59893 LDA	217,X	Tabelle der MSBs und Doppelzeilenkennzeichnung
59895 AND	#3	Bits 0 und 1 isolieren
59897 ORA	648	Startposition high des Bildschirm-RAMs
59900 STA	210	ergibt Pointer high
59902 RTS		

Zeile loeschen

59903 LDY	#39	Laenge der Zeile – 1
59905 JSR	59888	> Zeilenpointer (209/210) setzen
59908 JSR	59940	> Pointer in Color-RAM berechnen
59911 LDA	#32	Leercode
59913 STA	(209),Y	in Bildschirm-RAM bringen
59915 JSR	58586	> Background-Color in Color-RAM bringen
59918 NOP		
59919 DEY		alle 40 Zeichen geloescht?
59920 BPL	59911	Nein: weitermachen
59922 RTS		

Zeichen (Accu) und Farbcode (im XR) auf Cursorposition speichern

59923 IHY		Hccu merken
59924 LDA	#2	
59926 STA	205	Zaehler fuer Blinkdauer des Cursors (fuer REPEAT)
59928 JSR	59940	> Pointer in Color-RAM berechnen
59931 TYA		
59932 LDY	211	Pointer auf Cursorspalte
59934 STA	(209),Y	Zeichen speichern
59936 TXA		
59937 STA	(243).Y	Farbwert speichern
59939 RTS		

Pointer in Color-RAM aus Pointer in Bildschirm-RAM berechnen

59940 LDA 209 Position des Cursors im Bildschirm-RAM 59942 STA 243 in Position des Cursors im Color-Nybble-Ri 59944 LDA 210 umwandeln 59946 AND #3 59948 ORA #216 59950 STA 244 59952 RTS	AM
---	----

IRQ-Routine, wird im Normalfall alle 60stel Sekunden aufgerufen

```
59953 JSR
          65514
                      > UDTIM, Uhrzeit um eine 60stel Sekunde weitersetzen
             204
59956 LDA
                      Cursor eingeschaltet?
59958 BNE
          60001
                      Nein: Cursor-Behandlung weberspringen
             205
59960 DEC
                      Zaehler fuer Blinkdauer des Cursors vermindern
59962 BNE
          60001
                      Zeit vorbei? Nein: weiter 60001
59964 LDA
             #20
59966 STA
             205
                      Zaehler wieder neu initialisieren
59968 LDY
             211
                      Cursorspalte in YR
                      Flag fuer Cursor (hell/dunkel)
59970 LSR
             207
59972 LDX
             647
                      Farbcode unter Cursor
59975 LDA
            (209),Y
                      Zeichen unter Cursor vom Bildschirm lesen
59977 BCS
                      war Cursor dunkel? Nein: weiter bei 59996
          59996
59979 INC
             207
                      Flag fuer 'Cursor hell' setzen
                      Zeichen unter Cursor merken
59981 STA
             206
59983 JSR
          59940
                      > Pointer in Color-RAM berechnen:
59986 LDA
          (243),Y
                      Farbcode unter Cursor
59988 STA
             647
                      merken
             646
                      momentanen Farbcode (Cursor- und PRINT-Farbe) ins XR
59991 LDX
59994 LDA
             206
                      Zeichen unter Cursor
59996 EOR
            #128
                      invertieren
59998 JSR
          59932
                      und zusammen mit Farbwert auf Bildschirm bringen
60001 LDA
              1
60003 AND
             #16
                      Recordentaste gedrueckt?
60005 BEQ
          60017
                      Ja: weiter bei 60017
60007 LDY
              #0
60009 STY
             192
                      Flag fuer Motorkontrolle loeschen
60011 LDA
60013 ORA
             #32
                      Motor ausschalten
60015 BNE
          60025
                      Unbedingter Sprung
60017 LDA
            192
                      Flag fuer Motorkontrolle gesetzt?
60019 BNE
          60027
                      Nein: weiter bei 60027
60021 LDA
60023 AND
             #31
                      Motor einschalten
60025 STA
60027 JSR
          60039
                      > SCNKEY, Tastaturabfrage
60030 LDA
          56333
60033 PLA
                      Register wiederherstellen
60034 TAY
60035 PLA
60036 TAX
60037 PLA
60038 RTI
```

SCNKEY, Tastaturabfrage

60039 LDA	#0	Flag fuer Shift (Bit 0), CBM-Taste (Bit 1)
60041 STA		und Control (Bit 2) loeschen
60044 LDY		
60046 STY		Tastaturcode mit 64 (keine Taste gedrueckt) vorbelegen
60048 STA		Null nach 59320 (fragt alle Tasten ab)
60051 LDX		Column-Select
60054 CPX		= 255 (keine der Tasten gedrueckt)?
60056 BEQ		Ja: weiter bei 60198
60058 TAY		YR := 0
60059 LDA		(245/246) := 60289
60061 STA		(Startadresse der Tastaturdecodierungstabelle)
60063 LDA		to the total ease del les tetals de course disposant les
60065 STA		
60067 LDA		erste Spalte abfragen (Bit 0 geloescht)
60069 STA		nach Row-Select bringen
60072 LDX		Zaehler fuer 8 Spalten
60074 PHR		(Wert fuer Row-Select) merken
60075 LDA		Dekoder-Ausgang
60078 CMP		nochmalige Abfrage zum Entprellen
60081 BNE		nochmatige horrage zum Enterten
60083 LSR		Bit herausshiften
60084 BCS		
60086 PHA		gesetzt (Taste nicht gedrueckt)? Ja: weiter bei 60108
		Wert merken
60087 LDA		Wert aus Tabelle holen
60089 CMP		groesser als 4 (keine Kontrolltaste)
60091 BCS		Ja: weiter bei 60105
60093 CMP		oden gleich 3 (RUNSTOP-Taste)?
60095 BEQ		Ja: weiter bei 60105
60097 ORA		entsprechendes Flag fuer Shift, CBM-Taste
60100 STA		oder Control setzen
60103 BPL	60107	Unbedingter Sprung
60105 STY	202	Wert als Tastaturmatrixcode speichern
60107 PLA		Wert aus Dekoder-Ausgang wiederherstellen
60108 INY		-11- C4 T+
60109 CPY 60111 BCS		alle 64 Tasten abgefragt? Ja: weiter bei 60124
60111 BCS		Zaehler fuer Row-Select vermindern
		Zaenter Taer Kom-Select Vermindern
60114 BNE 60116 SEC		Carry setzen (fuer ROL)
60117 PLA		Wert fuer Row-Select wiederherstellen
60118 ROL		und geloeschtes Bit weiter nach links verschieben
60119 STA		fuer Column-Select new speichern
60122 BNE		Unbedingter Sprung
OUIEE DIE	00012	orinemating very operating
60124 PLA		Stack normalisieren
60125 JMP		Normalwert des Vektors (655/656): 60232
90123 JMF	(633)	Mormatwert des vektors (600/606): 60232
60128 LDY	203	Tastaturmatrixcode
60130 LDA		Wert aus Dekodierungstabelle lesen
60132 TAX		im XR merken
60133 CPY		mit Wert aus vorherigem Aufruf von SCNKEY vergleichen
60135 BEQ		identisch? Ja: weiter bei 60144
60137 LDY		neue Taste:
60139 STY		REPERT-Zaehler neu initialisieren
60142 BNE		
OUITE DIE	60198	Unbedingter Sprung
60144 AND	#127	Bit 7 loeschen
60146 BIT		Flag fuer REPEAT
60149 BMI		Bit 7 gesetzt (Repeat aller Tasten)? Ja: weiter bei 60173
60151 BVS		Bit 6 gesetzt (kein Repeat)? Ja: weiter bei 60226
50101 540	JULEU	DIA O BEREATA AMETII MEMEGAAL DOS METAEL MET ORSTO

60276 STA

60278 JMP

246

60128

SCNKEY, Tastaturabfrage (Fortsetzung)

```
60153 CMP
            #127
                      kein Zeichen?
60155 BEQ
           60198
                      Ja: weiter bei 60198
60157 CMP
             #20
                     Code fuer "DELETE"?
60159 BEQ
           60173
                      Ja: weiter bei 60173
60161 CMP-
                     Code fuer "SPACE"?
             #32
60163 BEQ
          60173
                     Ja: weiter bei 60173
60165 CMP
                     Code fuer "CURSOR RIGHT"?
             #29
60167 BEQ
          60173
                      Ja: weiter bei 60173
60169 CMP
                     Code fuer "CURSOR DOWN"?
             #17
60171 BNE
          60226
                     Nein: weiter bei 60226
60173 LDY
             652
                     Zaehler fuer Anspruchszeit fuer REPEAT abgelaufen?
60176 BEQ
          60183
                     Ja: weiter bei 60183
60178 DEC
             652
                     Zaehler weiter herabzaehlen
                     = 0? Nein: weiter bei 60226
60181 BNE
           60226
60183 DEC
           651
                     Zaehler fuer Wiederholungsgeschwindigkeit herabzaehlen
60186 BNE
           60226
                     = 0? Nein: weiter bei 60226
60188 LDY
            #4
                      Zaehler fuer
60190 STY
             651
                      Tastenwiederholungsgeschwindigkeit neu initialisieren
60193 LDY
            198
                     Anzahl Zeichen im Tastaturpuffer
60195 DEY
60196 BPL
           69226
                      ungleich Null? Ja: weiter bei 60226
60198 LDY
            203
                      Tastaturmatrixcodes umspeichern
60200 STY
            197
60202 LDY
             653
                      ebenso die Flags fuer Shift, CBM-Taste und Control
60205 STY
            654
60208 CPX
           #255
                      Zeichen aus Dekodierungstabelle = 255?
60210 BEQ
          60226
                     Ja: kein Zeichen, weiter bei 60226
60212 TXA
60213 LDX
             198
                      Anzahl Zeichen im Tastaturpuffer
60215 CPX
             649
                      mit maximaler Anzahl Zeichen vergleichen
60218 BCS
           60226
                      Groesser oder gleich? Ja: nicht abspeichern
60220 STA
             631,X
                      sonst Zeichen am Ende des Tastaturpuffers anfuegen
60223 INX
60224 STX
            198
                      Anzahl Zeichen um eins erhoehen
60226 LDA
            #127
                      Normalwert
60228 STA
           56320
                      in Row-Select einschreiben
60231 RTS
Umschaltung von Graphik und Kleinschrift ueber Commodore-Taste
```

```
60232 LDA
             653
                      Flag fuer Shift, Commodore-Taste und Control
60235 CMP
              #3
                      Shift und Commodore-Taste gedrueckt?
60237 BNE
           60260
                      Nein: weiter bei 60260
60239 CMP
             654
                      waren beide Tasten schon beim letzen Aufruf gedrueckt?
60242 BEQ
           60226
                      Ja: Abschluss SCNKEY, weiter bei 60226
60244 LDA
             657
                      Umschaltung blockiert (vgl. 60510 ff)?
60247 BMI
           60278
                      Ja: weiter bei 60128
60249 LDA
           53272
60252 EOR
             #2
60254 STA
           53272
                      Umschaltung fuer Graphik und Kleinschrift
60257 JMP
                      > weiter bei 60128
           60278
60260 ASL
                      war die Control-Taste gedrueckt?
60261 CMP
              #8
                      Nein: weiter bei 60267
60263 BCC
           60267
60265 LDA
            #6
                      Offset fuer Tastaturdecodierungspointer 60536
60267 TAX
60268 LDA
           60281.X
                      Pointer (245/246) auf Decodierungstabelle setzen
60271 STA
             245
60273 LDA
           60282,X
```

> Fortsetzung der Tastaturabfrage

Pointer auf Tastaturdecodierungstabellen

```
60281 161 235
                60289
                          Tabelle fuer einzelne Tasten
60283 194 235
                60354
                          Tabelle fuer Tasten zusammen mit Shift
                          Tabelle fuer Tasten zusammen mit Commodore-Taste
60285
      3 236
                60419
60287 120 236
                60536
                          Tabelle fuer Tasten zusammen mit Control
Tabellen fuer Tastaturdecodierung:
              29 136 133 134 135
                                          87
60289
      20
          13
                                  17
                                       51
                                                  einzelne Tasten
60299
      65
          52
              90 83
                      69
                           1
                               53
                                   82
                                       68
                                           54
           70
               84
                  88
                       55
                                   56
                                           72
60309
      67
                           89
                               71
                                       66
60319
      85
          86
              57
                   73
                       74
                           48
                               77
                                   75
                                       79
                                           78
          80
              76
                  45
                       46
                           58
                              64
                                   44
                                       92
60329
      43
                                           42
      59
          19
                  61
                      94
                           47
                              49
                                   95
                                           50
60339
               1
                                        4
                   3 255
60349 32
           2
              81
60354 148 141 157 140 137 138 139 145 35 215
                                                  zusammen mit Shift
60364 193 36 218 211 197
                          1 37 210 196
                                          38
60374 195 198 212 216 39 217 199
                                  40 194 200
              41 201 202 48 205 203 207 206
60384 213 214
60394 219 208 204 221 62
                          91 186
                                   60 169 192
60404 93 147
              1 61 222
                          63 33 95
                                        4
60414 160
          2 209 131 255
60419 148 141 157 140 137 138 139 209 150 179
                                                  zusammen mit Commodore-Taste
60429 176 151 173 174 177
                          1 152 178 172 153
60439 188 187 163 189 154 183 165 155 191 180
60449 184 188 41 162 181 48 167 161 185 170
60459 166 175 182 220 62 91 164 60 168 223
              1 61 222 63 129 95
60469 93 147
60479 160
          2 171 131 255
weitere Zeichencodes abfragen (siehe 59345 und 59513)
60484 CMP
            #14
                     Code fuer 'Gross- und Kleinschrift'?
60486 BNE
          60495
                     Nein: weiter bei 60495
60488 LDA
          53272
60491 ORA
             #2
                     Bit 1 setzen
          60504
60493 BNE
                     Unbedingter Sprung
                     Code fuer 'Grossschrift und Graphik'?
60495 CMP
           #142
60497 BNE
          60510
                     Nein: weiter bei 60510
60499 LDA
          53272
60502 AND
           #253
                     Bit 1 loeschen
          53272
60504 STA
60507 JMP
          59048
                     > Ausgabe abschliessen
60510 CMP
             #8
                     Code fuer 'Blockierung der Shift- und Commodore-Taste'?
60512 BNE
          60521
                     Nein: weiter bei 60521
60514 LDA
           #128
                     Bit 7
60516 ORA
            657
                     in 657 setzen
60519 BMI
          60530
                     Unbedingter Sprung
                     Code fuer 'Freigabe der Shift- und Commodore-Taste'?
60521 CMP
            #9
          60507
                     Nein: keine weiteren Codes mehr, Ausgabe abschliessen
60523 BNE
           #127
60525 LDA
                     Bit 7
            657
                     in 657 loeschen
60527 AND
            657
60530 STA
60533 JMP
          59048
                     > Ausgabe abschliessen
```

Tabelle fuer Tastaturdekodierung

60536 255 255 255 255 255 255 255 28 23 zusammen mit Control-Taste 1 159 26 19 5 255 156 30 18 4 20 24 7 158 3 6 31 25 2 8 60566 21 22 18 9 10 146 15 13 11 14 60576 255 16 12 255 255 27 0 255 28 255 60586 29 255 255 31 30 255 144 6 255 5 60596 255 255 17 255 255

Daten fuer Video-Controller

60601	Ø	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60611	0	0	ø	0	0	0	0	155	55	0
60621	0	0	8	0	20	15	0	Ø	0	0
60631	0	0	14	6	1	2	3	4	Ø	1
60641	2	3	4	5	6	7				

Text fuer RUNSTOP-Taste

60646 76 79 65 68 13 82 85 78 13 "LOAD" CR "RUN" CR

Tabelle der LSBs der Bildschirmanfaenge

60656 0 40 80 120 160 200 240 24 64 104 60666 144 184 224 8 48 88 128 168 208 248 60676 32 72 112 152 192

Routinen zur Bedienung des seriellen Bus

TALK und LISTEN

60681 ORA #64 Bit 6 setzen, TALK 60683 BIT . . . Bit 5 setzen, LISTEN 60684 ORA #32 60686 JSR 61604 > Warten, bis RS-232-Datenuebertragung beendet ist 60689 PHA Accu merken 60690 BIT 148 Zeichen im Puffer? 60692 BPL 60704 Nein: weiter bei 60704 60694 SEC 60695 ROR 163 Flag fuer EOI setzen 60697 JSR 60736 > Byte ausgeben, EOI 60700 LSR 148 Flag fuer 'Zeichen im Puffer' loeschen Flag fuer EOI loeschen 60702 LSR 163 60704 PLA Accu wiederherstellen 60705 STA 149 und in Puffer bringen 60707 SEI 60708 JSR 61079 > Serial Data := low Accu kann nach Aufruf von 61079 nicht gleich 63 sein 60711 CMP #63 60713 BNE 60718 60715 JSR 61061 > Clock Out := low 60718 LDA 56576 ATN := high 60721 ORA #8 60723 STA 56576 60726 SEI 60727 JSR 61070 > Clock Out := high 60730 JSR 61079 > Serial Data := low 60733 JSR 61107 > Verzoegerungsschleife

Byte auf Bus ausgeben

```
60736 SEI
60737 JSR 61079
                    > Serial Data := low
60740 JSR 61097
                    > Serial Data abfragen
60743 BCS 60845
                    =1? Ja: Bit 7 (Device not present) im Status setzen
                     > Clock Out := low
60745 JSR 61061
60748 BIT
           163
                     Flag fuer EOI gesetzt?
         60762
60750 BPL
                     Nein: weiter bei 60762
                    > Datembit vom Bus holen
60752 JSR 61097
60755 BCC 60752
                     =1? Nein: warten ... (warten, bis Listener bereit)
60757 JSR 61097
                    > Datenbit vom Bus holen
60760 BCS 60757
                    =0? Nein: warten ... (Timeout fuer EOI erzeugen)
60762 JSR 61097
                    > Datenbit vom Bus holen
60765 BCC
          60762
                    =1? Nein: warten ... (warten, bis bereit fuer Daten)
60767 JSR
          61070
                    > Clock Out := high
60770 LDA
            #8
            165
60772 STA
                     Zaehler fuer 8 Bits setzen
60774 LDA
          56576
                     Port A lesen
60777 CMP
          56576
60780 BNE 60774
60782 ASL
                     Listener bereit?
          60848
60783 BCC
                     Nein: Fehler, weiter bei 60848
60785 ROR
          149
                    Bit aus Ausgaberegister herausshiften
60787 BCS 60794
                     Ist Bit = 1? Ja: weiter bei 60794
60789 JSR 61088
                    > Serial Data := high
60792 BNE 60797
                    Unbedingter Sprung
60794 JSR
          61079
                    > Serial Data := low
60797 JSR
          61061
                    > Clock Out := low (data valid)
60800 NOP
60801 NOP
60802 NOP
60803 NOP
60804 LDR
          56576
                    Serial Data := low
60807 AND
          #223
60809 ORA
           #16
                    Clock Out := high
60811 STA
          56576
60814 DEC
           165
                    Bit-Zaehler vermindern
60816 BNE
          60774
                    alle Bits ausgegeben? Nein: weitermachen ...
60818 LDA
          #4
          56327
60820 STA
                     Timer B fuer Wartezeit setzen
60823 LDA
          #25
60825 STA
          56335
                     Modus fuer Timer B setzen
60828 LDA
          56333
60831 LDA
          56333
60834 AND
             #2
                    Bit 1 gesetzt (Timeout Timer B)?
                    Ja: Statusbits fuer Zeitfehler setzen
60836 BNE
          60848
60838 JSR
          61097
                    > Datembit vom Bus holen
60841 BCS
          60831
                    =0? Nein: warten ... (bis Listener Empfang quittiert hat)
60843 CLI
60844 RTS
Fehlerbehandlung
60845 LDR
           #128
```

```
60845 LDA #128 Bit 7 fuer 'Device not present'
60847 BIT ...
60848 LDA #3 Bits 0 und 1 fuer Zeitfehler
60850 JSR 65052 > Status setzen
60853 CLI
60854 CLC
60855 BCC 60931 weiter bei 60931
```

SECOND, Ausgabe Sekundaeradresse nach LISTEN

```
60857 STA 149 Sekundaeradresse in Ausgaberegister
60859 JSR 60726 > Sekundaeradresse ausgeben
60862 LDA 56576 ATN := low (Kontroll-Modus beenden)
60865 AND #247
60867 STA 56576
60870 RTS
```

TKSA, Ausgabe Sekundaeradresse nach TALK

```
60871 STA
            149
                     Sekundaeradresse in Ausgaberegister
60873 JSR 60726

    Sekundaeradresse ausgeben

60876 SEI
60877 JSR
          61088
                     > Serial Data := high
60880 JSR 60862
                     > ATN := low
60883 JSR 61061
                     > Clock Out := low (Kontroll-Modus beenden)
60886 JSR 61097
                     > Clock In = 0?
60889 BMI
          60886
                    Nein: warten ...
60891 CLI
60892 RTS
```

CIOUT, Zeichen ausgeben (Pufferung fuer EOI)

```
60893 BIT
             148
                      gepuffertes Zeichen vorhanden?
60895 BMT
           60902
                      Ja: weiter bei 60902
60897 SEC
60898 ROR
             148
                     Flag fuer 'Zeichen im Puffer' setzen
60900 BNE
           60907
                     Unbedingter Sprung
60902 PHA
60903 JSR
           60736
                      > Byte im Ausgaberegister auf Bus ausgeben
60906 PLA
60907 STA
            149
                     Zeichen in Puffer bringen
60909 CLC
60910 RTS
```

UNTALK und UNLISTEN

```
60911 SEI
60912 JSR 61070
                     > Clock Out := high
60915 LDA
          56576
                      ATN := high
60918 ORA
60920 STA
           56576
60923 LDA
            #95
                     Kennzeichnung fuer UNTALK
60925 BIT
             . . .
60926 LDA
            #63
                      Kennzeichnung fuer UNLISTEN
60928 JSR
          60689
                      > Ausgabe mit ATN = high
60931 JSR
          60862
                      > ATN := low (Kontroll-Modus beenden)
60934 TXA
                      XR merken
60935 LDX
            #10
                      Verzoegerungsschleife um ca. 50 Mikrosekunden
60937 DEX
          60937
60938 BNE
60940 TAX
                      XR wiederherstellen
60941 JSR 61061
                     > Clock Out := low
60944 JMP 61079
                     > Serial Data := low
```

ACPTR. Zeichen vom Bus holen

```
60947 SEI
60948 LDA
             #0
60950 STA
            165
                     (165) := 0 (EOI, falls Timeout)
60952 JSR 61061
                     > Clock Out := low
60955 JSR 61097
                     > Clock In = 1?
60958 BPL
          60955
                     Nein: warten ...
60960 LDA
           #1
60962 STA
          56327
                     Wartezeit fuer Timer B setzen
60965 LDA
           #25
60967 STA
          56335
                     Modus fuer Timer B setzen
60970 JSR
          61079
                     > Serial Data := low (ready for data)
60973 LDA
          56333
60976 LDA
           56333
60979 AND
                     Bit 1 (Timeout Timer B) gesetzt?
             #2
          60990
60981 BNE
                     Ja: weiter bei 60990
60983 JSR 61097
                     > Clock In = 0 (Start der Byteuebertragung)?
60986 BMI
                     Nein: warten ...
          60976
60988 BPL
          61014
                     sonst Byte von Bus holen
60990 LDA
           165
                     (165) = 0?
60992 BEQ
          60999
                     Ja: EOI empfangen, weiter bei 60999
60994 LDA
           #2
                     Bit 1 (Timeout/Input)
60996 JMP
          60850
                     > Status setzen, Fehlerbehandlung
60999 JSR 61088
                     > Serial Data := high (EOI accepted)
61002 JSR
          61061
                     > Clock Out := low
61005 LDA
                     Bit 6 (End or Identify)
           #64
61007 JSR
          65052
                     > Status setzen
61010 INC
          165
                     (165) := 1 (Zeitfehler, falls Timeout)
61012 BNE 60960
                     weiter bei 60960, Datenbyte nach EOI holen
8 Bits holen
61014 LDA
             #8
                     Zaehler fuer 8 Bit setzen
            165
                     Port A lesen
```

61066 STA

61069 RTS

56576

```
61016 STA
61018 LDA 56576
61021 CMP
           56576
61024 BNE
          61018
61026 ASL
                      Clock In = 1?
61027 BPL
          61018
                      Nein: warten bis Daten gueltig
61029 ROR
                      Datembit (von Bit 0 bis Bit 7) in (164) shiften
            164
61031 LDA
           56576
                      Port A lesen
61034 CMP
          56576
61037 BNE
          61031
61039 ASL
                      Clock In = 0?
                      Nein: warten ...
61040 BMI
          61031
61042 DEC
           165
                     alle 8 Bits geholt?
61044 BNE
          61018
                      Nein: weitermachen
61046 JSR
          61088
                      > Serial Data := high (not ready for data)
             144
61049 BIT
                     EOI aufgetreten?
          61056
61051 BVC
                     Nein: weiter bei 61056
61053 JSR
          60934
                     > Clock Out := low, Serial Data := low
61056 LDA
           164
                     geholtes Datenbyte in Accu bringen
61058 CLI
61059 CLC
61060 RTS
61061 LDA
          56576
                     'Clock Out' auf low setzen
61064 AND
           #239
```

```
Routinen zur Behandlung des seriellen Ports (Fortsetzung)
```

61070 LDA 61073 ORA 61075 STA 61078 RTS	56576 #16 56576	'Clock Out' auf high setzen
61079 LDA 61082 AND 61084 STA 61087 RTS	56576 #223 56576	'Serial Data Out' auf low setzen
61088 LDA 61091 ORA 61093 STA 61096 RTS	56576 #32 56576	'Serial Data Out' auf high setzen
61097 LDA 61100 CMP 61103 BNE 61105 ASL	56576 56576 61097	Daten vom Port A lesen Datenbit in Carry schieben, Clock In in N-Flag
61105 RTS		
61107 TXA 61108 LDX 61110 DEX	#184	Verzoegerungsschleife um ca. eine Millisekunde
61111 BNE 61113 TAX 61114 RTS	61110	

Routinen zur Bedienung der RS-232 Schnittstelle

Uebertragung des naechsten Bits vorbereiten

61115 LDA	180	Bitzaehler fuer Senden
		•
61117 BEQ	61190	= 0 (Byte vollstaendig uebertragen)? Ja: weiter bei 61190
61119 BMI		muss Stopbit uebertragen werden? Ja: weiter bei 61184
61121 LSR	182	Bit aus dem Register fuer zu uebertragendes Byte schieben
61123 LDX	#0	Wert 0, falls Datenbit = 0
61125 BCC	61128	Bit geloescht? Ja: weiter bei 61128
61127 DEX		Wert 255, falls Datenbit = 1
61128 TXA		
61129 EOR	189	mit Register fuer fuer Paritybit verknuepfen
61131 STA	189	und wieder dort abspeichern
61133 DEC	180	Bitzaehler vermindern
61135 BEQ	61143	= 0 (alle Datenbits uebertragen)? Ja: weiter bei 61143
61137 TXA		
61138 AND	#4	Bit 2 isolieren (Datenbit fuer Uebertragung)
61140 STA	181	und im Register fuer zu sendendes Bit bringen
61142 RTS		
61143 LDA	#32	Maske fuer Bit 5 (Flag fuer Parity)
61145 BIT	660	RS-232 Kommandoregister abfragen
61148 BEQ	61170	keine Uebertragung eines Paritybits? Ja: weiter bei 61170
61150 BMI	61180	Uebertragung eines bestimmten Bits statt des Paritybits?
61152 BVS	61174	Odd Parity? Nein: weiter bei 61174
61154 LDA	189	Paritybit = 1?
61156 BNE	61159	Ja: weiter bei 61159
61158 DEX		Wert 255 fuer Parity
61159 DEC	180	Bitzaehler auf 255 setzen
DEO	100	DIVERSITE OUT EOU DE VEET

Uebertragung des naechsten Bits vorbereiten (Fortsetzung)

61161 LDA	659	RS-232 Kontrollregister
61164 BPL	61137	zwei Stoppbits? Nein: Ausgabe des Paritybits vorbereiten
61166 DEC	180	Bitzaehler auf 254 setzen
61168 BNE	61137	Unbedingter Sprung
61170 INC	180	Bitzaehler erhoehen, da keine Paritybit-Ausgabe
61172 BNE	61158	Unbedingter Sprung zur Bestiimmung der Anzahl Stoppbits
61174 LDR	189	Paritybit
61176 BEQ	61159	= 0? Ja: Wert 0 ausgeben
61178 BNE	61158	ansonsten Wert 1 ausgeben
61180 BVS	61159	Uebertragung des Wertes 0,
61182 BVC	61158	Uebertragung des Wertes 1 anstatt des Paritybits
61184 INC	180	Bitzaehler erhoehen (ist bei Stoppbit-Ausgabe unter null)
61186 LDX	#255	Wert fuer Stoppbit
61188 BNE	61137	Unbedingter Sprung

Uebertragung eines Bytes vorbereiten

61190 LDA	660	RS-232 Kommandoregister
61193 LSR		Handshake-Mode
61194 BCC	61203	X-Line? Nein: weiter bei 61203
61196 BIT	56577	Port B (NMI-CIA) abfragen; liegt 'DSR IN' auf high?
61199 BPL	61230	Nein: 'DSR Signal Missing', RS-232 Status setzen
61201 BVC	61233	Liegt 'CTS IN' auf high? Nein: 'CTS Signal Missing'
61203 LDA	#0	
61205 STA	189	Register fuer Pruefsumme loeschen
61207 STA	181	Register fuer zu sendendes Bit loeschen (fuer Startbit)
61209 LDX	664	Register fuer Wortlaenge
61212 STX	180	in Zaehler fuer Bits uebertragen
61214 LDY	669	Ist der Zeiger auf zu webertragendes Byte gleich
61217 CPY	670	dem Zeiger auf die naechste freie Stelle im Puffer?
61220 BEQ	61241	Ja: alle Zeichen uebertragen, Uebertragung abschliessen
61222 LDA	(249),Y	Zeichen aus Sendepuffer holen
61224 STR	182	und in Register fuer zu webertragendes Byte bringen
61226 INC	669	Zeiger auf zu sendendes Byte erhoehen
61229 RTS		
61230 LDA	#64	Bit 6, 'DSR Signal Missing'
61232 BIT		
61233 LDA	#16	Bit 4, 'CTS Signal Missing'
61235 ORA	663	mit vorherigem Wert im RS-232 Statusregister verknuepfen
61238 STA	663	und als neuen Wert wieder dort abspeichern
61241 LDA	#1	Bitwert fuer 'TimerA-NMI sperren'
61243 STR	56589	entsprechenden NMI im ICR sperren/freigeben
61246 EOR	673	mit RS-232 Register fuer aktive NMIs verknuepfen,
61249 ORA	#128	Bit 7 setzen
61251 STA	673	und als neuen Wert wieder abspeichern
61254 STA	56589	uebrige aktive NMIs freigeben
61257 RTS	-	<u> </u>

Feststellung der Wortlaenge fuer RS-232 Uebertragung (Ergebnis+1 im XR)

61258 LDX	#9	
61260 LDA	#32	Maskenwert fuer Bit 5
61262 BIT	659	Testen der Bitkonfiguration im RS-232 Kontrollregister
61265 BEQ	61268	Ist Bit 5 gosetzt? Nein: weiter bei 61268
61267 DEX		Zaehler fuer Wortlaenge um eins vermindern
61268 BVC	61272	Ist Bit 6 gesetzt? Nein: RTS
61270 DEX		Zaehler fuer Wortlaenge um zwei vermindern
61271 DEX		
61272 RTS		

empfangenes Bit verarbeiten

61275 BNE 61328 Ja: weiter bei 61328 61277 DEC 168 Bitzaehler vermindern 61279 BEQ 61335 = 0 (Byte vollstaendig empfangen)? Ja: weiter bei 61335 61281 BMI 61296 sind (noch) Stoppbits zu empfangen? Ja: weiter bei 61296 61283 LDA 167 empfangenes Bit 61285 EOR 171 mit Register fuer Paritybit verknuepfen 61287 STA 171 und wieder dort abspeichern 61289 LSR 167 empfangenes Bit 61291 ROR 170 in serielles Empfangsregister schieben 61293 RTS 61294 DEC 168 Bitzaehler vermindern 61296 LDA 167 empfangenes Stoppbit 61298 BEQ 61403 = 0? Ja: weiter bei 61403 61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61303 ASL Bit fuer Anzahl Stoppbits 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61279 BEQ 61335 = 0 (Byte vollstaendig empfangen)? Ja: weiter bei 61335 61281 BMI 61296 sind (noch) Stoppbits zu empfangen? Ja: weiter bei 61296 61283 LDA 167 empfangenes Bit 61285 EOR 171 mit Register fuer Paritybit verknuepfen 61287 STA 171 und wieder dort abspeichern 61289 LSR 167 empfangenes Bit 61291 ROR 170 in serielles Empfangsregister schieben 61293 RTS 61294 DEC 168 Bitzaehler vermindern 61296 LDA 167 empfangenes Stoppbit 61298 BEQ 61403 = 0? Ja: weiter bei 61403 61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61281 BMI 61296 sind (noch) Stoppbits zu empfangen? Ja: weiter bei 61296 61283 LDA 167 empfangenes Bit 61285 EOR 171 mit Register fuer Paritybit verknuepfen 161287 STA 171 und wieder dort abspeichern 161289 LSR 167 empfangenes Bit 170 in serielles Empfangsregister schieben 170 in serielles Empfangsregister schieben 170 empfangenes Stoppbit 170 empfangenes Bit
61283 LDA 167 empfangenes Bit 61285 EOR 171 mit Register fuer Paritybit verknuepfen 61287 STA 171 und wieder dort abspeichern 61289 LSR 167 empfangenes Bit 61291 ROR 170 in serielles Empfangsregister schieben 61293 RTS 61294 DEC 168 Bitzaehler vermindern 61296 LDA 167 empfangenes Stoppbit 61298 BEQ 61403 = 0? Ja: weiter bei 61403 61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61303 ASL Bit fuer Anzahl Stoppbits 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61285 EOR 171 mit Register fuer Paritybit verknuepfen 61287 STA 171 und wieder dort abspeichern 61289 LSR 167 empfangenes Bit 61291 ROR 170 in serielles Empfangsregister schieben 61293 RTS 61294 DEC 168 Bitzaehler vermindern 61296 LDA 167 empfangenes Stoppbit 61298 BEO 61403 = 0? Ja: weiter bei 61403 61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61287 STA 171 und wieder dort abspeichern 61289 LSR 167 empfangenes Bit 61291 ROR 170 in serielles Empfangsregister schieben 61293 RTS 61294 DEC 168 Bitzaehler vermindern 61296 LDA 167 empfangenes Stoppbit 61298 BEQ 61403 = 0? Ja: weiter bei 61403 61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61289 LSR 167 empfangenes Bit 61291 ROR 170 in serielles Empfangsregister schieben 61293 RTS 61294 DEC 168 Bitzaehler vermindern 61296 LDA 167 empfangenes Stoppbit 61298 BEQ 61403 = 0? Ja: weiter bei 61403 61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61303 ASL Bit fuer Anzahl Stoppbits 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61291 ROR 170 in serielles Empfangsregister schieben 61293 RTS 61294 DEC 168 Bitzaehler vermindern 61296 LDA 167 empfangenes Stoppbit 61298 BEQ 61403 = 0? Ja: weiter bei 61403 61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61303 ASL Bit fuer Anzahl Stoppbits 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61293 RTS 61294 DEC
61294 DEC 168 Bitzaehler vermindern 61296 LDA 167 empfangenes Stoppbit 61298 BEQ 61403 = 0? Ja: weiter bei 61403 61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61303 ASL Bit fuer Anzahl Stoppbits 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61296 LDA 167 empfangenes Stoppbit 61298 BEQ 61403 = 0? Ja: weiter bei 61403 61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61303 ASL Bit fuer Anzahl Stoppbits 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61296 LDA 167 empfangenes Stoppbit 61298 BEQ 61403 = 0? Ja: weiter bei 61403 61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61303 ASL Bit fuer Anzahl Stoppbits 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61298 BEQ 61403 = 0? Ja: weiter bei 61403 61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61303 ASL Bit fuer Anzahl Stoppbits 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61300 LDA 659 RS-232 Kontrollregister 61303 ASL Bit fuer Anzahl Stoppbits 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61303 ASL Bit fuer Anzahl Stoppbits 61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61304 LDA #1 61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
61306 ADC 168 Carry + 1 + Bitzaehler
C1000 DNE C1000 -111 Ctemplite temperature DTC
61308 BNE 61293 alle Stoppbits empfangen? Nein: RTS
61310 LDA #144 Bitwert fuer 'FLAG-NMI (Startbit), RS-232 IN freigeben'
61312 STA 56589 ICR setzen
61315 ORA 673
61318 STA 673 und RS-232 Register fuer aktive NMIs setzen
61321 STA 169 Flag fuer Startbit setzen
61323 LDA #2 Bitwert fuer 'TimerB-NMI sperren'
61325 JMP 61243 > ICR und Register fuer aktive NMIs setzen
61328 LDA 167 Startbit
61330 BNE 61310 = 0? Nein: weiter bei 61310
61332 STA 169 sonst alles in Ordnung, Flag fuer Startbit ruecksetzen
61334 RTS

Verarbeitung des empfangenen Bytes

61335 LDY	667	Zeiger auf Ende des Empfangspuffers gleich
61338 INY		
61339 CPY	668	dem Zeiger auf Anfang des Empfangspuffers (vgl. 61463)
61342 BEQ	61386	Ja: Ueberlauf des Empfangspuffers, weiter bei 61386
61344 STY	667	erhoehten Zeiger auf Ende des Empfangspuffers setzen
61347 DEY		
61348 LDA	170	empfangenes Byte
61350 LDX	664	(Shift-Register wurde von rechts her gefuellt)
61353 CPX	#9	
613 5 5 BEQ	61361	
61357 LSR		so oft nach rechts verschieben,
61358 INX		bis erstes empfangenes Bit an Bitposition 0 steht
61359 BNE	61353	
61361 STA	(247),Y	empfangenes Byte im Empfangspuffer abspeichern

61470 BEQ 61460

Verarbeitung des empfangenen Bytes (Fortsetzung)

```
61363 LDA
             #32
                      Maske fuer Bit 5
61365 BIT
             660
                      RS-232 Kommandoregister pruefen
61368 BEQ
          61294
                      keine Uebertragung des Paritybits? Ja: weiter bei 61294
61370 BMI
           61293
                      wird ein bestimmtes Bit statt Paritybit uebertragen? RTS
61372 LDA
            167
                      empfangenes Paritybit
61374 EOR
             171
                      mit errechnetem Wert verknuepfen
61376 BEQ
          61381
                      Gleich? Ja: weiter bei 61381
61378 BVS
           61293
                      Even Parity? Ja: alles in Ordnung, RTS
61380 BIT
             . . .
61381 BVC
           61293
                     Odd Parity? Ja: alles in Ordnung, RTS
61383 LDA
                     Bit 0. 'Parity Error'
             #1
61385 BIT
             . . .
61386 LDA
              #4
                     Bit 2, 'Receiver Buffer Overrun'
61388 BIT
             . . .
61389 LDA
            #128
                      Bit 7, 'Break Detected'
61391 BIT
            . . .
61392 LDA
             #2
                      Bit 1. 'Framing Error'
61394 ORA
             663
                      mit vorherigem Wert des RS-232 Statusregisters
61397 STA
             663
                      verknuepfen und wieder abspeichern
61400 JMP 61310
                      > Empfang des neuen Bytes vorbereiten
Aufruf, falls Stoppbit = 0
61403 LDA
             170
                     serielles Register fuer Byte-Empfang
61405 BNE 61392
                     wurden schon Bits empfangen? Ja: 'Framing Error'
61407 BEQ 61389
                     ansonsten 'Break Detected', weiter bei 61389
CHKOUT-Handling fuer RS-232
61409 STA
           154
                      aktiven Ausgabekanal festsetzen
61411 LDA
             660
                     RS-232 Kommandoregister
61414 LSR
                     Handshake-Mode
61415 BCC 61458
                     X-Line? Nein: weiter bei 61458
61417 LDA
                     Maske fuer 'RTS OUT'
            #2
61419 BIT 56577
                     Port B (NMI-CIA) abfragen; liegt 'DSR IN' auf high?
61422 BPL 61453
                     Nein: 'DSR Signal Missing', RS-232 Status setzen
61424 BNE 61458
                     Liegt 'RTS OUT' (Sendeanfrage) auf high? Ja: fertig
61426 LDA
           673
                     Werden momentan Daten empfangen?
61429 AND
             #2
61431 BNE 61426
                     Ja: warten ...
                     Liegt 'CTS IN' auf low (Empfaenger bereit)?
61433 BIT 56577
61436 BVS 61433
                     Nein: warten ...
61438 LDA 56577
61441 ORA
             #2
61443 STA 56577
                     'RTS OUT' auf high setzen (keine Sendeanfrage)
61446 BIT
          56577
                     Lieat 'CTS IN' auf high?
61449 BVS 61458
                     Ja: fertig
61451 BMI
          61446
                     zurueck nach 61446, solange 'DSR IN' auf high liegt
61453 LD8
           #64
61455 STA
                     RS-232 Status auf 'DSR Signal Missing' setzen
            663
61458 CLC
61459 RTS
61460 JSR 61480
                     > evtl. RS-232 Uebertragung in Gang bringen
CHROUT, Zeichen in RS-232 Sendepuffer bringen
                     Zeiger auf naechste freie Stelle im RS-232 Sendepuffer
61463 LDY
             670
61466 INY
                      schon belegt (Test, ob Zeiger von unten den Ueber-
                     tragungszeiger erreicht hat Puffer wird "rundherum"
61467 CPY
            669
```

benutzt)? Ja; warten bis Platz im Puffer

SECOND, Ausgabe Sekundaeradresse nach LISTEN

```
60857 STA 149 Sekundaeradresse in Ausgaberegister 50859 JSR 60726 > Sekundaeradresse ausgeben 60862 LDA 56576 ATN := low (Kontroll-Modus beenden) 60865 AND #247 60867 STA 56576 60870 RTS
```

TKSA, Ausgabe Sekundaeradresse nach TALK

```
60871 STA
            149
                     Sekundaeradresse in Ausgaberegister
60873 JSR
          60726
                     > Sekundaeradresse ausgeben
60876 SEI
60877 JSR
          61088
                     > Serial Data := high
60880 JSR
          60862
                     > ATN := low
60883 JSR
          61061
                     > Clock Out := low (Kontroll-Modus beenden)
60886 JSR
          61097
                     > Clock In = 0?
60889 BMI
          60886
                     Nein: warten ...
60891 CLI
60892 RTS
```

CIOUT, Zeichen ausgeben (Pufferung fuer EOI)

```
60893 BIT
            148
                     gepuffertes Zeichen vorhanden?
60895 BMI
         60902
                     Ja: weiter bei 60902
60897 SEC
60898 ROR
           148
                     Flag fuer 'Zeichen im Puffer' setzeh ·
60900 BNE 60907
                     Unbedinater Spruna
60902 PHA
60903 JSR
          60736
                     Byte im Ausgaberegister auf Bus ausgeben
60906 PLA
60907 STA
           149
                     Zeichen in Puffer bringen
60909 CLC
60910 RTS
```

UNTALK und UNLISTEN

```
60911 SEI
60912 JSR
         61070
                    > Clock Out := high
60915 LDA 56576
                     ATN := high
60918 ORA
           #8
60920 STA
         56576
60923 LDA
           #95
                     Kennzeichnung füer UNTALK
60925 BIT
             - - -
60926 LDA
                     Kennzeichnung füer UNLISTEN
           #63
60928 JSR
         60689
                     > Ausgabe mit ATN = high
60931 JSR
                     > ATN := low (Kontroll-Modus beenden)
         60862
60934 TXA
                     XR merken
60935 LDX
                     Verzoegerungsschleife um ca. 50 Mikrosekunden
            #10
60937 DEX
60938 BNE 60937
60940 TAX
                     XR wiederherstellen
60941 JSR
          61061
                     > Clock Out := low
60944 JMP 61079
                     > Serial Data := low
```

CHRIN RS-232, Zeichen aus RS-232 Empfangspuffer holen

61574 LDA 61577 LDY 61580 CPY 61583 BEA 61583 BAD 61587 STA 61590 LDA 61592 INC	663 668 667 61596 #247 663 (247),Y	RS-232 Statusbyte in Accu bringen Zeiger auf naechstes Zeichen im RS-232 Empfangspuffer gleich dem Zeiger auf das Ende des Empfangspuffers? Ja: keine Zeichen vorhanden, weiter bei 61596 Bit 3 (Zeichen gueltig) im RS-232 Status loeschen und in Register fuer RS-232 Status abspeichern Zeichen aus RS-232 Empfangspuffer lesen Zeiger auf naechstes Zeichen im Empfangspuffer erhoehen
61595 RTS 61596 ORA 61598 STA 61601 LDA 61603 RTS	#8 663 #0	Bit 3 (Empfangspuffer leer) im RS-232 Status setzen und im Register fuer RS-232 Status abspeichern Code null als Ersatzwert

Warten, bis RS-232 Datenuebertragung abgeschlossen ist

61604 PHA		Accu merken
61605 LDA	673	Werden momentan Daten ueber den RS-232 Kanal uebertragen?
61608 BEQ	61627	Nein: fertig
61610 LDA	673	Abwarten, bis RS-232 Datenuebertragung abgeschlossen
61613 AND	#3	
61615 BNE	61610	
61617 LDA	#16	FLAG-NMI disablen
61619 STA	56589	
61622 LDA	#0	
61624 STA	673	RS-232 Register fuer aktive NMIs auf null setzen
61627 PLA		Accu wiederherstellen
61628 RTS		

61806 STA

61808 JMP

200

58930

```
Meldungen zum I/O-Handling
                                                               I/O ERROR #
61629
      13
           73
               47
                   79
                        32
                            69
                                82
                                    82
                                        79
                                            82 32 163
                                                               SEARCHING
       13
               69
                   65
                        82
                            67
                                72
                                    73
                                        78
                                             71 160
61641
           83
61652
       70
           79
               82 160
                                                               FOR
61656
      13
           80
               82
                    69
                        83
                            83
                                32
                                    80
                                        76
                                             65
                                                 89
                                                     32
                                                               PRESS PLAY
61668
      79
           78
               32
                   84
                        65
                            80 197
                                                               ON TAPE
61675
      80
           82
               69
                   83
                        83
                            32
                                82
                                    69
                                        67
                                             79
                                                 82
                                                     68
                                                         32
                                                               PRESS RECORD
61688
       38
           32
               80
                   76
                        65
                            89
                                32
                                                               & PLAY
           78
                                                               ON TAPE
61695
       79
               32
                   84
                        65
                            80 197
61702
      13
           76
               79
                    65
                        68
                            73
                                78 199
                                                               LOBOTING
61710
      13
           83
               65
                    86
                        73
                            78
                                71 160
                                                               SAVING
61718
      13
           86
               69
                    82
                        73
                            70
                                89
                                    73
                                        78 199
                                                               VERIEVING
                                                               FOUND
61728
      13
           70
               79
                    85
                        78
                            68 160
61735 13
           79
               75 141
                                                               OK.
Ausgabe von I/O-Meldungen
61739 BIT
             157
                       Ausgabe unterdruecken (Direktmodus)?
61741 BPL
           61756
                       Ja: Ruecksprung, RTS
           61629,Y
61743 LDA
                       Meldung im Bereich von
61746 PHP
                       von 61629 bis 61737 ausgeben
61747 AND
            #127
61749 JSR
           65490
                       > CHROUT, Ausgabe auf aktiven Ausgabe-Kanal
61752 INY
61753 PLP
                       Bit 7 im Zeichen gesetzt?
61754 BPL
           61743
                       Nein: weiter ausgeben
61756 CLC
61757 RTS
GETIN, Zeichen vom aktiven Eingabe-Kanal in Accu
61758 LDA
             153
                       aktiver Eingabe-Kanal
61760 BNE
                       =0 (Tastatur)? Nein: weiter bei 61770
           61770
61762 LDA
             198
                       Anzahl Zeichen im Tastaturpuffer
61764 BEQ
           61781
                       =0? Ja: RTS
61766 SEI
                       Interrupt verhindern
61767 JMP
           58804
                       Tastaturpuffer um ein Zeichen abbauen
61770 CMP
                       aktiver Eingabe-Kanal = 2 (RS-232 Kanal)?
              #2
61772 BNE
           61798
                       Nein: weiter bei 61798
61774 STY
             151
                       YR merken
61776 JSR
           61574
                       Zeichen aus RS-232 Empfangspuffer holen
61779 LDY
             151
                       YR wiederherstellen
61781 CLC
61782 RTS
CHRIN, Zeichen vom aktiven Eingabe-Kanal in Accu
61783 LDA
             153
                       Eingabe von Tastatur?
           61798
61785 BNE
                       Nein: weiter bei 61798
61787 LDA
             211
                       Cursorspaltenpointer bei Aufruf
61789 STA
             202
                       nach (202) und
61791 LDA
             214
                       Cursorzeilenpointer bei Aufruf
61793 STA
             201
                       nach (201) speichern
61795 JMP
           58930
                       > Eingabeschleife zur Zeichenuebernahme vom Bildschirm
61798 CMP
              #3
                       aktiver Eingabe-Kanal = 3 (Bildschirm)?
61800 BNE
           61811
                       Nein: weiter bei 61811
61802 STA
             208
                       Flag fuer 'Zeichen direkt vom Bildschirm lesen'
61804 LDA
             213
                       aktuelle Cursorzeilenlaenge
```

> Zeichenuebernahme vom Bildschirm

als Pointer fuer Ende der Zeile speichern

CHRIN, Zeichen vom aktiven Eingabe-Kanal in Accu (Fortsetzung)

61811 BCS	61869	Eingabe-Kanal > 3 (serieller Bus)? Ja: weiter bei 61869
61813 CMP	#2	gleich 2 (RS-232 Kanal)?
61815 BEQ	61880	Ja: weiter bei 61880
61817 STX	151	XR merken
61819 JSR	61849	> Zeichen aus Puffer lesen, evtl. Block in Puffer lesen
61822 BCS	61846	Fehler? Ja: weiter bei 61846
61824 PHA		gelesenes Zeichen merken
61825 JSR	61849	> Zeichen aus Puffer lesen, evtl. Block in Puffer lesen
61828 BCS	61843	Fehler? Ja: weiter bei 61843
61830 BNE	61837	Code = 0? Nein: weiter bei 61837
61832 LDA	#64	Bit 6 fuer 'End or Indentify'
61834 JSR	65052	> I/O-Status setzen
61837 DEC		Pufferzeiger vermindern
61839 LDX	151	XR wiederherstellen
61841 PLR		gelesenes Zeichen wiederherstellen
61842 RTS		
61843 TAX		Zeichencode im Accu merken
61844 PLA		Stack normalisieren
61845 TXA		und den Zeichencode wieder in den Accu bringen
61846 LDX	151	XR wiederherstellen
61848 RTS		
61849 JSR	63501	> Pufferzeiger erhoehen; Test, ob Pufferende erreicht
61852 BNE		Puffer leer? Nein: weiter bei 61865
61854 JSR		> Block von Band in Puffer lesen
61857 BCS		Fehler? Ja: RTS mit gesetztem Carry
61859 LDA		7 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
61861 STA		Pufferzeiger auf erstes Zeichen setzen
61863 BEQ		Unbedingter Sprung
		Summarian State with smith
61865 LDA	(178),Y	Zeichen aus Puffer lesen
61867 CLC		Carry fuer 'kein Fehler' loeschen
61868 RTS		The state of the s
61869 LDA	144	I/O-Statusbyte = 0?
61871 BEQ		Ja: weiter bei 61877
61873 LDA	#13	Code fuer "RETURN"
61875 CLC		
61876 RTS		
61877 JMP	60947	> ACPTR, Zeichen vom seriellen Bus holen
61880 JSR	61774	> Zeichen aus RS-232 Empfangspuffer holen
61883 BCS		Fehler? Ja: RTS mit gesetztem Carry
61885 CMP		Code = 0?
61887 BNE		Nein: Carry loeschen, RTS
61889 LDA	663	RS-232 Status lesen
61892 AND		Bit 5 oder Bit 6 gesetzt?
61894 BNE		Ja: weiter bei 61873
61896 BEQ		ansonsten zurueck nach 61880
		•
OUDOUT O		Littering Rose 1

CHROUT, Ausgabe auf aktiven Kanal

61898 PHA		Datenbyte retten
618 99 LDA	154	aktiver Ausgabe-Kanal
61901 CMP	#3	=3 (Bildschirm)?
61903 BNE	61909	Nein: weiter bei 61909
61905 PLA		Datenbyte wieder holen
61906 JMP	59158	> Ausgabe auf Bildschirm

CHROUT, Ausgabe auf aktiven Kanal (Fortsetzung)

```
61909 BCC
           61915
                      Ausgabe auf seriellen Bus? Nein: weiter bei 61915
61911 PLA
                      Datenbyte wiederherstellen
61912 JMP
           60893
                      > CIOUT, Ausgabe des Accus auf seriellen Bus
61915 LSR
                      Bit 0 der Ausgabe-Kanal-Nummer in die Carry-Flag schieben
61916 PLA
                      Datenbyte wiederherstellen
            158
61917 STA
                      und zwischenspeichern
61919 TXR
                      Indexregister auf Stack retten
61920 PHA
61921 TYA
61922 PHA
61923 BCC
           61960
                      Ausgabe auf Band? Nein: meiter bei 61960
61925 JSR
           63501
                      > Pufferzeiger erhoehen; Test, ob Pufferende erreicht
61928 BNE
           61944
                      Puffer voll? Nein: weiter bei 61944
           63588
                      > Block von Puffer auf Band schreiben
61930 JSR
61933 BCS
                      Fehler? Ja: weiter bei 61949
           61949
61935 LDA
              #2
                      Kennzeichnung fuer Datenblock
61937 LDY
              #0
61939 STA
           (178),Y
                      an erste Cassettenpufferposition schreiben
61941 INY
61942 STY
            166
                      Cassettenpufferzeiger initialisieren
61944 LDA
            158
                      Datenbyte bei Aufruf von CHROUT
61946 STR
            (178),Y
                      im Puffer abspeichern
61948 CLC
                      Carry fuer 'kein Fehler' loeschen
61949 PLA
                      Indexregister wiederherstellen
61950 TAY
61951 PLA
61952 TAX
61953 LDA
             158
                    . Datenbyte wiederherstellen
61955 BCC
          61959
                     Fehler aufgetreten? Nein: RTS
61957 LDA
              #0
                      Accu := 0, Fehlercode fuer "BREAK", Abbruch durch RUNSTOP
61959 RTS
                      > Zeichen in RS-232 Sendepuffer schreiben
61960 JSR
          61463
61963 JMP
           61948
                      > Abschluss CHROUT
CHKIN, Vorbereitungen fuer Datenempfang
61966 JSR 62223
                      > Fileparameter in Tabelle suchen
61969 BEQ
          61974
                     gefunden? Ja: weiter bei 61974
61971 JMP
           63233
                      > I/O-Error #3, "FILE NOT OPEN"
61974 JSR
          62239
                      > Fileparameter aktualisieren
61977 LDA
             186
                     Geraetenummer
61979 BEQ
          62003
                      = 0 (Tastatur)? Ja: weiter bei 62003
61981 CMP
              #3
                      = 3 (Bildschirm)?
61983 BEQ 62003
                      Ja: weiter bei 62003
61985 BCS
          62007
                      Geraetenummer > 3 (serieller Bus)? Ja: weiter bei 62007
61987 CMP
              #2
                      = 2 (RS-232 Kanal)?
61989 BNE
          61994
                      Nein: weiter bei 61994
                      > Eingabe vom RS-232 Kanal vorbereiten:
61991 JMP
           61517
61994 LDX
             185
                      aktuelle Sekundaeradresse
61996 CPX
             #96
                      = 96 (einzige Sekundaeradresse beim Lesen von Tape)?
                      Ja: weiter bei 62003
61998 BEQ
          62003
62000 JMP
          63242
                      > I/O-Error #6, "NOT OUTPUT FILE"
62003 STA
             153
                     Geraetenummer als aktiven Eingabe-Kanal speichern
62005 CLC
62006 RTS
```

62103 RTS

CHKIN, Vorbereitungen fuer Datenempfang (Fortsetzung)

```
62007 TAX
                     Geraetenummer ins XR retten
62008 JSR 60681
                     > TALK
62011 LDA
           185
                     aktuelle Sekundaeradresse
62013 BPL
          62021
                     kleiner 128? Ja: weiter bei 62021
62015 JSR 60876
                     > Kontrollmodus beenden
62018 JMP 62024
                     > naechsten Befehl ueberspringen
62021 JSR 60871
                     TKSA, Sekundaeradresse auf Bus ausgeben.
62024 TXA
                     Geraetenummer auf Bus ausgeben
62025 BIT
            144
                     Bit 7 im I/O-Statusbyte gesetzt?
62027 BPL 62003
                     Nein: Abschluss CHKIN
62029 JMP 63239
                     > I/O-Error #5, "DEVICE NOT PRESENT ERROR"
CHKOUT, Ausgabevorbereitungen
62032 JSR 62223
                     > Filenummer in Tabelle suchen
62035 BEQ 62040
                     gefunden? Ja: weiter bei 62040
62037 JMP 63233
                     > I/O-Error #3, "FILE NOT FOUND"
                     > Fileparameter aktualisieren
62040 JSR
          62239
62043 LDB
           186
                     Geraetenummer
62045 BNE
          62050
                     = 0 (Tastatur)? Nein: weiter bei 62050
62047 JMP 63245
                     > I/O-Error #7, "NOT OUTPUT FILE"
62050 CMP
             #3
                     Geraetenummer
62052 BEQ
          62069
                     = 3 (Bildschirm)? Ja: weiter bei 62069
62054 BCS
          62073
                     groesser 3 (serieller Bus)? Ja: weiter bei 62073
62056 CMP
             #2
                     = 2 (RS-232 Kanal)?
62058 BNE 62063
                     Nein: weiter bei 62063
62060 JMP 61409
                     > Ausgabe auf RS-232 Kanal vorbereiten
62063 LDX
            185
                     aktuelle Sekundaeradresse
62065 CPX
            #96
                     = 96 (einzige Sekundaeradresse zum Lesen von Tape)?
62067 BEQ
          62047
                     Ja: I/O-Error #7, "NOT OUTPUT FILE"
62069 STA
           154
                     Geraetenummer als aktiven Ausgabe-Kanal speichern
62071 CLC
62072 RTS
62073 TAX
                     Geraetenummer ins XR retten
62074 JSR
          60684
                     > LISTÉN
62077 LDA
            185
                     aktuelle Sekundaeradresse
                     kleiner 128? Ja: weiter bei 62086
62079 BPL
          62086
62081 JSR
          60862
                     > Kontrollmodus beenden
62084 BNE 62089
                     Unbedingter Sprung
62086 JSR
          60857
                     > SECOND, Sekundaeradresse auf Bus ausgeben
62089 TXA
                     Geraetenummer, wiederherstellen
62090 BIT
            144
                     Bit 7 im I/O-Statusbyte gesetzt?
62092 BPL
          62069
                     Nein: weiter bei 62069
62094 JMP
          63239
                     > I/O-Error #5, "DEVICE NOT PRESENT"
CLOSE, File (Nummer im Accu) schliessen
62097 JSR
          62228
                     > Filenummer in Tabelle suchen
62100 BEQ
          62104
                     -gefunden? Ja: weiter bei 62104
62102 CLC
```

CLOSE, File (Nummer im Accu) schliessen (Fortsetzung)

```
62104 JSR 62239
                      > Fileparameter aktualisieren
62107 TXA
                      Pointer auf Parametereintrag in Filetabelle
62108 PHA
                      auf Stack legen
62109 LDA
            186
                      Geraetenummer
62111 BEQ 62193
                     = 0 (Tastatur)? Ja: weiter bei 62193
62113 CMP
            #3
                     = 3 (Bildschirm)?
62115 BEQ 62193
                     Ja: weiter bei 62193
           62190
62117 BCS
                     Geraetenummer > 3 (serieller Bus)? Ja: weiter bei 62190
62119 CMP
            #2
                      = 2 (RS-232 Kanal)?
62121 BNE
           62152
                     Nein: weiter bei 62152
62123 PLA
                      Pointer auf Eintrag in Filetabelle vom Stack holen
62124 JSR 62194
                      > File-Eintrag aus Tabelle loeschen
62127 JSR 62595
                      > RS-232 Uebertragung beenden
62130 JSR
          65063
                      > MENTOP, Lesen des Speicherendes
62133 LDA
            248
                      Highbyte des Pointers auf den RS-232 Empfangspuffer
62135 BEQ
           62138
                      = 0? Ja: weiter bei 62138
                      Pointer high auf Ende Arbeitsspeicher um eins erhoehen
62137 INY
62138 LDA
            250
                      Highbyte des Pointers auf den RS-232 Sendepuffer
62140 BEQ - 62143
                      = 0? Ja: weiter bei 62143
62142 INV
                      Pointer high auf Ende Arbeitsspeicher um eins erhoehen
62143 LDA
             #0
62145 STA
             248
62147 STR
            250
                     Highbytes der RS-232 Puffer-Pointer auf Null setzen
62149 JMP 62589
                     > weiter bei 62589
62152 LDA
            185
                     aktuelle Sekundaeradresse
62154 AND
             #15
                    Bit 0 bis Bis 3 isolieren
62156 BEQ
                     Lesen von Cassette? Ja: weiter bei 62193
           62193
62158 JSR
           63440
                     > Pointer auf Cassettenpuffer nach (XR/YR) bringen
62161 LDA
                     Markierung fuer 'letztes Byte im Datenfile'
             #0
62163 SEC
                     Flag fuer Ausgabe auf Recorder
62164 JSR
          61917
                     > Zeichen in Cassettenpuffer bringen
62167 JSR
          63588
                     > letzten Block auf Band schreiben
62170 BCC
          62176
                     Fehler? Nein: weiter bei 62176
62172 PLA
                      Pointer auf Eintrag in Filetabelle vom Stack holen
62173 LDA
            #0
                     Accu := 0, Fehlercode fuer "BREAK", Abbruch durch RUNSTOP
62175 RTS
62176 LDA
             185
                     aktuelle Sekundaeradresse
62178 CMP
             #98
                     = 98 (OPEN mit EOT-Kennzeichnung)?
62180 BNE
          62193
                     Nein: weiter bei 62193
62182 LDA
                     Kennzeichnung fuer EOT-Block
              #5
62184 JSR
          63338
                     > EOT-Block auf Band schreiben
62187 JMP
           62193
                     > weiter bei 62193
62190 JSR 63042
                     > CLOSE auf seriellen Bus ausgeben
62193 PLA
                     Pointer auf Eintrag in Filetabelle vom Stack holen
62194 TAX
                     als Index ins XR bringen
62195 DEC
            152
                     Zaehler fuer Anzahl an offenen Files um eins vermindern
62197 CPX
            152
                     und mit Pointer auf Eintrag in Filetabelle vergleichen
62199 BEQ 62221
                     Gleich? Ja: fertig
62201 LDY
           152
                     Pointer auf letzten Eintrag in Filetabelle
62203 LDA
            601,Y
                     letzten Tabelleneintrag in freiwerdende Stelle
62206 STA
            601,X
                     (Eintrag der zu loeschenden Datei) uebertragen
            611,Y
62209 LDA
62212 STA
            611,X
62215 LDA
            621.Y
62218 STA
            621,X
62221 CLC
62222 RTS
```

Filenummer in Filetabelle suchen

```
62223 LDA
            #0
62225 STA
           144
                    Status loeschen
62227 TXA
                     gesuchte Filenummer von XR in Accu bringen
62228 LDX
           152
                    Zeiger in File-Tabelle
62230 DEX
                    bereits alle Eintraege durchsucht?
62231 BMI 62254
                    Ja: RTS
62233 CMP
                    Accu mit Filenummer in Tabelle vergleichen
          601,X
62236 BNE 62230
                   Ungleich? Ja: weitersuchen
62238 RTS
```

Fileparameter aktualisieren

62239 LDA	601,X	Filenummer aus Tabelle
62242 STA	184	als aktuelle Filenummer speichern
62244 LDA	611,X	
62247 STA	186	ebenso die Primaeradresse
62249 LDA	621,X	
62252 STA	185	und die Sekundaeradresse
62254 RTS		

CLALL, alle Files loeschen

62255	LDA	#0		
62257	STA	152	alle Files	loeschen

CLRCHN, aktive I/O-Kanaele schliessen, Standardkanaele aktivieren

62259 LDX	#3	aktiven Ausgabekanal
62261 CPX	154	groesser als 3 (serieller Bus)?
62263 BCS	62268	Nein: weiter bei 62268
62265 JSR	60926	> UNLISTEN auf Bus ausgeben
62268 CPX	153	Eingabekanal groesser als 3?
62270 BCS	62275	Nein: weiter bei 62275
62272 JSR	60911	> UNTALK auf Bus ausgeben
62275 STX	154	aktiver Ausgabe-Kanal := 3 (Bildschirm)
62277 LDA	#0	
62279 STA	153	aktiver Eingabe-Kanal := 0 (Tastatur)
62281 RTS		

OPEN, logisches File eroeffnen

62282 LDX	184	Filenummer
62284 BNE	62289	= 0 (nicht erlaubt!)? Nein: weiter bei 62289
62286 JMP	63242	> I/O-Error #6, "NOT INPUT FILE"
62289 JSR	62223	> Filenummer in Tabelle suchen
62292 BNE	62297	gefunden? Nein: weiter bei 62297
62294 JMP	63230	> I/O-Error #2, "FILE OPEN"
62297 LDX	152	Anzahl offene Files
62299 CPX	#10	= 10 (maximale Anzahl)?
62301 BCC	62306	Nein: weiter bei 62306
62303 JMP	63227	> I/O-Error #1, "TOO MANY FILES"

OPEN, logisches File eroeffnen (Fortsetzung)

		*·
62306 INC	152	Anzahl offene Files um eins erhoehen
62308 LDA	184	Filenummer hinter letzten Tabelleneintrag
62310 STA	601,X	in Tabelle der Fileparameter schreiben
62313 LDA	185	
62315 ORA	#96	Bit 5 und 6 der Sekundaeradresse setzen,
62317 STA	185	als neue Sekundaeradresse speichern
62319 STA	621.X	und in Tabelle bringen
62322 LDA	186	ebenso die Geraetenummer
62324 STA	611,X	in die Tabelle bringen
62327 BEQ	62419	Geraetenummer = 0 (Tastatur)? Ja: fertig
62329 CMP	#3	= 3 (Bildschirm)?
62331 BEQ	62419	Ja: weiter bei 62419
	62340	kleiner 3? Ja: weiter bei 62340
62335 JSR		> OPEN auf seriellen Bus ausgeben
62338 BCC	62419	Unbedingter Sprung zum Abschluss von OPEN
02330 BCC	02413	Onbedingter Sprang Zam Abscritass von Greif
62340 CMP	#2	Geraetenummer = 2 (RS-232 Kanal)?
62342 BNE	62347	Nein: weiter bei 62347
62344 JMP	62473	> OPEN-Handling fuer RS-232
023 44 JMF	02413	/ Orch-handling fder ko-252
62347 JSR	60446	2. Pointer, and Constitution (Constitution (Constitution)
	63440	> Pointer auf Cassettenpuffers nach (XR/YR)
62350 BCS	62355	Ist (XR/YR) kleiner 512? Nein: weiter bei 62355
62352 JMP	63251	> I/O-Error #9, "ILLEGAL DEVICE NUMBER"
	4.55	
62355 LDA	185	aktuelle Sekundaeradresse
62357 AND	#15	Bit 0 bis Bit 3 isolieren
62359 BNÉ	62392	Lesen von Tape? Nein: weiter bei 62392
62361 JSR	63511	> "PRESS PLAY ON TAPE"
62364 BCS	62420	Abbruch durch RUNSTOP? Ja: RTS
62366 JSR	62895	> Im Direktmodus "SEARCHING" und Filenamen ausgeben
62369 LDA	183	Laenge des Filenamens = 0?
62371 BEQ	62383	Ja: weiter bei 62383
62373 JSR	63466	> Dateikopf mit verlangtem Namen suchen
62376 BCC	62402	Fehler? Nein: weiter bei 62402
62378 BEQ	62420	Abbruch durch RUNSTOP? Ja: RTS
6238 0 JMP	63236	> I/O-Error #4, "FILE NOT FOUND"
62383 JSR	63276	> Datenblock in Puffer lesen
62386 BEQ	62420	'End of Tape' oder RUNSTOP? Ja: RTS
62388 BCC	62402	Fehler? Nein: weiter bei 62402
62390 BCS	62380	I/O-Error #4, "FILE NOT FOUND"
		(Die Branches an den Adressen 62386 und 62388 sollten
		wohl eigentlich in umgekehrter Reihenfolge stehen!)
62392 JSR	63544	> "PRESS RECORD & PLAY ON TAPE"
62395 BCS	62420	Abbruch durch RUNSTOP? Ja: RTS
62397 LDA	#4	Kennzeichnung fuer Dateikopf einer sequentiellen Datei
62399 JSR	63338	> Dateikopf in Tapebuffer erzeugen und auf Band schreiben
62402 LDA	#191	Kennzeichnung fuer 'kein Zeichen im Puffer'
62404 LDY	185	aktuelle Sekundaeradresse
62406 CPY	#96	= 96 (Lesen von Cassette)?
62408 BEQ	62417	Ja: weiter bei 62417
62410 LDY	#0	Index fuer erste Position des Cassettenpuffers
62412 LDA	#2	Kennzeichnung fuer Datenblock einer sequentiellen Datei
62414 STA		in erste Pufferposition bringen
62416 TYA		C. C
62417 STA	166	Pufferzeiger festsetzen
62419 CLC	100	- WITH ERASEL 165 VS6 VEGIL
62420 RTS		
SETES RID		

OPEN auf seriellen Bus ausgeben

```
62421 LDA
            185
                     aktuelle Sekundaeradresse
62423 BMI 62419
                    kleiner 128? Nein: fertig
62425 LDY
           183
                    Laenge des Filenamens
                    = 0? Ja: fertig
62427 BEQ 62419
62429 LDA
            #0
                  · Status loeschen
62431 STA
            144
62433 LDA
           186
                    Geraetenummer
                    > LISTEN
62435 JSR 60684
62438 LDA
           185
                    -aktuelle Sekundaeradresse
62440 ORA
          #240
                    Bit 4 bis Bit 7 setzen (Kennzeichnung fuer OPEN)
62442 JSR 60857
                    SECOND, Ausgabe Sekundaeradresse
62445 LDA
           144
                    Bit 7 im I/O-Statusbyte gesetzt?
62447 BPL
          62454
                    Nein: weiter bei 62454
62449 PLA
                     Ruecksprungadresse vom Stack entfernen
62450 PLA
62451 JMP
          63239
                    > I/O-Ennor #5, "DEVICE NOT PRESENT"
62454 LDA
           183
                    Laenge des Filenamens
62456 BEQ
          62470
                    = 0? Ja: weiter bei 62470
62458 LDY
            #0
                    Index fuer Filenamen
62460 LDA
           (187),Y Zeicheh aus Filenamen lesen
          60893
62462 JSR
                    > CINUT, Zeichen auf seriellen Bus ausgeben
62465 INY
62466 CPY
           183
                    alle Zeichen ausgegeben?
62468 BNE 62460
                    Nein: weitermachen ...
                     > UNLISTEN, Carry loeschen, RTS
62470 JMP 63060
OPEN fuer RS-232-Handling
62473 JSR
          62595
                     > saemtliche NMIs verhindern, RS-232 I/O initialisieren
62476 STY
           663
                    RS-232 Status loeschen
62479 CPY
                    Laenge des Filenamens
           183
62481 BEQ
          62493
                    = 0? Ja: weiter bei 62493
          (187),Y Uebertragung der ersten 4 Bytes des Filenamens
62483 LDA
62485 STA
           659,Y
                     in den Bereich (659,...,662)
62488 INV
62489 CPY
62491 BNE
          62479
62493 JSR
          61258
                    > Wortlaenge fuer RS-232 Datenuebertragung feststellen
                    und in den Speicher fuer die Wortlaenge schreiben
62496 STX
           664
62499 LDA
            659
                     RS-232 Kontrollregister
62502 AND
           #15
                    Bits 0 bis 3 isolieren (Kennzeichnung fuer die Baud-Rate)
62504 BEQ 62534
                    = 0 (User-Baud-Rate)? Ja: weiter bei 62534
62506 ASL
                     Index fuer Tabelle verdoppeln
62507 TAX
                     und als Index ins XR bringen
62508 LDA
           678
                    Flag fuer Quarzfrequenz (NTSC=0, PAL=1)
62511 BNE 62522
                    = 1? Ja: weiter bei 62522
62513 LDY 65217,X
                    Timer-Werte fuer die Baud-Rate aus
62516 LDA
          65216,X
                     NTSC-Tabelle holen
62519 JMP
          62528
                     > weiter bei 62528
62522 LDY
          58603,X
                     Timer-Werte fuer die Baud-Rate aus
62525 LDA
          58602,X
                     PAL-Tabelle holen
62528 STY
            662
                     und nach (661/662) bringen
62531 STA
            661.
62534 LDA
            661
62537 ASL
                     Timer-Wert in (661/662) verdoppeln,
62538 JSR
          65326
                    > 200 addieren und nach (665/666) uebertragen
62541 LDA
            660
                    RS-232 Kommandoregister
62544 LSR
                    Handshake-Mode
62545 BCC
          62556
                     X-Line? Nein: weiter bei 62556
```

62646 BCC

62650 BNE

62652 JMP 63248

62648 LDY

62771

183

62655

OPEN fuer RS-232-Handling (Fortsetzung)

```
62547 LDA 56577
                     Port B der NMI-CIA
62550 ASL
                     Ist 'DSR IN' auf high gesetzt?
62551 BCS 62556
                     Ja: weiter bei 62556
62553 JSR 61453
                     > 'DSR Signal Missing', RS-232 Status setzen
62556 LDA
           667
                     Pointer auf Ende des Empfangspuffers
62559 STA
            668
                     in Pointer auf Anfang des Empfangspuffers uebertragen
           670
62562 LDA
                     Pointer auf Ende des Sendepuffers
62565 STA
            669
                     in Pointer auf Anfang des Sendepuffers uebertragen
62568 JSR 65063
                     > MEMTOP, Speicherende lesen (XR/YR)
62571 LDA
           248
                     Highbyte des Pointers auf den Empfangspuffer
62573 BNE 62580
                     = 0? Nein: weiter bei 62580
62575 DEY
62576 STY
            248
                     256 Bytes fuer den Empfangspuffer reservieren
62578 STX
            247
62580 LDA
            250
                     Highbyte des Pointers auf den Sendepuffer
62582 BNE 62589
                     = 0? Nein: weiter bei 62589
62584 DEY
62535 STY
            250
                     256 Bytes fuer den Sendepuffer reservieren
62587 STX
            249
62589 SEC
                     Fehlerflag setzen
62590 LDA
            #240
                     Code fuer 'Puffer schuetzen/freigeben', vgl. 57593 ff
62592 JMP
          65069
                     > MEMTOP, Speicherende festsetzen (XR/YR)
RS-232-I/O initialisieren/abbrechen
62595 LDA
           #127
62597 STA 56589
                     saemtliche NMIs (ausser RESTORE) blockieren
62600 LDA
            #6
62602 STA
          56579
                     Datenrichtungsregister
62605 STA
           56577
                     und Port fuer RS-232-Handling initialisieren
62608 LDA
            #4
62610 ORA 56576
62613 STA 56576
                     'RS-232 OUT' auf high setzen
62616 LDY
            #0
62618 STY
            673
                     RS-232-Register fuer aktive Interrupts auf null setzen
62621 RTS
LOAD, Load und Verify von Programmen
62622 STX
            195
                     Anfangsadresse des Programms
62624 STY
            196
                     falls APPEND (z. B. an Speicheranfang)
62626 JMP
            (816)
                     Normalwert des Vektors (816/817): 62629
62629 STA
                     Flag fuer LOAD (0) und VERIFY (1)
            147
62631 LDA
             #0
62633 STA
            144
                     Status loeschen
            186
62635 LDA
                     Geraetenummer
62637 BNE 62642
                     =0 (Tastatur)? Nein: weiter bei 62642
62639 JMP 63251
                     > I/O-Ennor #9, "ILLEGAL DEVICE NUMBER"
62642 CMP
                     =3 (Bildschirm)?
             #3
                     Ja: I/O-Error #9, "ILLEGAL DEVICE NUMBER"
62644 BEQ 62639
```

kleiner 3? Ja: weiter bei 62771

> I/O-Error #8, "MISSING FILE NAME"

= 0? Nein: weiter bei 62655

Laenge des Filenamens

LOAD, Load und Verify von Programmen (Fortsetzung)

```
62655 LDX
             185
                     Sekundaeradresse ins XR retten
.62657 JSR 62895
                     > Ausgabe "SEARCHING ", evtl. "FOR" mit Filenamen
62660 LDA
             #96
62662 STA
            185
                     Sekundaeradresse auf 96 (LOAD vom seriellen Bus) setzen
62664 JSR 62421
                     > OPEN auf seriellen Bus ausgeben
62667 LDA
           186
                     Geraetenummer in Accu
62669 JSR 60681
                     > TALK
62672 LDA
           185
                     Sekundaeradresse in Accu
62674 JSR 60871
                     > TKSA, Sekundaeradresse auf Bus ausgeben
62677 JSR
           60947
                     > ACPTR, Zeichen von Bus holen
62680 STA
           174
                     und in den Ladezeiger low bringen
62682 LDA
            144
                     I/O-Statusbyte
62684 LSR
62685 LSR
                     Zeitfehler beim Lesen?
62686 BCS 62768
                     Ja: I/O-Error #4, "FILE NOT FOUND"
62688 JSR 60947
                     > ACPTR, Zeichen von Bus holen
62691 STA
           175
                     und in den Ladezeiger high bringen
62693 TXA
                     Sekundaeradresse bei Aufruf von 'LOAD'
62694 BNE 62704
                     ungleich null (Absolut-LOAD)? Ja: weiter bei 62704
62696 LDA
           195
                     ansonsten APPEND-Adresse bei Aufruf von 'LOAD'
62698 STA
            174
                     in den Ladezeiger uebertragen
62700 LDA
            196
            175
62702 STA
62704 JSR 62930
                     > Ausgabe "LOADING"/"VERIFYING"
          #253
62707 LDA
                     Bit 1 (Zeitfehler beim Lesen)
62709 AND
            144
62711 STA
                     im Status loeschen
            144
62713 JSR 65505
                     > STOP, Abfrage der RUNSTOP-Taste
62716 BNE
          62721
                     RUNSTOP gedrueckt? Nein: weiter bei 62721
62718 JMP 63027
                     > CLOSE auf Bus ausgeben, Flag fuer Abbruch setzen
62721 JSR
          60947
                     > ACPTR, Zeichen vom Bus holen
62724 TRX
                     und ins XR retten
62725 LDA
           144
                    · I/O-Statusbyte
62727 LSR
62728 LSR
                     Bit 1 (Zeitfehler beim Lesen) gesetzt?
62729 BCS 62707
                     Ja: nochmal probieren
62731 TXA
                     gelesenes Zeichen wieder in Accu bringen
62732 LDY
            147
                     Flag fuer 'VERIFY' gesetzt?
62734 BEQ
          62748
                     Nein: weiter bei 62748
62736 LDY
                     Index fuer Pointer
             #0
62738 CMP
            (174),Y
                     gelesenes Byte mit Byte im Arbeitsspeicher vergleichen
62740 BEQ
          62750
                     Gleich? Ja: weiter bei 62750
                     Bit 4 fuer Nichtuebereinstimmung
62742 LDA
            #16
62744 JSR 65052
                     > Status setzen
62747 BIT
62748 STA
           <174>,Y
                     gelesenes Byte im Arbeitsspeicher ablegen
62750 INC
            174
                     Lesepointer erhoehen
62752 BNE 62756
62754 INC
           175
62756 BIT
            144
                     I/O-Statusbyte
62758 BVC
         62707
                     Bit 6 (End or Indentify) gesetzt? Nein: weiterlesen ...
62760 JSR 60911
                     > UNTALK
62763 JSR
          63042
                     > CLOSE auf seriellen Bus ausgeben*
          62889
62766 BCC
                     Fehler? Nein: weiter bei 62889
62768 JMP
          63236
                     > I/O-Error #4, "FILE NOT FOUND"
62771 LSR
                     Bit 0 der Geraetenummer in die Carry-Flag schieben
62772 BCS 62777
                     'LOAD' von Recorder? Ja: weiter bei 62777
62774 JMP
          63251
                     > I/O-Error #9, "ILLEGAL DEVICE NUMBER"
```

62889 CLC

```
LOAD, Load und Verify von Programmen (Fortsetzung)
62777 JSR 63440
                    > Pointer auf Cassettenpuffer nach (XR/YR)
62780 BCS
          62785
                    Ist (XR/YR) kleiner 512? Nein: weiter bei 62785
62782 JMP
          63251
                    > I/O-Error #9, "ILLEGAL DEVICE NUMBER"
                    > "PRESS PLAY ON TAPE"
62785 JSR
          63511
62788 BCS 62894
                    Abbruch durch RUNSTOP? Ja: RTS
                    > Im Direktmodus "SEARCHING " und Filenamen ausgeben
62790 JSR 62895
62793 LDA
           183
                    Laenge des Filenamens
62795 BEQ 62806
                    = 0? Ja: weiter bei 62806
62797 JSR 63466
                    > Dateikopf mit verlangtem Namen suchen
62800 BCC 62813
                    Fehler? Nein: weiter bei 62813
62802 BEQ 62894
                    Abbruch durch RUNSTOP? Ja: RTS
62804 BCS 62768
                    I/O-Error #4, "FILE NOT FOUND"
          63276 > Dateikopf in Puffer Lesen
62894 RUNSTOP oder 'End of Tape'? Ja: RTS (vgl. 62383 ff)
62806 JSR
62809 BEQ 62894
                    I/O-Error #4, "FILE NOT FOUND"
62811 BCS 62768
62813 LDA
           144
                    I/O-Statusbyte
62815 AND
                    Bit 4 (Lesefehler) isolieren
            #16
62817 SEC
                    Flag fuer Fehler setzen
62818 BNE
          62894
                    Bit 4 gesetzt? Ja: RTS
62820 CPX
          #1
                    Relatioprogramm (meist BASIC)?
          62841
62822 BEQ
                     Ja: weiter bei 62841
                    Absolutprogramm (kein APPEND an Speicheranfang!)?
62824 CPX
          #3
62826 BNE
          62793
                    Nein: weitersuchen ...
62828 LDY
           #1
          (178),Y Startadresse aus Cassettenpuffer
62830 LDA
           195
62832 STA
                     in Ladezeiger bringen
62834 INY
          (178),Y
62835 LDA
62837 STA
           196
62839 BCS 62845
                     Unbedingter Sprung
62841 LDA
           185
                    Sekundaeradresse = 0 (APPEND)?
          62828
62843 BNE
                     Nein: weiter bei 62828
62845 LDY
          #3
62847 LDA
          (178),Y
                     Endadresse+1 low des Programms
62849 LDY
            # 1
62851 SBC
          (178),Y
                    minus Startadresse low des Programms
62853 TAX
62854 LDY
             #4
62856 LDA
          (178),Y
                    ebenso high
62858 LDY
            #2
62860 SBC
           (178),Y
                    ergibt Laenge des Programms
62862 TAY
62863 CLC
62864 TXA
                     Programmlaenge zur
62865 ADC
           195
                     APPEND-Adresse bei Aufruf von 'LOAD' addieren,
62867 STA
           174
                     ergibt die eigentliche Startadresse bei LOAD oder VERIFY
62869 TYA
            196
62870 ADC
62872 STA
            175
62874 LDA
            195
                     (195/196) mach (193/194) uebentragen (Ladezeigen)
62876 STA
            193
62878 LDA
           196
62880 STA
            194
62882 JSR 62930
                    > Ausgabe "LOADING" bzw. "VERIFYING"
62885 JSR 63562
                    > Programm einlesen
62888 BIT
```

```
62890 LDX 174 Endadresse+1 des gelesenen Programms
62892 LDY 175 nach (XR/YR) uebertragen
62894 RTS
```

Im Direktmodus Ausgabe "SEARCHING" und evtl. "FOR" mit Filenamen

```
62895 LDA
           157
                     Ausgabe unterdruecken (Direktmodus)?
62897 BPL
          62929
                     Ja: RTS
62899 LDY
           #12
                     Offset fuer "SEARCHING "
62901 JSR
          61743
                     > Meldung drucken
62904 LDA
           183
                    Laenge des Filenamens
62906 BEQ 62929
                     = 0? Ja: RTS
62908 LDY
           #23
                     Offset fuer "FOR "
62910 JSR 61743
                     > Meldung drucken
62913 LDY
           183
                    Laenge des Filenamens
62915 BEQ
          62929
                     = 0? Ja: RTS
62917 LDY
                     Index fuer Filenamen auf null setzen
           #0
          (187),Y
62919 LDA
                    Zeichen aus Filenamen lesen
62921 JSR
          65490
                     > CHROUT, Zeichen im Accu ausgeben
62924 INY
62925 CPY
           183
                    alle Zeichen ausgegeben?
62927 BNE
          62919
                     Nein: weitermachen ...
```

Ausgabe von "LOADING" bzw. "VERIFYING"

62930 LDY	#73	Offset fuer "LOADING"
62932 LDA	147	Flag fuer 'VERIFY' gesetzt?
62934 BEQ	62938	Nein: weiter bei 62938
62936 LDY	#89	Offset fuer "VERIFYING"
62938 JMP	61739	> Meldung ausgeben

SAVE. Speichern von Programmen

62929 RTS

62994 JSR 60857

62941 STX 62943 STY	174 175	Endadresse des Programms nach (174/175)
62945 TAX		Wert im Accu entspricht Offset fuer Endpointer
62946 LDA	0.X	Startadresse low aus Pointer
62948 STA	193	nach (193)
62950 LDA	1 ,X	und Startadresse high
62952 STA	194	nach (194) uebertragen
62954 JMP	(818)	Normalwert des Vektors (818/819): 62957
62957 LDA	186	Geraetenummer
62959 BNE	62964	= 0 (Tastatur)? Nein: weiter bei 62964
62961 JMP	63251	> I/O-Error #9, "ILLEGAL DEVICE NUMBER"
62964 CMP	#3	Geraetenummer = 3 (Bildschirm)?
62966 BEQ	62961	Ja: I/O-Error #9, "ILLEGAL DEVICE NUMBER"
62968 BCC	63065	Geraetenummer kleiner 3? Ja: weiter bei 63065
62970 LDA	#97	
62972 STA	185	Sekundaeradresse auf 97 (SAVE auf seriellen Bus) setzen.
62974 LDY	183	Laenge des Filenamens = 0?
62976 BNE	62981	Nein: weiter bei 62981
62978 JMP	63248	> I/O—Error #8, "MISSING FILE NAME"
62981 JSR	62421	> OPEN auf seriellen Bus ausgeben
62984 JSR	63119	> Ausgabe "SAYING " und Filenamen
62987 LDA	186	Geraetenummer
62989 JSR	60684	> LISTEN
62992 LDA	185	aktuelle Sekundaeradresse

> SECOND, Ausgabe Sekundaeradresse

```
SAVE, Speichern von Programmen (Fortsetzung)
62997 LDY
              #0
62999 JSR
          64398
                     > Programmstartadresse nach (172/173) (Transportzeiger)
                     Startadresse low
63002 LDA
            172
          60893
63004 JSR
                     > CIOUT, Zeichen ausgeben
63007 LDA
            173
                     Startadresse high
63009 JSR
          60893
                     > CIOUT, Zeichen ausgeben
63012 JSR
          64721
                     > Pruefung, ob Ende erreicht?
         63039
63015 BCS
                     Alle Bytes ausgegeben? Ja: weiter bei 63039
63017 LDA
           (172),Y Zeichen aus Speicher lesen
63019 JSR
          60893
                     > CIOUT, Zeichen ausgeben
63022 JSR
          65505
                     > STOP, RUNSTOP-Taste abfragen
63025 BNE
          63034
                     RUNSTOP gedrueckt? Nein: weiter bei 63034
63027 JSR
          63042
                     > CLOSE auf seriellen Bus ausgeben
63030 LDA
           #0
                     Fehlercode Null fuer Abbruch durch RUNSTOP
63032 SEC
                     Fehlerflag setzen
63033 RTS
63034 JSR
          64731
                     > Transportzeiger erhoehen
63037 BNE
          63012
                     Bei normalem Gebrauch unbedingter Sprung
63039 JSR 60926
                     > UNLISTEN
CLOSE auf seriellen Bus ausgeben
63042 BIT
            185
                     aktuelle Sekundaeradresse
63044 BMI
          63063
                     kleiner 128? Nein: fertig
63046 LDA
            186
                     Geraetenummer
63048 JSR
          60684
                     > LISTEN
63051 LDA
            185
                     aktuelle Sekundaeradresse
63053 AND
           #239
                     Bit 4 loeschen
63055 ORA
           #224
                     Bit 5 bis 7 setzen (Kennzeichnung fuer CLOSE)
63057 JSR
          60857
                     > SECOND, Ausgabe Sekundaeradresse
63060 JSR
          60926
                     > UNLISTEN
63063 CLC
63064 RTS
63065 LSR
                     Bit 0 der Geraetenummer in die Carry-Flag schieben
63066 BCS
          63071
                     Ausgabe auf Recorder? Ja: weiter bei 63071
63068 JMP
                     > I/O-Error #9, "ILLEGAL DEVICE NUMBER"
          63251
63071 JSR
          63440
                     > Pointer auf Cassettenpuffer nach (XR/YR)
                     Ist (XR/YR) kleinér 512? Ja: I/O-Error #9
63074 BCC
          62961
63076 JSR
                     > "PRESS RECORD & PLAY ON TAPE"
          63544
63079 BCS
          63118
                     Abbruch durch RUNSTOP? Ja: RTS
63081 JSR
          63119
                     > Ausgabe "SAVING" und Filenamen
63084 LDX
            #3
                    Kennzeichnung fuer Absolutprogramm
63086 LDA
            185
                     aktuelle Sekundaeradresse
63088 AND
            #1
                     Ist Bit 0 gesetzt?
63090 BNE
          63094
                     Ja: weiter bei 63094
63092 LDX
           #1
                     Kennzeichnung fuer Relativprogramm
63094 TXA
63095 JSR
          63338
                     > Dateikopf in Puffer erzeugen und auf Band schreiben
63098 BCS
          63118
                    Fehler? Ja: RTS
          63591
63100 JSR
                     > Programm auf Band schreiben
63103 BCS
          63118
                     Fehler? Ja: RTS
63105 LDA
          185
                     aktuelle Sekundaeradresse
63107 AND
            #2
                     Ist Bit 1 gesetzt?
63109 BEQ 63117
                    Nein: fertig
```

```
SAVE, Speichern von Programmen (Fortsetzung)
63111 LDA
              #5
                      Kennzeichnung fuer 'End Of Tape'-Block
63113 JSR
          63338
                      > EOT-Block erzeugen und auf Band schreiben
63116 BIT
             . . .
63117 CLC
63118 RTS
Ausgabe von "SAVING " und Filenamen
63119 LDA
            157
                     Ausgabe unterdruecken (Direktmodus)?
63121 BPL
           63118
                      Ja: RTS
                      Offset fuer "SAVING "
63123 LDY
            #81
63125 JSR
          61743
                      > Meldung ausgeben
63128 JMP
          62913
                      > Filenamen ausgeben
UDTIM, interne Uhr um eine 60stel Sekunde weitersetzen
              #0
63131 LDX
63133 INC
             162
                      LSB erhoehen
63135 BNE
          63143
63137 INC
            161
63139 BNE
          63143
63141 INC
            160
                      MSB erhoehen
63143 SEC
            162
63144 LDA
                      momentane Uhrzeit in 60stel Sekunden
63146 SBC
             #1
                      mit 24 Stunden (60stel-Sekunden-Darstellung) vergleichen
63148 LDA
             161
63150 SBC
             #26
63152 LDA
            160
63154 SBC
            #79
63156 BCC
          63164
                      24 Stunden erreicht? Nein: weiter bei 63164
63158 STX
            160
                      alle Stellen loeschen
63160 STX
             161
63162 STX
             162
Flag fuer diverse Tasten (zur RUNSTOP-Abfrage) aktualisieren
          56321
63164 LDA
                      Tastaturdecoderausgang
63167 CMP
           56321
                      zum Entprellen noch einmal abfragen
63170 BNE
           63164
63172 TRX
                      RUNSTOP gedrueckt?
63173 BMI
           63194
                      Nein: weiter bei 63194
63175 LDX
          #189
                      Bitmuster zur Abfrage der Reihen mit den Shift-Tasten
63177 STX
          56320
                      Tastaturreihenausgang festsetzen
63180 LDX
          56321
                      Tastaturdecoderausgang
63183 CPX
          56321
                      zum Entprellen noch einmal abfragen
63186 BNE
          63180
63188 STA
          56320
63191 INX
                      War in keiner der beiden abgefragten Reihen eine Taste
63192 BNE
          63196
                      gedrueckt (speziell Shift)? Nein: kein RUNSTOP
63194 STA
           145
                      Flag fuer diverse Tasten setzen
63196 RTS
RDTIM, Uhrzeit lesen
63197 SEI
63198 LDA
             162
63200 LDX
            161
63202 LDY
             160
```

SETTIM, Uhrzeit setzen

63204 SEI 63205 STA 162 63207 STX 161 63209 STY 160 63211 CLI G3212 RTS

STOP: Abfrage der RUNSTOP-Taste

63213 LDA 145 Flag fuer diverse Tasten 63215 CMP #127 RUNSTOP (alleine) gedrueckt? 63217 BNE 63226 Nein: RTS 63219 PHP Statusflags fuer spaetere Abfrage merken 63220 JSR 65484 > CLRCHN, aktive I/O-Kanaele schliessen 63223 STA 198 Tastaturpufferindex loeschen 63225 PLP Statusflags wiederherstellen 63226 RTS

I/O-Error-Handling, Einsprungstellen fuer Errors

63227 LDA #1 TOO MANY FILES 63229 BIT . . . 63230 LDA #2 FILE OPEN 63232 BIT . . . · #3 63233 LDA FILE NOT OPEN 63235 BIT . . . 63236 LDA #4 FILE NOT FOUND 63238 BIT . . . 63239 LDA #5 DEVICE NOT PRESENT 63241 BIT . . . 63242 LDA #6 NOT INPUT FILE 63244 BIT . . . 63245 LDA #7 NOT OUTPUT FILE 63247 BIT . . . 63248 LDR #8 MISSING FILE NAME 63250 BIT . . . 63251 LDA #9 ILLEGAL DEVICE NUMBER 63253 PHA 63254 JSR 65484 > CLRCHN, aktive I/O-Kanaele schliessen Offset fuer "I/O ERROR #" 63257 LDY #0 Ausgabe der I/O-Errors unterdruecken? 63259 BIT 157 63261 BVC 63273 Ja: weiter bei 63273 63263 JSR 61743 > Meldung drucken 63266 PLR Fehlercode holen 63267 PHA und fuer spaetere Verwendung wieder auf Stack legen 63268 ORA #48 in ASCII umwandeln 63270 JSR 65490 > CHROUT, Zeichen im Accu drucken 63273 PLA Fehlercode wiederherstellen 63274 SEC Fehlerflag setzen 63275 RTS

verlangten Dateikopf von Band in Puffer lesen

63276 LDA 147 Flag fuer 'YERIFY'
63278 PHA auf Stack retten
63279 JSR 63553 > Block von Band in Puffer lesen
63282 PLA
63283 STA 147 Flag fuer 'YERIFY' wiederherstellen
63285 BCS 63337 Fehler beim Lesen? Ja: RTS

verlangten Dateikopf von Band in Puffer lesen (Fortsetzung)

```
63287 LDY
             #0
63289 LDA
           (178),Y
                     erstes Zeichen im Cassettenpuffer
            #5
                     = 5 (End of Tape)?
63291 CMP
63293 BEQ
          63337
                     Ja: RTS
63295 CMP
           #1
                     = 1 (Relativprogramm, meist BASIC)?
63297 BEQ
          63307
                     Ja: weiter bei 63307
63299 CMP
           #3
                     = 3 (Absolutprogramm, kein APPEND an Speicheranfang!)
          63307
63301 BEQ
                     Ja: weiter bei 63307
63303 CMP
           #4
                     = 4 (Kennzeichnung fuer Startblock eines Datenfiles)
63305 BNE
          63276
                     Nein: weitersuchen, zurueck nach 63276
63307 TAX
                     Kennzeichnung merken
           157
63308 BIT
                     Ausgabe unterdruecken (Direktmodus)?
63310 BPL
          63335
                     Ja: weiter bei 63335
63312 LDY
           #99
                     Offsetpointer fuer "FOUND "
63314 JSR
          61743
                    > Meldung ausgeben
63317 LDY
             #5
                     Index fuer Filenamen
63319 LDA
           (178),Y
                     Zeichen aus Cassettenpuffer lesen
63321 JSR
          65490
                     > CHROUT, Zeichen ausgeben
63324 INY
                     Index erhoehen
63325 CPY
           #21
                     alle 16 Zeichen des Filenamens ausgegeben?
63327 BNE
          63319
                     Nein: weitermachen ...
63329 LDA
                    mittleres Byte der internen Uhr
           161
63331 JSR
          58592
                    > warten, bis Zeit vorbei oder Taste gedrueckt
63334 NOP
63335 CLC
63336 DEY
63337 RTS
```

Dateikopf erzeugen und auf Band schreiben

```
63338 STA
            158
                      Kennzeichnung fuer Dateityp merken
                      > Pointer auf Cassettenpuffer nach (XR/YR)
63340 JSR
          63440
63343 BCC
           63439
                     Ist (XR/YR) kleiner 512? Ja: RTS
63345 LDA
            194
                      Startadresse high.
63347 PHR
63348 LDA
            193
                      Startadresse low.
63350 PHA
63351 LDA
            175
                      Endadresse high,
63353 PHA
63354 LDA
            174
                      Endadresse low auf den Stack legen
63356 PHA
63357 LDY
            #191
                      Laenge des Cassettenpuffers - 1
63359 LDA
            #32
                      Code fuer "SPACE"
63361 STA
            (178),Y
                      Cassettenpuffer mit Spaces fuellen
63363 DEY
63364 BNE
           63361
            158
63366 LDA
                      Kennzeichnung fuer Dateityp
63368 STA
            (178),Y
                     in erste Pufferposition schreiben
63370 INY
63371 LDA
            193
                      ebenso die Startadresse
            (178),Y
63373 STA
63375 INY
63376 LDA
             194
63378 STA
            (178),Y
63380 INY
63381 LDA
            174
                      und die Endadresse
63383 STA
            (178),Y
63385 INY
63386 LDA
             175
63388 STA
            (178),Y
63390 INY
```

Dateikopf erzeugen und auf Band schreiben (Fortsetzung)

63391 STY 63393 LDY	159 #0	Speicher fuer Index auf Filenamen im Cassettenpuffer
63395 STY	158	Pointer auf Filenamen festlegen
63397 LDY	158	Wurden alle Zeichen des Filenamens
63399 CPY	183	
		in den Cassettenpuffer uebertragen?
63401 BEQ	63415	Ja: weiter bei 63415
63403 LDA	(187),Y	Zeichen aus Filenamen
63405 LDY	159	
63407 STA	(178),Y	in Cassettenpuffer uebertragen
63409 INC	158	Pointer auf Filenamen erhoehen
63411 INC	159	Pointer auf Filenamen im Cassettenpuffer erhoehen
63413 BNE	63397	Unbedingter Sprung zum Schleifenanfang
63415 JSR	63447	> Start- und Endadresse des Cassettenpuffers festlegen
63418 LDA	#105	
63420 STA	171	Dauer des Header-Signals festlegen
63422 JSR	63595	> Cassettenpuffer auf Band schreiben
63425 TAY		eventuellen Fehlercode im YR aufbewahren
63426 PLA		
63427 STA	174	Endadresse low,
63429 PLA		
63430 STA	175	Endadresse high,
63432 PLA		
63433 STA	193	Startadresse low,
63435 PLA		
63436 STA	194	Startadresse high wieder vom Stack holen
63438 TYA		eventuellen Fehlercode wiederherstellen
63439 RTS		·
63440 LDX	178	Pointer auf Startadresse des Cassettenpuffers
63442 LDY	179	nach (XR/YR) uebertragen
63444 CPY	#2	und vergleichen, ob (XR/YR) kleiner 512
63446 RTS		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
63447 JSR	63440	> Startadresse des Cassettenpuffers nach (XR/YR)
63450 TXA		·
63451 STA	193	und nach (193/194) speichern
63453 CLC		zur Startadresse 192 addieren,
63454 ADC	#192	ergibt Endadresse+1 des Cassettenpuffers
63456 STA	174	Endadresse des Cassettenpuffers nach (174/175) bringen
63458 TYA		
63459 STA	194	
63461 ADC	#0	
63463 STA	175	
63465 RTS		

Block mit bestimmten Filenamen suchen

63466 JSR	63276	> Block in Puffer lesen, Ausgabe "FOUND " und Filenamen
63469 BCS	63500	Abbruch? Ja: RTS
63471 LDY	#5	
63473 STY	159	Index fuer gelesenen Filenamen
63475 LDY	#0	
63477 STY	158	Index fuer gesuchten Filename
63479 CPY	183	mit Laenge des gesuchten Filenamen vergleichen
63481 BEQ	63499	alle Einzelzeichen bereits verglichen? Ja: fertig
63483 LDA	(187),Y	Zeichen aus gesuchtem Filenamen
63485 LDY	159	
63487 CMP	(178),Y	mit Zeichen aus gesuchtem Filenamen vergleichen
63489 BNE	63466	identisch? Nein: naechsten Block lesen

63586 BNE

63605

```
Block mit bestimmten Filenamen suchen (Fortsetzung)
63491 INC
             158
63493 INC
             159
                      ansonsten Indexpointer erhoehen
63495 LDY
             158
63497 BNE
          63479
                      und die Filenamen weiter miteinander vergleichen
63499 CLC
63500 RTS
63501 JSR
           63440
                      > Pointer auf Cassettenpuffer nach (XR/YR) bringen
63504 INC
            166
                      Pointer auf Cassettenpuffer (Zeichenzeiger) erhoehen
63506 LDY
             166
63508 CPY
            #192
                      Ende des Cassettenpuffers erreicht, alle Zeichen gelesen?
63510 RTS
Ausgabe "PRESS PLAY ON TAPE"; warten, bis PLAY-Taste gedrueckt
63511 JSR
           63534
                      > Pruefen, ob PLAY-Taste gedrueckt
63514 BEQ
           63542
                      PLAY-Taste gedrueckt? Ja: fertig
63516 LDY
            #27
                      Offset fuer "PRESS PLAY ON TAPE"
63518 JSR
           61743
                      > Meldung ausgeben
63521 JSR
          63696
                      > bei RUNSTOP Rueckkehr zur uebergeordneten Routine
63524 JSR
           63534
                      > Pruefen, ob PLAY-Taste gedrueckt
63527 BNE
          63521
                      PLAY-Taste gedrueckt? Nein: zurueck nach 63521
63529 LDY
           #106
                      Offset fuer "OK"
63531 JMP
           61743
                     > Meldung ausgeben
PLAY-Taste abfragen
63534 LDA
             #16
                      Maske fuer Bit 4 (PLAY-Taste)
63536 BIT
               1
                      Port abfragen
63538 BNE 63542
                      PLAY-Taste gedrueckt? Nein: weiter bei 63542
63540 BIT
               1
                      Port nocheinmal abfragen zum Enterellen
63542 CLC
63543 RTS
Ausgabe "PRESS RECORD & PLAY ON TAPE": warten, bis PLAY-Taste gedrueckt
63544 JSR 63534
                      > Pruefen, ob PLAY-Taste gedrueckt
63547 BEQ 63542
                      PLAY-Taste gedrueckt? Ja: fertig
                      Offset fuer "PRESS RECORD & PLAY ON TAPE"
63549 LDY
             #46
                      Unbedinater Spruna
63551 BNE 63518
Block vom Band in Puffer lesen
63553 LDA
              #0
63555 STA
             144
                      I/O-Statusbyte und
63557 STA
             147
                      Verify-Flag ruecksetzen
63559 JSR
                      > Start- und Endadresse fuer Recorderpuffer festsetzen
           63447
63562 JSR
                      > "PRESS PLAY ON TAPE"
           63511
63565 BCS
                      Abbruch durch RUNSTOP? Ja: weiter bei 63708
           63598
63567 SEI
                      Interrupt verhindern
63568 LDA
              #0
63570 STA
             170
                      Leseflag := Abtastung
                      Flag fuer TimerA (Read) := disabled
63572 STA
             180
63574 STA
                      Timing-Konstante
             176
63576 STA
             158
                      Konnektunzaehler fuer Passi
63578 STA
                      Konnektunzaehlen fuer Pass2
             159
                      Flag fuer 'Byte empfangen' ruecksetzen
63580 STA
             156
                      Bit 4 (negative Flanke auf FLAG)
63582 LDA
            #144
                      Offset fuer Tape-Read (63788)
63584 LDX
            #14
                      Unbedingter Sprung
```

Block von Puffer auf Band schreiben

63 5 88 JSR	63447	> Start- und Endadresse fuer Recorderpuffer festsetzen
63591 LDA	#20	
63593 STA	171	Laenge des Headers vor Write auf Cassette
63595 JSR	63544	> "PRESS RECORD & PLAY ON TAPE"
63598 BCS	63708	Abbruch durch RUNSTOP? Ja: weiter bei 63708
63600 SEI		Interrupt verhindern
63601 LDA	#130	Bit 2 (Timeout von TimerB)
63603 LDX	#8	Offset fuer Tape-Write (64618)
63605 LDY	#127	
63607 STY	56333	alle IRQs sperren
63610 STA	56333	entsprechenden IRQ fuer Schreiben/Lesen freigeben
63613 LDA	56334	Control Register A
63616 ORA	#25	Bits 5 (Timer laden), 4 (One-Shot) und 0 (Start) setzen
63618 STA	56335	und wieder abspeichern
63621 AND	#145	Bitkombination fuer CRA fuer Neustart
63623 STA	674	nach (674) bringen (wird in 63761 wieder gelesen)
63626 JSR	61604	> warten, bis RS-232 Datenuebertragung abgeschlossen ist
63629 LDA	53265	Register #17 des Video-Chips
63632 AND	#239	Bit 4 fuer BLANK SCREEN loeschen und wieder abspeichern
63634 STA	53265	(daher keine Bildschirmausgabe waehrend Tape-I/O)
63637 LDA	788	momentanen IRQ-Vektor in (788/789) nach (671/672) retten
63640 STA	671	
63643 LDA	789	
63646 STA	672	
63649 JSR	64701	> IRQ-Vektor setzen
63652 LDA	#2	
63654 STA	190	Anzahl noch zu schreibende/lesende Blocks festsetzen
63656 JSR	64407	> Tape-Initialisierung, Flags und Zaehler setzen
63659 LDA	1	
63661 AND	#31	
63663 STA	1	Recordermotor einschalten
63665 STA	192	Flag fuer Recorderkontrolle setzen
63667 LDX	#255	
63669 LDY	#255	
63671 DEY		
63672 BNE	63671	
63674 DEX		
63675 BNE	63669	
63677 CLI		Interrupt (Read/Write fuer Cassette) freigeben
63678 LDA	672	geretteter IRQ-Vektor high identisch mit momentanem
63681 CMP	789	IRQ-Vektor high (also alles geschrieben/gelesen)?
63684 CLC		Fehlerflag loeschen
636 85 BEQ	63708	Ja: fertig
63687 JSR	63696	> RUNSTOP-Taste abfragen
636 90 JSR	63164	> Flag fuer diverse Tasten (RUNSTOP) aktualisieren
63693 JMP	63678	> und weitermachen
63696 JSR	65505	> STOP, prueft RUNSTOP-Taste
63699 CLC		Fehlerflag loeschen
63700 BNE	63713	RUNSTOP-Taste gedrueckt? Nein: RTS
63702 JSR	64659	> Ende Recorder-I/O
63705 SEC		Fehlerflag setzen
637 0 6 PLA		Ruecksprungadresse vom Stack entfernen
63707 PLA		
63708 LDA	#0	Code fuer Abbruch
63710 STA	672	geretteten IRQ-Vektor high auf null setzen
63713 RTS		

Cassettensynchronisation vorbereiten

63714 STX	177	XR nach (177) speichern
63716 LDA	176	Timing-Konstante
63718 ASL		12
63719 ASL		mal 4
63720 CLC		·······
63721 ADC	176	plus Timing-Konstante, also mal 5
63723 CLC		,
63724 ADC	177	plus (177)
63726 STR	177	und wieder dort ablegen
63728 LDA	#0	Accu enthaelt Highbyte fuer Initialisierung von TimerA
63730 BIT	176	Ist (176) groesser 127?
63732 BMI	63735	Ja: weiter bei 63735
63734 ROL		Carry in untere Bitposition des Accus schieben
63735 ASL	177	Wert zur Initialisierung von TimerA vervierfachen
63737 ROL		-
63738 ASL	177	
63740 ROL		
63741 TAX		Highbyte merken
63742 LDA	56326	Ist TimerB low
63745 CMP	#22	kléðner 22 (also Veræenderung von TimerB high bis 63755)
63747 BCC	63742	Ja: Żurueck nach 63742
63749 ADC	177	Lowbyte fuer Initialisierung addieren
63751 STA	56324	in TimerA low webertragen
63754 TXA		Highbyte fuer Initialisierung
63755 ADC	56327	zu TimerB high addieren
63758 STA	56325	und in TimerA high schreiben
63761 LDA	674	
63764 STA	56334	TimerA starten
63767 STA	676	Flag fuer 'Timerfl abgelaufen' ruecksetzen
63770 LDA	56333	Interrupt Control Register
63773 AND	#16	negative Flanke auf FLAG (Tape-Read)?
63775 BEQ	63786	Nein: weiter bei 63786
63777 LDA	#249	Adresse 63786 auf Stack legen
63779 PHA		
63780 LDA	#42	
63782 PHA		
63783 JMP	65347	> Interruptaufruf simulieren
63786 CLI		
63787 RTS		

Interrupt-Routine zum Lesen von Band

63788 LDX 63791 LDY 63793 TYA	#255	TimerB high Counter
63794 SBC	56326	TimerB low Counter vom Wert 255 subtrahieren
63797 CPX	56327	Ist TimerB high Counter seit 63788 vermi <mark>ndert worden</mark> ?
638 00 BNE	63788	Ja: zurueck nach 63788
63802 STX	177	TimerB high Counter nach (177) speicher n
63804 TAX		vergangene Zeit low seit letzter Flanke ins XR
63805 STY	56326	Latch von TimerB mit Maximalwert (65535) vorbelegen
63808 STY	56327	
63811 LDA	#25	
63813 STA	56335	Arbeitsmodus fuer TimerB festsetzen und TimerB starten
63816 LDA	56333	Wert des Interrupt Control Registers (Interrupt Flags)
63819 STA	675	nach (675) uebertragen
63822 TYR		TimerB high Counter vom Wert 255 subtrahieren
63823 SBC	177	(Errechnung vergangene Zeit high seit letzter Flanke)
6382 5 STX	177	vergangene Zeit low nach (177) speichern

2117211 01	· NOW VINC	2011 22211 7017 2010 11 01 020 0201737
63827 LS	₹	(Accu enthaelt vergangene Zeit high)
63828 RO		vergangene Zeit durch 4 dividieren
63830 LS		ver gargene Letv adi chi 4 dividiei en
63831 RO		
63833 LD		Ist Timing-Konstante
63835 CL		22 4 121113 1/0/12 404146
63836 AD		plus 60
63838 CM		groesser als die Zeit seit letzter Flanke?
63840 BC		Ja: keine Informationen, weiter bei 63916
63842 LD		Byte empfangen?
	63849	Nein: weiter bei 63849
63846 JM		> ansonsten weiter bei 64096
355 15 311	0.050	y wisolisten werter ber 04050
63849 LD	K 163	Byte vollstaendig gelesen?
63851 BM		Ja: weiter bei 63880
63853 LD		Wert fuer kurzen Impuls
63855 AD		Mei V Tuel Kui Zell Imputs
63857 AD		Accu fuer Abfrage festsetzen
63859 CM		Wurde, kurzer Impuls empfangen?
63861 BC		Ja: weiter bei 63891
63863 IN		Wert fuer langen Impuls
63864 AD		Mer v ruer targer imputs
63866 AD		Accu fuer Abfrage festsetzen
63868 CMI		Wurde langer Impuls empfangen?
63870 BC		Ja: weiter bei 63895
63872 AD		oa, werver her 00050
63874 AD		
63876 CM		Ist vergangene Zeit noch laenger (Byte-Header)?
63878 BC		Nein: weiter bei 63883
	64016	> empfangenes Byte verarbeiten
00000 0111	04010	2 emptargenes byte verariter
63883 LD	180	TimerA freigegeben?
63885 BE		Nein: weiter bei 63916
63887 ST		Flag fuer 'Read Error' setzen
63889 BNI		Unbedingter Sprung
		or mediting very optically
63891 IN	169	Flag fuer Impulslaengenwechsel erhoehen
63893 BC		Unbedingter Sprung
		entered value of the same
63895 DEC	169	Flag fuer Impulslaengenwechsel vermindern
63897 SEC		vom Abfragewert
63898 SB(Tam The Transparent
63900 SB0		19 sowie die vergangene Zeit subtrahieren
63902 AD		und zu Korrekturflag addieren
63904 ST		Korrekturflag fuer Timing-Konstante festsetzen
63906 LD		Flag fuer Empfang beider Impulse
63908 EOF		invertieren
63910 ST		und wieder abspeichern
63912 BE		Beide Impuls empfangen? Ja: weiter bei 63957
63914 ST		empfangenes Signal speichern
		veries vegine openuiti
63916 LDF	180	TimerA freigegeben?
63918 BE		Nein: Interrupt abschliessen
63920 LD		Wert des Interrupt Control Registers (siehe 63816)
63923 AND		erfolgte Aufruf der Leseroutine durch TimerA-Interrupt?
63925 BN		Ja: weiter bei 63932
63927 LDf		TimerA abgelaufen?
63930 BNE		Nein: Interrupt abschliessen
63932 LDf		
63934 ST		Flag fuer Impulszaehlung loeschen
63936 ST		Flag fuer 'Timeout TimerA' setzen

63939 LDA	163	Byte vollstaendig gelesen?
63941 BPL	63991	Nein: weiter bei 63991
63943 BMI	63880	ansonsten weiter bei 63880
63945 LDX	#166	Wert fuer Initialisierung von TimerA
63947 JSR	63714	> Timing initialisieren
63950 LDA	155	Register fuer Paritybit
63952 BNE	63883	Ungleich null? Ja: Parity Error, weiter bei 63883
63954 JMP	65212	> Interrupt abschliessen
00501 0111	00212	2 Tive i de v experit resperi
63957 LDA	146	Korrekturflag fuer Timing-Konstante
63959 BEQ	63968	= 0? Ja: weiter bei 63968
63961 BMI	63966	kleiner null? Ja: weiter bei 63966
63963 DEC	176	Timing-Konstante vermindern
63965 BIT		Timing-Kons varive ver minder in
63966 INC	176	Timing-Konstante erhoehen
63968 LDA	#0	i imirig-konstante ernoenen
63970 STA	146	Konnektunflag fuer Timing-Konstante loeschen
63972 CPX	215	
	63991	Wert des empfangenen Impulses mit vorherigem vergleichen
63974 BNE	63331	Ungleich? Ja: alles in Ordnung, weiter bei 63991
63976 TXA		wurde kurzer Impuls empfangen?
63977 BNE	63883	Nein: Lesefehler, weiter bei 63883
63979 LDA	169	Flag fuer Impulslaengenwechsel
63981 BMI	63916	negative Werte wegen des folgenden Compares abfangen
63983 CMP	#16	Wurden 16 aufeinanderfolgende kurze Impulse empfangen?
63985 BCC	63916	Nein: weiter bei 63916
63987 STA	150	ansonsten Flag fuer 'EOB empfangen' setzen
63989 BCS	63916	Unbedingter Sprung
63991 TXA		empfangenes Bit
63992 EOR	155	mit Inhalt des Registers fuer das Paritybit verknuepfen
63994 STA	155	und dort wieder abspeichern
63996 LDA	180	TimerA freigegeben?
63998 BEQ	63954	Nein: Interrupt abschliessen
64000 DEC	163	Bitzaehler vermindern
64002 BMI	63945	Paritybit empfangen? Ja: weiter bei 63945
64004 LSR	215	ansonsten gelesenes Bit
64006 ROR	191	in serielles Shift-Register fuer empfangenes Byte bringen
64008 LDX	#218	Wert fuer Initialisierung von TimerA
64010 JSR	63714	> Timing initialisieren
64013 JMP	65212	> Interrupt abschliessen
64016 LDA	150	Wurde EOB empfangen?
64018 BEQ	64024	Nein: weiter bei 64024
64020 LDA	180	TimerA freigegeben?
64022 BEQ	64031	Nein: weiter bei 64031
64024 LDA	163	Ist laufender Bitzaehler
64026 BMI	64031	negativ? Ja: weiter bei 64031
64028 JMP	63895	> kein Byte-Header zu erwarten, langen Impuls vererbeiten
0.1020 0111	00000	
64031 LSR	177	vergangene Zeit seit letzter negativer Flanke halbieren
64033 LDA	#147	The product of the control of the co
64035 SEC		
64036 SBC	177	und von 147 subtrahieren
64038 ADC	176	plus der Timing-Konstanten
	11.0	plus der liming-konstanten Ergebnis verdoppeln
64040 ASL		
64041 TAX	20714	ergibt Wert fuer die Initialisierung von TimerA
64042 JSR	63714	> Timing initialisieren
64045 INC	156	Flag fuer 'Byte empfangen' setzen
64047 LDA	180	TimerA freigegeben?
64049 BNE	64068	Ja: weiter bei 64068

```
64051 LDA
            150
                     Wunde EOB empfangen?
                     Nein: Interrupt abschliessen
64053 BEQ 64093
                     Flag fuer Lesefehler setzen
64055 STR
            168
64057 LDA
             #0
            150
64059 STA
                     Flag fuer EOB ruecksetzen
64061 LDA
           #129
64063 STA 56333
                     TimerA-Interrupt freigeben
                     Flag fuer 'TimerA enabled' setzen
64066 STA
            180
64068 LDA
                     Flag fuer 'EOB empfangen'
            150
64070 STA
            181
                     in Flag fuer 'gueltiges EOB empfangen' uebertragen
64072 BEQ 64083
                     kein EOB? Ja: weiter bei 64083
64074 LDA
             #0
64076 STA
            180
                     Flag fuer 'TimerA disabled setzen'
64078 LDA
             #1
64080 STA 56333
                     TimerA-Interrupt sperren
64083 LDA
            191
                     Inhalt des seriellen Shift-Registers fuer Read
                     in Register fuer gelesenes Byte bringen
64085 STA
            189
                     Flag fuer Lesefehler (Parity etc.)
64087 LDA
            168
                     mit Flag fuer Impulslængenwechsel verknuepfen
64089 ORA
            169
64091 STR
            182
                     ergibt Flag fuer Lesefehler des gesamten Bytes
64093 JMP 65212
                     > Interrupt abschliessen
                     > Flags ruecksetzen, Zaehler initialisieren
64096 JSR 64407
64099 STA
                     Flag fuer 'Byte empfangen' ruecksetzen
           156
64101 LDX
           #218
                     Wert fuer Initialisierung von TimerA
64103 JSR 63714
                     > Timing initialisieren
64106 LDA
            190
                     Anzahl noch zu verarbeitende Blocks
64108 BEQ 64112
                     = 0? Ja: weiter bei 64112
64110 STA
            167
                     Anzahl noch zu lesende Blocks nach (167) uebertragen
64112 LDA
            #15
                     Maskenwert fuer Zaehlung von Lesen
                     Flag fuer Lesen von Cassette = Ende?
64114 BIT
            170
64116 BPL
         64141
                     (alle erwarteten Zeichen empfangen) Ja: weiter bei 64141
64118 LDA
                      gueltiges EOB empfangen?
            181
64120 BNE
         64134
                      Ja: weiter bei 64134
64122 LDX
            190
                     Anzahl noch zu lesende Blocks
64124 DEX
                     = 1?
         64138
64125 BNE
                     Nein: Interrupt abschliessen
64127 LDA
           #8
                     Bit 3, 'Long Block'
64129 JSR 65052
                     > Status setzen
64132 BNE 64138
                     Unbedingter Sprung zum Interruptabschluss
64134 LDA
             #0
64136 STA
             170
                     Flag fuer Lesen von Cassette auf Abtastung setzen
64138 JMP 65212
                     > Interrupt abschliessen
                     Flag fuer Lesen von Tape = Lesen? Ja: weiter bei 64192
64141 BVS 64192
64143 BNE
         64169
                      = Zaehlung? Ja: weiter bei 64169
64145 LDA
            181
                     EOB empfangen?
64147 BNE
          64138
                      Ja: Interrupt abschliessen
64149 LDA
                     Byte-Lesefehler?
            182
64151 BNE
                      Ja: Interrupt abschliessen
          64138
64153 LDA
           167
                     Anzahl noch zu lesende Blocks
64155 LSR
                     Bit 0 in Carry schieben
64156 LDA
            189
                     gelesenes Byte
                     Bit 7 gesetzt (Zaehlungsbyte)? Ja: weiter bei 64163
64158 BMI
          64163
64160 BCC
          64186
                     noch zu lesende Blocks = 1? Nein: weiter bei 64186
64162 CLC
64163 BCS 64186
                     noch zu lesende Blocks = 1? Ja: weiter bei 64186
64165 AND
                    Bits 0 bis 3 isolieren
           #15
64167 STA
            170
                     und fuer Zaehlung abspeichern
```

```
170
64169 DEC
                     Zaehler vermindern; alle Synchronisationsbytes empfangen?
64171 BNE 64138
                     Nein: Interrupt abschliessen
64173 LDA
            #64
            170
64175 STA
                     Leseflag := Lesen
64177 JSR 64398
                     > Programmstartadresse in Ladezeiger uebertragen
64180 LDA
            #0
64182 STA
            171
                     Pruefsummenwort loeschen
64184 BEQ 64138
                     Abschluss IRQ
64186 LDA
          #128
64188 STA
           170
                    Leseflag := Ende
64190 BNE 64138
                     Abschluss IRO
64192 LDA
           181
                     End Of Block (EOB) empfangen?
64194 BEQ 64206
                    Nein: weiter bei 64206
64196 LDA
            #4
                    Bit 2 (Short Block)
64198 JSR
          65052
                    > Status setzen
64201 LDA
            #0
                    Leseflag := Abtastung
64203 JMP
          64330
                     > weitermachen ...
64206 JSR 64721
                     > Ende erreicht?
64209 BCC 64214
                     Nein: weitermachen ...
64211 JMP 64328
                     > Ende Read (Block)
64214 LDX
           167
                    noch zu lesende Blocks
64216 DEX
                     = 1?
64217 BEQ
          64264
                     Ja: Pass2, Korrekturpass
                     Flag fuer 'VERIFY' gesetzt?
64219 LDA
           147
64221 BEQ
          64235
                     Nein: weiter bei 64235
64223 LDY
            #0
                    Index := 0
64225 LDA
            189
                     gelesenes Byte
                     mit dem im Speicher stehenden vergleichen
64227 CMP
           (172),Y
64229 BEQ
          64235
                     Gleich: weiter bei 64235
64231 LDA
            #1
64233 STA
            182
                     Flag fuer Zeichen-Lesefehler setzen
64235 LDA
            182
                     Fehler aufgetreten?
64237 BEQ
                     Nein: weiter bei 64314
          64314
64239 LDX
           #61
                    bereits 31 Fehler
64241 CPX
            158
                     aufgetreten?
          64307
64243 BCC
                     Ja: Bit 4 (nicht korrigierbarer Fehler) im Status setzen
64245 LDX
           158
                     Index fuer Lesefehler
64247 LDA
            173
                     laufendes Adressbyte high
64249 STA
            257,X
                     im Stack speichern
64252 LDA
            172
                     laufendes Adressbyte low
            256,X
64254 STA
                     ebenso
64257 INX
64258 INX
                     Index um zwei erhoehen
64259 STX
           158
                     und abspeichern
64261 JMP 64314
                     > weiter bei 64314
64264 LDX
            159
                     bereits alle Lesefehler
64266 CPX
            158
                     korrigiert?
64268 BEQ
           64323
                     Ja: weiter bei 64385
64270 LDA
                     laufendes Adressbyte low
            172
64272 CMP
            256,X
                     mit fehlerhaftem Adressbyte low vergleichen
64275 BNE
           64323
                     Ungleich: weiter bei 64323
64277 LDA
            173
                     laufendes Adressbyte high
64279 CMP
            257.X
                     mit fehlerhaftem Adressbyte high vergleichen
64282 BNE
          64323
                     Ungleich: weiter bei 64323
64284 INC
          159
64286 INC
            159
                     Kornekturzachler Pass2 um zwei erhochen
```

```
147
64288 LDA
                     Verify-Flag gesetzt?
64290 BEQ 64303
                     Nein: weiter bei 64303
64292 LDA
           189
                     gelesenes Byte
64294 LDY
             #0
                     Index := 0
64296 CMP
           (172),Y
                     mit dem im Speicher stehenden Byte vergleichen
64298 BEQ
          64323
                     Gleich: weiter bei 64323
64300 INY
64301 STY
           182
                     Fehlerflag setzen
64303 LDA
            182
                     Fehler aufgetreten?
64305 BEQ
          64314
                     Nein: weiter bei 64314
64307 LDA
                     Eit 4 (Lesefehler, VERIFY-ERROR)
           #16
64309 JSR
          65052
                     > Status setzen
64312 BNE 64323
                     Unbedingter Sprung
64314 LDA
            147
                     Verify-Flag gesetzt?
64316 BNE 64323
                     Ja: weiter bei 64323
64318 TRY
                     Index := 0
           189
64319 LDA
                     gelesenes Byte
64321 STA
          (172),Y
                     abspeichern
64323 JSR 64731
                    > Pointer erhoehen
64326 BNE 64395
                     Abschluss IRQ
64328 LDA
           #128
64330 STR
           170
                    Leseflag := Ende
64332 SEI
64333 LDX
             #1
64335 STX
          56333
                     TimerA-Interrupt verhindern
64338 LDX
          56333
                     Interrupt-Flags ruecksetzen
64341 LDX
           190
                     Anzahl noch zu verarbeitende Blocks
64343 DEX
                     = 0?
64344 BMI
          64348
                     Ja: weiter bei 64348
64346 STX
            190
                     neuen Wert speichern
64348 DEC
            167
                     Blockzaehler vermindern
64350 BEQ
          64360
                     = 0? Ja: weiter bei 64360
64352 LDA
           158
                     Fehler in Pass1 aufgetreten?
64354 BNE
          64395
                     Ja: weiter bei 64395
64356 STA
           190
                     Anzahl noch zu verarbeitende Blocks := 0
64358 BEQ
          64395
                     Abschluss IRQ
64360 JSR
          64659
                     > Ende Tape I/0
64363 JSR
          64398
                     > Programmstantadresse in Ladezeigen uebertragen
64366 LDY
            #0
64368 STY
            171
                     Pruefsumme loeschen
64370 LDA
           (172),Y Pruefsumme bilden
64372 EOR
           171
64374 STR
            171
64376 JSR 64731
                     > Transportzeiger erhoehen
64379 JSR 64721
                     > Ende erreicht?
64382 BCC
          64370
                     Nein: weitermachen ...
64384 LDA
           171
                     Pruefsumme mit
64386 EOR
            189
                     gelesener Pruefsumme vergleichen
64388 BEQ 64395
                     Gleich: weiter bei 64395
64390 LDA
                     Bit 5 (Pruefsummenfehler)
          #32
64392 JSR 65052
                     > Status setzen
64395 JMP 65212
                    > Abschluss IRQ
```

Programmstartadresse in Transportzeiger webertragen

64398 LDA	194	Programmstartadresse high
64400 STA	173	in Transportzeiger bringen
64402 LDA	193	Programmstartadresse low
64404 STA	172	in Transportzeiger bringen
64406 RTS		

Vorbereitung fuer Byte-Read/Write

```
64407 LDA
             #8
64409 STA
            163
                     8-Bit-Zaehlung vorbereiten
64411 LDA
             #0
64413 STA
            164
                     Bit-Impuls-Flag
64415 STR
             168
                     Lesefehler
64417 STA
            155
                      Parity-Bit
64419 STR
             169
                     Flag fuer Impulslaengenwechsel
64421 RTS
```

Impuls auf Band schreiben

64455 RTS

64494 BNE 64521

64422 64424		189	serielles Bit-Shift Register Bit 0 in die Carry-Flag schieben
64425	LDA	#96	Wert fuer "short" (kurzer Impuls)
64427	BCC	64431	Carry = 0? Ja: weiter bei 64431
64429	LDA	#176	Wert fuer "long" (langer Impuls)
64431	LDX	#0	Timer-Wert high
64433	STA	56326	Accu in TimerB low Latch
64436	STX	56327	XR in TimerB high Latch
64439	LDA	56333	Interruptflags ruecksetzen
64442	LDA	#25	
64444	STA	56335	TimerB starten
64447	LDA	1	Tape-Write Bit
64449	EOR	#8	invertieren,
64451	STA	1	da Impuls als Vollwelle gespeichert wird
64453	AND	#8	momentanen Wert in Zero-Flag

Flag fuer 'Block geschrieben' setzen

```
64456 SEC
64457 ROR 182 Flag fuer 'Block geschrieben' negativ machen
64459 BMI 64521 Abschluss IRQ
```

Interrupt-Routine fuer Schreiben auf Band (Puffer)

Abschluss IRQ

```
"byte"-Impuls geschrieben?
64461 LDA
            168
64463 BNE 64483
                     Ja: weiter bei 64483
                     Wert low,
64465 LDA
            #16
64467 LDX
             #1
                     Wert high fuer 'byte'-Frequenz
64469 JSR
          64433
                     > "byte"-Impuls auf Band
64472 BNE
          64521
                     falls noch erste Halbwelle, Abschluss IRQ
                     Flag fuer '"byte"-Impuls geschrieben' setzen
64474 INC
           168
                     Flag fuer 'Block geschrieben' positiv? (vgl. 64560 ff)
64476 LDA
            182
64478 BPL 64521
                     Ja: Abschluss IRQ
64480 JMP
          64599
                     > Fortsetzung Write, wenn Block geschrieben
64483 LDA
           169
                     "long"-Impuls geschrieben?
64485 BNE 64496
                     Ja: weiter bei 64496
64487 JSR 64429
                     > "long"-Impuls auf Band
64490 BNE 64521
                     falls noch erste Halbwelle, Abschluss IRQ
                    Flag fuer '"long"-Impuls geschrieben' setzen
64492 INC
           169
```

Interrupt-Routine fuer Schreiben auf Band (Fortsetzung)

64496 JSR	64422	> Bit auf Band
64499 BNE	64521	falls noch erste Halbwelle, Abschluss IRQ
64501 LDA	164	Bit Impuls Flag
64503 EOR	#1	invertieren
64505 STA	164	und speichern
64507 BEQ	54524	wenn 0, dann beide Bit-Impulse geschrieben
64509 LDA	189	Bit 0 im Bit-Shift-Register invertieren
64511 EOR	#1	logisch 0 wird als "short/long",
64513 STA	189	logisch 1 als "long/short" gespeichert
64515 AND	#1	lfd. Bit herausfiltern
64517 EOR	155	mit 'Parity-Bit fuer Byte' verknuepfen
64519 STA	155	und dort wieder abspeichern
64521 JMP	65212	> Abschluss IRQ
64524 LSR	189	Bit herausshiften
64526 DEC	163	8-Bit Zaehler vermindern
64528 LDA	163	Ende erreicht?
64530 BEQ	64590	Ja: Pruefsumme bilden
64532 BPL	64521	Nein: weitermachen, Abschluss IRQ
64534 JSR	64407	> 8-Bit Zaehler setzen, Flags etc. loeschen
64537 CLI		
64538 LDA	165	Synchronisationsbytes geschrieben?
64540 BEQ	64560	Ja: weiter bei 64560
64542 LDX	#0	COS WESTER WAS A SECOND
64544 STX	215	Puffer-Pruefsumme loeschen
64546 DEC	165	Synchronisationszaehler vermindern
64548 LDX	190	Anzahl noch zu schreibende Blocks
64550 CPX	#2	= 2 (erster Block geschrieben)?
64552 BNE	64556	Nein: weiter bei 64556
64554 ORA	#128	Bit 7 im Synchronisationsbyte setzen
64556 STA	189	in Bit-Shift-Register bringen
64558 BNE	64521	Abschluss IRQ
04330 DME	07021	HDSCHIGSS IRW
64560 JSR	64721	> lfd. Adresse mit Endwert vergleichen
	64575	Kleiner: weiterschreiben
64565 BNE	64456	Ungleich: Flag fuer 'Block geschrieben' setzen
64567 INC	173	sonst lfd. Adresse (high) ungleich machen
64569 LDA	215	Puffer-Pruefsumme
64571 STA	189	in Bit-Shift-Register bringen
64573 BCS	64521	Abschluss IRQ
04010 600	04021	noschiuss ike
64575 LDY	#0	Index := 0
64577 LDA	(172),Y	laufendes Zeichen im Speicher
64579 STA	189	in Bit-Shift-Register bringen
64581 EOR	215	Pruefsumme
64583 STA	215 215	bilden
64585 JSR	64731	> Pointer erhoehen
64588 BNE	64521	Abschluss IRQ
ana cotro	⊖ +3€1	UBSCUTOSS TER
64590 LDA	155	Parity-Bit fuer Byte
64592 EOR	#1	invertieren
64594 STA	189	und ins Bit-Shift-Register bringen
64596 JMP	65212	> Abschluss IRQ
0 7 020 JMF	غدعدد	/ INSCITUSS INV

Fortsetzung der Write-Routine, falls Block geschrieben

```
64599 DEC
           190
                   noch zu schreibende Blocks
64601 BNE 64606
                   = 0? Nein: weiter bei 64606
64603 JSR 64714
                   > Recordermotor ausschalten
64606 LDA #80
64608 STA
           167
                    Zaehler fuer Laenge der Shorts
           #8
64610 LDX
                    Offset fuer IRQ #1 fuer Write (64618)
64612 SEI
64613 JSR 64701
                   > IRQ-Vektor setzen
64616 BNE 64596
                   Abschluss IRQ
```

IRQ #1, Schreiben des Headers

64618 LDA #120 "header"-Impuls	
64620 JSR 64431 > schreiben	
64623 BNE 64596 falls noch erste Halbwelle, Abschlu	uss IRQ
64625 DEC 167 Zaehler fuer Header vermindern	
64627 BNE 64596 Ende erreicht? Nein: Abschluss IRQ	
64629 JSR 64407 > 8-Bit-Zaehler setzen, Flags etc.	loeschen
64632 DEC 171 Dauer der Shorts vor und nach Dater	n
64634 BPL 64596 Ende erreicht? Nein: Abschluss IRQ	
64636 LDX #10 IRQ #2 fuer Write (64461)	
64638 JSR 64701 > IRQ-Vektor setzen	
64641 CLI	
64642 INC 171 Dauer der Shorts	
64644 LDR 190 alle Blocks geschrieben?	
64646 BEQ 64696 Ja: weiter bei 64696	
64648 JSR 64398 > Zeiger auf letztes Zeichen setzer	n
64651 LDX #9	
64653 \$TX 165 Synchronisationszaehler setzen	
64655 STX 182 Flag fuer 'Block geschrieben' rueck	ksetzen
64657 BNE 64534 Unbedingter Sprung	

Ende-Recorder-I/O

64659 PHP		Status retten
64660 SEI		IRQ verhindern
64661 LDA	53265	
64664 ORA	#16	
64666 STR	53265	Bildschirminhalt wieder sichtbar machen
64669 JSR	64714	> Recordermotor ausschalten
64672 LDR	#127	
64674 STA	56333	alle CIA 6526-IRQs sperren
64677 JSR	64989	> TimerA Interrupt fuer Tastaturabfrage setzen
64680 LDA	672	Ist Highbyte des geretteten IRQs
64683 BEQ	64694	= 0? Ja: fertig
64685 STA	789	geretteten IRQ-Vektor in IRQ-Vektor uebertragen
64688 LDA	671	
64691 STA	788	
64694 PLP		Status wiederherstellen
64695 RTS		
64696 JSR	64659	> Ende Recorder-I/O
04020 136	07033	> Flide MedoLdet110

IRQ-Vektor setzen

64701 LDA	64915,X	Wert aus Tabelle in
64704 STA	788	IRQ-Vektor bringen
64707 LDA	64916,X	
64710 STA	789	
64713 RTS		

64699 BEQ 64596 Abschluss IRQ

Hilfsroutinen zur Bedienung des Recorders 64714 LDA 1 Recordermotor ausschalten 64716 ORA #32 64718 STR 1 64720 RTS 64721 SEC Transportzeiger mit Endadresse vergleichen 172 64722 LDA 64724 SBC 174 64726 LDA 173 64728 SBC 175 64730 RTS 64731 INC 172 Transportzeiger erhoehen 64733 BNE 64737 64735 INC 173 64737 RTS RESET-Routine, Aufruf beim Einschalten 64738 LDX #255 64740 SEI 64741 TXS Stackpointer initialisieren 64742 CLD 64743 JSR 64770 > Cartridge eingesetzt? 64746 BNE Nein: normaler RESET 64751 64748 JMP (32768) > Sprung in 8K Cartridge ROM Area 64751 STX 53270 Reset-Bit ruecksetzen 64754 JSR 64931 > I/O-Reset 64757 JSR 64848 > freien Speicherplatz bestimmen 64760 JSR 64789 > Vektoren von 788 bis 819 festlegen 64763 JSR 65371 > Fernsehnorm/Taktfrequenz feststellen 64766 CLT 64767 JMP (40960) > Sprung nach 58260, Fortsetzung RESET-Routine Test, ob 8K Cartridge ROM Area (32768 bis 40959) belegt 64770 LDX #5 Beneich 64783,X 64772 LDA von 64784 bis 64788 mit dem 64775 CMP 32771,X von 32772 bis 32776 vergleichen. 64778 BNE 64783 ungleich? Ja: RTS 64780 DEX 64781 BNE 64772 alle 5 Bytes pruefen 64783 RTS Pruefbytes fuer 64770 64784 195 194 205 56 48 1CBM801 RESTOR: Vektoren initialisieren

Flag fuer (Tabelle nach Wektoren' setzen

(Accu/YR) := 64816. Stantadresse der Standardvektoren

64789 LDX

64791 LDY

64793 CLC

#48

#253

VECTOR: Lesen und Setzen der Sprungvektoren

```
64794 STX
              195
                       Pointer setzen
64796 STY
              196
64798 LDY
              #31
                       Zaehler fuer 16 Vektoren setzen
64800 LDA
              788.Y
                       Wert aus Vektortabelle lesen
           64807
64803 BCS
                       Tabellenwert in anderen Bereich kopieren? Ja: ->
64805 LDA
             (195),Y
64807 STA
            (195),Y
64809 STA
             788,Y
                       Wert in Vektortabelle uebertragen
64812 DEY
64813 BPL
           64800
64815 RTS
64816 49 234
                 59953
                         IRQ-Vektor
64818 102 254
                 65126
                         BRK-Vektor
64820 71 254
64822 74 243
                 65095
                         NMI-Vektor
                62282
                         OPEN
64824 145 242
                62097
                         CLOSE
64826 14 242
64828 80 242
                61966
                         CHKIN
                 62032
                         CHKOUT
64830 51 243
64832 87 241
                62259
                         CLRCHN
                61783
                         CHRIN
64834 202 241
                61898
                         CHROUT
64836 237 246
                63213
                         STOP
64838 62 241
64840 47 243
                61758
                         GETIN
                 62255
                         CLALL
64842 102 254
                65126
64844 165 244
                 62629
                         LOAD-Vektor
64846 237 245
                 62957
                         SAVE-Yektor
```

Pruefung auf freien BASIC-RAM Bereich

64848	LDA	#0	
64850	TAY		
64851	STA	2,4	Bereich (2,,257), (512,,1023) mit 0 fuellen
64854	STA	512,Y	
64857	STR	768,Y	
64860	INY		
64861	BNE	64851	
64863	LDX	#60	(XR/YR) := 828, Startadresse des Cassettenpuffers
64865	LDY	#3	·
64867	STX	178	in Pointer auf Cassettenpuffer bringen
64869	STY	179	
64871	TRY		YR := 0
64872	LDA	#3	Startadresse high - 1 fuer RAM-Test
64874	STA	194	·
64876	INC	194	Pointer high um eins erhoehen
64878	LDA	(193),Y	
64880	TAX		vorherigen Wert merken
64881	LDA	#85	Bitmuster 01010101
64883	STA	(193),Y	in Speicherstelle schreiben
64885	CMP	(193),Y	und vergleichen, ob abgespeicherter Wert darin
64887	BNE	64904	Nein: kein RAM mehr, weiter bei 64904
64889	ROL		sollte wohl ASL sein, ergibt aber 10101011
64890	STA	(193),Y	in Speicherstelle schreiben
64892	CMP	(193),Y	und vergleichen, ob abgespeicherter Wert darin
64894	BNE	64904	Nein: kein RAM mehr, weiter bei 64904
64896	TXA		
64897	STA	(193),Y	gemerkten Wert wiederherstellen
64899	INY		Index erhoehen, Pageende erreicht?
64900	BNE	64878	Nein: weitermachen
64902	BEQ	64876	sonst auch Pointer high um eins erhoehen

Pruefung auf freien BASIC-RAM Bereich (Fortsetzung)

64904 TYA		Pointer low
64905 TAX		ins XR
649 0 6 LDY	194	Pointer high ins YR
64908 CLC		
64909 JSR	65069	> Pointer auf Ende des Arbeitsspeichers setzen
64912 LDA	#8	
64914 STR	642	Startadresse high des Speicheranfangs (MEMBOT)
64917 LDA	#4	
64919 STA	648	Startadresse high des Bildschirm-RAMs
64922 RTS		

Tabelle der IRQ-Vektoren fuer Recorder-Bedienung

64923 1	106 252	64618	Write #1 auf Cassette (Header)
64925 2	205 251	64461	Write #2 auf Cassette (Puffer)
64927	49 234	59953	Normalwert (Tastaturabfrage etc.)
64929	44 249	63788	Read von Cassette

I/O-RESET

```
64931 LDA
          #127
64933 STA 56333
                    alle IRQs
                    und alle NMIs sperren
64936 STR 56589
64939 STA 56320
64942 LDA
           #8
64944 STA 56334
64947 STA 56590
64950 STA 56335
                    Control Register A der IRQ-CIA
                    Control Register A der NMI-CIA
                    Control Register B der IRQ-CIA
64953 STA 56591
                    Control Register b der NMI-CIA
64956 LDX
            #0
                    gesamten Port B der IRQ-CIA auf Eingang setzen (Keyboard)
64958 STX 56323
64961 STX 56579
                     ebenso Port B der NMI-CIA (User-Port)
64964 STX 54296
                    Lautstaerke des Synthesizer-Chips auf null setzen
64967 DEX
64968 STX 56322
                     gesamten Port A der IRQ-CIA auf Ausgang setzen (Keyboard)
64971 LDA
           #7
                    Port A (NMI-CIA)
64973 STA 56576
                    Bit 0 bis Bit 5 von Port A (NMI-CIA) auf Ausgang setzen,
64976 LDA
           #63
64978 STR 56578
                    Bit 6 und Bit 7 auf Eingang
64981 LDA #231
                    Bitmuster 11100111
64983 STA
                     in 6510-Datenport schreiben
            1
64985 LDA
            #47
                    Bitmuster 00101111
64987 STR
            0
                     in 6510-Datenrichtungsregister schreiben
                     Flag fuer Taktfrequenz (Fernsehnormabhaengig)
64989 LDA
            678
64992 BEQ 65004
                    Fernsehnorm = PAL? Nein: weiter bei 65004
64994 LDA
           #37
                     Wert 16421 fuer Interrupt nach Timer A
64996 STA 56324
64999 LDA
           #64
          65011
65001 JMP
65004 LDA
          #149
                    - Wert 17045 fuer Interrupt nach Timer A
          56324
65006 STA
65009 LDA
           #66
65011 STA
          56325
65014 JMP 65390
                     > weiter bei 65390
```

SETNAM: Festsetzung der Daten fuer den Filenamen

65017 STA	183	Laenge des Filenamens
65019 STX	187	Stantadresse des Filenamens low.
65021 STY	188	high
65023 RTS		

SETLFS: Festsetzung der OPEN-Parameter

65024	STA	184	Filenummer
65026	STX	186	Geraetenummer
65028	STY	185	Sekundaenadnesse
65030	RTS		

READST: I/O-Status in Accu bringen

65031 LDA	186	Geraetenummer
65033 CMP	#2	=2 (RS-232 Kanal)?
65035 BNE	65050	Nein: Bus/Tape-Status, weiter bei 65050
65037 LDA	663	RS-232 Statusbyte
65040 PHA		merken,
65041 LDA	#0	
65043 STA	663	loeschen,
65046 PLA		alten Status in Accu
65047 RTS		

SETMSG: Ausgabemodus fuer Betriebssystemmeldungen setzen

65048 STR	157	Ausgabeflag, Flag fuer Direktmodus
65050 LDA	144	Statusbyte lesen

Einsprung fuer 'Status setzen'

65052 ORA	144	im Accu gesetzte Bits im
65054 STA	144	Statusregister setzen
65056 RTS		

SETTMO, timeout-disable loeschen (Accu=0), setzen (Accu=128)

65057 S1	TA 4	645	timeout-disable
65060 R1	rs		

MEMTOP, Lesen (Carry=1) und Setzen (Carry=0) des Speicherendes

65061 BCC	65069	Carry gesetzt? Nein: weiter bei 65069
65063 LDX	643	Speicherende low ins XR,
65066 LDY	644	high ins YR
65069 STX	643	XR nach Speicherende low,
65072 STY	644	YR nach high speichern
65075 RTS		

MEMBOT, Lesen (Carry=1) und Setzen (Carry=0) des Speicherbeginns

65076 BCC	65084	Carry gesetzt? Nein: weiter bei 65084
65078 LDX	641	Speicherbeginn low ins XR,
65081 LDY	642	high ins YR
65084 STX	641	XR nach Speicherende low,
65087 STY	642	YR nach high speichern
65090 RTS		

NMI-Routine, Aufruf durch RESTORE-Taste

```
65091 SET
65092 JMP
            (792)
                      Normalwert des Vektors (792/793): 65095
                      Register retten
65095 PHA
65096 TXA
65097 PHA
65098 TYR
65099 PHA
65100 LDA
           #127
65102 STA
           56589
                     alle NMIs verhindern (Interrupt Control Register)
                     Aufruf durch RESTORE-Taste?
65105 LDY
           56589
                      Nein: weiter bei 65138
65108 BMI
           65138
65110 JSR
          64770
                      > Cartridge eingesetzt?
65113 BNE 65118
                      Nein: normale NMI-Routine
65115 JMP (32770)
                      > Sprung in 8K.Cartridge ROM Area, Warmstart-Vektor
NMI-Routine, Aufruf durch RESTORE-Taste (Fortsetzung)
                      > Flag fuer diverse Tasten (RUNSTOP) aktualisieren
65118 JSR
          63164
65121 JSR
          65505
                      > STOP-Taste gedrueckt?
           65138
                      Nein: weiter bei 65138
65124 BNE
65126 JSR
           64789
                      > RESTOR: Vektortabelle (788....,819) initialisieren
65129 JSR
           64931
                      > I/O-Reset
65132 JSR 58648
                      > Screen Editor Reset
65135 JMP (40962)
                      > 58235: BASIC-Warmstart
NMI-Handling fuer RS-232
65138 TYR
                      Wert aus dem ICR
65139 AND
             673
                      mit dem RS-232 Register fuer aktive NMIs verknuepfen
65142 TAX
                      und ins XR retten
65143 AND
              #1
                      Werden Daten ueber den RS-232 Kanal gesendet?
65145 BEQ
           65187
                      Nein: weiter bei 65187
65147 LDA
           56576
                      Port A der NMI-CIA
65150 AND
            #251
                      Bit 2 fuer RS-232-OUT (fuer ORA) auf null setzen
65152 ORA
             181
                      zu sendendes Bit in den Wert fuer Port A hineinbringen
65154 STA
           56576
                      und wieder in Port A abspeichern
65157 LDA
             673
                      Wert aus RS-232 Register fuer aktive NMIs
65160 STA
           56589
                      in Interrupt Control Register (NMI-CIA) uebertragen
65163 TXA
                      aktive NMIs fuer RS-232 Datentransfer
65164 AND
             #18
                      Bits 1 und 4 isolieren (NMIs fuer Datenempfang)
65166 BEQ
           65181
                      Beide Bits geloescht? Ja: weiter bei 65181
65168 AND
              #2
                      Aufruf der NMI-Routine durch Timeout von TimerB?
65170 BEQ.
           65178
                      Nein: Startbit, weiter bei 65178
65172 JSR
           65238
                      > empfangenes Bit verarbeiten
65175 JMP
           65181
                      > weiter bei 65181
65178 JSR
           65287
                      > Datenempfang fuer Byte neu vorbereiten
65181 JSR
           61115
                      > Uebertragung des naechsten Bits vorbereiten
65184 JMP
           65206
                      > Abschluss RS-232 NMI-Handling
65187 TXA
65188 AND
              #2
                      werden Daten empfangen?
65190 BEQ
           65198
                      Nein: weiter bei 65198
65192 JSR
           65238
                      > empfangenes Bit verarbeiten
65195 JMP
           65206
                      > Abschluss RS-232 NMI-Handling
65198 TXB
65139 AND
             #16
                      wird auf Startbit gewartet?
95201 BEO
           65206
                      Nein: Abschluss RS-232-NNI
65203 JSR
           65287
                      Datenempfang fuer Byte neu vorbereiten
```

RS-232-NMI-Handling abschliessen

•		
65206 LDA 65209 STA	673 56589	Wert aus RS-232 Register fuer aktive MMIs in Interrupt Control Register (NMI-CIA) uebertragen
	30309	·
65212 PLA		Register wiederherstellen
65213 TAY		
65214 PLA		
65215 TAX		
65216 PLA		
65217 RTI		
00211 1(11		
Timerkonst	antentabell:	e fuer NTSC (vgl. 58604, 62508 ff)
65218 193	39 50	Baud
65220 62	26 75	Baud
65222 197	17 110	Baud
65224 116		5 Baud
65226 237	12 150	Baud
65228 69	6 300	Baud
652 30 240	2 600	Baud
65232 70	1 1200	Baud
65234 184	0 1800	Baud
65236 113	0 2400	Baud
65238 LDA	56577	Port B (NMI-CIA) abfragen
65241 AND	#1	Bit 0 (RS-232 IN) isolieren
65243 STR	167	und in Register fuer empfangenes Bit bringen
65245 LDA	56582	TimerB fuer Datenempfang neu anpassen
65248 SBC	#28	Tamer as 1991, associated to 12 the standard and associated
65250 ADC	665	
65253 STA	56582	
65256 LDA	56583	
65259 ADC	666	
65262 STA	56583	
65265 LDA	#17	
65267 STA	56591	Arbeitsmodus fuer TimerB festsetzen und Timer starten
65270 LDA	673	Wert aus RS-232 Register fuer aktive NMIs
65273 STA	56589	im Interrupt Control Register (NMI-CIA) webertragen
65276 LDA	#255	IIII III VEI I GIPO COITO OL NEGIS VEI VIIII TOITI AEREI O AGEI
65278 STA	#233 56582	latebook Times Coult Marriage Lugar to sub-lane.
		Latch von TimerB mit Maximalwert vorbelegen
65281 STA	56583	3
65284 JMP	61273	> weiter bei 61273
65287 LDA	661	TimerB fuer Baud Rate setzen
65290 STA	56582	
65293 LDA	662	
65296 STA	56583	
65299 LDA	#17	
65301 STA	56591	Arbeitsmodus fuer TimerB festsetzen und Timer starten
65304 LDA	#18	Bits 1 und 4
65306 EOR	673	mit RS-232 Register fuer aktive NMIs verknuepfen
65309 STA	673	und wieder abspeichern
65312 LDA	#255	and the second s
65314 STA	7200 56582	Latch von TimerB mit Maximalwert vorbelegen
65317 STA	56583	essen son time, h mis hevimether Actibeledell
65320 LDX	664	Register Wortlaenge
65323 STX	168	
65325 RTS	100	in Zaehler fuer Wortlaenge uebertragen
00020 KID		

Routine fuer RS-232 Handling

65395 LDA 56334 65398 AND #128 65400 ORA

65402 STA 56334

65405 JMP 61070

65408 0

#17

65326 TAX		Werte aus Tabelle fuer Baud Rate
65327 LDA	662	in Werte fuer die Baud Rate zum Senden umwandeln
65330 ROL		(Aufruf von 62538)
65331 TAY		
65332 TXA		
65333 ADC	#200	
65335 STA	665	
65338 TYA		
65339 ADC	#0	
65341 STA	666	
65344 RTS		
65345 NOP		Aufruf von 63783
65346 NOP		
65347 PHP		Statusregister auf Stack legen,
65348 PLA		in Accu bringen
65349 AND	#239	Bit 4 (Break Flag) loeschen
65351 PHA		und als Statusregisterinhalt auf Stack legen
IRQ-Routin	e	
65352 PHA		Register retten
65353 TXA		
65354 PHA		
65355 TYA		
65356 PHA		
65357 TSX		
65358 LDA	260,X	Processor-Status-Register in Accu bringen
65361 AND	#16	BRK-Flag isolieren
65363 BEQ	65368	gesetzt? Nein: IRQ, weiter bei 65368
65365 JMP	(790)	=65126: Sprung weber BRK-Vektor
65368 JMP	(788)	=59953: Sprung ueber IRQ-Vektor
Feststellu	ng der TV-I	Norm und der davon abhaengigen Taktfrequenz
65371 JSR	58648	> Screen Editor Reset
65374 LDA	53266	Raster Register des Video-Chips
65377 BNE		warten, bis Inhalt des Raster Registers = 0
65379 LDA	53273	Raster Count = Latched Raster Count (Raster Compare IRQ)?
65382 AND	#1	
65384 STA	678	Bit 0 als Flag speichern
65387 JMP	64989	> Werte fuer Interrupt-Timer festsetzen
65390 LDA	#129	
65392 STA	56333	TimerA-IRQ (fuer Tastaturabfrage) freigeben
	E 600 4	

TimerA laden und starten (dauernd)

> Clock Out := high

Sprungtabelle fuer KERNAL-Routinen

bei Vektoren Angabe des Normalwerts beim Einschalten (ohne Erweiterungen)

```
65409 JMP
                      Feststellung der TV-Norm (PAL, NTSC) und Taktfrequenz
           65371
                      I/O-Reset
65412 JMP
           64931
65415 JMP
           64848
                      Pruefung auf freien BASIC-RAM-Bereich
65418 JMP
           64789
                      RESTOR: Vektoren initialisieren
           64794
65421 JMP
                      VECTOR: Lesen und Setzen der Vektoren
                      SETMSG: Ausgabemodus setzen
65424 JMP
           65048
65427 JMP
           60857
                      SECOND: Ausgabe Sekundaeradresse nach LISTEN
65430 JMP
           60871
                              Ausgabe Sekundaeradresse nach TALK
65433 JMP
           65061
                      MEMTOP: Lesen und Setzen des Speicherendes
65436 JMP
           65076
                      MEMBOT: Lesen und Setzen des Speicheranfangs
65439 JMP
           60039
                      SCNKEY: Tastaturabfrage
65442 JMP
           65057
                      SETTMO: Time-Out-Flag setzen
65445 JMP
           60947
                      ACPTR: Zeichen vom IEEE-Bus in Accu
65448 JMP
           60893
                      CIOUT: Ausgabe Accu auf IEEE-Bus
65451 JMP
           60911
                      UNTLK: Untalk auf IEEE-Bus
65454 JMP
           60926
                      UNLSN: Unlisten auf IEEE-Bus
65457 JMP
           60684
                      LISTEN: an IEEE-Geraet (Nummer im Accu)
65460 JMP
           60681
                      TALK:
                              an IEEE-Geraet (Nummer im Accu)
65463 JMP
           65031
                      READST: I/O-Status in Accu
65466 JMP
           65024
                      SETLFS: Festsetzung Parameter fuer OPEN
65469 JMP
           65017
                      SETNAM: Festsetzung Filename
65472 JMP
            (794)
                      =62282: OPEN:
                                      spezifiziertes File oeffnen
65475 JMP
            (796)
                      =62097: CLOSE: File (Nummer im Accu) schliessen
65478 JMP
            (798)
                      =61966: CHKIN: Fileeingabevorbereitung
65481 JMP
            (800)
                      =62032: CHKOUT: Fileaus@abevorbereitung
65484 JMP
            (802)
                      =62259: CLRCHN: aktive I/O-Kanaele schliessen
65487 JMP
            (804)
                      =61783: CHRIN: Zeichen vom aktiven I-Kanal in Accu
65490 JMP
           (806)
                      =61898: CHROUT: Ausqabe Accu auf aktiven O-Kanal
65493 JMP
          62622
                      LOAD:
                              Load und Verify von Programmen
65496 JMP
           62941
                      SAVE:
                              Speichern von Programmen
65499 JMP
           63204
                      SETTIM: Uhrzeit setzen (Accu, XR, YR)
65502 JMP
           63197
                      RDTIM: Uhrzeit in 60stel Sekunden in Accu, XR, YR
65505 JMP
            (808)
                      =63213: STOP:
                                      Abfrage STOP-Taste
                      =61758: GETIN: Zeichen von aktivem Eingabekanal holen
65508 JMP
            (819)
65511 JMP
            (812)
                      =62255: CLALL: alle Files schliessen
65514 JMP
           63131
                      UDTIM: Uhr um eine 60stel Sekunde weitersetzen
65517 JMP
           58629
                      SCREEN: Lesen des Bildschirmformats (X/Y)
65520 JMP
           58634
                      PLOT: Lesen und Setzen der Cursorposition (X/Y)
65523 JMP
           58624
                      IOBASE: Startadresse der IRQ-CIA nach (XR/YR)
```

65526 82 82 66 89

Handware-Interrupt-Vektoren

65530 67 254 65091 NMI 65532 226 252 64738 RESET 65534 72 255 65352 IRQ Das Betriebssystem des Commodore 64, das von der Struktur her mit dem des VIC-20 ziemlich identisch ist, liegt in zwei getrennten Bloecken zu je acht Kilobytes im Adressbereich des Computers. Dies sind die Bereiche von 40960 bis 49151 sowie 57344 bis 65535. Beim VIC-20 belegt es einen durchgehenden Block von 16 KB im Bereich von 49152 bis 65535. Bei beiden Geraeten laesst sich das Betriebssystem in zwei Bereiche aufteilen: BASIC und KERNAL. BASIC (der erste Bereich von acht KB) enthaelt den BASIC-Interpreter, wohingegen KERNAL Routinen zur Abwicklung von I/O und anderen hardwarespezifischen Dingen enthaelt.

Aufgrund der aehnlichen Strukturierung der beiden Betriebssysteme (womit ein gleichartiger Aufbau gemeint ist, denn allein durch die unterschiedliche Lage der beiden Betriebssysteme ist ein gleicher Aufbau nicht moeglich) ist es, im Gegensatz zu Betriebssystemen von anderen Commodore-Computern (wenn man von den CBM 4001 und CBM 8001-Serien absieht, da deren Betriebssystem bis auf einen Bereich von 2 Kilobytes absolut identisch ist) moeglich, fuer den groessten Teil der Routinen des Commodore 64 den entsprechenden Bereich des VIC-20 anzugeben.

Im folgenden nun eine Gegenueberstellung der Betriebssystembereiche des Commodore 64 zu denen des VIC-20. Bei den von der Struktur her gleichen Teilen wurde der Wert angegeben, der den Wert des Commodore 64 in den fuer den VIC-20 richtigen Wert umwandelt. War die Struktur zu unterschiedlich, so ist kein entsprechender Wert angegeben. Solche Programmsegmente werden jedoch auch nur aeussert selten aufgerufen. Manche Stellen des einen Betriebssystems existieren im anderen nicht. Auch werden manche Bereiche wohl in kaum einem Programm aufgerufen, sodass nur ein Teil der Uebersicht praktisch genutzt werden kann, speziell beim Umschreiben von Programmen:

Commodore 64	VIC-20
40960 - 49148 49149 - 49151 JMP	49152 - 57340 +8192
49149 - 49151 JMP 57344 - 57732 57733 - 57734 BNE	57341 - 57729 -3
57733 - 57734 BNE	57730 - 57731 BEQ
57735 - 57783 57784 - 57789	57732 - 57734 JMP 57735 - 57783 0
57784 - 57789	57735 - 57783 0 57784 - 57786 57787 - 58231 -3 58471 - 58481 +236
57790 - 58234	57787 - 58231 -3
58235 - 58245	58471 - 58481 +236
58246 - 58250 LDX#, JMP	58482 - 58484 JMP
58251 - 58259 Korrektur	
58260 - 58271	58232 - 58243 -28
58272 - 58273 BNE	58244 - 58246 JMP
58274 - 58306	58232 - 58243 -28 58244 - 58246 JMP 58247 - 58279 -27
Umlegung des USR-Vektors von	(0,1,2) nach (784,785,786)
58307 - 58309 STA 784 58310 - 58313	58280 - 58281 STA O
58310 - 58313	58282 - 58285 -28
58314 - 58319 STA 785	58286 - 58289 STA 1
STY 786	STA 2
58320 - 58438	STA 2 58290 - 58408 -30 58447 - 58470 +8
58439 - 58462	58447 - 58470 +8
58463 - 58540 RESET-Meldung	58409 - 58446
58541 - 58550 Korr. CHKOUT	
58551 - 58585 Fuellcodes	58492 - 5 8527

+151

Commodore 64		VIC-20		
60122 - 60123	DLA	60271 - 60272		+149
60124 60125 - 60248	PLA ·-	60273 - 60396		+148
60249 - 60256		60397 - 60415 60416 - 60423	NOPs	+167
60257 - 60264		60424 - 60427 60428 - 60435	NOPs	+171
60265 - 60266	IDA #6	60436 - 60471	NOPs	
60267 - 60280		60472 - 60485		+205
60289 - 60483	Decode/Pointer	60510 - 60704		+221
60484 - 60535 60536 - 60600		60705 - 60762 60777 - 60841		+241
60601 - 60645	Data fuer VIC	60842 - 60899 60900 - 60915	???	
60646 - 60655 60656 - 60680	LSBs (Screen)	60916 - 60925 60926 - 60947		+270
60681 - 60706 60707	SEI	60948 - 60973		+267
60708 - 60725 60726	SEI	60974 - 60991		+266
60727 - 60742	361	60992 - 61007		+265
60743 - 60754		61008 61009 - 61020	LSR	+266
60755 - 60759		61021 61022 - 61026	LSR	+267
60760 - 60764		61027 61028 - 61032	LSR	+268
60765 - 60781		61033 61034 - 61050	LSR	+269
60782	ASL	61051 - 61052	LSR, LSR	
60783 - 60822 60823 - 60830	Start Timer	61053 - 61092		+270
60831 - 60840		61093 - 61102 61103	LSR	+262
60841 - 60910 60911	SEI	61104 - 61173		+263
60912 - 60964 60965 - 60975		61174 - 61229		+262
60976 - 60985		61230 - 61239	פרנ פרנ	+254 +254
60986 - 60989 60990 - 61025		61240 - 61243 61244 - 61279	·	+254
61026 - 61028	ASL, BPL	61280 - 61282 61283	LSR, BCC LSR	+254
61029 - 61038 61039 - 61041	ASL, BMI	61284 - 61293 61294 - 61296	LSR, BCS	+255 +255
61042 - 61048 61049 - 61052	BIT. BVC	61297 - 61303 61304 - 61307	LDA, BEQ	+255 +255
61053 - 61078 61079 - 61106	511, 510	61308 - 61333 58528 - 58555	,	+255 -2551
61107 - 61114	Zaehlschleife	61334 - 61346	Timer	
61115 - 61240 61241 - 61257	NMI sperren	61347 - 61472 61473 - 61478		+232
	NMI-Register	61479 - 61535		+221
61321 - 61324 61325 - 61327	JMP	61536 - 61539 61540 - 61543	STA, RTS	+215
61328 - 61408		61544 - 61624 61625 - 61627	ILL DEV #	+216
61409 - 61452 61453 - 61457	direkt	61628 - 61671 61672 - 61674		+219
61458 - 61459 61460 - 61462		61675 - 61676	5511	+217
01407	0 J N			

Commodore 64		VIC-20	
		•	
61463 - 61475		61677 - 61689	+214
61476 - 61477			
61478 - 61479	200	61690 - 61691	+212
61480 - 61490	Timer	61692 - 61697	,,,,
61491 - 61502	Timer	61698 - 61709	+207
			+207
61503 - 61516		61710 - 61717	201
61517 - 61537		61718 - 61738	+201
61538 - 61543		61739 - 61743	
61544 - 61558		61744 - 61758	+200
61559 - 61564		61759 - 61765	
61565 - 61573		61766 - 61774	+201
Belegung von 1	Bit 3 im RS-232	Status beim Co	ommodore 64
61574 - 61576	LDA		
61577 - 61584		61775 - 61782	+198
61585 - 61589	AND# STA		,1,0
61590 - 61595	ANDIF, SIA	61783 - 61788	+193
61596 - 61600	ODA# CTA	01/07 - 01/00	+177
	UKA#, SIA		.100
61601 - 61621		61789 - 61809	+188
61622 - 61626	LDA#, SIA		
61627 - 61886		61810 - 62069	+183
61877 - 61897		62070 - 62073	
61898 - 61914		62074 - 62090	+176
61915	LSR	62091 - 62094	CMP#, BEQ
61916 - 61918		62095 - 62097	+179
		62098	PHA
61919 - 61922		62095 - 62097 62098 62099 - 62102	+180
61923 - 61924	BCC		
61925 - 61952	Bee	62103 - 62130	+178
61953 - 61954	LDA 159	62131	PLA
61955 - 61959		62132 - 62136	+177
		62137 - 62141	
61960 - 61962		62142 - 62144	+182
61963 - 61965	JMP	62145 - 62150	
61966 - 62126		62151 - 62311	+185
62127 - 62129	JSR	62312 - 62326	direkt .
62130 - 62162		62327 - 62359	+197
62163	SEC		
62164 -		62360 - 62367	
- 62175	sowie	58575 - 58585	Korrektur
62176 - 62428	55525	62368 - 62620	+192
62429 - 62432	CLEAR ST		1172
62433 - 62469	CLEAN 31	62621 - 62657	+188
62470 - 62472	3MD		
		62658 - 62662	
62473 - 62475		62663 - 62677	
62476 - 62503		62678 - 62705	+202
62504 - 62540		62706 -	
65326 - 65344		- 62731	
62541 - 62594		62732 - 62785	+191
62595 - 62621	Init RS-232		
62622 - 62654		62786 - 62818	+164
62655 -		62819 - 62821	
- 62659	sowie		Korrektur
62660 - 62692		62822 - 62854	+162
62693 -		62855 - 62857	
- 62706	sowie		Korrektur
	SUWIE	62858 - 62921	
	100 000		+151
	LSR, BCS	62922 - 62925	CMP#, BNE
62774 - 63064	LCD DCC	62926 - 63216	+152
63065 - 63067	LSR, BCS	63217 - 63220	
63068 - 63163		63221 - 63316	+153
63164 - 63196	Update RUNSTOP		
63197 - 63328		63328 - 63459	+131

Commodore 64		VIC-20		
63329 - 63334	Test CBM-Key			
63335 - 63533		63460 - 63658		+125
63534 - 63543	PP	63659 - 63670		
63544 - 63612		63671 - 63739		+127
	Timer Init			
63626 - 63628		63740 - 63742		+114
63629 - 63636	BLANK SCREEN			
63637 - 63658	0.0	63743 - 63764		+106
63659 - 63664	PP	63765 - 63774		. 1 1 0
63665 - 63676		63775 - 63786 63787 - 63789		+110
63677 - 63689		63790 - 63802	317	+113
00077 - 00007		63803 - 63812	Undate Time	
63690 - 63760		63813 - 63883	opaaco (1mc	+123
63761 - 63785	Zusatż			
63786 - 63787		63884 - 63885		+98
63788 - 63810		63886 - 63908		+98
63811 - 63821	Zusatz			
63822 - 63837		63909 - 63924		+87
		63925 - 63927	CLEAR IFR	
63838 - 63919		63928 - 64009		+90
63920 - 63931		64010 - 64014		
63932 - 63935	7	64015 - 64018		+83
63936 - 63938	Zusatz	(4010 (4105		. 0.0
63939 - 64025	DMT 1MD	64019 - 64105 64106 - 64107	0.01	+80
64026 - 64030 64031 - 64331	BHI, JHF	64108 - 64408	DFL	+77
64332 - 64340	7usatz			Ψ,,
64341 - 64438	200002	64409 - 64506		+68
64439 - 64446	Start Timer			
64447 - 64452		64507 - 64514		
64453 - 64654		64515 - 61716		+62
64655 - 64656	SAVE >32767			
64657 - 64660		64717 - 64720		+60
	UNBLANK SCREEN			
64669 - 64676		64721 - 64728		+52
64677 - 64679		64729 - 64741		
64680 - 64713		64742 - 64775		+62
64714 - 64720	PP	64776 - 64784		
64721 - 64750 64751 - 64753	RESET VIC-II	64785 - 64814		+64
64754 - 64850	KESET VIC-II	64815 - 64911		+61
64851 - 64853	Absolute	64912 - 64913	7eronage	+01
64854 - 64870	Mosoiace	64914 - 64930	zcropage	+60
		64931 - 64937		
64871 -	RAM-Test &c.	64938 - 65008		
- 64922		65169 - 65192		
64923 - 64930		65009 - 65016		+86
64931 - 65016	I/O-Reset	65017 - 65096		
65017 - 65039		65097 - 65119		+80
65040	PHA			
65041 - 65045		65120 - 65124		+79
65046	PLA	(E) 0E (E) (O		
65047 - 65090		65125 - 65168		+102
65091 - 65099 65100 - 65109	Test RESTORE	65193 - 65201 65202 - 65214		+102
65110 - 65117	IESL NESIUKE	65202 - 65214 $65215 - 65222$		+105
37110 - 07117		65223 - 65225	CLEAR TER	+107
65118 - 65137		65226 - 65245		+108
65138 - 65217	sowie	65246 -		
65238 - 65325		- 65371		
65218 - 65237		65372 - 65393		
65345 - 65351	Zusatz (Tape)			
65352 - 65370		65394 - 65412		+42

Commodore 64	VIC-20	
65371 - 65407 PAL/NTSC-T6 65408 Fuellcodes	est 65413 - 65417	
65409 - 65417 Vektoren 65418 - 65525	65418 - 65525	0
65526 - 65529 Fuellcodes	65526 - 65529	U
65530 - 65535	65530 - 65535	0

SYSTEMROUTINEN

Das Betriebssystem des Commodore 64 enthaelt im Bereich von 65409 bis 65525 eine Sprungtabelle, anhand derer elementare Routinen fuer eigene Programme angesprochen werden koennen. Diese Sprungtabelle wird auch vom Betriebssystem selbst genutzt, wodurch es einfach wird, neue Funktionen zu implementieren, da einige JMP's der Tabelle indirekte Spruenge ueber Vektoren sind.

Diese Sprungtabelle ist, von den ersten drei Eintragungen abgesehen, auch im VIC-20 implementiert, so dass Routinen-aufrufe in Maschinenprogrammen, die fuer den VIC-20 geschrieben sind, im Normalfall nicht geaendert werden muessen, falls sie ueber die Sprungtabelle ablaufen.

Auch die anderen Serien von Commodore (PET, CBMs) haben eine Sprungtabelle am Ende des Betriebssystems, die jedoch nur zum Teil mit der des Commodore 64 identisch ist, so dass eine Programmaenderung wohl meist unerlaesslich sein wird.

Handhabung der Systemroutinen:

Die Systemroutinen sind so ausgelegt, dass nach Aufruf der Routine Fehler abgefangen werden koennen (sofern ueberhaupt welche auftreten koennen). Es kommt daher nicht zum Abbruch des Programms durch eine Fehlermeldung, sondern es erfolgt eine Rueckkehr zur aufrufenden Routine. Das Auftreten eines Fehlers wird durch eine Rueckkehr mit gesetztem Carry gekennzeichnet. In diesem Fall enthaelt der Accu die Nummer des Fehlers, der dann durch das Programm behandelt werden kann.

Einige Routinen benoetigen auch Informationen, die durch andere Routinenaufrufe gegeben worden sein muessen (Vorbereitungsroutinen), da sonst die Moeglichkeit besteht, dass die Routine nicht erwartungsgemaess funktioniert.

Bedeutungen der Fehlernummern:

Fehlernummer bei gesetztem Carry im Accu:

- O: BREAK
 - gedrueckte RUNSTOP-Taste waehrend des Programmablaufs
- 1: TOO MANY FILES
 - die maximale Anzahl an offenen Files betraegt zehn
- 2: FILE OPEN
 - jeder Fileeintrag muss eine andere Filenummer haben
- 3: FILE NOT OPEN
 - jedes File muss vor Zugriff geoeffnet werden
- 4: FILE NOT FOUND
 - das gesuchte File ist nicht verfuegbar
- 5: DEVICE NOT PRESENT
 - das angesprochene Geraet reagiert nicht auf Adressierung
- 6: NOT INPUT FILE
- aus Schreibfiles kann nicht gelesen werden
- 7: NOT OUTPUT FILE
 - in Lesefiles kann nicht geschrieben werden
- 8: MISSING FILE NAME
 - bei LOAD und SAVE (serieller Bus) ist ein Filename noetig
- 9: ILLEGAL DEVICE NUMBER
 - versuchtes Kommando ist bei diesem Geraet nicht moeglich

Eine Fehlermeldung selbst wird nicht ausgegeben; dies muss, sofern erwuenscht, vom Hauptprogramm aus durchgefuehrt werden. Es ist jedoch durch den Aufruf der Routine SETMSG (siehe Beschreibung) moeglich, die Ausgabe einer Fehlermeldung zu erreichen, die dann lautet "I/O. ERROR #?", die jedoch zu keinem Programmabbruch fuehrt. Die Fehlerausgaberoutine beginnt ab Adresse 63227, hat jedoch mehrere Einsprungstellen.

Routinenbeschreibung:

65409: Feststellung der Fernsehnorm (PAL/NTSC)

Aufgrund der unterschiedlichen Fernsehnormen besitzt der Commodore 64 je nach Fabrikation einen Quarz entweder fuer PAL oder NTSC. Aus der Frequenz dieses Quarzes werden dann andere benoetigte Frequenzen generiert. So auch die normale Taktfrequenz von ungefaehr einem MHz.

Der Quarz hat folgenden Wert: PAL: 17.734472 MHz NTSC: 14.31818 MHz

Die Taktfrequenz fuer die CPU und alle anderen davon abhaengigen Bausteine errechnet sich aus der Quarzfrequenz durch Division durch 18 (PAL) beziehungsweisel (NTSC). Daraus ergibt sich, dass der europaeische Commodore 64 etwas langsamer als der amerikanische ist. Im normalen BASIC sind diese Unterschiede unbedeutend, bei Datenuebertragungen der RS-232-Schnittstelle muessen jedoch diese unterschiedlichen Taktfrequenzen beachtet werden. Auch die Initialisierung fuer den Interrupt muss diesen Unterschied beachten, da die interne Uhr genau alle 60stel Sekunden weitergestellt werden muss.

Diese Routine setzt in Adresse 678 eine von der Frequenz abhaengige Flag und setzt automatisch auch den Timer fuer den Interrupt zur Tastaturabfrage neu fest. Ausserdem wird ein Screen-Editor-Reset ausgefuehrt.

Die Adresse 678 hat folgenden Inhalt: PAL: 1 NTSC: 0

65412: I/O-RESET

Beide CIAs sowie der interne I/O-Port der 6510 werden initialisiert. Ausserdem wird der TimerA der IRQ-CIA mit dem fuer den normalen Tastaturabfrage-Interrupt notwendigen Wert initialisiert (siehe 65409).

65415: Pruefung auf freien BASIC-RAM-Bereich

Diese Routine prueft, bis zu welcher Adresse fuer BASIC verwendbares RAM vorhanden ist und setzt die Pointer fuer MEMBOT und MEMTOP

65418: RESTOR

Ruecksetzung der Sprungvektoren im Bereich von 788 bis 819 auf die Normalwerte.

65421: VECTOR

Parameter: XR, YR, Carry

Bei gesetztem Carry wird der Sprungvektorbereich (788,...,819) in den Bereich uebertragen, auf den das Registerpaar (XR/YR) zeigt. Dort kann die Sprungtabelle dann modifiziert werden. Das Rueckschreiben in den Bereich der Vektortabelle erfolgt mit geloeschtem Carry und der Startadresse der modifizierten Vektortabelle in (XR/YR).

65424: SETMSG

Parameter: Accu

Die hauptsaechliche Routine besteht im Prinzip fast nur aus dem Befehl 'STA 157'. Doch sollte normaler-weise diese Routine aufgerufen werden, da die Adresse 157 in anderen Versionen des Betriebssystems eine andere Aufgabe haben koennte. Die Adresse 157 hat zwei Bedeutungen, die in den Bits 6 und 7 festgelegt werden. Bit 7 gibt an, ob Meldungen wie "SEARCHING" ausgegeben werden sollen. Ist Bit 7 gesetzt (ist im Direktmodus der Fall), so werden die Meldungen ausgegeben, ansonsten unterdrueckt. Ist Bit 6 gesetzt, werden auch die I/O-Errors ausgegeben. Wird eine Routine angesprungen, bei der Fehlermoeglichkeiten bestehen, so wird, falls ein Fehler auftritt, die Meldung "I/O ERROR #?" mit der entsprechenden Nummer ausgegeben, das Programm jedoch nicht abgebrochen. Der Accu enthaelt nach Aufruf der Routine den Wert der Statusvariablen fuer Recorder und seriellen Bus.

65427: SECOND

Parameter: Accu

Vorbereitungsroutinen: LISTEN

moegliche Fehler: siehe READST (65463)

Ausgabe der Sekundaeradresse (im Accu) auf den seriellen Bus nach LISTEN. Fuer die Ausgabe der Sekundaeradresse nach TALK kann diese Routine nicht benutzt werden.

65430: TKSA

Parameter: Accu

Vorbereitungsroutinen: TALK

moegliche Fehler: siehe READST (65463)

Ausgabe der Sekundaeradresse (im Accu) auf den seriellen Bus nach TALK. Fuer die Ausgabe der Sekundaeradresse nach LISTEN kann diese Routine nicht benutzt werden.

65433: MEMTOP

Parameter: XR, YR, Carry

Bei gesetztem Carry wird die Adresse der hoechsten verfuegbaren RAM-Adresse in das Registerpaar (XR/YR) uebertragen, bei geloeschtem Carry wird (XR/YR) in den Pointer auf die hoechste RAM-Adresse geschrieben.

65436: MEMBOT

Parameter: XR, YR, Carry

Uebergabe der BASIC-RAM-Startadresse (im Normalfall 2048) in (XR/YR) bei gesetztem Carry und Uebertragung von (XR/YR) in den Pointer auf den Anfang des BASIC-RAMs bei geloeschtem Carry.

65439: SCNKEY

Abfrage der Tastatur wie durch das normale Interrupt-Handling auch. Bei gedrueckter Taste wird der ASCII der Taste im Tastaturpuffer abgelegt. Der Aufruf dieser Routine ist notwendig, falls bei gesperrtem IRQ trotzdem Tastendruecke erkannt werden sollen.

65442: SETTMO

Parameter: Accu

Diese Routine dient zur Handhabung des Timeouts fuer den seriellen Bus und setzt eine Flag, die im Falle eines Timeouts abgefragt wird, so dass die Moeglichkeit besteht, einen weiteren Versuch zu machen, auf den seriellen Bus zuzugreifen. Allerdings wird die Flag im gesamten Betriebssystem nicht genutzt, so dass diese Routine keinen Sinn hat. Es besteht also keine Moeglichkeit (ausser, wenn dies durch das eigene Programm realisiert wird), den Computer ein Timeout uebersehen zu lassen (im Gegensatz zu den CBMs).

65445: ACPTR

Parameter: Accu

Vorbereitungsroutinen: TALK (, TKSA)

moegliche Fehler: siehe READST (65463)

Diese Routine holt ein Byte vom seriellen Bus in den Accu. Das Geraet muss zuvor mittels TALK (und evtl. TKSA) angesprochen worden sein.

65448: CIOUT

Parameter: Accu

Vorbereitungsroutinen: LISTEN (, SECOND)

moegliche Fehler: siehe READST (65463)

Diese Routine gibt den Inhalt des Accumulators auf den seriellen Bus aus Wird das Byte nicht empfangen, so wird ein Timeout gegeben. Ein Byte wird durch diese Routine immer in einem Zwischenpuffer (149) gehalten, um im Falle eines UNLSNs dieses Byte zusammen mit der EOI-Kennzeichnung ausgeben zu koennen.

65451: UNTLK

moegliche Fehler: siehe READST (65463)

Senden eines Untalks ueber den seriellen Bus an den momentanen Talker.

65454: UNLSN

moegliche Fehler: siehe READST (65463)

Senden eines Unlistens ueber den seriellen Bus an den momentanen Listener.

65457: LISTEN

Parameter: Accu

moegliche Fehler: siehe READST (65463)

An das Geraet, dessen Geraetenummer sich im Accu befindet, wird ein LISTEN ausgegeben. Attention bleibt nach Rueckkehr aktiv und wird erst nach Ausgabe der Sekundaeradresse (SECOND) rueckgesetzt.

65460: TALK

Parameter: Accu

moegliche Fehler: siehe READST (65463)

An das Geraet, dessen Geraetenummer sich im Accu befindet, wird ein TALK ausgegeben. Attention bleibt nach Rueckkehr aktiv und wird erst nach Ausgabe der Sekundaeradresse (TKSA) rueckgesetzt.

65463: READST

Parameter: Accu

Nach Aufruf dieser Routine enthaelt der Accu den momentanen Wert der Statusvariablen. Ist der Inhalt des Registers fuer die Geraetenumer (186) gleich zwei, so wird der RS-232-Status in den Accu uebertragen, wobei das RS-232-Statusbyte danach durch Belegen mit dem Wert null geloescht wird. Fuer eine zweite Abfrage desselben Werts kann also nicht diese Routine aufgerufen werden. Die Bedeutung des RS-232-Statusworts ist der Erklaerung des RS-232-Handlings zu entnehmen. Der Aufruf dieser Routine erfolgt normalerweise nach Eroeffnung eines neuen Kanals.

Die Bedeutungen der Statusbits (Bus und Tape)

					Recorder (nur Read)		serieller Bus (Read und Write)	I I
I	0	I	1	I	-	I	Zeitfehler, Wrt	I
Ι	1	Ι	2	Ι	-	I	Zeitfehler, Rd, Wrt	I
Ι	2				zu kurzer Block	I	<u>-</u>	Ι
I	3	Ι	8	Ι	zu langer Block	I	-	Ι
Ι	4	Ι	16	Ι	Lesefehler	1	-	I
I	5	I	32	I	Pruefsummenfehler	I	-	I
Ι	6	Ι	64	Ι	Fileende (EOF)	I	Uebertragungsende/EOI	I
I	7	I	128	I	- `		Geraet reagiert nicht	

EOF tritt nur im Zusammenhang mit Files auf. Bei VER-IFY zeigt Bit 4 ausserdem Nichtuebereinstimmungen an.

65466: SETLFS

Parameter: Accu, XR, YR

Festsetzung der Filenummer (Accu), Geraetenummer (XR) und der Sekundaeradresse (YR). Diese Routine muss vor Eroeffnung eines Files aufgerufen werden. Die Geraetenummern haben folgende Bedeutungen:

0: Tastatur

1: Recorder

2: RS-232-Kanal

3: Bildschirm

Geraetenummern ab 4 sprechen den seriellen Bus an. Dabei ist die Nummer vier meist dem Drucker vorbehalten wohingegen die Nummer acht im Normalfall fuer Diskettenstationen vorgesehen ist.

65469: SETNAM

Parameter: Accu, XR, YR

Diese Routine legt die Daten fuer den Filenamen eines Files fest und muss vor Eroeffnung eines Files aufgerufen werden. Ist die Angabe eines Filenamens nicht erwuenscht, so muss als Laenge des Filenamens der Wert null verwendet werden. Die Laenge des Filenamens wird im Accu festgelegt, die Startadresse wird durch das Registerpaar (XR/YR) festgelegt (niederwertiges Byte im XR, hoeherwertiges Byte im YR).

65472: OPEN

Vorbereitungsroutinen: SETLFS, SETNAM

moegliche Fehler: O (nur Tape), 1, 2, 4, 5, 6 (falls File# = 0)

Der Aufruf dieser Routine bewirkt das Eroeffnen eines logischen Files mit den durch SETLFS und SETNAM gegebenen Parametern und die Eintragung dieses Files in die Tabelle der Fileparameter.

65475: CLOSE

Parameter: Accu

moegliche Fehler: O (Tape Write)

Ordnungsgemaesses Schliessen des Files mit der im Accu befindlichen Nummer und Loeschen des Eintrags in der Filetabelle.

65478: CHKIN

Parameter: XR

Vorbereitungsroutinen: OPEN

moegliche Fehler: O (Tape Read), 3, 5, 6

Vor Zugriff auf ein durch OPEN eroeffnetes File durch GETIN oder CHRIN (eine Ausnahme bildet die Tastatur, die nicht durch CHKIN aktiviert werden muss) muss diese Routine aufgerufen werden. Sie aktiviert das mit der Filenummer (im XR) verbundene Geraet zum Zugriff in dieses File. Ist die Geraetenummer groesser als 3, so wird ein TALK mit anschliessender Ausgabe der Sekundaeradresse durchgefuehrt.

65481: CHKOUT

Parameter: XR

Vorbereitungsroutinen: OPEN

moegliche Fehler: O (Tape Write), 3, 5, 7

Sollen Daten auf ein zuvor durch OPEN eroeffnetes File durch CHROUT ausgegeben werden (Ausgaben auf den Bildschirm koennen direkt erfolgen), so ist der Aufruf dieser Routine notwendig. Sie bereitet das Geraet, dessen Filenummer im XR angegeben wird, auf Ausgaben in dieses File vor. Ist die Geraetenummer groesser als 3, so wird ein LISTEN mit anschliessender Ausgabe der Sekundaeradresse durchgefuehrt.

65484: CLRCHN

Nach Ausgabe oder Empfang von Daten auf oder von Files wird diese Routine benutzt, um alle offenen Kanaele zu schliessen (UNTLK und UNLSN) und die Standardwerte zu setzen (Eingabe von Tastatur, Ausgabe auf Bildschirm). Wird diese Routine nach Aktivierung nicht aufgerufen, so koennen mehrere Geraete aktiv am I/O-Bus bleiben und so zum Beispiel die Ausgabe von Diskettendaten direkt auf Drucker erfolgen.

65487: CHRIN

Parameter: Accu

Der Aufruf dieser Routine bewirkt das Holen eines Zeichen aus dem durch CHKIN aktivierten File oder, falls kein CHKIN erfolgt ist, von der Tastatur. Das geholte Zeichen befindet sich im Accu. Der Kanal zu diesem File bleibt geoeffnet. Sollen Daten von der Tastatur geholt werden, so wird der Cursor eingeschaltet und so lange gewartet, bis die RETURN-Taste gedrueckt wird. Bei jedem Aufruf dieser Routine wird dann jeweils ein Zeichen geholt. Ist das letzte Zeichen gelesen worden, so wird der Code 13 geschickt. Bei weiteren Aufrufen beginnt der Vorgang von vorne.

65490: CHROUT

Parameter: Accu

Ausgabe eines Zeichens (im Accu) auf den aktiven Ausgabekanal. Wird durch CHKOUT kein Ausgabekanal festgelegt, so erfolgt die Ausgabe auf den Bildschirm. Der Kanal bleibt nach Ausgabe des Zeichens geoeffnet.

65493: LOAD

Parameter: Accu, XR, YR

Vorbereitungsroutinen: SETLFS, SETNAM

moegliche Fehler: 0, 4, 5, 8 (nur Bus), 9

Der Accu enthaelt die Flag fuer LOAD (0) und VERIFY (1). (XR/YR) gibt die Startadresse an, ab der das Programm abgelegt beziehungsweise verglichen werden soll (nur fuer Sekundaeradresse ungleich null). Wird als Sekundaeradresse null spezifiziert, so wird das Programm an die Stelle geladen, ab der es gespeichert worden ist. Bei der Rueckkehr enthaelt (XR/YR) die Endadresse plus eins des geladenen oder verglichenen Programms. Ein Filename muss beim Laden von Recorder nicht spezifiziert werden.

65496: SAVE

Parameter: Accu, XR, YR

Vorbereitungsroutinen: SETLFS, SETNAM

moegliche Fehler: 0, 5, 8 (nur Bus), 9

Der Accu gibt den Pointer auf die Startadresse des Programms an. Soll ab Anfang des BASIC-Bereichs gespeichert werden, so muss der Accu den Wert 43 enthalten, da der Pointer (43/44) auf den Anfang des BASIC-Programms zeigt. Das Registerpaar (XR/YR) enthaelt die Endadresse des zu speichernden Programms. Die Angabe eines Filenamens ist bei Ausgabe auf Recorder nicht notwendig.

65499: SETTIM

Parameter: Accu, XR, YR

Diese Routine setzt die interne Uhr auf den in den Registern festgesetzten Wert neu fest. Der Wert muss in 60stel Sekunden angegeben werden, wobei der Accu das hoechstwertigste und das YR das niederwertigste Byte enthaelt.

65502: RDTIM

Parameter: Accu, XR, YR

Das Lesen der internen Uhr erfolgt durch Aufruf dieser Routine. Die Register enthalten dann die Uhrzeit in 60stel Sekunden, wobei der Accu das hoechstwertigste und das YR das niederwertigste Byte enthaelt.

65505: STOP

Parameter: Zeroflag

Ist bei Aufruf dieser Routine die RUNSTOP-Taste gedrueckt, so wird die Zeroflag gesetzt. Der Zustand der uebrigen Flags bleibt unveraendert. Bei gedrueckter RUNSTOP-Taste wird ausserdem ein CLRCHN 'durchgefuehrt.

65508: GETIN

Parameter: Accu

GETIN ist identisch mit CHRIN, mit dem Unterschied, dass, wird ein Zeichen von der Tastatur gelesen, direkt aus dem Tastaturpuffer gelesen und nicht auf die Eingabe eines Zeichen gewartet wird. Ist der Tastaturpuffer leer, so wird dem Accu der Wert null uebergeben. Der Tastaturpuffer wird durch SCNKEY gefuellt, was normalerweise durch die normale Interruptroutine geschieht.

65511: CLALL

Diese Routine setzt den Zaehler fuer die Anzahl offener Files auf null zurueck und fuehrt anschliessend ein CLRCHN aus. Es erfolgt kein ordnungsgemaesses Schliessen noch offener Dateien!

65514: UDTIM

Im Normalfall wird diese Routine von der normalen Interruptroutine aufgerufen. Sie erhoeht die interne Uhr um eine 60stel Sekunde. Ausserdem wird das Register fuer die RUNSTOP-Abfrage (Flag fuer diverse Tasten) auf den aktuellen Stand gebracht, um die RUNSTOP-Funktion aufrecht zu erhalten.

65517: SCREEN

Parameter: XR, YR

Nach Aufruf dieser Routine enthaelt das XR die Anzahl Spalten (40) und das YR die Anzahl Zeilen (25) des Bildschirms. 65520: PLOT

Parameter: XR, YR, Carry

Bei gesetztem Carry enthaelt das XR die aktuelle Cursorzeile (0 bis 24) sowie das YR die aktuelle Cursorspalte (0 bis 79). Bei geloeschtem Carry werden die Cursorzeile und -spalte entsprechend den Inhalten von XR und YR gesetzt. Ausserdem werden die zugehoerigen Zeilenparameter aktualisiert.

65523: IOBASE

Parameter: XR, YR

Diese Routine uebergibt in (XR/YR) die Startadresse des I/O-Bereichs, beim Commodore 64 ist dies die Startadresse der IRQ-CIA. Die Registerfolge und die Registerbedeutung haengt vom I/O-Baustein ab und ist daher beim VIC-20 und C=64 unterschiedlich.

STICHWORTVERZEICHNIS

Abkue Absol Accur ACPTF Adapt Adres	lutp mula R, S tioe sssce sssie ssie Fun warei	ro to ys rl rm ru re kt	gr to.egt of.e	am con	m · ou BN · g · · · · · · · · · · · · · · · · ·	te	ir Pr	ne co			m e	me		/I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20				• • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					• • • • • • • • • • •		1			4 3 2 3 . 3 2 7	· · · , 6 2 · · 3 8 3 · · ·	1 2 1 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2 2 9 1 2 3 7 7	87357379f784
"AND' Anhae ARCUS ARG, Arith Arith	"-Ve enge 5-SI flo nmet	rki n v NU: at ik ik	nu vo S in	ep n gp bi	fu BA oi na te	in in	g IC t re	- A	P:	ro Gu	g m i	ra er et		nm	e : B :	n s in	(si na	А • е	PI h	PE • •	N F i	D: 1: t!) ie	· s	sk	o k	mr	· ·	· a	c	· · cu	s	• •	2	i	,	2	8 2
Array Array Asser ATTA(yhea mble	de:	r Di	 sa	ss	 se	m b	1	• e	 r		•									•			•	• •	•				•		•	• •	3 4	•	•	3	8 6
Ausga BANDA Banka Banka Banka BASIO	aber PASS ing, ing, ing, C-RO	eg K P V M	is on ro id	te tr ze eo	r o] ss	- l 1 30 Ch	ei r ip	it	e!	he ng	e	P 0		t		• •	· •		•	• •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• •		• •	· ·		 					 -		4	•	7 l 2 l 2	7 6 6 9
Baudi BCD-F Befel Befel Befel Betri Bilds Bilds	orm nlsl nlsl nlsw iebs schi	at is or sy rm	, te te st co	ge d •• em de	e i	ac r · · ·	kt BA 65	8 S O	s 1 2	C - - B	В е 	e i	fe e · ·	eh	e	e .							• •		• • •	41	,	• •			• •	7 .	•	2	7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2 4 4	9 8 6 3 6
Bilds Binas Binas Binas Binas Bit Bits Bits	erar erar erar erex ersy , Se	itlittl itl po st	hm hm hm em en	et et nt · · v	ik ik ik	< ,			r	ze ze	: i	cl cl	 he	en en	l b	 eh 		. f 	t	e t	. e		• •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						 		•		.0.0	, , ,	1	135452
Bit M Blank Byte Carry Casse Casse CBM-F	Map <ing ,="" ette="" ette<="" td=""><td>Mo d np nr</td><td>du es uf ec pe</td><td>s fe or</td><td>i i</td><td>s ld er</td><td>ie</td><td>e h</td><td>e ,</td><td>+ ••• •••</td><td>II </td><td>RI</td><td>ES -</td><td>s </td><td>i •</td><td>e h</td><td>n e</td><td></td><td>S:</td><td>CR</td><td>E</td><td>E !</td><td>N</td><td>B</td><td>L /</td><td>A N</td><td>к : :</td><td>I N</td><td>1 G</td><td></td><td>• •</td><td>. 6</td><td>3,</td><td></td><td>1 1</td><td>, 0</td><td>3 6 10</td><td>() f 6</td></ing>	Mo d np nr	du es uf ec pe	s fe or	i i	s ld er	ie	e h	e ,	+ ••• •••	II 	RI	ES -	s 	i •	e h	n e		S:	CR	E	E !	N	B	L /	A N	к : :	I N	1 G		• •	. 6	3,		1 1	, 0	3 6 10	() f 6
CHARGE CHRGE CHKIN CHKOL CHRIN	acte EN . EI-P N, S JI, S JI,	r oi ys Sy ys Sy	Ge nt te st	ne er mr em	000	et ut	ir ir ir	r • • • • • • • • • •	- • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· i	e! • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	h e	•	Z · · · · · · ·	e i	i c		e • •	n <u>c</u>	је • •	n · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e r	а • • • •	t (o r		• •	•	:	• •	•	• •	• •			12 11 29 29 29	1 5 7
CHR\$	- s	ie	he ••	. s	te	e u	eı		0	de •••	s																					2	ο,	,	9	1	f	f

CIA, Interrupthandling	
CIA, Serieller Port	92
CIA, Timer	92
CIA, Verwendung der CIAs im 64er	98
CIOUT, Systemroutine 83	3. 294
CLALL, Systemroutine	298
CLOSE, RS-232	94
CLOSE, Systemroutine	. 295
CLRCHN, Systemroutine	. 295
Collisions - siehe Kollisionen	
Color-RAM - siehe Farbspeicher	
Colorregister - siehe Farbregister	
Color-Nybble-RAM - siehe Farbspeicher	
Compare, Maschinensprache	. 29
CPU	125
Cursor	200
	, 277
Data Direction Register - siehe Datenrichtungsregister	
DATA-Zeilen 7, 22, 45, 48, 56, 63, 64, 72	
Dateitypen	7, 109
Datenrichtungsregister	1, 91
Datenwortlaenge (RS-232)	36. 87
DECAY	73. 74
DEFFN, Einschraenkungen	
DEFEN ALLES DE LES DE LES DE LES DEFENS ALLES DE LES DEFENS ALLES DE LES	. 111
DEFFN, Ablage des Eintrags	1/
Devicenumber - siehe Geraetenummer	
Dezimalsystem	10
DIM	19
Dimensionierung	18
Directory	
Direktmodus	
Diskette	
Diskette, Anfangsadresse eines Programms	. 111
Disketteninhaltsverzeichnis – siehe Directory	
DREIECK, Wellenform	1/1 76
DREILOR, Wellemolm	~ , /0
Dual siehe Binaer	4, 70
Dual siehe Binaer	4, 70
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY	4, 70
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport	
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators. siehe Zeichengenerat.	or
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerators Eingabepuffer, BASIC	or 7
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC Einserkomplement	or 7
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14 1 - 63
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14 l - 63 109
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerators Eingabepuffer, BASIC	or 14 1 - 63 109
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerator Eingabepuffer, BASIC	or 7 14 1 - 63 109 125
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14 1 - 63 109 125 46, 47
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14 1 - 63 109 125 46, 47
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14 1 - 63 109 125 46, 47
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14 1 - 63 109 125 46, 47
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14 1 - 63 125 46, 47 77
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14 1 - 63 125 46, 47 77 77 77
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14 1 - 63 109 125 46, 47 7
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	0r 7 14 1 - 63 109 125 46, 47 77 77 77 77 77
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	0r 7 14 1 - 63 109 125 46, 47 77 52, 57
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	0r 7 14 1 - 63 109 125 46, 47 77 52, 57
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or 7 14 1 - 63 109 125 46, 47 77 57, 67 67 106 290 19
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	0r 7 14 1 - 63 109 125 46, 47 77 63 63 106 290 19 19 19 19
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or
Dual siehe Binaer Echtzeituhr - siehe TIME OF DAY Ein/Ausgabe siehe CIA und Prozessorport Einblenden des Zeichengenerators, siehe Zeichengenerate Eingabepuffer, BASIC	or

Fliesskommazahlen, Darstellung	5 f
Fliesskommaakkumulatoren	21
	. 21
Floppy Disc - siehe Diskette	
FORCE LOAD	93
Frequenzberechnung	
Funktionen, BASIC	20
	- 20
Funktionen, mathematische 20,	21
Funktionen, selbstdefinierte - siehe DEFFN und USR	
Funktionen, String 20,	22
Funktionstasten 23, 71,	72
GARBAGE COLLECT	
GAME	125
GATE-Bit	
GAIE-DIL	. //
gepacktes BCD-Format - siehe BCD-Format	
Geraetenummer 83,	0.
deractendimmer	86
GETIN, Systemroutine	298
Graphikmodus - siehe HIRES	
Graphikmodds - Stelle Hilles	
Halbduplex (RS-232)	87
Header 10	
Hexadezimal	13
Hintergrund (Funktion) 47, 52,	5.7
Hintergrundfarbe 4, 48, 50,	53
Hintergrundfarbe, Modus fuer erweiterte - siehe Extended	
HIGHPASS	76
HIRAM 125,	126
HIRES 49 -	52
HIRES-Datenablage unter ROM	130
Huellkurve 74,	
IEEE-488 83,	86
IEC-Bus - siehe IEEE-488	
ICC-Bus - Siene ICCC-488	
Insertmodus	71
Integer 17,	
Interne Codierung von BASIC-Programmen 7	. 8
Interpretercodes - siehe TOKENS	, -
interpreteredes - Siene Tokens	
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI 58. 59.	71
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI 58, 59,	71
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	71 95
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 1 f
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 1 f
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 1 f
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 1 f 128
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 11 f 128
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 11 f 128
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 1 f 128
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 1 f 128
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 11 f 128
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 11 f 128 14 101 76 77 105 . 8
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 11 f 128 14 101 76 77 105 . 8
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 11 f 128 14 101 76 77 105 . 8
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 1 f 128 14 101 76 77 105 . 8 294
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 102 11 f 128 14 101 77 105 . 8 294
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 102 11 f 128 14 101 77 105 . 8 294
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 102 11 f 128 14 101 77 105 . 8 294 297 110
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 60 9 102 11 f 128 14 101 76 77 705 8 294 297 110 126
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 60 9 102 11 f 128 14 101 76 77 705 8 294 297 110 126
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 60 9 102 11 f 128 14 101 76 71 705 8 294 297 110 126 76
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 11 f 128 14 101 77 77 105 8 294 297 110 126 57 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 11 f 128 14 101 77 77 105 8 294 297 110 126 57 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 102 1 f 128 141 105 . 8 294 297 110 126 76 62
Interrupt - siehe auch IRQ und NMI	95 299 117 98 105 59 60 59 102 11 f 128 14 101 77 77 105 8 294 297 110 126 57 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

SCNKEY, Systemroutine 71, 102, 293
SCREEN, Systemroutine 298
SCREEN, Systemroutine
Screen Memory - siehe Bildschirmspeicher Scrolling
Scrolling $60 - 62$
SECOND Customerships
SECOND, Systemroutine
Secondary-Address - siehe Sekundaeradresse
Sekundaeradresse
Serial Data Register 92
serieller Bus
serieller Port 92
SETLFS, Systemroutine
SETMSG, Systemroutine
SETNAM, Systemroutine 295
SETTIM, Systemroutine 298
SETIMO, Systemroutine
Shiftregister - siehe Serial Data Register
SID 73 ff
Cincillations a sight laurabid.
Signalleitungen – siehe Joystick
Smooth Scrolling - siehe Scrolling
Softkey - siehe Funktionstasten
Soft Scrolling - siehe Scrolling
Speicheraufteilungsuebersicht
Speichergrenze, Festlegung
Speicherzelle
Spritegenerator 70
Sprites 52 ff, 60
Sprites, Ablage 53, 54
Sprites, Adresse 43, 54
Sprites, Aktivierung
Sprites, Entwurfsblatt
Sprites, Litturi is state
Sprites, Farbe
Sprites, langsames Erscheinen 54, 55
Sprites, Kollisionen
Sprites, Multicolor/mehrfarbig 57
Sprites, Positionierung 54, 55
Sprites, Prioritaeten 47, 54, 57, 58
Spiltes, Filolitation
Sprites, Vergroesserung
Sprungvektoren 20, 124
Startadresse von BASIC-Programmen
Statusvariable 14, 106, 294 ff
Stellenwert 10, 11
Steuercodes
STOP, Systemroutine
Charles (DC 070)
Stoppbit (RS-232) 86, 87
Stringfunktion - siehe Funktionen, String-
SUSTAIN 73, 74
Synchronisation
Systemtaktfrequenz
Systemroutinen 290 ff
Taktfrequenz
TALK, Systemroutine
Tape-Header - siehe Header
Tastaturabfrage - siehe Funktionstasten und SCNKEY
TI, TI\$ 113
TIME OF DAY 94, 113 f, 128
Timeout
Timer - siehe CIA, Timer
TKSA, Systemroutine
TOKENS 7, 9
Tongenerator 3 77
TRIANGLE, Wellenform - siehe DREIECK
Uebertragungsrate (RS-232) 86, 87
Uebertragungsrate, eigene Spezifizierung (RS-232) 89
UDTIM, Systemroutine
UNLSN, Systemroutine

Unterprogrammsprung	29
UNTLK, Systemroutine 84, 2	94
UPN	21
Userrate (RS-232)	89
USR-Funktion 20, 1	14
V.24	84
Variablenablage	51
Variablenname	17
Variablentabelle	17
Variablentypen	17
VARSUC	
VECTOR, Systemroutine 2	92
Vektoren - siehe Sprungvektoren	
Video Matrix - siehe Bildschirmspeicher	
Vollduplex	87
Vordergrund (Funktion) 47, 52,	57
Vordergrundfarbe 46,	47
Wellenformen 73 -	75
Zahlenumwandlung (dezimal und binaer)	11
Zeichenausgaberoutine	42
Zeichendefinition 43 -	46
Zeichengenerator 43, 44,	49
Zeichengenerator, Einblenden	43
Zeichengenerator, Kopieren	44
Zeichendarstellung 44, 46,	49
Zerlegung von Adressen - siehe Adresszerlegung	
Zeropage 1	25
Zufallszahlen	78
Zusammenhaengen von BASIC-Programmen - siehe Anhaengen	
7wo i ankamal amont	

Wir bieten Ihnen eine ganze Reihe von weiteren Produkten, die Ihnen den Umgang mit Commodore-Computern erleichtern.

- * EXBASIC LEVEL II
 EXBASIC LEVEL II ist ein Einsteckmodul, das den BASICBefehlsvorrat Ihres Computers mehr als verdoppelt auf den
 Gebieten Programmierhilfen, Graphik, Farbsteuerung, Tonerzeugung, Mathematik, LEVEL II BASIC-Standard, Schnelle
 Cassettenaufzeichnung, Floppyunterstützung u.v.a.m. Mit
 ausführlichem 120-seitigem Handbuch in deutscher Sprache.
 Gratisinformationen sind bei uns erhältlich.
- * T.EX.AS. "Terminal Extended Assembler"

 'T.EX.AS.' ist ein professionelles Assembler-System mit Makro-Assembler, Editor, Re-Assembler, Direkt-Assembler, Disassembler, Monitor. Features u.a.: Label-Vearbeitung, Makrodefinition mit beliebig vielen Parametern, Full Screen Editor (formatfreie Eingabe), dezimale und hexadezimale Arbeitsweise, Bildschirmfenster-Betrieb, Definition von Ablaufsteuerungsfiles, alle Darstellungsmodi: Assembly Code Data Double Data Text ASCII BSC Dump, komplexe Trace-Möglichkeiten u.v.a.m. Mit zwei umfangreichen Handbüchern: Anfängerbuch (setzt keinerlei Assemblervorkenntnisse voraus), Programmierhandbuch.
- * COMMODORE BASIC-KURS FÜR BEGINNER, ISBN 3-88623-015-5 Dieses Buch erklärt ausführlich die BASIC-Programmierung. Es ist speziell abgestimmt auf alle Commodore-Computer. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Ein unentbehrliches Standardwerk für alle Benutzer von Commodore-Geräten.
- * CBM SPIELE-BUCH I MIT 64ER ZUSATZ, ISBN 3-88623-004-X Anhand von 18 Spielprogrammen lernen Sie zahlreiche Tips und Tricks der Programmierung. BASIC-Vorkenntnisse sind zum Verständnis erforderlich.
- * VC-20 SPIELE BUCH I, ISBN 3-88623-014-7 Wie oben, aber für Commodore VC-20.
- * 6502 ASSEMBLER-KURS FÜR BEGINNER, ISBN 3-88986-000-1 Von der BASIC- zur Assembler-Programmierung. Vorkenntnisse in Assembler werden nicht vorausgesetzt. Das Buch führt leicht verständlich und dennoch umfassend in die Assembler-Programmierung der Commodore-Computer ein. Der Prozessor 6510 - der im Commodore 64 enthalten ist - wird berücksichtigt. Ein Standardwerk der Assembler-Programmierung.

Wir führen über 1200 Titel und sind damit einer der größten Distributoren für Computer-Fachliteratur weltweit. Gerne senden wir Ihnen unseren Buch- und/oder Software-Katalog zu. INTERFACE AGE Verlagsgesellschaft mbH, Vohburgerstraße 1, D-8000 München 21, Tel. (089) 5 80 67 02.



Unternehmensberatung Andreas Dripke präsentiert

EXBASIC LEUEL I

SOFTMODULE - EXBASIC LEVEL II ist erweiterbar mit SOFTMODULEN. Ein SOFTMODUL ist ein Assemblerprogramm, das in den Computer eingeladen wird und den Befehlsvorrat von EXBASIC LEVEL II erweitert. Das bedeutet für Sie, wenn Sie sich einmal EXBASIC LEVEL II zugelegt haben, so haben Sie Zugriff zu einer Auswahl an SOFTMODULEN, die Sie nach Belieben hinzufügen können. Mit anderen Worten: Sie allein bestimmen, wie weit Sie EXBASIC LEVEL II ausbauen wollen, ganz nach Ihren Wünschen. Zwei Standard SOFTMODULE werden zu EXBASIC LEVEL II mitgeliefert, sie enthalten die Befehle SORT/CLEAR u. GOTO X/GOSUB X. In Kürze werden weitere SOFTMODULE lieferbar sein: mehrfachgenaue Arithmetik, erweiterte Graphik, Codieren und Decodieren von Programmen, Matrizenrechnungen, Search & Replace und vieles andere mehr. Schaffen Sie sich schon jetzt die Basis für die Zukunft mit **EXBASIC** wollen Sie es sich leisten, auf die neue Standardisierung zu verzichten!

EXBASIC LEVEL II ist der neue Basic-Standard für Commodore Computer. "Extended Level II -Basic" stellt für Ihren Computer ein stark erweitertes Level II-Basic - wie es der TRS-8O kennt - zur Verfügung. Mit EX-BASIC LEVEL II haben Sie über 75 neue, außerst leistungsfähige Funktionen für Commodore Computer, die das Programmieren wesentlich erleichtern und um ein Vielfaches komfortabler gestalten. Die Implementierung von EXBASIC **LEVEL II** erfolgt in freie Sockel des Computers und ist völlig unproblematisch. Mit EXBASIC LEVEL II erreichen Commodore Computer eine Leistungsfähigkeit, die bisher als unerreichbar gatt. Zudem werden Programme für den TRS-80 mit **EXBASIC LEVEL II** endlich auch auf Commodore lauffähig. Damit steht Ihnen ein riesiges Softwareangebot für Ihren Computer zur Verfügung. **EXBASIC LEVEL II** ist bereits weltweit uper 10 000mal verkauft,

> EXBASIC LEVEL II bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Computerfachhändler.

Das Anleitungsbuch

LEVEL II.

Zu EXBASIC LEVEL II bekommen Sie eine ausführliche.120 Seiten starke deutsche Anleitung mit Einbauanweisung, Befehlserklärungen, LEVEL II Basic Kurs und vielen Beispielen geliefert. Im Unterschied zu manch anderer "Anleitung" handelt es sich hierbei nicht um eine schlecht übersetzte kurze Befehlsbeschreibung, sondern um ein didaktisch aufgebautes und schrittweise an die neuen Möglichkeiten von **EXBASIC LEVEL II** heranführendes Buch, geschrieben vom Autor der bei COMPUTER LIFE erschienenen Commodore-Buchreihe.

INIERFACE AGE

Vohburgerstr. 1, D-8000 München 21, Tel. (089) 580 67 02

Der neue Basicstandard für Commodore Computer *

* CBM + VC >VolksComputer + Commodore 64

Hilfsfunktionen-

FIND Suchen nach Text, Variablen, mit Bereichsangabe. • AUTO automatische Zeilennummerngenerierung. • DEL Zeilennummernbereich löschen. • RE-NUM Programmzeilen Umnumerierung.
• TRACE (OFF) Einzelschritt- oder langsamer Programmablauf mit Einblendung der jeweils abgearbeiteten Zeile (vollständige Zeile). • ON/OFF Ein-/Ausschalten der Repeatfunktion für die Tasten. Außerdem Fehlermodus. Tritt ein Programmfehler auf, so wird die Zeile automatisch (!) gelistet und der Cursor an der fehlerhaften Stelle positioniert. **DUMP** listet alle normalen Variablen mit Inhalten. • MAIRIX listet alle Feldvaria blen (Arrays) mit Inhalten. • LETTER (OFF) Umschaltung Grafik-/Großkleinschreib-modus. • FAST (OFF) schnelle Bildschirmausgabé bei PRHNT und LIST.

"." Symbol für "zuletzt bearbeitete 7eilennummer' (z.B., 100 GETA\$,IFA\$ = "THEN.) • MEM gibt Speicherplatzbelegung aus. MAIN MEMORY, PROGRAM, VARIABLES, ARRAYS, STRINGS, REK, FREE ·HIMEM Speicherplatzabgrenzung für Maschinenprogramme. • GQ Einsprung In Monitor TIM bzw. EXMON. . SPACE (OFF) formatiertes tisten. • STOP ON/ OFF Die Stoptaste bleibt auch beim Ablauf von Maschinenprogrammen aktiv. • HELP listet alle EXBASIC LEVEL II Befehle. • HELP• listet die Befehle des normalen Basic. • BASIC Ausschalten von EXBASIC LEVEL.J. • MERGE Zusammenfügen von Basicprogrammen (auch In 4 h einander) von Kassette. • MERGE• wie MERGE, abervon Floppy

Grafikbefehle.
PRINT AT, Druck an spezifizierte Bilde
schimstelle • HPLOT horizontales Plotten • VPLOT vertikales Plotmen • 3ET
Grafikpunkt setzen • RESET Grafikpunkt
löschen • POINT Abfrage, ob Grafikpunkt gesetzt oder nicht
Mathematische Funktionen.
MAX sucht das Maximum aus einer Vo-

MAX sucht das Maximum aus einer Variablenliste. • MiN gibt das Minimum
einer Variablenliste aus. • FRACOO
Nachkommateil einer Zahl. • ROUNDCX
rundet die Zahl X auf Y
Nachkommateilen. • ODDCO Abfrage
ob X gerade oder ungerade ist.

RNDCX) erzeugt Zufallszahlen ohne
Nachkommateil zwischen 1 und X.

#BSCO wandet die Zahl X in den entsprechenden hexadezimalen String.
um. • DEC(string) wandet tu mgekehrt
Hexstring in die Dezimalzohl.

LEVEL II Basic:

ELSE ermöglicht strukturierte IF..THEN..EL-SE-Anweisungen, THEN kann bei Eindeutiakeit entfallen. • RESTORE mit Zeilennummernangabe für gezielten DA-TA-Zugriff. • ON..RESTORE gesteuertes RESTORE, ahnlich ON..GOTO. • PRINT USING Ausdruckformatierung für Bildschirm oder Drucker (z.B. für Komma unter Komma Druck von Zahlen). • REK Erweiterung der Unterprogrammebener für rekursives Programmieren. • DISPOSE **NEXT** Stackrückstellung für FOR-NEXT Schleifen ("Notausgang" aus einer Schleife ohne NEXT). • DISPOSE RETURN Wechsel auf eine höhere Unterproarammebene ohne RETURN-Sprung. **DISPOSE CLR** Aussprung aus allen Schleifen und Unterprogrammen. unabhängig von Schachtelung und Tiefe. • INPUTLINE ermöglicht die Eingabe aller Zeichen, also auch Komma, Anführungszeichen, Steuerungszeichen, Doppelpunkt ohne Einschränkungen, bei leerer Eingabe wird das Programm nicht abgebrochen, sondern die Eingabevariable behält ihren vorherigen Inhalt. • INPUTFORM Eingabe von Standardzeichen (keine Cursorsteuerung oder RVS, aber Komma, Anführungszeichen etc.), sonst wie INPUT-LINE, aber es kann eine bestimmte Eingabelange spezifiziert werden und anderes. • DEF USR- definiert USR-Vektor. • **DEF CALL** definiert CALL-Vektor. CALL Aufruf von Maschinenprogram men mit Parameterübergabe. • **DOKE** Doppelbyte-POKE bis 65535. • **DEEK** Doppelbyte-PEEK. · VARPTR gibt die RAM-Adresse an, wo eine bestimmte Variable abgespeichert ist. • SPACE Druck auf definiertes Bildschirmfeld. STRING\$ Beispiel: AS-STRING\$ (5,"-") ist gleichbedeutend mit A\$="----" · INSTR untersucht ob ein String in einem anderen enthalten ist. • EVAL ahnlich VAL aber Bsp. VAL (*12-4*) ist 12, wahrend EVAL (*12-4*) den Wert 48 ergibt. EVAL verarbeitet alle Funktionen. • EXEC führt Basic-Befehle im String aus. • SWAP vertauscht zwei Variablen ohne Zuhilfenahme einer dritten. • SEC Programmpause für X Sekunden. • BEEP Tonerzeugung an CB2. Tohnhöhe und -dauer konnen mit angegeben werden. • ON ERROR GOTO ermöglicht die selbständige Fortsetzung eines Programmes nach Auftreten eines Programmfehlers. Zur Fehlerbehandlung stehen die Variablen EC (error code) und EL (error line) zur Verfügung. • RESUME Abschluß einer

Fehlerbehandlungsroutine, die mit ON ERROR GOTO angesprungen, wird, mit verschiedenen Möglichkeiten, RESUME; RESUME NEXT, RESUME Zellennummer: "" Ersatzsymbol für den Befehl REM, HARDCOPY kopiert den Bildschirm auf einen Drucker.
FAST TAPE (CBM 2/3/4, VC 20/64) Fur die genonnten Serien stehen ne-

Für die genannten Serien stehen neben den normalen Kassettenrekörderbetehlen neue zur Verfügung, die mit 5facher Geschwindigkeif arbeiten. Programmanmen dürfen bis zu 30 Zeichen (normal 16) lang sein MOD erzeugt ein Programm, das von jedem anderen Computer auch ohne EXBA-SIC LEVEL II fünfmal so schnell eingeladen werden kann und egal wie es eingelesen wird, automatisch startet. DOS SWPPORT (CBM 2/3/4, VC 20/64) Das DOS SUPPORT bietet komfortable Unterstützung beim Arbeiten mit einer Floppystation durch die Verwendung von Kurzbefehlen. Mit EXEC sind alle DOS SUPPORT Funktionen auch programmierbar.

SCREEN SUPPORT (CBM 8).
Bildschirmfischaft ive fehre. SCREEN definiert Bildschirmfenster. • DELLINE löscht eine oder mehrere Bildschirmzeilen. • INSTLINE schafft Platz für eine oder mehrere Bildschirmzeilen. • ENDLINE löscht ab Cursorposition bis Zeilenende. • BEGINLINE löscht vom Zeilenanfang bis zur Cursorposition. • SCREEN UP/
DOWN Bildschirmfollen nach oben und upten • SCREEN • macht den 80Zeichen-Bildschirm des CBM 8000

Zeichen-Bildschirm des CBM 8000 kompatibel zum 40-Zeichen-Schirm der anderen Serien EXMON (CBM 8):

FAMOR CEM 9;

FAMOR CEM 9;

For die Serie 8000 enthält EXBASIC LEVEL II einen Maschinensprachemonitor, der mit GO aufgerufen wird und foigende Befehle bietet. A – Assemblieren • C – Berechnung eines relativen
Offsets • D – Disassemblieren auf dem Bildschirm • G – Ausführung eines Assemblerprogrammes • L – Laden eines Programmes (Kassette oder Diskette) • M – Hexdump • P – Disassemblieren
duf einem Drucker • S – Abspeichern
eines Assemblørprogrammes

COLOR SUPPORT (VC 20/64)
mit speziellen Kommanaos zur Farbgestaltung.
SOUND SUPPORT (VC 20/64)
Sonderbefighle für die Ion- und Soundprogrammierung
KEY DEFINER (VC 20/64)
erlaubt Tastendefinitionen